

# CD 接收机固件升级指南

## 简介

- 本文介绍了CD/USB接收机固件升级的步骤和注意事项。
- 如果在固件升级中发生错误，CD/USB接收机可能会无法使用。请务必在固件升级之前详细阅读下列步骤和注意事项。
- 关于CD/USB接收机的基本操作方法，请参照该机型的使用说明书。

## 适用机型和固件版本

升级程序可用于下列机型的固件版本。

| 适用机型                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 适用固件版本<br>→ 升级的版本      | 升级程序文件名称<br>(容量)        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| KD-R450, KD-R451, KD-R452, KD-R453, KD-R454, KD-R455, KD-R456, KD-R457, KD-R459, KD-SR40, KD-AR555, KD-R551, KD-R556, KD-R557, KD-R650, KD-R651, KD-R656, KD-SR60, KD-AR755, KD-R750, KD-R751, KD-R756, KD-R757, KD-R758, KD-R850BT, KD-R851BT, KD-R852BT, KD-AR855BT, KD-R859BT, KD-SR80BT, KD-AR959BS, KD-R950BT, KD-R951BT, KD-R959BT, KD-R856BT, KD-R858BT, KW-R510, KW-R710, KW-R910BT | Ver 0131 或更早<br>→ 0132 | J14S265.rom<br>(1.9 MB) |
| KD-X110, KD-X115, KD-X210, KD-X215, KD-X310BT, KD-X31MBS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ver 0117 或更早<br>→ 0118 | J14S266.rom<br>(1.9 MB) |
| KD-DB65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ver 0118 或更早<br>→ 0119 | J14S267.rom<br>(1.9 MB) |
| KD-DB95BT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ver 0113 或更早<br>→ 0114 | J14S268.rom<br>(1.9 MB) |
| KD-R85MBS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ver 0130 或更早<br>→ 0131 | J14S265.rom<br>(1.9 MB) |



- 关于固件版本的检查方法，请参照“查阅固件版本”。

## 操作步骤

**步骤1** 下载固件文件，复制到USB存储器。

**步骤2** 升级固件。(大约需要5分钟。)

重置CD/USB接收机。

**步骤3** 检查固件是否完成了升级。

## 制作升级媒体

使用电脑制作升级媒体。

1. 按照升级的机型和固件版本，下载对应的升级程序。
2. 将升级程序复制到USB存储器的最高层级。



- 也可以将升级程序复制到含音响文件的装置中，然后使用该装置对固件升级。
- 如果复制到一个文件夹内，升级将无法进行。
- 如果变更升级程序文件名称，则无法进行升级。

## 查阅固件版本

1. 按住[MENU]按钮。  
进入功能设定模式。
2. 转动[VOL]旋钮，显示 "SETTINGS", 然后按下[VOL]旋钮。
3. 转动[VOL]旋钮，显示 "F/W UPDATE", 然后按下[VOL]旋钮。
4. 转动[VOL]旋钮，显示 "SYSTEM", 然后按下[VOL]旋钮。  
显示当前的固件版本。

## 固件升级步骤

1. 将升级程序媒体与CD/USB接收机连接。
2. 按住[MENU]按钮。  
进入功能设定模式。
3. 转动[VOL]旋钮，显示 "SETTINGS", 然后按下[VOL]旋钮。
4. 转动[VOL]旋钮，显示 "F/W UPDATE", 然后按下[VOL]旋钮。
5. 转动[VOL]旋钮，显示 "SYSTEM", 然后按下[VOL]旋钮。
6. 再次按下[VOL]旋钮。
7. 转动[VOL]旋钮，显示 "YES" (是)，然后按下[VOL]旋钮。  
升级开始，并且显示 "UPDATING" (升级)。升级应在 **大约5分钟** 后结束，并且在结束后显示 "COMPLETED" (完成)。
8. 按下拆卸按钮拆卸面板。
9. 按下复位按钮。  
固件升级生效。
10. 重新安装面板。
11. 参照 "查阅固件版本", 确认固件版本是否升级。



- 如果显示 **"NO FILE"** (没有文件)
  - 检查升级程序是否位于最高层级。
  - 检查升级程序文件名称是否对应升级的机型。
- 如果 **"WAIT"** (等候) 显示超过5分钟，则固件升级可能失败。在这种情况下，请检查以下项目
  - 拔出USB存储并重新插入。
  - 检查您的USB存储是否有安全功能。如果有，则请使用不带有安全功能的USB存储。
  - 您的USB存储可能出现问题。请使用另一USB存储进行升级。
  - 固件未能成功下载并复制至USB存储。请再次对其进行下载并复制。

## 注意事项

- 在升级之前，请务必在安全地点停车。不要关闭发动机，防止蓄电池的电量耗尽。
- 升级时，不要关闭发动机或CD/USB接收机的电源。否则升级将无法正确完成，CD/USB接收机可能无法使用。