

Guia de Actualização do Firmware do Receptor CD

Introdução

- Este documento descreve o procedimento e precauções para a actualização do firmware do receptor CD/USB.
- Se ocorrer um erro enquanto estiver a actualizar o firmware, o receptor CD/USB poderá ficar inutilizável. Certifique-se de que lê cuidadosamente o procedimento e precauções seguintes antes de actualizar o firmware.
- Para obter mais informações sobre o receptor CD/USB, consulte o manual de instruções adequado para o seu modelo.

Modelo Abrangido e Versão de Firmware

O actualizador pode ser utilizado nas versões de firmware dos modelos indicados abaixo.

Modelos Visados	Versões de firmware visadas → Versões actualizadas	Nome de ficheiro do actualizador (tamanho)
KD-R880BT, KD-R980BTS	Ver 0118 ou anterior → 0119	J17S357.rom (6,50 MB)
KD-R780BT, KD-R781BT, KD-R782BT, KD-R784BT, KD-R881BT, KD-R885BTS, KD-R888BT, KD-R889BT, KD-R981BT, KD-R985BTS, KD-R988BTS, KD-RD888BT, KD-RD988BTS, KD-SR83BT	Ver 0124 ou anterior → 0125	J17S353.rom (6,50 MB)
KD-X240BT, KD-X340BTS, KD-X341BT, KD-X342BT	Ver 0110 ou anterior → 0111	J17S354.rom (6,50 MB)
KD-DB98BT	Ver 0106 ou anterior → 0107	J17S355.rom (6,50 MB)
KD-X441DBT	Ver 0106 ou anterior → 0107	J17S356.rom (6,50 MB)



- Para saber como verificar a sua versão de firmware, consulte a secção "Verificação da Versão de Firmware".

Fluxo de trabalho

- Passo 1.** Transferir os ficheiros de firmware e copiá-los para a memória USB.
- Passo 2.** Actualize o firmware. (demora cerca de 3 minutos).
Reinicialize o receptor CD/USB.
- Passo 3.** Verifique se o firmware foi actualizado.

Criação do suporte de actualização

Crie o suporte de actualização no seu PC.

1. Transfira o actualizador adequado para o modelo e a versão de firmware a serem actualizados.
2. Copie o actualizador para o dispositivo de memória USB sem criar qualquer pasta.



- Pode também copiar o actualizador para um dispositivo com ficheiros áudio e actualizar a firmware a partir dele.
- A actualização não pode ser executada se for copiada para dentro de uma pasta.
- Se o nome de ficheiro do actualizador for alterado, a actualização não poderá ser executada.

Verificação da Versão de Firmware

1. Mantenha pressionado o botão [☰-⚙️].
Entre no modo de definição de funções.
2. Rode o botão [VOL] para apresentar "SYSTEM" e prima o botão [VOL].
3. Rode o botão [VOL] para apresentar "F/W UPDATE" e prima o botão [VOL].
É apresentado "UPDATE SYSTEM".
4. Pressione o botão [VOL].
A versão actual do firmware é exibida.

Procedimento de actualização do firmware

1. Ligue o suporte de actualização ao receptor CD/USB.
2. Mantenha pressionado o botão [☰-⚙️].
Entre no modo de definição de funções.
3. Rode o botão [VOL] para apresentar "SYSTEM" e prima o botão [VOL].
4. Rode o botão [VOL] para apresentar "F/W UPDATE" e prima o botão [VOL].
É apresentado "UPDATE SYSTEM".
5. Pressione o botão [VOL].
É apresentado "F/W UP".
6. Prima novamente o botão [VOL].
É apresentado "FILE CHECK".
7. Rode o botão [VOL] para apresentar "YES" e prima o botão [VOL].
A actualização começa com a apresentação de "UPDATING". A actualização deve ficar concluída em **aproximadamente 3 minutos**; quando terminar, a mensagem "COMPLETED" é apresentada.
8. O receptor é reiniciado automaticamente.
É iniciada a actualização da firmware.
9. Verifique se a versão de firmware está actualizada, consultando a secção "Verificação da Versão de Firmware".



- **Quando é apresentado "NO FILE"**
 - Verifique se o actualizador se encontra no topo da hierarquia.
 - Verifique se o nome de ficheiro do actualizador adequa-se ao modelo a ser actualizado.
- **Se "WAIT" (ESPERAR) for apresentado durante mais de 5 minutos, pode ter falhado a actualização do firmware. Neste caso, verifique os seguintes itens**
 - Puxe para fora a memória USB e insira-a novamente.
 - Verifique se a sua memória USB tem função de segurança. Se assim for, use uma sem função de segurança.
 - A sua memória USB pode ter um problema. Atualize com outra memória USB.
 - O firmware não foi descarregado e copiado com sucesso para a memória USB. Descarregue-o e copie-o novamente.

Precauções

- Certifique-se de que estaciona o veículo num local seguro antes de realizar a actualização. Mantenha o motor em funcionamento para evitar o esgotamento da bateria.
- **Não desligue o motor ou a alimentação do receptor CD/USB durante a actualização.** A actualização não pode ser realizada correctamente e o receptor CD/USB pode tornar-se inutilizável.