

دليل تحديث البرنامج الثابت لمستقبل أسطوانة CD

مقدمة

- يصف هذا المستند الإجراءات والاحتياطات اللازمة لترقية البرنامج الثابت لمستقبل أسطوانة CD/USB.
- إذا حدث خطأ أثناء تحديث البرنامج الثابت، فقد يصير مستقبل أسطوانة CD/USB غير قابل للاستخدام. تأكد من اتباع الإجراءات والاحتياطات التالية قبل تحديث البرنامج الثابت.
- للتعرف على عمليات التشغيل الأساسية لمستقبل أسطوانة CD/USB، راجع دليل التشغيل المناسب للطراز الخاص بك.

الطراز المستهدف وإصدار البرنامج الثابت

يمكن استخدام أداة التحديث لإصدارات البرنامج الثابت الخاصة بالطرز المعروضة أدناه.

الطرز المستهدفة	إصدارات البرنامج الثابت المستهدفة ← الإصدارات المحدثة	اسم ملف أداة التحديث (الحجم)
KD-X451DBT KW-DB93BT	الإصدار R٤٧٠٦ ← R٥٣١٧	J16H770G.rom (١,٠٠٩ ميغابايت)



- للتعرف على كيفية التحقق من إصدار البرنامج الثابت لديك، راجع "التحقق من إصدار البرنامج".

سير العمل

- الخطوة ١** تنزيل ملفات البرنامج الثابت، ثم نسخها إلى ذاكرة USB.
- الخطوة ٢** تحديث البرنامج الثابت. (يستغرق الأمر حوالي ١٠ دقيقة.)
إرجاع ضبط راديو CD/USB.
- الخطوة ٣** تحقق من أنه قد تم تحديث البرنامج الثابت.

إنشاء وسائط تحديث

- كـ ب ص ا خ ا ل ر ت و ي ب م ك ل ا ي ل ع ث ي د ح ت ط ا س و ء ا ش ن إ ب م ق
١. قم بتنزيل أداة التحديث المناسبة للطراز وإصدار البرنامج الثابت المقرر تحديثه.
 ٢. نسخ المحدث إلى سطح المجلد بذاكرة USB.



- يمكنك أيضًا نسخ أداة التحديث إلى الجهاز الذي يحتوي على ملفات الصوت وتحديث البرنامج الثابت منه.
- يتعذر إجراء التحديث إذا تم نسخه داخل مجلد.
- إذا تم تغيير اسم الملف، فيتعذر إجراء التحديث.

التحقق من إصدار البرنامج

١. اضغط على الزر [MENU] وثبته.
 - ادخل إلى طريقة ضبط الوظائف.
 ٢. أدر المقيض [VOL] لعرض "SETTINGS"، ثم اضغط على المقيض [VOL].
 ٣. أدر المقيض [VOL] لعرض "F/W UPDATE"، ثم اضغط على المقيض [VOL].
 ٤. أدر المقيض [VOL] لعرض "DAB1"، ثم اضغط على المقيض [VOL].
- فيتم عرض إصدار البرنامج الثابت الحالي.

إجراء تحديث البرنامج الثابت

١. أوصِل وسيط التحديث إلى راديو CD/USB.
 ٢. اضغط على الزر [MENU] وثبته.
 - ادخل إلى طريقة ضبط الوظائف.
 ٣. أدر المقيض [VOL] لعرض "SETTINGS"، ثم اضغط على المقيض [VOL].
 ٤. أدر المقيض [VOL] لعرض "F/W UPDATE"، ثم اضغط على المقيض [VOL].
 ٥. أدر المقيض [VOL] لعرض "DAB1"، ثم اضغط على المقيض [VOL].
 ٦. ومرة أخرى اضغط على المفتاح [VOL].
 ٧. أدر المقيض [VOL] لعرض "YES"، ثم اضغط على المقيض [VOL].
- يبدأ التحديث بعرض "UPDATING". من المفترض أن ينتهي التحديث في غضون حوالي ١٠ دقيقة وبعد الاكتمال يتم عرض البيان "COMPLETED".
٨. اضغط على زر التحرير لفك واجهة الجهاز.
 ٩. اضغط على زر التحرير.
- يتم تفعيل تحديث البرنامج الثابت.
١٠. إعادة تركيب واجهة الجهاز.
 ١١. خُقق من تحديث إصدار البرنامج الثابت، وذلك عبر الرجوع إلى "التحقق من إصدار البرنامج".



- عند عرض بيان عدم وجود ملف "NO FILE"
- خُقق من وجود أداة التحديث على قيمة التدرج الهرمي.
- خُقق ما إذا كان اسم ملف أداة التحديث مناسبًا للطراز المقرر تحديثه.

الاحتياطات

- تأكد من إيقاف المركبة في مكان آمن قبل التحديث. اترك المحرك قيد التشغيل لتجنب نفاد البطارية.
- لا توقف المحرك أو راديو CD/USB أثناء إجراء عملية التحديث. يتعذر إجراء التحديث بشكل صحيح ومن ثم قد يصير مستقبل أسطوانة CD/USB غير قابل للاستخدام.