

Guia de Actualização do Firmware do Receptor CD

Introdução

- Este documento descreve o procedimento e precauções para a actualização do firmware do receptor CD/USB.
- Se ocorrer um erro enquanto estiver a actualizar o firmware, o receptor CD/USB poderá ficar inutilizável. Certifique-se de que lê cuidadosamente o procedimento e precauções seguintes antes de actualizar o firmware.
- Para obter mais informações sobre o receptor CD/USB, consulte o manual de instruções adequado para o seu modelo.

Modelo Abrangido e Versão de Firmware

O actualizador pode ser utilizado nas versões de firmware dos modelos indicados abaixo.

Modelos Visados	Versões de firmware visadas → Versões actualizadas	Nome de ficheiro do actualizador (tamanho)
KD-T710BT, KD-TD71BT, KD-SR86BT, KD-T711BT, KD-T812BT	Ver V113 ou anterior → V114	J19S503.rom (14,5 MB)
KD-T910BTS, KD-TD91BTS, KD-T91MBS, KD-T912BT, KD-T915BTS, KW-R940BTS	Ver V119 ou anterior → V120	J19S505.rom (14,5 MB)
KD-X372BT	Ver V110 ou anterior → V111	J19S507.rom (14,5 MB)
KD-X375BT, KD-X370BTS, KD-X37MBS, KD-X472BT, KW-X840BTS	Ver V113 ou anterior → V114	J19S508.rom (14,5 MB)
KD-DB912BT	Ver V108 ou anterior → V109	J19S509.rom (14,5 MB)
KD-X470BHS	Ver V108 ou anterior → V109	J19S511.rom (14,5 MB)
KD-X272DBT	Ver V105 ou anterior → V106	J19S528.rom (6,93 MB)



- Para saber como verificar a sua versão de firmware, consulte a secção "Verificação da Versão de Firmware".

Fluxo de trabalho

- Passo 1.** Transferir os ficheiros de firmware e copiá-los para a memória USB.
- Passo 2.** Actualize o firmware. (demora cerca de 3 minutos).
Reinicialize o receptor CD/USB.
- Passo 3.** Verifique se o firmware foi actualizado.

Criação do suporte de actualização

Crie o suporte de actualização no seu PC.

1. Transfira o actualizador adequado para o modelo e a versão de firmware a serem actualizados.
2. Descomprima o ficheiro transferido.
3. Copie o actualizador para o dispositivo de memória USB sem criar qualquer pasta.



- Pode também copiar o actualizador para um dispositivo com ficheiros áudio e actualizar a firmware a partir dele.
- A actualização não pode ser executada se for copiada para dentro de uma pasta.
- Se o nome de ficheiro do actualizador for alterado, a actualização não poderá ser executada.

Verificação da Versão de Firmware

1. Mantenha pressionado o botão [↵].
2. Rode o botão [VOL] para apresentar "SYSTEM" e prima o botão [VOL].
3. Rode o botão [VOL] para apresentar "F/W UPDATE" e prima o botão [VOL].
4. Rode o botão [VOL] para apresentar "UPDATE SYSTEM" e prima o botão [VOL].
É apresentado "UPDATE SYSTEM".
5. Pressione o botão [VOL].
A versão actual do firmware é exibida.

Procedimento de actualização do firmware

1. Ligue o suporte de actualização ao receptor CD/USB.
2. Mantenha pressionado o botão [↵].
3. Rode o botão [VOL] para apresentar "SYSTEM" e prima o botão [VOL].
4. Rode o botão [VOL] para apresentar "F/W UPDATE" e prima o botão [VOL].
5. Rode o botão [VOL] para apresentar "UPDATE SYSTEM" e prima o botão [VOL].
É apresentado "UPDATE SYSTEM".
6. Pressione o botão [VOL].
É apresentado "F/W UP".
7. Prima novamente o botão [VOL].
É apresentado "FILE CHECK".
8. Rode o botão [VOL] para apresentar "YES" e prima o botão [VOL].
A actualização começa com a apresentação de "UPDATING". A actualização deve ficar concluída em **aproximadamente 3 minutos**; quando terminar, a mensagem "COMPLETED" é apresentada.
9. O receptor é reinicializado automaticamente.
É iniciada a actualização da firmware.
10. Verifique se a versão de firmware está actualizada, consultando a secção "Verificação da Versão de Firmware".



- **Quando é apresentado "NO FILE"**
 - Verifique se o actualizador se encontra no topo da hierarquia.
 - Verifique se o nome de ficheiro do actualizador adequa-se ao modelo a ser actualizado.
- **Se "WAIT" (ESPERAR) for apresentado durante mais de 5 minutos, pode ter falhado a actualização do firmware. Neste caso, verifique os seguintes itens**
 - Puxe para fora a memória USB e insira-a novamente.
 - Verifique se a sua memória USB tem função de segurança. Se assim for, use uma sem função de segurança.
 - A sua memória USB pode ter um problema. Atualize com outra memória USB.
 - O firmware não foi descarregado e copiado com sucesso para a memória USB. Descarregue-o e copie-o novamente.

Precauções

- Certifique-se de que estaciona o veículo num local seguro antes de realizar a actualização. Mantenha o motor em funcionamento para evitar o esgotamento da bateria.
- **Não desligue o motor ou a alimentação do receptor CD/USB durante a actualização.** A actualização não pode ser realizada correctamente e o receptor CD/USB pode tornar-se inutilizável.