CONTEÚDO

SECÃO DO SOFTWARE JUP	
VÍDEO CAPTURE	5 - 32
INICIANDO O JLIP VIDEO CAPTURE	
INICIALIZAÇÃO	7
Selecionando o aparelho conectado	
JANELAS DO JLIP VIDEO CAPTURE	8 – 10
Janela de Índice	
Janela de Controle do DV	
Janela de visualização de imagem	
CAPTURA BÁSICA DE IMAGEM	11 – 12
FUNÇÕES AVANÇADAS DE CAPTURA	13 – 15
Imagem Importada	
Captura Automática	14 – 15
EXIBINDO IMAGENS	16 – 18
Exposição de Slide	
Correção de Imagem	
Tamanho da Tela	
Observando a Aparência da Imagem	
SELECIONANDO A COR DE FUNDO	19
MUDANDO O FORMATO DA IMAGEM	20 – 22
Preferências JPEG	
Preferências Bitmap	
Preferências DVF	
SALVANDO UMA IMAGEM	23 – 24
Salvando o Índice de imagens	
Salvando imagens a partir da janela de observação de imagens	
Acrescentando arquivos de imagem para a janela de índice	
SALVANDO IMAGENS COMO UM ÁLBUM	25
Salvando imagens como um álbum	
Copiando um índice de imagem	
DELETANDO UM INDICE DE IMAGEM	26
Deletando um índice de imagem	
Movimentando um índice de imagem	
ADICIONANDO IMAGENS PARA UM ALBUM	27
COPIANDO UMA IMAGEM	28
Copiando imagem de um clipboard	
Colando uma imagem do clipboard	

EDITANDO UMA IMAGEM	29
CRIANDO UM ÁLBUM EM HTML	30
Salvando imagens no formato HTML	30
Observando o álbum em HTML	30
CORREÇÃO DE PROBLEMAS	31 – 32

SEÇÃO PRODUCER DO SOFTWARE	
JLIP VIDEO	33 – 51
INICIANDO A PRODUÇÃO NO JLIP VIDEO PRODUCER	34 - 35
BOTÕES E TELAS DA JANELA JLIP VIDEO PRODUCER	36 – 37
OPERAÇÕES BÁSICAS	38 – 45
Operando o aparelho fonte de vídeo	
Ajustando os pontos de entrada e saída	38
Reproduzindo uma cena programada	
Reproduzindo todas as cenas programadas	39
Со́ріа	40
Salvando a lista de programa no "hard disk"	41
Salvando a lista de programa no disquete	41
Abrindo um arquivo salvo	42
Corrigindo e cortando dados programados	42
Reescrevendo um arquivo	43
Selecionando um Efeito P.AE	44
Selecionando um Efeito Fade/Wipe	44
Efeito P.AE e Botões de Efeitos Fade/Wipe	45
OPERAÇÕES AVANÇADAS	46 - 49
Alterando o número ID	46
Conectando outro aparelho durante a operação	46
Alterando o nome do aparelho	47
Ajustando o intervalo entre os pontos de corte de entrada e saída	
(CUT IN/OUT) armazenados no PC e copiando-os em um gravador .	48
Quando usar o JLIP Video Capture	49
CORREÇÃO DE PROBLEMAS	50 – 51
ÍNDICE POR ORDEM ALFABÉTICA	52



SEÇÃO DO SOFTWARE JLIP VIDEO CAPTURE

Você pode procurar as últimas informações (em Inglês) sobre o software fornecido em nosso World Wide Web Server. http://www.jvc-victor.co.jp/english/index-e.html

INICIALIZANDO O JLIP VIDEO CAPTURE

Inicializando o JLIP Video Capture

Ligue o PC e inicialize o MultiMediaNavigator.

Mova a ponta do mouse sobre o JLIP Video Capture e clique para iniciar o programa.

• JLIP Video Capture se inicializa.



NOTA

- Feche todos os outros programas que estiverem abertos no PC.
- Desabilite qualquer outro programa utilitário como protetor de tela, aplicativos de e-mail, anti-vírus, listas, etc.
- Feche arquivos e distribuição de impressão.

ADVERTÊNCIA

 Não desconecte o aparelho fonte de vídeo ou desligue-o enquanto estiver rodando o JLIP Video Capture.

COMO FECHAR O PROGRAMA

Clique no botão de fechar ou selecione File — Exit.

INICIALIZAÇÃO

SELECIONANDO O APARELHO CONECTADO

Você pode usar a janela JLIP Devices para selecionar a fonte de vídeo conectada a uma das portas COM (RS-232C), após ter inicializado o JLIP Video Capture, ou quando você conectar uma fonte de vídeo diferente.

×

 Selecione Window — DV Controller na janela Index. A janela JLIP Devices se abre. Você também pode selecionar Preferences — Devices na janela DV Controller para abrir a janela JLIP Devices. 	JLIP Devices × Serial Port Selected Device CDM1 ID:06 VCRCAMERA No. ID Category Name Not Connected Not Connected 1 06 Cameorder VCRCAMERA
Coloring Seriel Dert (CON4.1.0.CON4.4)	Picture Transfer Rate 115200 Cancel
Selecione Serial Port (COIVI 1 a COIVI 4).	
 Selecione a porta COM para a fonte de vídeo conectada. 	
Clique em Scan.	
Quando a fonte de vídeo conectada é selec	ionada, o nome dela aparece na janela.
Selecione a taxa de transferência de imagem ((Picture Transfer Rate).
Ajuste-a para 115200.	
 Dependendo das especificações do seu PC, quando você selecionar esta velocidade. Se para uma velocidade mais baixa (38400 ou 	o softawre pode não rodar corretamente ocorrer algum erro durante o uso, ajuste menos).
Clique em OK .	

• A janela **DV Controller** aparece após o ajuste ter sido realizado.

NOTA

Se a fonte de vídeo não for detectada, siga os procedimentos descritos abaixo.

- Confirme se a porta COM conectada à fonte de vídeo está selecionada na janela JLIP Devices.
- 2 Verifique as conexões.
- Ajuste o aparelho fonte de vídeo colocando o Dial de alimentação dele em PLAY ou PLAY/PC.
- Clique em Scan na janela JLIP Devices.
- **5** Se o nome do aparelho fonte de vídeo aparecer na janela, clique em **OK** (ajuste realizado).

- Se você estiver usando um modem integrado ou IrDA, a porta COM RS-232C pode ser copiada. Neste caso, clique no botão direito do mouse para selecionar My Computer. Em seguida, selecione Properties-System Properties - Device Manager. Clique em Ports (COM & LPT) para confirmar qual a porta COM está disponível. Se todas as portas COM estiverem ocupadas, ajuste a porta do modem ou do IrDA para a posição Invalid.
- Se o driver USB ou Camera Still Digital estiver instalada em seu PC, não será possível usar a porta RS-232C.
- Dependendo das especificações do seu PC, será preciso alterar os ajustes do BIOS.

JLIP VIDEO CAPTURE WINDOWS

JANELA DE ÍNDICE

O índice de imagens pode ser visualizado na janela Index como se fosse um álbum.



1 Barra de Ferramentas

Ð

Botão Abrir

Abre o arquivo de álbum ou de imagem.

1	
"2	

Botão para Salvar o Álbum Salva as imagens na janela Index como um arquivo de imagens.

Botão de Controle do DV Abre a janela DV Controller para controlar o aparelho fonte de vídeo via PC.



Botão para Observar a Imagem Abre a janela Image Viewer e mostra a imagem capturada em corpo inteiro.

2 Seção de Exibição de Índice

As imagens capturadas são exibidas nesta seção.

3 Índice de Imagem

Cada índice de imagem consiste em pequenas imagens e código de tempo.

NOTA

- Cada botão da barra de ferramenta também pode executar a função a partir da barra de menu.
- Para esconder a barra de ferramenta, selecione View Toolbar.

- A janela DV Controller se fecha automaticamente quando a apresentação de "slide" é iniciada, ou quando a função Edit — Open Editor ou Edit — Copy in Image Viewer é selecionada.
- Quando usar os botões Forward/Reverse Frame Advance para controlar o aparelho fonte de vídeo que não possui a função de reprodução de quadro, o aparelho fonte de vídeo iniciará a reprodução em câmera lenta por alguns segundos e, em seguida irá parar. Em alguns aparelhos fontes de vídeo, cada avanço de quadro pode ter comprimento diferente, dependendo do quadro.
- A janela **DV Controller** pode não corresponder com o estado atual da fonte de vídeo se você estiver usando o controle remoto para controlar esta função.

JANELA DO CONTROLADOR DV

Selecione Window — DV Controller na janela Index para abrir a janela DV Controller. Esta janela é usada para capturar imagens estáticas a partir da fonte de vídeo.



1 Indicador do contador (Código de Tempo)

O código de tempo da fonte de vídeo aparece aqui.

2 Botões de operação para o Aparelho Fonte de Vídeo

Retrocesso	Reprod.	Avanço Rápido
Retrocesso lento	Pausa	Avanço lento
Retroc./Avanço de quadro	Parar	Retroc./Avanço de quadro

3 Botões de Operação



Botão Power (ligar) Mostra o estado de alimentação

da fonte de vídeo conectada.



Botão de Captura

Captura a imagem desejada na reprodução.

Botão de Captura Automática

Controla a reprodução da fonte de vídeo conectada e captura imagens especificadas na reprodução.

- Use somente os botões de operação da janela **DV Controller** para controlar a fonte de vídeo. Se você operar a fonte de vídeo com os próprios botões de operação dela, a aparência da janela DV Controller poderá não corresponder com o estado operacional da fonte de vídeo, ou poderá ocorrer mal funcionamento no JLIP Video Capture.
- A janela DV Controller pode aparecer para operação estática da fonte de vídeo, mesmo após o videocassete parar automaticamente no início ou no final da fita. Neste caso, clique no botão **Stop** (**■**) na janela **DV Controller** antes de realizar outra operação.
- Se a imagem é capturada no modo pausa ou reprodução lenta, algum ruído pode aparecer na imagem capturada. Neste caso, capture a imagem durante a reprodução normal.
- Se a fita de video utilizada estiver danificada, algum ruído poderá aparecer durante a reprodução da imagem na janela DV Controller.
- A Captura Automática não pode ser realizada dentro da faixa de código de tempo 00:00:00:00 e 00:00:30:00 na janela DV Controller.
- Dependendo das especificações do seu PC ou do aparelho fonte de vídeo, a janela DV Controller pode não funcionar.



Selecione **Window — Image Viewer** na janela **Index** para abrir a janela **Image Viewer**. Esta janela é utilizada para ver a imagem de corpo inteiro, e para as imagens presentes em um álbum como se fosse mostrar um "slide".



NOTA

- Cada botão de função da barra de ferramentas também pode realizar a operação a partir da barra do menu de funções.
- Clicando o botão direito do mouse na janela Image Viewer, faz aparecer a barra de ferramentas do menu.
- Selecione Window Button para ver uma janela de controle menor contendo os botões da barra de ferramentas.
- Para esconder a barra de ferramentas, selecione View Toolbar.

CAPTURA DE IMAGEM - BÁSICA

Esta seção descreve a operação básica de captura de imagens. Para instruções mais detalhadas, veja as páginas de 13 a 15.



Lique o seu equipamento. 1 Se estiver usando uma câmera de vídeo, insira uma fita nela. Conecte a fonte de vídeo no PC e ligue ambos os aparelhos. • Abra o JLIP Video Capture. (Veja a página 6.) 2 Inicie a reprodução. Clique em Window — DV Controller Window para abrir a janela DV Controller. Clique no botão Play na janela DV DV Controller Controller. A reprodução da imagem será visualizada na janela **DV Controller**. \geq Capture a imagem desejada. 3 Clique no botão Capture guando a imagem que você deseja capturar aparecer na tela. Os dados da

imagem serão transferidos para o PC.
Quando você tiver terminado, clique no botão Stop e feche a janela DV Controller.

CAPTURA DE IMAGEM - BÁDICA (cont.)



 Você pode criar um álbum HTML usando as imagens do JLIP Video Capture. (Veja a página 30.)

NOTA

12

- Os caracteres abaixo não podem ser usados em nomes de arquivos:
- \/:*?"<>
- Você pode salvar imagens no formato JPEG, Bitmap (BMP) ou no formato DVF. (Veja as páginas de 20 a 22.)



<u>F</u> ile	
<u>N</u> ew	Ctrl+N
<u>O</u> pen	Ctrl+0
<u>S</u> ave Album Save Album <u>A</u> s	Ctrl+S
Save Image As	Ctrl+l
Make <u>H</u> TML Album Open H <u>T</u> ML Album	Ctrl+H Ctrl+T
E <u>x</u> it	Ctrl+F4

<u>F</u> ile	
<u>N</u> ew	Ctrl+N
<u>0</u> pen	Ctrl+O
<u>S</u> ave Album	Ctrl+S
Save Album <u>A</u> s	
Save Image As	Ctrl+I
Make <u>H</u> TML Albu Open H <u>T</u> ML Albu	m Ctrl+H m Ctrl+T
E <u>x</u> it	Ctrl+F4

FUNÇÕES AVANÇADAS DE CAPTURA DE IMAGEM

IMAGENS IMPORTADAS

Squeeze/Cinema

Você pode selecionar **Squeeze** ou **Cinema** quando adicionar imagens de tela-ampla (formato de tela 16:9) para um álbum.

Squeeze Apertar as imagens de formato 16:9 para 4:3.		
Cinema Inserir uma máscara preta ou branca na parte superior e inferior da tela para converter o formato da tela para 4:3.		

Preferências para o Tamanho da Imagem

Clique em Preferences — Imported Image na janela Index.

Selecione Squeeze ou Cinema em Wide Image Format.

Clique em OK.



Máscara Colorida (Preta/Branca)

Você pode escolher a cor da máscara quando adicionar imagens cujo formato de tela não seja 4:3 (exceto quando selecionar **Squeeze** em **Wide Image Format**) para um álbum.





Preferência para a Cor da Máscara

Clique em **Preferences** — **Imported Image** na janela **Index**.

2 3

Selecione Black ou White em Mask Color.

Clique em **OK**.

Preference	es
<u>S</u> ave I	mage
<u>I</u> mporte	ed Image
<u>B</u> ackg	round Color
2	2
Preferences	×
Save Image Image Viewer I	lackground Color Imported Image
 Squeeze 	C Cinema
Mask Color	
Black	C White
_	
OK.	Cancel
3	
•	

FUNÇÕES AVANÇADAS DE CAPTURA (cont.)

CAPTURA AUTOMÁTICA

Vocé pode capturar imagens automaticamente de acordo com a sua preferência.

Captura Automática - Preferences



Clique no botão **Play** na janela **DV Controller**.

Clique no botão Automatic Capture.





ADVERTÊNCIA

- Dependendo das especificações do seu PC e do ambiente operacional, os pontos onde as imagens são capturadas podem não coincidir com o ponto ajustado em preferências.
- Durante a captura automática, não mova a janela DV Controller, altere o tamanho dela, opere rolando as barras ou acesse o menu. Caso contrário, os pontos onde as imagens foram capturas podem não coincidir com os ajustados em prefrências.
- Se a fita de vídeo estiver danificada, os pontos onde as imagem são capturadas podem não coincidir com os ajustados em preferências.
- A Captura automática pode não funcionar corretamente se existirem partes em branco na fita.

Vá para o Código de Tempo

Você pode especificar o código de tempo preciso para a captura de uma imagem. Esta função é muito usada para capturar imagens próximas das já capturadas.



Intervalo

Você pode capturar imagens em intervalos especificados. Esta função é muito usada para resumir o conteúdo de uma fita, ou para assistir os movimentos em intervalos usando "slide".



- A captura automática pára quando o número de imagens na janela **Index** atingir 99 ou a fita chegar ao final.
- Esta função não funciona se não houver código de tempo gravado na fita de vídeo, ou se o tempo de gravação for inferior a 1 minuto.

VISUALIZANDO AS IMAGENS

VISUALIZANDO O SLIDE

Visualizando Slide - Preferences

Você pode selecionar o intervalo durante a exibição do slide.





Operação Visualizar Slide

Você pode ver as imagens na janela Index como se estivesse vendo um slide.

- Cique no botão **Slide Show** na janela Image Viewer, ou selecione View — Slide Show.
 - O slide é visualizado.



- Se desejar parar de ver slides, clique na imagem atual, ou clique no botão Stop na janela Image Viewer.
 - A visualização do slide pára automaticamente quando o menu é acessado ou quando um botão é clicado.

NOTA

 Você também pode iniciar a visualização de slide clicando o botão do lado direito do mouse na janela Image Viewer, para fazer aparecer a barra de ferramentas do menu de funções.

CORREÇÃO DE IMAGEM



TAMANHO DA IMAGEM

Você pode selecionar entre exibição em tela normal ou total.



ADVERTÊNCIA

• Quando a resolução do monitor é de 640 x 480 pixels, a modalidade tela total (Full Screen) não pode ser selecionada.

×

EXIBINDO IMAGENS (cont.)

OBSERVANDO A APARÊNCIA DA IMAGEM

Você pode alternar a exibição da borda (no quadro da jenela ou na barra do menu) e na barra de ferramentas na janela **Image Viewer**.

Encobrindo a Borda

Selection
 Image
 Quadratic
 V

18

Selecione View — Border na janela Image Viewer para encobrir isto. O quadro da janela e a barra de menu desaparecem.

 Você pode alternar a borda exibida clicando na janela Image Viewer para visualizar o menu View.

⊻ie	w		
~	<u>B</u> order		
4	<u>T</u> oolbar		
	Sjze		۲
	<u>F</u> irst Image	F5	
	Previous Image	F6	
	Next Image	F7	
	Last Image	F8	
	<u>S</u> lide Show	F9	

Encobrindo a Barra de Ferramentas

- Selecione View Toolbar na janela Image Viewer para fazer desaparecer. A barra de ferramentas desaparece e a janela pequena Control contendo a barra de ferramentas de botões aparece.
 - Execute este passo novamente para fazer a barra de ferramentas reaparecer.
 - Você também pode alternar a barra de ferramenta clicando com o botão do lado direito do mouse na janela Image Viewer para fazer aparecer o menu View.
 - Você também pode selecionar
 Window Button na janela Image
 Viewer para fazer aparecer a janela
 Control contendo a barra de ferramenta dos botões.



SELECIONANDO A COR DE FUNDO

1

2 3 Selecione Preferences — Background Color na janela Index ou na janela Image Viewer.

Selecione a cor de fundo desejada.

Clique OK.

Preferences

Save Image...

Imported Image...

Background Color...



ALTERANDO O FORMATO DA IMAGEN

O DVF

O 80(106)x60

 O_2

Preview

75

Você pode selecionar o formato JPEG, Bitmap (BMP) ou DVF para salvar as suas imagens e ajustar os seus parâmetros.

Preferências IPFG

As imagens JPEG são salvas com alta taxa de compressão, tornando-as idéias para a Internet.



NOTA

- Deslize o cursor JPEG Quality para a direita para abaixar a taxa de compressão e obter imagem de alta qualidade, aumentando o tamanho do arquivo. Deslize o cursor JPEG Quality para a esquerda para aumentar a taxa de compressão e obter imagens de baixa gualidade e arguivos menores.
- Usando a compressão, você pode guardar mais imagens em disguete, hard disk, etc.

Preferências Bitmap

Bitmap (BMP) é um formato padrão usado no Windows[®] e roda em vários softwares aplicativos.



<u>P</u> references	
<u>S</u> ave Ima	ge
Imported	lmage
<u>B</u> ackgrou	ind Color

Freferences		×
Save Image Image \	/iewer Background Col	lor Imported Image
Image Format O JPEG	Bitmap	O DVF
Image Size(wide)		
C Origin	O 320(424)x240	C 80(106)x60
€ 640(848)×480	C 160(212)x120	
Bitmap Colors		
⊙ 16 Mil — ○	256 C 16	O 2
JPEG Quality		
Image Correction		
C None		
Movement		
C Field		Preview
	OK Ca	incel

22 ALTERANDO O FORMATO DA IMAGEM (cont.)

Preferências DVF

DVF é um formato nativo para armazenar imagens estátitas a partir de fita de vídeo digital. As imagens DVF são salvas sem alteração de dados. Por este motivo não há perda de qualidade.



Selecione Preferences — Save Image na janela Index ou na janela Image Viewer.

Selecione DVF em Image Format.

Clique em OK.

Salve as imagens desejadas. (Veja as páginas 12 e 23.)

<u>P</u> references	
<u>S</u> ave Imag	ge
Imported I	mage
<u>B</u> ackgrou	nd Color

Save Image Image	Viewer Background Col	or Imported Image
Image Format C JPEG	C Bitmap	• DVF
Image Size(wide)	A 200000-200	C 00/1001-00
© 01gin © 640(848)x480	O 160(212)x120	 snineken
Bitmap Colors		
© 16 Mil C	256 C 16	O 2
JPEG Quality		
Image Correction		
C None		
Movement		
O Held		Preview
	OK Ca	ncel

SALVANDO AS IMAGENS

SALVANDO O ÍNDICE DE IMAGENS

Você pode salvar o índice de imagens separadamente a partir de seu arquivo de imagem. Antes de salvar uma imagem, ajuste o formato e as preferências desejadas.

- Clique no índice de imagem desejada na janela **Index**.
 - Para selecionar várias imagens no índice, mantenha pressionada a tecla Ctrl e clique em cada índice de imagem que você deseja salvar.
 - Para selecionar vários índices de imagens na seqüência, clique primeiro no índice de imagem. Em seguida, mantenha pressionada a tecla shift e clique na última imagem que deseja salvar.

Selecione File — Save Image As.



<u>F</u> ile	
<u>N</u> ew	Ctrl+N
<u>O</u> pen	Ctrl+O
<u>S</u> ave Album Save Album <u>A</u> s	Ctrl+S
Save <u>I</u> mage As	Ctrl+l
Make <u>H</u> TML Album Open H <u>I</u> ML Album	Ctrl+H Ctrl+T
E <u>x</u> it	Ctrl+F4

Entre com o nome do arquivo e clique em **Save**.

3

 Se você clicar em Yes quando aparecer a pergunta "Save all images with this default name?", um número será anexado para o nome "default" selecionado.



SALVANDO IMAGENS (cont.)

SALVAR IMAGENS NA JANELA DE OBSERVAÇÃO DE IMAGEM

1
2

Selecione File — Save Image As na janela Image Viewer.

<u>F</u> ile	
Save Image As	Ctrl+I
<u>C</u> lose	

Entre com o nome do arquivo e clique em **Save**.

ADICIONANDO ARQUIVOS DE IMAGEM NA JANELA DE ÍNDICE

Você pode adicionar imagens JPEG, Bitmap (BMP) e DVF na janela Index.

• Para adicionar imagens na janela Index diretamente da fonte de vídeo, veja a página 11.

1	Selecione File — Open.		<u>F</u> ile New	Ctrl+N	
			<u>O</u> pen	Ctrl+O	
			<u>S</u> ave Album Save Album <u>A</u> s	Ctrl+S	
			Save Image As	Ctrl+I	
			Make <u>H</u> TML Album Open H <u>I</u> ML Album	Ctrl+H Ctrl+T	
			E <u>x</u> it	Ctrl+F4	
2	Selecione o formato de imagem desejado em Files of type.	Open Look in: It jvn01 It jvn02	My Pictures		?×
3	Selecione o arquivo desejado e clique em Open .	译 jvn03 译 jvn04 译 jvn05 译 jvn06			
	 Você poderá selecionar vários arquivos neste momento. 	File <u>n</u> ame: Files of <u>type</u>	JPEG (*.jpg) Video Navigator Album (*.vna) Video [#pg0] Bitmap (*.bmp) DV File (*.dvf)]pen ancel

NOTA

- Você também pode arrastar e soltar as imagens na janela Index a partir dos arquivos ou do Windows Explorer. Para maiores detalhes, consulte o manual do Windows[®] 95/98 ou o manual do computador.
- Quando uma imagem JPEG ou BMP é adicionada na janela Index, o código de tempo não é visualizado.
- Quando uma imagem JPEG ou BMP de qualquer tamanho é adicionada na janela **Index**, ela passa automaticamente para 720 x 480 (NTSC^{*1}) ou 720 x 576 (PAL^{*2}) pixels.
- Uma imagem cujo formato não é 4:3 passará automaticamente para 4:3 quando for adicionada na janela Index ou for salva.
- *1: NTSC (Comissão do Sistema Nacional de Televisão) é o sistema de vídeo utilizado nos Estados Unidos e Japão.
- *2: PAL (Revesamento de Fase por Linha) é o sistema de vídeo utilizado na Europa Ocidental e Asia.

SALVANDO IMAGENS COMO EM UM ÁLBUM

Você pode salvar suas imagens na janela Index como se fosse em um álbum.



Para criar um novo álbum, clique no botão **Save Album** na barra de ferramentas na janela **Index**.

2	2	
Ζ	2	()
	Ζ	

Entre com o nome desejado e clique em **Save**.

• Para salvar um álbum modificado, selecione File — Save Album.



COPIANDO UM ÍNDICE DE IMAGEM

Você pode copiar imagens dentro da janela Index.

Clique na imagem que você deseja copiar.

Enquanto mantém pressionada a tecla Ctrl, clique com o botão do lado esquerdo do mouse no índice de imagem que você deseja copiar . Em seguida, arraste-a para a posição desejada.





DELETANDO UM ÍNDICE DE IMAGEM

Você pode deletar imagens da janela Index.

26



🕷 JLIP Video Capture [D:\Work\... 🗖 🗖 🗙 File Edit View Preferences Window Help * -00:01:35:22 00.01.16.25





MOVIMENTANDO UM ÍNDICE DE IMAGEM

Você pode mover as imagens dentro da janela Index.

1	Clique na	im
	mover.	

agem que você deseja

_

Clique e segure a tecla do lado esquerdo do mouse sobre o índice de imagem que deseja mover. Em seguida, arraste-o para o ponto desejado.



ADICIONANOD IMAGENS PARA UM ÁLBUM

ADICIONANDO IMAGENS PARA UM ÁLBUM

Você pode adicionar imagens para um álbum capturando-as a partir de uma fonte de vídeo ou importando-as a partir do "hard disk" de um PC (JPEG/Bitmap/DVF).



Para capturar imagens a partir de uma fonte de vídeo...

Abra o álbum no qual deseja adicionar as imagens. Em seguida, capture as imagens desejadas. (Veja as páginas 11, 14 e 15.)

Para importar imagens a partir do Hard Disck de um PC...

Arraste os arquivos de imagens desejados para a janela **Index**. Cada arquivo é adicionado no final do índice.

NOTAS

- Quando uma imagem JPEG ou Bitmap é adicionada na janela Index, o código de tempo não é visualizado.
- Quando uma imagem JPEG ou Bitmap é adicionada na janela Index, ela passa automaticamente para 720 x 480 (NTSC) ou 720 x 576 (PAL) pixels.



COPIANDO UMA IMAGEM

COPIANDO UMA IMAGEM PARA DENTRO DO CLIPBOARD

Você pode copiar uma imagem da janela **Image Viewer** para dentro do "clipboard" para utilizá-la em outro aplicativo.

1

Selecione Edit — Copy.

• Alternativamente você pode pressionar a tecla Ctrl-C.



NOTA

• Os dados da imagem copiada para o "clipboard" ficam com 640 x 480 (padrão) ou com 848 x 480 (largura) pixels.

COLANDO UMA IMAGEM A PARTIR DO CLIPBOARD

Você pode colar uma imagem a partir do "clipboard" para outro aplicativo.

- Dentro do aplicativo desejado (como um programa de edição de imagem), pressione a tecla Ctrl-V para colar a imagem guardada no "clipboard".
 - Para maiores detalhes, consulte o manual de instruções do aplicativo.

NOTA

- Esta função pode não funcionar direito se muitas imagens são visualizadas na tela ao mesmo tempo.
- Os dados da imagem copiada para o "clipboard" ficam com 640 x 480 (padrão) ou com 848 x 480 (largura) pixels.
- Feche o JLIP Video Capture após carregar outro aplicativo. Se ambos os programas estão rodando ao mesmo tempo, o PC pode ficar instável devido o alto consumo de memória.

EDITANDO UMA IMAGEM

Você pode carregar uma imagem externa no aplicativo de edição de imagem para modificá-la. Antes de usar esta função, o aplicativo de edição de imagem deve ser instalado.

1	Selecione Edit — Open Editor na janela
	Image Viewer.



- Consulte as instruções do aplicativo de edição de imagem para maiores informações sobre a operação.
- O aplicativo de edição de imagem mais recentemente instalado é aberto quando Open Editor é selecionado. Se você deseja fazer um "link" para um aplicativo diferente de edição de imagem, consulte a seção Help no Windows[®].
- Esta função utiliza "links" para carregar a própria aplicação. Dependendo da configuração do seu PC, uma aplicação diferente pode ser carregada.
- Selecione o formato da imagem para usar em Preferences Save Image.
- Se o formato DVF é selecionado, esta função fica indisponível. Selecione JPEG ou Bitmap em Preferences Save Image para usar esta função.
- Feche o JLIP Video Capture após carregar outro aplicativo. Se ambos os programas estão rodando ao mesmo tempo, o PC pode ficar instável devido o alto consumo de memória.

30

Δ

CRIANDO UM ÁLBUM HTML

Você pode salvar imagens na janela Index como um álbum HTML para ser observado na Internet.

SALVANDO IMAGENS NO FORMATO HTML

- 2 Selecione a imagem desejada para salvá-la na janela **Index**. (Veja a página 23.)
 - Se um índice de imagem não foi selecionado, todos os índices serão salvos como um álbum HTML.
 - Selecione File Make HTML Album.

Entre com o nome do arquivo HTML e clique em **Save**.

Entre com um título para o álbum no campo **Title Input** e clique em **OK**.

 Um arquivo HTML e uma pasta contendo imagens individuais são salvas. O arquivo HTML e a pasta usam o mesmo nome.

<u>F</u> ile	
New	Ctrl+N
<u>0</u> pen	Ctrl+O
<u>S</u> ave Album Save Album <u>A</u> s	Ctrl+S
Save [mage As	Ctrl+l
Make <u>H</u> TML Album	Ctrl+H
Open HIML Album	Ctrl+T
E <u>x</u> it	Ctrl+F4

ADVERTÊNCIA

- Imagens salvas em um álbum HTML são convertidas para o formato JPEG com 75 de qualidade.
- A cor de fundo do álbum HTML é a mesma que a da janela Index quando o ajuste está para Default ou User Defined.
- O JLIP Video Capture não pode abrir um álbum HTML.
- Quando mover um arquivo e uma pasta HTML, certifique-se que eles sejam guardados no mesmo lugar. O arquivo HTML usa um atalho para carregar o diretório de imagens.

EXIBINDO UM ÁLBUM HTML

Selecione File — Open HTML Album
para abrir o álbum HTML na Internet.

 Álbuns no formato HTML também podem ser enviados por correio eletrônico como páginas da Web.

CORREÇÃO DE PROBLEMAS

Problema	Causa	Pág.
A fonte de vídeo conectada não pode ser detectada. A porta COM não pode ser	 Confirme se a fonte de vídeo está conectada corretamente ao Adaptador de Alimentação AC. 	6, 7
ajustada.	 Confirme se o cabo conectado entre a fonte de vídeo e o PC está correto. 	
	 Ligue a alimentação da fonte de vídeo antes de acionar o JLIP Video Capture. 	
	 Se uma imagem estática não foi detectada após clicar Scan na janela JLIP Devices duas ou três vezes, experimente desligar o PC e o aparelho fonte de vídeo e confirme se a conexão entre eles está correta. Em seguida, ligue-os novamente. 	
	 Confirme se a janela JLIP Devices está operando corretamente. Em seguida, clique em Scan. 	
	 Se você estiver usando um modem integrado ou IrDA, a porta COM RS-232C pode estar ocupada. Neste caso, clique no botão direito do mouse para selecionar My Computer. Em seguida, selecione Properties — System Properties — Device Manager. Clique em Ports (COM & LPT) para confirmar qual porta COM está disponível. Se as portas COM estão ocupadas, ajuste a porta COM usada para drive do modem ou IrDA para a posição Invalid 	

- Se o driver USB ou Câmera Estática Digital está instalado em seu PC, a porta RS-232C pode não estar disponível para o uso.
- Dependendo das especificações do seu PC pode ser necessário alterar os ajustes do BIOS.

31

CORREÇÃO DE PROBLEMAS (cont.)

Problema	Causa	Pág.
A captura automática não funciona corretamente.	 Esta função não pode operar corretamente algumas vezes, dependendo das especificações do seu PC e do ambiente operacional. 	6, 9, 11,14
	 Isto pode ocorrer se você mover a janela DV Controller, acionar a barra de rolagem ou realizar alguma operação durante a captura de imagem. 	
	 Isto pode ocorrer se os dados corretos não podem ser transmitidos devido a fita de vídeo estar danificada. 	
	 Isto pode ocorrer se a fita foi gravada no modo LP e reproduzida em uma fonte de vídeo diferente daquela onde foi gravada. Reproduza as fitas de vídeo nos mesmos aparelhos onde foram gravadas. 	
	 Deve haver algum software utilitário rodando no fundo. Não deixe programas de fundo rodando, pois eles usam o mesmo processador que o JLIP Video Capture e ao mesmo tempo. 	

NOTA

Quando estiver usando um "laptop", a operação pode ser interrompida pela advertência de bateria fraca.

- Se houver software de monitoração do estado da bateria rodando na pasta **StartUp** ... Feche o aplicativo, ou delete/remova o ícone da pasta **StartUp** e reinicialize o seu PC.
- Se você estiver usando um gerenciador de alimentação em seu PC... Clique o botão direito do mouse para selecionar My Computer. Em seguida, selecione Properties — System Properties — Device Manager — System Devices — Advanced Power Management Support. Siga os passos apropriados abaixo.

Para o Windows[®] 95, clique **Settings** e desabilite **Enable power management support** (a marca ($_{\sqrt{}}$) próxima ao nome desaparece).

Para o Windows[®] 98, selecione **Disable** in this hardware profile (a marca ($\sqrt{}$) próxima ao nome desaparece).

SEÇÃO DO SOFTWARE JLIP VIDEO PRODUCER

Você pode procurar as últimas informações (em Inglês) sobre o software fornecido em nosso World Wide Web Server. http://www.jvc-victor.co.jp/english/index-e.html

INICIALIZANDO O JLIP VIDEO PRODUCER



Serial Port Selection			
Select a Serial Port.			
● COM <u>1</u>			
○ COM <u>2</u>			
O COM <u>3</u>			
O COM <u>4</u>			
OK CANCEL			
-			
Initializing JLIP			
Now checking devices' ID			
ID:10			

Inicializando JLIP Video Producer

- Conecte o aparelho fonte de vídeo para o PC usando o cabo de conexão JLIP. Em seguida, ligue a fonte de vídeo.
- 2 Ligue o PC e inicialize o MultiMediaNavigator.
- 3 Mova a ponta do mouse sobre o JLIP Video Picture e clique para abrir o programa.
 - O programa JLIP Video Producer está aberto.
- Quando a caixa de diálogo Serial Port Selection aparecer, selecione o número da porta que você vai usar para fazer a conexão entre a fonte de vídeo e o PC.
 - Se os conectores do PC são numerados em A, B, C, etc., A corresponde a 1.

Clique em OK.

- Se a conexão estiver correta, a caixa de diálogo **Device Selection** aparecerá.
- A mensagem de erro "No devices detected to connect. Power ON all devices in system." aparecerá...
 - ... quando um número errado é selecionado.
 - ... quando a conexão está errada.
 - ... quando o número ID da fonte de vídeo está errado.
 - ... quando a fonte de vídeo não está ligada.
 - ... Se isso ocorrer, verifique as conexões, a alimentação da fonte de vídeo e tente novamente.
- Quando todas as portas seriais COM estão ocupadas com outros aplicativos, a mensagem de erro "Error — This application will close. Check devices — Confirm that power is ON." aparece. Deixe uma porta serial COM livre antes de inicializar o software JLIP Video Producer (consulte o manual de instruções do computador para maiores detalhes).



Selecione o nome do aparelho fonte de vídeo no box de diálogo **Device** Selection. Em seguida, clique em **OK** para ir até a janela JLIP VIDEO PRODUCER.

 Esta função torna possível selecionar uma segunda fonte de vídeo de tipo diferente simultaneamente, porém é impossível selecionar dois aparelhos do mesmo tipo.

Selecione Set-up — Recorder Select. O box de diálogo Recorder Selection aparece. Em seguida, clique em OK.

🚔 JLIP VII	DEO PRODUCER		_ 🗆 X
<u>File</u> Edit	Set-up Window Hel	р	
COUNT	ID Change Device Change	00:00:11F ID 06	FILE
POW	Name Change Recorder Select	MEMO	
PROGR	Record Timing Pre-roll	SCENE START	
SCENE	Counter Reset	CUT OUT	
	Function Set		
	Close Serial Initialize		

Recorder Selection	\times	
Select devices to control.		
VCR		
USE EDIT JACK	ОК	
06:VCRCAMERA		
	CANCEL	

36

JANELA DE BOTÕES E DISPLAYS DO JLIP VIDEO CAPTURE



Quando conectado para a câmera de vídeo digital, o passo abaixo não pode ser executado:

Set-up — Counter Reset

Uma vez que a câmera de vídeo grava os dados do contador na fita como o código de tempo, não é possível reinicializar o contador.

1. Botões POWER

- Liga/desliga a fonte de vídeo.
- Se a alimentação da fonte de vídeo não é ligada antes do início da operação, não será possível ligar/desligar a câmera através destes botões.
- Algumas fontes de vídeo não podem ser ligadas/desligadas clicando nestes botões.

2. COUNTER system

3. Visor do contador da fita

• Exibe a posição atual da fita.

ex.

00: 01: 45: 10F (Horas : Minutos : Segundos : Quadros)

4. Número ID

• Exibe o número ID da fonte de vídeo.

5. Nome do ARQUIVO

• Exibe o nome do arquivo quando o programa é carregado ou salvo.

ex. viagem

6. MEMO

• Exibe as observações que você inseriu. (Veja a página 41.)

ex. Viagem pela Europa

Exibe o ponto de entrada/saída (IN/OUT)

• Você pode ter até 99 pontos de entrada/saída por arquivo.

8. Botão SCENE

- Reproduz uma única cena programada.
- Funciona somente com uma fonte de vídeo.

9. Botão START

 Inicia a edição. As cenas são gravadas em ordem numérica. Quando a edição se inicia, este botão muda para STOP.

10. TEMPO DECORRIDO

• Exibe o tempo total decorrido de cenas programadas.

11. Botões de operação do aparelho

fonte de vídeo

- Opera a finte de vídeo.
 - Stop button
 - REW/REW Search button
 - Play button
 - FF/FF Search button
 - Pause button
 - ◄I Reverse Slow button
 - Forward Slow button
- Para iniciar a procura em câmera lenta para frente e para trás, primeiro clique no botão de Pause e depois clique no botão Reverse/Forward slow.
- As funções do aparelho fonte de vídeo não podem funcionar pelos botões acima.
- Selecione Window VCR Control na janela VCR Control. Você pode controlar a fonte de vídeo a partir desta janela.

12. Botão de entrada/saída IN/OUT

• Registre os pontos de corte de entrada e saída da cena que você deseja editar.

13. Botões de Efeito/P.AE

- Selecione um dos 5 efeitos disponíveis 5 P.AE/Effects por cena programada.
- Para cancelar o efeito selecionado, pressione o botão EC (Effect Clear).

14. Botões de Efeito Fade/Wipe

- Selecione um dos 7 quadros Wipes ou um dos 10 Fades/Wipes disponíveis por transição de cena.
- Para cancelar o efeito selecionado, pressione o botão TC (Transition Clear).

15. Exibição de mensagem

• Exibe o modo da fonte de vídeo, etc.

Para fechar o JLIP Video Producer, selecione File — Edit.

NOTA:

Se você necessitar de ajuda, vá até a janela JLIP Video Producer Help e selecione Help — Contents.

38

OPERAÇÕES BÁSICAS

Operando o aparelho fonte de vídeo

1 2 Ajuste o aparelho fonte de vídeo para o modo **Play** e insira uma fita pré-gravada.

Clique em ▶.

• A reprodução das imagens aparecem na tela do Monitor de TV.

Ajustando os pontos de entrada/saída

Clique em ►.

- A reprodução das imagens aparecem na tela do Monitor de TV.
- Selecione **Set-up** Function Set e, em seguida, selecione Edit Tape.

Para inserir pontos de entrada/saída dos cortes, clique no botão **IN/OUT** no início e fim da cena que deseja editar.

- Ajuste os pontos de entrada e saída de cena de maneira que o corte da cena venha depois da entrada de cena.
- Se uma cena não tem ponto de corte, a reprodução do programa ou a cópia estarão inabilitadas para a cena.
- Se você ajustar o ponto de corte no início da fita ou se o ponto de corte foi inserido no final da fita, a edição não poderá funcionar corretamente.
- O contador da câmera de vídeo digital não pode ser reinicializado.

JLIP VIDEO PRODUCER		- 🗆 X	
File Edit Set-up Window Help)		
COUNTER Drop 00:	00:00:09F ID 06	FILE	
	МЕМО		
PROGRAM PLAYBACK	SCENE START		
SCENE CUT IN	CUT OUT		
01 ∠ 00:05:00:12 02 22 00:06:10:12 03 → 00:07:33:10 04 ±::: 00:08:51:05 ELAPSED TIME	00:06:04:16 BF 00:07:30:15 B 00:08:45:15 CBF 00:10:13:12 WF 00:04:58:19F		

39

JLIP VIDEO PRODUCER	X
COUNTER Drop 00:00:09F ID 06	FILE
PROGRAM PLAYBACK SCENE START	
SCENE CUT IN CUT OUT	
BF	
01 🔽 00:05:00:12 00:06:04:16 💻	
02 🖳 00:06:10:12 00:07:30:15 🗖	
03 🔄 00:07:33:10 00:08:45:15 🗗	
04 🚆 00:08:51:05 00:10:13:12 WF	
ELAPSED TIME 00:04:58:19F	
	IN/OUT

Reprodução de uma cena programada

Clique sobre a linha onde deseja inserir os pontos de corte de entrada e saída de cena. Os valores são exibidos previamente na linha realçada.

Clique em SCENE.

 A fonte de vídeo localiza a cena indo até o ponto de entrada e inicia a reprodução no ponto determinado. A reprodução pára ao atingir o ponto de corte.

NOTA:

Quando uma única cena é programada com o efeito Fade/Wipe é reproduzida, esta cena se realiza sem o efeito Fade/Wipe Effect.

JLIP VIDEO PRODUCER		_ [] X	
COUNTER Drop 00:	00:00:09F ID 06	FILE	
POWER ON OFF	MEMO		
PROGRAM PLAYBACK	SCENE START		
SCENE CUT IN	CUT OUT		
01 00:05:00:12	BF		
02 🔍 00:06:10:12	00:07:30:15		
03 🔜 00:07:33:10	00:08:45:15		
04 😤 00:08:51:05	00:10:13:12 WF		
ELAPSED TIME	00:04:58:19F		

Reprodução de todas as cenas programadas

- Clique em START.
- A fonte de vídeo inicia a reprodução das cenas em ordem numérica e pára imediatamente após o ponto de corte da última cena.

NOTAS:

• Durante a reprodução de cenas programadas não é possível realizar qualquer outra operação que não seja a tecla **STOP**.

Se você tentar realizar qualquer outra operação poderá ocorrer mal funcionamento.

- Se SCENE ou START é clicado no final da fita, a fonte de vídeo não funcionará corretamente.
- Se houver partes em branco na fita, as cenas não serão editadas corretamente.

OPERAÇÕES BÁSICAS (cont.)

Edição

Você pode gravar todas as cenas programadas em uma fita usando um gravador.

Certifique-se que a fita está com a lingüeta de proteção que permite a gravação. Insira a fita dentro do gravador e coloque-o em pausa de gravação.

Clique em START.

Quando a edição parar, a fonte de vídeo entra no modo de parada (stop) e o gravador entra em pausa de gravação.

 Durante a edição, você não deve realizar nenhuma operação que não seja o pressionamento da tecla STOP. Se outras operações forem realizadas, ocorrerá mal funcionamento.



Pare a gravação do deck.

• Para maio

- Para maiores informações sobre edição, consulte o manual de instruções da fonte de vídeo.
- Pode haver uma pequena margem entre os pontos de corte de entrada/saída que você realizou em relação às cenas copiadas.
- Se houver distorção nos pontos de entrada/ saída de imagem quando usar um gravador com busca em alta velocidade (Turbo), altere o ajuste de tempo Pre-roll de Standard para Long.

UIP VIDEO PRODUCER Elle Edit Set-up Window Help COUNTER Drop 00:00:00:09F ID 06 POWER ON OFF MEMO	FILE
PROGRAM PLAYBACK SCENE START SCENE CUT IN CUT OUT 01 00:05:00:12 00:00:00:16 02 00:00:10:12 00:00:30:15 01 03 00:07:33:10 00:08:45:15 02 04 ©0:00:31:12 WF 01:00:31:12 WF ELAPSED TIME 00:04:58:19F 00:04:58:19F 00:04:58:19F	
	IN/OUT

🚔 JLIP VI	DEO PRODUCER		_ 🗆 🗙
<u>File</u> Edit	Set-up Window Hel	p	
COUNT	ID Change Device Change	00:00:11F ID 06	FILE
POW	Name Change Recorder Select	MEMO	
PROGR	Record Timing	SCENE START	
	Pre-roll >	Standard	
SCENE	Counter Reset	Long JIOUI	
	Function Set		
	Close Serial	1	
	Initialize		
		1	
		1	
	ELAPSED TIME	00:00:00F	
	◀ ▶ ▶		IN/OUT

JLIP VIDEO PRODUCER File Edit Set-up Window Help New Ctrl+N pp 00200200209F ID 06	FILE
Save As Ctrl+A	
Exit BACK SCENE START	
SCENE CUT IN CUT OUT	
01 00:05:00:12 00:06:04:16 BF 02 920 00:06:10:12 00:07:30:15 BF 03 00:07:33:10 00:08:45:15 CPI 04 120 00:08:45:15 CPI	



Salvando a lista de programa no Hard Disk

É possível salvar no PC todas as informações de cenas programadas como se fosse um arquivo.

Selecione File — Save As.

• A caixa de diálogo Save a program list aparece.

2 Entre com o nome do arquivo (até 8 caracteres) no campo FILE NAME.

- A extensão .jlp deverá ser acrescentada para o nome do arquivo. ex.: viagem.jlp
- Você também poderá inserir um comentário (até 30 caracteres) no campo MEMO.

Clique em **OK** para salvar o arquivo no Hard Disk.

NOTA:

A informação da cena programada que é salva inclui somente os dados de leitura dos pontos de entrada/saída, Efeitos Fade/Wipe e P.AE. As imagens não são salvas.

Salvando a lista de programa em um disquete

Prepare o disquete criando um diretório de nome JLIP e sub-diretório tape.



Clique em tape no DIRECTORY.

3

Clique em OK.

NOTA:

Se você desejar sair do JLIP Video Producer antes de salvar o arquivo, ele será perdido. Certifique-se de salvar o arquivo antes de sair do JLIP Video Producer se desejar guardar o assunto.

OPERAÇÕES BÁSICAS (cont.)

Selecione File — Open.

 A caixa de diálogo Open a program list aparece.

Os nomes dos arquivos salvos aparecem no campo FILE NAME. Clique sobre o nome do arquivo que você deseja que apareça dentro do campo.

Clique em **OK** para carregar o arquivo. • A janela JLIP Video Producer volta. Abrindo e salvando um arquivo em disquete

Insira o disque no drive .

Clique em ▼ no DRIVE para selecionar o disquete.

Abra tape no DIRECTORY.

Siga os passos 2 e 3 da seção Abrindo e salvando arquivo à esquerda.



Corrigindo e cortando a contagem de dados programados

Corrigindo a contagem de dados programados



Clique duas vezes sobre a cena que deseja modificar.

OU . . .

Clique sobre a cena que você deseja modificar e selecione **Edit — Modify**.

• A caixa de diálogo **Modify Edit Points** aparece. (Veja a página 43.)

2

Clique sobre a parte a ser corrigida e insira o novo valor. Clique em **OK**.

Cortando uma cena



7 Selecione Edit — Cut.

• A mensagem "Scene No. (número) will be deleted." aparece.

Para cortar a cena, clique em OK.

Cortando todas as cenas programadas



Selecione Edit — All Clear. A mensagem "OK to delete all programmed scenes?" aparece. Para cortar todas as cenas, clique em OK.





Copiando a cena programada para outra posição



Clique sobre a cena que você deseja copiar.

Selecione Edit — Copy.

Clique no número da cena anterior ao ponto que você deseja copiar.

Selecione Edit — Paste.

NOTA:

Não é possível copiar uma cena antes da cena **01**.

Transferindo uma cena programada para outra posição

1	 Clique sobre a cena que você deseja transferir e selecione Edit — Cut. A mensagem "Scene No. (número) will be deleted." aparece. Para cortar a cena, clique em OK.
2	Clique no número da cena anterior ao ponto que você deseja para transferir.
3	Selecione Edit — Paste.



Renomeando um arquivo

Salvando um programa usando o mesmo nome como renomear o programa anteriormente salvo no arquivo.



Após abrir o arquivo e modificar o contador de dados (veja a página 42), selecione File — Save e clique em OK.

• A mensagem "This file already exists. Do you want to overwrite it ?" aparece. Para renomear o arquivo, clique em OK.

JLIP VIDEO PRODUCER

OPERAÇÕES BÁSICAS (cont.)

Selecione P.AE/Effect

- DX

Existem 5 P.AE/Effects disponíveis para você enriquecer as cenas programadas. Você pode selecionar apenas um efeito por cena programada.

- 1 Clique sobre a cena que você deseja usar o efeito P.AE/Effect.
- 2 Clique no botão P.AE/Effect desejado. A indicação do efeito selecionado pode ser visualizado à esquerda do ponto de entrada de corte.

Para cancelar o efeito P.AE/Effect selecionado. . .

Clique sobre a cena que você colocou o efeito e deseja cancelar. Em seguida, clique no botão **EC** (Effect Clear).

Selecionando um Efeito Fade/Wipe

Existem 17 Fades/Wipes disponíveis para as transições de cena.

Clique sobre a cena que você deseja usar o efeito Fade/Wipe.

Clique no botão do efeito Fade/Wipe desejado.

A indicação do efeito selecionado é visualizada à direita do ponto de saída de corte.

• O efeito Fade/Wipe é executado entre a cena selecionada.

Para executar um Efeito Fade/Wipe no ponto de entrada da cena 01 . . .

Clique sobre a linha branca abaixo da cena **01** e selecione o efeito que você deseja.

Para cancelar o Efeito Fade/Wipe selecionado . . .

Clique sobre a cena que tem o efeito que você deseja cancelar. Em seguida, pressione o botão **TC** (Transition Clear).

COUNTER Drop 00:00:00F ID 06	FILE
PROGRAM PLAYBACK SCENE START	
SCENE CUT IN CUT OUT	
01 🔽 00:05:00:12 00:06:04:16	[[57] ㅋ [ㅋ] 읃]
02 00:06:10:12 00:07:30:15	
03 00:07:33:10 00:08:45:15	
04 🚆 00:08:51:05 00:10:13:12 WF	
ELAPSED TIME 00:04:58:19F	
	IN/OUT



NOTA:

Se você usar os Efeitos Sepia ou Monotone, não será possível usar os efeitos Dissolve ou Fader preto e branco Fade/Wipe.

Botões P.AE/Effect e Fade/Wipe Effect

٦

Г

	SEPIA Cenas gravadas com um tom marrom como se fossem uma foto antiga. Combine-o com o modo cinema para obter uma aparência clássica.
	VIDEO ECHO Adiciona um "fantasma" para o assunto que se está filmando, dando às suas gravação uma sensação de "fantasia".
	STROBE As suas gravações parecem uma série de fotos consecutivas.
	CLASSIC FILM Dá às cenas gravadas um efeito de estroboscópio.
BW	MONOTONE Dá aparência de um filme clássico em preto e branco. Use-a junto com a função Wide Cinema para aumentar o efeito de "filmeclássico".
EC	EFFECT CLEAR Cancela os efeitos P.AE. selecionados.
Botõe	es de Efeito Fade/Wipe
Þ	A nova cena aparece gradualmente enquanto que a outra cena desaparece.
	DISSOLVE A nova cena aparece gradualmente enquanto que a outra cena desaparece. CORNER WIPE A nova cena entra em wipe-in sobre a anterior a partir do canto superior da tela para o canto esquerdo inferior.
	DISSOLVE A nova cena aparece gradualmente enquanto que a outra cena desaparece. CORNER WIPE A nova cena entra em wipe-in sobre a anterior a partir do canto superior da tela para o canto esquerdo inferior. WINDOW WIPE A próxima cena entra gradualmente em wipe-in sobre a anterior a partir do centro da tela em direção aos cantos, cobrindo a cena anterior.
	DISSOLVE A nova cena aparece gradualmente enquanto que a outra cena desaparece. CORNER WIPE A nova cena entra em wipe-in sobre a anterior a partir do canto superior da tela para o canto esquerdo inferior. WINDOW WIPE A próxima cena entra gradualmente em wipe-in sobre a anterior a partir do centro da tela em direção aos cantos, cobrindo a cena anterior. SLIDE WIPE A próxima cena entra gradualmente em wipe-in a partir do centro da tela em direção aos cantos a partir da direita para a esquerda.
	DISSOLVE A nova cena aparece gradualmente enquanto que a outra cena desaparece. CORNER WIPE A nova cena entra em wipe-in sobre a anterior a partir do canto superior da tela para o canto esquerdo inferior. WINDOW WIPE A próxima cena entra gradualmente em wipe-in sobre a anterior a partir do centro da tela em direção aos cantos, cobrindo a cena anterior. SLIDE WIPE A próxima cena entra gradualmente em wipe-in a partir do centro da tela em direção aos cantos, cobrindo a cena anterior. SLIDE WIPE A próxima cena entra gradualmente em wipe-in a partir do centro da tela em direção aos cantos a partir da direita para a esquerda. DOOR WIPE A cena anterior entra em wipe-out a partir do centro para a direita e para a esquerda, como se fosse uma porta abrindo para revelar a próxima cena.

	SHUTTER WIPE A nova cena entra em wipe-in sobre a anterior partindo do centro da tela para o topo e para a parte inferior da tela.
BF	BLACK FADER Fade in ou out com tela preta.
	CORNER WIPE Wipe-in em uma tela preta a partir do canto superior direito para o canto inferior esquerdo, ou wipe-out a partir do canto superior esquerdo para o superior direito, deixando uma tela preta.
	WINDOW WIPE A cena se inicia no centro de uma tela preta com wipe-in em direção aos cantos da tela, ou vem dos cantos com um gradativo wipe-out para o centro.
	SLIDE WIPE Wipe-in da direita para a esquerda ou wipe-out da esquerda para a direita.
	DOOR WIPE Wipe-in como se fossem as duas metades de uma tela preta se abrindo para a esquerda e para a direita, revelando a cena, ou wipe-out, com o reaparecimento da tela preta a partir da esquerda e da direita para cobrir a cena.
	SCROLL WIPE A cena entra em wipe-in a partir da parte inferior da tela para o topo de uma tela preta, ou wipe-out a partir do topo para a parte inferior, deixando a tela preta.
	SHUTTER WIPE Wipe-in em direção ao centro de uma tela preta a partir do topo e da parte inferior da tela, ou wipe-out a partir do centro em direção ao topo par a parte inferior, deixando a tela preta.
WF	WHITE FADER Fade in ou out em uma tela branca.
	BLACK & WHITE FADER Fade in para uma tela colorida a partir de uma tela preta e branca ou fade out a partir de uma tela colorida para uma tela preta e branca.
×	MOSAIC FADER Fade in ou out com efeito de mosaico.
TC	TRANSITION CLEAR Cancela o efeito Fade/Wipe selecionado.

46

OPERAÇÕES AVANÇADAS

Alterando o número ID

Você pode alterar o número ID do aparelho conectado.

O número ID ajustado de fábrica é 06.



Selecione Set-up — ID Change.

A caixa de diálogo ID Change aparece.

Clique sobre o nome do aparelho e depois clique em **CHANGE**.

- A caixa de diálogo aparece para permitir que você entre com o novo número ID.
- Entre com o novo número ID.

Clique em **OK**.

• A mensagem "The device ID will be changed." aparece.

Clicando novamente em **OK** o novo número ID é ajustado.



Clique em CLOSE.

NOTA:

Não entre com o número ID **00**, pois o JLIP Video Capture não reconhece o número **ID 00**.

ID Change	1	
Select the device to change.	ID Change	
CHANGE CLOSE	Enter a number between 1 and 99.	
	$ID = 06 \longrightarrow$	
VIDEO PRINTER CHANGE	OK CANCEL	

Conectando outro aparelho durante a operação

Quando você conectar outro aparelho durante a operação, é necessário a inicialização para confirmar o aparelho conectado. (Isto não é necessário para rodar o JLIP Video Producer novamente a partir do início.)



Selecione Set-up — Initialize.



Alterando o nome do aparelho

Name Change × Select the device to change. VCR VCR 063VCRCAMERA CHANGE	 Selecione Set-up — Name Change. A caixa de diálogo Name Change aparece.
	2 Clique sobre o nome do aparelho e depois dlique em CHANGE.
CHANGE	• O nome da caixa de diálogo aparece para permitir a você entrar com o novo nome.
	3 Entre com o novo nome.
Name Change	Clique em OK .
Enter new name (up to 20 letters).	• O box de mensagem "Device name will be changed." aparece.
06 =	Clicando novamente em OK o nome do novo aparelho é ajustado e aparece na caixa de diálogo Name Change .
	Clique em CLOSE.

48

Ajustando o intervalo entre o armazenamento do ponto de entrada e saída no PC e no gravador que vai copiar

Durante a cópia, o início da cena armazenada no PC pode ser perdida, ou a cena que você priorizou para a transição nos pontos de entrada e saída podem ser copiadas no gravador.

Quando isso ocorrer, ajuste o intervalo de edição para um valor mais preciso.

Após a cópia (veja a página 40), reproduza uma cena para checar a sincronização do ponto de entrada e saída da cena copiada.

2

3

Para ajustar o ponto de entrada (IN), selecione **Set-up — Record Timing — Cut in point**.

- Para ajustar o ponto de saída (OUT), selecione Set-up — Record Timing — Cut out point.
- O box de diálogo Record Time Correction aparece.

Para ajustar o ponto de sincronização de entrada (IN), entre com o novo valor a partir de 0.00 seg. para 2.60 seg.

Ponto de entrada (IN):

quando a cena se inicia muito cedo, entre com um valor menor que o atual. **Ponto de entrada (IN):**

quando a cena se inicia muito atrasada, entre com um valor maior que o atual. • O ajuste de fábrica é 1.30 seg.

Para ajustar a sincronização do ponto de saída (OUT) do novo valor a partir de -1.00 seg. para 1.00 seg.

Ponto de saída (OUT):

Quando o final da cena termina muito antes do desejado, ajuste um valor maior que o atual.

Ponto de saída (OUT):

Quando a cena termina muito próxima do esperado, ajuste um valor menor que o atual.

• O ajuste padrão é de 0.00 seg.

Clique em OK.

• O novo valor é armazenado no PC.

Para verificar a sincronização exata dos pontos de entrada e saída, copie as cenas armazenadas e depois reproduza.

NOTA:

Mesmo que a sincronização entre os pontos de entrada e saída estejam ajustados, pode haver uma ligeira margem entre os pontos ajustados para a entrada e saída e as cenas copiadas.

🚔 JLIP VI	DEO PRODUCER		_ X
<u>File</u> Edit	Set-up Window Hel	p	
COUNT	ID Change Device Change	06:38:11F ID 06	FILE
POW	Name Change Recorder Select	МЕМО	
PROGR	Record Timing Pre-roll	Cut in point START	
SCENE	Counter Reset	CUTOUT	
	Function Set >	BF	
01 [Close Serial	00:06:04:16 🗖	
02	Initialize	00:07:30:15	
03 🖪	00:07:33:10	00:08:45:15 🖳	
l I	00:08:51:05	00:10:13:12 WF	
	ELAPSED TIME	00:04:58:19F	
	₩ ► ₩		IN/OUT







🚔 JLIP VI	DEO PRODUCER		_ 🗆 X
File Edit	Set-up Window Hel	p	
COUNT	ID Change Device Change	06:38:11F ID 06	FILE
■POW	Name Change Recorder Select	МЕМО	
PROGR	Record Timing	SCENE START	
SCENE	Counter Reset	CUT OUT	
	Function Set		
	Close Serial		
	Initialize		
	ELAPSED TIME	00:00:00F	
	₩ ► ₩		IN/OUT

Quando usar o JLIP Video Capture

O JLIP Vide Producer e o JLIP Video Capture não podem rodar simultaneamente. Quando você rodar o JLIP Video Capture, primeiro selecione **Set-up — Close Serial**. Para voltar a usar o JLIP Video Producer, clique no botão **JLIP** no JLIP Video Capture e selecione **File — Open**.



CORREÇÃO DE PROBLEMAS

MENSAGEM	● POSSÍVEL CAUSA ■ AÇÃO CORRETIVA
Erro — A aplicação está fechada. Verifique os aparelhos — Confirme se eles estão ligados.	 A porta COM usada a partir do conector JLIP não foi selecionada, ou a porta COM selecionada está errada. Verifique a porta COM e selecione-a na janela Serial Port Selection. (Veja a página 34.)
O aparelho conectado não é detectado. Ligue todos os aparelhos do sistema.	 A alimentação não foi fornecida ou a conexão está errada. Conecte corretamente a fonte de vídeo e torne a ligar.
Erro de comunicação (número) Verifique a conexão do cabo.	 A fonte de vídeo não está conectada ou o cabo está desconectado. Conecte corretamente a fonte de vídeo e ligue novamente. Se a fonte de vídeo estava desligada e foi ligada durante a operação, clique em OK. A fonte de vídeo deve funcionar corretamente.
Selecione o aparelho para controlar.	 A fonte de vídeo não está realçada. Clique sobre a fonte de vídeo desejada e depois clique em OK. (Veja a página 35.)
Sem vídeo cassete!! Carregue o vídeo cassete para o ID (número).	 Não existe fita na fonte de vídeo. Quando a fita é removida durante a operação, esta mensagem aparece. Insira uma fita no aparelho fonte de vídeo.
Cena de entrada inválida (número) (O ponto de entrada é maior que o ponto de saída). Corrija o tempo ou delete a cena.	 O ponto de corte está antes do ponto de entrada. Ajuste o ponto de corte para que ele seja depois do ponto de entrada. (Veja a página 38.)
Selecione um número entre 0 e 29.	 Quando corrigir os pontos de entrada e saída, o valor ajustado deve ser diferente do original mais de 30 quadros. Selecione um número a partir de 0 a 29. (Veja a página 42.)
	 Você selecionou a fonte de vídeo já designada para a reprodução como um gravador. Selecione outra fonte de vídeo capaz de reproduzir. (Veja a página 35.)

A aparência do aplicativo do software atual pode ser diferente do ilustrado neste manual, dependendo do ambiente operacional do seu PC.

MENSAGEM	● POSSÍVEL CAUSA ■ AÇÃO CORRETIVA
Memória cheia — máximo de 99 eventos.	 Você tentou programar mais de 99 cenas em um arquivo. Primeiro salve corretamente o arquivo. Em seguida, inicie a programação correta usando um novo arquivo. (Veja a página 41.)
Entre com o valor correto.	 Você entrou com o número ID errado. Entre comum número de 1 a 99 o qual não está sendo usado por outra fonte de vídeo. (veja a página 46.)
A seleção não é válida.	 O ponto de corte de saída de cena é anterior ao de corte de entrada de cena. Ajuste o ponto de saída de cena de forma que ele seja feito após o ponto de entrada de cena.
Ajuste o valor de 0 a 59.	 Você entrou com um valor acima de 60. ■ Entre com um valor de 0 a 59. (Veja as páginas 42 e 43.)
As funções de Imagem Wipe/ Dissolve e Fader Preto e Branco não podem ser ativadas enquanto Sepia ou Monotone estiver em uso.	 É impossível realizar certas combinações de efeitos P.AE e efeitos Fade/Wipe de Imagem. Cancela um deles ou tente outra combinação. (Veja a página 44.)
Este efeito não pode ser ativado na entrada de cena Nº 01.	 Você tentou usar um efeito Fade/Wipe (com o botão P) na cena 01. Use o Efeito Fade/Wipe (sem o botão P) na cena 01. (Veja a página 45.)

PROBLEMA	● POSSÍVEL CAUSA ■ AÇÃO CORRETIVA
A cópia não acontece como o programado, ou a reprodução programada exibe uma imagem similar para o efeito Fader (Fader preto, etc.).	 Se o ponto de entrada de corte é programado no início da fita e a reprodução programada continua, a fonte de vídeo pára e a reprodução programada é abortada. Programe o ponto de entrada de corte assim que a fita for avançada/reproduzida aproximadamente 20 para 30 segundos, a partir do início da primeira gravação de cena na fita. (Veja a página 38.) A contagem pode não ser reconhecida devido a sujeira ou anormalidades na fita. Quando há distorção de áudio e vídeo durante a reprodução, ou quando a contagem das cenas está com anormalidade, delete a cena a partir da reprodução programada ou corrija o ponto de entrada de corte. (Veja a página 42.)

52

ÍNDICE POR ORDEM ALFABÉTICA

Α

Abrindo a Lista de Programas 🖙 pg. 42
Abrindo o Menu de Edição 🗊 pg.29
Adicionando imagens para um álbum 🖙 pg.27
Ajustando os Pontos de Entrada/Saída 🖙 pg. 38
Alterando o nome do aparelho 🖙 pg. 47
Alterando o Número ID 🖙 pg. 46

В

С

Campo (Correção de Imagem) 🖙 pg.17, 20	, 21
Captura Automática	j .14
Clipboard IF po	1.28
Close Serial	. 49
Conectando Outro Aparelho r pg	. 46
Código de Tempo)g.9
Cor de Fundo 🖙 po	j.19
Cópia 🖙 pg	. 40
Copiando Cena Programada 🖙 pg	. 43
Corrigindo a Contagem de Dados do	
Programa 🖙 pg	. 42
Cortando Todas as Cenas Progamadas 🖙 pg	. 42
Cortando Uma Cena r pg	. 42
Correção de Imagem r po	J.17

D

DVF	 . 🖙 pg.12, 22, 29
	 · pg. · , , , , , , , -

Ε

Exibindo a contagem	II pq.	36
Exit (Fechar)	• pg. 6,	37

Formato	HTML	pg.12,	30
Formato	da Imagem	🖙 pg.	13

Н

F

Heln	do	menu			n	≂ nα	37
rieip	uu	menu	 • • • • • • • •	 	 یا	γpy.	57

I

Imagem Importada	<i>≣</i> pq.13
Index (Seção do Visor)	. 🖙 pg.8
Index image	. 🖙 pg.8
Indicador de Contagem	. 🖙 pq.9

J

Janela de Índice	🖙 pg.8
Janela de Observação de la	magem 🖙 pg.10
Janela de Controle DV	🖙 pg.8, 9
Janela de Controle	🖙 pg.10
JLIP - Inicialização	🖙 pg. 7, 34
JPEG	🖙 pg.12, 20, 24, 29, 30
JPEG Qualidade de Slide	🖙 pg.20

Μ

Mascarando a Cor		.c7	pq.	13
Memória	pg.	36,	ΆŤ,	41
Movimento (Correção de Imagem).	pg.	17,	20,	21

Ο

Operando o Aparelho Fonte de Vídeo IF pg. 38
Operando os Botões para o Aparelho
Fonte de Vídeo 🖙 pg.9

Ρ

Porta COM	 i⊊ p	g.	34
Pré-rolagem	 r⊒ p	ġ.	40

R

Renomeando um Arquivo 🖙 pg. 4	43
Reproduzindo Todas as Cenas	
Programadas 🖙 pg. 3	39
Reproduzindo Uma Cena Programa 🖙 pg. 3	39

S

Salvando uma Lista de Programa 🖙 pg. 4	1
Seleção da Fonte de Vídeo 🖙 pg. 3	5
Sincronizando a Gravação 🖙 pg. 4	8
Slide (mostrando slide) 🖙 pg.1	6

Т

Tela Cheia	. 🖙 pg.17
Tempo Decorrido	🖙 pg. 36

ANOTAÇÕES

ANOTAÇÕES
