



## Guia do Usuário da Televisão de Projeção

#### Para os Modelos: HD-52G586 HD-52G576 HD-52G566



Ilustração HD-52G576 e RM-C15G

#### Importante:

Nos espaços abaixo, anote o número e série do modelo da televisão (localizados na parte traseira do gabinete da televisão). Anexe o recibo de venda ou a fatura junto a este guia. Mantenha este guia do usuário em um local fácil para consulta futura. Conserve a caixa e embalagem original para uso futuro.

#### Nº do Modelo

Nº de Série

LCT1864-001B-A 0705TNH-II-IM

## Precauções de Segurança Importantes



**ADVERTÊNCIA:** PARA EVITAR INCÊNDIO OU RISCOS DE CHOQUE, NÃO EXPONHA ESTE APARELHO DE TV À CHUVA OU UMIDADE.

**CUIDADO:** PARA GARANTIR A SEGURANÇA, OBSERVE AS REGRAS ABAIXO EM RELAÇÃO À UTILIZAÇÃO DESTE APARELHO.

- 1. Opere somente com a fonte de energia especificado no aparelho.
- 2. Evite danificar o plugue AC e o cabo de energia.
- Evite a instalação imprópria e nunca coloque o aparelho em local onde não haja ventilação suficiente.
- 4. Não deixe entrar líquidos ou objetos nas aberturas do aparelho.
- 5. Se ocorrer algum problema, desconecte o aparelho e solicite assistência técnica. Não tente você mesmo solucionar o problema ou remover a tampa traseira.

Alterações ou modificações não aprovadas pela JVC podem cancelar a garantia.

- \* Quando não utilizar este aparelho de TV por um longo período de tempo, certifique-se de desconectar o cabo de energia da tomada AC e a antena para sua segurança.
- \* Para prevenir choque elétrico não utilize este plugue polarizado com um cabo de extensão, recipiente ou outra tomada a não ser que as lâminas possam ser totalmente inseridas para evitar a exposição das mesmas.

#### Observação (para os E.U.A)



Este produto possui uma lâmpada HID (High Intensity Discharge) (Descarga de Alta Intensidade) que contém uma pequena quantidade mercúrio. Ela também contém chumbo em alguns componentes. O descarte destes materiais pode ser regulamentado em sua comunidade devido às considerações ambientais. Para obter informações sobre o descarte ou reciclagem, entre em contato com as autoridades locais ou Eletronics Industries Alliance (União das Indústrias Eletrônicas) : http://www.eiae.org

#### INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

- 1) Leia estas instruções.
- 2) Guarde este guia.
- 3) Preste atenção nestes avisos.
- 4) Siga todas as instruções.
- 5) Não utilize este aparelho próximo à água.
- 6) Limpe somente com um pano seco.
- 7) Não bloqueie as entradas de ventilação. Instale de acordo com as instruções do fabricante.
- Não instale próximo a qualquer fonte de calor como aquecedores, registros de aquecedor, fogões, ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor.
- 9) Não anule o dispositivo de segurança do plugue polarizado ou com aterramento. Um plugue polarizado possui duas lâminas, sendo uma mais longa do que a outra. Um plugue com aterramento possui duas lâminas e um terceiro pino de aterramento. A lâmina longa ou o terceiro pino são fornecidos para sua segurança. Se o plugue fornecido não encaixar na sua tomada, procure um eletricista para substituir a tomada antiga.
- 10) Proteja o cabo de energia para que não seja pisado ou dobrado, principalmente na altura dos plugues, recipientes de conveniência ou ponto de saída do aparelho.
- 11) Utilize somente acessórios/conexões especificados pelo fabricante.
- 12) Utilize somente um carrinho, suporte, tripé, prateleira ou mesa especificados pelo fabricante ou vendidos com o aparelho. Tome cuidado ao mover o aparelho com o carrinho, pois este pode cair ao ser inclinado.



- Desconecte este aparelho durante tempestades de raios ou quando não for utilizado por longos períodos de tempo.
- 14) Procure a assistência técnica qualificada para efetuar reparos. Os reparos são necessários quando o aparelho foi danificado de alguma maneira; quando o cabo da fonte de energia ou plugue foi danificado, líquidos foram derramados ou objetos caíram no interior do aparelho, o aparelho foi exposto à chuva ou umidade, não está funcionando normalmente ou foi derrubado.
- 15) O aparelho não deverá ser exposto à goteiras ou respingos e nenhum objeto com líquido em seu interior, tais como vasos, deverá ser colocado sobre o aparelho.
- 16) Evite a instalação imprópria e nunca coloque o aparelho em local onde não haja boa ventilação. Ao instalar esta TV, as distâncias recomendadas entre o aparelho e a parede devem ser obedecidas, assim como em áreas embutidas ou mobília. Mantenha as instruções de distância mínima ilustradas para a operação segura.



- 17) Cuidados para a instalação:
  - Não incline a TV para a direita ou esquerda, para frente ou para trás.
  - Instale a TV em um canto sobre o chão para manter os cabos fora do caminho.
  - A TV irá gerar uma pequena quantidade de calor durante a operação. Certifique-se de que há espaço suficiente disponível ao redor da TV para permitir um resfriamento satisfatório.

#### Mensagem da FCC:

**Nota:** Este equipamento foi testado e constatou-se estar de acordo com as restrições para um equipamento digital classe B, conforme a Seção 15 das Normas da Comissão Federal de Comunicações (FCC). Estes limites são designados para fornecer uma proteção razoável contra interferências prejudiciais em uma instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de freqüência de rádio e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. Entretanto, não há garantia de que essa interferência não ocorrerá em uma instalação em especial. Se este equipamento realmente causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, que pode ser determinada ligando-se e desligando-se o equipamento, aconselhamos o usuário a tentar corrigir a interferência através de uma ou mais medidas abaixo:

- Redirecionar ou mudar o local da antena receptora.
- · Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.
- · Conectar o equipamento a uma saída em um circuito diferente do qual o receptor está ligado.
- Consultar o distribuidor ou um técnico de rádio/TV experiente para assistência.

## Advertências

#### Cuidados com o Gabinete

Remova a poeira regularmente com um espanador macio para manter o gabinete limpo.

Desconecte a TV antes de iniciar a limpeza. Utilize um pano macio e levemente umedecido em água. Pode ser colocado algumas gotas de detergente líquido suave à água para ajudar a remover manchas ou manchas gordurosas.

- NÃO deixe entrar líquidos na TV pelas saídas de ventilação.
- NÃO utilize limpadores fortes ou abrasivos sobre a TV.
- NÃO borrife líquidos ou limpadores diretamente sobre a superfície da TV.
- NÃO esfregue ou friccione a TV. Limpe o aparelho delicadamente com um pano macio.

#### Cuidados com a Tela

A tela está tratada com um revestimento anti-eletrostática. Quando sujar, limpe delicadamente com um pano macio. Se a tela estiver muito suja, limpe a mesma com um pano macio umedecido com uma solução de detergente de cozinha diluído em água e bem torcido. Em seguida, enxugue com um pano macio e seco.

Não aplique álcool, solventes orgânicos (como acetona), limpadores ácidos ou alcalinos à tela. Estes produtos irão remover a camada de revestimento e causar descoloração.

Na empurre ou dê pancadas na tela. Isto pode causar riscos na superfície da tela e distorções da imagem.

## Advertências

Obrigado por adquirir a televisão de projeção fácil HDTV, modelo HD-52G586, HD52G576 ou HD-52G566 da JVC que utiliza o sistema de projeção HD-ILA de alta qualidade. Esta é uma das televisões de mais alta qualidade e tecnologicamente mais avançada disponível atualmente. Recomendamos a leitura deste manual de instruções antes de utilizar a televisão a fim de entender seus muitos recursos. Os cuidados relacionados à utilização segura do aparelho e informações importantes que irão ajudar a utilizar este aparelho por um longo tempo encontram-se no Apêndice.

Mais uma vez, agradecemos a aquisição desta televisão e aproveite.

#### Para utilizar a televisão por um longo tempo

Esta televisão utiliza uma lâmpada para projetar a imagem sobre a tela. Antes de utilizar esta televisão, leia as informações de segurança e cuidados sobre esta televisão que estão resumidos abaixo.

#### 1. Quando a energia é ligada, inicia-se o aquecimento

Esta televisão utiliza uma lâmpada para projetar a imagem sobre a tela. Uma vez aquecida, é possível apreciar as imagens com todo o seu brilho na tela. O que acontece quando a energia é ligada está explicado abaixo. Logo após ligar a energia, uma vez que a lâmpada não teve tempo para aquecer, a imagem é exibida de maneira turva na tela. Conforme a lâmpada aquece, a imagem se torna mais clara. Leva um minuto aproximadamente para a lâmpada aquecer até a sua temperatura normal de funcionamento. Existem 2 indicadores LED no painel frontal da televisão que podem ser utilizados como guia. Quando a tecla POWER é pressionada o indicador LAMP LED pisca em laranja a cada 2 segundos por aproximadamente 1 minuto e, em seguida, se apaga.

#### 2. Resfriando a lâmpada e o interior da televisão

**O** resfriamento também é realizado enquanto a televisão estiver sendo desligada. Quando a tecla POWER é pressionada para desligar a energia, são executadas as seguintes operações. Quando a televisão é desligada, a imagem na tela desaparece. Uma vez que a tela está escura, o resfriamento é realizado por aproximadamente 90 segundos. Durante o resfriamento, o indicador LAMP LED no painel frontal pisca em laranja a cada 3 segundos aproximadamente. A televisão não pode ser operada durante o resfriamento. Após o resfriamento ter sido executado por 90 segundos, a energia é desligada. Não remova o plugue elétrico até que o resfriamento tenha se completado. Se o plugue elétrico for removido antes que o processo de resfriamento tenha sido completado, os circuitos internos e a lâmpada podem superaquecer, o que pode diminuir a vida da lâmpada e causar mau funcionamento.

#### Não obstrua as entradas de ventilação.

Não obstrua as entradas de ventilação enquanto a energia estiver ligada. Não obstrua as entradas de ventilação atrás das grades dos alto-falantes.

#### 3. A lâmpada é um item consumível

Substitua a lâmpada quando a mesma queimar ou quando a imagem escurecer. A lâmpada é um item que deve ser substituído pelo usuário. A lâmpada deve ser reciclada. Para obter uma explicação detalhada sobre como reciclar a lâmpada, consulte o Apêndice e as instruções que estão incluídas no kit de substituição da lâmpada. A vida da lâmpada varia de acordo com a temperatura atmosférica e altitude em que a TV está sendo utilizada.

Nota: É impossível desligar a televisão durante este período. Depois de 1 ou mais minutos, pode-se desligar a energia.

## Advertências

#### 4. A televisão exige muita energia elétrica

Recomenda-se que a televisão seja conectada diretamente a uma tomada na parede e não a um outro aparelho. Ao conectar a televisão a uma tomada na parede que estiver ser sendo utilizada por um outro aparelho, ou utilizando um cabo de extensão, tome cuidado para não exceder capacidade elétrica da tomada.

#### Não ligue e desligue a energia repetidamente em curto período de tempo.

Isto submete a televisão e a lâmpada a stress e pode causar mau funcionamento e diminuir a vida da lâmpada.

#### 5. A tela é feita de plástico

Manuseie a tela com cuidado, pois pode ser facilmente riscada. Não esfregue, dê pancadas ou pressione a mesma com objetos rígidos. Quando a tela estiver suja, limpe delicadamente com um pano macio. Consulte o Apêndice para obter mais detalhes sobre como limpara a tela.

#### 6. Cuidado! Saída de ar quente dos ductos de ar

Este aparelho possui ductos de ar para resfriamento. Os ductos irão expelir ar quente enquanto a televisão estiver em funcionamento. Certifique-se de não colocar a televisão muito próximo a papel de parede. O ar quente pode causar alterações na cor do papel de parede. Também tome cuidado para manter crianças e animais de estimação afastados dos ductos de ar. A longa exposição ao ar quente dos ductos pode causar queimadura superficial.

#### 7. Cuidado! Transportando esta televisão

Ao levantar esta televisão, não segure a mesma pela moldura da tela. Isto pode soltar a moldura e causar a queda da televisão.

#### 8. Não substitua a lâmpada imediatamente após o uso

A lâmpada torna-se extremamente quente durante o uso. Há chances de queimaduras se a lâmpada for tocada imediatamente após o uso e antes do resfriamento. Tome cuidado ao manusear a lâmpada.

#### 9. Não toque no vidro na lâmpada

Se a lâmpada for utilizada quando houver marcas de dedos sobre o vidro da mesma, há possibilidade de quebra da lâmpada. Tome cuidado para não tocar o vidro da lâmpada.

#### 10. Características do elemento ILA

Não projete imagens estáticas ou filmes que possuam imagens estáticas por um longo período de tempo. As partes estáticas do filme podem permanecer na tela. Isto é uma característica dos elementos ILA e não significam mau funcionamento. A imagem irá desaparecer com o tempo.

#### 11. Condensação

Quando um aquecedor é ligado ou a televisão é levada de um local frio para um local quente, pode haver formação de gotículas de água sobre a lâmpada e a tela. Isto é denominado condensação. Se a televisão for utilizada enquanto houver presença de condensação, a imagem pode parecer distorcida e o interior da tela pode se tornar sujo. Neste caso, aguarde até que a condensação desapareça antes de utilizar a televisão.

#### 13. Não abra a parte traseira do gabinete desta televisão

Esta televisão possui um terminal DIGITAL-IN. Abrir a parte traseira do gabinete irá violar os direitos autorais do programa ou do software mostrado na televisão. Não abra a parte traseira do gabinete.

#### 13. Tempo utilizável

Não mantenha a televisão ligada por mais de 24 horas consecutivas. Isto pode diminuir a vida da lâmpada.

## Índice

Precauções de Segurança Importantes	2 A
Advertências	5 <sup>Co</sup>
Instalação Rápida	9 M
Retirando a TV da embalagem	9 10 R
Controle Remoto da TV	.10 .11 Aj
O Controle Remoto	.12 At .12 Re
Conectando Aparelhos Menu Interativo Plug In	.13 <b>F</b> 0
Programação Remota	27 Fu
Configurando os Códigos de CATV, VCR e DVD	. 27 Tv
CATV ou Códigos de Satélite Códigos de Vídeo Cassete	. 27 . 28 Sv
Códigos de DVD Códigos de Busca	. 29 . 30 Pc
Menus na Tela	31 Te
Utilizando o Guia Sistema de Menu na Tela	.31 Inj .32 Inj
Instalação Inicial	34 Re
Instalação da Sintonia Automática	. 34 Sc
Resumo do Canal V-Chip	. 34 Vi . 36 Th
Ajuste do Código de Bloqueio	.42 SI
Idioma	.43 Di .43 C.
Closed Caption Desligamento Automático	. 44 As . 44 As
Identificação XDS	.45 Me
Bloqueio do Painel Frontal	.45 OI .45 Ba
Rótulo da Entrada de Vídeo	. 46 . 46 Cł
Ajuste da Posição Indicador de Energia	.47 VC .47 Cł
Auto-Falante da TV	. 48 Cł
Digital-In	40 Te
Audio Digital-In Entrada CH Central	. 49 Te
Ajuste da Imagem	51 Ini
Configurações de Imagem	.51 So 51 Ap
Temperatura da Cor	.51 Tr
Cinema Natural	.51 M
Controle de Cor	.52 Co .53 LE
Imagem Inteligente	53 Ga
างธิลามอเลา	. υυ Δr

Ajuste de Som	54
Configurações de Som	54
Configurações de Ajuste de Som	54
MTS (Som de Multi-Canais)	54
Reajustar	54
Relógio / Timers	55
Aiustar Relógio	55
Ativar/Desativar Timer	56
Reajuste do Timer da Lâmpada	57
Funções das Teclas	58
Função Multi-Screen (Multi-Telas)	58
Index (Índice)	58
Twin (Duplo)	58
Freeze (Congelar)	59
Swap (Trocar)	59
Select (Selecionar)	59
Power (Energia)	60
Teclas Numéricas	60
Iune (Sintonia)	60
Input (Entrada)	60
Return+/TV (Retornar+/TV)	61
Sound (Som)	61
Muting (Mudo)	61
Video Status (Status do Vídeo)	62
TheaterPro D6500K	62
Sleep Timer (Timer)	62
Display (Exibir)	63
C.C. (Closed Caption)	63
Aspect (Aspecto)	64
Aspect Ratios (Proporções)	64
OK	65
Back (Voltar)	65
Channel +/- (Canal)	65
Volume +/- (Volume)	65
Chave Deslizante TV/CATV	66
Chave Deslizante VCR/DVD	
(Video Cassete/DVD)	66
Teclas VCR (Vídeo Cassete)	66
Teclas DVD	66
Light (Luz)	66
Informações OSD	67
Solução de Problemas	68
Apêndice	70
Trocando a Lâmpada	70
Kit de Substituição da Lâmpada	71
Niensagens da Lampada	71
I ED de Mensagens de Advertência	74
Garantia	75
Especificações	77
Anotações	78

#### Instalação Rápida Retirando a TV da Embalagem

Obrigado por adquirir a TV Em Cores JVC. Antes de instalar a sua nova televisão, verifique se os itens abaixo estão incluídos. Além deste guia, a embalagem da televisão deve incluir:



1 Televisão

#### 1 Controle Remoto

-- Duas Baterias AA



Nota: Sua televisão e/ou controle remoto podem ser diferentes dos modelos aqui ilustrados.

Uma vez fora da embalagem, o próximo passo é conectar a televisão à antena/sistema de cabo ou satélite e os aparelhos de áudio/vídeo que deseja utilizar com a mesma. Para efetuar estas conexões serão utilizados plugues como os ilustrados abaixo.



Recomendamos a leitura completa do Guia do Usuário antes de começar a utilizar sua nova televisão, para que sejam conhecidos seus muitos recursos. Se desejara utilizar a televisão imediatamente, há um guia de instalação rápida nas próximas páginas.

#### Instalação Rápida

NOTA: Antes de conectar a televisão a outro aparelho, consulte os diagramas apropriados para a TV e o controle remoto específicos. Estes diagramas irão ajudar a entender como conectar a televisão a outro aparelho, assim como utilizar o controle remoto para configurar a televisão.

#### Diagrama do Painel Traseiro

MODELOS: HD-52G585 HD-52G576 HD-52G566



#### **Diagrama do Painel Frontal**



- Para obter mais informações sobre LED, consulte a pág. 74.

#### MODELOS: HD-52G586, HD-52G576, HD-52G566

#### Diagrama do Painel Lateral



#### Instalação Rápida



- Para obter mais informações sobre as teclas do controle remoto, consulte as págs. 58 - 66.

#### Iniciando

Estas páginas sobre instalação rápida irão fornecer, em três passos fáceis, as informações necessárias para começar a utilizar a televisão imediatamente.

Se houver duvidas, ou precisar de informações detalhadas sobre um dos passos, consulte as outras seções deste manual.

#### Passo 1 – O Controle Remoto

Antes de utilizar o controle remoto, instale as baterias (incluídas).

Deslize a tampa na parte traseira do controle ( remoto. Insira as duas baterias (incluídas) com cuidado observando as marcas "+" e " - ", inserindo primeiro o terminal " - " no aparelho. Deslize a tampa para fechar.



Quando trocar as baterias, tente completar a operação em três minutos. Se demorar mais de três minutos, os códigos do controle remoto para o vídeo cassete (VCR), DVD e/ou o receiver para satélite ou sistema a cabo podem ter que ser reajustados. Consulte as págs. 27 – 30.

#### Teclas dos Recursos Principais

As quatro teclas das funções principais no centro do controle remoto podem ser utilizadas para a operação básica da televisão. As teclas superiores e inferiores são para buscar os canais disponíveis. Para movimentar rapidamente entre os canais utilizando o recurso Hyperscan da JVC, pressione o segure CH+ ou CH-. Os canais serão trocados a uma taxa de cinco canais por segundo. As teclas direita e esquerda são para aumentar ou diminuir o volume. Estas teclas também estão marcadas com quatro setas e são utilizadas com o sistema de menu na tela. Para utilizar o menu onscreen (na tela), pressione a tecla MENU.



OWEF

00

TV CATV

VCR DVD

#### Operação Básica

Ligue e desligue a televisão pressionando a tecla POWER no canto direito superior do controle remoto. O LED POWER irá acender em azul claro. Se esta for a primeira vez que a televisão é ligada, o menu plug-in interativo será exibido.

- Certifique-se de que a chave TV/CATV está ajustada para TV. Somente ajuste a chave para CATV se precisar operar um decodificador de TV a cabo.
- Deslize a chave VCR/DVD para VCR para controlar um vídeo cassete (VCR). Deslize para DVD para controlar um DVD player. Consulte as páginas de 27 a 30 para instruções sobre como programar o controle remoto para operar um sistema a cabo, Vídeo Cassete (VCR) ou DVD player.

#### Nota:

- Se a mensagem de substituição da lâmpada for exibida ao ligar a televisão, consulte a pág. 71.

#### Operação Básica

Ligue e desligue a televisão pressionando a tecla POWER no canto superior direito do controle remoto. O LED POWER irá acender em azul claro. Se esta for a primeira vez que a televisão é ligada, o menu plug-in interativo será exibido.

- Certifique-se de que a chave TV/CATV está ajustada para TV. Somente ajuste a chave para CATV se precisar operar um decodificador de TV a cabo.
- Deslize a chave VCR/DVD para VCR para controlar um vídeo cassete (VCR). Deslize para DVD para controlar um DVD player. Consulte as páginas de 27 a 30 para instruções sobre como programar o controle remoto para operar um sistema a cabo, Vídeo Cassete (VCR) ou DVD player.

#### Nota:

Se a mensagem de substituição da lâmpada for exibida ao ligar a televisão, consulte a pág. 71.

#### Passo 2 – Conectando Aparelhos

Leia o diagrama abaixo para determinar qual instalação de conexão é apropriada. Em seguida, consulte os diagramas apropriados para conectar a televisão a outros aparelhos. Após terminar a conexão, conecte o plugue à tomada mais próxima ligue a TV.

Não há necessidade um vídeo cassete (VCR) para a operação da televisão. Se seguir os diagramas abaixo e a televisão não funcionar de maneira adequada, entre em contato com o operador de sistema a cabo local.

- Para conectar um DVD player, consulte o Diagrama nº 3. O DVD player é opcional.
- Se possuir um sistema de televisão satélite, consulte o manual da TV satélite.







POWER

000



#### Instalação Rápida

#### Diagrama nº1



#### Nota:

\* Se não possuir um decodificador de TV a cabo, conecte o cabo da tomada à parte traseira da TV.

#### Diagrama nº 2



#### Notas:

- Se o som do vídeo cassete (VCR) for mono, o mesmo possui somente um conector de saída de áudio. Conecte-o a LEFT AUDIO INPUT (Saída de Áudio Esquerda) na parte frontal da TV.
- Se possível, utilize a conexão S-Video para uma qualidade superior de imagem.
- O vídeo cassete (VCR) deve ser ligado para assistir canais a cabo.

### Instalação Rápida

#### Notas:

- As cores mais comuns para cabos de DVD são verde, azul e vermelho. Alguns modelos podem variar as cores. Consulte o manual do usuário do DVD player para obter mais informações.
- Tome cuidado para não confundir o cabo vermelho do DVD com o cabo vermelho de áudio. É aconselhável completar um conjunto de conexões (DVD ou saída de áudio) antes de iniciar outro, para evitar trocar os cabos acidentalmente.
- Também é possível conectar o DVD player a Input 1 (Entrada 1).

#### Diagrama nº 3



#### Conectando ao AV Compu Link JVC

O recurso AV CompuLink JVC torna a reprodução de fitas de vídeo e DVDs totalmente automática. Simplesmente insira uma fita pré-gravada no vídeo cassete (VCR) JVC ou um DVD no DVD player JVC e o aparelho irá ligar automaticamente e iniciar a reprodução. Ao mesmo tempo, utilizando o AV CompuLink, o vídeo cassete (VCR) ou DVD player envia um sinal para a televisão informando para ligar e mudar para a entrada de vídeo apropriada.

- O cabo AV CompuLink pode estar incluído com o aparelho AV CompuLink JVC que deseja conectar. Caso contrário, entre em contato com o Departamento de Peças JVC no telefone (800)-882-2345, ou acesse o site www.jvservice.com para a peça nº EWP805-012.
- O AV CompuLink pode ser utilizado somente com produtos da JVC.

#### Cabo AV CompuLink



Para Conectar: Insira uma extremidade do cabo AV CompuLink na AV COMPULINK INPUT (Entrada AV CompuLink) no vídeo cassete (VCR), DVD ou outro aparelho CompuLink. Insira a outra extremidade do cabo AV CompuLink na AV COMPULINK na parte traseira da televisão.

#### Nota:

 O cabo AV CompuLink possui um plugue macho de 3,5 mm (mono) em cada extremidade.



#### Notas:

- Para que a reprodução se inicie automaticamente, as guias de gravação devem ser removidas da fita VHS. Se a guia for mantida, irá ocorrer uma mudança automática ao pressionar a tecla PLAY do vídeo cassete (VCR).
- Se o vídeo cassete (VCR) JVC possuir "controle remoto com mudança de código A para código B" (consulte o manual de instruções do vídeo cassete (VCR)), ao utilizar o código A do vídeo cassete (VCR) irá alterar a TV para a entrada 1.
- Consulte o manual de instruções do DVD para obter informações detalhadas sobre conexões.
- Para conectar um amplificador ou receiver HiFi JVC para um home theather completamente automatizado, consulte as instruções para conexão do receiver para obter informações detalhadas sobre conexões.
- O AV CompuLink é compatível com receivers AV CompuLink selecionados.

#### Conectando uma Camcorder

É possível conectar uma camcorder, console de jogo ou outro equipamento à televisão utilizando os conectores laterais (Input 4) (Entrada 4) localizados na lateral da televisão. Também é possível conectar através dos conectores de entrada na parte traseira da televisão, utilizando as mesmas instruções.



- 1) Conecte um cabo composto amarelo do VIDEO OUT da camcorder ao VIDEO IN na lateral da TV, OU conecte um cabo S-Video da lateral da TV para a camcorder.
- Conecte um cabo branco do LEFT AUDIO OUT da camcorder no LEFT AUDIO IN na lateral da TV.
- 3) Conecte um cabo vermelho do RIGHT AUDIO OUT da camcorder ao RIGHT AUDIO IN na lateral da TV.

#### Nota:

\* Se a camcorder for um modelo com som mono, ela possui somente um AUDIO OUT. Conecte a camcorder ao L/MONO na lateral da TV.

#### Conectando um Amplificador Surround

Em som multi-canal como o 5.1, o som é reproduzido a partir do alto-falante central.

O alto-falante central de um home theather é colocado atrás da tela para que possa recriar uma cena de diálogo do filme com mais naturalidade. Utilizando-se o alto-falante da TV como o alto-falante central, é possível obter o mesmo efeito de som de uma sala de cinema no sistema de som do home theater.



 Conecte o cabo Pin do terminal CENTER CHANNEL OUTPUT (Saída Canal Central) da TV para o terminal CENTER CHANNEL OUTPUT (Saída Canal Central) surround do amplificador.

#### Nota:

\* Leia os benefícios deste recurso na pág. 50.

#### Conectando a um Amplificador Externo



- 1) Conecte um cabo branco da LEFT AUDIO OUTPUT na parte traseira da TV para a LEFT AUDIO INPUT no amplificador.
- 2) Conecte um cabo vermelho da RIGHT AUDIO OUTPUT na parte traseira da TV para a RIGHT AUDIO INPUT no amplificador.

#### Notas:

- · Consulte o manual do amplificador para obter mais informações.
- É possível utilizar a AUDIO OUTPUT para o sistema home theater.

#### Instalação Rápida

#### Conectando um Receiver de TV Digital

Conectando-se um Receiver de TV Digital, imagens de alta definição podem ser exibidas na TV em sua forma digital.



- Conecte o HDMI ao Cabo DVI do DIGITAL OUT na parte traseira do decodificador DTV para o DIGITAL-IN na parte traseira da televisão.
- 2) Conecte um cabo vermelho do RIGHT AUDIO OUT do decodificador DTV para o RIGHT AUDIO DIGITAL-IN na parte traseira da televisão.
- Conecte um cabo branco do LEFT AUDIO OUT do decodificador DTV para o LEFT AUDIO DIGITAL-IN na parte traseira da televisão.
- O terminal Digital-in não é compatível com o sinal de imagem de um computador pessoal.
- Utilize um HDMI para cabo DVI (disponível comercialmente) para conectar digitalmente a televisão com um decodificador DTV.

#### Notas:

 Se sinais 480p (640x480 ou 720x480) forem exibidos na tela, o balanço horizontal pode ser levemente alterado. Acesse "DIGITAL-IN" no menu de instalação inicial para ajustá-lo. (Consulte a pág. 49).

#### Conectando um Aparelho Compatível com HDMI

Conectando-se um aparelho compatível com HDMI, imagens de alta definição podem ser exibidas na TV em sua forma digital. Alguns aparelhos HDMI podem incluir DVD players, D-VHS ou qualquer aparelho compatível com HDMI.

HDMI (High Definition Multimedia Interface) (Interface Multimídia de Alta Definição) é a primeira interface de áudio/vídeo totalmente digital, descomprimida suportada pela indústria. HDMI oferece uma interface entre a fonte de áudio/vídeo, como uma caixa set-top, DVD player, receiver A/V ou um monitor de vídeo e/ou áudio, como uma televisão digital (DTV).



1) Conecte o Cabo HDMI do DIGITAL OUT na parte traseira da DTV (televisão digital) ou aparelho HDMI para o DIGITAL-IN na parte traseira da televisão.

## Conectando um Receiver AV utilizando a V1 Smart Input

Conectando-se o Receiver AV à V1 Smart Input (Entrada Inteligente V1), é possível assistir fontes de imagem a partir de muitos aparelhos diferentes, sem ter que alterar ou utilizar as outras entradas de conexões na TV. Isto permite liberar as outras entradas de conexões para permitir conectar mais aparelhos à televisão.



Painel Traseiro da TV

- 1) Conecte um Cabo S-Video de MONITOR OUT do Receiver AV para a INPUT-1 S-Video na parte traseira da televisão.
- 2) Conecte um Cabo Composto Amarelo de MONITOR OUT do Receiver AV para VIDEO INPUT-1 na parte traseira da televisão.
- 3) Conecte um Cabo Componente Verde de Y MONITOR OUT do Receiver para Y VIDEO INPUT-1 na parte traseira da televisão.
- 4) Conecte um Cabo Componente Azul de PB MONITOR OUT do Receiver para Pb VIDEO INPUT-1 na parte traseira da televisão.
- 5) Conecte um Cabo Componente Vermelho de PR MONITOR OUT do Receiver para Pr VIDEO INPUT-1 na parte traseira da televisão.

#### Nota:

- Consulte o manual de instruções do Receiver AV para obter mais informações sobre conectar os alto-falantes a outros aparelhos como um DVD player.
- Utilize o controle remoto do Receiver AV para mudar para os diferentes aparelhos que foram conectados.
- Alguns Receivers AV não respondem quando a função V1 Smart Input (Entrada inteligente V') é ligada.
- Se possuir conexões de vídeo para cada entrada de aparelho conectado ao Receiver AV, não se deve conectá-los utilizando a conexão Composta e S-Video ao mesmo tempo em que estiver utilizando a V1 Input (Entrada V1) como a V1 Smart Input (Entrada Inteligente V1). Neste caso, recomenda-se utilizar a conexão S-Video.

#### Conectando um Computador

Esta TV pode ser utilizada como uma tela de computador. Utilize um cabo D-SUB disponível comercialmente para conectar o terminal INPUT PC da TV ao terminal de saída RGB análogo do computador. Se desejar ouvir o som do computador, utilize um cabo RCA disponível comercialmente para conectar o terminal de entrada de áudio INPUT-3 ao terminal de saída de áudio do computador.



#### Notas:

- Consulte o manual do computador para obter mais informações detalhadas sobre as conexões relacionadas ao computador.
- · Certifique-se de que os conectores estão voltados para a direção correta de conexão.
- · Após conectar, aperte os dois parafusos para fixar os conectores.

#### Visualizando imagens a partir de um computador

Após iniciar o computador, pressione a tecla INPUT para selecionar INPUT-3. É possível ouvir quando o som originário do computador está conectado ao terminal de entrada INPUT-3 AUDIO.

#### Notas:

 Quando o som originário do computador está conectado a INPUT-3, selecionando-se a entrada externa INPUT-3, o som do computador pode ser ouvido, mas as imagens originárias do computador não podem ser visualizadas.

#### Tabela de sinais para cada tipo de computador

Resolução	Resolução Freqüência Vertical (Hz)	
640 x 480 (VGA)	60,0	31,5
1024 x 768 (XVGA)	60,0	48,4

- · Somente os formatos acima são suportados.
- Mesmo com os formatos acima a 60 Hz, podem ocorrer alguns problemas dependendo da qualidade do sinal sincrônico. (Dependendo da qualidade, algumas imagens podem não ser exibidas corretamente).
- Os computadores Apple Macintosh\* não são suportados.

#### Quando uma imagem não é exibida

Com alguns computadores, alguns problemas podem ser solucionados alterando-se as configurações. Verifique a taxa de atualização do computador e ajuste a mesma para 60 Hz. Computadores que não permitem ajustar a taxa de atualização para 60Hz não podem ser utilizados com esta TV. Consulte o manual de instruções do computador.

\*Apple Macintosh é uma marca registrada da Apple Computer, Inc.

#### Nota:

 Se estiver inserindo dados com um sinal de PC inválido, "Invalid Signal" (Sinal inválido) será exibido na tela da TV. É exibido quando a entrada é um PC e estiver em tela única.

#### Passo 3 – Menu Interativo Plug In

Ao ligar a televisão pela primeira vez o menu interativo plug-in será exibido. O menu plug-in ajuda a deixar a TV pronta para o uso, permitindo configurar as preferências para:

- O idioma que deseja exibir os menus onscreen (na tela).
- Acertar o relógio da TV para que o timer funcione adequadamente. É possível selecionar "AUTO" (Automático) ou "MANUAL" (Manual) para acertar o relógio.
- · Instalar a sintonia fina de quais canais deseja receber.

Recomenda-se completar os itens interativos plug-in antes de começar a utilizar a televisão.

Notas:

· O menu interativo plug-in não é exibido se a televisão foi ligada anteriormente.

Neste caso, utilize os menus onscreen antes de efetuar estas configurações. Consulte as páginas 43, 55, 33.

 Se pressionar a tecla Menu durante a configuração do menu interativo plug-in, ele ficará incompleto.

#### Idioma

Após "JVC INTERACTIVE PLUG IN MENU" (Menu Plug In Interativo JVC) ter sido exibido, a TV muda automaticamente para as configurações LANGUAGE (Idioma). É possível escolher para visualizar os menus onscreen (na tela) em três idiomas: English (Inglês), Francês (Français) ou Espanhol (Español).



- Para escolher um idioma: (English (Inglês), Français (Francês) ou Español (Espanhol)
- Para NEXT (Próximo) (Para acertar o relógio)

#### Ajuste Automático do Relógio

Antes de utilizar as funções do timer da TV, é necessário acertar o relógio primeiro. Pode-se acertar o relógio de maneira precisa utilizando o sinal de hora XDS transmitido pela maioria das estações de transmissão publica. Se não possuir este recurso em sua área, será necessário acertar o relógio manualmente. Consulte o ajuste manual do relógio abaixo. Para acertar o sinal utilizando o sinal XDS:

SET CLOCK		
MODE	(AUTO)	
TIME	<u> </u>	
TIME ZONE	(ATLANTIC)	
D.S.T.	(ON)	
▼ NEXT		-
\$SELECT  ◆ OPERATE	MENU EXIT	•

- Para selecionar AUTO (Automático)
- Para TIME ZONE (Fuso horário)
- Para selecionar o fuso horário (Atlantic (Atlântico), Eastern (Oriental), Central (Central), Mountain (Montanha), Pacific (Pacífico), Alaska (Alasca) ou Hawaii (Havaí)).
- Para mudar para D.S.T. (Daylight Savings Time (Horário de Verão)).
- Para ligar ou desligar D.S.T. (Dalylight Savings Time) (Horário de Verão).
- Para NEXT (Próximo) (Para Auto Tuner Setup (Instalação da Sintonia Automática))

#### Notas:

- D.S.T. (Horário de Verão) pode ser utilizado somente para os Estados Unidos e Canadá quando for ajustado para ON no menu SET CLOCK (Acertar relógio).
- Somente quando MODE (Modo) ajustado para AUTO (Automático), o recurso Horário de Verão ajusta automaticamente o relógio da TV. O relógio irá adiantar uma hora às 2:00 horas (da manhã) no primeiro Domingo de Abril. O relógio irá atrasar uma hora às 2:00 horas (da manhã) no ultimo Domingo de Outubro.
- Será necessário acertar o relógio novamente após uma interrupção de energia. É preciso acertar o relógio antes de operar as funções do timer.

#### Ajuste Manual do Relógio

Para ajustar o relógio manualmente (sem utilizar o sinal XDS), selecione MANUAL (Manual). Se selecionar AUTO (Automático) consulte o item anterior.



- Para selecionar MANUAL (Manual)
- Para TIME (Hora)
- Para acertar a hora
- Para minuto
- Para acertar o minuto
- Para Start Clock (Iniciar Relógio)

#### Nota:

 Será necessário acertar o relógio novamente após uma interrupção de energia. É preciso acertar o relógio antes de operar as funções do timer.

#### (Continua...)

#### Instalação Rápida

#### Instalação da Sintonia Automática

Na instalação da sintonia automática, a TV examina automaticamente todos os canais disponíveis, memorizando todos os canais ativos e eliminando os canais inativos ou com sinal fraco. Isto significa que ao utilizar as teclas CHANNEL +/- (Canal +/-) serão recebidos somente os canais ativos.



#### A programação demora de 1 a 2 minutos aproximadamente.

Ao completar a instalação, a mensagem THANK YOU!! SETUP IS NOW COMPLETA (Obrigada!! A instalação está completa) é exibida. A instalação rápida está completa. Já é possível assistir televisão ou continuar com este guia para obter mais informações sobre como programar o controle remoto, ou utilizar o sistema de menu na tela JVC para personalizar o modo de assistir a TV.

#### Notas:

- O recurso mudo (muting) não irá funcionar durante a Instalação da Sintonia Automática.
- Skip (Pular) só é exibido para o menu interativo plug-in.

Usuário de TV a Cabo ou Satélite: Após completar a instalação da sintonia automática é possível, (dependendo do tipo de conexão), ter somente 1 canal, geralmente 3 ou 4, na memória da sintonia automática. Isto é normal.



#### Configurando os Códigos de CATV, Vídeo Cassete e DVD

É possível programar o controle remoto para operar o decodificador de TV a cabo, receiver de satélite, vídeo cassete ou DVD player, utilizando as instruções e códigos relacionados abaixo. Se o equipamento não responder a nenhum dos códigos relacionados abaixo ou ao código da função de busca, utilize o controle remoto fornecido pelo fabricante.

#### Códigos de TV a Cabo ou Satélite

O controle remoto está programado com códigos para TV a cabo e satélite para ligar e desligar, mudar canais e 10 teclas de operação.

- 1) Encontre a marca do decodificador ou satélite na lista de códigos relacionados abaixo.
- 2) Deslize a chave seletora bi-direcional para "CATV".
- Pressione e segure a tecla DISPLAY, em seguida, insira o primeiro número de código relacionado com as teclas numéricas.
- Solte a tecla DISPLAY e confirme a operação do decodificador de TV a cabo/receiver de satélite.
- Se o decodificador de TV a cabo ou satélite não responder ao primeiro código, tente outros listados abaixo. Se não responder a nenhum código, tente a função códigos de busca na pág. 30.

Decodificador de TV a Cabo	Códigos	Decodificador de TV a Cabo	Códigos	Sistemas de	Códigos
ABC	024	Puser	032	Satelite Digital	
Archer	032, 025	RCA	061, 070	Echostar	100 113 114
Cableview	051, 032	Realistic	032	(Dish Network)	115
Citizen	022, 051	Regal	058, 064, 040,	Express VU	100, 113
Curtis	058, 059		041, 042, 045,	GE	106
Diamond	024, 032, 025	Regency	034	C.L.	100 100 101
Eagle	029	Rembrandt	037, 032, 051,	G.I.	106, 120, 121,
Eastern	034	rtombranat	038		122
GC Brand	032, 051	Samsung	051	Gradiente	112
Gemini	022, 043	Scientific Atlanta	057, 058, 059	Hitachi	104, 111
General Instrument/Jerrold	065, 024, 025, 026, 026, 027, 020	SLMark	051, 047	HNS (Hughes)	104
	021, 022, 057,	Sprucer	051, 056	Magnavox	102, 103
Homlin	023, 072, 074	Stargate	032, 051	Panasonic	105
Панни	045, 058, 064	Telecaption	067	Philips	102, 103, 116
Hitachi	049, 024	Teleview	047, 051	Primestar	108
Macom	049, 050, 051,	Texscan	044	Proscan	106, 109, 110
	054	Tocom	035, 036, 066,	PCA	106 109 110
Magnavox	033		074	NOA -	100, 100, 110
Memorex	030	Toshiha	050 048	Sony	107
Movietime	032, 051	Italia	000, 040	Star Choice	104, 108
Oak	039, 037, 048	Unika	032, 025	Toshiba	101, 104, 117,
Panasonic	055, 056, 060,	Universal	022, 032		118, 119
	071, 073	Videoway	052	Uniden	102, 103
Paragon	063	Viewstar	029, 030		
Philips	028, 029, 030,	Zenith	063, 046		
	052, 053, 031, 069	Zenith/Drake	046		
Pioneer	047, 062	Catenite			
Pulsar	051, 032				

#### Códigos de Vídeo Cassete

O controle remoto está programado com códigos de Vídeo Cassete para as operações ligar/ desligar, reproduzir, parar, avançar, retroceder, pausar, mudar canais +/-.

- 1) Encontre a marca do Vídeo Cassete na lista de códigos relacionados abaixo.
- 2) Deslize a chave seletora bi-direcional para "TV" e a outra chave seletora bi-direcional para "VCR".
- Pressione e segure a tecla DISPLAY, em seguida, insira o primeiro número de código relacionado com as teclas numéricas.
- 4) Solte a tecla DISPLAY e confirme a operação do Vídeo Cassete.
- Se o Vídeo Cassete não responder ao primeiro código, tente outros listados abaixo. Se não responder a nenhum código, tente a função códigos de busca na pág. 30.
- Após programar o controle remoto, algumas teclas do Vídeo Cassete podem não funcionar de maneira apropriada. Se isto ocorrer, utilize o controle remoto do Vídeo Cassete.
- · Para gravar, pressione a tecla REC no controle remoto e pressione PLAY.

Vídeo Cassete	Códigos	Vídeo Cassete	Códigos	Vídeo Cassete	Códigos
Admiral	035	Marantz	003, 004, 005	Samsung	037, 060, 062,
Aiwa	027, 032, 095	Marta	064	0	033, 089
Akai	029, 072, 073,	Memorex	024, 067	Samtron	089
Audio Dynamic	074	MGA	038, 040, 047, 048, 041, 042	Sansul	003, 026, 020, 052
Bell & Howell	063.071	Minolta	058, 045, 093	Sanyo	063, 067, 091,
Broksonic	020, 026, 094	Mitsubishi	038, 040, 047.		071
Canon	023, 025		048, 041, 042,	Scott	059, 060, 062,
CCE	043		078, 090		047, 038, 040, 047, 048, 026,
Citizen	064	Multitech	047, 027, 062		020
Craig	063, 029, 064	NEC	003, 004, 005,	Sears	063, 064, 065,
Curtis Mathes	045, 024, 027,	Olympic	024 023		066, 058
Deeuvee	093	Optimus	028, 021, 035,	Sharp	035, 036, 080,
Daewoo	043, 039, 024, 092		064	Shintom	075
DBX	003, 004, 005	Orion	026, 020	Signature 2000	027, 035
Dimensia	045, 093	Panasonic	023, 024, 021,	Singer	075
Emerson	043, 026, 077,	Pennev	024, 058, 045,	Sony	073
	061, 025, 042,		063, 003, 004,	Conty	053, 054, 055
Fisher	020,070		005, 093	SV 2000	027
1 ISHCI	065, 071, 091	Pentax	058, 005, 045,	Sylvania	031, 023, 024,
Funai	027, 026, 020,	Philco	031, 024, 027.	<u> </u>	027
	000	1 11100	023, 026, 020,	Symphonic	027, 081
G.E.	033, 045, 024		043	Tashiro	064
Go Video	037, 051, 049,	Philips	031, 023, 024,	Tatung	003, 004, 005
Coldator	050, 089	Pioneer	023	Teac	003, 004, 027, 005
Guidstal	004	Proscan	045, 058, 023,	Technics	021, 022, 023,
Gradiente	000, 001		024, 031, 046,		024
Hitachi	023, 045, 058,		059, 060, 093,	Teknika	024, 027, 070
	093, 027, 081	Quasar	021, 022, 023,	Thomson	033, 096
Instant Replay	024, 023		024	Toshiba	059, 046, 079
Jensen	003	Radio Shack	033, 024, 063,	Vector Research	005
JVC	003, 004, 005,		027	Wards	035, 036, 067,
	000, 001, 002,	RCA	033, 045, 058,		044, 064
	000, 007		023, 024, 031,	Yamaha	063, 003, 004,
Kenwood	003, 004, 064,		046, 059, 060,		005
	005		087, 093, 096	Zenith	044, 082, 064,
LG	064	Realistic	024 063 036		034
LXI	027, 064, 058,	riounouo	067, 040, 027		
	065, 066, 063,				
Magnavox	031, 023, 024				
-9	086				

#### Códigos de DVD

O controle remoto está programado com códigos de DVD para as operações ligar/desligar, reproduzir, parar, avançar, retroceder, anterior/próximo capítulo, abrir/fechar bandeja, pausa/ estático.

- 1) Encontre a marca do DVD player na lista de códigos relacionados abaixo.
- 2) Deslize a chave seletora bi-direcional para "TV" e a outra chave seletora bi-direcional para "DVD".
- Pressione e segure a tecla DISPLAY, em seguida, insira o primeiro número de código relacionado com as teclas numéricas.
- 4) Solte a tecla DISPLAY e confirme a operação do DVD player.
- Se o DVD player não responder ao primeiro código, tente outros listados abaixo. Se não responder a nenhum código, tente a função de códigos de busca na pág. 30.
- Após programar o controle remoto, algumas teclas do DVD podem não funcionar de maneira apropriada. Se isto ocorrer, utilize o controle remoto do DVD player.

DVD Player	Códigos	DVD Player	Códigos	DVD Player	Códigos
Aiwa	043	Mintek	057	Sharp	028
Apex	040, 054, 055	Mitsubishi	025	Silvania	038
Bose	058	Next Base	056	SMC	048
Denon	020, 037	Onkyo	041, 052	Sony	024, 045, 046, 047
Funai	038	Oritron	044	Technics	020
Go-Video	032	Panasonic	020	Thomson	021
Harman Kardon	053	Philips	023, 036	Toshiba	023
Hitachi	031	Pioneer	022	Venturer	051
JVC	000	Polk Audio	036	Vialta	050
Kenwood	035, 020	Raite	033	Wave	042
KLH	051	RCA	021, 026	Yamaha	020, 049
Konka	039	Sampo	034	Zenith	027, 032
Koss	050	Samsung	030		

#### Códigos de Busca

#### Função de Códigos de Busca de TV a Cabo/Satélite

- 1) Deslize a primeira chave Seletora bi-direcional Mode (Modo) para CATV.
- Pressione as teclas POWER (Energia) e RETURN+/TV (Retornar+/TV). Segure por três segundos e solte.
- Pressione a tecla POWER (Energia) no controle remoto e veja se o decodificador de TV a cabo ou satélite responde.
- 4) Se não houver resposta, pressione RETURN+/TV (Retornar+/TV). Agora os códigos estão ajustados. Se não houver resposta, repita o Passo 3. Se repetir o Passo 3 por 80 vezes e não houver resposta, utilize o controle remoto que acompanha o seu equipamento.
- 5) Pressione RETURN+/TV para sair.

#### Função de Códigos de Busca de Vídeo Cassete/DVD

- 1) Deslize a primeira chave seletora bi-direcional para "TV" e a segunda chave seletora bidirecional para "VCR" ou "DVD".
- Pressione as teclas POWER (Energia) e RETURN+/TV (Retornar+/TV) do Vídeo Cassete ou do DVD. Segure por três segundos e solte.
- 3) Pressione a tecla POWER (Energia) no controle remoto e veja se o Vídeo Cassete ou DVD responde.
- 4) Se não houver resposta, pressione RETURN+/TV (Retornar+/TV). Agora os códigos estão ajustados. Se não houver resposta, repita o Passo 3. Se repetir o Passo 3 por 80 vezes para o Vídeo Cassete (40 vezes para o DVD player) e não houver resposta, utilize o controle remoto que acompanha o seu equipamento.
- 5) Pressione RETURN+/TV para sair.

## Menus na Tela

#### Utilizando o Guia

Certos símbolos são utilizados neste guia para ajudar a conhecer os recursos de sua nova televisão. Os símbolos mais freqüentes são:

- ▲▼ As teclas para cima e para baixo indicam para pressionar as teclas CH+ ou CH -. Pressionar as teclas CH+ ou CH- permite:
  - Movimentar verticalmente uma tela de menu principal.
  - Movimentare em uma tela de sub-menu.
  - Mudar para a próxima letra, número ou outra opção em um sub-menu.
  - Voltar para corrigir um erro.
  - Procurar canais de TV (quando não estiver em uma tela de menu).
- As teclas para esquerda e para direita indicam para pressionar as teclas VOLUME+ ou VOLUME- para movimentar para esquerda ou para direita para:
  - Selecionar um item em destaque no menu.
  - · Selecionar um item em um sub-menu.
  - Selecionar números em certas opções de menu.
  - Aumentar ou diminuir o volume (quando não estiver em uma tela de menu).
  - Di cone "pressionar tecla" indica que se deve pressionar a tecla nomeada no controle
    - remoto. (Os nomes das teclas aparecem com LETRAS MAIUSCULAS PEQUENAS).
- Section O ícone "seta da ajuda" aponta para o item destacado ou selecionado em um menu.

Para acessar o menu na tela, pressione a tecla MENU no controle remoto. O item que for exibido em verde é o item selecionado. Se utilizar a tecla MENU no painel lateral da TV ao invés do controle remoto, uma tela de menu adicional exibindo VIDEO STATUS (Status do Vídeo) e ASPECT (Aspecto) será exibida entre INITIAL SETUP (Instalação Inicial) e PICTURE ADJUST (Ajuste de Imagem). O "menu interativo plug-in" será exibido quando a TV é ligada pela primeira vez.

🛄 🏷 🔮 🖁 INITIAL SETUP	
PREVIOUS	
AUTO TUNER SETUP )	
CHANNEL SUMMARY )	Ĩ
V-CHIP )	
SET LOCK CODE )	
AUTO DEMO	(OFF)
▼NEXT PAGE	(4/4)
♦SELECT ◆ OPERATE	MENU EXIT

#### Nota:

 Os menus mostrados neste guia são ilustrações, e não réplicas exatas dos exibidos na tela da TV.

## Menus na Tela

#### Sistema de Menu na Tela

O sistema de menu na tela JVC está incluído na televisão. Os menus na tela permitem fazer ajustes para operação simples e rápida da televisão. Exemplos de menus na tela são mostrados na próxima página. Informações detalhadas sobre como utilizar cada menu encontram-se neste guia. Para obter mais informações sobre o Menu interativo plug-in, consulte as págs. 24 – 26.

#### Sistema de Menu na Tela

Para abrir o sistema de menu na tela, pressione a tecla MENU no controle remoto. É possível navegar dentro dos menus na tela utilizando as quatro teclas com setas direcionais no controle remoto. (Estas teclas também são CH+/- e VOL +/-. As funções canal e volume não irão funcionar quando o menu na tela estiver ativo).

O recurso e a opção selecionados em uma tela de menu são destacados com uma cor diferente.

Opção Selecionada —	+ LANGUAGE	ING. FRAN. ESP.	Opção Selecionada
(Verde)	CLOSED CAPTION )		(Azul)

Para mudar para um recurso diferente utilize as setas ▲▼ para se movimentar para cima e para baixo na lista. Ao pressionar a seta para cima no topo da lista ou a seta para baixo na parte inferior da lista irá exibir a próxima tela do menu. Utilize as setas ◀► para selecionar uma opção do recurso em destaque. Pressionar MENU no controle remoto irá fechar o sistema de menu na tela e retornar a visualização normal.

Cada menu e seus recursos serão discutidos nas próximas páginas deste guia.

#### Notas:

- Se nenhuma tecla for pressiona por alguns segundos, o menu na tela será fechado automaticamente.
- O nome das teclas é mostrado em CAIXA ALTA neste guia.
- Os menus podem ser exibidos em tamanhos diferentes dependendo da proporção selecionada.
- Alguns itens do menu podem não ser exibidos em telas de menu quando certas proporções ou entradas são selecionadas.

## Menus na Tela



#### Pressione a tecla MENU

🛄 🗋 🕘 🖁 INITIAL SETUP
PREVIOUS
AUTO TUNER SETUP
CHANNEL SUMMARY )
V-CHIP )
SET LOCK CODE )
AUTO DEMO (OFF)
▼NEXT PAGE (4/4)
♦ SELECT → OPERATE MENU EXIT

CONFIGURAÇÃO INICIAL 04

## 

ļ	III PICTUR	E AD.	JUS	Т		$\square$	٩	đ
	A PREVIOU	JS			STANDARD			
	TINT	(00	•				_	
	COLOR	( 00	۰.				-	1
	PICTURE	(00	•	l			—	
	BRIGHT	( 00	•				_	
	DETAIL	( 00	•	l	ţ		_	
	COLOR TE	MPE	RAT	URE		(HIC	SH )	
	VEXT PAGE (1/2)							
	\$SELECT∢	▶ OPE	RA	TE		MEN	E>	(IT

#### AJUSTE DE IMAGEM 01

## 

ſ				$\bigcirc$	
ł	PICTORE ADJUST		₹ J	U	
	PREVIOUS	STANDARD			
	DIG. NOISE CLEAR)			OFF	
	NATURAL CINEMA		A	JTC	
	COLOR MANAGEMENT	•		OFF	-
	DYNAMIC GAMMA			OFF	-
	SMART PICTURE)			ON	1
	RESET				
	▼ NEXT PAGE			(2	/2)
	\$SELECT   ◆ OPERATE		MEN	ΕX	(IT
_					

AJUSTE DE IMAGEM 02



🔲 🗋 sou	JND AD.	JUST		٩	H
A PREVIOU	IS				
BASS	(00)	l			
TREBLE	(00)	U			Ĩ
BALANCE	(00)	U			
MTS			STEREO SAF	MON	0
RESET					
VEXT PAG	GE				
\$SELECT ↔ OPERATE MENU EXIT					KIT

AJUSTE DE SOM



 O menu DIGITAL-IN não pode ser exibido quando um sinal de imagem 480p for a entrada para o terminal digital-

in e a imagem

exibição na tela.

Quando a tecla Menu no painel lateral da TV é pressionado, o menu FRONT PANEL CONTROL entre INITIAL SETUP 04 e PICTURE

ADJUST (Ajuste

de Imagem) será exibido.

estiver em

Notas:

# INITIAL SETUP PREVIOUS LANGUAGE ENG. FRAN. ESP. CLOSED CAPTION AUTO SHUT OFF ) (OFF ) XDS ID (ON) NEXT PAGE (3/4) \$SELECT + OPERATE Mexic EXIT

#### **CONFIGURAÇÃO INICIAL 04**



	🛄 🌔 🕑 🕆 INITIAL SETUP	
NOISE MUTING         (ON)           FRONT PANEL LOCK         (OFF)           VI SMART INPUT         (ON)           VIDEO INPUT LABEL }         POSITION ADJUSTMENT }           POWER INDICATOR         (OFF)           *NEXT PAGE         (2/4)           \$SELECT ↔ OPERATE         Immediates	PREVIOUS	
FRONT PANEL LOCK         (OFF)           V1 SMART INPUT         (ON)           VIDEO INPUT LABEL )         (OFF)           POSITION ADJUSTMENT )         POWER INDICATOR         (OFF)           ▼NEXT PAGE         (2/4)           \$SELECT +> OPERATE         Immediate	NOISE MUTING	(ON)
V1 SMART INPUT         (ON)           VIDEO INPUT LABEL )            POSITION ADJUSTMENT )            POWER INDICATOR         (OFF)           *NEXT PAGE         (2/4)           \$SELECT ↔ OPERATE         small Exit	FRONT PANEL LOCK	(OFF)
VIDEO INPUT LABEL )           POSITION ADJUSTMENT )           POWER INDICATOR         (OFF )           YNEXT PAGE         (2/4)           \$SELECT +> OPERATE         www.EXIT	V1 SMART INPUT	(ON)
POSITION ADJUSTMENT )           POWER INDICATOR           * NEXT PAGE           (2/4)           \$SELECT +> OPERATE	VIDEO INPUT LABEL )	
POWER INDICATOR         ( OFF )           ▼NEXT PAGE         (2/4)           \$SELECT ↔ OPERATE         xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	POSITION ADJUSTMENT )	
▼NEXT PAGE         (2/4)           \$SELECT ↔ OPERATE         MEMU EXIT	POWER INDICATOR	(OFF)
SELECT - OPERATE MENU EXIT	▼NEXT PAGE	(2/4)
	\$SELECT ↔ OPERATE	MENU EXIT

#### **CONFIGURAÇÃO INICIAL** 02



🛄 🌔 🕑 🖁 INITIAL SETUP	
▲ PREVIOUS	
TV SPEAKER	(ON)
AUDIO OUT	(VARI)
DIGITAL-IN	(AUTO)
DIGITAL-IN AUDIO	(AUTO)
CENTER CH INPUT	(OFF)
▼ NEXT PAGE	(1/4)
\$SELECT ◆ OPERATE	MENU EXIT

#### **CONFIGURAÇÃO INICIAL** 01

□ [] [] O CLOCK / TIMERS	ł					
▲ PREVIOUS						
SET CLOCK)						
ON / OFF TIMER )	Ĩ					
LAMP TIMER RESET )						
▼ NEXT PAGE						
SELECT + OPERATE	EXIT					

#### **RELÓGIO/TIMERS**

## Instalação Inicial

#### Instalação da Sintonia Automática

A função instalação da sintonia automática está descrita na pág. 26 como o menu interativo plugin. Se precisar ativar a instalação da sintonia automática novamente, siga os passos abaixo.



HAUTO TUNER SETUP	
TUNER MODE	(CABLE)
	•
PRESS 🔤 TO START	
\$SELECT    OPERATE	MENU EXIT

A programação irá levar de 1 a 2 minutos aproximadamente. A sintonia automática está completa quando a mensagem PROGRAMMING OVER! é exibida na tela.



Pressione a tecla MENU ao terminar.

#### **Resumo do Canal**

O resumo do canal permite personalizar a ordem dos canais recebidos pela TV. É possível adicionar ou excluir canais da ordem ou ajustar o nome da emissora como desejar ou impedir que telespectadores não autorizados assistam qualquer um ou todos os 181 canais.



Pressione a tecla MENU

Para CHANNEL SUMMARY (Resumo do Canal)

◄► Para operar

A tela resumo do canal agora será exibida com os canais configurados marcados com um "
"". Se algum canal for pulado durante a instalação da sintonia automática e desejar incluí-los, isto é possível inserindo-se um "
"" próximo ao número do canal.

CHANNEL SUMMARY									
CHNO. 01 02 03 04 05	SCAN ✓ ✓	D MTV A&E E!	ô			CHNO. 06 07 08 09 10	SCAN ✓ ✓	D HBO L	â
SELECT ∞ OPERATE MENU EXIT									

► Para a coluna SCAN (Examinar)



Pressione a tecla OK para incluir ou excluir de SCAN

Pressione a tecla MENU ao terminar

## Instalação Inicial

#### Como configurar o nome da emissora

Pressione a tecla MENU 🖁 ID Para CHANNEL SUMMARY (Resumo do canal) CHANNEL 09 4Þ Para operar Para a coluna ID (Identificação) RESET Pressione a tecla OK para entrar PRESS CTO FINISH Para selecionar o caractere desejado Para mudar para o próximo campo \$SELECT ↔ OPERATE MENU EXIT ... continue seguindo estas instruções para todos os quatro campos

Pressione a tecla OK para terminar

Agora os caracteres estão configurados

Pressione a tecla MENU ao terminar

Se desejar ajustar novamente os caracteres:

Pressione a tecla MENU

Para CHANNEL SUMMARY (Resumo do canal)

- Para entrar
- ▲▼ Para selecionar RESET (Reajustar)
  - Pressione a tecla OK para terminar

Agora os caracteres estão reajustados

#### Notas:

- É possível utilizar os caracteres para: Alfabeto, números, marcas e espaços.
- É possível configurar nomes de emissoras com o máximo de 40 caracteres.
- Se tentar configurar mais de 40 caracteres, a mensagem "MEMORY OVERFLOW" (Memória sobrecarregada) será exibida.

É possível bloquear o acesso a um canal ativando-se bloqueio de canal

Para CHANNEL SUMMARY (Resumo do canal)



Pressione a tecla MENU

Para operar

🖊 Para a Coluna Lock 🔒 (bloqueio)

Pressione a tecla ZERO para bloquear ou desbloquear esse canal

) Pressione a tecla OK ao terminar

#### Mensagem Bloqueio de Canal

Quando um telespectador não autorizado tenta assistir um canal bloqueado, a mensagem abaixo:

Para assistir um canal que foi bloqueado, insira o Código de Bloqueio utilizando as teclas numéricas. Se for inserido o código errado, a mensagem "INVALID LOCK CODE!" (Código de bloqueio errado") irá piscar na tela. (ESTE CANAL ESTA BLOQUEADO. INSIRA O CÓDIGO DE BLOQUEIO PELAS TECLAS NUMERICAS PARA DESBLOQUEAR.)

NO. - - - -

O canal não poderá ser acessado até que o código correto seja inserido.

Notas:

- Uma vez bloqueado, o canal permanecerá assim até a TV ser desligada.
- Consulte "Ajustar Código de Bloqueio", pág. 42

#### V-CHIP

A TV está equipada com tecnologia V-Chip que permite bloquear canais ou conteúdos que achar impróprios para crianças, baseada nas normas de classificação dos Estados Unidos e Canadá. A V-Chip não tem efeito sobre sinais de vídeo de discos de DVD ou conexão de Camcorder.

**Nota:** Alguns programas e filmes são transmitidos sem sinal de classificação. Ainda que instale os limites de classificação V-Chip, estes programas não serão bloqueados. Consulte a pág. 37 para obter informações sobre como bloquear programas não classificados. **Nota (para telespectadores do Canadá):** A função V-Chip está baseada nas especificações desenhadas para os Estados Unidos e, portanto, podem não funcionar de maneira apropriada no Canadá.

É possível personalizar as configurações V-Chip da televisão para combinar com os gostos pessoais. O menu V-Chip abaixo é o ponto inicial para as configurações V-Chip.

É possível utilizar as configurações V-Chip americanas (para transmissão de programação dos Estados Unidos), configurações V-Chip canadenses (para transmissão de programas do Canadá) e classificação de filmes. É possível utilizar qualquer uma ou todas as configurações (V-Chip Estados Unidos, V-Chip Canadá, Classificação de Filmes). As instruções para configurar cada um dos formatos V-Chip encontram-se nas próximas seis páginas junto com as descrições das categorias de classificação.

Para acessar as categorias de classificação:

$(\mathcal{P})$	Pressione a tecla MENU
$\checkmark$	Para V-CHIP
	Para operar (o ícone Lock ₪ (Bloqueio) será exibido)
(m)	Pressione ZERO para acessar o menu V-Chip
<b>▲</b> ►	Para ligar ou desligar V-Chip (V-Chip deve estar ligado para que as configurações de classificação funcionem)
<b>∢</b> ►	Para mudar para SET US TV RATINGS (Ajustar classificação da TV americana), SET MOVIE RATINGS (Ajustar classificação de filmes) ou SET CANADIAN RATINGS (Ajustar classificação
36	canadense) (consulte as páginas seguintes sobre as descrições de cada item)

	랍V-CHIP	
	V-CHIP	(OFF)
	SET US TV RATINGS )	]
1	SET MOVIE RATINGS	
	SET CANADIAN RATINGS ENG )	
	SET CANADIAN RATINGS FRE )	
	UNRATED	(VIEW)
	\$SELECT  ◆ OPERATE	MENU EXIT
## Programas Não Classificados

A programação não classificada refere-se a qualquer programação que não contém um sinal de classificação.

A programação das estações de televisão que não transmitem sinais de classificação serão inseridas na categoria "Programação Não Classificada".

Exemplos de Programas Não Classificados

- Boletins de Emergência
- Notícias
- Propaganda de Serviços Públicos
- Esportes
- Alguns Comerciais

- Programação de Origem Local
- Programas Políticos
- Programas Religiosos
- Previsão do Tempo

#### Nota:

 Programas de TV que não possuem sinais de classificação serão bloqueados se a categoria de não classificados estiver ajustada para BLOCK (Bloquear)

## Instruções para Bloquear Programas Não Classificados

É possível bloquear programas não classificados.

ᢉᡢ	Pressione a tecla MENU
	Para V-Chip
4.	

Para operar (O ícone de bloqueio 🔓 será exibido)

Pressione ZERO para acessar as opções de instalação V-Chip

- ▼ Para UNRATED (Não classificado)
- Para VIEW (Visualizar) ou BLOCK (Bloquear)

Pressione a tecla MENU ao terminar

₽V-C	HIP	
V-CHI	2	(OFF)
SET U	S TV RATINGS	
SET M	IOVIE RATINGS	
SET C	ANADIAN RATINGS ENG )	
SET C	ANADIAN RATINGS FRE )	
UNRA	TED	(VIEW)
≜ SELE		

## Classificações V-Chip dos Estados Unidos

#### SISTEMAS DE CLASSIFICAÇÃO PARENTAL DOS ESTADOS UNIDOS

#### TV Y é Apropriada para Todas as Crianças

Os programas são criados para telespectadores muito jovens e devem ser apropriados para todas as idades, incluindo crianças de 2 a 6 anos.

#### TV Y7 é Apropriada para Crianças Mais Velhas

A maioria dos pais deve procurar programas apropriados para crianças acima de 7 anos. Estes programas podem conter fantasia com violência branda ou violência cômica, que as crianças devem ser capazes de distinguir da realidade.

### Programas com as classificações abaixo são designados para toda a audiência.

#### TV G é para a Audiência Geral

A maioria dos pais considera estes programas apropriados para todas as idades. Eles contêm pouca ou nenhuma violência, nenhuma linguagem pesada, e pouco ou nenhum diálogo ou situações sensuais.

#### TV PG Sugere Orientação dos Pais

Pode conter alguma, mas não muita, linguagem pesada, violência limitada e alguns diálogos ou situações sensuais sugestivas. Recomenda-se que os pais assistam estes programas primeiro ou com os seus filhos.

#### TV 14 Pais Devem Ser Muito Cuidadosos

Os programas contêm algum material que pode ser impróprio para crianças menores de 14 anos, incluindo possível violência intensa, situações sensuais, linguagem vulgar, ou diálogos intensamente sugestivos. Os pais devem ficar atentos com crianças sozinhas, menores de 14 anos.

#### TV MA Somente para Audiências Adultas

Estes programas são especificamente para adultos e podem ser impróprios para menores de 17 anos. Os programas MA podem ter a extensão V, S, L ou D.

#### Normas

Além das categorias de classificação explicadas acima, informações sobre tipos específicos de conteúdo também são fornecidas com a classificação V-Chip. Estes tipos de conteúdo podem ser bloqueados. Os tipos de conteúdo são:

- V/FV indica VIOLÊNCIA/FANTASIA VIOLENTA
- S significa CONTEÚDO SEXUAL
- L significa LINGUAGEM PESADA
- D significa DIALOGO SUGESTIVO

## Configurando as Classificações V-Chip dos Estados Unidos



Pressione a tecla MENU

- ▲▼ Para V-Chip
- Para operar (o ícone bloqueio f é exibido)
- ၯႝၮၣ Pressione ZERO para acessar o menu V-Chip
- ▲ Para ligar ou desligar V-Chip
- Para mudar para SET US RATINGS (Ajustar as classificações dos Estados Unidos)

읍 V-CHIP	
V-CHIP	(OFF)
SET US TV RATINGS )	ī
SET MOVIE RATINGS )	
SET CANADIAN RATINGS ENG )	
SET CANADIAN RATINGS FRE )	
UNRATED	VIEW
\$SELECT  ↔ OPERATE	MENU EXIT

◄► Para operar

## Instruções para ajustar as Classificações V-Chip dos Estados Unidos

Alinhe o cursor na coluna (TV PG, TV G, etc.) com a lista de conteúdos (V/FV, S, etc.) e pressione ▲▼ ou ◀► para mover o cursor para o local correto. Pressione a tecla OK para ligar ou desligar o recurso de bloqueio. Um item é bloqueado se o ícone bloqueio 🏠 é exibido ao invés de "\_\_".

**Por exemplo:** Para bloquear todos os programas TV14, mova o cursor para topo da lista dessa coluna e adicione um ícone de bloqueio. Quando o ícone de bloqueio é colocado no topo da lista, todos os itens dessa coluna são bloqueados automaticamente.

Para a Coluna TV14

Pressione a tecla OK para bloquear

Pressione a tecla MENU ao terminar

#### Nota:

 Se desejar alterar a instalação, mova o cursor para o topo da coluna e altere o ícone de bloqueio para "\_\_\_" pressionando OK novamente. É possível selecionar categorias individuais para bloquear.



## Classificação de Filmes

#### NR – Não Classificados

Este filme não possui classificação. Em muitos casos estes filmes forma importados de paises que não utilizam o sistema de classificação MPAA. Outros filmes NR podem ser de produtores amadores que não pretendiam ter seus filmes amplamente divulgados.

## A Programação NR (Sem Classificação) pode conter todos os tipos de programação incluindo programação infantil, programas estrangeiros ou material adulto.

#### G – Audiência Geral

Na opinião dos analistas, estes filmes não contêm nenhum conteúdo sexual, violento ou de linguagem vulgar que seriam impróprios para audiências de qualquer idade.

#### PG – Controle Parental

Controle Parental indica que o filme pode conter alguns conteúdos como violência branda, algumas cenas rápidas de nudez e linguagem vulgar. Os conteúdos não são julgados intensos.

#### PG-13 – Pais Muito Cuidadosos

Os pais de crianças menores de 13 anos são alertados de que o conteúdo dos filmes com esta classificação podem ter conteúdo mais explícito de sexo, linguagem vulgar e violência do que os filmes de classificação PG.

#### 🗖 R – Restrito

Estes filmes contêm material de natureza explícita e não são recomendados para menores de 17 anos desacompanhados.

#### INC 17 – Desaconselhável para menores de 17 anos

Estes filmes são de conteúdo que a maioria dos pais considera adulto demais para seus filhos. O conteúdo pode ser de linguagem vulgar, nudez, violência ou material explícito ou sugestivo.

X – Proibido para menores de 18 anos

Material impróprio para menores de 18 anos.

### Instruções para configurar as Classificações de Filmes (MPAA)

- Pressione a tecla MENU
- ▲▼ Para V-Chip
- Para operar (o ícone bloqueio 1 é exibido)
- Pressione ZERO para acessar as opções de configuração V-Chip
- ▲▼ Para SET MOVIE RATINGS (Configurar as classificações de filmes)
- ◄► Para entrar no menu de filmes

#### Por exemplo:

Para bloquear programas de classificação X e NC-17:





Pressione a tecla OK para bloquear



Para a coluna NC-17

Pressione a tecla OK para bloquear

Pressione a tecla MENU para terminar

BSET MOVIE RATINGS	
X 1517 R 1513 PG G 10 10 NR -	
SELECT  ≤ OPERATE	MENU EXIT

### Classificações V-Chip do Canadá

#### 🗆 E – Livre

A programação livre inclui: notícias, esportes, documentários e outros programas de informação, talk shows, vídeos musicais e programas de variedades.

#### C – Programação Infantil

Diretrizes de violência: Não há cenas de violência real. Descrições de comportamento agressivo são raras e limitadas a representações que são claramente de natureza imaginária, cômica ou irreal.

#### C8+ - Programação para Crianças Maiores de 8 anos

Diretrizes de Violência: Quaisquer descrições de violência realista são freqüentes, discretas ou de baixa intensidade e mostram as conseqüências dos atos. Não há linguagem vulgar, nudez ou conteúdo sexual.

#### Audiência Geral

A programação contém pouca violência e é sensível aos temas que podem afetar crianças mais jovens.

#### Controle Parental

Programação para a audiência geral, mas que pode ser imprópria para crianças mais jovens. Os pais podem considerar alguns conteúdos impróprios para crianças entre 8 – 13 anos.

#### 14+ - Acima de 14 anos

Os pais são aconselhados para um controle discreto sobre a audiência de pré-adolescentes. A programação pode conter temas maduros e cenas de violência intensa.

#### 🗖 18+ - Adultos

Material indicado somente para audiências maduras.

### Instruções para configurar as Classificações V-Chip do Canadá



#### Pressione a tecla MENU

Para V-Chip

I► Para operar (o ícone bloqueio f é exibido)

- Pressione ZERO para acessar as opções de configuração V-Chip
- Para SET CANADIAN RATINGS ENG (para Inglês)
- Para entrar no menu de classificações

#### Por exemplo:

Para bloquear programas de classificação 14+ e 18+:

<b>•</b>	
$\square$	

Para a Coluna 18+

- Pressione a tecla OK para bloquear
- Para a coluna 14+
  - Pressione a tecla OK para bloquear
  - Pressione a tecla MENU para terminar

🖁 SET CAI	NADIAN	RAT	INGS	ENG		
18	-	PG	G	6	ධ	
f	6	_	_	_	_	
<\$► SELECT ∞ OPERATE MENU EXIT						

#### Nota:

 Para as instruções sobre "SET CANADIAN RATINGS FRE (em Francês)", consulte a pág. 41 no capitulo em Francês deste guia do usuário.

## Ajuste do Código de Bloqueio

As configurações de bloqueio de canal e V-Chip são protegidas por um código de bloqueio de quatro dígitos. A TV possui um código de bloqueio pré-ajustado "0000". É possível alterar o código para qualquer número de quatro dígitos desejado. Para alterar o código de bloqueio, siga os passos abaixo.

m	Pressione a tecla	MENU
---	-------------------	------

Para SET LOCK CODE (Ajuste do código 🔒 de bloqueio)

Para operar (o ícone bloqueio 🔒 é exibido)

)<sup>/</sup> Pressione ZERO para acessar o código de bloqueio

O primeiro digito é destacado

- Para selecionar um número
- ▲▼ Para mudar para o próximo número

	1/ 14
L'ONTINUE SEGUINDO ESTAS INSTRUCCES DAra TODOS OS DUATRO (	POTIDIE
	JIGILOS

<sup>)</sup> Pressione a tecla OK para terminar (o novo código está ajustado)

Pressione a tecla MENU ao terminar

Quando um telespectador tenta assistir um canal bloqueado, esta mensagem é exibida:

THIS PROGRAMMING EXCEEDS YOUR RATING LIMITS. PLEASE ENTER LOCK CODE BY 10 KEY PAD TO UNLOCK IT. NO. ----

(CANAL BLOQUEADO. INSIRA O CÓDIGO DE BLOQUEIO COM AS TECLAS NUMÉRICAS PARA EFETUAR O DESBLOQUEIO.) NO. ----

O canal irá permanecer bloqueado até o que o código correto seja inserido (consulte as informações acima para obter informações sobre como ajustar o código de bloqueio).

- · Após uma interrupção de energia, é necessário reconfigurar o código de bloqueio.
- Escreva o número de código de bloqueio e guarde-o escondido de pessoas que não podem vê-lo.
- Se esquecer o código de bloqueio, um novo código pode ser configurado utilizando os passos acima.

	SET LOCK CODE	
)	LOCK CODE	0000
		~
	PRESS 🔤 TO FINISH	
	♦ SELECT I OPERATE	MENU EXIT

## Demonstração Automática

Esta função permite assistir a demonstração do Gama Dinâmico.



Pressione a tecla MENU

**AV** 

Para AUTO DEMO (Demonstração automática)

 Para ligar ou desligar AUTO DEMO (Demonstração automática)

🛄 🏷 🕘 🖁 INITIAL SETUP	
PREVIOUS	
AUTO TUNER SETUP	
CHANNEL SUMMARY )	
V-CHIP)	
SET LOCK CODE )	
AUTO DEMO	(OFF)
	•
▼NEXT PAGE	(4/4)
♦SELECT  OPERATE	MENU EXIT

#### Nota:

- Para parar a demonstração automática, pressione a tecla BACK

### Idioma

A função idioma está descrita na pág. 24 como menu interativo plug-in. Se precisar selecionar o idioma novamente, siga os passos abaixo.



Pressione a tecla MENU

- ▲▼ Para LANGUAGE (Idioma)
- Para selecionar um idioma: ENG. (Inglês), FRAN. (Francês) ou ESP. (Espanhol)

Pressione a tecla MENU ao terminar

🛄 🏷 🕘 🕆 INITIAL SETU	JP
▲ PREVIOUS	
LANGUAGE	ENG. FRAN. ESP.
CLOSED CAPTION	
AUTO SHUT OFF )	(OFF)
XDS ID	(ON)
▼ NEXT PAGE	(3/4)
\$SELECT ↔ OPERATE	MENU EXIT

## **Closed Caption**

Muitas transmissões agora incluem a exibição de diálogos na tela denominados closed caption. Algumas transmissões também podem incluir a exibição de informações adicionais em forma de texto. Esta televisão pode acessar estas informações utilizando o recurso closed caption.

- Pressione a tecla MENU
- ▲▼ Para CLOSED CAPTION
- Para operar
- ◆ Para selecionar CAPTION (Legenda) ou TEXT (Texto) em MODE (Modo)
- ▲▼ Para selecionar CAPTION (Legenda) ou TEXT (Texto)
- Para selecionar uma legenda (CC1 a CC4) ou texto (T1 a T4)
- P

Pressione a tecla OK para salvar

Pressione a tecla MENU ao terminar

CLOSED CAPTION	
MODE	(TEXT)
CAPTION	(CC1)
TEXT	(T1)
PRESS 🔤 TO FINISH	
\$SELECT ◆ OPERATE	MENU EXIT

#### Notas:

- As legendas closed caption são geralmente encontradas no canal closed caption CC1. Alguns programas podem incluir informações adicionais de texto que geralmente são encontradas no canal de texto T1. Os outros canais estão disponíveis para uso futuro.
- Closed caption pode não funcionar corretamente se a recepção de sinal for fraca ou se estiver reproduzindo uma fita de vídeo.
- A maioria das transmissões que contêm closed caption irá exibir uma mensagem no início do programa.
- Para selecionar o modo, pressione a tecla C.C. Consulte a página 63.

### Desligamento Automático

Esta função desliga a TV automaticamente quando não houver nenhum sinal do canal quando a TV está ligada.



Pressione a tecla MENU

Para AUTO SHUT OFF (Desligamento automático)

Para ligar ou desligar

Pressione a tecla MENU ao terminar

🛄 🏷 🕑 🖶 INITIAL SET	UP
▲ PREVIOUS	
LANGUAGE	ENG. FRAN. ESP.
CLOSED CAPTION	
AUTO SHUT OFF )	(OFF)
XDS ID	(ON)
▼ NEXT PAGE	(3/4)
♦SELECT ◆ OPERATE	MENU EXIT

 Se o canal que estiver ligado não receber nenhum sinal por mais de um minuto, o texto "NOT RECEVEING A SIGNAL AUTO SHUT OFF IN 9 MIN" (Sem recepção de sinal desligamento automático em 9 minutos) pisca na tela, e a contagem regressiva é iniciada. Se nenhum sinal for recebido por 10 minutos, a TV se desliga automaticamente.

## Identificação XDS

A exibição da Identificação XDS fornece o acesso do canal à letras, o nome da rede de televisão e até o nome de um programa. As informações da Identificação XDS são fornecidas pela transmissora.



Pressione a tecla MENU

Para XDS IS (Identificação XDS)



Para ligar ou desligar

Pressione a tecla MENU ao terminar

🛄 🌔 🕘 🖁 INITIAL SETU	JP
▲ PREVIOUS	
LANGUAGE	ENG. FRAN. ESP.
CLOSED CAPTION	
AUTO SHUT OFF )	(OFF)
XDS ID	(ON)
	~
▼ NEXT PAGE	(3/4)
\$SELECT ↔ OPERATE	MENU EXIT

## Eliminação de Ruído

Esta função insere uma tela cinza sobre os canais fracos ou sem transmissão de sinal.



Pressione a tecla MENU

Para NOISE MUTING (Eliminação de ruído)

Para ligar ou desligar a eliminação de ruído

Pressione a tecla MENU ao terminar

🛄 🏷 🕑 🖁 INITIAL SETUP	
PREVIOUS	
NOISE MUTING	(ON)_
FRONT PANEL LOCK	(OFF)
V1 SMART INPUT	(ON)
VIDEO INPUT LABEL )	
POSITION ADJUSTMENT )	
POWER INDICATOR	(OFF)
▼NEXT PAGE	(2/4)
\$SELECT ↔ OPERATE	MENU EXIT

#### Nota:

 A eliminação de ruído não irá funcionar durante a instalação da sintonia fina ou ao operar o resumo de canal.

### Bloqueio do Painel Frontal

Isto permite bloquear as teclas na lateral da TV, para que uma criança não altere acidentalmente as preferências configuradas.



Pressione a tecla MENU

- Para FRONT PANEL LOCK (Bloqueio do painel frontal)
- Para ligar ou desligar
  - Pressione a tecla MENU ao terminar

	🛄 🏳 🕘 🖁 INITIAL SETUP	
	▲ PREVIOUS	
)	NOISE MUTING	(ON)
	FRONT PANEL LOCK	(OFF)
	V1 SMART INPUT	(ON)
	VIDEO INPUT LABEL )	
	POSITION ADJUSTMENT )	
	POWER INDICATOR	(OFF)
	▼NEXT PAGE	(2/4)
	\$SELECT	MENU EXIT

É possível desligar este recurso como a seguir:

- Desconecte o cabo de energia e conecte-o novamente. Faça isto se as baterias se esgotarem ou se perder o controle remoto.
- Utilize o controle remoto.
- Pressione a tecla MENU na lateral da TV por mais de 3 segundos. Neste caso, o OSD para o FRONT PANEL LOCK (Bloqueio do painel frontal) será exibido.

#### Nota:

 Para ligar ou desligar a TV, pressione a tecla power por mais de 3 segundos. Este recurso irá permanecer ligado.

## Entrada Inteligente V1

Este recurso é utilizado se um Receiver AV foi conectado à TV. Ao ligar este recurso, a televisão consegue detectar automaticamente a fonte do sinal de componentes conectados ao Receiver AV.



Pressione a tecla MENU

Para V1 SMART INPUT (Entrada inteligente V1)

Para ligar ou desligar

Pressione a tecla MENU ao terminar

#### Notas:

- Se não deseja conectar um Receiver AV, desligue este recurso. Ao fazer isto, é possível aproveitar as vantagens de utilizar componentes AV CompuLink com a televisão.
- Alguns Receivers AV podem não funcionar com esta função.

## Identificação da Entrada de Vídeo

Esta função é utilizada para identificar as conexões das entradas de vídeo para exibições na tela.

Pressione a tecla MENU

- Para VIDEO INPUT LABEL (Identificação da entrada de vídeo)
- Para operar
- ▲▼ Para selecionar a entrada de vídeo desejada
- Para selecionar a identificação da entrada atual desejada (consulte a tabela abaixo)
  - Pressione a tecla OK para salvar

Pressione a tecla MENU ao terminar

🛄 🗋 🕘 🖁 INITIAL SETUP	
▲ PREVIOUS	
NOISE MUTING	(ON)
FRONT PANEL LOCK	(OFF)
V1 SMART INPUT	(ON)
VIDEO INPUT LABEL )	l l
POSITION ADJUSTMENT )	
POWER INDICATOR	(OFF)
▼NEXT PAGE	(2/4)
♦SELECT IN OPERATE	MENU FXIT

🛄 🏷 🕘 🖁 INITIAL SETUP	
PREVIOUS	
NOISE MUTING	(ON)
FRONT PANEL LOCK	(OFF)
V1 SMART INPUT	(ON)
VIDEO INPUT LABEL )	
POSITION ADJUSTMENT )	
POWER INDICATOR	(OFF)
▼NEXT PAGE	(2/4)
\$SELECT ↔ OPERATE	MENU EXIT

🖁 VIDEO INPUT LABEL	
VIDEO-1	(VCR)
VIDEO-2	(DVD)
VIDEO-3	(SAT)
VIDEO-4	(GAME)
DIGITAL-IN	(STB)
PRESS . TO FINISH	
♦SELECT I OPERATE	MENU EXIT

Identificação Atual	Selecionada quando	
VCR	Há um Vídeo Cassete conectado à entrada de vídeo	
DVD	Há um DVD conectado à entrada de vídeo	
DVHS	Há Vídeo Cassete Digital conectado à entrada de vídeo	
STB Há uma caixa de ajuste principal conectado à entrad de vídeo		
SAT	Há um Receiver de Satélite conectado à entrada de vídeo	
AMP	Há um Amplificador conectado à entrada de vídeo	
GAME	Há um Vídeo Game conectado à entrada de vídeo	
CAM	Há uma Câmera de Vídeo conectada à entrada de vídeo	
DISC	Há um Video Disc player conectado à entrada de vídeo	

## Ajuste da Posição

A função ajuste da posição permite ajustar a posição da imagem na tela verticalmente quando o aspecto está ajustado para panorama, cinema ou tela cheia.



Pressione a tecla MENU

- Para POSITION ADJUSTMENT (Ajuste da posição)
- Para entrar
  - Para ajustar a posição

Pressione a tecla MENU para terminar

### Notas:

- Para reajustar para o centro, pressione a tecla OK.
- Quando a seta desaparece, enquanto estiver ajustando a posição, a posição está no seu limite máximo.
- Se selecionar tamanho normal com aspecto ou Multi Screen (Várias telas), a opção posição do ajuste não é visualizada.
- Quando alterar o tamanho da tela utilize a função ajuste da posição novamente.
- A função ajuste da posição permite ajustar a tela verticalmente e horizontalmente quando o aspecto está ajustado para panorama HD ou zoom de cinema para sinais 1080i e 720p.

## Indicador de Energia

O indicador de energia permite ajustar o brilho do indicador de energia.



Pressione a tecla MENU

- Para POWER INDICATOR (Indicador de energia)
- Parar ajustar POWER INDICATOR LOW (Indicador de energia baixo), HIGH (Alto), ou OFF (Desligado)

- Quando OFF (Desligado) é selecionado:
- O LED desaparece se houver um sinal de TV.
- O LED acende como "LOW" (Baixo) se não houver sinal de TV.
- Quando On Timer é ligado, o LED acende como "LOW" (Baixo) quando a energia é desligada.

🛄 🎦 🕘 🖁 INITIAL SETUP	
▲ PREVIOUS	
NOISE MUTING	(ON)
FRONT PANEL LOCK	(OFF)
V1 SMART INPUT	(ON)
VIDEO INPUT LABEL )	
POSITION ADJUSTMENT )	
POWER INDICATOR	(OFF)
▼NEXT PAGE	(2/4)
♦SELECT   OPERATE	MENU EXIT



## Alto-Falante da TV

Se a TV for conectada a um aparelho de som estéreo, é possível desligar os alto-falantes da TV e ouvir o áudio através do aparelho de som.



Pressione a tecla MENU

Para TV SPEAKER (Auto-falante da TV) Para ligar ou desligar os alto-falantes da TV

Pressione a tecla MENU ao terminar

#### Notas:

 Antes de ajustar os alto-falantes da TV de OFF (Desligado) para ON (Ligado), certifique-se de que o volume da TV está baixo! Se o volume da TV estiver muito alto, o nível do som será reproduzido extremamente alto.

▲ PREVIOUS	
TV SPEAKER	(ON)
AUDIO OUT	(VARI)
DIGITAL-IN	(AUTO)
DIGITAL-IN AUDIO	(AUTO)
CENTER CH INPUT	(OFF)
▼ NEXT PAGE	(1/4)
\$SELECT ◆ OPERATE	MENU EXIT

 Após uma interrupção de energia, as configurações dos alto-falantes da TV irão retornar para "ON" (Ligado)

## Saída de Áudio

Se a TV for conectada aos auto-falantes externos, a saída de áudio oferece a opção de controlar o nível do volume com o controle remoto da TV.

M

Pressione a tecla MENU

■ Para AUDIO OUT (Saída de áudio)

Para VARI ou FIX

Pressione a tecla MENU ao terminar

VARI: Permite ajustar o volume dos alto-falantes externos utilizando as teclas VOLUME +/- no controle remoto da TV.

**FIX:** O volume dos alto-falantes externos é ajustado utilizando o controle remoto do aparelho de áudio.

🛄 🎝 🕘 🖁 INITIAL SETUP	
▲ PREVIOUS	
TV SPEAKER	( ON)
AUDIO OUT	(VARI)
DIGITAL-IN	(AUTO)
DIGITAL-IN AUDIO	(AUTO)
CENTER CH INPUT	(OFF)
▼ NEXT PAGE	(1/4)
\$SELECT ◆ OPERATE	MENU EXIT

#### Nota:

 Após 5 segundos do desligamento da TV, o som do áudio ainda é reproduzido. Após 5 segundos a reprodução é encerrada.

## Digital-In

A opção DIGITAL-IN só poderser exibida no menu INITIAL SETUP (Instalação inicial) quando um sinal de imagem HDMI480p é recebido pelo terminal DIGITAL-IN. Esta opção ajusta a posição quando um sinal de imagem HDMI ou DVI 480p em exibição na tela. Há dois tipos de sinais de imagem HDMI480p: 640x480 e 720x480. Se a imagem exibida estiver levemente deslocada, a posição pode ser ajustada selecionando-se SIZE1 (Tamanho 1) ou SIZE2 (Tamanho 2).



Pressione a tecla MENU

- Para DIGITAL-IN
- Para entrar
  - Para selecionar AUTO (Automático), SIZE1 (Tamanho 1) ou SIZE2 (Tamanho 2)
  - Pressione a tecla MENU para terminar

🛄 🗋 🕑 🕆 INITIAL SETUP	
▲ PREVIOUS	
TV SPEAKER	(ON)
AUDIO OUT	(VARI)
DIGITAL-IN	(AUTO)
DIGITAL-IN AUDIO	(AUTO)
CENTER CH INPUT	(OFF)
▼NEXT PAGE	(1/4)
♦ SELECT  OPERATE	MENU EXIT

#### Notas:

- O menu DIGITAL-IN só pode ser reproduzido quando um sinal de imagem HDMI ou 480p é transmitido para o terminal Digital-In e a imagem estiver sendo exibida na tela.
- É possível selecionar AUTO (Automático) somente quando o sinal for 480p para HDMI. Ao selecionar AUTO (Automático), a TV irá selecionar SIZE1 (Tamanho 1) ou SIZE2 (Tamanho 2) automaticamente.

## Áudio Digital-IN

Este recurso é utilizado se houver um componente compatível com DTV ou HDMI conectado à TV.

(m) ▲▼ Pressione a tecla MENU

Para DIGITAL-IN AUDIO (Áudio DIGITAL-IN)



Para selecionar "ANALOG" (Analógico),

'DIGITAL" (Digital) ou AUTO (Automático) Pressione a tecla MENU ao terminar

🛄 🏳 🕑 🖁 INITIAL SETUP	
* PREVIOUS	
TV SPEAKER	(ON)
AUDIO OUT	(VARI)
DIGITAL-IN	(AUTO)
DIGITAL-IN AUDIO	(AUTO)
CENTER CH INPUT	(OFF)
▼ NEXT PAGE	(1/4)
\$SELECT  ↔ OPERATE	MENU EXIT

- Se o componente DTV ou HDMI for habilitado para vídeo e áudio digital, selecione DIGITAL. Se o componente DTV ou HDMI for habilitado para vídeo e áudio analógico, selecione ANALOG.
- · Consulte o manual de instruções do componente DTV ou HDMI para obter mais informações.
- Ao selecionar AUTO (Automático), a televisão irá selecionar "ANALOG" ou "DIGITAL" automaticamente, dependendo da entrada de áudio do HDMI.

## Entrada de Canal Central

Quando utilizar um sistema surround, é possível substituir o alto-falante desta televisão para o alto-falante central do sistema surround. Ajuste CENTER CH INPUT (Entrada de Canal Central) para ON (Ligado) quando utilizar o alto-falante como o alto-falante central do sistema surround. O volume é diferente quando a TV é utilizada como a Entrada de Canal Central.



Pressione a tecla MENU

Para CENTER CH INPUT (Entrada de Canal Central) Para ajustar CENTER CH INPUT (Entrada de Canal Central) para "ON (Ligado) ou "OFF" (Desligado) Pressione a tecla MENU ao terminar

🖽 🗋 🕑 🖶 INITIAL SETUP	
▲ PREVIOUS	
TV SPEAKER	(ON)
AUDIO OUT	(VARI)
DIGITAL-IN	(AUTO)
DIGITAL-IN AUDIO	(AUTO)
CENTER CH INPUT	(OFF)
	~
▼ NEXT PAGE	(1/4)
♦ SELECT  OPERATE	MENU EXIT

- Para utilizar o recurso CENTER CHANNEL SPEAKER (Alto-falante de canal central), é necessário sinal de vídeo e de som. Por esse motivo recomendamos utilizar este recurso somente para a instalação do Home Theater.
- Há dois ajustes de nível de volume, um para a TV normal e outro para a TV utilizada como CENTER CHANNEL (Canal central). Lembre-se disso ao ligar e desligar o modo CENTER CHANNEL no menu da TV.

## Ajuste de Imagem

## Configurações de Imagem

Estas configurações permitem alterar e ajustar a maneira como a imagem é exibida na televisão.

#### TINT (Matiz)

Permite ajustar os níveis de vermelho e verde na imagem da TV.

#### COLOR (Cor)

A função cor permite tornar as cores na imagem da TV mais vivas ou mais sutis.

#### PICTURE (Imagem)

Permite ajustar os níveis de branco e preto na tela da TV, oferecendo uma imagem total mais clara ou mais escura.

#### **BRIGHT** (Brilho)

É possível ajustar o brilho total da imagem da TV com o controle Bright (Brilho).

#### **DETAIL** (Detalhe)

A função detalhe ajusta os níveis dos detalhes delicados exibidos na imagem.

#### Configurações do Ajuste de Imagem

Pressione a tecla MENU

Para TINT (Matiz), COLOR (Cor), PICTURE (Imagem), BRIGHT (Brilho) ou DETAIL (Detalhe)

Para entrar



4 > Para ajustar a configuração 

Para mudar para a próxima configuração



Pressione a tecla MENU ao terminar

				-
U PICTUR	RE ADJU	JST		N 🕘 🖶
A PREVIOU	JS		STANDARD	)
TINT	(00)	l		
COLOR	(00)			Î
PICTURE	(00)		ţ	
BRIGHT	(00)	l	ţ	
DETAIL	(00)	l		
COLOR TE	EMPERA	ATURE		(HIGH)
▼ NEXT PA	GE			(1/2)
<b>\$</b> SELECT <b>▲</b>	▶ OPER	ATE		MENU EXIT

#### Temperatura da Cor

É possível decidir com que intensidade as cores são exibidas na tela da TV.



Pressione a tecla MENU Para COLOR TEMPERATURE (Temperatura da cor

Para entrar COLOR TEMPERATURE LOW HIGH



Para ajustar LOW (Baixa) ou (HIGH) (Alta) Pressione a tecla MENU ao terminar

	PICTUR	E ADJUS	Т	N 🕑 🖶
.)	▲ PREVIOL	JS	STAND	ARD
í	TINT	(00)		<b>↓</b>
	COLOR	(00)		<b>↓</b>
	PICTURE	(00)		<b>↓</b>
	BRIGHT	(00)		¢
	DETAIL	(00)		<b>ļ</b>
	COLOR TE	EMPERAT	URE	(HIGH)
	▼ NEXT PA	GE		(1/2)
	\$SELECT	• OPERA	TE	MENU EXIT

## Ajuste de Imagem

## Eliminação de Ruído Digital

Com a eliminação de ruído digital, pode auxiliar a estática ou ruído de um canal que não muito claro.



Pressione a tecla MENU

Para DIG. NOISE CLEAR (Eliminação de ruído digital)

Para entrar



Para selecionar o modo "LOW" (Baixo), "AUTO" (Automático)" ou "OFF" (Desligado)



(Automático)" ou "OFF" (Desligado) Pressione a tecla MENU ao terminar



"AUTO" (Automático) somente pode ser exibido quando o sinal de imagem recebido for NTSC e 480i.

## Cinema Natural

A função cinema natural corrige o problema de bordas manchadas que pode ocorre ao assistir um programa originalmente gravado em fitas (como filmes) ou animação. Se notar manchas nas bordas destes programas, selecione NATURAL CINEMA (Cinema natural) e ajuste para AUTO (Automático). A função NATURAL CINEMA (Cinema natural) ajuda a corrigir os erros do diálogo que ocorrem quando um filme, que foi gravado a 24 quadros por segundo, é transmitido para televisão a 30 quadros por segundo.



Pressione a tecla MENU

Para NATURAL CINEMA (Cinema natural)

NATURAL CINE	EMA
A	UTO
	ON
	OFF

DIG. NOISE CLEAR

LOW

AUTO

Para entrar

Para selecionar o modo "AUTO" (Automático), "ON" (Ligado) ou "OFF" (Desligado)

Pressione a tecla MENU ao terminar

**Notas:** O modo cinema natural é ajustado automaticamente para "AUTO" (Automático) nos seguintes casos:

- Ligando ou desligando
- Alterando o canal ou o modo de entrada
- Utilizando as funções multi-screen (várias telas)

## Controle de Cor

Esta TV suporta a função COLOR MANAGEMENT (Controle de cor) para assegurar que cores opacas sejam compensadas para produzir tonalidades naturais.



Pressione a tecla MENU

Para COLOR MANAGEMENT (Controle de Cor)

COLOR MANAGEMENT
ON
OFF

● Para entrar



- Para selecionar o modo "ON" (Ligado) ou "OFF" (Desligado)
- Pressione a tecla MENU ao terminar

## Ajuste de Imagem

## Gama Dinâmico

Conjunto de Circuitos Gama Dinâmico (DGC) JVC. O DGC facilita a visualização de áreas escuras quando uma imagem possui muitas áreas escuras; também facilita visualizar as áreas claras quando uma imagem possui muitas áreas claras. Ao ligar o DGC (Gama Dinâmico), ele analisa e ajusta o nível total do balanço do brilho da imagem, principalmente em áreas escuras onde se perde o nível da escala de cinza com freqüência tornando-se completamente preto, o DGC (Gama Dinâmico) amplia o detalhe nestas áreas escuras automaticamente fornecendo uma imagem mais dinâmica com detalhes mais delicados; desse modo, as configurações de imagem ideais são ajustadas automaticamente para cada imagem. Normalmente utilize a TV com o DGC (Gama Dinâmico) ligado.



- Pressione a tecla MENU
- Para DYNAMIC GAMA (Gama dinâmico)

DYNAMIC GAMMA
ON
OFF

- Para ligar ou desligar
  - Pressione a tecla MENU ao terminar

## Imagem Inteligente

A Imagem Inteligente detecta o APL (Average Picture Level) (Nível Médio da Imagem) e ajusta o contraste apropriado para a imagem em exibição.



Pressione a tecla MENU

Para SMART PICTURE (Imagem inteligente)

SMART PICTURE	
ON	
OFF	

- Para entrar
  - Para selecionar o modo "ON" (Ligado) ou "OFF" (Desligado)
  - Pressione a tecla MENU ao terminar

#### Nota:

 Ao selecionar "DYNAMIC" (Dinâmico) em "VIDEO STATUS" (Status do vídeo), a imagem inteligente não é selecionada.

### Reajustar

Esta função reajusta todos os ajustes de imagem (matiz, cor, brilho, detalhe, temperatura da cor, eliminação de ruído digital, controle de cor e Gama Dinâmico) de uma vez para as configurações padrão.

q	m
	•

Pressione a tecla MENU



Para entrar

O menu na tela desaparece por um momento; em seguida, as configurações são reajustadas para a configuração padrão de todos os ajustes de imagem.



Pressione a tecla MENU ao terminar

III PICTURE ADJUST		N 🕘 🖁
▲ PREVIOUS	STANDARD	
DIG. NOISE CLEAR		OFF
NATURAL CINEMA		AUTO
COLOR MANAGEMENT		OFF
DYNAMIC GAMMA)		OFF
SMART PICTURE )		ON
RESET		
▼ NEXT PAGE		(2/2)
♦SELECT ◆ OPERATE		MENU EXIT

## Ajuste de Som

### Configurações de Som

Estas configurações permitem alterar e ajustar o som da televisão.

- **BASS (Grave)** É possível aumentar ou diminuir o nível do som de baixa-freqüência no áudio da TV com o ajuste de grave.
- TREBLE (Agudo) Utilize o agudo para ajustar o nível do som de alta-freqüência do áudio da TV.
- **BALANCE –** Ajuste o nível do som entre os alto-falantes direito e esquerdo com a configuração balanço.

### Configurações de Ajuste de Som

(J	m	)
L		

- Pressione a tecla MENU
- Para BASS (Grave), TREBLE (Agudo) ou BALANCE (Balanço)
- Para ajustar a configuração
- ▲▼ Para mudar para a próxima configuração

Pressione a tecla MENU ao terminar

🛄 🗋 sou	JND ADJU	ST	0 🖁
A PREVIOU	JS		
BASS	(00)		
TREBLE	(00)	ģ	Ì
BALANCE	(00)	ţ	
MTS		STEREO SAF	9 MONO
RESET			
VEXT PA	GE		
\$SELECT∢	▶ OPERAT	E	MENU EXIT

#### Nota:

Մո

- É possível reajustar de uma vez os ajustes de som (BASS (Grave), TREBLE (Agudo) e BALANCE (Balanço)) como a configuração padrão ao selecionar reajustar. Consulte a pág. 53.
- É possível ajustar BALANCE somente quando A.H.S. + estiver desligado. Consulte a pág. 61

## MTS (Som de Multi-Canais)

A tecnologia MTS permite a transmissão de vários sinais ao mesmo tempo, oferecendo a opção de em qual sinal deseja ouvir um programa de TV. Além do som mono ou estéreo, uma transmissão MTS também pode incluir um segundo programa de áudio (SAP).



Pressione a tecla MENU

Para MTS

Selecione o modo

(A seta ON AIR informa se a

transmissão é em estéreo e/ou se contém SAP).



Pressione a tecla MENU ao terminar

🛄 🗋 sοι	JND ADJ	UST		0 🖁
PREVIOU	JS			
BASS	(00)			
TREBLE	(00)		0	
BALANCE	(00)	U		
MTS			STEREO SAP	MONO
				-
RESET				
▼ NEXT PA	GE			
\$SELECT ◄	▶ OPERA	TE		MENU EXIT

- Mantenha a TV no modo estéreo para obter a melhor qualidade som. O som irá funcionar no modo estéreo mesmo que uma determinada transmissão seja somente em som mono.
- Selecione a configuração mono para reduzir o excesso de ruído em determinado canal ou transmissão.
- Selecionando-se SAP permite ouvir uma trilha sonora alternativa, se disponível.
- MTS não está disponível se a fonte de entrada da TV estiver no modo entrada 1, 2, 3 ou 4, como descrito na pág. 60.

### Reajustar

Esta função reajusta todos os Ajustes de Som (BASS (Grave), TREBLE (Agudo) e BALANCE (Balanço)) de uma vez para as configurações padrão. Consulte a pág. 53 sobre como utilizar Reajustar.

## **Relógio/Timers**

## Ajustar Relógio

Pressione a tecla MENU

A função ajustar relógio está descrita na pág. 25 como o menu interativo. É possível selecionar para acerta o relógio automaticamente ou manualmente. Se precisar acertar o relógio novamente, siga os passos abaixo.



SET CLOCK	
MODE	(MANUAL)
TIME	: 1
TIME ZONE	(ATLANTIC)
D.S.T.	(ON)
PRESS 🚾 TO STA	RT CLOCK
\$SELECT  ◆ OPERATE	MENU EXIT

(AUTO)

-- : -- --

(ON)

MENU EXIT

(ATLANTIC)



A V

Pressione a tecla MENU ao terminar

Pressionar OK para iniciar o relógio

THANK YOU !!

Para acertar a hora

Para mudar para minutos Para acertar os minutos

- D.S.T. (Horário de Verão) pode ser utilizado somente para os Estados Unidos e Canadá quando for ajustado para ON no menu SET CLOCK (Ajustar relógio).
- Somente guando MODE (Modo) estiver ajustado para AUTO (Automático), o recurso Horário de Verão ajusta automaticamente o relógio da TV. O relógio irá adiantar uma hora às 2:00 horas (da manhã) no primeiro Domingo de Abril. O relógio irá atrasar uma hora às 2:00 horas (da manhã) no ultimo Domingo de Outubro.
- Será necessário acertar o relógio novamente após uma interrupção de energia. É preciso acertar o relógio antes de operar as funções do timer.

## **Relógio/Timers**

## Ativar/Desativar Timer

Esta função permite programar a televisão para ligar ou desligar sozinha. É possível usar esta função como um alarme para despertar, ajudar a lembrar programas importantes ou como uma simulação quando a casa estiver vazia.

(J	հղ)
l	_

- Pressione a tecla MENU
- ▲▼ Para ON/OFF TIMER (Ativar/Desativar Timer)
- ▲► Para operar (inicia com ON TIME)
- ◄► Para acertar a hora (AM/PM) para TV ligar
- Para mudar para minutos
- Para acertar os minutos

ON/OFF TIMER	
ON TIME	7:00 PM
OFF TIME	10:00 PM
CHANNEL	03
ON VOLUME	CURRENT
MODE	(EVERYDAY)
ON/OFF TIMER	(NO)
PRESS 🔤 TO FINISH	
\$SELECT ↔ OPERATE	MENU EXIT

- Para aceitar ON TIME (hora para ligar) e mudar para OFF TIME (hora para desligar). Ajuste OFF TIME da mesma maneira como ON TIME
- ◄► Para aceitar OFF TIME
- ▼ Para aceitar OFF TIME (hora de desligar) e mudar para CHANNEL (Canal)
- ◄► Para selecionar canal
- Para ON VOLUME (Ligar volume)
- Para ajustar o nível do volume
- ▼ Para mudar para MODE (Modo)
- ◄► Selecione ONCE (Uma vez) ou EVERY DAY (Todos os dias)
  - Para ON/OFF TIMER (Ativar/desativar timer)
- Selecione Yes para aceitar a configuração do timer; selecione NO para recusar



Pressione a tecla OK para terminar

Pressione a tecla MENU para sair do menu

- · A hora para ligar/desligar não pode ser ajustada para canais bloqueados.
- · Para que a hora para ligar/desligar funcione é necessário acertar o relógio.
- · Após uma interrupção de energia, as configurações do timer devem ser reajustadas.

## **Relógio/Timers**

## Reajuste do Timer da Lâmpada

A mensagem de substituição da lâmpada será exibida quando for necessário trocar a lâmpada. Depois de substituir a lâmpada, é preciso reajustar o timer embutido na televisão.



Pressione a tecla MENU

Para LAMP TIMER RESET (Reajuste do timer da lâmpada)

Para entrar

A seguinte mensagem será exibida:

PRESS OK TO RESET THE LAMP TIMER.

III 🗋 🕘 CLOCK / TIMERS	ł
▲ PREVIOUS	
SET CLOCK )	
ON / OFF TIMER )	Ţ
LAMP TIMER RESET )	
▼ NEXT PAGE	
SELECT · OPERATE	EXIT

 $\mathbb{P}$ 

Pressione a tecla OK enquanto a mensagem acima é exibida na tela da televisão.

THE LAMP TIMER IS RESET SUCCESSFULLY.

Agora o timer da lâmpada foi reajustado.

- É possível utilizar o Reajuste do Timer da Lâmpada somente após a substituição da lâmpada.
- Consulte a pág. 70 para instruções sobre a substituição da lâmpada.

## Função Multi-Screen (Multi-Telas)

Esta televisão possui dois tipos de tela: TWIN (2 Canais) e INDEX (12 Canais)

**Nota:** Após pressionar qualquer tecla da função multi-screen (várias telas), se a tecla menu for pressionada, somente a tela de ajuste de imagem será exibida.

## Index (12 Canais)

Permite visualizar 12 canais ao mesmo tempo para selecionar qual canal deseja assistir.

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12

#### Notas:

- · Somente o sinal de entrada RF será exibido.
- É possível assistir o canal adicionado no resumo de canal. Consulte a pág. 34.

### Twin (2 Canais)

Ative a opção split-screen (segunda tela) pressionando TWIN (2 Canais) no controle remoto. O canal (ou entrada) que estava assistindo antes de ter pressionado TWIN (2 Canais) será exibido à esquerda. O som continuará a ser reproduzido pelo canal (ou entrada) da tela principal. Para desativar split-screen (segunda tela) e retornar à forma normal da tela, pressione TWIN (2 Canais) novamente ou a tecla BACK (Voltar).



- · A tecla principal e a segunda tela não irão exibir o mesmo canal ou entrada ao mesmo tempo.
- É possível entrar no modo TWIN (2 Canais) quando a tela está no modo NORMAL (Normal) ou INDEX (12 Canais).
- As funções split-screen (segunda tela) não funcionam com canais bloqueados ou canais bloqueados com os limites de classificação V-Chip. Uma tela cinza será exibida.
- Com função split-screen (segunda tela) a imagem do terminal componente e do terminal DIGITAL-IN não serão exibidos.
- O aspecto da MAIN CHANNEL PICTURE (Imagem do canal principal) se torna 16:9 quando a recepção for 480p, 720p; e 1080i do terminal componente e terminal DIGITAL-IN.
- Após pressionar a tecla SELECT (Selecionar), e selecionar SPLIT SCREEN (Segunda tela) ao pressionar a tecla OK, seleciona a tela normal. Se não houver operação, a MAIN CHANNEL SCREEN (Tela do canal principal) será selecionada automaticamente após 8 segundos.
- A função ASPECT (Aspecto) não funciona no modo TWIN (2 canais).
- Ao pressionar a tecla MENU no modo TWIN (2 canais), ele é exibido como menu Picture Adjust (Ajuste de imagem).
- Se o sinal do canal sendo assistido for originado da entrada HDMI, não é possível entrar no modo SWAP (Trocar) ou INDEX (12 Canais).
- Quando a saída é um PC, a tela principal ou a segunda tela serão exibidas.
- Quando no modo PC (Computador) as funções TWIN (2 Canais), INDEX (12 Canais) ou FREEZE (Congelar) não podem ser utilizadas.

### Freeze (Congelar)

Pressionando a tecla FREEZE (Congelar) muda a tela para exibição split screen (segunda tela), exibindo a imagem estática à direita. Para retornar à exibição normal, pressione a tecla FREEZE (Congelar) novamente.

Nota: Quando a tela estiver no modo FREEZE (Congelar), e não houver operação no período de 15 minutos a função será desativada.

### Swap (Trocar)

É possível trocar o canal (ou entrada) exibido na janela split-screen (segunda tela) para a tela principal pressionando a tecla SWAP (Trocar).

### Select (Selecionar)

Com a função SELECT (Selecionar), é possível selecionar a imagem (canal) enquanto estiver assistindo a Split-screen (segunda tela). Ao pressionar a tecla SELECT (Selecionar), o número do canal no topo da tela será destacado. Toda vez que pressionar SELECT (Selecionar) o canal será mudado.

## Power (Energia)

Liga e desliga a TV.

Pressione a tecla POWER (Energia)

Nota: Após ser ligada, a energia não pode ser desligada antes de 1 minuto.

#### **Teclas Numéricas**

Utilize as teclas numéricas no controle remoto para mudar diretamente para um canal especifico. Por exemplo, para mudar para o canal 12:



### Tune (Sintonia)

Escolha um canal. Após pressionar as teclas numéricas no controle remoto, pressione a tecla TUNE (Sintonia). Por exemplo, para mudar para o canal 12:



1 (Um)

2 (Dois)

Pressione a tecla TUNE (Sintonia)

## Input (Entrada)

Selecione a fonte de entrada de sinal para televisão. INPUT-1, 2, 3 ou 4 para aparelhos de vídeo como Vídeo Cassetes (VCR), DVD players ou camcorders.



Pressione a tecla INPUT (Entrada)

#### Notas:

- Ao retornar para o modo TV, pressione a tecla RETURN+/TV (Retornar+/TV) ou as teclas numéricas diretamente.
- Também é possível acessar pressionando a tecla INPUT (Entrada) na lateral da TV ao invés do controle remoto.
- · Se houver um PC (Computador) conectado à TV, selecione VIDEO-3.

### **Digital-In**

Utilize esta tecla para selecionar diretamente a entrada digital-in.



- Pressione a tecla DIGITAL-IN
- Digital-In no menu será exibido somente quando o sinal de imagem 480p no Digital-In é exibido.

## Return+/TV (Retornar+/TV)

A tecla RETURN+/TV (Retornar+/TV) possui duas funções:

Return (Retornar): Retorna para o canal anterior ao canal em exibição. Return+ (Retornar+): Permite programar um canal específico para retornar, enquanto outros canais são visualizados utilizando as teclas CH+ e CH-.

TV: Retorna ao modo TV.



Pressione e segure a tecla RETURN+/TV (Retornar+/TV) por 3 segundos.

RETURN CHANNEL PROGRAMMED!

O canal ativo foi programado como o canal de retorno+. Visualize os outros canais utilizando as teclas CHANNEL+/- (Canal +/-)



Pressione a tecla RETURN+/TV (Retornar+/TV)

Retorna para o canal programado.

- Para cancelar canal de retorno+, pressione e segure a tecla RETURN+/TV por três segundos. A mensagem "RETURN CHANNEL CANCELLED!" (Canal de retorno cancelado!) será exibida.
- Retornar + funciona somente com as teclas Channel +/- (Canal +/-). Pressionar qualquer tecla numérica irá cancelar retornar+.

## Sound (Som)

Pressionando-se a tecla SOUND (Som), é possível alterar o modo A.H.S.+ (Advanced Hyper Surround plus), BBE e ativar ou desativar SMART SOUND (Som inteligente).

- A.H.S.+: Adiciona um som surround mais amplo. Proporciona efeitos básicos à música e mais efeitos aos filmes.
- **BBE:** Som BBE de Alta Definição restaura clareza e presença para melhor inteligibilidade dos diálogos e realismo musical.

SMART SOUND: Diminui os níveis de som altos, proporcionando um nível de som regulado.



Pressione a tecla SOUND (Som)

 Para selecionar A.H.S.+, BBE ou SMART SOUND (Som Inteligente)
 Para selecionar a configuração

SOUND EFFECT	
A.H.S.+	MOVIE MUSIC OFF
BBE	ON OFF
SMART SOUND	ON OFF
\$SELECT ↔ OPERATE	MENU EXIT

Pressione a tecla MENU ao terminar

Fabricado sob licença da BBE Sound, Inc. Licenciado pela BBE Sound, Inc. sob nº USP4638258, 5510572 e 5736897. BBE e o símbolo BBE são marcas registradas da BBE Sound, Inc.

Nota: O Som Inteligente pode se tornar um efeito artificial, dependendo da fonte de sinal.

## Muting (Mudo)

A tecla MUTING (Mudo) abaixa o volume completamente ao ser pressionada. Pressione a tecla MUTING (Mudo) e o nível do volume irá para zero instantaneamente. Para restaurar o volume ao nível anterior, pressione MUTING (Mudo) novamente.

## Video Status (Status do Vídeo)

A tecla Video Status (Status do Vídeo) oferece a opção de quatro configurações de exibição de imagem de TV, incluindo uma exibição de sua preferência.

Standard (Padrão) – Reajusta a exibição de imagem para as configurações de fábrica.

<b>Dynamic (Dinâmica)</b> – Fornece uma imagem viva com melhor contraste	VIDEO STATUS
ao ser visualizada em uma sala com	STANDARD
Iluminação clara.	DYNAMIC
visualizados em uma sala com pouca iluminação	THEATER
Game (Jogos) – Utilizada para jogar vídeo games conectados à TV	GAME



Pressione a tecla VIDEO STATUS (Status do vídeo) Toda vez que pressionar a tecla VIDEO STATUS (Status do vídeo), o modo é alterado.

#### Nota:

- Também é possível alterar o modo pressionando as teclas ▲▼.
- Também á possível acessar o FRONT PANEL CONTROL (Controle do painel frontal) pressionando a tecla MENU na lateral da TV ao invés do controle remoto. É exibido entre a INITIAL SETUP (Instalação inicial) e a tela PICTURE ADJUST (Ajuste de imagem) e possui os menus VIDEO STATUS (Status do vídeo) e ASPECT (Aspecto). Selecione VIDEO STATUS (Status do vídeo) pressionando MENU ▼ no painel lateral da TV e selecione um modo utilizando as teclas CHANNEL +/- (Canal +/-) (◀ OPERATE ►) (Operar).

### TheaterPro D6500K

A função tecnologia de temperatura de cor TheaterPro D6500K assegura que o vídeo em exibição está ajustado para a temperatura de cor padrão, a fim de torná-lo tão real quanto o pretendido pelos editores do vídeo.



Pressione a tecla TheaterPro D6500K

### Sleep Time (Timer)

A função Sleep Timer (Timer) desliga a TV para você dormir e não deixar a TV ligada. Programe a TV para funcionar em intervalos de 15 minutos, para um tempo total de até 180 minutos.



Pressione a tecla Sleep Timer

▶ 0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 -

#### Mensagem da função Sleep Timer (Timer)

20 segundos antes do desligamento automático, a mensagem abaixo será exibida:

GOOD NIGHT!! PUSH SLEEP TIMER BUTTON TO EXTEND

Você terá 20 segundos para pressionar a tecla SLEEP TIMER (Timer) para prorrogar o desligamento por mais 15 minutos.

## Display (Exibir)

A tela Display (Exibir) mostra o status atual dos timers, entradas e XDS ID (Identificação XDS)



Pressione a tecla DISPLAY (Exibir)

A tela à direita mostra as seguintes informações:

- O canal atual ou entrada AV (Canal 05)
- A hora atual (12:20 pm)
- Status do timer/minutos remanescentes (Sleep Timer está desligado)
- Status do timer ligar/desligar (Ajustado para ligar todos os dias às 7:00 PM e desligar às 10:00 PM)

05 KLVX PBS JAZZ FESTIVAL NOW 12:20 PM SLEEP TIMER OFF ON/OFF TIMER EVERYDAY ON TIME 7:00 PM OFF TIME 10:00 PM

• Toda vez que a tecla DISPLAY (Exibir) for pressionada, o modo de exibição é alterado:

→Display → Time → Channel → Off →

Display (Exibir) – Tela cheia exibida acima.

Time (Hora) - Exibe somente a hora atual

Channel (Canal) - Exibe o canal atual

Off - Desliga a função exibir

#### Notas:

- Também é possível desativar a exibição pressionando a tecla MENU.
- Se o relógio, sleep timer, ou o timer ligar/desligar não estiverem ajustados, a tela display irá exibir o seguinte:

"CLOCK NOT SET" (Relógio não ajustado), "SLEEP TIMER OFF" (Timer desligado), e "ON/ OFF TIMER OFF" (Timer ligar/desligar desligado) respectivamente.

## C.C. (Closed Caption)

Utilize a tecla C.C. (Closed Caption) para selecionar o modo de closed caption.

Pressione a tecla C.C. (Closed Caption)

-> DESLIGADO -> LEGENDA INTELIGENTE ---> LIGADO ->

- Smart Caption (Legenda Inteligente) será exibida ao pressionar a tecla MUTING (Mudo), somente em canais cuja transmissão contenha closed caption.
- · Ao selecionar ON (Ligado), será o modo selecionado no Menu Closed Caption
- Consulte a pág. 44 ao selecionar o modo de legenda/texto.
- Se estiver no modo PC (Computador), a função C.C. (Closed Caption) não poderá ser utilizada.

## Aspect (Aspecto)

Este recurso irá auxiliar no ajuste da imagem em exibição para oferecer a melhor qualidade de imagem possível.

## Aspect Ratios (Proporções)

**PANORAMA** – Com esta proporção uma imagem normal de aspecto 4:3 é ampliada para se ajustar às dimensões da tela de aspecto 16:9.



**CINEMA –** Esta proporção "aplica zoom" na parte central de uma imagem de aspecto 4:3, até preencher a tela 16:9.



**FULL (Cheia) –** Esta é a proporção para ser utilizada ao assistir transmissões de altadefinição 16:9.



**PANORAMA ZOOM –** Esta proporção amplia a imagem de aspecto 16:9 de alta-definição para eliminar as bordas pretas laterais.



**CINEMA ZOOM** - Esta proporção amplia a imagem de aspecto 16:9 de alta-definição para eliminar as bordas pretas ao redor da imagem.



**REGULAR (Normal)** – A proporção normal é utilizada para quando desejar assistir uma transmissão 4:3 ou um programa gravado sem modificar a imagem original para se ajustar às dimensões da tela 16:9 da TV. A imagem 4:3 irá preencher a tela de alto a baixo, enquanto que as bordas cinza serão exibidas para preencher o espaço restante nas laterais da imagem. A imagem 4:3 será centralizada dentro dos limites da tela 16:9.



## Aspect Ratios no modo PC

Regular (Normal) - Este é o modo aspecto original.



**FULL (Cheia)** - Este modo de aspecto amplia a imagem para se ajustar às dimensões da tela aspecto 16:9.



## Aspect Ratios (Proporções) (Continuação)

m

Pressione a tecla ASPECT (Aspecto)

• É possível alterar o tamanho pressionando a tecla ASPECT (Aspecto)

Ao alterar as proporções, elas diferem das transmissões ou programa gravado.

NTSC, 480i, 480p

HD (1080i, 720p)

PC

ASPECT
PANORAMA
CINEMA
FULL
REGULAR

ASPECT	
PANORAMA ZOOM	]
CINEMA ZOOM	Î
FULL	

ASPECT
FULL
REGULAR

#### Notas:

- Também é possível selecionar o tamanho pressionando-se as teclas ▲▼.
- Ao alterar a proporção ou sinal, reajuste a posição da imagem para o centro.
- Também é possível acessar a tela FRONT PANEL CONTROL (Controle do painel frontal) utilizando a tecla MENU na lateral da TV ao invés do controle remoto. Ela é exibida entre a INITIAL SETUP (Instalação inicial) e a tela PICTURE ADJUST (Ajuste de imagem) e possui os menus VIDEO STATUS (Status do Vídeo) e ASPECT (Aspecto). Selecione ASPECT (Aspecto) pressionando MENU ▼ no painel lateral da TV e selecione um modo utilizando as teclas CHANNEL +/- (Canal +/-) (◀ OPERATE ► ) (Operar).

### Menu

A tecla MENU permite acessar o sistema de menu na tela JVC. Pressione MENU para ativar o sistema de menu na tela.

 Consulte os tópicos individuais como "Ajuste de som" para obter informações específicas sobre a utilização de menus.

### OK

Esta tecla confirma a seleção quando estiver em um dos menus na tela.

#### **Back (Voltar)**

Esta tecla permite voltar ao menu para alterar uma seleção ou corrigir um erro.

### Channel +/- (Canal)

Utilize estas teclas para avançar ou retroceder para todos os canais disponíveis recebidos pela TV.

### Volume +/- (Volume)

Utilize estas teclas para aumentar ou diminuir o nível do volume da TV.

## Chave Deslizante TV/CATV

Utilize a sintonia da televisão ou um decodificador de TV a cabo para selecionar os canais. Ajuste esta chave para TV para operar a sintonia embutida da TV. Mude esta chave para CATV para operar um decodificador de TV a cabo.

#### Nota:

 Consulte a pág. 27 para obter mais informações sobre como programar o controle remoto para a operação do decodificador de TV a cabo.

## Chave Deslizante VCR/DVD (Vídeo Cassete/DVD)

É possível controlar um Vídeo Cassete ou DVD player com as teclas na parte inferior do controle remoto. Mude a chave deslizante para VCR ou DVD para operar.

#### Notas:

- O controle remoto está pré-ajustado com o código 000 para controlar Vídeo Cassetes da JVC. Para qualquer outro fabricante de Vídeo Cassete, consulte a tabela de códigos e instruções na pág. 28.
- O controle remoto está pré-ajustado com o código 000 para controlar DVD players da JVC. Para qualquer outro fabricante de DVD player, consulte a tabela de códigos e instruções na pág. 29.

## Teclas VCR (Vídeo Cassete)

É possível utilizar este controle remoto para operar as funções básicas de um Vídeo Cassete. Estas funções incluem: reproduzir, gravar, retroceder, avançar, parar, pausar, examinar canal, TV/VCR, ligar e desligar.

Mude a chave seletora para VCR para operar.

 O controle remoto está pré-ajustado com o código 000 para controlar Vídeo Cassetes da JVC. Para qualquer outro fabricante de Vídeo Cassete, consulte a tabela de códigos e instruções na pág. 28.

### Teclas DVD

É possível utilizar este controle remoto para operar as funções básicas de um DVD player. Estas funções incluem: reproduzir, retroceder, avançar, parar, congelar/pausar, anterior/próximo, abrir/fechar bandeja, ligar e desligar.

Mude a chave seletora para DVD para operar.

 O controle remoto está pré-ajustado com o código 000 para controlar DVD players da JVC. Para qualquer outro fabricante de DVD player, consulte a tabela de códigos e instruções na pág. 29.

## Light (Luz)

O controle remoto inclui teclas iluminadas para os recursos principais como CHANNEL+/-(Canal) e VOLUME +/- (Volume). Pressione a tecla LIGHT (Luz) para ligar a iluminação por 5 segundos.

## Informações OSD

## No Program (Sem sinal)

Se um canal selecionado não estiver recebendo sinal, "NO PROGRAM" (Sem sinal) é exibido na tela da televisão. A mensagem é exibida quando o canal está sem recepção de sinal e a função Noise Muting (Eliminação de ruído) está desligada e a exibição em tela única. É exibida automaticamente a cada dois segundos.

#### Nota:

 Mesmo que "NO PROGRAM" (Sem sinal) seja exibido na tela, as funções do timer e desligamento automático que foram ajustadas, ainda estarão ativas.

## Invalid Signal (Sinal inválido)

Se estiver recebendo sinal PC que seja inválido, "Invalid Signal" (Sinal inválido) será exibido na tela. É exibido quando a entrada for PC e estiver em tela única.

## Solução de Problemas

PROBLEMA	SOLUÇÕES
Não há energia	<ul> <li>Verifique se o cabo de energia está desconectado.</li> <li>Verifique se há um fusível ou disjuntor queimado ou falta de energia.</li> <li>É possível que o ventilador esteja bloqueado ou que a temperatura interna subindo de maneira anormal.</li> <li>Consulte o revendedor.</li> </ul>
O LED POWER (Energia) e LED LAMP (Lâmpada) estão piscando alternadamente	<ul> <li>Pode ser um mau funcionamento, o ventilador pode estar bloqueado ou a temperatura interna aumentou de maneira anormal.</li> </ul>
O LED POWER (Energia) e LED LAMP (Lâmpada) estão piscando rapidamente ao mesmo tempo	<ul> <li>A lâmpada pode não ter sido instalada corretamente ou pode ser um mau funcionamento.</li> <li>A tampa da lâmpada não está fechada corretamente.</li> </ul>
Não há imagem ou som	<ul> <li>A antena pode estar desconectada.</li> <li>O modo entrada pode estar ajustado de maneira incorreta. Consulte a pág. 60.</li> <li>A sintonia (Instalação da Sintonia Automática) pode estar ajustada de maneira imprópria. Consulte a pág. 34</li> <li>A estação de TV pode estar com problemas. Verifique se as outras estações estão funcionando.</li> </ul>
O controle remoto não funciona adequadamente ou não funciona	<ul> <li>Verifique se as baterias ainda estão funcionando e se estão instaladas de maneira adequada.</li> <li>Certifique-se de que não há obstáculos entre a TV.</li> <li>Verifique se a chave TV/CATV está ajustada corretamente.</li> <li>A distância até a TV é muito grande. A distância de operação é de 7 metros.</li> </ul>
Não é possível selecionar um determinado canal	<ul> <li>Certifique-se de que os canais foram programados. Consulte "Resumo do Canal", pág. 34.</li> <li>Verifique se o canal não está bloqueado. Consulte "Resumo do Canal" pág.35.</li> </ul>
A energia se desliga sozinha	<ul> <li>Certifique-se de que o aparelho não foi desconectado.</li> <li>Talvez o Timer On/Off (Ligar/Desligar) está ativado. Consulte a pág. 56.</li> <li>Verifique se Sleep Timer (Timer) foi ativado. Consulte a pág. 62.</li> </ul>
A televisão não funciona corretamente	<ul> <li>Esta televisão é operada por um microprocessador. É possível que interferência ou ruído externos esteja causando o problema. Se a televisão não funcionar corretamente, desconecte o plugue da tomada e aguarde por alguns segundos, insira o plugue na tomada novamente e opere a televisão.</li> </ul>
O relógio está errado	<ul> <li>Houve interrupção de energia e o relógio não foi acertado. Consulte a pág. 55.</li> </ul>
A qualidade da cor está ruim	<ul> <li>A matiz e a cor podem estar ajustado de maneira incorreta. Consulte a pág. 51.</li> <li>O modo Vídeo Status (Status do Vídeo) pode estar ajustado para a configuração errada. Consulte a pág. 62.</li> </ul>
Há linhas na imagem	<ul> <li>Pode haver interferência de outro aparelho elétrico, como um computador, uma outra TV ou Vídeo Cassete. Afaste estes aparelhos da TV.</li> </ul>
A imagem está manchada	<ul> <li>Pode haver interferência de um aparelho de alta voltagem, como um secador de cabelos ou aspirador de pó em uso. Afaste a antena do aparelho ou mude para uma conexão com cabo coaxial que é menos propensa a interferências.</li> </ul>
Há duplicidade de imagem (fantasmas)	<ul> <li>Um edifício ou a passagem de um avião pode refletir o sinal original e produzir um segundo sinal, ligeiramente atrasado. Ajuste a posição da antena.</li> </ul>
Há nevoa na imagem (ruído de imagem)	<ul> <li>A antena pode estar danificada, desconectada ou virada. Verifique a conexão. Substitua a antena se estiver danificada.</li> </ul>
80% da tela está escura	O modo Closed Caption Text está ligado. Desligue-o no Menu Closed Caption, pág. 44.
Não é possível ouvir programas estéreos ou bilíngües	Certifique-se de que as configurações MTS estão corretas. Consulte a pág.54.
O LED LAMP continua a piscar	Pode ser um mau funcionamento dos circuitos elétricos internos.

## Solução de Problemas

PROBLEMA	SOLUÇÕES
Os alto-falantes da TV não emitem som	<ul> <li>A Center CH Input (Entrada canal central) pode estar ligada. Consulte a pág. 50.</li> <li>A opção TV Speaker (Alto-falante da TV) pode estar desligada. Consulte a pág. 48.</li> </ul>
Eletricidade estática	É normal sentir a eletricidade estática se tocar ou esfregar a tela.
Ouve-se sons de estalos ocasionais	<ul> <li>É normal a TV produzir sons de estalos ao ser ligada pela primeira vez ou ao ser desligada. Isto é normal se não for excessivo.</li> </ul>
A AUTO DEMO (Demonstração Automática) foi encerrada automaticamente	<ul> <li>A TV recebeu um sinal do AV Compulink.</li> <li>A programação do Timer On (Ligar) foi iniciada.</li> <li>O canal que a AUTO DEMO (Demonstração automática) está utilizando é um canal bloqueado pelo V-Chip.</li> <li>Ocorreu um desligamento automático programado.</li> </ul>

## Os itens abaixo não indicam mau funcionamento

- A televisão pode produzir um ruído de estalos quando a temperatura do ambiente ou a temperatura no interior da televisão se altera. Não há nenhum problema com a tela ou o som, não se preocupe.
- A lâmpada pode produzir um ruído quando queimar, mas isto não é perigoso.
- A lâmpada pode produzir um ruído quando a energia é ligada e uma imagem é exibida na tela. Este ruído é causado quando o mercúrio no interior da lâmpada é aquecido e isto não é um mau funcionamento.
- As partes estáticas de uma imagem podem permanecer na ela. Isto é uma característica dos elementos HD-ILA e não é um mau funcionamento. A imagem irá desaparecer após algum tempo.
- A operação desta televisão não é garantida em uma temperatura abaixo de 0°C. Se a energia for ligada enquanto a temperatura estiver abaixo de 0°C, a imagem pode parecer turva. Utilize a televisão quando a temperatura for 0°C ou superior.
- Embora o elemento HD-ILA seja fabricado com tecnologia de alta precisão, esteja ciente de que alguns pixels podem ser perdidos ou permanentemente exibidos.
- Há um ventilador de resfriamento embutido na televisão. Entenda que este ventilador irá produzir algum ruído quando a televisão estiver ligada e durante o resfriamento.
- A imagem pode parecer temporariamente turva e ruídos podem ser produzidos na tela se a energia for ligada imediatamente após ter sido desligada. Isto não é um mau funcionamento.

## Apêndice

### Trocando a Lâmpada

## ADVERTÊNCIA!

É muito importante NUNCA TOCAR NA SUPERFÍCIE DE VIDRO DA LÂMPADA NOVA. O toque sobre a superfície de vidro da lâmpada irá depositar gordura de suas mãos sobre a mesma. Quando a lâmpada aquecer até alcançar a sua temperatura de fu ncionamento, a gordura irá causar uma diferença de temperatura sobre a superfície da lâmpada que provavelmente irá causar a quebra da lâmpada.

Substitua a lâmpada <u>somente com a peça número TS-CL110U!</u> A televisão foi projetada para funcionar somente com esta lâmpada. Utilizar uma lâmpada diferente ou fabricada por terceiros pode causar um mau funcionamento e dano à televisão.

Esta televisão utiliza uma lâmpada de mercúrio de alta pressão de 110 Watts para projetar imagens sobre a tela da televisão. Quando a lâmpada está próxima do final de sua vida útil, é possível notar o escurecimento da imagem. Quando a imagem começa a escurecer, ou a lâmpada queimar, é preciso substituir a lâmpada. As instruções abaixo irão informar como substituir a lâmpada com segurança.

## ADVERTÊNCIA!

Sob condições de operação, A LÂMPADA IRÁ SE TORNAR MUITO QUENTE E CAUSARÁ QUEIMADURAS GRAVES SE FOR TOCADA.

Antes de tentar substituir a lâmpada, certifique-se de completar o ciclo de resfriamento totalmente. Desligue a energia e aguarde até que o LED LAMP pisque bem devagar e desligue completamente. Desconecte a TV. Se perceber algum calor ao colocar sua mão próximo à lâmpada, NÃO TOQUE NA LÂMPADA! Aguarde a lâmpada resfriar totalmente antes de tentar substituir a mesma. Após desligar a energia, aguarde 1 hora ou mais.

NUNCA tente substituir a lâmpada com a televisão conectada à tomada. Tentar substituir a lâmpada com a TV conectada pode causar um grave choque elétrico.

Não mantenha a televisão ligada por mais de 24 horas consecutivas. Isto pode encurtar a vida útil da lâmpada.

A vida útil da lâmpada se altera dependendo da temperatura atmosférica e altitude na qual a TV é utilizada.

Leia estas instruções totalmente antes de tentar substituir a lâmpada. Se não se sentir seguro para substituir a lâmpada, solicite assistência técnica.

## Kit de Substituição da Lâmpada

Antes de substituir a lâmpada, será necessário adquirir um kit de substituição, peça número TS-CL110U. Consulte seu revendedor para adquirir este kit, ligue 1-800-252-5722 ou consulte o site www.jvc.com.

O kit de substituição inclui o seguinte: 1 Lâmpada de Mercúrio de Alta Pressão

1 Manual de Instruções

## Porque a lâmpada contém uma pequena quantidade de mercúrio, ela não pode ser descartada em lixo normal.

### Mensagem da Lâmpada

LAMP NEEDS TO BE REPLACED. REFER TO OWNER'S MANUAL FOR REPLACEMENT INSTRUCTIONS.

AFTER REPLACING THE LAMP, PLEASE RESET TIMER IN THE TV MENU.

PRESS OK, IF YOU DO NOT WANT TO SEE THIS MESSAGE AGAIN. Se esta mensagem for exibida ao ligar a TV, é preciso substituir a lâmpada. Consulte a pág. 72 sobre como substituir a lâmpada.

#### Nota:

 Esta mensagem irá aparecer toda vez que a TV for ligada quando a lâmpada precisar ser substituída. Pressione a tecla OK para excluir a mensagem ou substitua a lâmpada.

## Apêndice

## Como Substituir a Lâmpada

Leia estas instruções totalmente antes de tentar substituir a lâmpada. Se não se sentir seguro para você mesmo substituir a lâmpada, solicite assistência técnica. Observe todas as advertências de segurança.

#### 1) Desligue a Televisão

Pressione a tecla POWER no controle remoto ou no painel frontal da TV. Aguarde até a imagem fechar e até que o LED LAMP no painel frontal tenha parado de piscar indicando que o resfriamento da lâmpada está completo.

#### Atenção: O processo de resfriamento resfria a temperatura de operação da lâmpada. Isto não significa que agora a lâmpada estará fria o suficiente para ser manipulada com segurança. Recomendamos aguardar pelo menos uma hora antes do procedimento.

#### 2) Desconecte a televisão.

Desconecte o cabo de energia da tomada AC. Certifique-se de que a luz do LED LAMP tenha parado de piscar antes de desconectar o aparelho. Nunca tente substituir a lâmpada com a televisão conectada.

#### 3) Retire a tampa da lâmpada.

A lâmpada esta localizada atrás da tampa da lâmpada no lado esquerdo da televisão. Para acessar a lâmpada será necessário retirar a tampa da lâmpada. Primeiro, solte o parafuso localizado na tampa da lâmpada utilizando os seus dedos. Se for difícil soltar os parafusos utilizando os dedos, utilize uma moeda. Puxe o botão delicadamente e o painel será retirado da televisão. Reserve.

ADVERTÊNCIA: NÃO tente remover o conjunto até a lâmpada resfriar totalmente. Se sentir algum calor próximo à lâmpada, PARE e aguarde até que a lâmpada tenha RESFRIADO TOTALMENTE.

NUNCA tente remover a lâmpada com a televisão conectada a uma tomada.

NÃO DEIXE A LAMPADA USADA CAIR. O interior da lâmpada está sob pressão. Queda ou choques podem causar rachadura na lâmpada.

SEMPRE recicle a lâmpada usada. A lâmpada contém uma pequena quantidade de mercúrio e não pode ser descartada com o lixo comum. Siga as instruções de reciclagem que acompanha o Kit de Substituição da Lâmpada.

### 4) Retire a lâmpada.

Utilizando uma chave de fenda Philips, solte os dois parafusos que seguram a lâmpada. Com os parafusos soltos, retire a lâmpada levantando a alça e deslizando a lâmpada gentilmente em sua direção. Coloque a mesma cuidadosamente na embalagem de reciclagem.






### Apêndice

#### 5) Instale a lâmpada nova.

Segurando a alça anexada à nova lâmpada, deslize e empurre a lâmpada para dentro do suporte. Não esqueça de apertar os dois parafusos novamente.

**Nota:** Se a lâmpada não for encaixada com segurança na TV (nivelada no suporte) ela não irá ligar. Certifique-se de que a lâmpada está nivelada e encaixada de forma segura no suporte.

### ADVERTÊNCIA!

É muito importante NUNCA TOCAR NA SUPERFÍCIE DA LÂMPADA. Leia as advertências na pág. 70 novamente.

Substitua a lâmpada somente com a peça número TS-CL110U! A televisão foi projetada para funcionar somente com esta lâmpada. Utilizar uma lâmpada diferente ou fabricada por terceiros pode causar um mau funcionamento e dano à televisão.

#### **OBSERVAÇÃO** (para os Estados Unidos)



Este produto tem uma lâmpada HID (High Intensity Discharge (Descarga de Alta Intensidade) que contém uma pequena quantidade de mercúrio. Ela também contém chumbo em alguns componentes. O descarte destes materiais pode estar regulamentado em sua comunidade devido às preocupações ambientais. Para obter mais informações sobre descarte e reciclagem, entre em contato com as autoridades locais ou a Eletronics Industries Alliance (União das Indústrias Eletrônicas): http://www.eiae.org

Para adquirir um kit de substituição da lâmpada, ligue 1-800-252-5722.

#### 6) Instale a tampa da lâmpada novamente.

Insira a tampa da lâmpada nos encaixes e feche a mesma. Devido ao fato da tampa da lâmpada ter a função de ajudar a prevenir um choque elétrico, aperte os parafusos utilizando os seus dedos.

#### Nota:

Após instalar a lâmpada nova, não esqueça de reajustar o timer da lâmpada. Consulte a pág. 57.

### Apêndice

#### LED de Mensagens de Advertência

Enquanto a energia estiver ligada, e houver um problema com a TV, a TV muda para o modo advertência e informa o problema utilizando o LED como abaixo. Em seguida, a energia é desligada automaticamente e efetua o resfriamento por aproximadamente 90 segundos.

#### O LED LAMP pisca

Condição: Pode ser um mau funcionamento dos circuitos elétricos internos.

**Correção:** Mantenha a TV desligada por alguns segundos e, em seguida, ligue a energia novamente. Se a TV entrar no modo advertência, desconecte a TV após completar o resfriamento e consulte o seu revendedor.

#### O LAMP LED pisca

Condição: Pode ser um mau funcionamento dos circuitos elétricos internos.

**Correção:** Mantenha a TV desligada por alguns segundos e, em seguida, ligue a energia novamente. Se a TV entrar no modo advertência, desconecte a TV após completar o resfriamento e consulte o seu revendedor.

#### O LED POWER e o LED LAMP piscam alternadamente

- **Condição**: A temperatura interna aumentou de maneira anormal ou o ventilador pode estar bloqueado.
- **Correção:** Mantenha a TV desligada por alguns segundos e ligue a energia novamente. Se a TV entrar no modo advertência, desconecte a TV após completar o resfriamento e consulte o seu revendedor.

#### O LED POWER e o LED LAMP piscam rapidamente e simultaneamente

- **Condição:** A lâmpada foi instalada inclinada e não está nivelada, ou não está totalmente inserida no suporte da lâmpada. Ou pode ser um mau funcionamento da lâmpada.
- Correção: Se esta condição ocorrer logo após a substituição da lâmpada: Reinstale a lâmpada. Repita os passos de instalação da lâmpada, tomando cuidado para observar todas as advertências. Certifique-se de que a lâmpada fique NIVELADA dentro do suporte ao reinstalar a mesma.
  - Se esta condição ocorrer, exceto para a substituição da lâmpada: Mantenha a TV desligada por alguns segundos e, em seguida, ligue a energia novamente. Se a TV entrar no modo advertência, desconecte a TV após completar o resfriamento e consulte o seu revendedor.

******	******	*****
JVC	GARANTIA LIMITADA	TV EM CORES 1-1
Para modelos de televisões canadens	es, consulte as páginas anexas sobre Inf	formações de Garantia para o Canadá.
A JVC COMPANY OF AMERICA (JVC) garante este produto e todas as peças, exceto como determinado abaixo, SOMENTE O COMPRADOR A VAREJO ORIGINAL possui GARANTIA PARA MATERIAIS COM DEFEITO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA desde a data original da aquisição pelo período abaixo indicado, (*Período de Garantia*) PARA A TELEVISÃO EM CORES, TUBO DE IMAGEM ESTÁ COBERTO POR Dois (2) anos.		
	Peças Mão de obra	7
* *	1 ano 1 ano	
<ul> <li>DISTRITO DE COLUMBIA E NO MERC/ O QUE SERÁ FEITO:</li> <li>Se este produto apresentar defeito dentro por novas ou por equivalentes reconstruír substituição deverão ser prestados duran para substituição deverão ser prestados duran para substituição deverão ser prestados duran para substituição deverão ser prestados duran para para ubastituição estão garantidas pelo Pé (local onde se encontra o aparelho). Em ta reparo no local, o aparelho será levado pa O QUE DEVER SER FEITO PARA EXEC Não devolva o produto para o revende Leve o aparelho até a assistência técnica para assistência técnica, certifique-se e inclua uma descrição breve do(s) pro autorizada JVC mais próxima ou acess representante de serviços irá solicitar Quaisquer duvidas com relação a um Produ O QUE NÃO ESTÁ COBERTO PELA 6/2 Esta garantia limitada formecida pela JVC 1. Produtos que foram submetidos a uso instalação incical, instalação e remoçãa 3. Ajustes operacionais cobertos no Manu 4. Danos ocorridos durante embarque, ce 6. Tubos Video Pick-up/Sensores de Ima 7. Acessórios;</li> <li>8. Baterias (exceto Baterias Recarregáve 9. Produtos utilizados par porpósitos co Não há garantias expressas exceto as lis A DURAÇÃO DE QUAISQUER GARANT ESTÁ LIMITADA A DURAÇÃO EXPRESS</li> </ul>	Sumerie Denrico DUS cindulenta (su DOD COMUM DE PORTO RICO. o do período de garantia, a JVC irá reparar o dos sem nenhum custo para o proprietário o te horário comercial nas assistências técnica: ríodo de Garantia restante. Todos os produto sões em cores com tela de 27" (polegadas) o ais casos, um técnico é enviado ao local para ra assistência técnica para reparo e devolvidi UÇÃO SERVIÇOS DURANTE A GARANTI dor ica autorizada JVC mais próxima. Se necci de embalar o mesmo cuidadosamente, du oblema(s). Ligue para 1-800-252-5722 para se o site <u>http://www.jvc.com</u> . Se houver in acesso irrestrito para o produto. to JVC, entre em contato o Centro de Atendime <b>RANTIA:</b> : não cobre: excessivo, acidente, alteração, modificação, azoável, ou se reparados por assistências té r anexo não fornecido com os produtos ou se vido; o de gabinetes ou sistemas de montagem; jal do Proprietário, manutenção normal, limp usados por fenômenos naturais e danos esl : falhas devido às oscilações da linha de ene gem CCD estão cobertos por 90 dias da data is que estão cobertas por 90 dias da data is que estão cobertas por 90 dias da data de merciais, incluindo, mas não limitados à loca tadas acima. IAS IMPLÍCITAS. INCLUINDO A GARANTIA SOUALQUER PREJUÍZO PELA UTILIZACÃA	u substituir as peças com defeito riginal. Tais reparos e serviços de as autorizadas JVC. As peças usadas is podem ser trazidos para uma u superior indicam a assistência in-home reparo e se não for possível efetuar o o a seguir. A: assitar de transportar o produto a preferência na embalagem original l localizar a assistência técnica dicação para reparo in-home, o ento ao Cliente no telefone 800-252-5722. adulteração, negligência, mau uso, criceas não autorizadas pela JVC a e o número de serie ou modelo foi veza da cabeça de áudio e vídeo; téticos; irgia. a de aquisição; a quisição); ção. IMPLÍCITA DE MERCANTILIDADE, D DO PRODUTO, INCONVENIÊNCIA.
OU QUAISQUER OUTROS DANOS, SEJA DIRETO, INCIDENTAL OU CONSEQUENTE (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, DANOS ÀS FITAS, GRAVAÇÕES OU DISCOS) RESULTANTES DA UTILIZAÇÃO DESTE PRODUTO, OU RESULTANTE DE QUALQUER BRECHA DESTA GARANTIA. TODAS AS GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO A GARANTIA DE MERCANTILIDADE E CONVENIÊNCIA PARA UM DETERMINADO PROPÓSITO, ESTÃO LIMITADOS AO PERÍODO DE GARANTIA ACIMA ESTABELECIDO. Alguns estados não permitem a exclusão de danos incidentais ou conseqüentes ou limitações sobre quanto tempo dura uma garantia implícita, desse modo, estas limitações ou exclusões podem não ser aplicadas. Esta garantia não fornece direitos legais específicos e pode haver outros direitos legais que variam de estado para estado.		
JVC COMPANY OF AMER	ICA 17	00 Valley Road
DIVISAO DA JVC AMERIC	AS CURP. Wa	ayne, NJ 07470
, ,		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
PRODUTOS RENOVADOS POSS OBTER MAIS DETALHES SOBRE INFORMAÇÕES SOBRE GARAN	GUEM UMA GARANTIA SEPARADA, E GARANTIA DE PRODUTOS RENO TIA DE PRODUTOS RENOVADOS A	ESTA NÃO SE APLICA, PARA DVADOS, CONSULTE AS NEXA AO PRODUTO.
Para uso do cliente:		
Anote abaixo o Nº do Modelo e Nº de Série que podem ser localizados na parte traseira, inferior ou na lateral do gabinete. Guarde esta informação para referência futura.		
Modelo N	Série Nº	
Data da Aquisição:	Revendedor:	

### 

## Especificações

Modelo	HD-52G586 HD-52G576 HD-52G566	
Тіро	Aparelho de Projeção HD-ILA	
Formato de Recepção	NTSC, Sistema BTSC (Multi- Channel Sound) (Som de Multi-Canais) Pronta para transmissão digital HDTV,	
Alcance de Recepção	<ul> <li>VHF 2 a 13, UHF 14 a 69 Bandas Sub, Média, Super, Hiper (sistema sintetizador de freqüência de 180 canais)</li> <li>Recepção do canal A-5 ("95" números de canais a cabo na tela do aparelho de TV) não é recomendada para a TV.</li> </ul>	
Fonte de Energia	AC 120 V, 60 Hz	
Consumo de Energia	190 W	
Fonte de Projeção	Lâmpada de Mercúrio de Alta Pressão de 110 W	
Tamanho da Tela	132 cm medida diagonalmente Proporção 16:9	
Alto-Falantes	Circulares de 10 cm x 2	
Saída de Áudio	Alcance Total – 100 W + 100W	
Terminal Antena	75 ohms (VHF/UHF) (Conector tipo F)	
Conectores de Entrada Externa	Vídeo: 1Vp-p, 75 ohms Áudio: 500 mVrms (-4dBs) de alta impedância	
Conector de Entrada Componente	Y: 1Vp-p positivo, 75 ohms (sincrônico negativo fornecido) Pb/PR: 0,7 Vp-p, 75 ohms	
Conectores Entrada S-Video	Y: 1Vp-positivo, 75 ohms (fornecido sincrônico negativo) C: 0,286 Vp-p (sinal intermitente), 75 ohms	
Conectores Saída de Áudio (VARI/FIX)	VARI: Superior a 0 a 1000mVrms (+2,2 dBs) FIX: 500mVrms (-4dBs) de Baixa Impedância (1000 Hz quando 100% modulado)	
Conectores AV CompuLink III	Mini conector de 3,5 mm	
Conector de Entrada de PC (Computador)	Análogo RGB D-SUB (15 pin) x 1 • Sinal de PC disponível. Consulte a pág. 23 para obter mais detalhes sobre os sinais que podem ser recebidos.	
Digital-In	Conector HDMI x 1 Nota: O terminal Digital-In não é compatível com sinais de imagem de computador.	
Dimensões L x A x P (cm)	122,9 x 91,1 x 41,5	
Peso (kg)	39	
Acessórios	Controle remoto / baterias AA x 2	

Especificações sujeitas à mudança sem aviso prévio

## Anotações

# Anotações



## SAC 0800 0142080

