Filename [DR-M10SE_02Cov1.fm] •

DR-M10SE_02Cov1.fm Page 1 Wednesday, May 12, 2004 12:18 PM



.



GRAVADOR DE DVD VÍDEO

DR-M10















LPT0900-012A

$2_{ m PT}$

Precauções de segurança

A chapa de especificações e as precauções de segurança encontram-se na parte posterior da unidade.

AVISO: TENSÃO PERIGOSA NO INTERIOR AVISO: PARA EVITAR CHOQUES

ELÉCTRICOS OU INCÊNDIOS, NÃO EXPONHA ESTA UNIDADE À CHUVA OU À HUMIDADE.

PRECAUÇÃO

A UNIDADE É UM PRODUTO DE LASER DA CLASSE 1. NO ENTANTO, ESTA UNIDADE UTILIZA UM RAIO LASER VISÍVEL QUE PODE RESULTAR NA EXPOSIÇÃO A RADIAÇÕES PERIGOSAS, SE DIRIGIDO. CERTIFIQUE-SE DE QUE UTILIZA A UNIDADE DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES.

QUANDO LIGAR ESTA UNIDADE À TOMADA DE PAREDE, NÃO COLOQUE OS OLHOS JUNTO À ABERTURA DO TABULEIRO DE DISCOS E A OUTRAS ABERTURAS PARA OBSERVAR O INTERIOR DESTA UNIDADE.

A UTILIZAÇÃO DE CONTROLOS OU AJUSTES, OU A EXECUÇÃO DE PROCEDIMENTOS NÃO ESPECIFICADOS NO PRESENTE MANUAL PODEM RESULTAR NA EXPOSIÇÃO A RADIAÇÕES PERIGOSAS.

NÃO ABRA AS TAMPAS NEM REPARE A UNIDADE. As reparações devem ser efectuadas por pessoal qualificado.

PRODUTO LASER DA CLASSE 1 REPRODUÇÃO DE ETIQUETAS ETIQUETA DE AVISO DENTRO DA UNIDADE

CAUTION	VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO BEAM. DO NOT STARE INTO BEAM OR VIEW DIRECTLY WITH OPTICAL INSTRUMENTS.
ADVARSEL	SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING. UNDGÅ UDSAETTELSE FOR STRÅLING SE IKKE IND I STRÅLEN - HELLER IKKE MED OPTISKE INSTRUMENTER.
ADVARSEL	SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR DEKSEL ÅPNES. UNDGÅ EKSPONERING FOR STRÅLEN STIRR IKKE INN I STRÅLEN ELLER SE DIREKTE MED OPTISKE INSTRUMENTER.
VARO!	AVATTAESSA OLET ALTTIINA NÄKYVÄÄ JA NÄKYMÄTÖN LASERSÄTEILYLLE. ÄLÄ TUIJOTA SÄTEESEEN ÄLÄKÄ KATSO SITÄ OPTISEN LAITTEEN LÄPI.
VARNING	SYNLIG OCH OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. STRÅLEN ÄR FARLIG STIRRA EJ IN I STRÅLEN OCH BETRAKTA EJ STRÅLEN MED OPTISKA INSTRUMENT.

DIGITAL



Show View[®]

- Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. "Dolby" e o símbolo de duplo D são marcas comerciais da Dolby Laboratories.
- "DTS" e "DTS Digital Out" são marcas comerciais da Digital Theater Systems, Inc.
- SHOWVIEW é marca registada da Gemstar Development Corporation. O sistema SHOWVIEW é fabricado sob licença da Gemstar Development Corporation.
- Este produto incorpora a tecnologia de protecção contra cópias que é protegida pelos processos de crédito de algumas patentes dos Estados Unidos e outros direitos de propriedade intelectual em poder da Macrovision Corporation e outros detentores dos direitos. A utilização desta tecnologia de protecção do direito de cópia tem de ser autorizada pela Macrovision Corporation e destina-se apenas a utilização doméstica e a outras utilizações limitadas a menos que não seja autorizado de modo contrário pela Macrovision Corporation. A engenharia inversa e a desmontagem são proibidas.

SEGURANÇA EM PRIMEIRO LUGAR

Masterpage:Left0 (

PRECAUÇÃO

- Quando não utilizar a unidade durante um longo período de tempo, recomendamos que desligue o cabo de alimentação da tomada eléctrica.
- Tensão perigosa no interior. Para reparações no interior da unidade, contacte um técnico especializado. Para evitar choques eléctricos ou incêndios, remova o cabo de alimentação da tomada antes de ligar ou desligar qualquer fio de antena.

IMPORTANTE:

- Leia as várias precauções nas páginas 2 e 3 antes de instalar ou utilizar a unidade.
- Não se esqueça de que a regravação de cassetes pré-gravadas, DVDs ou outros discos sem a autorização do titular dos direitos de autor da gravação de áudio ou vídeo, transmissão ou programa de televisão por cabo e de qualquer obra literária, dramática, musical ou artística incorporada, está sujeita a punição por infracção da lei.

<u>рт </u>3

Para a Itália:

"Declaramos que este produto, marca JVC, está em conformidade com o Decreto-Lei nº 548 de 28 de Agosto de 1995, publicado na Gazeta Oficial da República Italiana nº 301 de 28 de Dezembro de 1995."

A tecla STANDBY/ON ウノ não desliga completamente a alimentação da unidade, mas liga e desliga a corrente de funcionamento. "ウ" indica o modo de espera e "1" indica que a unidade está ligada.

Quando instalar o equipamento num armário ou numa prateleira, certifique-se de que existe espaço suficiente para ventilação em todos os lados (10 cm ou mais em ambos os lados, no topo e na parte posterior).

Quando deitar pilhas para o lixo, tem de considerar os problemas ambientais e cumprir as leis e os regulamentos locais relacionados com a eliminação destas pilhas.

O incumprimento das precauções apresentadas em seguida pode provocar danos na unidade, no telecomando ou no disco.

- 1. <u>NÃO</u> coloque a unidade
 - num ambiente sujeito a humidade ou a temperaturas extremas.
 - sob luz solar directa.
 - num ambiente poeirento.
 - num ambiente onde sejam gerados campos magnéticos fortes.
 - numa superfície instável ou sujeita a vibrações.
- <u>NÃO</u> bloqueie os orifícios ou as aberturas de ventilação da unidade.

(Se os orifícios ou as aberturas de ventilação estiverem bloqueadas por um jornal ou roupa, etc., o calor pode não ser capaz de sair.)

- 3. <u>NÃO</u> coloque objectos pesados sobre a unidade ou o telecomando.
- 4. <u>NÃO</u> coloque recipientes com líquidos que se possam derramar sobre a unidade ou o telecomando. (Se derramar alguma água ou líquido sobre este equipamento, pode provocar um incêndio ou um choque eléctrico.)
- 5. NÃO exponha a unidade a gotejamentos ou salpicos.
- 6. <u>NÃO</u> utilize este equipamento na casa de banho ou em locais com água. NÃO coloque nenhum recipiente com água ou líquidos (como cosméticos ou medicamentos, vasos de flores, plantas em recipientes, chávenas, etc.) sobre esta unidade.
- 7. <u>NÃO</u> coloque nenhuma fonte de chama, como velas acesas, sobre a unidade.
- 8. <u>EVITE</u> submeter a unidade a choques violentos durante o transporte.

CONDENSAÇÃO DE HUMIDADE

A humidade do ar condensar-se-á na unidade quando a mover de um local frio para um local quente ou em condições de extrema humidade, tal como quando aparecem gotículas de água na superfície de um copo de líquido gelado. Em situações em que possa ocorrer condensação, desligue a ficha de alimentação da unidade e mantenha-a desligada durante algumas horas para que a humidade seque e, em seguida, ligue a unidade.

ATENÇÃO:

Para utilizadores de telemóveis:

A utilização de um telemóvel junto à unidade pode provocar vibrações da imagem no ecrã do televisor ou mudar o ecrã para um fundo azul.

Colocação da unidade:

Alguns televisores ou outros aparelhos geram campos magnéticos fortes. Não coloque esse aparelho sobre a unidade porque pode provocar perturbações na imagem. DR-M10SE_01TOC.fm Page 4 Friday, May 14, 2004 6:39 PM

<u>**4**</u> PT

۲

SEGURANÇA EM PRIMEIRO LUGAR	2
Precauções de segurança	. 2
INFORMAÇÕES DOS DISCOS	5
Acerca dos discos	. 5
ÍNDICE	10
INSTALAÇÃO DA NOVA UNIDADE	16
Ligações básicas Ligação S-Video Ligação de vídeo do componente	16 17 18
DEFINIÇÕES INICIAIS	19
Configuração automática Transferência predefinida Definição do monitor Idioma	19 21 23 24
CONJUNTO DE CONTROLOS DE SATÉLITE	26
Definição do controlo do receptor de satélite	26
T-V LINK	28
Funções T-V Link	28
REPRODUÇÃO	29
Reprodução básica Funções de reprodução Reprodução de memória ao vivo Utilizar o menu de configuração de reprodução Bloqueio parental	29 30 35 40 47
GRAVAÇÃO	51
Gravação básica Funções de gravação	51 52
GRAVAÇÃO TEMPORIZADA	54
Programação do temporizador SHOWVIEW [®] Programação manual do temporizador Programação do temporizador no disco Gravação automática de programas por satélite	54 56 58 63
NAVEGAÇÃO	<u>64</u>
Library Database DVD Navi Modificar informações originais Modificar as informações da lista de reprodução Modificar informações da biblioteca Reproduzir com navegação MP3/JPEG	64 67 70 74 76

ÍNDICE

MONTAGEM	78
Dobragem DV Montar a partir de uma câmara de vídeo Montar para ou a partir de outro videogravad Definição de entrada/saída Dobragem de áudio digital	78 80 dor81 82 84
TELECOMANDO	85
Funções do telecomando	
LIGAÇÕES DO SISTEMA	88
Ligação a um receptor de satélite Ligação/Utilização de um descodificador Ligar a um descodificador Dolby Digital ou amplificador com DTS integrado	
DEFINIÇÕES SECUNDÁRIAS	92
Definição do modo Configuração do sistema SHOWVIEW [®] Definição do sintonizador Definição do relógio Formatar um disco Finalizar um disco Modo de varrimento Bloqueio do tabuleiro	
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS	109
GLOSSÁRIO	113
ESPECIFICAÇÕES	114
LISTA DE TERMOS	115

INFORMAÇÕES DOS DISCOS

Acerca dos discos Discos graváveis/reproduzíveis

Pode utilizar os discos com os seguintes logótipos para gravação e reprodução.

DVD-RAM DVD-RAM R A M R A M 4.7	12 cm: 4,7 GB/9,4 GB 8 cm: 1,4 GB/2,8 GB (Modo VR) Versão 2.0 Versão 2.1
DVD-R DVD-R R R R 4.7	12 cm: 4,7 GB 8 cm: 1,4 GB Versão geral 2.0 (Modo de vídeo)
DVD-RW	12 cm: 4,7 GB Versão 1.0 (Modo VR) Versão 1.1 (Modo de vídeo /Modo VR)

 A tabela acima baseia-se nas informações fornecidas em Fevereiro de 2004.

 A gravação e a reprodução não podem ser efectuadas com alguns discos de DVD-RAM, DVD-R/-RW e CD-R/-RW, dependendo das características e da condição do disco utilizado, conduzindo a resultados insatisfatórios. A utilização de discos fabricados pela JVC é recomendada visto que foram testados para serem compatíveis com esta unidade.

DVD-RAM

Só é possível utilizar discos em conformidade com a norma DVD-RAM Versão 2.0. ou 2.1

- Não é possível gravar discos de DVD-RAM que não estejam em conformidade com esta norma. Se utilizar um disco formatado com uma versão da norma diferente, formate-o na unidade antes de o utilizar.
- Pode não ser possível gravar, reproduzir, montar ou duplicar um disco de DVD-RAM mesmo que esteja em conformidade com a norma, se tiver sido gravado ou editado em dispositivos de outros fabricantes ou num computador, se já tiver muitos títulos ou se já houver pouca capacidade disponível no disco.
- Alguns discos de DVD-RAM estão num cartucho. Esta unidade não permite utilizar este tipo de disco. Remova o disco do cartucho (apenas discos com um cartucho amovível); ou a utilização de discos de DVD-RAM não contidos num cartucho é recomendada.
- Os discos de DVD-RAM gravados nesta unidade não podem ser reproduzidos num leitor de DVD incompatível.
- É possível gravar programas de cópia única de transmissões digitais apenas para discos de DVD-RAM de 4,7/9,4 GB (Os discos de DVD-RAM de 2,8 GB não são compatíveis).

DVD-R/RW

Só é possível utilizar discos de DVD-R em conformidade com a norma DVD-R Versão 2.0.

Esta unidade não é compatível com a norma DVD-RW Versão 1.2.

Quando finalizar um disco de DVD-R/RW (Modo de vídeo) (IF pág. 107), pode reproduzi-lo num leitor de DVD standard como um disco de DVD VIDEO.

Quando finalizar um disco de DVD-RW (Modo VR) (ICF pág. 107), pode reproduzi-lo num leitor de DVD standard compatível com o modo VR dos discos de DVD-RW.

Antes de finalizar (🖙 pág. 107) —

— é possível gravar em áreas não gravadas do disco, editar o nome do disco e dos programas e eliminar programas.

- Antes de finalizar, é possível reproduzir ou gravar discos de DVD-R/RW (Modo de vídeo) apenas nesta unidade.
- Não é possível substituir áreas gravadas de discos de DVD-R.
 A capacidade de gravação disponível não aumenta mesmo
- que elimine um programa gravado de um disco de DVD-R. Depois de finalizar (IIII pág. 107) —

Depois de finalizar um disco de DVD-R/RW (Modo de vídeo), é possível reproduzir os programas gravados (vídeo e/ou áudio)

num leitor de DVD standard como um disco de DVD VÍDEO.
Os nomes editados aparecem como o "Menu do DVD" no modo de vídeo.

CONTENTS MENU	 PREV
84 FISHING WORLD OP 22/12 20:00 PR3	22.12.2002
	NEXT

- Não é possível gravar, editar ou eliminar os dados no modo de vídeo ou VR.
- Quer esteja no modo de vídeo ou VR, apesar de ser possível reproduzir o disco em leitores de DVD de outros fabricantes, por vezes, não é possível reproduzir, dependendo das condições de gravação e do disco.
- Não é possível gravar em discos de CD-R/RW ou DVD-R utilizados para elaboração de material multimédia.
- Não é possível gravar transmissão de cópia única para discos de DVD-R/RW (Modo de vídeo). Os programas de cópia única só podem ser gravados para discos de DVD-RW formatados no modo VR.

NOTA:

Pode acontecer uma das seguintes situações, se reproduzir um disco de DVD-R gravado noutra unidade.

- O disco não se reproduz.
- Aparece um padrão de mosaico (ruído do bloco) no ecrã.
- O vídeo e o áudio podem desaparecer.
- A unidade pára durante a reprodução.

РТ

<u>6рт</u>

Discos apenas para reprodução

Pode utilizar os discos com os seguintes logótipos apenas para reprodução.



- A reprodução não pode ser efectuada, dependendo das características e da condição do disco utilizado.
- Os CD Áudio DTS podem também ser reproduzidos (É necessário um descodificador DTS opcional).
- Os discos de MP3 e JPEG só podem ser reproduzidos nesta unidade quando tiverem sido gravados no formato ISO9660 ou Joliet e finalizados.
- Os ficheiros JPEG reproduzíveis nesta unidade têm de estar em conformidade com o processo JFIF/Baseline e a resolução máxima de um ficheiro JPEG é 3.840 x 2.160 pixéis.
- Os discos de CD-R/RW gravados em formato de CD de música devem ser finalizados para serem reproduzidos nesta unidade.
- A qualidade de funcionamento e áudio desta unidade não é garantida para discos que não estejam em conformidade com a especificação de Disco Compacto (CD-DA).
 Antes de reproduzir um CD, verifique o logótipo do CD e leia as notas da embalagem para verificar se está em conformidade com a especificação de Disco Compacto.
- Dependendo das intenções do autor do software, as condições de gravação de discos de DVD e CD Vídeo/SVCD podem ser restringidas. Como esta unidade reproduz os discos de acordo com as intenções do autor do software descritas no disco, algumas funções podem não funcionar correctamente.
- Quando mudar da primeira camada para a segunda camada dos discos de DVD VÍDEO de camada dupla, a imagem e o som podem ficar distorcidos momentaneamente. Isto não é uma avaria.
- Pode reproduzir discos de DVD ÁUDIO compatíveis com os leitores de DVD Vídeo.
- Pode reproduzir os Super Audio CD (SACD) compatíveis com os leitores de CD convencionais.

INFORMAÇÕES DOS DISCOS (cont.)

Masterpage:Left+

•

Discos não reproduzíveis

Não é possível reproduzir os seguintes tipos de discos nesta unidade.

Não tente reproduzir qualquer tipo de disco danificado (partido, deformado ou reparado com fita adesiva) ou discos com formas invulgares (em forma de coração, octogonal ou outras formas). Se reproduzir acidentalmente este tipo de discos, pode resultar um ruído prejudicial para as colunas.

- Discos de CD-ROM (incluindo PHOTO-CD e CD-G)
- Discos gravados em formato Packet Write (UDF).
- CD de dupla densidade de 1,3 GB (DDCD)
- CD de alta densidade (HDCD)

Não é possível reproduzir os discos apresentados em seguida.

- Discos com um número de região diferente de "2"
- DVD-RAM (2,6 GB/5,2 GB)

Número de região

O mundo está dividido em 6 regiões para os discos de DVD VÍDEO. Os discos de DVD VÍDEO têm um número de região para indicar a região em que podem ser reproduzidos. Um disco não pode ser reproduzido nesta unidade, excepto se o número da região do disco corresponder ao número da unidade. O número de região desta unidade é "2". Só pode reproduzir os discos com um número de região "2" ou "ALL" como descrito em seguida.

Exemplos de etiquetas de DVD VÍDEO que pode reproduzir nesta unidade.



Marcas de discos neste manual de instruções



PT

Formato e suporte de gravação

DVD-RAM

- A gravação e a eliminação podem ser efectuadas as vezes que forem possíveis num disco.
- A edição pode ser efectuada depois da gravação, como a eliminação das partes indesejáveis.
- É possível iniciar a reprodução de um programa em gravação e ver outro programa gravado previamente durante a gravação.

DVD-RW (Modo VR)

- A gravação e a eliminação podem ser efectuadas as vezes que forem possíveis num disco.
- A edição pode ser efectuada depois da gravação, como a eliminação das partes indesejáveis.

DVD-RW (Modo de vídeo)

- Pode ser reproduzido noutros leitores de DVD. • Pode efectuar nova gravação através da eliminação de todos
- os dados de um disco após a reprodução.

DVD-R

- Pode ser reproduzido noutros leitores de DVD.
- Adequado para manter um disco gravado durante um longo período de tempo.

Estrutura de ficheiros dos discos

DVD VÍDEO

Os discos de DVD VÍDEO são compostos por unidades maiores chamadas "títulos". Cada título tem um número (número do título) que pode utilizar para seleccionar os títulos pretendidos. Os títulos são divididos em unidades chamadas "capítulos". Cada capítulo tem um número (número do capítulo) que pode utilizar para seleccionar os capítulos pretendidos. Não se esqueça de que alguns discos não estão divididos em títulos e capítulos.

Quando gravar um programa num disco de DVD-RAM/RW (Modo VR)

Uma sessão de gravação única resulta num título único (um capítulo único). No entanto, as marcas dos capítulos são inseridas automaticamente quando a gravação parar ou o áudio mudar de mono ou bilingue para estéreo devido a compromissos comerciais, etc. É também possível inserir marcas dos capítulos nos locais pretendidos durante a reprodução. (EF pág. 32)

Quando gravar um programa num disco de DVD-R/RW (Modo de vídeo)

Uma sessão de gravação única resulta num título único (um capítulo único). No entanto, as marcas dos capítulos são inseridas automaticamente quando a gravação parar ou o áudio mudar de monofónico ou bilingue para estéreo devido a compromissos comerciais, etc. É também possível inserir marcas dos capítulos nos locais pretendidos durante a gravação ou a reprodução. Assim que finalizar o disco, estas marcas dos capítulos são eliminadas e novas marcas dos capítulos são automaticamente atribuídas aproximadamente de 5 em 5 minutos

I Disco de DVD-RAM, DVD-RW, DVD-R ou DVD VÍDEO I

Título 1	Título 2
Capítulo 1 Capítulo 2 Capítulo 3	Capítulo 1 Capítulo 2 Capítulo 3

- No modo de vídeo, antes de finalizar, não é possível efectuar operações de edição, excepto a alteração do nome do disco e/ ou nomes dos títulos e a eliminação de programas e/ou títulos.
- Depois de finalizar, não é possível efectuar as operações de edição.

CD Áudio/CD Vídeo/SVCD

Os discos de CD Áudio estão geralmente divididos em faixas separadas, cada uma com uma canção. Cada faixa tem um número. Por exemplo, a terceira faixa é a Faixa 3. Igualmente verdade para os discos de CD Vídeo/SVCD. No entanto, alguns discos não são divididos em faixas.

ı		CD	Audio o	u CD '	Vídeo/SV	CD		
	Faixa 1		Faixa 2		Faixa 3	- -	Faixa 4	-

Filename [DR-M10SE_05DiscInfo.fm]

Disco de JPEG/MP3 (CD-R/RW/ROM)

Os ficheiros MP3/JPEG colocados em directórios aninhados em vários níveis num disco serão organizados como se estivessem em directórios de um nível (grupos) através da navegação MP3/JPEG desta unidade. ((III) pág. 76)

Estrutura de ficheiros de um disco antes de iniciar a navegação MP3/JPEG



Estrutura de ficheiros do disco depois de iniciar a navegação MP3/JPEG

Os ficheiros são agrupados automaticamente da seguinte forma e apresentados no ecrã de navegação MP3/JPEG. Os dados aparecem por ordem alfabética do nome do ficheiro. Os ficheiros são agrupados com base nas raízes.



• Esta unidade pode reconhecer até 9 hierarquias, incluindo directórios e ficheiros.

Pode também reconhecer até 250 ficheiros em cada grupo e 99 grupos num disco.

NOTAS:

• Discos de CD Vídeo/SVCD que suportam o controlo de reprodução (PBC)

Os conteúdos de um disco são gravados em várias hierarquias e reproduzidos de acordo com as instruções fornecidas no ecrã durante a navegação nas hierarquias. É também possível reproduzir faixas gravadas consecutivamente sem activar a função PBC mesmo que esteja a reproduzir um disco compatível com PBC. (I pág. 34)

• No tocante aos conteúdos gravados em discos Alguns ficheiros não podem ser reproduzidos, dependendo dos tipos de ficheiros e de outros factores.

INFORMAÇÕES DOS DISCOS (cont.)

Masterpage:Left+

Marcas de DVD VÍDEO

Por vezes, as marcas são impressas num disco de DVD e/ou na embalagem para indicar informações relacionadas com os conteúdos e as funções do disco. Verifique as marcas que indicam os conteúdos e as funções do disco. No entanto, não se esqueça de que em alguns casos um disco pode não incluir uma marca mesmo que uma função o suporte.

Marcas relacionadas com o vídeo

Marca	Descrição			
2	Número de legendas			
83	Número de ângulos			
4:3	Gravado com a relação de aspecto standard de 4:3			
B	O ecrã inclui faixas pretas no topo e no fundo da imagem com uma relação de aspecto standard de 4:3 (caixa)			
16:9 LB	A reprodução de vídeo aparece no modo de vídeo panorâmico (16:9) nos televisores com ecrã panorâmico e no modo de "caixa" nos televisores com a relação de aspecto standard de 4:3.			
16:9 PS	A reprodução de vídeo aparece no modo de vídeo panorâmico (16:9) nos televisores com ecrã panorâmico e no modo de panorâmica e transversal nos televisores com a relação de aspecto standard de 4:3 (o lado esquerdo ou direito da imagem é cortado).			

Marcas relacionadas com o áudio

Marca	Descrição			
3))	Número de faixas de áudio			
DIGITAL	Marca Dolby Digital Foi desenvolvido pelos Dolby Laboratories como um sistema surround digital.			
DIGITAL SURROUND	DTS (Digital Theater Systems) Pode apreciar o áudio DTS, se ligar o amplificador com um descodificador DTS integrado ao conector DIGITAL OUT da unidade.			

PT **9**

Colocar um disco

Abrir o tabuleiro de discos

Prima \triangleq na unidade ou no telecomando para abrir o tabuleiro de discos.



• Se voltar a premir o botão na unidade ou no telecomando, fecha o tabuleiro de discos.

- Utilize os botões da unidade ou do telecomando para abrir e fechar o tabuleiro de discos.
- Não bloqueie o tabuleiro de discos com a mão durante a abertura ou o fecho porque este procedimento pode resultar na avaria do produto.
- Não coloque discos não reproduzíveis ou qualquer objecto que não seja um disco no tabuleiro de discos.
- Não prima o tabuleiro de discos com força nem coloque objectos pesados sobre o tabuleiro.

Discos sem cartuchos



Coloque o disco no tabuleiro com a etiqueta virada para cima. Como o tamanho do disco varia conforme o disco a reproduzir, certifique-se de que alinha correctamente o disco com as ranhuras do tamanho. Se o disco não estiver na ranhura, pode ser riscado ou danificado. Para inserir um disco de 8 cm, coloque-o de acordo com a ranhura interior.

Discos de DVD-RAM com cartuchos

Discos de dois lados:

Alinhe o cartucho com as ranhuras do tabuleiro do disco como apresentado na ilustração e insira-o com o lado da etiqueta que pretende reproduzir ou gravar virado para cima. Se inserir o disco com a etiqueta "Side A" virada para cima, os programas são gravados no lado A.

Discos de um lado:

Alinhe o cartucho com as ranhuras do tabuleiro do disco como apresentado na ilustração e insira-o com o lado da etiqueta virado para cima.

Cuidar e manusear discos

Como manusear discos

Quando manusear um disco, não toque na superfície do disco. Como alguns discos são de plástico, danificam-se facilmente. Se um disco estiver sujo, empoeirado, riscado ou deformado, as



imagens e o som não serão captados correctamente e esse disco pode provocar avarias na unidade.

Lado da etiqueta

Não danifique o lado da etiqueta, cole papel ou utilize qualquer fita adesiva na superfície.

Lado da gravação

Certifique-se de que os discos não estão riscados e sujos no lado da gravação antes de os utilizar. Os riscos e a sujidade no lado da gravação de um disco podem impedir a reprodução e a gravação adequadas. Tenha cuidado porque um disco de DVD-RAM pode ser riscado ou sujo quando for removido do cartucho e arrumado novamente depois da utilização.

Armazenar

Certifique-se de que guarda os discos nas caixas. Se empilhar os discos uns por cima dos outros sem as caixas protectoras, podem danificar-se. Não coloque discos num local exposto à incidência directa dos raios solares, humidade ou temperaturas elevadas. Evite deixar discos no carro!

Manter discos

Se existirem dedadas ou outra sujidade num disco, limpe-as com um pano suave, movendo do centro para a extremidade exterior.

Se tiver dificuldades em limpar um disco, limpe-o com um pano humedecido em água. Nunca utilize produtos de limpeza



de gravadores, petróleo, álcool ou quaisquer agentes antiestáticos.

PRECAUÇÃO

Por vezes, o ruído ou as imagens podem ser truncados durante a reprodução. Este problema pode ser por causa do disco. (Pode não corresponder às normas da indústria.) Estes sintomas são provocados pelos discos e não pela unidade.

10 рт **VISTA FRONTAL**



- Janela de recepção de raios infravermelhos
- 2 Visor do painel frontal
 pág. 12
- 3 Tabuleiro de discos
- Tecla de abertura/fecho (▲ (OPEN/CLOSE)) 🖙 pág. 9
- 6 Tecla de gravação automática de programas por satélite (ŠĂT℗) 🖙 pág. 63
- ⑥ Tecla de paragem (■) ☞ pág. 29, 51
 ⑦ Tecla de reprodução (► (PLAY)) ☞ pág. 29
- ⑧ Tecla de pausa (II (PAUSE)) ☞ pág. 29



- Itecla do modo de gravação (REC MODE) 🖙 pág. 51
- ⑦ Tecla de gravação (● (REC)) ☞ pág. 51
- ① Tecla de activação/espera (し/I (STANDBY/ON)) 🖙 pág. 19
- De Indicador de vídeo (VIDEO) 🖙 pág. 52
- B Conectores de entrada de S-Video/Vídeo/Áudio (S-VIDEO/VIDEO/AUDIO (L/R)) 🖙 pág. 80
- Conector de entrada DV (DV IN (§*)) s pág. 78 i.Link refere-se à especificação da indústria IEEE1394-1995 e às extensões. O logótipo **B** é utilizado por produtos compatíveis com a norma i.Link.



VISTA POSTERIOR



- Conector de entrada de antena (ANTENNA IN) pág. 16
- Conectores de saída de vídeo do componente (COMPONENT VIDEO OUT) I pág. 18
- Conector de saída de vídeo S (S-VIDEO OUT) pág. 17
- Conectores de saída de áudio (AUDIO OUT (RIGHT/LEFT)) ☞ pág. 17
- **5** Conector AV COMPU LINK*
- * Não funciona com esta unidade.
 6 Conectores de saída de áudio digital (DIGITAL OUT (COAXIAL/OPTICAL))
 12 pág. 84, 91

- Ventoinha de arrefecimento
 - Impede o aumento da temperatura no interior da unidade. Não a remova.
 - Instale a unidade de forma a que não bloqueie a área à volta da ventoinha.
 - A ventoinha de arrefecimento na parte posterior da unidade pode ser activada, se desligar a unidade nos seguintes casos;
 No modo de espera de gravação automática de programas por satélite (IP pág. 63), ligeiramente antes da hora de início da gravação VPS/PDC (IP pág. 57)
 Se ligar o descodificador ou o receptor de satélite ao conector L-
 - Se ligar o descodificador ou o receptor de satélite ao conector L-2 IN/DECODER e se definir "L-2 SELECT" para "DECODER", "SAT VIDEO" ou "SAT S-VIDEO", (IP pág. 83)
 - "SAT VIDEO" ou "SAT S-VIDEO". (🗊 pág. 83) — "JUST CLOCK" estiver definido para "ON" (🗊 pág. 105)
 - Definir "JUST CLOCK" para "OFF" se não quiser ouvir o ruído da ventoinha.
- 8 Cabo de alimentação ☞ pág. 16
- Oconector de saída de antena (ANTENNA OUT) pág. 16
- Ocnector de entrada/saída L-1 (L-1 IN/OUT) □ pág. 16, 81, 82, 88, 90
- Conector de descodificador/entrada L-2 (L-2 IN/DECODER) ☞ pág. 26, 81, 88, 90
- Conector de controlo de satélite (SAT CONTROL) pág. 26
- B Etiqueta do número de região ☞ pág. 6

Page 11



● Indicador de VPS/PDC ☞ pág. 57 Aparece quando verificar se a estação recebida transmite um sinal VPS/PDC.

Indicador de estado/tipo de disco

Quando colocar um disco, o tipo de disco é indicado.

Quando um disco estiver a rodar, as marcas do disco rodam. Durante a pesquisa de alta velocidade: Rodam mais depressa do que a reprodução normal

	do que a reprodução norman
Durante a câmara lenta:	Rodam mais devagar do que a
	reprodução normal.
Durante a gravação:	O anel vermelho interno
	acende-se da mesma forma que
	na reprodução normal. Durante
	a gravação temporizada
	instantânea (ITR), o anel
	vermelho interno pisca
	lentamente.
Durante a pausa:	As marcas do disco piscam
	durante a gravação ou a
	reprodução.
Durante a paragem:	As marcas do disco acendem-se
	todas.
Durante a paragem do reco	meço: As marcas do disco
	piscam todas.
Tabuleiro de discos aberto:	As marcas do disco acendem-se
	todas.
Sem disco no tabuleiro de o	discos: As marcas do disco

acendem-se todas. ❷ Indicador do modo de VR ☞ pág. 106

Acende-se quando um disco de DVD-RW é formatado no modo VR.

- ③ Indicador de gravação temporizada ☞ pág. 54, 56, 58, 61
 - Acende-se quando colocar um disco configurado na programação temporizada no disco.

0

DISC :

Acende-se quando uma gravação temporizada diferente da programação temporizada no disco estiver em espera ou a ser executada.

Acende-se quando a programação temporizada no disco estiver em espera ou a ser executada. Pisca rapidamente, se premir ⊕ (**TIMER**) nos

seguintes casos;

•O disco não está colocado

O relógio não foi definido.Não existe nenhuma definição de programa.

Indicador do modo de gravação (XP/SP/LP/EP/FR)
 Pág. 52
 Pisca quando o modo de gravação estiver definido.

Quando "FR" estiver intermitente, os 3 dígitos da esquerda do ecrã multifunções (**P (P**) indicam os valores de definição de "60" a "480". Depois de definir o valor, só pisca "FR".

Indicador de grupo/título (GRP/TITLE)
pág. 7, 43

"GRP" ou "TITLE" acende-se, dependendo de um disco colocado enquanto os 2 dígitos da esquerda do ecrã multifunções (12) indicam os números explicados abaixo. "GRP": O número total de grupos ou o número do grupo a reproduzir aparecem no ecrã multifunções.

- "TITLE": O número total de títulos ou o número do título a reproduzir aparecem no ecrã multifunções.
- Indicador de faixas/capítulos (TRK/CHAP)
 pág. 7, 43

"TRK" ou "CHAP" acende-se, dependendo de um disco colocado enquanto os 3º e o 4º dígitos da esquerda do ecrã multifunções (1) indicam os números explicados abaixo. "TRK": O número total de faixas ou o número da faixa a

reproduzir aparecem no ecrã multifunções. "CHAP": O número do capítulo a reproduzir aparece no ecrã multifunções.



🖙 pág. 42, 43

Seleccione o modo de reprodução repetitiva no menu de configuração de reprodução.

- O disco é reproduzido repetidamente. Um título/capítulo/faixa é reproduzido repetidamente.
- "**С**А–В": A parte seleccionada (A-B) é reproduzida repetidamente.
- Sem visualização: O modo de reprodução repetitiva está desligado.
- Ecrã do tempo decorrido/tempo restante 🖙 pág. 32, 52 **()** Ecrã multifunções
 - Mostra o relógio, o canal recebido, o tempo decorrido e o tempo restante. Mostra também o estado da unidade (NO DISC/OPEN/
 - CLOSE/READING).

Visualização: Índica o tempo restante do disco.

ÍNDICE (cont.)

INFORMAÇÕES NO ECRÃ

Quando definir "SUPERIMPOSE" para "AUTO" e premir ON SCREEN no telecomando, os vários indicadores operacionais aparecem no ecrã do televisor. Para apagar os indicadores, prima novamente ON SCREEN.



- 2 Número do título* Mostra o número do título em reprodução.
- 3 Indicador do estado de funcionamento da reprodução*

Indica o estado de funcionamento da reprodução por pictogramas.

Tempo de reprodução*

Mostra o tempo de reprodução do título em reprodução. **5** Modo de gravação

Mostra o modo de gravação como XP, SP, LP, EP, FR, FR60-FR360, FR420 e FR480. O modo de gravação actual aparece durante a gravação e o modo de gravação em que o programa foi gravado aparece durante a reprodução. O modo de gravação não aparece durante a reprodução da lista de reprodução.

6 Número do título

Mostra o número do título de reprodução durante a reprodução e o número do título de gravação durante a gravação

O estado do funcionamento da reprodução aparece durante a reprodução da memória ao vivo. O método de codificação multicanais aparece durante a reprodução normal.

reprodução e o número do capítulo de gravação durante a gravação.

- 8 Écrã do relógio
- 🜒 Ecrã do medidor de barras 🖙 pág. 37 Mostra o ponto de reprodução e outras informações no medidor de barras.
- Ecrã do nome do título Mostra o nome do título registado recentemente no título gravado nos discos de DVD-RAM/RW/R ou no nome dos ficheiros de JPEG e MP3.

1 Indicador do estado de funcionamento Indica o estado de funcionamento por pictogramas. (Indica também a velocidade de pesquisa progressiva de alta velocidade, a pesquisa regressiva de alta velocidade e a câmara lenta.)

Ecrã do tempo Mostra o tempo decorrido do título, o tempo decorrido da reprodução da faixa, o tempo restante da faixa, o tempo decorrido total, o tempo restante total e outras informações.

- B Ecrã do nome da estação
- Mostra o nome da estação seleccionada.
- Contra do Audio Mostra o áudio emitido.
- **(b** Ecrã de entrada

Mostra a entrada seleccionada.

<u>рт 15</u>

TELECOMANDO



Pode também utilizar as teclas com um pequeno ponto no lado esquerdo do nome para controlar o televisor. (🖙 pág. 86)

- Tecla de silenciamento do televisor (TV ≰) ☞ pág. 86
- 2 Tecla de AV/VIDEO do televisor ☞ pág. 52
- ③ Teclas numéricas ☞ pág. 30, 47, 51, 54, 68, 85, 99 Teclas de caracteres ☞ pág. 68
- I Tecla auxiliar (AUX) 🖙 pág. 97
- **(**) Tecla de cancelamento (X (CANCEL))
- 🖙 pág. 43, 46, 54, 61, 77, 100
- Tecla de verificação de programas (PROG/ CHECK) pág. 61
- 7 Tecla ShowView 🖙 pág. 54
- 8 Tecla do menu superior (TOP MENU) 🖙 pág. 30
- **9** Tecla $riangle \nabla \square$ pág. 19
- [™] Tecla de menu (MENU) 🖙 pág. 30
- ① Tecla de salto regressivo (I▲▲) I pág. 30, 38 Tecla de retrocesso (PREVIOUS) I pág. 34

- Participation Provide the second state of the second state of
- (B) Tecla de gravação (● (REC)) 🖙 pág. 51
- Tecla do modo de gravação (REC MODE) ☞ pág. 51
 Tagla do vorificação ao vivo (LIVE CHECK)
- Tecla de verificação ao vivo (LIVE CHECK) pág. 38
- Tecla de configuração (SET UP) 🖙 pág. 23
- Tecla de visualização (DISPLAY)
- 🖙 pág. 14, 32, 37, 52, 57
- Tecla de áudio (AUDIO) ☞ pág. 33
 Tecla de áudio (AUDIO) ☞ pág. 33
- Tecla de legendas (SUBTITLE) 🖙 pág. 33
- Tecla DVD STANDBY/ON (DVD Ů/I) ご pág. 19
 Tecla TV/CABLE/SAT STANDBY/ON (TV CBL SAT Ů/I) ご pág. 86
- **3** Tecla de volume do televisor (TV \angle +/-) \square pág. 86
- **2** Tecla de programa (PR +/-) \square pág. 87
- Tecla de memorização (MEMO) r pág. 66, 73, 77 Tecla de marcação (MARK) r pág. 32
- Tecla de gravação automática de programas por satélite (SAT④) ☞ pág. 63
- Tecla de navegação (NAVIGATION) is pág. 64
- 🚯 Tecla Enter (ENTÉR) 🖙 pág. 19
- 🚯 Tecla Return (RETURN) 🖙 pág. 34, 54
- ⑦ Tecla de salto progressivo (►►I) ☞ pág. 30, 38 Tecla de avanço (NEXT) ☞ pág. 34
- B Tecla de pesquisa progressiva (►►) □ pág. 31, 38 Tecla de câmara lenta progressiva (SLOW +)
 □ pág. 31
- Iccla de reprodução (► (PLAY)) ☞ pág. 29 Tecla de selecção (SELECT)
- Icela de pausa (II (PAUSE)) ☞ pág. 29, 38
 Tecla de paragem (■) ☞ pág. 29, 38, 51, 78
- Tecla de eliminação (CLEAR) ☞ pág. 31, 39, 46, 54 ⑦ Tecla de pesquisa de salto (⌒) ☞ pág. 31, 38
- If Tecla de abertura/fecho (▲ (OPEN/CLOSE))
 Image grág. 9
- 🕲 Tecla de repetição rápida (Ϛ) 🖙 pág. 38, 39
- Tecla de configuração de reprodução (ON SCREEN) ☞ pág. 40
- Tecla de varrimento progressivo (PROGRESSIVE SCAN) pág. 108
- Tecla de ângulos (ANGLE) 🖙 pág. 33

Como utilizar

O telecomando permite utilizar a maioria das funções da unidade e as funções básicas dos televisores e dos receptores de satélite da JVC e de outras marcas. (🖙 pág. 85, "Funções do telecomando")

- Aponte o telecomando para janela de recepção.
 - A distância máxima de alcance do telecomando é de cerca de 8 m.

NOTAS:

- Quando introduzir as pilhas, certifique-se de que as introduz nas direcções correctas como indicado na tampa do compartimento de pilhas.
- Se o telecomando não funcionar correctamente, remova as pilhas, aguarde cerca de 5 minutos, volte a colocar as pilhas e tente novamente.

Filename [DR-M10SE_06Name.fm]

<u>16 pt</u> Ligações básicas



ANTENNA OUT

ATENÇÃO:

O televisor deve ter um conector de entrada AV de 21 pinos (SCART) para ligação à unidade.

INSTALAÇÃO DA NOVA UNIDADE

É fundamental que ligue a unidade correctamente.

DEVE EFECTUAR ESTES PROCEDIMENTOS ANTES DE REALIZAR QUALQUER OPERAÇÃO COM O VIDEOGRAVADOR.

Verificar o conteúdo da embalagem.

Certifique-se que a embalagem contém todos os acessórios enumerados na secção "ESPECIFICAÇÕES" na página 114.

2

Coloque a unidade numa superfície horizontal estável.

3 Ligar a unidade ao televisor.

Instalar a unidade.

- 1 Desligue o cabo da antena de TV do televisor.
- Ligue o cabo da antena de TV ao conector ANTENNA IN no painel posterior da unidade.
- Igue o cabo RF fornecido entre o conector ANTENNA OUT no painel posterior da unidade e o conector da antena de TV.
- 4 Ligue o conector L-1 IN/OUT existente no painel posterior da unidade e o conector SCART de 21 pinos do televisor com o cabo SCART de 21 pinos fornecido.
- O conector L-1 IN/OUT aceita e envia um sinal composto (sinal de vídeo regular), um sinal Y/C ou um sinal RGB.
- Seleccione uma opção adequada de "L-1 OUTPUT" da seguinte forma (III) pág. 82):

Quando o conector SCART do televisor aceitar:	Defina "L-1 OUTPUT" para:			
Sinal Y/C (sinais de luminância (brilho) e crominância (cor) independentes)	"SCART S-VIDEO"			
Sinal RGB	"SCART RGB"			

- Defina o televisor para o modo de VÍDEO (ou AV), Y/C ou RGB de acordo com o tipo de conector SCART do televisor.
- Para mudar o modo do televisor, consulte o manual de instruções do televisor.

Ligar a unidade à corrente eléctrica.

Ligue a ficha do cabo de alimentação a uma tomada eléctrica.

 "LOADING" pisca no visor do painel frontal quando ligar a ficha do cabo de alimentação a uma tomada eléctrica e a unidade demora cerca de 50 segundos a ligar. Isto não é uma avaria.

Depois de terminar a ligação, efectue a "Configuração automática" descrita na página 19.

Page 16

Ligação S-Video



■ Para ligar aos conectores de entrada S-VIDEO e AUDIO do televisor

Ligar a unidade ao televisor.

- 1 Ligue a antena, a unidade e o televisor tal como
- descrito na secção "Ligações básicas". (127 pág. 16) 2 Ligue o conector S-VIDEO OUT da unidade ao
- conector de entrada S-VIDEO do televisor.
 Igue os conectores ÁUDIO OUT da unidade aos conectores de entrada ÁUDIO do televisor.



Ligar a unidade à corrente eléctrica.

Ligue a ficha do cabo de alimentação a uma tomada eléctrica.

NOTAS:

- Pode obter imagens S-VHS de alta-qualidade.
- Não pode utilizar a função de transferência predefinida com a ligação S-VIDEO. (IP pág. 21)
- Se o televisor não tiver capacidades estéreo, utilize os conectores AUDIO OUT da unidade para ligar a um amplificador de áudio para reprodução de som estéreo de alta-fidelidade.
- Para mudar o modo de entrada de vídeo do televisor, consulte o manual de instruções do televisor.

Depois de terminar a ligação, efectue a "Configuração automática" descrita na página 19.

Ligação de vídeo do componente



INSTALAÇÃO DA NOVA UNIDADE (cont.)

A ligação de vídeo do componente permite obter imagens de vídeo do componente de alta-qualidade.

Para ligar aos conectores de entrada de vídeo do componente do televisor

Ligar a unidade ao televisor.

- I Efectue 1 3 no passo 3 da secção "Ligações básicas" (☞ pág. 16).
- 2 Ligue os conectores COMPONENT VIDEO OUT da unidade aos conectores de entrada de vídeo do componente do televisor.
- 3 Ligue os conectores ÁUDIO OUT da unidade aos conectores de entrada ÁUDIO do televisor.

Ligar a unidade à corrente eléctrica.

Ligue a ficha do cabo de alimentação a uma tomada eléctrica.

NOTAS:

- Se o televisor não tiver capacidades estéreo, utilize os conectores AUDIO OUT da unidade para ligar a um amplificador de áudio para reprodução de som estéreo de alta-fidelidade.
- Para mudar o modo de entrada de vídeo do televisor, consulte o manual de instruções do televisor.

Depois de terminar a ligação, efectue a "Configuração automática" descrita na página 19.

DEFINIÇÕES INICIAIS

Configuração automática

Definição automática de canais/ Definição automática do relógio/ Definição automática do número de programa guia

Depois de premir a tecla \bigcirc // na unidade (ou **DVD** \bigcirc // no telecomando) <u>pela primeira vez para ligar a unidade</u>, basta seleccionar o seu país* para a função de configuração automática definir os canais do sintonizador, o relógio** e os números do programa guia automaticamente.

- * Se viver na Bélgica (BELGIUM) ou Suíça (SUISSE), tem de seleccionar o seu idioma.
- **Se viver na Hungria (MAGYARORSZÁG), República Checa (ČESKÁ REPUBLIKA), Polónia (POLSKA) ou noutros países da Europa Oriental (OTHER EASTERN), defina o relógio manualmente.





Antes de começar, efectue as verificações apresentadas em seguida:

- O cabo da antena do televisor deve estar ligado à unidade.
- O cabo de alimentação da unidade deve estar ligado à tomada eléctrica.
- Ligue o televisor e seleccione o modo AV.
- Mova o interruptor TV/CABLE/SAT/DVD para DVD.

Ligar a unidade.

Na unidade

Prima ധ/I na unidade.

No telecomando

Prima **DVD** U/I no telecomando.

O ecrã de definição do país aparece no ecrã do televisor.

2 Seleccionar o país.

Prima $\triangle \nabla \triangleleft \triangleright$ para mover a seta para o nome do país.

(Exemplo) DEUTSCHLAND é seleccionado.



NOTAS:

- Se seleccionar BELGIUM ou SUISSE, vá para o passo 🖪.
- Se seleccionar MAGYARORSZÁG, ČESKÁ REPÚBLIKA, POLSKA ou OTHER EASTERN, prima ENTER. Aparece o ecrã de definição do relógio. Acerte o relógio manualmente (EP pág. 104, "Definição do relógio") e vá para o passo 4.
- Se seleccionar qualquer outro nome de país, vá para o passo 4.

3 Seleccionar o idioma.

1 Prima ENTER.

- O ecrã de definição do idioma aparece no ecrã do televisor.
- 2 Prima △▽ ⊲ ▷ para mover a seta para o idioma pretendido.

(Exemplo) DEUTSCH é seleccionado.



DEFINIÇÕES INICIAIS (cont.)

Masterpage:Left+

Efectuar a configuração automática.

1 Prima **ENTER**.

- O ecrã AUTO SET/T-V LINK aparece no ecrã do televisor.
- 2 Prima △▽ para mover a seta para "AUTO EINSTELLUNG" e, em seguida, prima ENTER.



"AUTO" pisca no visor do painel frontal; NÃO prima qualquer botão na unidade ou no telecomando até o visor do painel frontal mostrar "- -:- -" como indicado na página 22.

• Aparece o ecrã AUTO SET.



 Quando ligar a unidade a um televisor equipado com T-V Link através de um cabo SCART de 21 terminais completo (III) pág. 16) e activar o televisor, a unidade efectua a transferência predefinida (III) pág. 21) mesmo que seleccione "AUTO SET" para a função de configuração automática.

ATENÇÃO:

Assim que terminar a configuração automática, mesmo que a memória de reserva da unidade tenha expirado, todas as estações memorizadas e os números do programa guia permanecem na memória da unidade e a unidade não volta a efectuar a configuração automática. A unidade só efectua a definição automática do relógio quando ligar a unidade. Se for para uma área diferente, efectue cada definição conforme necessário.

- Definição do sintonizador (137 pág. 98)
- Definição do relógio (🖙 pág. 104)

Se uma estação nova iniciar a transmissão na sua área, efectue a definição do sintonizador. (🖙 pág. 98, "Definição do sintonizador")

NOTAS:

- Numa área onde não exista nenhuma estação de televisão com sinal PDC (Controlo de entrega de programas), a unidade não pode efectuar a definição automática do relógio e do programa guia.
- Se houver uma falha de energia ou premir ७/۱, ou SET UP durante a configuração automática, esta é interrompida; não se esqueça de desligar a corrente eléctrica da unidade e tente novamente a partir do passo **1**.
- A definição automática do relógio pode não funcionar correctamente, dependendo das condições de recepção.
- Se não houver som com a imagem ou se o áudio soar estranho em alguns dos canais memorizados pela configuração automática, a definição do sistema de TV desses canais pode estar incorrecta. Seleccione o sistema de TV adequado para esses canais. (IIP pág. 101, "INFORMAÇÕES")

Depois de terminar a "Configuração automática", efectue a "Definição do monitor" descrita na página 23.

Transferência predefinida

Definição automática dos canais por transferência da TV/Definição automática do relógio/Definição automática do número de programa guia

ATENÇÃO:

Só pode utilizar esta função com um televisor equipado com a T-V Link, etc.* Utilize um cabo SCART de 21 terminais completo.

* Compatível com televisores com T-V Link, EasyLink, Megalogic, SMARTLINK, Q-Link ou DATA LOGIC através do cabo SCART de 21 terminais completo. O grau de compatibilidade e as funções disponíveis dependem do sistema.



NOTAS:

- Para mais informações, consulte o manual de instruções do televisor.
- Numa área onde não exista nenhuma estação de televisão com sinal PDC (Controlo de entrega de programas), a unidade não pode efectuar a definição automática do relógio e do programa guia.
- Še houver falha de energia ou premir U/I ou SET UP durante a transferência ou a configuração, esta é interrompida; não se esqueça de desligar a corrente da unidade e tente novamente a partir do início.
- A definição automática do relógio pode não funcionar correctamente, dependendo das condições de recepção.
- Os caracteres disponíveis para os nomes das estações (ID) são A-Z, 0-9, -, ★, + e __ (espaço). Alguns nomes das estações transferidas podem ser diferentes dos nomes do televisor.
 (☞ pág. 102, "Definição de estações (B)")

Se ligar a unidade ao televisor através de um cabo SCART de 21 pinos (III) pág. 16), a unidade efectua a transferência predefinida em vez da configuração automática no passo 4 na página 20. Depois da transferência, a unidade define o relógio e os números do programa guia automaticamente.

Mova o interruptor TV/CABLE/SAT/DVD para DVD.
Efectue os passos de la a a da "Configuração automática" (Er pág. 19) antes de continuar.

Efectuar a transferência predefinida.

1 Prima ENTER.

- O ecrã AUTO SET/T-V LINK aparece no ecrã do televisor.
- 2 Prima △▽ para mover a seta para "T-V LINK" e, em seguida, prima ENTER.



As posições predefinidas no visor do painel frontal aumentam a partir de "PR 1"; NÃO prima qualquer tecla na unidade ou no telecomando até o visor do painel frontal mostrar a hora do relógio "PR 1" ou "--:--" como indicado na página 22.

- Aparece o ecrã T-V LINK. Quando a transferência predefinida terminar, "COMPLETED" aparece durante 5 segundos e, em seguida, volta a aparecer o ecrã normal.
- Se premir qualquer tecla na unidade ou no telecomando durante a transferência, esta é interrompida.



Depois de terminar a "Transferência predefinida", efectue a "Definição do monitor" descrita na página 23.

22 pt

Α

DEFINIÇÕES INICIAIS (cont.)

Resultados da configuração automática/transferência predefinida que aparecem no visor do painel frontal

PR / PD Se efectuar a definição automática do canal e do relógio com sucesso, aparece a hora actual correcta.

- Ligue o televisor, seleccione o modo AV e certifique-se de que memorizou todas as estações necessárias na unidade com a tecla PR +/-.
- Se memorizar os nomes das estações (ID ☞ pág. 103) na memória da unidade, o nome da estação aparece no canto superior direito do ecrã do televisor durante 5 segundos quando a unidade sintonizar uma estação diferente.
- Se quiser definir o sintonizador manualmente para adicionar ou ignorar canais, mudar as posições de canal ou registar, ou mudar nomes de estações, consulte as páginas 99 – 103.

B D I - -: - _ Se efectuar a definição automática do canal com sucesso e a definição automática do relógio for mal sucedida, aparece "PR 1" (posição do canal). OU OU

Se as definições automáticas do canal e do relógio falharem, aparece "- -;- -".

- 1 Ligue o televisor, seleccione o modo AV e certifique-se de que memorizou todas as estações necessárias na unidade com a tecla **PR +**/-.
- Se memorizar os nomes das estações (ID ☞ pág. 103) na memória da unidade, o nome da estação aparece no canto superior direito do ecrã do televisor durante 5 segundos quando a unidade sintonizar uma estação diferente.
- Se quiser definir o sintonizador manualmente para adicionar ou ignorar canais, mudar as posições de canal ou registar, ou mudar nomes de estações, consulte as páginas 99 103.
- 2 Efectue a "Definição do relógio" descrita na página 104.

NOTA:

Depois de verificar se os cabos estão ligados correctamente, desligue a alimentação da unidade e volte a ligá-la.

O ecrã de definição do país aparece no ecrã do televisor; efectue novamente a "Configuração automática" descrita na página 19 ou "Transferência predefinida" descrita na página 21 novamente.

IMPORTANTE:

- Para verificar se definiu os números do programa guia correctamente, efectue a programação do temporizador SHOWVIEW.
 (ILT pág. 54)
- Os nomes das estações podem não ser memorizados correctamente e a definição automática do número do programa guia pode não funcionar correctamente em determinadas condições de recepção. Se não definir os números dos programas guia correctamente quando efectuar uma gravação temporizada de um programa de TV com o sistema SHOWVIEW, a unidade grava um programa de TV de uma estação diferente. Quando programar o temporizador com o sistema SHOWVIEW, verifique se seleccionou o canal pretendido correctamente. (II) pág. 54, "Programação do temporizador SHOWVIEW")
- A unidade memoriza todas as estações detectadas mesmo que a recepção de algumas seja deficiente. Pode eliminar as estações cuja imagem seja inaceitável. (C) pág. 100, "Eliminar um canal")

INFORMAÇÕES

Idioma das informações no ecrã

A configuração automática selecciona também o idioma automaticamente para as informações no ecrã de acordo com a definição de país efectuada no passo 2 na página 19 (excepto se seleccionar BELGIUM ou SUISSE) como indicado em seguida.

SUOMI PORTUGAL DEUTSCHLAND POLSKA NORGE SVERIGE	* * * * * * *	suomi english deutsch english norsk svenska	DANMARK Österreich Česká republika Italia Magyarország España	† † † † † †	DANSK DEUTSCH ENGLISH ITALIANO ENGLISH CASTELLANO	NEDERLAND GREECE Other Western Other Eastern	† † † †	NEDERLANDS ENGLISH ENGLISH ENGLISH
--	---------------	--	--	--------------------	--	---	----------------	---

Se quiser alterar a definição do idioma manualmente, consulte "Definição do idioma do ecrã" na página 24.

Precisão da hora

A unidade está equipada com a função de precisão da hora que fornece horas precisas através de acertos automáticos em intervalos regulares mediante a leitura de dados de um sinal PDC. Se quiser aproveitar as vantagens desta função, defina-a para "ON". (IP pág. 104, "Precisão da hora")

рт <u>23</u>

Definição do monitor

Pode seleccionar o tipo de monitor de acordo com o televisor utilizado quando reproduzir discos de DVD VÍDEO gravados para televisores panorâmicos.

- Ligue a unidade.
- Ligue o televisor e seleccione o modo AV.
- Mova o interruptor TV/CABLE/SAT/DVD para DVD.



Aceder ao ecrã do menu principal.

Prima SET UP.

Aceder ao ecrã "VIDEO IN/OUT".

- I Prima ▷ para mover a seta para "FUNCTION SET UP" e, em seguida, prima ENTER.
- 2 Prima < ▷ para mover a seta para "VIDEO IN/ OUT" e, em seguida, prima ENTER.

DVD	SET UP FUNCTION SET U	P INITIAL SET UP	
VIDEO	IN/OUT RECORDING SET	OISPLAY SET OTHE	RS
	MONITOR TYPE	4:3LB	
	F-1 INPUT	VIDEO	
	L-1 INPUT	VIDEO	
	L-1 OUTPUT	VIDEO	
	L-2 SELECT	VIDEO	
EXIT SET	UP COK SELECT THEN	CT WITH [CURSORS] PRESS [ENTER]	

Seleccionar a opção pretendida.

- Prima △▽ para seleccionar "MONITOR TYPE" e, em seguida, prima ENTER.
- Prima A prima A prima eleccionar a opção pretendida e, em seguida, prima ENTER.

Completar a definição.

Prima SET UP.

(As definições a **negrito** na tabela seguinte indicam as definições no acto de compra.)

MONITOR TYPE

4:3LB (Conversão de caixa):

Seleccione este modo quando a relação de aspecto do televisor for 4:3 (TV convencional). Aparecem barras pretas no topo e no fundo do ecrã durante a visualização de uma imagem em ecrã panorâmico.

- 4:3PS (Panoramica e Transversal):
 - Seleccione este modo quando a relação de aspecto do televisor for 4:3 (TV convencional). As barras pretas não aparecem durante a visualização de uma imagem em ecrã panorâmico; no entanto, as margens esquerdas e direitas das imagens não aparecem no ecrã.
- 16:9 AUTO (Conversão de televisão panorâmica): Seleccione este modo quando a relação de aspecto do televisor for 16:9 (TV panorâmica).
- 16:9 FİX (Conversão de televisão panorâmica): Seleccione este modo quando a relação de aspecto do televisor for afixada em 16:9 (TV panorâmica). A unidade ajusta correcta e automaticamente a largura do ecrã do sinal de saída quando reproduzir uma imagem com uma relação de aspecto de 4:3.

Panorâmica e Transversal/Caixa

Os discos de DVD VÍDEO são geralmente produzidos para um televisor com ecrã panorâmico e uma relação de aspecto de 16:9.

O material com esta relação não cabe num televisor com uma relação de aspecto de 4:3. Existem dois estilos de visualização da imagem, "Panorâmica e Transversal" (PS) e "Caixa" (LB).

Panorâmica e Transversal

Os lados esquerdo e direito da imagem são cortados. A imagem preenche o ecrã.

 A imagem aparece no modo "4:3LB", dependendo do disco, mesmo que seleccione o modo "4:3PS".



As faixas pretas aparecem no topo e no fundo da imagem. A imagem aparece com a relação de aspecto de 16:9.





Filename [DR-M10SE_06Name.fm]

$24\,$ рт

- Ligue a unidade.
- Ligue o televisor e seleccione o modo AV.
- Mova o interruptor TV/CABLE/SAT/DVD para DVD.



Definição do idioma do ecrã

Esta unidade oferece a possibilidade de visualizar mensagens no ecrã em 10 idiomas diferentes. Apesar de a configuração automática seleccionar o idioma automaticamente (F pág. 22), pode alterar a definição do idioma manualmente.



Aceder ao ecrã do menu principal.

Prima SET UP.

Aceder ao ecrã "DISPLAY SET".

- \square Prima $\lhd \triangleright$ para mover a seta para "FUNCTION SET UP" e, em seguida, prima ENTER.
- 2 Prima $\triangleleft \triangleright$ para mover a seta para "DISPLAY SET" e, em seguida, prima ENTER.

DVD	SET UP FUNCTION SET UP	INITIAL SET UP
IDEO	IN/OUT RECORDING SET DI	SPLAY SET OTHERS
	SUPERIMPOSE	AUTO
	GREY BACK	ON
	DIMMER	BRIGHT
	POWER SAVE	OFF
	ON SCREEN LANGUAGE	ENGLISH
EXIT SET	UP SELECT SELECT	T WITH [CURSORS] PRESS [ENTER]

DEFINIÇÕES INICIAIS (cont.)

Masterpage:Left+

3

Seleccionar o idioma pretendido.

- 1 Prima riangle
 abla para mover a seta para "ON SCREEN
- LANGUAGE" e, em seguida, prima ENTER.
- Prima $\triangle \nabla$ para seleccionar o idioma pretendido e, em seguida, prima ENTER.



Completar a definição.

Prima SET UP.

Definição do idioma dos menus/ áudio/legendas

Alguns discos de DVD contêm o ecrã de menus do DVD, áudio e legendas em vários idiomas. Estes discos permitem definir o idioma predefinido.

 O procedimento mostra como definir "MENU LANGUAGE" como um exemplo.

Aceder ao ecrã do menu principal.

Prima SET UP.

Aceder ao ecrã "LANGUAGE SET".

1 Prima $\triangleleft \triangleright$ para mover a seta para "DVD SET UP" e, em seguida, prima ENTER.

2 Prima $\triangleleft \triangleright$ para mover a seta para "LANGUAGE

Prima $\triangleleft \triangleright$ para mover a	DVD SET UP FUNCTION SET UP	INITIAL SET UP
seta para "DVD SET UP"	LANGUAGE SET AUDIO OUTF	VUT UTILITY
e, em seguida, prima	MENU LANGUAGE	ENGLISH
ENTER.	AUDIO LANGUAGE	ENGLISH
Prima $\triangleleft \triangleright$ para mover a	SUBTITLE	ENGLISH
seta para "LANGUAGE		
SET" e, em seguida, prima	EXIT SELEC	T WITH [CURSORS] PRESS [ENTER]

ENTER.

Seleccionar o idioma pretendido.

- **1** Prima $\triangle \nabla$ para mover a seta para "MENU LANGUAGE" e, em seguida, prima ENTER.
- Consulte "Lista de códigos de idiomas" (🖙 pág. 25).
- 2 Prima $\triangle \nabla$ para seleccionar o idioma pretendido e, em seguida, prima ENTER.



Prima SET UP.

NOTA:

Quando o idioma seleccionado não estiver disponível no disco, o idioma do menu do disco predefinido é reproduzido.



Lista de códigos de idiomas

A A	Afar
	Abcaziao
AF	Africander
AM	Amearico
AR	Arabe
AS	Assamese
AY	Aimara
AZ	Azerbaijani
BA	Bashkir
BE	Bielorusso
BG	Búlgaro
BH	Bihari
BI	Bislama
BN	Bengali, Bangla
BO	Tibetano
BR	Bretão
CA	Catalão
CO	Corso
CS	Checo
CY	Galês
DZ	Bhutani
EL	Grego
FO	Esperanto
FT	Estoniano
FU	Basco
FA	Persa
FI	Fidii
FO	Faroês
FV	Frísio
C A	Irlandôs
	Galás Escocás
	Caloro
	Guarani
	Guarani
GU	Gujarati
HA	Hausa
HI	Hindu
нк	Croata
HU	Hungaro
HY	Arménio
IA	Interlíngua
IE	Interlingue

IK	Inupiak
IN	Indonésio
IS	Islandês
IW	Hebreu
11	Yiddish
ÍW	lavanês
KA	Georgiano
КК	Kazakh
KL	Groenlândico
КМ	Cambodiano
KN	Canadiano
KO	Coreano (KOR)
KS	Cashmiriano
KU	Curdo
KY	Quirghiz
IA	Latim
IN	Lingala
	Letão
IT	Lituano
IV	Letónio Lettish
MG	Malagasy
MI	Maori
MK	Macedónio
ML	Malavalam
MN	Mongol
MO	Moldavo
MR	Marathi
MS	Malaio (MAY)
MT	Maltês
MY	Burmês
NA	Nauru
NE	Nepalês
OC	Occitan
ОМ	(Afan) Oromo
OU	Oriva
PA	Penjabi
PL	Polaco
PS	Pashtum, Pushto
PT	Português
QU	Quechua
RM	Rhaeto-Romance

SQ Albanès SQ Albanès SR Sérvio SS Siswati ST Sesotho SU Sundan SW Swahili TA Tamil TE Telugu TG Tajik TH Thai TI Tigrinya TK Turkmei TL Tagalog TN Setswar TO Tonga TR Turco TS Tsonga TT Tatar TW Twi UK Ucrania UR Urdu UZ Uzbequ VI Vietnam	o vanda o croata ês o o o o o o o o o o o o o o o o o o
UR Urdu	0
VI Viotnam	ie niano
VO Volanuk	/
WO Wolof	`
XH Xhosa	
YO Yoruba	
711 7.1.	
ZU Zuiù	

Page 25

<u>26</u>рт Definição do controlo do receptor de satélite





CONJUNTO DE CONTROLOS DE SATÉLITE

O procedimento seguinte é necessário se receber canais de satélite através de um receptor de satélite. Cerca de 20 segundos antes do início da programação temporizada SHOWVIEW (I pág. 54) ou da programação temporizada manual (🖙 pág. 56), a unidade define o modo de entrada para "L-2" e muda automaticamente os canais do receptor de satélite com o controlador de satélite fornecido.

Instalar o controlador de satélite



Instalar um controlador de satélite.

Coloque o controlador de satélite de forma a que o caminho entre o transmissor e o sensor remoto do receptor de satélite esteja desobstruído.

72

Ligar o controlador de satélite.

Fixe com a faixa adesiva instalada na parte posterior do controlador de satélite.



Fazer as ligações.

Não se esqueça de ligar o conector L-2 IN/DECODER da unidade ao conector SCART de 21 pinos do receptor de satélite.

NOTA:

Quando ligar o receptor de satélite, consulte o manual de instruções.

Ligar o controlador de satélite à unidade.

Ligue o controlador de satélite ao conector SAT CONTROL existente no painel posterior.



Definir o canal e a marca do receptor de satélite

Depois da instalação, defina o canal e a marca do receptor de satélite correctamente; caso contrário, o controlador de satélite não pode funcionar correctamente.

- Ligue a unidade.
- Ligue o televisor e seleccione o modo AV.
- Mova o interruptor TV/CABLE/SAT/DVD para DVD.



CABLE/SAT

DVD

CABLE/SAT

Ligar o receptor de satélite.

Ligue o receptor de satélite.

Aceder ao ecrã do menu principal.

Prima SET UP.

Aceder ao ecrã "SAT/GUIDE PR".

- 1 Prima $\triangleleft \triangleright$ para mover a seta para "INITIAL SET UP" e, em seguida, prima ENTER.
- 2 Prima $\triangleleft \triangleright$ para mover a seta para "SAT/GUIDE PR" e, em seguida, prima ENTER.



Seleccionar a marca do receptor de satélite.

- 1 Prima $\triangle \nabla$ para mover a seta para "SAT BRAND" e, em seguida, prima ENTER.
- 2 Prima riangle
 abla riangle para seleccionar o código da marca da lista na página 28 e, em seguida, prima ENTER.
- Se o código da marca introduzido não for válido, o campo do código é reiniciado. Reintroduza o código da marca correcto.
- Se a unidade estiver no modo de reprodução ou gravação, não pode definir o código da marca.



Seleccionar o canal do receptor de satélite para teste.

Prima as teclas numéricas adequadas para introduzir uma das posições de canal no receptor de satélite e, em seguida, prima duas vezes ENTER.

- Pode seleccionar a posição do canal entre 1 e 999
- Depois de premir ENTER, a unidade introduz o modo de teste.





T-V LINK

Verificar o resultado do teste.

Se o número do canal do receptor de satélite for alterado para o mesmo número definido no passo Prima ⊲ ▷ para mover a seta para "YES" e, em seguida, prima ENTER para fechar o modo de definição do controlo de satélite.

28 рт



Se o número do canal do receptor de satélite não for alterado correctamente

Prima $\triangleleft \triangleright$ para mover a seta para "NO" e, em seguida, prima **ENTER**. Volte a efectuar o procedimento a partir do passo **4**.

MARCA	CÓDIGO
JVC	73
AMSTRAD	60, 61, 62, 63, 92
ASTON	97
CANAL SATELLITE	81
CANAL +	81
D-BOX	85
ECHOSTAR (VIA DIGITAL)	82
FINLUX	68
FORCE	89
GALAXIS	88
GRUNDIG	64, 65, 102
HIRSCHMANN	64, 78, 99
HUMAX	88
ITT NOKIA	68
JERROLD	75
KATHREIN	70, 71, 96
LUXOR	68
MASCOM	93
MASPRO	70
NOKIA	87, 94
PACE	65, 67, 74, 86, 92, 97
PANASONIC	74, 92
PHILIPS	66, 84, 101
RADIX	78
RFT	69
SABA	97
SAGEM	83, 90
SALORA	68
SAMSUNG	83
SIEMENS	64
SKYMASTER	69, 98
TECHNISAT	66, 100
THOMSON	97
TPS	83
TRIAX	91
WISI	64

NOTAS:

- O controlador de satélite pode não funcionar com todos os tipos de receptores de satélite.
- Para alguns receptores de satélite, é necessário definir o modo de entrada de canais para 2 dígitos.
- Se o receptor de satélite tiver mais de dois modos de canais, não se esqueça de definir para o modo "Todos os canais". Para mais informações, consulte o manual de instruções do receptor de satélite.
- Quando seleccionar o canal do receptor de satélite (IF passo 5), os sinais do telecomando podem interferir com os sinais transmitidos pelo controlador de satélite. Neste caso, coloque o telecomando o mais perto possível da janela de recepção de infravermelhos da unidade.

Funções T-V Link

Quando ligar a unidade ao televisor através de um cabo SCART de 21 terminais completo (III) pág. 16), estão disponíveis as funções apresentadas em seguida. Pode utilizar estas funções apenas com televisores equipados com T-V Link, etc.* Para mais informações, consulte o manual de instruções do televisor.

* Compatível com televisores com T-V Link, EasyLink, Megalogic, SMARTLINK, Q-Link ou DATA LOGIC através do cabo SCART de 21 terminais completo. O grau de compatibilidade e as funções disponíveis dependem do sistema.

Ligação automática do televisor

O televisor é ligado e definido para o modo AV automaticamente sempre que iniciar a reprodução. Para mais informações, consulte o manual de instruções do televisor.

Espera automática da unidade

Pode utilizar o telecomando do televisor para desligar a unidade.

Para mais informações, consulte o manual de instruções do televisor.

Gravação directa

Pode iniciar facilmente a gravação do programa que está a ver no televisor. Quando utilizar esta função, defina "DIRECT REC" para "ON". (IF pág. 94)

REPRODUÇÃO

Reprodução básica

• Ligue a unidade.

- Ligue o televisor e seleccione o modo AV.
- Mova o interruptor TV/CABLE/SAT/DVD para DVD.





ATENÇÃO:

- Demora cerca de 30 segundos a ler um disco, dependendo do tipo e da condição do disco visto que esta unidade é compatível com vários discos (DVD-RAM, DVD-RW, DVD-R). Pode demorar alguns minutos quando um disco está sujo, riscado ou deformado.
- Pode demorar alguns segundos a iniciar reprodução. Isto não é uma avaria.
- A pesquisa progressiva e regressiva de alta velocidade e outras operações não podem ser efectuadas com a reprodução parada.

Para reproduzir um disco de MP3/JPEG, consulte "Reproduzir com navegação MP3/JPEG" (\mathbb{LF} pág. 76).

Coloque um disco.

- Prima ▲ para abrir o tabuleiro de discos.
- 2 Coloque o disco no tabuleiro de discos.
- Para mais informações, consulte "Colocar um disco" (III) pág. 9).
- 3 Prima **A** para fechar o tabuleiro de discos.
- Se premir **>**, fecha também o tabuleiro de discos.
- A reprodução começa automaticamente, se colocar um disco de DVD de reprodução automática.

Iniciar a reprodução.

Prima ►.

- Se colocar um disco de DVD cujo número de região não corresponda à unidade, "REGION CODE ERROR" aparece no ecrã do televisor. Para mais informações, consulte a secção "Número de região" (III) pág. 6).
 Com os discos de CD Vídeo /SVCD com controlo PBC ou
- Com os discos de CD Vídeo /SVCD com controlo PBC ou alguns discos de DVD, o ecrã do menu pode aparecer no ecrã do televisor após o início da reprodução. Neste caso, seleccione um item que queira reproduzir a partir do menu. Caso contrário, a reprodução não avança. Consulte "Localizar uma cena pretendida no menu do CD Vídeo/SVCD com PBC" (CP pág. 34) ou "Localizar uma cena pretendida no menu do DVD" (CP pág. 30).
- A Library Database DVD Navi permite também procurar e seleccionar os programas pretendidos. (IPP pág. 64)

3 Interromper a reprodução.

Prima II.

Para retomar a reprodução normal, prima ►.

4 Parar a reprodução.

Prima 🔳

- Quando reproduzir um disco gravável, a reprodução pára e o programa recebido pelo sintonizador aparece no ecrã do televisor.
- Quando reproduzir um disco apenas de reprodução, a reprodução e a imagem estática no momento em que premiu
 permanece no ecrã do televisor. Se premir ■ novamente, retoma o programa recebido pelo sintonizador.
- Se premir durante a reprodução, a reprodução pára e, em seguida, o tabuleiro de discos abre-se.

NOTA:

Quando aparecer o ecrã Library Database DVD Navi, seleccione uma imagem miniatura do programa pretendido no ecrã do televisor e, em seguida, prima **SELECT** ou **ENTER**. (**T***F* pág. 66) Filename [DR-M10SE_07Playback.fm]

<u>30 pt</u>

Funções de reprodução

- Ligue a unidade.
- Ligue o televisor e seleccione o modo AV.
- Mova o interruptor TV/CABLE/SAT/DVD para DVD.



Localizar uma cena pretendida no menu do DVD



Os discos de DVD VÍDEO podem ter um menu superior e um menu do disco.

Menu superior

Os discos de DVD têm geralmente menus próprios com os conteúdos dos discos. Estes menus contêm vários itens, como títulos de um filme, nomes de canções ou informações dos artistas. Pode localizar uma cena pretendida no menu superior apresentado no ecrã do televisor. Prima **TOP MENU** para aceder ao menu superior.

Menu do disco

Os menus dos discos incluem dados de reprodução (menu de ângulos, menu de legendas, etc.) específico a cada título. Prima **MENU** para aceder ao menu do disco.

1 Aceder ao menu do DVD.

Prima **TOP MENU** ou **MENU**.





REPRODUÇÃO (cont.)

Masterpage:Left+

2 Iniciar a reprodução.

Prima $\triangle \bigtriangledown \triangleleft \triangleright$ para seleccionar um título pretendido e, em seguida, prima **ENTER**.

• Pode ser possível seleccionar o item pretendido com as **teclas numéricas**, dependendo do ecrã do menu.

NOTA:

Quando " \hat{O} " aparecer no ecrã do televisor no passo 1, é porque o disco não tem um menu superior ou um menu do disco.

Localizar o ponto de início do item ou ignorar o item



Prima I◀◀ ou ►►I durante a reprodução.

- Se premir ►►I, localiza o ponto de início do item ou ignora o item na direcção progressiva e, em seguida, retoma a reproducão.
- Se premir I◄◄, localiza o ponto de início do item ou ignora o item na direcção regressiva e, em seguida, retoma a reprodução.

Quando reproduzir um disco de DVD-RAM/RW/R



Exemplo:

Para localizar o início do próximo item, prima ►►I. Para localizar o início do item actual, prima I◄◄. Para localizar o início do item anterior, prima I◄◄ três vezes.

Quando reproduzir um disco de DVD VÍDEO, CD Áudio ou CD Vídeo/SVCD

Ponto de reprodução



Exemplo:

Para localizar o início do próximo item, prima ►►I. Para localizar o início do item actual, prima I◄◄.

PT.**3**

Pesquisa de alta velocidade



Prima **>>** para efectuar uma pesquisa de alta velocidade progressiva ou 🛹 para efectuar uma pesquisa de alta velocidade regressiva durante a reprodução.

- Cada vez que premir o botão, aumenta a velocidade de pesquisa em cada direcção.
- Para retomar a reprodução normal, prima ►.

OU

Prima sem soltar I durante 2 ou mais segundos para efectuar uma pesquisa progressiva de alta velocidade ou Idd durante 2 ou mais segundos para efectuar uma pesquisa regressiva de alta velocidade durante a reprodução.

• Se libertar o botão, retoma a reprodução normal.

Reprodução de imagem estática/ quadro a quadro



1 Interromper durante a reprodução. Prima **II**.

2 Activar a reprodução guadro a guadro.

Prima II

• Cada vez que premir II, avança a imagem estática quadro a quadro.

ΟÙ

Prima $\triangleleft \triangleright$.

- Cada vez que premir <

 ▷, avança/retrocede a imagem estática quadro a quadro.
- A reprodução quadro a quadro na direcção regressiva não pode ser efectuada com discos de CD Vídeo/SVCD.
- Para retomar a reprodução normal, prima ►.

Câmara lenta



- Prima SLOW ou SLOW + durante a pausa.
- Cada vez que premir SLOW ou SLOW +, aumenta a velocidade da câmara lenta em cada direcção (de 1/16 a 1/2 vezes da velocidade normal).
- A câmara lenta na direcção regressiva não pode ser efectuada com discos de CD Vídeo/SVCD.
- OU

Prima I ou I durante 2 ou mais segundos.

Pesquisa por salto



Prima 🦰 durante a reprodução.

• Cada vez que premir esta tecla, inicia um período de cerca de 30 segundos de reprodução em velocidade rápida. A reprodução normal é retomada automaticamente.

Função de recomeço



É possível memorizar a posição de paragem da reprodução e retomar a reprodução a partir dessa posição.

 Não se esqueça de definir "RESUME" para "ON" ou "DISC RESUME". (C pág. 96)

1 Memorizar o ponto de recomeco.

Prima durante a reprodução.

- A unidade introduz o modo de paragem de recomeço e memoriza a posição de paragem de reprodução como o ponto de recomeco.
- (O interior do indicador de estado do disco no painel frontal pisca no modo de paragem de recomeço.)
- A unidade tem uma memória dos pontos de recomeço dos últimos 30 discos reproduzidos, apesar de terem sido ejectados, se definir "RESUME" para "DISC RESUME". (🖙 pág. 96)
- Para apagar os pontos de recomeço:

(O interior do indicador de estado do disco pára de piscar e acende-se.) Quando definir "RESUME" para "ON":

- Prima 心川 na unidade ou DVD 心川 no telecomando para desligar a unidade.
- Prima no modo de paragem.
- Prima TOP MENU para ver o menu superior e, em seguida, inicie a reprodução através da selecção de um item, etc.
- Prima MENU para ver o menu do disco e, em seguida, inicie a reprodução através da selecção de um item, etc.
- Quando definir "RESUME" para "DISC RESUME": Defina "RESUME" para "OFF". (☞ pág. 96)
- Prima no modo de paragem.
- Prima TOP MENU para ver o menu superior e, em seguida, inicie a reprodução através da selecção de um item, etc.
- Prima MENU para ver o menu do disco e, em seguida, inicie a reprodução através da selecção de um item, etc.

2 Retomar a reprodução.

Prima ► no modo de paragem. A unidade inicia a reprodução a partir do ponto de recomeço.

NOTAS:

- A definição "DISC RESUME" funciona com discos de DVD VÍDEO, VCD, SVCD e DVD-R/DVD-RW (modo de vídeo) já finalizados. Para outros tipos de discos, a função da definição "ON" será aplicada mesmo se definir "RESUME" para "DISC RESUME".
- Se parar a reprodução de um disco que já tenha um ponto de recomeço memorizado, a memória será actualizada com o novo ponto de recomeco.
- Depois de a unidade ter memorizado o ponto de recomeço de 30 discos, a memorização de um novo ponto de recomeço faz com que a unidade elimine o ponto de recomeço mais antigo. A paragem da reprodução de um disco cujo ponto de recomeço já está memorizado pode alterar a ordem de armazenamento dos pontos. Este pode alterar potencialmente a ordem de eliminação dos pontos.
- Quando a unidade memorizar um ponto de recomeço de um disco, memoriza também as definições do idioma do áudio, das legendas e dos ângulos.
- Esta função pode não funcionar com alguns discos de CD Vídeo ou SVCD.
- Quando alterar "RESUME" para "ON" ou "OFF", os pontos de recomeço dos discos memorizados com "RESUME" definido para "DISC RESUME" serão apagados.
- Os pontos de recomeço são memorizados para cada lado de um disco de dois lados.

Filename [DR-M10SE_07Playback.fm]

DR-M10SE 00.book Page 32 Tuesday, May 11, 2004 12:43 PM





Marcar posições para reprodução posterior



É possível marcar posições (até 999 pontos) em locais que pretende reproduzir posteriormente e iniciar a reprodução a partir de uma posição marcada. A marcação de discos de DVD-RAM/RW/R durante a gravação é útil para localizar um ponto de início quando reproduzir os discos posteriormente.

Marcar posições.

Prima MARK nas posições que pretende marcar durante a reprodução.

• "MARK" aparece no ecrã do televisor. Pode localizar facilmente as posições marcadas com I◄◄ ou ►►I quando reproduzir o disco.

2 Eliminar posições marcadas.

Prima I◀◀ ou ►►I para localizar uma posição marcada que pretenda eliminar e, em seguida, prima MARK durante a interrupção.

- A "MARK" cruzada aparece no ecrã do televisor e a posição marcada é eliminada.
- MARK

MARK



REPRODUÇÃO (cont.)

Masterpage:Left+

NOTAS:

- Quando um programa monofónico ou bilingue mudar para um programa estéreo durante a gravação, é gravado automaticamente um sinal de marca.
- Quando finalizar um disco de DVD-R/RW (Modo de vídeo), os pontos marcados antes da finalização serão eliminados e os programas serão divididos automaticamente em "capítulos" com cerca de 5 minutos. (🖙 pág. 107, "Finalizar um disco")

Verificar as informações de tempo



Pode alterar o ecrã do contador no painel frontal e no ecrã do televisor para verificar o tempo restante do disco (apenas para discos antes da finalização).

Durante a reprodução

Cada vez que premir DISPLAY, o ecrã muda da forma apresentada em seguida:

Relógio (apenas no painel frontal) → Tempo decorrido do título actual \rightarrow Tempo restante do disco \rightarrow (voltar ao início)

O relógio só aparece após a reprodução de um disco gravável.

No modo de paragem ou durante a reprodução

- É possível definir o tempo de gravação pormenorizadamente com ⊲ ▷ no modo FR. (II) pág. 53, "Função de velocidade livre"
- Não é possível mudar o modo de gravação durante a reprodução ou a gravação.

Mudar a indicação de tempo



Pode verificar as informações de tempo de um CD Áudio e de um CD Vídeo/SVCD no painel frontal e no ecrã do televisor. Cada vez que premir DISPLAY, a indicação de tempo muda da forma apresentada em seguida:

Durante a reprodução

Tempo decorrido da faixa actual → Tempo restante da faixa actual \rightarrow Tempo decorrido total \rightarrow Tempo restante total \rightarrow (voltar ao início)

No modo de paragem

0:00 → Tempo de reprodução da faixa 1 → 0:00 → Duração total de um disco → (voltar ao início)

NOTA:

Quando colocar um disco de CD Vídeo/SVCD compatível com PBC, desactive a função PBC. (Er pág. 34)

Maio 11, 2004 12:42 pm

Selecção de ângulos



Pode apreciar uma variedade de ângulos de cenas, se o disco de DVD VÍDEO contiver partes "multi-ângulos", onde a mesma cena foi filmada de diferentes ângulos.

Se o disco contiver partes "multi-ângulos", "🅰 " aparece no ecră do televisor no início da parte "multi-ângulos".

1 Aceder ao ecrã de selecção de ângulos.

Prima **ANGLE** durante a reprodução.

 O ecrã de selecção de ângulos aparece no ecrã do televisor.

		J		
₿ 4	1/8¢	3		

(Quando contiver 3 ângulos da cena)

2 Seleccionar o ângulo.

Prima **ANGLE** ou $\triangleleft \triangleright$ para seleccionar o ângulo pretendido.

- Cada vez que premir **ANGLE** ou $\triangleleft \triangleright$, altera o ângulo.
- Quando "Ô" aparecer no ecrã do televisor, a cena actual não é gravada a partir de vários ângulos. Além disso, alguns discos não permitem seleccionar ângulos.
- Para apagar o ecrã de selecção de ângulos, prima ENTER. Além disso, o ecrã de selecção de ângulos desaparece automaticamente, não realizar nenhuma operação durante 10 segundos.

Selecção de legendas



Alguns discos de DVD VÍDEO contêm mais do que um idioma para legendas, a partir dos quais pode escolher o idioma pretendido para as legendas. "....." aparece no televisor no início da parte onde foi gravado mais do que um idioma para legendas.

1 Aceder ao ecrã de selecção de legendas.

Prima **SUBTITLE** durante a reprodução.

- O ecrã de selecção de legendas aparece no ecrã do televisor.
- Sempre que premir SUBTITLE, activa e desactiva o ecrã das legendas.

(Quando contiver 3 idiomas para legendas)

2 Seleccionar o idioma das legendas.

Prima $\lhd \triangleright$ para seleccionar o idioma pretendido.

• Para apagar o ecrã de selecção de idiomas, prima ENTER.

NOTAS:

- Quando "O" aparecer no ecrã do televisor, não é gravado o idioma das legendas.
- Quando o idioma das legendas não for alterado com o procedimento acima, altere as legendas num menu do disco apresentado, premindo **MENU**.
- Não é possível reproduzir discos de SVCD com legendas.

Selecção do som/idioma do áudio



Alguns discos de DVD VÍDEO contêm vários sons ou idiomas de áudio. Pode seleccionar o som ou o idioma do áudio pretendido. Para alguns discos de CD Vídeo/SVCD, pode mudar o canal de áudio para escolher Karaoke com ou sem parte vocal.

1 Aceder ao ecrã de selecção de som/idioma de áudio.

Prima **AUDIO** durante a reprodução.



Quando contiver 3 idiom de áudio)

2 Seleccionar o som/idioma do áudio.

Sempre que premir **AUDIO** ou $\lhd \triangleright$, altera o som/idioma do áudio.

• Para apagar o ecrã de selecção do som/idioma do áudio, prima ENTER.

NOTAS:

- Quando ^aO^a aparecer no ecrã do televisor, não é gravado o idioma de áudio.
- Quando o idioma de áudio não for alterado com o procedimento acima, altere as legendas num menu do disco apresentado, premindo MENU.

Filename [DR-M10SE_07Playback.fm]

DR-M10SE 00.book Page 34 Tuesday, May 11, 2004 12:43 PM



Selecção do canal de áudio



Quando estiver a ver programas bilingues ou a reproduzir discos com programas estéreo ou bilingues gravados, pode seleccionar o canal de áudio pretendido.

- Quando definir "SUPERIMPOSE" para "AUTO", pode confirmar o canal de áudio escolhido no ecrã do televisor. (EF pág. 95)
- Cada vez que premir AUDIO, altera o canal de áudio.

FAIXA			
Informações no ecrã	UTILIZAÇÃO		
	Para o áudio principal e secundário de um programa bilingue		
))) 4 I þ ¹²	Para o áudio principal de um programa bilingue		
᠕ᡎᢂ	Para o áudio secundário de um programa bilingue		
∭4 L + R Þ _⊠	Para discos estéreo		
	Para o áudio do canal esquerdo		
()))(R)	Para o áudio do canal direito		

REPRODUÇÃO (cont.)

Masterpage:Left+

(4

NOTA:

Não é possível mudar o canal de áudio para reproduzir um disco de DVD-R/DVD-RW (Modo de vídeo). O canal de áudio é reproduzido como definido em "AUDIO REC" (🖙 pág. 94).

Quando não for possível mudar o canal de áudio de um programa bilingue

Quando a unidade estiver ligada a um dispositivo de áudio digital com um cabo óptico opcional e "DIGITAL AUDIO OUT" estiver definido para "DOLBY DIGITAL/PCM", não é possível mudar o canal de áudio de um programa bilingue gravado num disco de DVD-RAM ou DVD-RW (Modo VR). (III pág. 91) Neste caso, efectue os procedimentos

apresentados em seguida com o telecomando para mudar "DIGITAL AUDIO OUT" de "DOLBY DIGITAL/PCM" para **"PCM ONLY**

- Prima SET UP para aceder ao ecrã do menu principal. 2 Prima $\triangleleft \triangleright$ para seleccionar "DVD SET UP" e, em
- seguida, prima ENTER. ③ Prima
- seguida, prima ENTER. 4 Prima $riangle \nabla$ para seleccionar "DIGITAL AUDIO OUT" e,
- em seguida, prima ENTER. 5 Prima $\triangle \nabla$ para seleccionar "PCM ONLY" e, em seguida, prima ENTER. (🖙 pág. 93)
- Prima SET UP para completar a definição.
- 7 Prima AUDIO para seleccionar o canal de áudio pretendido.

Função de controlo de reprodução (PBC)

Localizar uma cena pretendida no menu do CD Vídeo/SVCD com PBC



Alguns discos de CD Vídeo/SVCD suportam a função PBC. PBC é a abreviatura de "Play Back Control". Um disco de CD Vídeo/ SVCD gravado com PBC tem menus próprios, como uma lista de canções do disco. Pode localizar uma cena específica no menu.

1 Aceder ao menu PBC.

No modo de paragem Prima ►.

2 Iniciar a reprodução.

Prima as teclas numéricas para introduzir o número da cena pretendida.

- A unidade inicia a reprodução do item seleccionado. "PBC" aparece no painel frontal.
- Quando "NEXT" ou "PREVIOUS" aparecer no ecrã do televisor: Se premir NEXT, avança para a página seguinte.
 - Se premir PREVIOUS, volta à página anterior.
- Prima RETURN para voltar ao menu.
- O método de funcionamento depende do disco.

NOTAS:

- Se quiser reproduzir um disco de CD Vídeo/SVCD compatível com PBC sem activar a função PBC, inicie a reprodução no modo de paragem, com as teclas numéricas, em vez da tecla ▶, para escolher a faixa e, em seguida, prima ENTER.
- Para activar a função PBC durante a reprodução de um disco de CD Vídeo/SVCD compatível com PBC sem a função PBC, prima **TOP MENU** ou ■ e, em seguida, ►.

рт <u>35</u>

Reprodução de memória ao vivo

DVD Ram	DVD R	DVD RW	DVD Video	VCD SVCD	Audio CD	MP3	JPEG
------------	----------	-----------	--------------	-------------	-------------	-----	------

Esta unidade grava imagens em discos de DVD-RAM, em vez de cassetes de vídeo e, em seguida, reproduz as imagens gravadas nos discos. Este procedimento torna possível obter leitura e escrita de alta velocidade impossíveis com videogravadores convencionais, permitindo a gravação e a reprodução em simultâneo.



Chama-se "Reprodução de memória ao vivo" para iniciar a reprodução do programa em gravação, com um intervalo de tempo entre o ponto de gravação e o ponto de reprodução, como apresentado na figura abaixo.



Esta unidade reproduz um programa previamente gravado durante a gravação ou a gravação temporizada de outro programa e permite também reproduzir um programa a partir do início durante a gravação do programa.

Ecrã do estado da gravação/ reprodução



Prima **DISPLAY**. O estado actual é sobreposto no ecrã do televisor.

Ecrã do medidor de barras



Ecrã sobreposto

Filename [DR-M10SE_07Playback.fm]

DR-M10SE 07Playback.fm Page 36 Wednesday, May 12, 2004 12:59 PM

Masterpage:Left+ (

<u>36 pt</u>

REPRODUÇÃO (cont.)

Visão geral da reprodução de memória ao vivo

Pode reproduzir um programa que está a gravar a partir do início durante a gravação ou a gravação temporizada de disco de DVD-RAM. Esta função chama-se "Reprodução de memória ao vivo".



-
<u>рт 37</u>

Ver durante a reprodução de memória ao vivo

Pode ver o material gravado previamente ou em gravação durante a gravação. É possível efectuar operações de reprodução normais (pesquisa progressiva/regressiva de alta velocidade e pesquisa de velocidade variável) no intervalo da barra vermelha ou azul no ecrã do televisor.

Quando a reprodução de memória ao vivo atingir o ponto de 30 segundos antes do ponto de gravação actual através da pesquisa progressiva de alta velocidade ou outras operações, a unidade volta à reprodução normal.

O ecrã sobreposto aparece se premir **ON SCREEN**. (III) A imagem de verificação ao vivo aparece no canto inferior direito se premir **LIVE CHECK**.



Esta unidade mostra o estado actual da gravação/reprodução através do medidor de barras. (Exemplo do ecrã do medidor de barras)



<u>38 рт</u>

REPRODUÇÃO (cont.)

Teclas a utilizar durante a reprodução de memória ao vivo



Teclas disponíveis	Funções
	 Se premir uma vez, vai para o início do próximo capítulo a reproduzir. Se premir durante 2 ou mais segundos durante a reprodução, avança a reprodução cinco vezes mais depressa do que a velocidade normal. Se libertar o botão, retoma a reprodução normal. Disponível apenas quando parada Se premir durante 2 ou mais segundos durante a reprodução, avança a reprodução a 1/16 vezes da velocidade normal.
⋳	 Se premir uma vez, vai para o início do próximo capítulo a reproduzir. Se premir durante 2 ou mais segundos durante a reprodução, retrocede a reprodução, retrocede a velocidade normal. Se libertar o botão, retoma a reprodução normal. Disponível apenas quando parada Se premir durante 2 ou mais segundos durante a reprodução, retrocede a reprodução normal.
••	 Cada vez que premir o botão durante a reprodução, avança a velocidade da reprodução em 4 passos na direcção progressiva. Disponível apenas quando parada Se premir uma vez, avança a reprodução a 1/16 vezes da velocidade normal. Cada vez que premir uma tecla durante a câmara lenta progressiva a 1/16 vezes, avança a câmara lenta a 1/16 vezes, 1/4 vezes e 1/2 vezes da velocidade normal.
	 Cada vez que premir o botão durante a reprodução, avança a velocidade da reprodução em 5 passos na direcção regressiva. Disponível apenas quando parada Se premir uma vez, retrocede a reprodução a 1/16 vezes da velocidade normal. Cada vez que premir uma tecla durante a câmara lenta regressiva a 1/16 vezes, retrocede a câmara lenta a 1/16 vezes, 1/4 vezes e 1/2 vezes da velocidade normal.
Ш	Se premir uma vez, interrompe a reprodução (reprodução de imagem estática). Se premir várias vezes, avança a imagem estática quadro a quadro.
$\triangleleft \triangleright$	 Disponível apenas quando parada Avança/retrocede a imagem estática quadro a quadro.
	Pára a reprodução de memória ao vivo para voltar ao ecrã em gravação. Guarda um ponto de recomeço. Se premir ∎ novamente, pára a gravação.
~	Se premir uma vez, avança cerca de 30 segundos e retoma a reprodução. Se premir várias vezes, avança continuamente conforme o número de vezes que premir a tecla. É muito útil para saltar sobre secções indesejáveis.
6	Se premir uma vez, retrocede cerca de 7 segundos e retoma a reprodução. Se premir várias vezes retrocede continuamente conforme o número de vezes gue premir a tecla. É muito útil quando vir programas desportivos, etc.
LIVE CHECK	Se premir uma vez, mostra a imagem em gravação e a imagem em reprodução simultaneamente. Se premir sucessivamente, apaga a janela de verificação ao vivo e mostra apenas a imagem em reprodução. Por exemplo, pode verificar se o programa que está a gravar já terminou.

рт **39**

- Ligue a unidade.
- Ligue o televisor e seleccione o modo AV.
- Mova o interruptor TV/CABLE/SAT/DVD para DVD.



Para reproduzir a partir do início do programa durante a gravação

Pode reproduzir o programa que está a gravar a partir do início durante a gravação ou a gravação temporizada de disco de um DVD-RAM.

Iniciar reprodução de memória ao vivo. Prima ►.

- A reprodução começa a partir do início do programa em gravação.
- Idd/ Permite localizar as cenas pretendidas.

Para mover a posição de reprodução ligeiramente para trás durante a gravação (Função de repetição rápida)

Pode mover a posição de reprodução durante a gravação ou a gravação temporizada de um disco de DVD-RAM.

Iniciar a função de repetição rápida. Prima S.

- Cada vez que premir, retrocede cerca de 7 segundos e retoma a reprodução.
- Se premir durante a pausa, retrocede cerca de 7 segundos e retoma a pausa.

Para ver um programa gravado previamente durante a gravação

Pode reproduzir um programa gravado previamente durante a gravação.

1 Iniciar reprodução de memória ao vivo.

Prima ► durante a gravação para activar o modo de reprodução de memória ao vivo.

2 Localizar o início do programa pretendido.

Prima I◀◀ ou ▶►I.

NOTA:

Para parar a reprodução, prima ■. Aparece o programa em gravação.

REPRODUÇÃO (cont.)

Utilizar o menu de configuração de reprodução

DVD Ram	DVD R	DVD RW	DVD Video	VCD SVCD	Audio CD	MP3	JPEG
------------	----------	-----------	--------------	-------------	-------------	-----	------

O menu de configuração de reprodução permite controlar várias funções de reprodução. Algumas funções do menu de navegação podem ser controladas no menu de configuração.

Antes de utilizar o menu de configuração de

reprodução

40 PT

Não se esqueça de apagar o ecrã Library Database DVD Navi com **NAVIGATION**.



Como aceder ao menu de configuração de reprodução

Prima duas vezes **ON SCREEN** sempre que colocar um disco.

Conteúdo do menu de configuração de reprodução durante a reprodução

DVD VÍDEO

1]
	-



CD Áudio/SVCD



Disco de JPEG

JPEG				
	•	<u>Ş</u>		
2	4	12		

1 Tipo de disco.

- 2 Seleccione este para a reprodução repetitiva.
- (III pág. 42)
- Seleccione este para a reprodução repetitiva A-B.
 (ILF pág. 43)
- 4 Seleccione este para a função de pesquisa. (🖙 pág. 43)
- Seleccione este para a função de pesquisa de tempo.
 (IIP pág. 44)
- Seleccione este para mudar a função de efeito surround simulado. (I pág. 44)
- ⑦ Seleccione este para a função de controlo de imagem.
 (ᡅ pág. 45)
- Seleccione este para mudar o tipo de fonte da imagem. (Cr pág. 45)
- 9 Área do estado actual para o item seleccionado.
- Seleccione este para a reprodução programada.
 (CF pág. 46)
- Seleccione este para a reprodução aleatória.
 (C) pág. 46)
- 2 Seleccione este para controlar o intervalo de comutação da apresentação de diapositivos. (EP pág. 46)

NOTA:

Apesar de serem fornecidos exemplos do menu de configuração de reprodução apenas para 3 tipos de discos, o menu de configuração de reprodução mostra todos os discos indicados na coluna esquerda.

Page 40

Maio 11, 2004 12:42 pm

DR-M10SE 00.book Page 41 Tuesday, May 11, 2004 12:43 PM

рт **41**

TV¢≸ (3) 1 (2 4 5 6 7 (9) 8 (\mathbf{x}) 0 ENTER • **ENTER** • PREVIOU **PH** • •• REC • 0 Ó SET UF **ON SCREEN** AUDIO SUBTITLE ANGLE SCAN

Funcionamento básico do menu de configuração de reprodução

Exemplo: Quando seleccionar a função de controlo de imagem do DVD

Durante a reprodução ou a paragem

1 Aceder ao menu de configuração de reprodução.

Prima duas vezes ON SCREEN.



2 Seleccionar o item do menu.

Prima $\triangleleft \triangleright$ para seleccionar " \square " e, em seguida, prima ENTER.

• A janela pendente aparece debaixo do item seleccionado.

ථ	А-ВСО	⊕ ♥	li fine de la	

3 Seleccionar a opção.

Prima riangle
abla para seleccionar a opção pretendida e, em seguida, prima ENTER.

DVD-VIDEO			
ش А-ВС	> ♥ €) ₩ 🕡	
			NORMAL
			CINEMA
			SHARP
			SOFT

Para apagar o menu de configuração de reprodução Prima ON SCREEN.

NOTA:

Para mais informações sobre cada item de menu, consulte as páginas correspondentes.

DR-M10SE_00.book Page 42 Tuesday, May 11, 2004 12:43 PM



REPRODUÇÃO (cont.)

(2) (3 0 - 95 (6 7 \bigcirc X $\land \forall \land \forall \land \land$ ENTER . ENTER • NEXT ►► **H** SLOW · ----▶ ∘ •• **CLEAR** Ĩ Õ Ó **ON SCREEN** AUDIO SUBTITLE ANGLE SCAN

Reprodução repetitiva



Pode repetir a reprodução de acordo com o tipo de disco.

1 Aceder ao menu de configuração de reprodução.

Prima duas vezes ON SCREEN.

2 Seleccionar o item do menu.

Prima $\triangleleft \triangleright$ para seleccionar " \circlearrowright " e, em seguida, prima ENTER.

• A janela pendente aparece debaixo do item seleccionado.

DVD-RAM	
C→ A-B C→ ➡	⊕ ♥ 🔲 🔳

3 Seleccionar o modo de repetição.

Prima várias vezes $\triangle \nabla$ para seleccionar o modo de repetição pretendido e, em seguida, prima **ENTER**.

DVD-RAM/RW/R

OFF:	A reprodução repetitiva não é efectuada.
ALL REPEAT:	O disco é reproduzido repetidamente.
TITLE REPEAT:	O título actual é reproduzido várias vezes.
DVD VÍDEO	
OFF:	A reprodução repetitiva não é efectuada.
TITLE REPEAT:	O título actual é reproduzido várias vezes.
CHAPTER REPEAT:	O capítulo actual é reproduzido várias

CD Áudio/CD Vídeo/SVCD/JPEG/MP3

vezes.

OFF:	A reprodução repetitiva não é efectuada.
ALL REPEAT:	O disco é reproduzido repetidamente.
TRACK REPEAT*:	A faixa actual é reproduzida várias vezes.

* "TRACK REPEAT" não pode ser seleccionada para discos de JPEG.

Para apagar o menu de configuração de reprodução Prima ON SCREEN.

Para cancelar a reprodução repetitiva

Repita o procedimento acima a partir do passo 1, seleccione "OFF" no passo 3 e, em seguida, prima ENTER.

- A reprodução repetitiva não é possível para um CD Vídeo/ SVCD com a função PBC.
- A reprodução repetitiva pode não funcionar correctamente, dependendo do tipo de disco utilizado.

рт **43**

Reprodução repetitiva A-B

DVD Ram	DVD R	DVD RW	DVD Video	VCD SVCD	Audio CD	MP3	JPE
------------	----------	-----------	--------------	-------------	-------------	-----	-----

Pode repetir a parte pretendida.

Durante a reprodução

1 Aceder ao menu de configuração de reprodução.

Prima duas vezes ON SCREEN.

2 Seleccionar o item do menu.

Prima $\triangleleft \triangleright$ para seleccionar "**A-B**".

3 Localizar o ponto de início.

Prima **ENTER** no início da parte que pretende repetir (ponto A).

 Aparece o tempo de reprodução decorrido do ponto A DVD-RAM

د_	<u>а-вс</u>	•	⊕♥		P
А	1:25:58		В	: :	

4 Localizar o ponto final e iniciar a reprodução repetitiva A-B.

Prima **ENTER** no fim da parte que pretende repetir (ponto B).

- Aparece o tempo de reprodução decorrido do ponto B.
 A parte seleccionada do disco (entre os pontos A e B) é
- reproduzida repetidamente. DVD-RAM

<u>A-I</u>		⊕ ♥ 🔲	P
A 1:2	5 : 58	B 1:40:00	

Para apagar o menu de configuração de reprodução Prima ON SCREEN.

Para cancelar a reprodução repetitiva A-B

Prima $\triangleleft \triangleright$ para seleccionar "**A-B**" e, em seguida, prima **ENTER**.

NOTAS:

- A reprodução repetitiva A-B pode não funcionar correctamente, dependendo do tipo de disco utilizado.
- As legendas gravadas no ponto A-B podem não aparecer.
- Quando chegar ao fim do item antes de definir o ponto final, o menu de configuração de reprodução desaparece do ecrã do televisor. Nesse caso, repita o procedimento a partir do passo 1.
- O ponto B tem de ser definido pelo 3 segundos após o ponto A.
- Quando reproduzir um DVD, a reprodução repetitiva A-B só é possível no mesmo título.
- "A-B)" não pode ser seleccionado durante a reprodução programada e aleatória.
- "A-B " não pode ser seleccionado durante a paragem.

Localizar o início da selecção pretendida



Pode localizar o início de um título, capítulo, grupo ou faixa.

Durante a reprodução ou a paragem

1 Aceder ao menu de configuração de reprodução.

Prima duas vezes ON SCREEN.

2 Seleccionar o item do menu.

Prima $\triangleleft \triangleright$ para seleccionar " \blacklozenge " e, em seguida, prima **ENTER**.

3 Seleccionar o item pretendido.

Para DVD-RAM/RW/R, DVD VÍDEO

"TITLE SEARCH" ou "CHAPTER SEARCH" é seleccionável. ("TITLE SEARCH" só é seleccionável durante a paragem.)

Para JPEG, MP3

"GROUP SEARCH" ou "TRACK SEARCH" é seleccionável.

Para CD Vídeo/SVCD, CD Áudio

"TRACK" é seleccionável.



Prima $riangle \nabla$ para seleccionar o item pretendido e, em seguida, prima **ENTER**.

• Ignore este passo para CD Vídeo/SVCD e CD Áudio.

4 Especificar o número do item seleccionado.

Prima as teclas numéricas (1–9, 0) para introduzir o número do item pretendido e, em seguida, prima ENTER.
A reprodução começa pela secção seleccionada.

Exemplos:

Para seleccionar a faixa 5, prima a **tecla numérica "5"**. Para seleccionar a faixa 15, prima as **teclas numéricas "1"** e **"5"**.

Para seleccionar a faixa 25, prima as **teclas numéricas "2"** e **"5"**.

Se especificar uma selecção incorrecta

Prima X ou **CLEAR** para apagar o número errado e, em seguida, introduza o número correcto antes de premir **ENTER** neste passo.

Para apagar o menu de configuração de reprodução Prima ON SCREEN.

- Quando "Q" aparecer no ecrã do televisor no passo 4, é porque o capítulo seleccionado não está no disco ou a pesquisa de capítulo não funciona no disco.
- Antes de premir ENTER, a reprodução pode começar automaticamente quando introduzir o número da secção, dependendo do disco.
- Esta função não é possível para um CD Vídeo/SVCD com a função PBC.

44 pt

REPRODUÇÃO (cont.)

Pesquisa de tempo



Pode reproduzir um disco a partir do ponto pretendido através da especificação do tempo de reprodução decorrido a partir do início de um título (DVD-RAM, DVD-R, DVD-RW e DVD VÍDEO) ou de um disco (CD Vídeo/SVCD e CD Áudio).

1 Aceder ao menu de configuração de reprodução.

Prima duas vezes ON SCREEN.

2 Seleccionar o item do menu.

Prima $\triangleleft \triangleright$ para seleccionar " $\bigcirc \blacksquare$ " e, em seguida, prima ENTER.

• A janela pendente aparece debaixo do item seleccionado.

<u>උ</u> <u>A-B</u> උ	♥ ⊕♥, □ □

3 Introduzir o tempo.

Utilize as **teclas numéricas** (1–9, 0) para introduzir o tempo e, em seguida, prima **ENTER**.

A reprodução começa a partir do tempo especificado.

Exemplo:

Para reproduzir a partir do ponto 12 (minutos): 50 (segundos) decorridos.



Se especificar uma selecção incorrecta,

Prima X (para o último número introduzido) ou ■ (para números inteiros) para apagar o número errado e, em seguida, introduza o número correcto antes de premir ENTER neste passo.

Para apagar o menu de configuração de reprodução Prima ON SCREEN.

NOTAS:

- Quando "Q" aparecer no ecrã do televisor no passo 3, é porque seleccionou um ponto que excede o tempo de gravação do disco.
- Alguns discos de DVD VÍDEO não contêm informações de tempo, tornando impossível a utilização da função de pesquisa de tempo. Nestes casos, "O" aparece também no ecrã do televisor.
- Esta função não é possível para um CD Vídeo/SVCD com a função PBC.

Efeito surround simulado



É possível obter um efeito surround simulado a partir do sistema de estéreo. Pode apreciar o som ambiente virtual com o sistema de estéreo de 2 canais.

1 Aceder ao menu de configuração de reprodução.

Prima duas vezes ON SCREEN.

2 Seleccionar o item do menu.

Prima $\triangleleft \triangleright$ para seleccionar " $\| \widehat{h} \| \bullet \|$ " e, em seguida, prima **ENTER**.

- Por cima do item seleccionado, "3D-ON" aparece e o efeito surround simulado é activado.
- Cada vez que premir **ENTER**, "3D-ON" aparece e desaparece alternadamente.

DVD VIDEO	3D-ON
<u>А-вс</u>	

Para cancelar o efeito surround simulado

Prima ENTER para apagar "3D-ON" do ecrã.

- O efeito surround simulado funciona correctamente apenas quando reproduzir um título gravado em multicanais.
- Ò efeito surround simulado não afecta o sinal do fluxo de bits do DVD VÍDEO do conector "DIGITAL AUDIO OUT".
- Quando activar o efeito surround simulado, as definições de "ANALOG AUDIO OUT" e "D. RANGE CONTROL" são desactivadas. (IEP pág. 93)



Ajustar a qualidade de imagem

DVD Ram	VD DVD R RW	DVD Video	VCD SVCD	Audio CD	MP3	JPEG
------------	----------------	--------------	-------------	-------------	-----	------

Pode obter a qualidade de imagem óptima através da selecção do modo de imagem adequado.

1 Aceder ao menu de configuração de reprodução.

Prima duas vezes ON SCREEN.

2 Seleccionar o item do menu.

Prima $\triangleleft \triangleright$ para seleccionar " \square " e, em seguida, prima ENTER.

• A janela pendente aparece debaixo do item seleccionado.

▲ A-B <	•	⊖⇒∣	

3 Seleccionar a opção pretendida.

Prima $riangle
abla \$ para seleccionar a opção pretendida e, em seguida, prima **ENTER**.

NORMAL:	Seleccione geralmente esta opção.
CINEMA:	Adequado para um disco de filme, etc.
SHARP:	Imagem mais brilhante e nítida quando vir imagens com muitas superfícies planas e com a mesma cor, como os desenhos animados.
SOFT:	Seleccione esta opção quando aparecer demasiado ruído.

Definir o modo progressivo



Pode obter uma qualidade de imagem óptima, seleccionando se o conteúdo do disco é processado por campo (fonte de vídeo) ou quadro (fonte de filme).

1 Aceder ao menu de configuração de reprodução.

Prima duas vezes ON SCREEN.

2 Seleccionar o item do menu.

Prima $\triangleleft \triangleright$ para seleccionar " \blacksquare " e, em seguida, prima **ENTER**.

• A janela pendente aparece debaixo do item seleccionado.

DVD-VIC	DEO			AUTO1
ථ	А-ВСО	⋳୶		P

3 Seleccionar a opção pretendida.

Prima riangle
abla para seleccionar a opção pretendida e, em seguida, prima **ENTER**.

AUTO 1:	Utilizado para reproduzir um disco com materiais de fonte de vídeo e filme. Este sistema reconhece o tipo de fonte (filme ou vídeo) do disco actual de acordo com as informações do disco. Seleccione geralmente esta opção.
AUTO 2:	Quase igual a "AUTO 1", mas o processamento das cenas com movimento é diferente. Seleccione "AUTO 1" ou "AUTO 2" de acordo com as suas preferências.
FILM:	Adequado para reproduzir um disco de fonte de filme progressiva.
VIDEO:	Adequado para reproduzir um disco de fonte de vídeo. Os contornos das imagens reproduzidas serão suaves.

NOTA:

Quando definir o modo progressivo, não se esqueça de definir "L-1 OUTPUT" para "COMPONENT". (III) pág. 82, "Definição de entrada e saída L-1 (L-1 OUTPUT e L-1 INPUT)") O varrimento progressivo sai apenas do conector COMPONENT VIDEO OUT.

REPRODUÇÃO (cont.)

Reprodução programada

Pode reproduzir até 30 faixas pela ordem pretendida.

Parado

VIDEO-CD

Aceder ao menu de configuração de reprodução. 1

Prima duas vezes ON SCREEN.

2 Seleccionar o item do menu.

Prima ⊲ ▷ para seleccionar "PRGM" e, em seguida, prima ENTER.

A tabela de programas aparece no menu de configuração de reprodução.

3 Seleccionar as faixas pela ordem pretendida.

Utilize as teclas numéricas (1-9, 0) para introduzir os números das faixas.



Exemplos:

- Para seleccionar a faixa 5, prima a tecla numérica "5" e ENTER.
- Para seleccionar a faixa 15, prima as teclas numéricas "1" e "5".
- Para seleccionar a faixa 25, prima as teclas numéricas "2" e "5".

Se especificar uma selecção incorrecta

Prima X. A última selecção é apagada. Ou prima ■. A selecção completa é apagada.

4 Iniciar a reprodução.

Prima ►. A reprodução começa pela ordem programada.

- Quando todas as faixas programadas forem reproduzidas, a reprodução programada pára, mas as informações programadas permanecem.
- Para adicionar faixas ao fim do programa, efectue os procedimentos de 1 a 3.
- Se premir ►► durante a reprodução programada, avança para a selecção do programa seguinte. Se premir IAA, volta ao início da selecção actual.

Para apagar o menu de configuração de reprodução e o conteúdo do programa do ecrã Prima ON SCREEN.

Para cancelar a reprodução programada

Prima $\triangleleft \triangleright$ para seleccionar "PRGM" e, em seguida, prima ENTER.

NOTA:

A reprodução programada não é possível, dependendo do tipo de disco.

Reprodução aleatória



Pode reproduzir todas as faixas do disco por ordem aleatória.

Parado

JPEG

Aceder ao menu de configuração de reprodução. 1

Prima duas vezes ON SCREEN.

2 Seleccionar o item do menu.

Prima $\triangleleft \triangleright$ para seleccionar "RND" e, em seguida, prima ENTER.

• A reprodução começa por ordem aleatória.

VIDEO-C	D		F	RANDOM	
ථ	А-ВС	⊴⇒	PRGM		3

Para apagar o menu de configuração de reprodução e o conteúdo do programa do ecrã Prima ON SCREEN.

Para cancelar a reprodução aleatória Efectue os procedimentos 1 e 2.

NOTA:

A mesma faixa não será reproduzida mais do que uma vez durante a reprodução aleatória.

Seleccionar o intervalo de comutação da apresentação de diapositivos

DVD DVD DVD DVD VCD Audio RAM R RW VIDEO SVCD CD MP3 J	PEG
---	-----

Pode controlar o intervalo de comutação da apresentação de diapositivos.

1 Aceder ao menu de configuração de reprodução.

Prima duas vezes ON SCREEN.

JPEG

Ċ

2 Seleccionar o item do menu.

Prima $\triangleleft \triangleright$ para seleccionar " \blacksquare " e, em seguida, prima FNTFR.

A janela pendente aparece debaixo do item seleccionado.

3 Seleccionar a opção pretendida.

۹.

Prima $\triangle \nabla$ para seleccionar a opção pretendida e, em seguida, prima ENTER.

- Čada vez que premir $\triangle \nabla$, altera o intervalo da forma
- apresentada em seguida: 5 SEG. ↔ 10 SEG. ↔ 15 SEG. ↔ 20 SEG. ↔ 25 SEG. ↔ 30 SEG. ↔ (Voltar ao início)



Parado



Aceder ao ecrã "DVD SET UP".

- 1 Prima SET UP.
- 2 Prima <> ▷ para seleccionar "DVD SET UP" e, em seguida, prima ENTER.

ENTER.



Completar a definição.

Prima duas vezes SET UP.Aparece o ecrã normal.

NOTA:

Não se esqueça da sua palavra-passe ou tome nota dela.

Prima as **teclas numéricas** para introduzir a mesma palavra-passe introduzida no passo **4** e, em seguida, prima

48 pt

Masterpage:Left+(

REPRODUÇÃO (cont.)

Para alterar as definições

Pode alterar as definições do bloqueio parental posteriormente.

Efectue os passos **1** e **2** da secção "Para definir o bloqueio parental pela primeira vez" na página 47 para aceder ao ecrã de confirmação antes de continuar.

Alterar o nível.

- Prima várias vezes △▽ para seleccionar "PARENTAL LEVEL" e, em seguida, prima ENTER.
- 2 Prima várias vezes △▽ para seleccionar o nível pretendido e, em seguida, prima **ENTER**.



Alterar o código do país.

- Prima várias vezes △▽ para seleccionar "COUNTRY CODE" e, em seguida, prima ENTER.
- 2 Prima várias vezes △∇ para seleccionar o código do país e, em seguida, prima ENTER.
- Consulte "Lista de códigos de área/país para bloqueio parental" (III pág. 49).

S Introduzir a palavra-passe.

Prima as **teclas numéricas** para introduzir a mesma palavra-passe introduzida no passo **4** da secção "Para definir o bloqueio parental pela primeira vez" e, em seguida, prima **ENTER**.



Completar a definição.

Prima duas vezes SET UP.

• Aparece o ecrã normal.

NOTA:

Se não se lembrar da palavra-passe, introduza "8888" no passo **3**.

Para desactivar o bloqueio parental temporariamente

Quando definir o nível de bloqueio parental rigorosamente, alguns discos podem não ser reproduzidos. Quando colocar um disco e tentar reproduzi-lo, aparece um ecrã de confirmação no ecrã do televisor a pedir se quer activar ou desactivar o bloqueio parental.

Aceder ao ecrã da palavra-passe.

- 1 Coloque o disco no tabuleiro de discos.
- Se o nível do disco for superior ao nível seleccionado, aparece o ecrã de confirmação.
- Se seleccionar "NO", não pode reproduzir esse disco.

Introduzir a palavra-passe.

Prima as **teclas numéricas** para introduzir a mesma palavra-passe introduzida no passo **4** da secção "Para definir o bloqueio parental pela primeira vez" e, em seguida, prima **ENTER**.

- Quando introduzir a palavra-passe correcta, o bloqueio parental é desactivado e a unidade inicia a reprodução.
- Se introduzir uma palavra-passe incorrecta, "ÉNTRY ERROR RETRY" aparece no ecrã do televisor. Introduza a palavrapasse correcta.
- Se introduzir uma palavra-passe incorrecta três vezes seguidas, "ENTRY ERROR CAN NOT CHANGE PASSWORD" aparece no ecrã do televisor. Neste caso, prima ENTER. O disco pára. Reproduza o disco novamente e tente o procedimento a partir do passo 1.

NOTA:

Se não se lembrar da palavra-passe, introduza "8888" no passo **2**.

_{рт} 49

Lista de códigos de área/país para bloqueio parental

AD	Andorra	ES	Espanha
	Emiratos Árabos Unidos	ET	Etiónia
AE	Emiratos Arabes Officios	EI	
AF	Afganistão	FI	Finlândia
AG	Antigua e Barbuda	FJ	Fidji
AL	Anguilla	FK	Ilhas Falkland (Malvinas)
A1	Albânia	ENA	Micropósia (Estados Endorados da)
	Alballia	T/M	
AM	Armenia	FO	Ilhas Faroe
AN	Antilhas Holandesas	FR	França
AO	Angola	FX	França, Metropolitana
10	Antárctica		Cabão
AQ	Antalctica	UA CD	
AK	Argentina	CB	Reino Unido
AS	Samoa Americana	GD	Granada
AT	Áustria	GE	Geórgia
A1 1	Austrália	CE	Guiana francesa
ANA/	Andra		Guiana maneesa
Avv	Aruba	GH	Gana
AZ	Azerbeijão	GI	Gibraltar
BA	Bósnia Herzgovina	GL	Groenlândia
BB	Barbados	GM	Gâmbia
	Bangladesh	CN	Cuiné
DD DE	Dangiadesh	GN	Guine
BE	Bélgica	GP	Guadalupe
BF	Burkina Faso	GQ	Guiné Equatorial
BG	Bulgária	GR	Grécia
	Bahrain	CS	Coórgia do Sul o as Ilbas Sandwich do Sul
DII	Dalian	U3 GT	Georgia do Sul e as linas sandwich do Sul
BI	Burundi	GI	Guatemala
BJ	Benin	GU	Guam
BM	Bermudas	GW	Guiné-Bissau
BN	Brunei Dares-Salam	CV	Cuiana
BO	Bolivia	HK	Hong Kong
BR	Brasil	HM	Ilha Heard e Ilhas McDonald
BS	Bahamas	HN	Honduras
BT	Botão	HR	Croácia
	Ilba Bouwet		
DV	lina bouvet		
BVV	Botswana	HU	Hungria
BY	Bielorrússia	ID	Indonésia
B7	Belize	IF	Irlanda
CA.	Canadá		Israol
	linas dos Cocos (Keeling)	IN	India
CF	República Centro Africana	IO	Território Britânico do Oceano Indico
CG	Congo	IQ	Iraque
СН	Suíca	IR	Irão (República Islâmica do)
CL	Costa do Marfim	10	Islândia
CI		15	Islahula
СК	Ilhas Cook	11	Italia
CL	Chile	JM	Jamaica
CM	Camarões	10	lordânia
CN	China	IP	Janão
CO CO	Calâmbia		Quânia
CO	Colombia	KE	Quenia
CR	Costa Rica	KG	Quirgizstão
CU	Cuba	KH	Camboja
CV	Cabo Verde	KI	Kiribati
CV	Ilbas Natal		Compares
	linas Natai	K/M	Comores
CY	Chipre	KN	Saint Kitts e Nevis
CZ	República Checa	KP	Coreia, República popular Democrática da
DF	Alemanha	KR	Coreia, República da
	Diibuti	K/\//	Quovaite
	Dinoma		
DK	Dinamarca	KY	linas Calmao
DM	Dominica	KZ	Casaquistão
DO	República Dominicana	LA	Rpública Popular Democrática do Laos
D7	Aroélia	1 B	Libano
EC	Fauador		Libano
EC			
EE	Estonia		
EG	Egito		
EH	Sahara Ocidental		
FR	Fritreia		
	Entrolu		

DR-M10SE_00.book Page 50 Tuesday, May 11, 2004 12:43 PM

REPRODUÇÃO (cont.)

LC	Sainta Luzia	SA	Arábia Saudita
11	Liechtenstein	SB	Ilhas Salomão
	Cri Lanka	50	Calabalaa
LK	Sri Lanka	SC	Seicheles
LK	Liberia	SD	Sudao
LS	Lesoto	SE	Suécia
LT	Lituânia	SG	Cingapura
111	Luxemburgo	SH	Santa Helena
	Latéria		Santa Ficicita
LV	Letoma	51	Eslovenia
LY	Libia Arab Jamahiriya	SJ	Svalbard e Jan Mayen
MA	Marrocos	SK	Eslováquia
MC	Mônaco	SL	Serra Leoa
MD	República da Moldávia	SM	San Marino
MC	Madagáscar	SNI	San Malino
MO	Mauagascal	SIN	Sellegal
MH	lihas Marshall	SO	Somalia
ML	Mali	SR	Suriname
MM	Myanmar	ST	São Tomé e Príncipe
MN	Mongólia	SV	El Salvador
MO	Macau	sv	Ropública Árabo da Síria
NIC AD	Illes Marianas de Norte	57	Cua-ilà adia
MP	linas Marianas do Norte	SZ	Suazilandia
MQ	Martinica	TC	Ilhas Turks e Caicos
MR	Mauritânia	TD	Chade
MS	Montserrat	TF	Territórios Franceses do sul
MT	Malta	TC	Togo
	Maria	TU	Idiorra da Cádica da Tailândia
MU	Mauricio		idioma de Codigo da Taliandia
MV	Maldivas	IJ	lajiquistão
MW	Malaui	TK	Tokelau
MX	México	TM	Turquemenistão
MY	Malásia	TN	Tunísia
MZ	Macambiguo	TO	Tonga
IVIZ.	Nioçanibique		
NA	Namibia	IP	Timor Ocidental
NC	Nova Caledónia	TR	Turquia
NE	Niger	TT	Trinidade e Tobago
NF	Ilha Norfolk	ΤV	Tuvalu
NC	Nigória	T\A/	Formosa
	Nigeria		
NI	Nicaragua	IZ	Tanzania, Republica Unida da
NL	Holanda	UA	Ucrânia
NO	Noruega	UG	Uganda
NP	Nepal	UM	Estados Unidos das Ilhas Menores ao Largo
NR	Nauru	US	Estados Unidos
NU	Niuo		
NZ	Nova Zelandia	UZ	Uzbequistao
ОМ	Omã	VA	Estado da Cidade do Vaticano (Santa Sé)
PA	Panamá	VC	São Vincente e Grenadinas
PE	Peru	VE	Venezuela
PF	Polinésia Francesa	VG	Ilhas Virgens (Britânicas)
	Donue Neve Cuiné		Ilbas Virgens (E11)
ru nu	Papua Nova Guine	VI	linas virgens (E.O.)
РН	Filipinas	VN	Vietna
PK	Paquistão	VU	Vanuatu
PL	Polônia	WF	Ilhas Wallis e Futuna
PM	Saint Pierre e Miguelon	WS	Samoa
PNI	Pitcairn	VE	lômon
	Dente Dies		A favorito
PK	Porto Rico	Y I	Mayotte
PT	Portugal	YU	Jugoslavia
PW	Palau	ZA	Africa do sul
PY	Paraguai	ZM	Zâmbia
OA	Qatar	7R	Zaire
	Rounião	7\/	Zimbáhuo
		2.00	ZIMBADUE
кU	komenia		
КU	Federação Russa		
RW	Ruanda		

РТ

GRAVAÇÃO

Gravação básica

• Ligue a unidade.

- Ligue o televisor e seleccione o modo AV.
- Mova o interruptor TV/CABLE/SAT/DVD para DVD.

ATENÇAO:

Não é possível gravar programas num disco de DVD-R já finalizado.





Colocar um disco.

Prima ▲ para abrir o tabuleiro de discos.

- 2 Coloque um disco gravável no tabuleiro de discos. • Para mais informações, consulte a secção "Colocar um disco"
- (EF pág. 9).
- ③ Prima ▲ para fechar o tabuleiro de discos.

2 Escolher o programa.

Prima PR +/- ou as teclas numéricas para seleccionar o canal que pretende gravar.

3 Definir a velocidade de gravação.

Prima várias vezes REC MODE até aparecer a velocidade de gravação pretendida.

- Cada vez que premir REC MODE, altera a velocidade de gravação da forma apresentada em seguida: $XP \rightarrow SP \rightarrow LP \rightarrow EP \rightarrow FR60-FR360^{*}$, FR420, FR480
- →(Voltar ao início) * O valor é seleccionável de 1 a 6 horas em incrementos de 5 minutos,
- premindo várias vezes </br> Para alterar o valor em incrementos de 30 minutos, prima sem soltar
- Para mais informações sobre a velocidade de gravação, consulte a página 52.

Iniciar a gravação.

Prima sem soltar ● e, em seguida, prima ► no telecomando ou prima ● na unidade.

Interromper a gravação.

Prima **Ⅱ**.

JPEG

● Para retomar a gravação, prima ►.

Parar a gravação. (o

Prima 🔳

Demora cerca de 10 segundos para terminar a sessão de escrita quando parar a gravação.

NOTAS:

- Recomendamos que formate um disco de DVD-RAM antes de o utilizar o disco pela primeira vez nesta unidade.
- Quando utilizar um disco de DVD-RW novo, formate o disco no modo de vídeo ou VR. (🖙 pág. 106, "Formatação de um disco de DVD-RW")
- Pode gravar até 99 programas e 999 listas de reprodução em cada disco.
- Alguns programas só podem ser gravados uma vez.
- Quando iniciar a gravação, é gravado automaticamente um índice da primeira parte da gravação (🖙 pág. 64, "Library Database DVD Navi"). Para gravar um programa de satélite, consulte a página 63. Para eliminar o índice, consulte a página 69.
- Por vezes, a gravação pode parar ou não pode ser efectuada mesmo que exista capacidade suficiente disponível no disco.

Função de recomeço da gravação

Se houver uma falha de energia durante a gravação, a Gravação temporizada instantânea (ITR) (Er pág. 52) ou a gravação temporizada (Er pág. 54, 56), a gravação recomeçará automaticamente quando a unidade voltar a receber energia, excepto se a cópia de segurança da memória da unidade tiver expirado.

52 рт

Masterpage:Left+

GRAVAÇÃO (cont.)

Funções de gravação





Velocidade de gravação

O formato MPEGŽ é utilizado como formato de gravação. Como um guia para a qualidade de imagem, a unidade "bps" é utilizada para representar o volume de dados que pode ser gravado por segundo. Quanto maior for este valor, melhor será qualidade de imagem, mas é necessária mais capacidade para gravação. Seleccione XP ou SP para programas com movimentos rápidos, como programas desportivos, e LP ou EP para espectáculos, etc. com menos movimentos.

As velocidades de gravação para um disco de 4,7 GB são definidas da seguinte forma:

Velocidade de gravação	Volume de gravação (aprox.)	Duração máxima da gravação (aprox.)
ХР	10 Mbps	1 hora
SP	5 Mbps	2 horas
LP	2 Mbps	4 horas
EP	1,6 Mbps	6 horas
FR60–FR360 (ध्र्ड pág. 53)	O volume depende da duração seleccionada.	1 – 6 horas
FR420		7 horas
FR480		8 horas

Gravação temporizada instantânea (ITR)

Este método fácil permite gravar de 30 minutos a 6 horas (seleccionável em incrementos de 30 minutos) e desligar a unidade após a conclusão da gravação.

1 Iniciar a gravação.

Prima
na unidade.

2 Activar o modo ITR.

Volte a premir \bullet . "0:30" aparece no visor do painel frontal.

3 Definir a duração da gravação.

Se quiser gravar mais de 30[°] minutos, prima ● para aumentar o tempo. Cada vez que premir a tecla, o tempo de gravação aumenta 30 minutos.

NOTAS:

- Só pode efectuar a ITR com a tecla do painel frontal da unidade.
- Se definir "DIRECT REC" para "ON" no menu, a função de gravação temporizada instantânea (ITR) não funciona.
 (CF pág. 94)

Ver outro programa durante a gravação na unidade

Pode ver outro programa no televisor com o sintonizador do televisor durante a gravação. É necessário que o telecomando seja definido para operar o televisor antecipadamente. (IF) pág. 86, "Telecomando multimarcas de TV")

1 Comutar o televisor para o modo TV.

Prima **TV AV/VIDEO** para seleccionar o modo TV durante a gravação.

- O modo de vídeo é desactivado e o indicador de vídeo da unidade é desligado.
- O programa recebido no sintonizador do televisor aparece no ecrã do televisor.

2 Mudar o telecomando para o modo de controlo de TV.

Mova o interruptor TV/CABLE/SAT/DVD para TV.

3 Seleccionar o canal pretendido.

Prima várias vezes PR +/-.

NOTA:

Se ligar um descodificador à unidade (🖙 pág. 90), pode também seleccionar um canal codificado e os canais normais.

Indicação do tempo restante do disco e do tempo de gravação decorrido

Prima várias vezes **DISPLAY** até aparecer a indicação pretendida no visor do painel frontal durante a gravação. • Cada vez que premir **DISPLAY**, a indicação de tempo muda

da seguinte forma; Tempo de gravação decorrido \rightarrow Tempo restante do disco \rightarrow

Tempo de gravação decorrido \rightarrow Tempo restante do disco \rightarrow Relógio \rightarrow (Voltar ao início)

рт **5**3

Função de velocidade livre

Para gravar o programa completo, a unidade define automaticamente a velocidade de gravação adequada, dependendo da combinação do tempo total do programa a gravar e o espaço restante em disco ou a duração de gravação especificada (de 60 minutos a 480 minutos).

Para gravar o programa completo no espaço em disco restante

Seleccione "FR (JUST)" no procedimento de selecção da velocidade de gravação. (🖙 pág. 55, 57)

 Não se esqueça de que esta função está disponível apenas para a gravação temporizada.

Para gravar o programa completo através da especificação do tempo de gravação pretendido Seleccione "FR60-FR360", "FR420" ou "FR480" no

procedimento de selecção da velocidade de gravação. (177 pág. 51, 55, 57)

Para gravar cinco vezes um programa diário de 25 minutos no mesmo disco

Efectue o procedimento "Programação do temporizador SHOWVIEW"" (I pág. 54). Não se esqueça de definir a velocidade de gravação para "FR125" e defina a função de gravação diária/semanal para "MON-FRI" no passo **1** para ajustar o tempo de gravação total ao espaço do disco.



Quando gravar o mesmo programa no modo SP em vez de em "FR125", o 5º programa não pode ser gravado.



NOTAS:

 Pode programar esta unidade para gravação temporizada, independentemente do tempo restante do disco. Quando o tempo restante do disco não for suficiente, a gravação pode parar no meio de um programa. Para evitar este problema, verifique o tempo restante do disco antes de definir a programação do temporizador.

(Exemplo) Se programar a gravação temporizada para 60 minutos no modo SP num disco de 120 minutos, o tempo restante do disco é 30 minutos no modo XP, 60 minutos no modo SP, 120 minutos no modo LP, 180 minutos no modo EP e 240 minutos no modo FR480. A gravação temporizada não é concluída para além destes tempos restantes.

- O tempo máximo de gravação do modo FR (JUST) é igual ao tempo de gravação do modo FR480. Quando programar um programa longo no modo FR (JUST) num disco cujo tempo restante é curto, recomendamos que verifique o tempo restante do disco no modo FR480 para ver se o tempo restante é suficiente para o programa.
- Mesmo quando programar mais de um programa no modo FR (JUST), só é gravado o primeiro programa.
- Para garantir que a gravação cabe no disco, esta função pode deixar uma pequena parte sem gravação no final do disco.
- Pode haver algum ruído ou perturbação no som no ponto do disco onde a unidade muda de modo.

Receber programas estéreo e bilingues

A unidade está equipada com um descodificador de som Multiplex (A2) e um descodificador de som estéreo digital (NICAM), que tornam possível a recepção de transmissões estéreo e bilingues.

Quando mudar de canal, o tipo de transmissão recebido aparece no ecrã do televisor durante alguns segundos.

Tipo de programa recebido	Informações no ecrã
A2 estéreo A2 bilingue Regular monofónico NICAM estéreo NICAM bilingue NICAM monofónico	

NOTAS:

- Tem de definir "SUPERIMPOSE" para "AUTO". Caso contrário, as informações no ecrã não aparecem. (IP pág. 95)
- Se a qualidade do som estéreo recebido for deficiente, a transmissão pode ser recebida em som monofónico com melhor qualidade.

Selecção do canal de áudio a gravar num disco

Quando gravar um programa num disco de DVD-RAM ou DVD-RW no modo VR, todos os canais de áudio do programa recebido são gravados no disco. Quando gravar um programa num disco de DVD-R ou DVD-RW no modo de vídeo, seleccione o canal de áudio pretendido (entre "NICAM 1/ MAIN", "NICAM 2/SUB", "MONO") a gravar no disco. (I] pág. 94)

NOTA:

Antes de reproduzir um programa estéreo gravado ou bilingue, consulte a secção "Selecção do canal de áudio" na página 34.

54 pt

Programação do temporizador **SHOWVIEW®**

	DVD Ram	DVD R	DVD RW	DVD Video	VCD SVCD	Audio CD	MP3	JPEG
--	------------	----------	-----------	--------------	-------------	-------------	-----	------

Pode programar esta unidade para efectuar gravações temporizadas até 8 programas.

O sistema SHOWVIEW simplifica a programação do temporizador porque cada programa de TV tem um número de código correspondente reconhecível pela unidade.

Pode utilizar o telecomando para introduzir o número SHOWVIEW.

Antes de efectuar a programação do temporizador SHOWVIEW:

- Ligue a unidade.
- Ligue o televisor e seleccione o modo AV.
- Mova o interruptor TV/CABLE/SAT/DVD para DVD. • Certifique-se de que definiu o relógio integrado na



GRAVAÇÃO TEMPORIZADA

Colocar um disco.

- 🔟 Prima 📥 para abrir o tabuleiro de discos.
- 2 Coloque um disco gravável no tabuleiro de discos.
- Para mais informações, consulte "Colocar um disco" (🖙 pág. 9).
- 🖪 Prima 📥 para fechar o tabuleiro de discos.

Aceder ao ecrã SHOWVIEW.

Prima SHOWVIEW.

3 Introduzir o número SHOWVIEW.

Prima as teclas numéricas

para introduzir o número SHOWVIEW do programa que pretende gravar e, em

seguida, prima ENTER.

- Se cometer um erro, prima X e introduza o número correcto antes de premir ENTER.
- Para apagar todos os números introduzidos em simultâneo, prima .
- Se o número introduzido for inválido, "SHOWVIEW NO. ERROR CONFIRM SHOWVIEW NO. THEN RETRY" aparece no ecrã do televisor. Introduza um número válido SHOWVIEW.
- Se "GUIDE PROGRAMME IS NOT SET SELECT CHANNEL YOU WANT TO RECORD" aparecer no ecrã do televisor, defina os números dos programas guia (IIP pág. 97) manualmente.
- Quando "PROGRAMME FULL DELETE UNWANTED TIMER PROGRAMME" aparecer no ecrã do televisor, é necessário cancelar alguns dos programas reservados. (EP pág. 61)

Verificar os dados do programa.

O número SHOWVIEW introduzido e as informações da gravação temporizada correspondentes aparecem no ecrã do televisor. Verifique se estão correctos.

• Para cancelar esta definição, prima SHOWVIEW ou RETURN.

IMPORTANTE:

Verifique se o número da posição do canal que pretende gravar aparece; se não aparecer, consulte "Configuração do sistema SHOWVIEW" na página 97 e defina o número do programa guia correctamente.

рт <u>55</u>

Definir as opções de gravação seguintes conforme necessário.

"REC MODE" (☞ pág. 52, "Velocidade de gravação") (☞ pág. 53, "Função de velocidade livre"), "VPS/PDC" (☞ pág. 57, "Gravação VPS/PDC"), "DAILY/WEEKLY" (na coluna direita, "Função de gravação diária/semanal"), "NAME" (☞ pág. 68, "Modificar o nome do programa") e "STOP" (Para avançar/retroceder o tempo de paragem 30 minutos, prima sem soltar △▽).

6

Aceder ao ecrã de confirmação.

Prima ENTER.

Completar a programação do temporizador.

Prima ENTER.

- Para programar outro temporizador, repita os passos 2 7.
- Se "PROGRAM OVERLAPPED" aparecer no ecrã do televisor, consulte "Quando os programas se sobrepuserem uns aos outros" (IEP pág. 62).

8 Activar o modo de temporizador da unidade.

- Prima Θ (**TIMER**). A unidade desliga-se automaticamente
- e " Θ " aparece no visor do painel frontal.
- Para desactivar o modo do temporizador, volte a premir @ (TIMER).

NOTAS:

- Pode haver casos em que a função de gravação temporizada prolonga SHOWVIEW o tempo de paragem da programação.
- O início de um programa não pode ser gravado. Se a hora de paragem da gravação do 1º programa for coincidente com a hora de início da gravação do 2º programa, o final do 1º programa pode não ser gravado.
- A programação do temporizador SHOWVIEW não é possível em discos utilizados exclusivamente para programação do temporizador no disco.
- Se receber um programa de cópia limitada durante a gravação temporizada, a unidade introduz o modo de pausa de gravação. A gravação recomeça, se mudar para uma transmissão gravável durante o tempo programado.

Utilizadores do receptor de satélite

Para efectuar gravações temporizadas de uma transmissão via satélite com o sistema SHOWVIEW:

- Efectue a "Definição do controlo do receptor de satélite" descrita na página 26.
- Efectue a "Programação do temporizador SHOWVIEW"".
 No passo G, não pode definir "VPS/PDC" para "ON".
- 3 Deixe o receptor de satélite ligado.

Função de gravação diária/semanal

Pode gravar programas com uma das seguintes definições do temporizador diário/semanal.

WEEKLY	Seleccione esta opção para gravar um programa semanal.
MON-FRI	Seleccione esta opção para gravar um programa diário de Segunda a Sexta.
MON-SAT	Seleccione esta opção para gravar um programa diário de Segunda a Sábado.
SUN-SAT	Seleccione esta opção para gravar um programa diário de Domingo a Sábado.

<u>56 pt</u>

Programação manual do temporizador



Pode programar esta unidade para efectuar gravações temporizadas até 8 programas.

Se não souber o número SHOWVIEW do programa que pretende gravar, utilize o procedimento apresentado em seguida para definir a unidade para efectuar a gravação temporizada do programa.

Antes de efectuar a programação manual do temporizador:

- Ligue a unidade.
- Ligue o televisor e seleccione o modo AV.
- Mova o interruptor TV/CABLE/SAT/DVD para DVD.
- Certifique-se de que definiu o relógio integrado na unidade correctamente.



GRAVAÇÃO TEMPORIZADA (cont.)

Colocar um disco.

- 🔟 Prima 📥 para abrir o tabuleiro de discos.
- 2 Coloque um disco gravável no tabuleiro de discos.
- Para mais informações, consulte a secção "Colocar um disco" (CP pág. 9).
- 3 Prima \triangleq para fechar o tabuleiro de discos.

2 Aceder ao ecrã de verificação de programas.

Prima PROG/CHECK.

• Quando "PROGRAMME FULL DELETE UNWANTED TIMER PROGRAMME" aparecer no ecrã do televisor, é necessário cancelar alguns dos programas reservados. (CP pág. 61)



3

Aceder ao ecrã de programas.

Prima várias vezes $\triangle \nabla$ para seleccionar "NEW TIMER PROGRAMME" e, em seguida, prima **ENTER**.

TIMER PROGRAMME			
DATE	START	STOP	TV PROG
DAILY/WEEKLY	ON	SP SP	NAME

1 Intro

Introduzir a data de gravação.

Prima várias vezes △▽ para definir a data pretendida.
A data actual aparece no ecrã do televisor. A data introduzida aparece no local correcto.

5 Ini

Introduzir a hora de início da gravação.

Prima $\triangleleft \triangleright$ para seleccionar "START" e, em seguida, prima várias vezes $\triangle \nabla$ para definir a hora de início pretendida.

- Cada vez que premir △▽, avança/retrocede a hora de início em incrementos de 1 minuto.
- Para avançar/retroceder a hora de início em incrementos de 30 minutos, prima sem soltar riangle
 abla.

<u>рт 57</u>

6

Introduzir a hora de paragem da gravação.

Prima $\triangleleft \triangleright$ para seleccionar "STOP" e, em seguida, prima várias vezes $\triangle \nabla$ para definir a hora de paragem pretendida.

- Cada vez que premir △▽, avança/retrocede a hora de paragem em incrementos de 1 minuto.
- Para avançar/retroceder a hora de paragem em incrementos de 30 minutos, prima sem soltar $\Delta \nabla$.

Introduzir a posição de canal.

Prima $\triangleleft \triangleright$ para seleccionar "TV PROG" e, em seguida, prima várias vezes $\triangle \bigtriangledown$ para seleccionar o canal pretendido.

B Definir as outras opções de gravação conforme necessário.

Consulte o passo **5** da secção "Programação do temporizador SHOWVIEW" (**27** pág. 54).



Aceder ao ecrã de confirmação.

Prima ENTER.

O Completar a programação do temporizador.

Prima ENTER.

• Para programar outro temporizador, repita os passos 2 – 10.

Activar o modo de temporizador da unidade.

Prima \mathfrak{O} (**TIMER**). A unidade desliga-se automaticamente e " \mathfrak{O} " aparece no visor do painel frontal.

• Para desactivar o modo do temporizador, volte a premir @ (TIMER).

NOTAS:

- O início de um programa não pode ser gravado. Se a hora de paragem da gravação do 1º programa for coincidente com a hora de início da gravação do 2º programa, o final do 1º programa pode não ser gravado.
- Se receber um programa de cópia limitada durante a gravação temporizada, a unidade introduz o modo de pausa de gravação. A gravação recomeça, se mudar para uma transmissão gravável durante o tempo programado.

Utilizadores do receptor de satélite

Para efectuar gravações temporizadas de transmissões via satélite com a programação manual do temporizador:

- Efectue a "Definição do controlo do receptor de satélite" descrita na página 26.
- 2 Efectue a "Programação manual do temporizador". No passo Z, prima AUX para mudar "TV PROG" para "SAT". Prima △▽ para introduzir a posição do canal para a transmissão de satélite. No passo S, não pode definir "VPS/PDC" para "ON".
- 3 Deixe o receptor de satélite ligado.

Gravação VPS/PDC

Disponíveis em algumas estações de televisão, o PDC (Programme Delivery Control) e o VPS (Video Programme System) foram concebidos para garantir gravações temporizadas precisas e seguras. Com este sistema, os sinais de código especiais são transmitidos juntamente com os sinais de áudio/vídeo. Estes sinais de código controlam a unidade de vídeo e têm precedência sobre os horários anunciados que possa predefinir no temporizador. Isto significa que a unidade começará e parará a gravação quando os programas de TV predefinidos começarem e terminarem — mesmo que a hora de transmissão de um programa de TV predefinido seja alterada.

NOTAS:

- Quando utilizar a programação manual do temporizador, defina a hora de início (hora VPS ou PDC) exactamente como anunciada na lista de TV. Se definir uma hora diferente da anunciada, a gravação não será efectuada.
- A gravação VPS/PDC também é possível quando ligar um receptor de satélite ou um sistema de cabo ao conector L-2 IN/DECODER da unidade.
- A gravação VPS/PDC também é possível através do conector L-1 IN/OUT.

Como verificar se a estação recebida transmite um sinal VPS/PDC

- Prima sem soltar DISPLAY durante cerca de 5 segundos. "VPS/PDC" aparece a piscar no visor do painel frontal. Se detectar um sinal VPS/PDC da estação, "VPS/PDC" pára de piscar. Se não detectar nenhum sinal VPS/PDC da estação, "VPS/PDC" pisca mais lentamente.
- 2 Volte a premir **DISPLAY** para voltar ao visor normal.

<u>58 рт</u>

Programação do temporizador no disco

DVD Ram	DVD R	DVD RW	DVD Video	VCD SVCD	Audio CD	MP3	JPEG
------------	----------	-----------	--------------	-------------	-------------	-----	------

A programação do temporizador no disco é uma função utilizada com discos concebidos especialmente para um programa específico. O disco é programado para um programa que pretende ver todas as semanas ou todos os dias. Como os programas são sobrepostos automaticamente, pode utilizar um disco de DVD-RAM/RW (Modo VR) sem ter que se preocupar com a capacidade de gravação restante. (III) pág. 60, "Como os discos são sobrepostos")

Pode programar cada disco para efectuar gravações temporizadas até 8 programas.

Antes de efectuar a programação do temporizador no disco:

- Ligue a unidade.
- Ligue o televisor e seleccione o modo AV.
- Mova o interruptor TV/CABLE/SAT/DVD para DVD.
 Cartifique se de que definitu o relégio integrado para
- Certifique-se de que definiu o relógio integrado na unidade correctamente.

ATENÇÃO:

- A programação do temporizador no disco só é possível com o disco para a programação do temporizador no disco.
- Se gravar dados num disco para programação do temporizador no disco com uma unidade de outro fabricante, a programação do temporizador no disco pode não funcionar correctamente.



GRAVAÇÃO TEMPORIZADA (cont.)

Para fazer o disco para a programação do temporizador no disco

Colocar um disco.

- 1 Prima 📥 para abrir o tabuleiro de discos.
- 2 Coloque um disco gravável no tabuleiro de discos.
- Para mais informações, consulte "Colocar um disco" (IP pág. 9).
- 3 Prima \triangle para fechar o tabuleiro de discos.

2 Aceder ao ecrã de verificação de programas.

Prima PROG/CHECK.

3 Aceder ao ecrã de programas.

Quando efectuar a programação do temporizador no disco pela primeira vez no disco

Prima várias vezes $\triangle \nabla$ para seleccionar "DISC TIMER PRGM" e, em seguida, prima **ENTER**.

 Quando existir algum programa gravado no disco, aparece uma mensagem de aviso. Nesse caso, faça cópias de segurança dos programas conforme necessário e, em seguida, formate o disco antes de efectuar a programação do temporizador no disco. (IP pág. 106, "Formatar um disco")

Quando já tiver efectuado a programação do temporizador no disco

Prima várias vezes $\triangle \nabla$ para seleccionar "NEW TIMER PROGRAMME" e, em seguida, prima **ENTER**.

Introduzir a data de gravação.

Prima várias vezes △▽ para definir a data pretendida.
A data actual aparece no ecrã do televisor. A data introduzida aparece no local correcto.

Introduzir a hora de início da gravação.

Prima $\triangleleft \triangleright$ para seleccionar "START" e, em seguida, prima várias vezes $\triangle \nabla$ para definir a hora de início pretendida.

- Cada vez que premir △▽, avança/retrocede a hora de início em incrementos de 1 minuto.
- Para avançar/retroceder a hora de início em incrementos de 30 minutos, prima sem soltar $riangle \nabla$.

<u>рт 59</u>

6

Introduzir a hora de paragem da gravação.

Prima $\triangleleft \triangleright$ para seleccionar "STOP" e, em seguida, prima várias vezes $\triangle \nabla$ para definir a hora de paragem pretendida.

- Cada vez que premir △▽, avança/retrocede a hora de paragem em incrementos de 1 minuto.
- Para avançar/retroceder a hora de paragem em incrementos de 30 minutos, prima sem soltar △▽.



Introduzir a posição de canal.

Prima $\triangleleft \triangleright$ para seleccionar "TV PROG" e, em seguida, prima várias vezes $\triangle \bigtriangledown$ para seleccionar o canal pretendido.

B Defina a opção "DAILY/WEEKLY".

Consulte o passo **5** da secção "Programação do temporizador SHOWVIEW" (C pág. 54).

 É necessário definir a opção "DAILY/WEEKLY" para a programação do temporizador no disco. (IIP pág. 55, "Função de gravação diária/semanal")

9

Definir as outras opções de gravação conforme necessário.

Consulte o passo **5** na "Programação do temporizador SHOWVIEW" (🖅 pág. 54).

 Pode seleccionar o modo XP, SP, LP, EP ou FR480 para "REC MODE". Não pode seleccionar FR (JUST), FR60–FR360 e FR420.

Aceder ao ecrã de confirmação.

Prima ENTER.

Completar a programação do temporizador.

Prima ENTER.

• Para programar outro temporizador, repita os passos 2 – 11.

Utilizadores do receptor de satélite

Para efectuar gravações temporizadas de transmissões de satélite com função de programação do temporizador no disco:

- Efectue a "Definição do controlo do receptor de satélite" descrita na página 26.
- Efectue a "Programação do temporizador no disco". No passo 2, não pode definir "VPS/PDC" para "ON".
- 3 Deixe o receptor de satélite ligado.

Para efectuar a gravação temporizada do programa com o disco programado

Colocar o disco.

- 🔟 Prima 📥 para abrir o tabuleiro de discos.
- 2 Coloque o disco programado no tabuleiro de discos.
- Para mais informações, consulte "Colocar um disco" (IP pág. 9).
- 3 Prima \blacktriangle para fechar o tabuleiro de discos.

2

Activar o modo de temporizador da unidade.

Prima **DVD** 心儿. A unidade desliga-se e "**DISC〇**" aparece no visor do painel frontal.

• Para desactivar o modo do temporizador, volte a premir DVD كارا.

- Mesmo que a programação do temporizador no disco esteja sobreposta com outra programação do temporizador, não aparece nenhuma mensagem de aviso. Nesse caso, a gravação será executada pela ordem descendente da hora de início da gravação do programa.
- À programação do temporizador no disco não é possível num disco de DVD-RW formatado no modo de vídeo.
 (CP pág. 106, "Formatação de um disco de DVD-RW")
- As informações de um programa gravado com a programação do temporizador no disco não é guardada na biblioteca.
 (EP pág. 74)
- A lista de reprodução não é criada para programas gravados com a programação do temporizador no disco. (I pág. 70)
- A programação do temporizador SHOWVIEW não é possível em discos utilizados exclusivamente para programação do temporizador no disco.
- A programação manual do temporizador não é possível no disco programado no temporizador do disco. (IEP pág. 56)
- A gravação básica não é possível no disco programado no temporizador do disco. (IC) pág. 51)
- A função de programação do temporizador no disco não funciona em unidades de outros fabricantes mesmo que coloque o disco programado no temporizador do disco.
- O início de um programa não pode ser gravado. Se a hora de paragem da gravação do 1º programa for coincidente com a hora de início da gravação do 2º programa, o final do 1º programa pode não ser gravado.
- Se existir uma falha de energia durante a gravação, as gravações antes do corte de energia não são garantidas.

60 рт

GRAVAÇÃO TEMPORIZADA (cont.)

Como os discos são sobrepostos



- A programação do temporizador no disco pode não funcionar como estes exemplos.
- A programação do temporizador no disco pode não ser completada com sucesso, se a hora de paragem da gravação se prolongar devido ao VPS/PDC.

РТ



Verificar, cancelar e mudar programas

Desactivar o modo de temporizador.

Quando "O" se acender no visor do painel frontal Prima @ (TIMER) e, em seguida, DVD ひハ.

Quando "DISC)" se acender no visor do painel frontal Prima DVD U/I.

Quando "SATO" se acender no visor do painel frontal Prima SAT e, em seguida, DVD 心儿

Aceder ao ecrã de verificação de programas.

Prima PROG/CHECK.

• Para voltar ao ecrã anterior depois de verificar o programa, volte a premir PROG/CHECK.

PF	IOGRA	NME CH	IECK						-
	DAT	re	START - S	STOP	TV PROG	DAILY/WEEKLY	VPS/PDC	REC MO	DE
E	05/07	SAT	19:00 - 2	0:00	44	WEEKLY	ON	SP	4
		FBI	22:00 - 2	2.30	10 26		ON	XP LP	w
IC.	++++++++++++++++++++++++++++++++++++++								
DISC TIMER PRGM									
PR	o <u>eíc</u> i	HECK	8 5 ⁰	к	SELE	CT WITH [CL	IRSORS		
	EXIT SELECT THEN PRESS [ENTER]								

Para cancelar o programa

Prima várias vezes $\triangle \nabla$ para seleccionar um programa a cancelar e, em seguida, prima X.

Aceder ao ecrã de programas. Prima $\triangle \nabla$ para seleccionar o programa e, em seguida, prima ENTER.

Δ Alterar um programa.

Altere as definições das opções de gravação pretendidas conforme necessário.

• Consulte os passos 4 – 9 na "Programação manual do temporizador" (Er pág. 56).



Completar a correcção do temporizador.

Prima **PROG/CHECK**.

3

Reaparece o ecrã anterior.

Activar o modo de temporizador da unidade.

Para SHOWVIEW ou programação manual do temporizador Prima 🕘 (TIMER).

Para programação do temporizador no disco Prima DVD 心川.

Para gravação automática de programas por satélite Prima SATO durante 2 ou mais segundos.

Informações do programa no visor do painel frontal Pode verificar os detalhes do programa mesmo que a unidade esteja desligada. (É necessário que o modo de poupança de energia (🖙 pág. 95, "POWER SAVE") esteja desactivado ou a unidade não esteja no modo de espera do temporizador.) No entanto, não é possível cancelar ou alterar a definição do programa.

1 Prima PROG/CHECK.

- Aparece "NEW PROG" ou "P-1" (mesmo que já tenha definido 8 programas).
- 2 Prima várias vezes $\triangle \nabla$ até aparecer o número do programa pretendido (de "P-1" a "P-8") e, em seguida, prima ENTER.
- ³ Prima ▷

● Cada vez que premir ▷, a indicação muda da seguinte forma (as definições entre parêntesis são exemplos): Data ("DATE 08.03SU") → Hora de início ("ON 11:00") → Hora de paragem ("OFF 11:30") → Canal ("PR 1") → Semanal/Diário ("MO-FR DAILY") → Número do programa ("P-1") e Velocidade de gravação (SP) → (Voltar ao início) 4 Prima **PROG/CHECK** para completar a verificação. • Volta ao visor normal.

Filename [DR-M10SE_08Recording.fm]



GRAVAÇÃO TEMPORIZADA (cont.)

Masterpage:Left+

Quando os programas se sobrepuserem uns aos outros

Se "PROGRAM OVERLAPPED" aparecer, tem outro programa sobreposto no programa que acabou de efectuar. Confirme com a seta em "OK" e, em seguida, prima **PROG/ CHECK**. O ecrã de verificação de programas aparece e os problemas em conflito aparecem realçados a rosa.



Exemplo: O programa 3 (acabado de efectuar) e o programa 4 sobrepõem-se um ao outro.

Confirmar os programas sobrepostos.

Os programas sobrepostos aparecem no ecrã do televisor.

NOTA:

Se não se preocupar com esta sobreposição, prima **PROG**/ **CHECK** para terminar a definição da programação do temporizador. O programa com o número menor será gravado e o outro não será gravado correctamente. Se não efectuar nenhuma alteração durante 1 minuto, a unidade volta ao ecrã normal.

2 Seleccione o programa que pretende cancelar ou alterar.

Prima $\triangle \nabla$.

Para cancelar o programa

Prima X.

 "THE TIMER PROGRAMMING SETTING WAS CANCELLED" aparece no ecrã do televisor durante 5 segundos e, em seguida, volta ao ecrã normal.

Para alterar a definição do programa Prima **ENTER**.

3

Д

Alterar a definição do programa.

Consulte os passos 4 – 10 da secção "Programação manual do temporizador" (□ pág. 56).

Verifique se o conflito já foi resolvido.

Prima PROG/CHECK.

• Aparece o ecrã de verificação de programas.

Activar o modo de temporizador da unidade.

• Consulte o passo 🖬 na "Verificar, cancelar e mudar programas" (III) pág. 61).

NOTA:

Quando qualquer sobreposição permanecer após a eliminação e a modificação de programas, o ecrã de verificação de programas continua a mostrar os programas em conflito. Nesse caso, repita o procedimento acima até resolver o conflito.

рт **63**

Gravação automática de programas por satélite

DVD	DVD	DVD	DVD	VCD	Audio	MD9	
RAM	R	RW	VIDEO	SVCD	CD	IVIPO	JPEG

Esta função permite gravar automaticamente um programa por satélite programado no temporizador do receptor de satélite externo. Ligue o receptor de satélite ao conector L-2 IN/DECODER da unidade e programe o temporizador do receptor de satélite. Quando entrarem sinais na unidade provenientes do receptor de satélite, a unidade liga-se automaticamente e inicia a gravação.



NOTAS:

- Para desactivar o modo de gravação automática de programas por satélite, prima SATO.
- Se a unidade estiver desligada, não é possível activar o modo de gravação automática de programas por satélite.
- No passo B, se "SATO" piscar rapidamente em vez de se acender apesar do receptor de satélite estar desligado, a gravação automática de programas por satélite não funciona com esse receptor de satélite*. Neste caso, efectue a "Programação manual do temporizador" (IPP pág. 56) para efectuar a gravação temporizada de um programa por satélite.
- * Alguns receptores de satélite emitem sinais mesmo quando desligados. A gravação automática de programas por satélite não é possível com esses receptores de satélite.
- "SAT@" pisca no visor do painel frontal durante a gravação automática de programas de satélite.
- Para mais informações sobre a programação do temporizador do receptor de satélite, consulte o manual de instruções do receptor de satélite.
- A gravação automática de programas por satélite não é possível, se o receptor de satélite não tiver um temporizador.
- Se premir a tecla U/I da unidade durante a gravação automática de programas por satélite, desliga a unidade e desactiva o modo de gravação automática de programas por satélite.
- Se houver mais de um programa que pretenda gravar com a gravação automática de programas por satélite, não é possível definir velocidades de gravação diferentes para cada programa.
- Dependendo do tipo do receptor de satélite, a unidade pode não gravar uma pequena parte do início do programa ou pode gravar um pouco mais do que a duração real do programa.
- Se activar o modo de gravação automática de programas por satélite quando o receptor de satélite estiver ligado, a unidade não começa a gravação automática de programas por satélite mesmo que "SATO" pisque no visor do painel frontal. Quando desligar e voltar a ligar o receptor de satélite, a unidade começa a gravação.
- Pode também gravar um programa do sistema de cabo da mesma maneira, se o sistema tiver um temporizador.
- A função de precisão da hora (🖙 pág. 104) não funciona se activar o modo de gravação automática de programas por satélite.
- Quando activar o modo de gravação automática de programas de satélite ou desligar a unidade depois de a gravação automática de programas de satélite terminar, a unidade não acede ao modo do temporizador mesmo que defina "AUTO TIMER" para "ON" (🖙 pág. 96).

ATENÇÃO:

- Não ligue o receptor de satélite antes de efectuar a programação, caso contrário, a unidade começa a gravação quando ligar o receptor de satélite.
- Še ligar outro aparelho que não um receptor de satélite ao conector L-2 IN/DECODER, não se esqueça de desactivar a gravação automática de programas por satélite; caso contrário, a unidade começa a gravação quando ligar o aparelho.
- A gravação automática de programas de satélite e a gravação temporizada não podem ser efectuadas em simultâneo.

Antes de efectuar os passos apresentados em seguida:

- Certifique-se de que o receptor de satélite está ligado ao conector L-2 IN/DECODER da unidade. (CP pág. 88, 89)
- Programe o temporizador do receptor de satélite.
- Mova o interruptor TV/CABLE/SAT/DVD para TV.

Seleccionar o modo L-2 SELECT.

Defina "L-2 SELECT" para "SAT VIDEO" ou "SAT S-VIDEO" (II) pág. 83, "Definição L-2 Select (L-2 SELECT)"). • Consulte também "IMPORTANT" na página 88.



Definir a velocidade de gravação.

Prima REC MODE

Activar o modo de gravação automática de programas por satélite.

Prima sem soltar **SAT** Θ durante cerca de 2 segundos. "SAT Θ " aparece no visor do painel frontal e a unidade desliga-se automaticamente. Filename [DR-M10SE_09Navigation.fm]

64 PT Library Database DVD Navi

VIDEO

NAVEGAÇÃO

A Library Database DVD Navi permite pesquisar e seleccionar os programas pretendidos gravados num disco de DVD-RAM/R/ RW muito facilmente.

Pode gravar até 99 programas num disco.

Sempre que gravar um programa no disco, as informações do programa são registadas automaticamente na Library Database DVD Navi.

Por isso, pode confirmar as informações dos programas gravados no disco no ecrã Library Database DVD Navi. Pode também seleccionar um dos programas gravados no disco na Library Database DVD Navi.

O ecrã Library Database DVD Navi aparece quando premir **NAVIGATION**. Pode mover a seta para seleccionar a posição pretendida no ecrã, premindo $\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$ no telecomando.



Os ícones e os seus significados

RAM

	Este programa está protegido contra a escrita.
\bigcirc	Este programa tem sons estéreo.
III	Este programa tem sons bilingues.
Ċ	Este programa foi gravado com a gravação temporizada.



O sistema Library Database DVD Navi permite modificar facilmente as informações registadas, editar o programa ou a lista de reprodução, e pesquisar o início de cada programa.

Acerca do registo das informações

As informações seguintes são registadas automaticamente para cada programa quando efectuar a gravação normal ou a gravação temporizada e guardadas numa área especificada na unidade.

- índice* (imagens estáticas reduzidas para mostrar títulos dos programas)
- título do programa*
- categoria*
- data e hora
- canal
- velocidade de gravação
- duração da gravação

Os itens indicados com um asterisco (*) podem ser modificados e registados novamente depois de gravar com o sistema Library Database DVD Navi.

Acerca da edição de programas

O sistema Library Database DVD Navi tem as seguintes funções de edição de programas.

- "Modificar informações originais" (17 pág. 67)
- "Eliminar um programa" (🗊 pág. 69)

Limitações de registo

Pode registar informações até 99 programas. Quando o volume de informações estiver nos limites de registo, não pode gravar nenhum programa novo. Neste caso, é necessário eliminar programas antigos para registar um programa novo. (CF pág. 69, "Eliminar um programa")

NOTA:

Assim que finalizar um disco de DVD-R/RW (Modo de vídeo), os ecrãs dos originais e da lista de reprodução não aparecem. Só aparece o ecrã da biblioteca.

Ecrã da gravação original



Ecrã da lista de reprodução



Ecrã da biblioteca



Filename [DR-M10SE_09Navigation.fm]

<u>66</u>рт

NAVEGAÇÃO (cont.)

Masterpage:Left+

Procurar o início dos programas

Ligue o televisor e seleccione o modo AV.
Mova o interruptor TV/CABLE/SAT/DVD para DVD.



Pode procurar o início do programa facilmente na Library Database DVD Navi.

Ligar a unidade.

Prima **DVD** لاال

Colocar um disco.

- 1 Prima **A** para abrir o tabuleiro de discos.
- 2 Coloque um disco gravado no tabuleiro de discos.
- Para mais informações, consulte "Colocar um disco"
- (≌ pág. 9).

Prima A para fechar o tabuleiro de discos.

Aceder ao ecrã do índice.

- 1 Prima **NAVIGATION**. Aparece o ecrã Library Database DVD Navi.
- Prima △▽ <> ▷ para mover a seta para "ORIGINAL" e, em seguida, prima ENTER.



Seleccionar os programas.

Prima $\lhd \triangleright$ para mover a seta no índice (imagens estáticas pequenas) do programa pretendido.

 Quando quiser reproduzir programas continuamente, prima MEMO depois de seleccionar o programa pretendido. Os números da ordem de reprodução aparecem no índice. Pode seleccionar até 30 programas.

-				
ORIGINAL	PLAY LIS	T L L	IBRARY	
0001	REMA	N TIME 8	min(SP)	3/6
1 DANCE	2	3	4	
DANCE CURNIV 28/07/03 MON	10:00 - 11:00	PR. 7CH :	SP 60min	
MODIFY	DELETE	EDITING	PROT	ECT
NAVIGATION	SELECT TH	ELECT WITH HEN PRESS	I [CURSORS [ENTER]	

- Quando quiser corrigir a ordem, mova a seta no índice pretendido e, em seguida, prima MEMO. O número desaparece e a unidade reordena os outros programas automaticamente.
- Quando quiser cancelar a ordem, prima CLEAR.

5 Iniciar a reprodução.

Prima ENTER. Ou prima SELECT. Começa a reprodução.

6 Interromper a reprodução.

Prima II.

● Para retomar a reprodução normal, prima ►.



Parar a reprodução.

Prima 🔳.

Page 66

рт **6**7

Modificar informações originais

DVD Ram	DVD R	DVD RW	DVD Video	VCD SVCD	Audio CD	MP3	JPEG
------------	----------	-----------	--------------	-------------	-------------	-----	------

- Ligue o televisor e seleccione o modo AV.
- Mova o interruptor TV/CABLE/SAT/DVD para DVD.



Modificar o índice



Prima DVD 心儿



Aceder ao ecrã do índice.

- 1 Prima **NAVIGATION**. Aparece o ecrã Library Database DVD Navi.
- Prima △▽ ⊲ ▷ para mover a seta para "ORIGINAL" e, em seguida, prima ENTER.



Seleccionar um programa.

Prima $\triangle \nabla \triangleleft \triangleright$ para mover a seta para seleccionar um programa que pretenda modificar e, em seguida, prima ∇ .

Aceder ao ecrã de modificação.

- ☐ Prima $\triangle \bigtriangledown \triangleleft \triangleright$ para mover a seta para "MODIFY" e, em seguida, prima **ENTER**.
- Prima < ▷ para mover a seta para "MODIFY INDEX". Aparece o ecrã "MODIFY INDEX".

Registar novo índice.

 I Procure a imagem do programa com as teclas adequadas (◄◄, ►, ►► ou II). As imagens do programa aparecem na janela esquerda.



- Confirme se a seta está em "REPLACE" e, em seguida, prima ENTER para registar o novo índice. A janela nova aparece na janela direita.
- Quando premir ENTÉR com a seta em "RETURN", pode voltar ao ecrã anterior.



Voltar ao ecrã normal.

Prima NAVIGATION.

 Prima ■ para cancelar o modo de pausa depois de premir NAVIGATION.

68 pt

NAVEGAÇÃO (cont.)

Modificar o nome do programa

Efectue os passos de 🚺 a 📓 da secção "Modificar o índice" (🖙 pág. 67) antes de continuar.

Aceder ao ecrã de modificação.

- Prima △▽ ⊲ ▷ para mover a seta para "MODIFY" e, em seguida, prima ENTER.
- 2 Prima ⊲ ▷ para mover a seta para "MODIFY NAME". Aparece o ecrã "MODIFY NAME".

2

Introduzir o nome novo.

Prima $\triangle \bigtriangledown \triangleleft \triangleright$ para mover a seta para a letra ou o comando pretendido e, em seguida, prima **ENTER**. Repita este processo para completar o nome.

MODIFY INDEX MODIFY NAME MODIFY CATEGORY
DANCE CURNIN
A B C D E F G H I 1 2 3 1 * * \$ 5 J K L M N O P O R 4 5 6 8 () ; S T U V W X Y Z 7 8 9 0 + - H H
28/07/03 MCN 10:00 - 11:00 PR. 7CH SP 60min 🖸
AVIGATION

- Para corrigir uma letra, prima △▽
 ▷ para mover a seta para "DELETE" ou "DELETE ALL" e, em seguida, prima ENTER.
 ○ Para interior de la construcción de la construcc
- Pode introduzir até 64 letras.
- Pode também introduzir o nome novo com as teclas numéricas. Por exemplo, quando premir várias vezes 2, "A", "B", "C", "a", "b", "c", "2" e, em seguida, "A" aparecem sucessivamente. Pode utilizar as seguintes teclas.

Teclas numéricas: para introduzir letras, números e espaços em branco **Teclas** ⊲ ▷: para mover o ponto de introdução

Tecla ■: para corrigir uma letra

Teclas I ◄◄/►►I: para alterar as tabelas de caracteres

Registar o nome novo.

Prima $\triangle \nabla \triangleleft \triangleright$ para mover a seta para "UPDATE" e, em seguida, prima **ENTER**.



Voltar ao ecrã Library Database DVD Navi.

Prima $\triangle \nabla \triangleleft \triangleright$ para mover a seta para "RETURN" e, em seguida, prima **ENTER**. Reaparece o ecrã Library Database DVD Navi.



Prima NAVIGATION.

Modificar a categoria

Efectue os passos de \blacksquare a
 \blacksquare da secção "Modificar o índice" (
 $(\ensuremath{\mathbb{IF}}\xspace$ pág. 67) antes de continuar.

Aceder ao ecrã de modificação.

- Prima △▽
 ▷ para mover a seta para "MODIFY" e, em seguida, prima ENTER.
- 2 Prima ⊲ ▷ para mover a seta para "MODIFY CATEGORY". Aparece o ecrã "MODIFY CATEGORY".



Seleccionar uma categoria nova.

Prima $\triangle \bigtriangledown \triangleleft \triangleright$ para mover seta para a categoria pretendida e, em seguida, prima **ENTER**.

d	MODIFY INDEX	MODIFY N	AME MODIFY CA	TEGORY
	MOVIE	MUSIC	DRAMA	ANIMATION
	SPORTS	DOCUMENTAR	Y NEWS	WEATHER
	EDUCATION	HOBBY	ENTERTAINMENT	ART
	SHOPPING	OTHERS	· ·	*
	DANCE CURNIV			[OTHERS]
	28/07/03 MON RETURN	10:00 - 11:00	PR. 7CH SP	60min [O]]
	NAVIGATION C	SELECT	SELECT WITH [CL THEN PRESS [EN]	IRSORS] FER]

Registar a categoria nova.

Prima **ENTER**. Reaparece o ecrã Library Database DVD Navi.



Voltar ao ecrã normal.

Prima NAVIGATION.

Proteger o título

Pode proteger o programa para impedir a eliminação acidental de um programa importante.

Efectue os passos de 🚺 a 🔁 da secção "Modificar o índice" (🖙 pág. 67) antes de continuar.

Seleccionar um programa.

Prima $\triangle \bigtriangledown \triangleleft \triangleright$ para mover a seta para um programa que pretenda proteger e, em seguida, prima \bigtriangledown .



Proteger o programa.

Prima $\triangleleft \triangleright$ para mover a seta para "PROTECT" e, em seguida, prima **ENTER**.

" aparece no ecrã.

Para cancelar a protecção, volte a repetir 1 – 2.

S Voltar ao ecrã normal.

Prima NAVIGATION.

NOTA:

Todos os programas de um disco são eliminados assim que formatar o disco mesmo que sejam títulos protegidos. (IP pág. 106)

Eliminar um programa

Não pode gravar mais nenhum programa na Library Database DVD Navi assim que os programas registados no disco atingirem 99 programas. A eliminação de programas desnecessários depois da dobragem (🖙 pág. 81, "Montar para ou a partir de outro videogravador") ou de outras aplicações pode aumentar o tempo restante e a capacidade de gravação disponível. (Para discos de DVD-R, apesar de ser possível eliminar programas, a capacidade de gravação disponível não aumenta.) O programa eliminado não é retomado. As listas de reprodução e as informações dos programas da biblioteca da unidade são também eliminadas.

Efectue os passos de 11 a 22 da secção "Modificar o índice" (Er pág. 67) antes de continuar.

Seleccionar um programa.

Prima $\triangleleft \triangleright$ para mover a seta para seleccionar um programa que pretenda eliminar e, em seguida, prima ∇ .

Aceder ao ecrã de eliminação.

seguida, prima ENTER. Aparece a mensagem de confirmação.

Confirmar a eliminação.

Prima $\triangleleft \triangleright$ para seleccionar "YES" e, em seguida, prima ENTER.

• Quando cancelar a eliminação, seleccione "NO" e, em seguida, prima ENTER.

Voltar ao ecrã normal.

Prima NAVIGATION.

Eliminar a parte indesejável do programa

Pode eliminar a parte indesejável do programa.

Efectue os passos de 1 a 2 da secção "Modificar o índice" (Er pág. 67) antes de continuar.

Seleccionar um programa.

Prima $\triangleleft \triangleright$ para mover a seta para seleccionar um programa cuja a parte indesejável pretenda eliminar e, em seguida, prima ∇ .



Aceder ao ecrã de eliminação.

Prima $\triangleleft \triangleright$ para mover a seta para "EDITING" e, em seguida, prima ENTER.



Iniciar a reprodução.

Prima ► para iniciar a reprodução. As imagens de reprodução aparecem na janela do ecrã. O tempo de reprodução decorrido começa a contar com seta em "IN".

Definir os pontos de início e paragem da montagem.

1 Localize o ponto onde pretende iniciar a eliminação e, em seguida, prima ENTER com a seta em "IN". A hora de início da montagem é fixado e o tempo de reprodução decorrido recomeça a contar.



- 2 Localize o ponto onde pretende terminar a eliminação e, em seguida, prima ENTER com a seta em "OUT". A hora de paragem da montagem é fixo.
- Prima ◄◄, ►, ►►, I◄◄, ►►I ou II para localizar os pontos de início e paragem da montagem.

Confirmar a eliminação.

- 1 Prima $\triangle \bigtriangledown \lhd \triangleright$ para mover a seta para "PREVIEW" e, em seguida, prima ENTER para pré-visualizar o programa montado.
- **Prima** $\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$ para seleccionar "EXECUTE" e, em seguida, prima ENTER.
- Se não quiser eliminar a cena, seleccione "CLEAR" e, em seguida, prima **ENTER**.
- \exists Prima $\triangleleft \triangleright$ para seleccionar "YES" e, em seguida, prima ENTER.
- A cena seleccionada é eliminada.
- Para cancelar a eliminação, prima \lhd \triangleright para seleccionar "NO" e, em seguida, prima ENTER.

Para modificar os pontos

☐ Prima $ext{ } ext{ }$ seguida, prima ENTER.

2 Repita o passo 3 – 5.

Voltar ao ecrã normal.

Prima NAVIGATION

- Pode haver uma discrepância de vários segundos entre a cena que pretende montar e a cena montada.
- A capacidade de gravação disponível pode não corresponder à parte eliminada depois da eliminação.

NAVEGAÇÃO (cont.)

70 PT Modificar as informações da lista de reprodução



RW VIDEO SVCD CD MP3

- Ligue o televisor e seleccione o modo AV.
 Mova o interruptor TV/CABLE/SAT/DVD para DVD.
 - CABLE/SAT DVD 0 0 DVD U/I (+)2 3 (**5**) 6 (-(8) (9) $(\mathbf{7})$ (Ŷ \mathbf{x} $(\mathbf{0})$ NAVIGATION $\land \bigtriangledown \triangleleft \triangleright$ ENTER ► ENTER ▼ NEXT THEC STOP/CLEAR P LIVE CHEI Õ SET UP DISPLAY ON SCREE JVC

■Lista de reprodução

É uma colecção de cenas. Uma lista de reprodução pode ser montada e reproduzida livremente sem nunca alterar qualquer dado da gravação original.

Se utilizar o acesso aleatório de um disco de DVD (que permite ler instantaneamente os dados do vídeo sem ter de se preocupar com a localização no disco), uma lista de reprodução inclui informações, como o contador do temporizador para o pontos de início e de paragem da reprodução, índices para verificar os conteúdos dos dados gravados, informações da categoria, etc. A reprodução de acordo com uma lista de reprodução criada permite apreciar as várias combinações de imagens de vídeo a partir de um programa.

Criar uma lista de reprodução



Prima DVD 心儿

Colocar um disco.

Prima ▲ para abrir o tabuleiro de discos.
 Coloque um disco de DVD-RAM ou DVD-RW (Modo

- VR) gravado nesta unidade no tabuleiro de discos.
- Para mais informações, consulte "Colocar um disco" (☞ pág. 9).
 ③ Prima ▲ para fechar o tabuleiro de discos.



- 1 Prima **NAVIGATION**. Aparece o ecrã Library Database DVD Navi.
- Prima △▽ <> ▷ para mover a seta para "PLAY LIST" e, em seguida, prima ○ ou ENTER.

Criar uma lista de reprodução.

Iniciar a reprodução.

Prima ► para iniciar a reprodução. As imagens de reprodução aparecem na janela do ecrã. O tempo de reprodução decorrido começa a contar com seta em "IN". • Para localizar o início de outros títulos, prima I◄◄/►►I.

6

Definir os pontos de início e paragem da montagem.

Localize o ponto onde pretende iniciar a lista de reprodução e, em seguida, prima ENTER com a seta em "IN". A hora de início da montagem é fixado e o tempo de reprodução decorrido recomeça a contar.



- Localize o ponto onde pretende terminar a lista de reprodução e, em seguida, prima ENTER com a seta em "OUT". A hora de paragem da montagem é fixo.
- Prima ◄◄, ►, ►►, I◄◄, ►►I ou II para localizar os pontos de início e paragem da montagem.
- O ponto de paragem da montagem tem de ser depois do ponto de início da montagem.

Confirmar a lista de reprodução.

- I Prima ⊲ ▷ para mover a seta para "PREVIEW" e, em seguida, prima ENTER para pré-visualizar a lista de reprodução.
- Prima < ▷ para seleccionar "EXECUTE" e, em seguida, prima ENTER.</p>
- A lista de reprodução é criada.

Para modificar os pontos

Prima < ▷ para mover a seta para "CLEAR" e, em seguida, prima ENTER.
 Repita o passo
 -

Voltar ao ecrã normal.

Prima NAVIGATION.

NOTAS:

- Pode haver uma discrepância de vários segundos entre a cena que pretende montar e a cena montada.
- O título, o índice e a categoria da lista de reprodução podem ser modificados da mesma forma que o "ORIGINAL".
 (CP pág. 67, "Modificar informações originais")
- Pode modificar a lista de reprodução criada através da adição ou da eliminação de partes indesejáveis para criar uma montagem reduzida, etc.

Adicionar cenas a uma lista de reprodução

Efectue os passos de **1** a **3** da secção "Criar uma lista de reprodução" (🖙 pág. 70) antes de continuar.

Seleccionar uma lista de reprodução.

Prima $\lhd \triangleright$ para mover a seta para a lista de reprodução em que pretende adicionar uma cena e, em seguida, \bigtriangledown .

Aceder ao ecrã de montagem.

I Prima <> ▷ para mover a seta para "EDITING" e, em seguida, prima ENTER.

2 Prima $\triangleleft \triangleright$ para mover a

seta para "ADD SCENE".

DELETE SCENE MOVE SCENE	ADD SCENE			
	IN OUT			
	IN			
	-:-: OUT			
	IONE INC			
	TITLE 05 CHAPTER 01			
RETURN PREVIEW EXECU	JTE CLEAR			
IAVIGATION				

Iniciar a reprodução.

Prima ► para iniciar a reprodução. As imagens de reprodução aparecem na janela do ecrã. O tempo de reprodução decorrido começa a contar com seta em "IN".

Para localizar o início de outros títulos, prima I◄◄/►►I.

Definir os pontos de início e paragem da montagem.

- Localize o ponto onde pretende iniciar a cena adicionada e, em seguida, prima ENTER com a seta em "IN". A hora de início da montagem é fixado e o tempo de reprodução decorrido recomeça a contar.
- 2 Localize o ponto onde pretende terminar a cena adicionada e, em seguida, prima ENTER com a seta em "OUT". A hora de paragem da montagem é fixo.
- Prima ◄◄, ►, ►►, I◄◄, ►►I ou II para localizar os pontos de início e paragem da montagem.



Confirmar a adição.

- Prima < ▷ para mover a seta para "PREVIEW" e, em seguida, prima ENTER para pré-visualizar cerca de 5 segundos antes e depois da cena montada.
- 2 Prima <> ▷ para seleccionar "EXECUTE" e, em seguida, prima ENTER.
- A cena seleccionada é adicionada.

Para modificar os pontos

2 Repita o passo 3 – 5.



Prima NAVIGATION.

NOTA:

Pode haver uma discrepância de vários segundos entre a cena que pretende montar e a cena montada.

Mover cenas

Efectue os passos de 🚺 a 🕄 da secção "Criar uma lista de reprodução" (🖙 pág. 70) antes de continuar.



Seleccionar uma lista de reprodução.

Prima $\triangleleft \triangleright$ para mover a seta para a lista de reprodução em que pretende mover uma cena e, em seguida, \bigtriangledown .

Aceder ao ecrã de montagem.

- Prima <> ▷ para mover a seta para "EDITING" e, em seguida, prima ENTER.
- 2 Prima ⊲ ▷ para mover a seta para "MOVE SCENE"



Iniciar a reprodução.

Prima ► para iniciar a reprodução. As imagens de reprodução aparecem na janela do ecrã. O tempo de reprodução decorrido começa a contar com seta em "IN".

• Para localizar o início de outros títulos, prima I

Definir os pontos de início e paragem da montagem.

- Localize o ponto onde pretende iniciar a cena movida e, em seguida, prima ENTER com a seta em "IN". A hora de início da montagem é fixado e o tempo de reprodução decorrido recomeça a contar.
- Localize o ponto onde pretende terminar a cena movida e, em seguida, prima ENTER com a seta em "OUT". A hora de paragem da montagem é fixo.
- ③ Prima ► para iniciar a reprodução.
- 4 Localize o ponto para onde pretende mover a cena movida e, em seguida, prima ENTER com a seta em "MOVE TO".
- Prima ◄◄, ►, ►►, I◄◄, ►►I ou II para localizar os pontos de movimentação, início e paragem da montagem.

Confirmar o movimento.

- Prima <> ▷ para mover a seta para "PREVIEW" e, em seguida, prima ENTER para pré-visualizar cerca de 5 segundos antes e depois do ponto para onde a cena foi movida.
- 2 Prima < ▷ para seleccionar "EXECUTE" e, em seguida, prima ENTER.
- A cena seleccionada é movida.

Para modificar os pontos

- I Prima $\triangleleft \triangleright$ para mover a seta para "CLEAR" e, em seguida, prima **ENTER**.
- 2 Repita o passo 3 5.

Voltar ao ecrã normal.

Prima NAVIGATION.

NOTA:

Pode haver uma discrepância de vários segundos entre a cena que pretende montar e a cena montada.

Eliminar a parte indesejável da lista de reprodução

Efectue os passos de **1** a **2** da secção "Criar uma lista de reprodução" (☞ pág. 70) antes de continuar.



Seleccionar uma lista de reprodução.

Prima $\triangleleft \triangleright$ para mover a seta para a lista de reprodução em que pretende eliminar partes indesejáveis e, em seguida, \bigtriangledown .



Aceder ao ecrã de montagem.

- Prima < ▷ para mover a seta para "EDITING" e, em seguida, prima ENTER.
- 2 Prima <> ▷ para mover a seta para "DELETE SCENE" e, em seguida, prima ENTER.

DELETE SCENE MOVE SCENE ADD SCENE			
	IN OUT		
	IN		
	OUT		
	TITLE OF CHAPTER 01		
RETURN PREVIEW EXECU	TIME		
MAVIGATION			

NAVEGAÇÃO (cont.)

Masterpage:Left+

3 Iniciar a reprodução.

Prima ► para iniciar a reprodução. As imagens de reprodução aparecem na janela do ecrã. O tempo de reprodução decorrido começa a contar com seta em "IN".

• Para localizar o início de outros títulos, prima I

Definir os pontos de início e paragem da montagem.

- Localize o ponto onde pretende iniciar a eliminação e, em seguida, prima ENTER com a seta em "IN". A hora de início da montagem é fixado e o tempo de reprodução decorrido recomeça a contar.
- 2 Localize o ponto onde pretende terminar a eliminação e, em seguida, prima ENTER com a seta em "OUT". A hora de paragem da montagem é fixo.
- Prima ◄◄, ►, ►►, I◄◄, ►►I ou II para localizar os pontos de início e paragem da montagem.

Confirmar a eliminação.

- Prima < ▷ para mover a seta para "PREVIEW" e, em seguida, prima ENTER para pré-visualizar cerca de 5 segundos antes e depois da cena eliminada.
- 2 Prima ⊲ ▷ para seleccionar "EXECUTE" e, em seguida, prima ENTER.
- A cena seleccionada é eliminada.

Para modificar os pontos

 Prima < ▷ para mover a seta para "CLEAR" e, em seguida, prima ENTER.

Repita os passos 3 – 5.



Prima NAVIGATION.

NOTA:

Pode haver uma discrepância de vários segundos entre a cena que pretende montar e a cena montada.
<u>рт 73</u>

Reproduzir uma lista de reprodução

Efectue os passos de 🛯 a 🖻 da secção "Criar uma lista de reprodução" (🖙 pág. 70) antes de continuar.

Seleccionar listas de reprodução.

Prima $\triangleleft \triangleright$ para mover a seta no índice (imagens estáticas pequenas) da lista de reprodução pretendida.

 Quando quiser reproduzir listas de reprodução continuamente, prima MEMO depois de seleccionar as listas de reprodução pretendidas. Os números da ordem de reprodução aparecem no índice. Pode seleccionar até 30 listas de reprodução.



- Quando quiser corrigir a ordem, mova a seta no índice pretendido e, em seguida, prima MEMO. O número desaparece e a unidade reordena as outras listas de reprodução automaticamente.
- Quando quiser cancelar a ordem, prima

Iniciar a reprodução.

Prima **ENTER**. Ou prima ►. Começa a reprodução.

3 Interromper a reprodução.

Prima II.

● Para retomar a reprodução normal, prima ►.

Parar a reprodução.

Prima 🔳

Eliminar uma lista de reprodução

Efectue os passos de **1** a **3** da secção "Criar uma lista de reprodução" (🖙 pág. 70) antes de continuar.

Seleccionar uma lista de reprodução.

- I Prima < ▷ para mover a seta para seleccionar uma lista de reprodução que pretenda eliminar e, em seguida, prima </p>
- 2 Prima ⊲ ▷ para mover a seta para "DELETE" e, em seguida, prima **ENTER**.



Confirmar a eliminação.

Prima $\triangleleft \triangleright$ para seleccionar "YES" e, em seguida, prima **ENTER**.

 Quando cancelar a eliminação, seleccione "NO" e, em seguida, prima ENTER.



Voltar ao ecrã normal.

Prima NAVIGATION.

NOTA:

Mesmo que elimine uma lista de reprodução, os programas gravados num disco de DVD e as informações da biblioteca não são afectados.

Modificar o índice

- I Efectue os passos de a 3 da secção "Criar uma lista de reprodução" (I pág. 70).
- 2 Efectue os passos de 3 a 6 da secção "Modificar o índice" (IP pág. 67).

Modificar o título do programa

- I Efectue os passos de a 3 da secção "Criar uma lista de reprodução" (I pág. 70).
- 2 Efectue os passos de a a da secção "Modificar o nome do programa" (C pág. 68).

Modificar a categoria

- I Efectue os passos de a S da secção "Criar uma lista de reprodução" (E pág. 70).
- Efectue os passos de **1** a **4** da secção "Modificar a categoria" (I pág. 68).

Filename [DR-M10SE_09Navigation.fm]

Masterpage:Left+

NAVEGAÇÃO (cont.)

74_{PT} Modificar informações da biblioteca

DVD Ram	DVD R	DVD RW (VR)	DVD Video	VCD SVCD	Audio CD	MP3	JPEG
------------	----------	----------------	--------------	-------------	-------------	-----	------

As informações dos programas podem ser registadas na memória da unidade até 1300 programas. É muito útil para saber em que disco o programa pretendido está gravado.

Ligue o televisor e seleccione o modo AV.
Mova o interruptor TV/CABLE/SAT/DVD para DVD.



Procurar programa da biblioteca



Prima **DVD** 心儿

2

Aceder ao ecrã da biblioteca.

- 1 Prima NAVIGATION. Aparece o ecrã Library Database DVD Navi.
- Prima △▽ ⊲ ▷ para mover a seta para "LIBRARY" e, em seguida, prima ENTER.

3 Ordenar as informações.

Prima $\triangleleft \triangleright$ para mover a seta para a tecla de ordenação adequada para ordenar as informações e, em seguida, prima **ENTER**.

а	ORIGINAL	PLAY LIST	LIBR/	ARY	
	DISC No.	CATEGORY	DATE	NAME	
	(0001- 19:00 PR, 44 [UNDECIDED]	22:00 PR, 10 [UNDECIDED]	8:00 PR, 26 [UNDECIDED]	9:00 PR, 33 [UNDECIDED]	
		1007/03 1110	100703114	11/0/103 PM	
	DELETE	REGISTER			
	NAVIGATION CON	SELECT TH	LECT WITH [CU IEN PRESS [EN	JRSORS] TER]	

- "DISC No." : Ordenar por número de disco
- "CATEGORY" : Ordenar por categoria
- "DATE" : Ordenar por data
- "NAME" : Ordenar por nome
- A ordenação pode ser alternada entre ordem ascendente e ordem descendente com as teclas de ordenação.

Seleccionar os programas.

Prima $\triangleleft \triangleright$ para mover a seta para o programa pretendido e, em seguida, prima **ENTER**.

 A reprodução começa automaticamente depois de localizar o programa seleccionado.

Quando não colocar o disco com o programa seleccionado

Aparece um ecrã a pedir para colocar o disco indicado. Coloque o disco cujo número aparece no ecrã depois de premir **ENTER** para fechar o ecrã de pedido. Efectue os passos de **2** a **4**.



Voltar ao ecrã normal.

Prima NAVIGATION.

NOTA:

Se um disco registado na biblioteca for gravado ou modificado em unidades de DVD de outros fabricantes, pode tornar-se impossível operar correctamente.

Registar o disco



Ligue a unidade.

Prima DVD 心儿



Colocar um disco.

- Prima ▲ para abrir o tabuleiro de discos.
- Coloque o disco que pretende registar no tabuleiro de discos.
- Para mais informações, consulte "Colocar um disco" (ICF pág. 9).
- Prima A para fechar o tabuleiro de discos.

Aceder ao ecrã da biblioteca.

- 1 Prima **NAVIGATION**. Aparece o ecrã Library Database DVD Navi.
- 2 Prima △▽ <> ▷ para mover a seta para "LIBRARY" e, em seguida, prima ENTER.

A Registar o disco.

Prima $\triangleleft \triangleright$ para mover a seta para "REGISTER" e, em seguida, prima **ENTER**.



Confirmar o registo.

Prima $\triangleleft \triangleright$ para seleccionar "REGISTER" e, em seguida, prima **ENTER**.

6 Voltar ao ecrã normal.

Prima NAVIGATION.

NOTAS:

- Não é possível registar discos utilizado na programação do temporizador no disco. (III) pág. 58)
- Só é possível registar discos formatados em gravadores de DVD da JVC.
- Só é possível registar discos gravados em gravadores de DVD da JVC.
- Não é possível registar discos quando definir "SAVE AS LIBRARY" para "OFF" no menu FUNCTION SET UP. (III) pág. 94)

Eliminar informações



Prima DVD 心儿



Aceder ao ecrã da biblioteca.

- Prima NAVIGATION. Aparece o ecrã Library Database DVD Navi.
- Prima △▽ <> ▷ para mover a seta para "LIBRARY" e, em seguida, prima ENTER.



Seleccionar um programa.

- I Prima △▽ ⊲ ▷ para mover a seta para a tecla de ordenação adequada para ordenar as informações e, em seguida, prima ENTER.
- 2 Prima $\triangleleft \triangleright$ para mover a seta para um programa que pretenda eliminar e, em seguida, prima \bigtriangledown .

4 Elii

Eliminar o programa.

Prima riangle
eq riangle para mover a seta para "DELETE" e, em seguida, prima **ENTER**.



Confirmar a eliminação.

Prima $\lhd \triangleright$ para seleccionar "DELETE" e, em seguida, prima **ENTER**.



Voltar ao ecrã normal.

Prima NAVIGATION.

Filename [DR-M10SE_09Navigation.fm]

<u>76</u>рт

NAVEGAÇÃO (cont.)

Reproduzir com navegação MP3/JPEG



Esta unidade pode reproduzir discos gravados com ficheiros de som MP3 e ficheiros de imagem JPEG retirados de câmaras digitais ou outros dispositivos.

A navegação MP3/JPEG permite procurar e seleccionar os ficheiros pretendidos gravados em CD-R/RW ou CD-ROM muito facilmente.

O ecrã de navegação MP3/JPEG aparece quando premir **NAVIGATION**. Pode mover a seta para seleccionar a posição pretendida no ecrã, premindo $\triangle \nabla \triangleleft \triangleright$ no telecomando.



РТ

Localizar as faixas e o grupo pretendidos



Colocar um disco.

🔟 Prima 📥 para abrir o tabuleiro de discos.

2 Coloque um disco no tabuleiro de discos.

• Para mais informações, consulte "Colocar um disco" (🖙 pág. 9).

Prima A para fechar o tabuleiro de discos.



Aceder ao ecrã de navegação MP3/JPEG.

Prima NAVIGATION. Aparece ao ecrã de navegação MP3/JPEG.



Ver o item.

Para reprodução MP3

Prima $\triangleleft \triangleright$ para mover a seta para "MP3".

• Aparecem apenas os grupos que contêm ficheiros MP3.

Para reprodução JPEG

Prima $\triangleleft \triangleright$ para mover a seta para "IPEG".

Aparecem apenas os grupos que contêm ficheiros JPEG.

Seleccionar o grupo.

Prima $\lhd \triangleright$ para mover a seta para o grupo pretendido e, em seguida, prima ENTER.

Para reprodução MP3

 Aparecem as faixas do grupo seleccionado.

Para reprodução JPEG

• Aparecem as imagens do grupo seleccionado.



Seleccionar o item.

Prima $\triangle \bigtriangledown \triangleleft \triangleright$ para mover a seta para o item pretendido e, em seguida, prima ENTER. A unidade inicia a reprodução a partir do item seleccionado.

• A unidade pára quando todos os itens do grupo seleccionados tiverem sido

NOTAS:

reproduzidos.

- Se premir ▶ em vez de ENTER no passo 4, a unidade começa a reprodução a partir do primeiro ficheiro do grupo.
- Os ficheiros JPEG são reproduzidos como apresentação de diapositivos em intervalos definidos. (Er pág. 46, "Seleccionar o intervalo de comutação da apresentação de diapositivos")
- Se o nome do ficheiro incluir qualquer carácter de 2 bytes, a unidade pode não mostrar o nome do ficheiro correctamente.
- Prima $\triangle \overline{\nabla}$ para mover a seta para "RETURN" e, em seguida, prima ENTER para voltar ao ecrã que mostra os grupos.
- A ordem dos grupos e dos itens apresentados nos passos 🛽 e **5** podem diferir da ordem apresentada no computador.

Reprodução programada

Efectue os passos de 11 a 41 da secção "Localizar as faixas e o grupo pretendidos" na coluna esquerda antes de continuar.

Seleccionar os itens pela ordem pretendida.

Prima $\triangle \nabla \triangleleft \triangleright$ para mover a seta para o item pretendido e, em seguida, prima **MEMO**.

- O número de ordem aparece à esquerda do nome da faixa.
- Repita este passo conforme necessário.
- Para cancelar a faixa, prima $riangle
 abla \ arphi \ arphi \ arphi$ para mover a seta para a faixa e, em seguida, prima X.
- Premir
 apaga todos os números de ordem.



Prima **>**

- Para sair da reprodução programada, prima 🔳
- A reprodução repetitiva pode ser efectuada, se a definir no menu de configuração de reprodução. (EP pág. 42, "Reprodução repetitiva")

NOTAS:

- Não é possível seleccionar faixas e imagens simultaneamente.
- Não é possível seleccionar faixas e imagens noutros grupos.

Quando completar a reprodução de todos os itens

- 1 Efectue os passos de 1 a 4 da secção "Localizar as faixas e o grupo pretendidos" na coluna esquerda.
- 2 Prima ■.
- Os números de ordem são reiniciados e apagados.
- Prima NAVIGATION para completar o procedimento.



78 PT Dobragem DV

Pode dobrar programas a partir de uma câmara de vídeo ou de um equipamento DV ligado à unidade com um cabo DV. O telecomando da unidade permite controlar de forma limitada as funções da câmara de vídeo ou do equipamento DV durante a dobragem.

NOTA:

Quando ligar um computador ao conector DV IN, não garantimos o funcionamento normal desta unidade.

Unidade





MONTAGEM

Fazer as ligações.

Ligue uma câmara de vídeo ou um equipamento DV ao conector DV IN no painel frontal da unidade.

2 Prepare a unidade para a dobragem.

1 Coloque um disco de DVD-RAM/RW/R na unidade.

o canal para "DV

DUBBING"



- O controlador "DV DUBBING" aparece no ecrã do televisor.
- Se " ः ™ ™ " não aparecer no controlador "DV DUBBING", certifique-se de que o equipamento DV está ligado correctamente.
- ③ Prima < ▷ para mover </p>
 ▷ para

 seguida, prima ENTER.
- 4 Prima várias vezes $\triangle \nabla$ para seleccionar a banda sonora pretendida e, em seguida, prima ENTER.

AUDIO 1:	Seleccione esta opção para gravar o som estéreo original reproduzido no equipamento DV ligado.
AUDIO 2:	Seleccione esta opção para gravar o som estéreo dobrado reproduzido no equipamento DV ligado.
MIX:	Seleccione esta opção para gravar o som de "AUDIO 1" e "AUDIO 2".

- Não se esqueça de esta selecção não está disponível quando o programa original for gravado no modo 16BIT (48 kHz).
- 5 Prima várias vezes **REC MODE** até aparecer a velocidade de gravação pretendida. (Er pág. 52,
 - "Velocidade de gravação")

Preparar o equipamento DV para dobragem.

Localize o ponto onde pretende iniciar a dobragem, pare ou interrompa a reprodução com um dos seguintes botões do telecomando:

▶, ▶▶, ◄◄, ■, Ⅱ

- Para reproduzir em câmara lenta (1/10 da velocidade normal), prima II para interromper a reprodução e, em seguida, prima 🗲 ou 🍽
- Para reproduzir uma imagem de cada vez, prima II para interromper a reprodução e, em seguida, prima várias vezes II. Cada vez que premir II, avança uma imagem.
- Para alterar a direcção de reprodução, prima

Começar a dobragem.

Prima $\triangleleft \triangleright$ para mover a seta para **e**, em seguida, prima ENTER.

- A reprodução no equipamento DV externo e a gravação da unidade devem começar simultaneamente.
- Quando não for possível a reprodução a partir do início, o controlador "DV DUBBING" não pode ser utilizado. Efectue a dobragem com o controlador "DV DUBBING". (III coluna da direita)

- Para interromper a dobragem, prima $\lhd \triangleright$ para mover \bowtie para ■ e, em seguida, prima ENTER. A unidade e o equipamento DV externo interrompem a dobragem. Premir II na unidade funciona também da mesma forma.
- Para apagar o controlador "DV DUBBING" do ecrã do televisor, prima ON SCREEN.

Parar a dobragem.

Prima Ino telecomando.

• A unidade e o equipamento DV externo param a dobragem.

NOTAS:

- Não é possível dobrar programas protegidos pelos direitos de autor.
- As informações DV originais, como data e hora de gravação, não são gravadas
- A indicação sobreposta durante a operação ou a dobragem não é gravada.
- Só pode dobrar a imagem de formato DV; a imagem de formato MPEG2 não pode ser dobrada.

Efectuar a dobragem sem o controlador "DV DUBBING'

- Prima PR +/- para definir o canal para "DV DUBBING".
- Prima várias vezes **REC MODE** até aparecer a velocidade de gravação pretendida.
- 3 Inicie a reprodução no equipamento DV externo ligeiramente antes do ponto actual a partir do qual pretende iniciar a dobragem.
- Image: Prima sem soltar e, em seguida, prima ▶ no telecomando ou prima ● na unidade.
- Começa a dobragem.
- 5 Quando a dobragem terminar, prima na unidade e, em seguida, pare a reprodução no equipamento DV externo.

80 PT

Montar a partir de uma câmara de vídeo



MONTAGEM (cont.)

Pode utilizar uma câmara de vídeo como o leitor fonte e esta unidade como deck de gravação.

Mova o interruptor TV/CABLE/SAT/DVD para DVD.

Fazer as ligações.

I Se a câmara de vídeo não tiver um conector de saída S-VIDEO:

— ligue os conectores AUDIO OUT e VIDEO OUT da câmara de vídeo aos conectores de entrada AUDIO e VIDEO do painel frontal.

- 2 Se a câmara de vídeo tiver um conector de saída S-VIDEO:
 - ligue os conectores AUDIO OUT e S-VIDEO OUT da câmara de vídeo aos conectores de entrada AUDIO e S-VIDEO do painel frontal.
- Quando utilizar uma câmara de vídeo monofónica, ligue o conector AUDIO OUT ao conector de entrada AUDIO L da unidade.

2

Definir o modo de entrada da unidade.

Prima PR +/- para definir o canal para "F-1".

 Defina "F-1 INPUT" para "VIDEO" para o conector de entrada de VIDEO ou "S-VIDEO" para o conector de entrada S-VIDEO, dependendo do conector utilizado. (I pág. 83, "Definição F-1 Input (F-1 INPUT)")

3 Defin

Definir a velocidade de gravação.

Prima várias vezes **REC MODE** até aparecer a velocidade de gravação pretendida.

4 P

Preparar a unidade para dobragem.

Inicie a reprodução na câmara de vídeo ligeiramente antes do ponto actual a partir do qual pretende iniciar a dobragem.

5 Começar a dobragem.

Prima sem soltar \bullet e, em seguida, prima \blacktriangleright no telecomando ou prima \bullet na unidade.

Parar a dobragem.

Prima ■ na unidade e, em seguida, pare a reprodução na câmara de vídeo.

- Todos os cabos necessários podem ser adquiridos no seu revendedor.
- Para mais informações sobre os procedimentos de operação, consulte o manual de instruções da câmara de vídeo.
- A qualidade da imagem dobrada torna-se mais pobre do que a imagem original.

рт **8/**

Montar para ou a partir de outro videogravador



Pode utilizar a unidade como o leitor fonte ou deck de gravação.

Mova o interruptor TV/CABLE/SAT/DVD para DVD.

Fazer as ligações.

Ligue o conector SCART de 21 terminais do leitor ao conector SCART de 21 terminais da unidade conforme ilustrado.

- 1 Quando utilizar a unidade como leitor fonte: - ligue o conector L-1 IN/OUT ao deck de gravação.
- 2 Quando utilizar a unidade como deck de gravação: - ligue o conector L-1 IN/OUT or L-2 IN/DECODER ao leitor.
- Se o outro gravador for compatível com os sinais Y/C: – quando utilizar a unidade como leitor, defina "L-1 OUTPUT" para "SCART S-VIDEO". (Er pág. 82, "Definição de entrada e

saída L-1 (L-1 OUTPUT e L-1 INPUT)") quando utilizar a unidade como deck de gravação, defina "L-2 SELECT" para "S-VIDEO". (🖙 pág. 83, [‡]Definição L-2 Select (L-2 SELECT)")

Definir o modo de entrada do deck de gravação.

Com esta unidade, prima PR +/- para seleccionar "L-1" para o conector L-1 IN/OUT ou o conector "L-2" para o conector L-2 IN/DECODER, dependendo do conector utilizado.

- Quando utilizar outro gravador como deck de gravação, consulte o respectivo manual de instruções
- Quando utilizar o conector L-2 IN/DECODER, defina "L-2 SELECT" para "VIDEO" ou "S-VIDEO". (🖙 pág. 83, "Definição L-2 Select (L-2 SELECT)")

K Definir a velocidade de gravação.

Prima várias vezes REC MODE até aparecer a velocidade de gravação pretendida.

Iniciar o leitor.

Accione o modo de reprodução do leitor.

Iniciar o deck de gravação.

Accione o modo de gravação do deck de gravação.

Parar a dobragem. 6

Pare a gravação no deck de gravação e, em seguida, pare a reprodução no leitor.

- Todos os cabos necessários podem ser adquiridos no seu revendedor.
- Para a entrada/saída do sinal Y/C, utilize um cabo SCART de 21 terminais compatível com o sinal Y/C.
- Quando utilizar esta unidade como um leitor para montagem, não se esqueça de definir "SUPERIMPOSE" para "OFF" antes de começar. (🖙 pág. 95)
- Se utilizar outro gravador com conectores de saída S-Video e Audio, ligue os conectores de saída S-Video e Audio aos conectores de entrada S -VIDEO e AUDIO do painel frontal. Defina o modo de entrada da unidade para "F-1" no passo 2 e defina "F-1 INPUT" para "S-VIDEO". (Er pág. 83, "Definição F-1 Input (F-1 INPUT)")

Filename [DR-M10SE_10Editing.fm]

Masterpage:Left+ (Φ)

<u>82 pr</u> Definição de entrada/saída

Ligue o televisor e seleccione o modo AV.
Mova o interruptor TV/CABLE/SAT/DVD para DVD.



Definição de entrada e saída L-1 (L-1 OUTPUT e L-1 INPUT)

O conector L-1 IN/OUT aceita e entrada um sinal composto (sinal de vídeo regular) ou um sinal Y/C (um sinal em que os sinais de luminância e crominância estão separados). Defina "L-1 OUTPUT" e "L-1 INPUT" para o modo adequado, dependendo do tipo de aparelho ligado ao conector L-1 IN/OUT da unidade.

Aceder ao ecrã do menu principal.

Prima **SET UP**.

Aceder ao ecrã de definição de entrada/ saída.

- Prima □ ▷ para mover a seta para "FUNCTION SET UP" e, em seguida, prima ENTER.
- Prima < ▷ para mover a seta para "VIDEO IN/ OUT" e, em seguida, prima ENTER.

DVD SET UP FUNCTION SET UP INITIAL SET UP VIDEO IN/OUT RECORDING SET DISPLAY SET OTHERS					
	MONITOR TYPE	4:3LB			
	F-1 INPUT	VIDEO			
	L-1 INPUT	VIDEO			
	L-1 OUTPUT	VIDEO			
	L-2 SELECT	VIDEO			
EXIT SET	UP COK SELECT THEN	T WITH [CURSORS] PRESS [ENTER]			

MONTAGEM (cont.)

Seleccionar o modo de entrada ou saída do conector L-1 IN/OUT.

- Prima △▽ para mover a seta para "L-1 OUTPUT" ou "L-1 INPUT" e, em seguida, prima ENTER.
 Prima △▽ para
- seleccionar a definição adequada e, em seguida,

prima ENTER.

,	DVD SET UP FUNCTION SET UP	INITIAL SET UP
	MONITOR TYPE	4:3LB
	F-1 INPUT	VIDEO
	L-1 INPUT	VIDEO
	L-1 OUTPUT	SCART VIDEO
	L-2 SELECT	SCART S-VIDEO
,		T WIT SCART RGB PRESS COMPONENT
	S2107	

(As definições a **negrito** na tabela seguinte indicam as definições no acto de compra.)

L-1 OUTPUT	•
SCART VIDEO	: Se a entrada do aparelho ligado
SCART S-VID	 for compatível apenas com sinais regulares de vídeo, defina para "SCART VIDEO". E0: Se a entrada do aparelho ligado for compatível com sinais Y/C, defina para "SCART S-VIDEO". Pode obter imagens de alta regulidada (Decentrication entrilizado)
SCART RGB:	qualidade. (Para a ligação, utilize um cabo SCART de 21 terminais compatível com o sinal Y/C.) Se a entrada do aparelho ligado for compatível com sinais RGB, defina para "SCART RGB". Pode obter
COMPONENT	 imagens RGB de alta qualidade. Se uma entrada do aparelho ligado for compatível com os sinais Y/P_B/P_R, defina para "COMPONENT". Pode obter imagens Y/P_B/P_R de alta qualidade. Comute o televisor para a entrada onde pode ver as imagens do video do companyato
I -1 INPUT	video do componente.
VIDEO:	Se a saída do aparelho ligado for compatível apenas com sinais regulares de vídeo, defina para "VIDEO".
S-VIDEO:	Se a saída do aparelho ligado for compatível com sinais Y/C, defina para "S-VIDEO". Pode obter uma imagem de alta qualidade. (Para a ligação, utilize um cabo SCART de 21 terminais compatível com o sinal Y/C.)

Voltar ao ecrã normal.

Prima SET UP.

- Se definir "L-1 OUTPUT" para "SCART S-VIDEO", "SCART RGB" ou "COMPONENT", não é possível definir "L-1 INPUT" para "S-VIDEO".
- Se definir "L-2 SELECT" para "DECODER", não é possível definir "L-1 INPUT" para "S-VIDEO".
- Se definir "L-2 SELECT" para "DECODER", só é possível definir "L-1 OUTPUT" para "SCART VIDEO".
- Os sinais de vídeo do componente não são enviados a partir do conector L-1 IN/OUT.
- Quando activar o modo de varrimento progressivo, não é possível seleccionar a definição de "L-1 OUTPUT". (IIP pág. 108)

Definição L-2 Select (L-2 SELECT)

Defina "L-2 SELECT" para o modo adequado, dependendo do tipo de aparelho ligado ao conector L-2 IN/DECODER da unidade.

Efectue os passos de 1 e 2 da secção "Definição de entrada e saída L-1 (L-1 OUTPUT e L-1 INPUT)" na página 82.

Seleccionar o modo de entrada do conector L-2 IN/DECODER.

1 Prima $\triangle \nabla$ para mover a seta para "L-2 SELECT" e, em seguida, prima ENTER.

seleccionar a definição



adequada e, em seguida, prima ENTER.

(As definições a negrito na tabela seguinte indicam as definições no acto de compra.)

L-2 SELECT

2 Prima $\triangle \nabla$ para

Seleccione "VIDEO" ou "S-VIDEO" para utilizar esta unidade como o deck de gravação com o leitor ligado ao conector L-2 IN/DECODER ou o receptor de satélite ligado ao conector L-2 IN/DECODER.

- VIDEO: Se a saída do aparelho ligado for compatível apenas com sinais regulares de vídeo, defina para "VIDEO".
- S-VIDEO: Se a saída do aparelho ligado for compatível com sinais Y/C, defina para "S-VIDEO". Pode obter imagens de alta qualidade. (Para a ligação, utilize um cabo SCART de 21 terminais compatível com o sinal Y/C.)

Seleccione "SAT VIDEO" ou "SAT S-VIDEO" para ver um programa por satélite no televisor com a unidade desligada. (🕼 pág. 88)

- SAT VIDEO: Se a saída do receptor de satélite ligado for compatível apenas com sinais regulares de vídeo, defina para "SAT VIDEO".
- SAT S-VIDEO: Se a saída do receptor de satélite ligado for compatível com sinais Y/C, defina para "SAT S-VIDEO". Pode obter imagens S-VHS de alta qualidade. (Para a ligação, utilize um cabo SCART de 21 terminais compatível com o sinal Y/C.) DECODER: Para utilizar um descodificador ligado ao conector L-2 IN/ DECODER.



Voltar ao ecrã normal.

Prima SET UP.

NOTAS:

- Se tiver um receptor de satélite ou um descodificador ligado ao conector L-2 IN/DECODER, defina "L-2 SELECT" para o modo adequado depois da montagem.
- Se não ligar um receptor de satélite ou um descodificador ao conector L-2 IN/DECODER, mantenha "L-2 SELECT" definido para "VIDEO"
- Quando definir "L-2 SELECT" para "SAT VIDEO" e "SAT S-VIDEO", "SAT", aparece no ecrã do televisor ou no visor do painel frontal em vez de "L-2"
- Se definir "L-1 OUTPUT" para "SCART S-VIDEO", não é possível definir "L-2 SELECT" para "DECODER" ou "SAT VIDEO"
- Se definir "L-1 OUTPUT" para "SCART RGB", não é possível definir "L-2 SELECT" para "DECODER" ou "SAT S-VIDEO".
- Se definir "L-1 OUTPUT" para "COMPONENT" e "L-2 SELECT" para "SAT VIDEO", "SAT S-VIDEO" ou "DECODER", ligue o conector L-1 IN/OUT a um televisor.

Definição F-1 Input (F-1 INPUT)

Defina "F-1 INPUT" para o modo adequado, dependendo do conector (VIDEO ou S-VIDEO) a utilizar no painel frontal.

Efectue os passos de 🛛 e 🛛 da secção "Definição de entrada e saída L-1 (L-1 OUTPUT e L-1 INPUT)" na página 82.

Seleccionar o modo de entrada do conector VIDEO/S-VIDEO.

1 Prima $riangle \nabla$ para mover a seta para "F-1 INPUT" em seguida, prima ENTER.

2 Prima $\triangle \nabla$ para

prima ENTER.

seta para "F-T INPUT" e,	VIDEO IN/OUT RECORDING SEIJ L	DISPLAY SET OTHERS
em seguida, prima	MONITOR TYPE	4:3LB
ENTER.	F-1 INPUT	VIDEO
	L-1 INPUT	S-VIDE0
Prima $\bigtriangleup \lor$ para	L-1 OUTPUT	SCART VIDEO
seleccionar a definição	L-2 SELECT	VIDEO
adequada e, em seguida,		CT WITH [CURSORS] I PRESS [ENTER]
	SETUP COLLEGE	

DVD SET UP FUNCTION SET UP INITIAL SET UP

(As definições a **negrito** na tabela seguinte indicam as definições no acto de compra.)



Voltar ao ecrã normal.

Prima SET UP.

Filename [DR-M10SE_10Editing.fm]

84 PT

DR-M10SE_00.book Page 84 Tuesday, May 11, 2004 12:43 PM

MONTAGEM (cont.)

Masterpage:Left+

Dobragem de áudio digital

Ligue o televisor e seleccione o modo AV.
Mova o interruptor TV/CABLE/SAT/DVD para DVD.



Pode dobrar o áudio seleccionado de um disco de DVD ou CD Áudio para um dispositivo áudio digital. No entanto, não é possível dobrar um disco protegido contra cópias.

Exemplo: Dobrar para um MD

Fazer as ligações.

Ligue a unidade e um dispositivo de áudio digital com um cabo óptico opcional ou um cabo coaxial opcional.

2 Colocar um disco e um MD.

Na unidade

- 1 Prima 📥 para abrir o tabuleiro de discos.
- Coloque um disco no tabuleiro de discos.
- Prima A para fechar o tabuleiro de discos.

Para o dispositivo de áudio digital

Coloque um MD.

Preparar a unidade para dobragem.

1 Seleccione o áudio a dobrar.

- 2 Inicie a reprodução ligeiramente antes do ponto
- _ actual a partir do qual pretende iniciar a dobragem.
- Prima II para interromper a reprodução.

4. Preparar o dispositivo de áudio digital para dobragem.

Seleccione o modo de entrada.

Começar a dobragem.

1 Prima ► para iniciar a reprodução na unidade.
 2 Inicie a gravação no dispositivo de áudio digital.



Parar a dobragem.

Pare a gravação no dispositivo de áudio digital. Prima ■ para parar a reprodução na unidade.

NOTA:

Pode haver uma discrepância de vários segundos entre o ponto de início da montagem pretendido e o ponto de início real.

Funções do telecomando

Comutação de código remoto 1/2/3/4

O telecomando é capaz de controlar quatro unidades de vídeo JVC independentemente. Cada unidade pode responder a um de quatro códigos (1, 2, 3 ou 4). O telecomando está predefinido para enviar sinais do código 3 porque a unidade está definida para responder aos sinais do código 3. Pode modificar a unidade para responder aos sinais dos códigos 2, 3 ou 4.

Mova o interruptor TV/CABLE/SAT/DVD para DVD.



No telecomando

Prima sem soltar SET UP durante os passos **1** – **2**.



Alterar o código do telecomando.

Prima a **tecla numérica "1"** para 1, **"2"** para 2, **"3"** para 3 ou **"4"** para 4.



Definir o código do telecomando.

Prima ENTER para definir o código.

Na unidade

3 Desligar a unidade.

Prima ധ/I na unidade.

Ver o código.

Prima \blacktriangleright na unidade mais de 5 segundos com a unidade desligada.

• O código definido aparece no visor do painel frontal.

5 Alterar o código da unidade.

Prima ■ no telecomando.

• O código definido actualmente no telecomando pisca no visor do painel frontal durante cerca de 5 segundos e é aplicado à unidade.

NOTA:

Quando definir "POWER SAVE" para "ON" ($\square P$ pág. 95), não é possível alterar o código remoto.

Masterpage:Right0

рт **85**

Filename [DR-M10SE_10Editing.fm]

DR-M10SE_00.book Page 86 Tuesday, May 11, 2004 12:43 PM

86 PT

Telecomando multimarcas de TV

O telecomando pode operar as funções básicas do televisor. Além dos televisores JVC, pode também controlar televisores de outros fabricantes.

Antes de efectuar os passos apresentados em seguida:

- Desligue o televisor com o telecomando.
- Mova o interruptor TV/CABLE/SAT/DVD para TV.



IMPORTANTE:

Apesar de o telecomando fornecido ser compatível com televisores JVC e muitos outros modelos, <u>pode não funcionar</u> <u>com o seu televisor ou, em alguns casos, pode ter uma</u> <u>capacidade funcional limitada</u>.

TELECOMANDO (cont.)

Definir o código da marca do televisor.

Prima sem soltar **SET UP** durante o passo **1**. Introduza o código da marca do televisor com as **teclas numéricas** e, em seguida, prima **ENTER**.

Prima **TV/CBL/SAT** U/I no telecomando da unidade para ligar o televisor e tente as operações (IEP passo **2**).

- Assim que definir o telecomando para operar o televisor, não é necessário repetir este passo até trocar as pilhas do telecomando.
- Algumas marcas de televisores têm mais do que um código. Se o televisor não funcionar com um código, tente introduzir outro.



Operar o televisor.

Prima a tecla correspondente: TV/CBL/SAT ⊍/I, TV AV/ VIDEO, PR +/-, TV △+/- (Volume), TV록 (Silenciamento do televisor), teclas numéricas.

 Para algumas marcas de televisores, tem de premir ENTER depois de premir as teclas numéricas.

MARCA	CÓDIGO
JVC	01, 03
HITACHI	10
MAGNAVOX	02
MITSUBISHI	03
PANASONIC	04, 11
RCA	05
SHARP	06
SONY	07
Samsung	12
Sanyo	13
SEARS	13
TOSHIBA	08
ZENITH	09

Masterpage:Left+

PT

Telecomando multimarcas do receptor de satélite

O telecomando pode operar as funções básicas do receptor de satélite. Além dos receptores de satélite JVC, pode também controlar receptores de satélite de outros fabricantes.

Mova o interruptor TV/CABLE/SAT/DVD para CABLE/SAT.



IMPORTANTE:

Apesar de o telecomando fornecido ser compatível com receptores de satélite JVC e muitos outros modelos, <u>pode não funcionar com o seu receptor de satélite ou, em alguns casos, pode ter uma capacidade funcional limitada</u>.

Definir o código da marca do receptor de satélite.

Prima sem soltar **SET UP** durante o passo **□**. Introduza o código da marca do receptor de satélite com as **teclas numéricas** e, em seguida, prima **ENTER**. Prima **TV/CBL/SAT** ⊍/I no telecomando da unidade para ligar o receptor de satélite e tente as operações ()

passo 2).

- Assim que definir o telecomando para operar o receptor de satélite, não é necessário repetir este passo até trocar as pilhas do telecomando.
- Algumas marcas de receptores de satélite têm mais do que um código. Se o receptor de satélite não funcionar com um código, tente introduzir outro.

2 Operar o receptor de satélite.

Prima a tecla correspondente: TV/CBL/SAT U/I, PR +/-, teclas numéricas.

- Para algumas marcas de receptores de satélite, tem de premir **ENTER** depois de premir as **teclas numéricas**.
- As teclas numéricas podem não funcionar com alguns receptores de satélite.

MARCA	CÓDIGO
IVC	73
AMSTRAD	60, 61, 62, 63, 92
CANAL SATELLITE	81
CANAL +	81
D-BOX	85
ECHOSTAR (VIA DIGITAL)	82
FINLUX	68
FORCE	89
GALAXIS	88
GRUNDIG	64, 65, 102
HIRSCHMANN	64, 78, 99
HUMAX	88
ITT NOKIA	68
KATHREIN	70, 71, 96
LUXOR	68
MASCOM	93
MASPRO	70
NOKIA	87, 94
PACE	65, 67, 74, 86, 92
PANASONIC	74, 92
PHILIPS	66, 84, 101
RADIX	78
RFT	69
SABA	97
SAGEM	83, 90
SALORA	68
SAMSUNG	83
SIEMENS	64
SKYMASIER	69, 98
TECHNISAI	66, 100
THOMSON	9/
	83
	91
WISI	64

LIGAÇÕES DO SISTEMA

Ligação a um receptor de satélite

Ligações simples

Este é um exemplo de ligação simples se o televisor tiver um conector de entrada AV de 21 terminais (SCART). Ligue o receptor de satélite ao conector L-2 IN/ DECODER e, em seguida, ligue o conector L-1 IN/OUT

ao conector do televisor.

NOTAS:

- Defina "L-2 SELECT" para "VIDEO" ou "S-VIDEO".
 (II) pág. 83)
- Pode utilizar a função de gravação automática de programas por satélite (127 pág. 63) com esta ligação.
- Para gravar um programa através do receptor de satélite, seleccione o modo L-2, premindo PR +/- para que "L-2" apareça mo visor do painel frontal.
- Para mais informações, consulte o manual de instruções do receptor de satélite.



IMPORTANTE:

Quando definir "L-2 SELECT" para "SAT VIDEO" ou "SAT S-VIDEO" (III) pág. 83, "Definição L-2 Select (L-2 SELECT)"), é possível ver uma transmissão de satélite com o televisor definido para o modo AV mesmo que a unidade esteja desligada. Quando a unidade estiver no modo de paragem ou gravação, prima 🐑 no telecomando para desligar o indicador VIDEO no visor do painel frontal.

Se ligar a unidade quando o receptor de satélite estiver desligado, não aparece nada no ecrã do televisor. Nesse caso, ligue o receptor de satélite ou defina o televisor para o modo de TV, ou prima + no telecomando para definir a unidade para o modo AV.

Ligações perfeitas (Recomendadas)

Este é um exemplo de ligação recomendada se o televisor tiver dois conectores de entrada AV de 21 terminais (SCART).

Ligue o descodificador ao conector do receptor de satélite se tiver um descodificador, o conector L-1 IN/ OUT ao conector do televisor e o conector L-2 IN/ DECODER ao conector do receptor do satélite. Ligue o receptor de satélite e o televisor.

- Defina "L-2 SELECT" para "VIDEO" ou "S-VIDEO". (C) pág. 83)
- Pode utilizar a função de gravação automática de programas por satélite (II) pág. 63) com esta ligação.
- Para gravar um programa através do receptor de satélite, seleccione o modo L-2, premindo PR +/- para que "L-2" apareça mo visor do painel frontal.
- Para receber uma transmissão codificada, descodifique o sinal com o descodificador ligado ao receptor de satélite.
- Para mais informações, consulte o manual de instruções do receptor de satélite e do descodificador.



<u>90 pt</u>

Ligação/Utilização de um descodificador



LIGAÇÕES DO SISTEMA (cont.)

Pode utilizar o conector L-2 IN/DECODER como um conector de entrada para um descodificador externo. Ligue um descodificador e aprecie os programas disponíveis nos canais codificados.



Seleccionar o modo de entrada.

Defina "L-2 SELECT" para "DECODER". (I pág. 83)

Ligar o descodificador.

Ligue o conector L-2 IN/DECODER da unidade ao conector SCART de 21 terminais do descodificador com um cabo SCART de 21 terminais.



Definir o sintonizador.

Efectue o procedimento "Quando receber uma transmissão codificada" descrito na página 101.

Ligar a um descodificador Dolby Digital ou a um amplificador com DTS integrado

Estas instruções permitem ligar a unidade ao descodificador Dolby Digital ou ao amplificador com DTS integrado.



Fazer as ligações.

Ligue a unidade e um descodificador Dolby Digital ou um amplificador com DTS integrado com um cabo óptico opcional ou um cabo coaxial opcional.

NOTAS:

- Para obter som Dolby Digital, defina "DIGITAL AUDIO OUT" para "DOLBY DIGITAL/PCM". (II) pág. 93)
- Para obter som DTS, defina "DIGITAL AUDIO OUT" para "STREAM/PCM". (I pág. 93)

PRECAUÇÕES:

- Esta unidade tem uma gama dinâmica superior a 110 dB no que respeita à sua capacidade de áudio de alta-fidelidade. Recomendamos que verifique o nível máximo se quiser ouvir os sinais de áudio de alta-fidelidade através do amplificador estéreo. Uma mudança brusca no nível de entrada das colunas pode danificá-las.
- Alguns televisores e colunas estão protegidos para evitar interferências da televisão. Se ambos não tiverem protecção, não coloque as colunas junto ao televisor porque pode afectar adversamente as imagens de reprodução.

Quando não for possível mudar o canal de áudio de um programa bilingue

Quando a unidade estiver ligada a um dispositivo de áudio digital com um cabo óptico opcional e "DIGITAL AUDIO OUT" estiver definido para "DOLBY DIGITAL/PCM", não é possível mudar o canal de áudio de um programa bilingue gravado num disco de DVD-RAM ou DVD-RW (Modo VR). Neste caso, efectue os procedimentos apresentados em seguida com o telecomando para mudar "DIGITAL AUDIO

- OŬT" de "DOLBY DIGITAL/PCM" para "PCM ONLY".
- Prima SET UP para aceder ao ecrã do menu principal.
 Prima ⊲ ▷ para seleccionar "DVD SET UP" e, em
- seguida, prima ENTER.
 ③ Prima <
 ▷ para seleccionar "AUDIO OUTPUT" e, em
- 3] Prima ⊂ ▷ para seleccionar "AUDIO OUTPUT" e, em seguida, prima ENTER.
- I Prima △▽ para seleccionar "DIGITAL AUDIO OUT" e, em seguida, prima ENTER.
- § Prima △▽ para seleccionar "PCM ONLY" e, em seguida, prima ENTER. (III) pág. 93)
- Frima SET UP para completar a definição.
- Prima AUDIO para seleccionar o canal de áudio pretendido. (ILT pág. 34, "Selecção do canal de áudio")

Filename [DR-M10SE_11Subsidiary.fm]

Masterpage:Left0 (

DEFINIÇÕES SECUNDÁRIAS

Definição do modo

• Ligue a unidade.

<u>92 pt</u>

- Ligue o televisor e seleccione o modo AV.
- Mova o interruptor TV/CABLE/SAT/DVD para DVD.



Os vários modos desta unidade estão categorizados em menus aninhados em 2 níveis apresentados na tabela seguinte. Para alterar as definições destes modos, localize o modo pretendido no menu (para mais informações, consulte as páginas de 93 a 96) e efectue procedimento indicado em seguida.

DVD SET UP	LANGUAGE SET (III) pág. 24) AUDIO OUTPUT (III) pág. 93) UTILITY (III) pág. 47, 106, 107)
FUNCTION SET UP	VIDEO IN/OUT (II pág. 23, 82) RECORDING SET (II pág. 94) DISPLAY SET (II pág. 95) OTHERS (II pág. 96)
INITIAL SET UP	AUTO CH SET (II) pág. 98) MANUAL CH SET (II) pág. 99) SAT/GUIDE PR (II) pág. 27, 97) CLOCK SET (II) pág. 104)

• O procedimento seguinte mostra como definir a opção do modo de "AUDIO REC" como um exemplo.

Aceder ao ecrã do menu principal.

Prima SET UP.

Aceder ao ecrã "RECORDING SET".

- I Prima ⊲ ▷ para seleccionar "FUNCTION SET UP" e, em seguida, prima ENTER.
- Prima < ▷ para seleccionar
 "RECORDING SET" e, em seguida, prima ENTER.

DVD SET UP FUNCTION SET UP	INITIAL SET UP
VIDEO IN/OUT RECORDING SET DI	SPLAY SET OTHERS
SAVE AS LIBBARY	ON
VR MODE REC AUDIO	DOLEY DICITAL
AF MODE NEG ADDIO	DOLDT DIGITAL
AUDIU REG	NIGAM 17 MAIN
DIRECT REC	ON
INPUT COLOUR SYSTEM	PAL
	T WITH [CURSORS] PRESS [ENTER]

Seleccionar a opção pretendida.

- Prima △▽ para seleccionar "AUDIO REC" e, em seguida, prima ENTER.
 Prima △▽ para
 - Prima △ ▽ para seleccionar a opção pretendida e, em seguida, prima ENTER.



Completar a definição.

Prima SET UP.

AUDIO OUTPUT

(As definições a **negrito** na tabela seguinte indicam as definições no acto de compra.)

DIGITAL AUDIO OUT DOLBY DIGITAL/PCM STREAM/PCM PCM ONLY	 Defina o modo adequado de acordo com o tipo de dispositivo ligado ao conector DIGITAL OUT. DOLBY DIGITAL/PCM: Seleccione este modo quando ligar o conector de entrada digital de um descodificador Dolby Digital ou um amplificador com um descodificador Dolby Digital integrado. STREAM/PCM: Seleccione este modo quando ligar o conector de entrada digital de um amplificador com um descodificador Dolby Digital integrado. STREAM/PCM: Seleccione este modo quando ligar o conector de entrada digital de um amplificador com um descodificador DTS, Dolby Digital ou MPEG multicanais integrado. PCM ONLY: Seleccione este modo quando ligar a entrada digital PCM linear de outro equipamento de áudio (amplificador, deck de MD ou DAT, etc.).
ANALOG AUDIO OUT STEREO DOLBY SURROUND	 Seleccione a definição adequada para acomodar a unidade no equipamento A/ V ligado. Esta função é activada quando reproduzir um disco de DVD VÍDEO. STEREO: Seleccione esta opção quando ouvir áudio estéreo de dois canais com os conectores AUDIO OUT da unidade ligados a um amplificador/receptor estéreo ou televisor, ou no caso de querer gravar o áudio de um disco de DVD VÍDEO para um Mini Disc, etc. DOLBY SURROUND: Seleccione esta opção quando ouvir áudio surround multicanais com os conectores AUDIO OUT da unidade ligados a um amplificador/receptor com um descodificador surround ou um descodificador surround integrado.
D. RANGE CONTROL NORMAL WIDE RANGE TV MODE	 A gama dinâmica (a diferença entre o som mais baixo e o som mais alto) pode ser comprimida durante a reprodução de um programa codificado no formato Dolby Digital. Esta função fica activa quando reproduzir um disco de DVD VÍDEO gravado no formato Dolby Digital com um volume baixo ou médio. NORMAL: Seleccione geralmente esta definição para activar esta função. WIDE RANGE: Seleccione esta opção para desactivar esta função quando apreciar um programa com uma gama dinâmica ampla. TV MODE: Seleccione esta opção quando ouvir o som através das colunas do televisor. NOTAS: Esta função só fica activa com programas gravados em formato Dolby Digital. Esta função não funciona quando o efeito surround simulado está activo. (II) pág. 44) O efeito de "NORMAL" e "WIDE RANGE" pode não ser diferente, dependendo dos discos.
OUTPUT LEVEL STANDARD LOW	Pode reduzir o nível de saída do áudio analógico para acomodar a unidade no equipamento audiovisual ligado. STANDARD: Seleccione esta definição. LOW: O nível de saída do áudio analógico é reduzido.

94 PT

RECORDING SET

(As definições a **negrito** na tabela seguinte indicam as definições no acto de compra.)

SAVE AS LIBRARY OFF ON	Quando definir esta função para "ON", as informações da gravação são guardadas automaticamente na biblioteca. Para mais informações, consulte "Modificar informações da biblioteca" (III) pág. 74).
XP MODE REC AUDIO DOLBY DIGITAL LINEAR PCM	Pode seleccionar o formato de áudio quando gravar um programa no modo XP. Quando definir esta função para "LINEAR PCM", pode obter um som de alta qualidade. DOLBY DIGITAL : Para gravar no formato Dolby Digital. LINEAR PCM: Para gravar no formato PCM Linear.
AUDIO REC NICAM 1/MAIN NICAM 2/SUB MONO	Pode seleccionar o canal de áudio NICAM pretendido para gravar num disco de DVD-R/RW (Modo de vídeo). NICAM 1/MAIN: Para gravar o idioma principal do áudio NICAM. NICAM 2/SUB: Para gravar o idioma secundário do áudio NICAM. MONO: Para gravar o som standard (mono) do áudio NICAM. NOTA: Esta função só funciona para o programa bilingue NICAM.
DIRECT REC OFF ON	 Quando definir esta função para "ON", pode iniciar facilmente a gravação do programa que está a dar no televisor. Prima sem soltar ● e prima ► no telecomando ou prima ● na unidade. NOTAS: Quando utilizar a função de gravação directa, utilize um televisor equipado com T-V LINK, etc. e ligue um cabo SCART de 21 terminais completo entre a unidade e o televisor. (IFF pág. 16) Se definir "DIRECT REC" para "OFF", a tecla ● funciona como descrito em "Gravação básica" (IFF pág. 51). "" aparece no visor do painel frontal durante a gravação directa. Se gravar um programa com a gravação directa, o nome da estação não é registado na biblioteca. "" aparece para o nome da estação. Mesmo que não exista corrente eléctrica mais de 60 minutos, a unidade mantém a definição.
■ INPUT COLOUR SYSTEM Pal Secam	Pode reproduzir discos PAL ou gravar sinais PAL e SECAM nesta unidade. Seleccione o sistema de cor adequado. PAL : Para gravar sinais PAL. SECAM: Para gravar sinais SECAM.

DEFINIÇÕES SECUNDÁRIAS (cont.)

<u>рт **95**</u>

DISPLAY SET

(As definições a **negrito** na tabela seguinte indicam as definições no acto de compra.)

■ SUPERIMPOSE OFF AUTO	 Pode seleccionar os modos de indicações sobrepostos no ecrã do televisor. OFF: Para desligar as indicações sobrepostas. AUTO: Para sobrepor indicações durante cerca de cinco segundos após a operação correspondente. NOTAS: Quando utilizar esta unidade como um leitor fonte para montagem, não se esqueça de definir "SUPERIMPOSE" para "OFF" antes de começar. (IFP pág. 81, "Montar para ou a partir de outro videogravador") Quando seleccionar "AUTO" durante a reprodução, os indicadores dos modos de operação podem ser perturbados pelo tipo de disco utilizado.
GREY BACK OFF ON	Quando definir esta função para "ON", o ecrã do televisor fica cinzento quando receber um canal não utilizado. NOTA: Quando quiser receber um canal instável com sinais deficientes, defina esta função para "OFF".
DIMMER BRIGHT DIMMED1 DIMMED2 OFF	Pode alterar o brilho do painel frontal. BRIGHT : Seleccione geralmente esta opção. DIMMED1/DIMMED2: Para alterar o nível do brilho. (O indicador luminoso azul no painel frontal fica mais escuro.) OFF: Para escurecer o visor do painel frontal. (O indicador luminoso azul no visor do painel frontal é desligado.) NOTA: Não é possível desligar a luz do visor do painel frontal completamente. Quando seleccionar "BRIGHT" ou "DIMMED1", o nível de brilho será igual ao "DIMMED1" depois de desligar a unidade. Quando seleccionar "DIMMED2" ou "OFF", o nível de brilho será igual ao "DIMMED2" depois de desligar a unidade.
POWER SAVE OFF ON	 Quando definir esta função para "ON", pode reduzir o consumo de energia enquanto a unidade está desligada. NOTAS: Durante o modo de poupança de energia — o visor do painel frontal é desligado. a função de precisão da hora (II) pág. 104) não funciona. A poupança de energia não funciona quando — a unidade estiver no modo do temporizador. desligar a unidade após uma gravação temporizada ou temporizada instantânea. activar o modo de gravação automática de programas por satélite. (II) pág. 63) definir "L-2 SELECT" para "DECODER", "SAT VIDEO" ou "SAT S-VIDEO". (II) pág. 83) Demora algum tempo para a unidade concluir a inicialização depois de a ligar com "WAKE UP" intermitente no visor do painel frontal.
■ ON SCREEN LANGUAGE	Esta unidade oferece a possibilidade de visualizar mensagens no ecrã em 10 idiomas diferentes. Apesar de a configuração automática seleccionar o idioma automaticamente (II) pág. 19), pode alterar a definição do idioma manualmente. Para mais informações, consulte a secção "Definição do idioma do ecrã" (II) pág. 24).

<u>96 рт</u>

OTHERS

DEFINIÇÕES SECUNDÁRIAS (cont.)

Masterpage:Left+

(\$

(As definições a **negrito** na tabela seguinte indicam as definições no acto de compra.)

AUTO TIMER OFF ON	 Quando definir esta função para "ON", o temporizador é activado automaticamente quando desligar a unidade e desactivado automaticamente quando ligar a unidade. NOTA: Por motivos de segurança, quando definir "AUTO TIMER" para "OFF", todas as outras funções são desactivadas enquanto o modo do temporizado estiver activado. Para desactivar o temporizador, prima Ø (TIMER). Quando definir esta função para "ON" ou "DISC RESUME", pode utilizar a 				
RESUME ON OFF DISC RESUME	 Quando definir esta função para "ON" ou "DISC RESUME", pode utilizar a função de recomeço. (III) pág. 31) ON: Pode iniciar a reprodução a partir do ponto de recomeço do disco colocado. OFF: Não pode utilizar a função de recomeço. DISC RESUME: A unidade memoriza os pontos de recomeço dos últimos 30 discos reproduzidos, apesar de terem sido ejectados. NOTA: A definição "DISC RESUME" funciona com discos de DVD VÍDEO, VCD, SVCD e DVD-R/DVD-RW (modo de vídeo) já finalizados. Para outros tipos de discos, a função da definição "ON" será aplicada mesmo se definir "RESUME" para "DISC RESUME". 				



Configuração do sistema SHOWVIEW®

IMPORTANTE:

A configuração automática (III), a transferência predefinida (IIII) ou a definição automática de canais (IIII), a transferência predefinida (IIII) ou a definição automática de canais (IIII), a define os números dos programas guia automaticamente. É necessário definir os números dos programas guia manualmente apenas nos seguintes casos.

- Quando a programação do temporizador com o sistema SHOWVIEW, a posição do canal, onde a estação que pretende gravar é recebida na unidade, não é seleccionada,
 OU
- quando adicionar um canal depois de efectuar a configuração automática, a transferência predefinida ou a definição automática de canais,
- —Defina o número do programa guia para essa estação manualmente.
- Quando quiser efectuar uma gravação temporizada de um programa de satélite com o sistema SHOWVIEW, —Defina os números dos programas guia para todas as transmissões de satélite recebidas no receptor de satélite.
- Ligue a unidade.
- Ligue o televisor e seleccione o modo AV.
- Mova o interruptor TV/CABLE/SAT/DVD para DVD.

Definição do número do programa guia

Aceder ao ecrã do menu principal.

Prima SET UP.



Aceder ao ecrã "SAT/GUIDE PR".

 Prima <> ▷ para seleccionar "INITIAL SET UP" e, em seguida, prima ENTER.
 Prima <> ▷ para

] Prima
seleccionar "SAT/GUIDE
PR" e, em seguida, prima
ENTER.



Introduzir o número do programa guia.

I Prima △▽ para seleccionar "GUIDE PROGRAMME" e, em seguida, prima ENTER.

- 2 Prima △▽ para seleccionar o número do programa guia para a estação pretendida como indicado nas listas do televisor. Prima ENTER.
- Para alterar o número do programa guia em 10 incrementos, prima sem soltar △▽.

4

Introduzir o número da posição do canal de recepcão.

- I Prima △▽ para seleccionar "TV PROGRAMME" e, em seguida, prima ENTER.
- 2 Prima △▽ para seleccionar o número da posição do canal da unidade em que a transmissão do número do programa guia é recebida pela unidade ou pelo receptor de satélite. Prima ENTER.
- Se premir AUX, muda "TV PROGRAMME" para "SAT".
- Para efectuar uma gravação temporizada com o sistema SHOWVIEW, é necessário instalar o controlador de satélite fornecido e efectuar o procedimento descrito na secção "Definição do controlo do receptor de satélite" (IIIP pág. 26).
- Repita os passos 3 e 4 conforme necessário.



Prima SET UP.

Número do programa guia

O "número do programa (GUIDE PROGRAMME) guia" refere-se aos números das estações de televisão atribuídos de acordo com a área de transmissão para a SHOWVIEW gravação temporizada. Pode encontrar os números dos programas guia na maioria das listas de televisão.

98 рт Definição do sintonizador

- Ligue a unidade.
- Ligue o televisor e seleccione o modo AV.
- Mova o interruptor TV/CABLE/SAT/DVD para DVD.



IMPORTANTE:

Efectue os passos apresentados em seguida se -- a definição automática de canais não for definida correctamente pela configuração automática ou pela transferência predefinida. (🖙 pág. 19, 21) - mudar para uma área diferente ou uma nova estação começar a transmitir na sua área.

DEFINIÇÕES SECUNDÁRIAS (cont.)

A unidade deve memorizar todas as estações necessárias nas posições de canais para gravar programas de TV. A definição automática de canais atribui todas as estações recebidas na sua área para que as possa chamar com as teclas PR +/- sem ter que passar por canais desocupados.

Definição automática de canais



K

ENTER.

ENTER.

Seleccionar o país.

Prima $\triangle \nabla \triangleleft \triangleright$ para seleccionar o nome do país e, em seguida, prima **ENTER**.



Seleccionar o idioma.

Prima $\triangle \nabla \triangleleft \triangleright$ para seleccionar o idioma pretendido.

Efectuar a definição automática de canais.

Prima duas vezes ENTER.

• Quando ligar um televisor equipado com T-V Link através de um cabo SCART de 21 terminais completo (🖙 pág. 16), a unidade efectua automaticamente a transferência predefinida e aparece o ecrã T-V LINK. (🖅 pág. 21)



 O ecrã de definição automática aparece e permanece no ecrã enquanto a unidade procura as estações recebidas. Aguarde até o ecrã do televisor aparecer como no passo 6.

Page 98

• Ver o ecrã de confirmação.

"SCAN COMPLETED" aparece no ecrã do televisor. Prima "OK" e, em seguida, aparece o ecrã de confirmação. O ecrã de confirmação lista o número da posição do canal (PR), o número do canal da estação

DVD S	SET UP	FUNCTION SE	T UP \ I	NITIAL SET	UP IS	
PR CH ID PR CH ID						
01	25	ARD	08	C26	E-SP	
02	C08	SKY1	09	55	WEST	
03	10	ZDF	10	C24	SAT1	
04	C65	DAI1	11	C23	OSF	
05	C31	BBC1	12	C25	ESPN	
06	C32	BBC2	13	C37	CNN	
07	C33	3SAT	- 14	C35		
EXIT SET UP						

(CH) e o nome da estação (ID) (\square pág. 103, "Lista das estações de TV e ID") de todas as estações de transmissão. O programa recebido actualmente na posição de canal seleccionada aparece atrás do ecrã de confirmação. Para ver a página seguinte, prima $\triangle \nabla \triangleleft \triangleright$.

- As estações localizadas no país seleccionado aparecem no topo da lista.
- Os números de programa guia também serão definidos automaticamente durante a definição automática de canais.

Completar a definição.

Prima SET UP.

- O ecrã de confirmação permite ignorar ou adicionar posições de canais, introduzir nomes de estações e efectuar outras operações. Para mais informações sobre os procedimentos, consulte as páginas 99 – 102.
- Dependendo das condições de recepção, as estações podem não ser guardadas por ordem e os nomes das estações podem não ser guardados correctamente.
- Para informações sobre as transmissões codificadas, consulte "Quando receber uma transmissão codificada" (IP pág. 101).

IMPORTANTE:

- Em certas condições de recepção, os nomes das estações podem não ser memorizados correctamente e a definição automática do número do programa guia pode não funcionar devidamente. Quando não definir os números dos programas guia correctamente, o programa que não pretende gravar será gravado temporizadamente pelo sistema SHOWVIEW da unidade. Quando programar o temporizador com o sistema SHOWVIEW, verifique se seleccionou o canal pretendido correctamente.
 (CP pág. 54, "Programação do temporizador SHOWVIEW")
- A unidade memoriza todas as estações recebíveis mesmo que a recepção de algumas seja deficiente. Pode eliminar as estações cuja imagem seja inaceitável da lista.
 (EP pág. 100, "Eliminar um canal")

NOTAS:

- A sintonia fina é efectuada automaticamente durante a definição automática de canais. Se quiser sintonizar manualmente, consulte a secção "Sintonizar canais já guardados com precisão" (ICP pág. 102).
- Se efectuar a definição automática de canais quando o cabo da antena não estiver ligado correctamente, "SCAN COMPLETED – NO SIGNAL-" aparece no ecrã do televisor no passo a. Neste caso, verifique a ligação da antena e prima ENTER; a definição automática de canais é efectuada novamente.
- Se não houver som com a imagem ou se o áudio soar estranho em alguns dos canais memorizados pela configuração automática, a definição do sistema de TV desses canais pode estar incorrecto. Seleccione o sistema de TV adequado para esses canais. (IEP pág. 101, "INFORMAÇÕES")

Definição manual de canais

Armazene os canais não armazenados durante a configuração automática (III), transferência predefinida (IIII) ou a definição automática de canais (IIII) pág. 98).





Aceder ao ecrã do menu principal.

Prima SET UP.

Aceder ao ecrã de confirmação.

- I Prima < ▷ para seleccionar "INITIAL SET UP" e, em seguida, prima ENTER.</p>
- Prima <> ▷ para seleccionar "MANUAL CH SET" e, em seguida, prima ENTER.
- Aparece o ecrã de confirmação.

Seleccionar a posição de canal.

Prima $\triangle \nabla \triangleleft \triangleright$ para (Exemplo) F seleccionar uma posição vazia posição 12.

(Exemplo) Para guardar na ja posição 12.

para guardar um canal e, em seguida, prima <u>duas vezes</u> **ENTER**. Aparece o ecrã de definição manual de canais.

 DVD SET UP
 FUNCTION SET UP
 INITIAL SET UP

 INITIAL SET UP / CHANNEL SET
 ID
 D

 PR
 CH
 ID
 PR
 CH
 ID

 01
 25
 ARD
 08
 C26
 E-SP

 02
 C08
 SY1
 09
 55
 WEST

 03
 10
 ZDF
 10
 C24
 SAT

 04
 C05
 DAI1
 11
 C23
 OSF

 05
 C31
 B601
 12
 --- 07
 C33
 SAT
 14

 EXIT
 SELECT
 THEN PRESS [ENTER]
 SELECT
 THEN PRESS
 SATE

O programa recebido actualmente na posição de canal seleccionada aparece atrás do ecrã de confirmação.

Page 99

Seleccionar a banda.

- 1 Prima $\triangle \nabla$ para seleccionar "BAND" e, em seguida, prima ENTER.
- 2 Prima $\triangle \nabla$ para alternar a banda entre CH (regular) e CC (cabo) e, em seguida, prima ENTER.

DVD	SET UP FUNCTION SET UP	INITIAL SET UP
NITIA	L SET UP / CHANNEL SET	
	BAND	CC
	CH	08
	ID	E-SP
	DECODER	OFF
	FINE	= +
EXIT SET	UP CON SELECT SELECT	T WITH [CURSORS] PRESS [ENTER]

Introduzir o canal.

- 1 Prima $\triangle \nabla$ para seleccionar "CH" e, em seguida, prima ENTER.
- 2 Prima $\triangle \nabla$ para introduzir o número do canal que pretende guardar.
- Para introduzir o nome da estação registada (127 pág. 103, "Lista das estações de TV e ID"), prima riangle
 abla riangle para seleccionar "ID" e, em seguida, prima ENTER. Prima \triangle
- Para ajustar a sintonia fina, prima riangle
 abla para seleccionar "FINE" e, em seguida, prima **ENTER**. Prima $\triangle \nabla$ para efectuar a sintonia fina.
- Quando guardar um cabal que envia transmissões codificadas, prima $\bigtriangleup \nabla$ para seleccionar "DECODER" e, em seguida, prima ENTER. Prima $\triangle \nabla$ para definir "DECODER" para "ON" ("OFF" é a predefinição).
- Quando definir "L-2 SELECT" para "VIDEO", "S-VIDEO" "SAT VIDEO" ou "SAT S-VIDEO", a definição "DECODER" não pode ser alterada. (🖙 pág. 83, "Definição L-2 Select (L-2 SELECT)")

Introduzir informações do canal novo. 0

Prima ENTER. Aparece o ecrã de confirmação. • Repita os passos 3 – 6 conforme necessário.

Fechar o ecrã de confirmação.

Prima SET UP.

- Para alterar as posições, consulte a secção "Alterar a posição do canal da estação" (na coluna direita).
- Se quiser definir nomes de estações diferentes dos registados na unidade, consulte a secção "Definição de estações (B)" (🖙 pág. 102).

ATENCÃO:

Os números dos programas guia não são definidos quando armazenar os canais manualmente. (Er pág. 97, "Configuração do sistema SHOWVIEW"")

DEFINIÇÕES SECUNDÁRIAS (cont.)

Eliminar um canal

Efectue os passos **1** e **2** da secção "Definição manual de canais" na página 99 para aceder ao ecrã de confirmação antes de continuar.

Seleccionar o item.

Prima $\triangle \nabla \triangleleft \triangleright$ para seleccionar o item que pretende eliminar.



Eliminar um canal.

- Prima X.
- O item a seguir ao item cancelado move-se uma linha para cima
- Repita os passos **1** e **2** conforme necessário.

5 Fechar o ecrã de confirmação.

Prima SET UP.

Alterar a posição do canal da estação

Efectue os passos 11 e 22 da secção "Definição manual de canais" na página 99 para aceder ao ecrã de confirmação antes de continuar.

Seleccionar o item.

Prima $\triangle \nabla \triangleleft \triangleright$ para seleccionar o item que pretende mover e, em seguida, prima ENTER.

Seleccionar a nova posição.

Prima $\triangle \bigtriangledown \lhd \triangleright$ para seleccionar a nova posição de canal e, em seguida, prima ENTER. Exemplo: Se mover a estação da posição 4 para a posição 2, as estações originalmente nas posições 2 e 3 movemse um espaço para



Д

INITIAL	. SET UP / C	JHANNEL SE					
PR	CH	D	PR	CH	D		
01	25	ARD	08	C26	E-SP		
02		RAI1	09		WEST		
03	C08	SKY1	10	C24	SAT1		
04		ZDF	11	C23	OSF		
05		BBC1	12				
06	C32	BBC2	13				
07	C33	3SAT	- 14				
-07	07 U33 35AI 14						

• Repita os passos 1 e 2 conforme necessário.



Fechar o ecrã de confirmação.

Prima duas vezes SET UP.

baixo.

Quando receber uma transmissão codificada



2

Seleccionar o modo de descodificador.

Defina "L-2 SELECT" para "DECODER". (III) pág. 83, "Definição L-2 Select (L-2 SELECT)")

Aceder ao ecrã de confirmação.

Efectue os passos de **1** e **2** da secção "Definição manual de canais" na página 99.



Seleccionar a posição.

Prima $\triangle \bigtriangledown \triangleleft \triangleright$ para seleccionar as posições do canal dos programas codificados da transmissão e, em seguida, prima <u>duas vezes</u> **ENTER**.

4

Alterar a definição do descodificador.

- Prima △▽ para seleccionar "DECODER" e, em seguida, prima ENTER.
- Prima △♡ para definir "DECODER" para "ON" e, em seguida, prima ENTER.



Voltar ao ecrã de confirmação.

Prima RETURN.

• Repita os passos 3 – 5 conforme necessário.

6 Fechar o ecrã de confirmação.

Prima duas vezes SET UP.

INFORMAÇÕES

Se viver na Europa Oriental, aparece a definição do "TV SYSTEM" em vez da definição do "DECODER" no ecrã de definição manual de canais. Quando vir a imagem mas não ouvir o som, seleccione o sistema de TV adequado (D/K ou B/G). Os programas de TV são transmitidos da forma apresentada em seguida.

Para Europa Oriental : D/K

- Para Europa Ocidental : B/G
 Seleccione um país na Europa Oriental no passo 3 na página 98.
- Prima △▽ para seleccionar "TV SYSTEM" no passo 4 na página 100.
- If Prima △∇ para seleccionar o sistema de TV adequado (D/K ou B/G).

Definição de estações (A)

Defina os nomes das estações registados na unidade.

Efectue os passos **1** e **2** da secção "Definição manual de canais" na página 99 para aceder ao ecrã de confirmação antes de continuar.

Seleccionar o item.

Prima $\triangle \nabla \triangleleft \triangleright$ para seleccionar o item pretendido.



Aceder ao ecrã de definição manual de canais.

Prima duas vezes ENTER.



Seleccionar a nova estação.

1 Prima riangle
abla para seleccionar "ID" e, em seguida, prima ENTER.

2 Prima △▽ até aparecer o nome da estação nova (ID) que pretende guardar e, em seguida, prima ENTER. Os nomes das estações registadas (II) pág. 103, "Lista das estações de TV e ID") aparecem à medida que prime △▽.

Mudar as estações.

Prima $\triangleleft \triangleright$ para seleccionar "OK" e, em seguida, prima **ENTER**.

• Repita os passos 🛛 – 🖪 conforme necessário.



Fechar o ecrã de confirmação.

Prima duas vezes SET UP.

Definição de estações (B)

Defina os nomes das estações além dos registados na unidade.

Efectue os passos de **1** a **2** da secção "Definição manual de canais" na página 99 para aceder ao ecrã de confirmação e, em seguida, efectue os passos de **1** a **2** da secção "Definição de estações (A)" (**C** pág. 101) antes de continuar.

Seleccionar o carácter para o nome da estação.

- ☐ Prima $\triangle \nabla$ para seleccionar "ID" e, em seguida, prima **ENTER**.
- 2 Prima duas vezes **ENTER**.

Introduzir o novo carácter.

- Prima <> ▷ para localizar o ponto de inserção de caracteres.
- Prima $\triangle \bigtriangledown$ para percorrer os caracteres (A–Z, 0–9, –,*, +, _ (espaço)) e pare quando o carácter for
- indicado e, em seguida, prima ▷ para introduzir. ③ Introduza os restantes caracteres da mesma forma (máximo de 4).
- ④ Depois de introduzir todos os caracteres, prima <> ▷ para seleccionar "OK" e, em seguida, prima ENTER.

Fechar o ecrã de confirmação.

Prima duas vezes SET UP.

NOTA:

Os caracteres disponíveis para o nome de estação (ID) são A–Z, $0-9, -, *, +, _$ (espaço) (máximo de 4).

DEFINIÇÕES SECUNDÁRIAS (cont.)

Sintonizar canais já guardados com precisão

Efectue os passos de **1** a **2** da secção "Definição manual de canais" na página 99 para aceder ao ecrã de confirmação antes de continuar.



Seleccionar o canal para sintonia fina.

 Prima △▽ <> ▷ para seleccionar o canal que pretende sintonizar e, em seguida, prima ENTER.
 Prima duas vezes ENTER.

2

Aceder ao ecrã de definição manual de canais.

Prima **ENTER**. Aparece o ecrã de definição manual de canais.

3 Efectuar a sintonização fina.

1 Prima riangle
abla para seleccionar "FINE".

- 2 Prima $\triangleleft \triangleright$ até aparecer a melhor qualidade de imagem.
- Repita os passos 11 13 conforme necessário.



Prima três vezes SET UP.



Lista das estações de TV e ID

ID*	NOME DA Estação	ID*	NOME DA Estação	ID*	NOME DA Estação
1000	TV1000	JIM	JIM TV	SHOW	SHOW
3SAT	3SAT	JSTV	JSTV	SIC	Sociedade
9LIV	9LIVE	KA2	KA2	SKY	SKY CHANNEL
AB3	AB3	KAB1	KABEL1	SKYN	SKY NEWS
ADLT	ADULT	KAN2	KANAL2	SPEK	SPEKTRUM
ANIM	ANIMAL PLANET	KAN5	KANAL5	SPRT	SPORT
ANT3	ANTENA3	КВН	KBH.KANAL	SRTL	SUPER RTL
ARD	ARD	KIKA	KINDER.KANAL	STAR	STAR-TV
ARIE	ARIE	LA7	LA7	SV11	SV11
AIV D1	MAGYAR AIV	LIB		SV12	SV12
		LUCA	LOCAL	5V24 SV/D	
BBC1	BBC1	MBC	MBP	JVVK	TCC
BBC2	BBC2	MCM	MCM	TCM	TCM
BBCW/	BBC WORLD	MDR	MDR	TELE	TELE
BIO+	TV BIO+	MOVE	MOVIE	TELE5	TELES
BLOO	BLOOMBERG	MTV	MTV	TF1	TF1
BR3	BAYERN3	MTV1	MTV1	TM	TV DE MADRID
C+	CANAL PLUS	MTV2	MTV2	TMC	TELEMONTECARLO
C1	PORTUGUSES	MTV3	MTV3	TMF	TMF
C9	VALENCIA	NGEO	NATIONAL.G	TNT	TNT INT
CAN5	CANALE5	N24	NEWS24	TRT	TRT INT
CANV	KETNET CANVAS	N3	NORD3	TSI1	TSI
CANZ	KANAAL Z	N-TV	N-TV	TSI2	TSI2
CH4	CHANNEL4	NBC	NBC SUPER	TSR1	TSR
CH5	CHANNEL5	NDR	NDR	TSR2	TSR2
CHLD	CHILD	NED1	NED1	TV1	BRTN TV1
CINE	CINEMA	NED2	NED2	IV2	
CLUB	TELECLUB	NED3	NED3		TV2 ZULU
	CMI	INETS NEW/S	NETWORKS	1V3 TV2	
CININ		NEVV5		TV3+ TV4	TV3 PLU3
CT1	CT 1	NOVA	NOVA	TV4 TV5	TV5
CT2	CT 2	NRK1	NRK	TV6	TV6
DISC	DISCOVERY	NRK2	NRK2	TV8	TV8
DK1	DENMARK1	ODE	ODEON	TVE1	TVE1
DK2	DENMARK2	ORF1	ORF1	TVE2	TVE2
DK4	DENMARK4	ORF2	ORF2	TVG	TV GALICIA
DR1	DR TV	PHOE	PHOENIX	TVI	TV INDEPENDENT
DR2	DR2	POLS	POL SAT	TVN	TV NORGE
DSF	DSF	PREM	PREMIERE	TV24	TVN24
DUNA	DUNA TV	PRIM	PRIMA TV	TVP1	TVP1
ETB1	ETB1	PRO7	PRO7	TVP2	TVP2
ETB2	ETB2	RAIT	RAI1 DAI2		TV POLONIA
		KAIZ DAI2	KAI2 DAI2	V8 VCB	
EUNV	EURO NEVVS				
EURO	EUROSPORTS	RTR1	TELE21	V11-1 V/IT	νιι-ι νίτανα
FFMM	FEMMAN	RTB2	RTBF1 ou 2	VIVA	VIVA
FILM	FILM	RTI	RTI	VIV2	VIVA2
FNFT	FILMNET	RTL2	RTL2	VMTV	
FR2	France2	RTL4	RTL4	VOX	VOX
FR3	France3	RTL5	RTL5	VSAT	VIASAT3
FR5	France5	RTL7	RTL7	VT4	VT4
GALA	GALAVISION	RTLK	RTLK	VTM	VTM
HBO	HBO	RTP	RTP	WDR3	West3
HR3	HESSEN3	RTV4	RTV4	WRLD	WORLD
HSEU	H.S.EURO	SAI1	SAI1	YLE1	YLE1
INFO	INFO-KANAL	5B56	SR2	YLE2	YLE2
		SEKV SE1	Service		
11/A/ 1T\/1	ITALIA/	5F1 SF2	SE1 SE2		ZDF 7T\/
11 V I	11 V	512	512	ZIV	Z I V

* A abreviatura "ID" aparece no ecrã em vez do nome da estação. A abreviatura "ID" é listada no ecrã de confirmação e é apresentada no ecrã do televisor quando sintonizar uma estação diferente na unidade.

<u>104 pr</u> Definição do relógio

- Ligue a unidade.
- Ligue o televisor e seleccione o modo AV.
- Mova o interruptor TV/CABLE/SAT/DVD para DVD.



Precisão da hora

A função de precisão da hora fornece a hora precisa mantida através de ajustes automáticos em intervalos regulares mediante a leitura de dados de um sinal PDC.

Pode definir a opção de precisão de hora para "ON" ou "OFF" no ecrã de definição do relógio (a predefinição é "OFF"). ([] pág. 105)

IMPORTANTE: Se desligar a opção de precisão da hora, a precisão do relógio integrado na unidade pode ser reduzida, com efeitos adversos na gravação temporizada.

Recomendamos que mantenha a função de precisão da hora activada. Nos casos em que os dados de definição do relógio de um sinal PDC estiverem incorrectos, recomendamos que mantenha a função de precisão da hora definida para "OFF".

DEFINIÇÕES SECUNDÁRIAS (cont.)

IMPORTANTE:

Se efectuar a configuração automática (II) ou a transferência predefinida (II) pág. 21), mesmo sem definir o relógio previamente, o relógio integrado na unidade é definido automaticamente.

Execute os passos apresentados em seguida se — — A definição automática do relógio não for efectuada correctamente pela configuração automática ou pela transferência predefinida.

OU

— Quiser alterar a definição de precisão de hora. (C) "Precisão da hora" na coluna da esquerda)

Aceder ao ecrã do menu principal.

Prima SET UP.

Aceder ao ecrã de "CLOCK SET".

 Prima <> ▷ para seleccionar "INITIAL SET UP" e, em seguida, prima ENTER.
 Prima <> ▷ para

seleccionar "CLOCK SET" e, em seguida, prima ENTER.

DVD SET UP FUNCTION S	ET UP INITIAL SET UP
AUTO CH SET MANUAL CH SE	T SAT/GUIDE PR CLOCK SET
YEAR	2003
DATE	01.01 (WED)
THAT	
TIME	
JUST CLOCK	OFF
TV PROGRAMME	18
● <i>⊂</i> 0K	
EXIT - CORO	VEN PRESS (ENTER)
SET UP SELECT	

NOTA:

Quando seleccionar MAGYARORSZÁG, ČESKÁ REPUBLIKA, POLSKA ou OTHER EASTERN EUROPE para a definição de país (r pág. 19), não pode utilizar a função de precisão de hora. Ignore os passos 4 e 5 na página 105.

Definir a hora e a data.

- I Prima △▽ para seleccionar "YEAR" e, em seguida, prima ENTER.
- Prima △▽ para definir o ano e, em seguida, prima ENTER.
- Repita o mesmo procedimento para definir a data e a hora. Quando definir a hora, prima sem soltar △▽ para mudar a hora em incrementos de 30 minutos.
- \bullet Quando definir a data, prima sem soltar $\bigtriangleup \nabla$ para alterar a data em incrementos de 15 dias.

Definir a precisão da hora.

A predefinição é "OFF".

- 1 Prima $\triangle \nabla$ para seleccionar "JUST CLOCK" e, em seguida, prima ENTER.
- 2 Prima $\triangle \nabla$ para definir o modo pretendido e, em seguida, prima ENTER.
- Para mais informações sobre a função de precisão da hora, consulte a secção "Precisão da hora" na página 104.
- Se definir para "OFF", pode ignorar o próximo passo já que não será possível receber ajustes regulares do relógio.

5 Definir a posição do canal fonte para os dados do relógio.

A unidade está predefinida para receber a definição do relógio e os dados de ajustes da posição de canal 1. □ Prima $\triangle \nabla$ para seleccionar "TV PROGRAMME" e,

- em seguida, prima ENTER.
- 2 Prima $\triangle \nabla$ para definir a posição de canal para o número da estação transmissora de dados de definição do relógio e, em seguida, prima ENTER.

6 Accionar o relógio.

Prima SET UP.

- A precisão da hora (quando definida para "ON") ajusta o relógio integrado na unidade todas as horas, excepto para 23:00, 0:00, 1:00 e 2:00.
- A precisão da hora não é efectiva quando:
 - a unidade está ligada.
- a unidade está no modo do temporizador.
- houver uma diferença superior a 3 minutos entre o relógio integrado e a hora actual.
- a unidade estiver no modo de gravação automática de programas por satélite. (Er pág. 63)
- a unidade estiver no modo de poupança de energia.
- (III) pág. 95) definir "L-2 SELECT" para "SAT VIDEO" ou "SAT S-VIDEO". (IIII) pág. 83)
- Se definir a função de precisão da hora para "ON", o relógio da unidade é ajustado automaticamente para o início/fim da hora de Verão.
- A precisão da hora pode não funcionar correctamente conforme as condições de recepção.

106 PT

Formatar um disco

DVD DVD DVD	DVD	VCD	Audio
RAM R RW	Video	SVCD	CD

Alguns discos de DVD-RAM/RW não estão formatados. Formate o disco quando utilizar um disco não formatado ou quiser eliminar todas as gravações e dados do disco.

ATENÇÃO:

- Quando um disco estiver formatado, todos os dados e gravações são eliminados. Não é possível recuperá-los.
 Nunca desligue a unidade nem o cabo de alimentação
- enquanto "NOW FORMATTING..." aparecer no ecrã do televisor.
- Ligue a unidade.
- Ligue o televisor e seleccione o modo AV.
- Mova o interruptor TV/CABLE/SAT/DVD para DVD.
- Coloque um disco de DVD-RAM/RW para formatar.



DEFINIÇÕES SECUNDÁRIAS (cont.)

Formatar um disco de DVD-RAM



Prima SET UP.

JPEG

Aceder ao ecrã de "UTILITY".

 Prima △▽ ⊲ ▷ para seleccionar "DVD SET UP" e, em seguida, prima ENTER.
 Prima ⊲ ▷ para seleccionar "UTILITY" e, em seguida, prima ENTER.



Formatar o disco.

- I Prima △▽ para seleccionar "FORMAT" e, em seguida, prima ENTER. Prima ⊲ ▷ para seleccionar "YES" e, em seguida, prima ENTER quando "DISC WILL BE FORMATTED" aparecer no ecrã do televisor.
- 2 Prima < ▷ para seleccionar "OK" e, em seguida, prima ENTER quando "DISC FORMATTING WAS SELECTED" aparecer no ecrã do televisor.

Formatação de um disco de DVD-RW

Efectue os passos de \blacksquare a \blacksquare da secção "Formatar um disco de DVD-RAM" antes de continuar.

Formatar o disco.

- I Prima △▽ para seleccionar "FORMAT" e, em seguida, prima ENTER. Prima ⊲ ▷ para seleccionar "VR MODE" ou "VIDEO MODE" e, em seguida, prima ENTER quando "DISC WILL BE FORMATTED" aparecer no ecrã do televisor.
 - "VR MODE": Escolha esta opção quando quiser gravar, apagar ou editar dados do disco repetidamente.
 - "VIDEO MODE": Escolha esta opção quando quiser apagar todos os dados do disco reproduzido para gravar dados novos ou reproduzir o disco noutros leitores de DVD.
- 2 Prima <> ▷ para seleccionar "YES" e, em seguida, prima ENTER quando "DISC WILL BE FORMATTED IN VR MODE/VIDEO MODE" aparecer no ecrã do televisor.

- Não é possível formatar discos de DVD-RW de versão 1.0 no modo de vídeo.
- Não é possível formatar discos de DVD-R.
- Todos os programas de um disco são eliminados assim que formatar o disco mesmo que sejam títulos protegidos.
 (CP pág. 68, "Proteger o título")

<u>рт 107</u>

Finalizar um disco

DVD Ram	DVD R	DVD RW	DVD Video	VCD SVCD	Audio CD	MP3	JPEG
------------	----------	-----------	--------------	-------------	-------------	-----	------

A finalização de discos de DVD-R/RW gravados nesta unidade torna possível a reprodução dos discos noutros leitores de DVD. Os discos de DVD-RW são finalizados no modo em que os discos foram formatados, permitindo a reprodução em leitores de DVD compatíveis.

Os títulos introduzidos na Library Database DVD Navi são registados como títulos no menu do DVD. (IEP pág. 30, 68)

- Ligue a unidade.
- Ligue o televisor e seleccione o modo AV.
- Mova o interruptor TV/CABLE/SAT/DVD para DVD.
- Coloque um disco de DVD-R/RW para finalizar.

Antes de finalizar

- É possível gravar num espaço vazio.
- É possível introduzir um título de programa. (C) pág. 68, "Modificar o nome do programa")
- É possível eliminar programas. (1) pág. 69, "Eliminar um programa")
- Não é possível substituir áreas gravadas de discos de DVD-R.
 A capacidade de gravação disponível não aumenta mesmo
- que elimine um programa gravado de um disco de DVD-R. • Não é possível gravar ou editar discos de DVD-R/RW gravados
- noutros dispositivos mesmo que não estejam finalizados.

Depois de finalizar (Para discos de DVD-R/RW (Modo de vídeo))

- O vídeo e o áudio gravados anteriormente são gravados em conformidade com a norma de DVD Vídeo, permitindo reproduzir os discos como discos de DVD VÍDEO. (I pág. 6, "Discos apenas para reprodução")
- Apesar de os discos de DVD-R/RW finalizados nesta unidade serem reproduzíveis em leitores de DVD compatíveis com discos de DVD-R/RW, alguns discos podem ainda não ser reproduzidos, situação pela qual a JVC não é responsável.
- Os pontos marcados antes da finalização são eliminados e os programados são divididos automaticamente em "capítulos" com cerca de 5 minutos. (IIP pág. 32, "Marcar posições para reprodução posterior")
- Dependendo dos leitores de DVD e dos discos de DVD-R/RW utilizados, e das condições de gravação, pode não ser possível reproduzir os discos. Neste caso, reproduza os discos nesta unidade.
- Não é possível efectuar gravações adicionais.

Finalizar um disco de DVD-R/RW

Efectue os passos de **1** a **2** da secção "Formatar um disco de DVD-RAM" (IIF pág. 106) antes de continuar.

Finalizar o disco.

- Prima △▽ para seleccionar "FINALISE" e, em seguida, prima ENTER. Prima ⊲ ▷ para seleccionar "YES" e, em seguida, prima ENTER quando "DISC WILL BE FINALISED" aparecer no ecrã do televisor.
- 2 Prima < ▷ para seleccionar "OK" e, em seguida, prima ENTER quando "FINALISING WILL MAKE DISC READ-ONLY" aparecer no ecrã do televisor.

Voltar ao ecrã normal.

Prima SET UP.

- O ecrã do menu é apagado.
- Assim que finalizar um disco de DVD-R/RW (Modo de vídeo), os ecrãs dos originais e da lista de reprodução não aparecem. Só aparece o ecrã da biblioteca.
- Assim que finalizar um disco de DVD-RW (Modo VR), pode reproduzi-lo em leitores de DVD compatíveis com o modo VR.

Cancelamento da finalização de um disco de DVD-RW

Coloque um disco de DVD-RW para cancelar a finalização do disco e efectue os passos de **1** a **2** da secção "Formatar um disco de DVD-RAM" (III pág. 106) antes de continuar.

Cancelar a finalização do disco.

- I Prima △▽ para seleccionar "CANCEL DISC FINALISATION" e, em seguida, prima ENTER.
- Prima ⊲ ▷ para seleccionar "OK" e, em seguida, prima ENTER quando "CANCEL DISC FINALISATION" aparecer no ecrã do televisor.

Voltar ao ecrã normal.

Prima SET UP.

 Quando cancelar a finalização do disco, o modo em que o disco foi formatado é recuperado, tornando o disco gravável. (III) pág. 7, 106)

<u>108 pt</u> Modo de varrimento

Pode seleccionar o modo de varrimento a partir de dois modos: modo de varrimento entrelaçado utilizado em televisores convencionais e o modo de varrimento progressivo utilizado para reproduzir imagens de maior qualidade. Para mais informações, consulte "GLOSSÁRIO" (IP pág. 113).

- Ligue a unidade.
- Ligue o televisor e seleccione o modo AV.
- Mova o interruptor TV/CABLE/SAT/DVD para DVD.

Defina o modo de varrimento.

ATENÇÃO:

O televisor tem de ser compatível com PAL Progressive.

Prima **PROGRESSIVE SCAN** durante 3 ou mais segundos.

- O indicador de saída de vídeo (P) acende-se no visor do painel frontal, se definir o modo de varrimento progressivo.
 (CP pág. 13)
- Cada vez que premir PROGRESSIVE SCAN durante 3 ou mais segundos, muda o modo de varrimento.

NOTAS:

- Quando definir o modo progressivo, não se esqueça de definir "L-1 OUTPUT" para "COMPONENT". (II) pág. 82, "Definição de entrada e saída L-1 (L-1 OUTPUT e L-1 INPUT)") O varrimento progressivo sai apenas do conector COMPONENT VIDEO OUT.
- O modo de varrimento entrelaçado é a definição no acto de compra.
- Quando activar o modo de varrimento progressivo, não é emitido nenhum sinal de vídeo dos conectores S-VIDEO OUT e L-1 IN/OUT.
- O modo de varrimento entrelaçado pode ser adequado, dependendo do material de vídeo.
- O modo de varrimento não pode ser definido durante a visualização do ecrã do menu.

DEFINIÇÕES SECUNDÁRIAS (cont.)

Bloqueio do tabuleiro

Pode bloquear o tabuleiro de discos para impedir a ejecção de discos indesejável por crianças.

• Desligue a unidade.

Bloquear o tabuleiro de discos.

Com a unidade desligada, prima sem soltar \blacksquare e, em seguida, prima \triangleq na unidade. "LOCK" aparece no visor do painel frontal.

• Se tentar ejectar os discos, "LOCK" aparece e indica que o tabuleiro está bloqueado.

Para desbloquear o tabuleiro

Com a unidade desligada, prima sem soltar \blacksquare e, em seguida, prima \triangleq na unidade. "UNLOCK" aparece no visor do painel frontal.
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

рт **109**

Antes de pedir assistência para resolver um problema, utilize esta tabela e veja se é possível resolvê-lo. Os pequenos problemas são resolvidos facilmente e pode evitar a inconveniência de enviar a unidade para reparação.

GERAIS

SINTOMA	CAUSA POSSÍVEL	ACÇÃO CORRECTIVA
 Não é possível ligar a alimentação da unidade. 	 A ficha de alimentação está desligada da corrente eléctrica. 	Ligue a ficha de alimentação CA à corrente eléctrica. (🖙 pág. 16)
2. O canal não pode ser mudado.	 A gravação ou a gravação de memória ao vivo está em progresso. 	Prima Ⅱ para interromper a gravação, altere o canal e, em seguida, prima ► para retomar a gravação.
3. O telecomando não opera a unidade.	 A definição do código do telecomando não é adequada. 	Defina o mesmo código de telecomando (1, 2, 3 ou 4) na unidade e no telecomando. (🖙 pág. 85)
	• As pilhas estão gastas.	Substitua as pilhas gastas por umas novas.
 A dobragem a partir do equipamento externo não é possível. 	 A definição da posição do canal de entrada não é adequada. 	Seleccione a posição do canal de entrada ("F-1", "L-1" ou "L-2") correspondente ao terminal de entrada ligado ao equipamento externo. (IF pág. 81)
 As informações do ecrã sobrepostas no programa reproduzido/recebido nesta unidade são gravadas quando duplicar o programa para um equipamento de gravação externo. 	_	Defina "SUPERIMPOSE" para "OFF". (🕼 pág. 95)
6. O telecomando não funciona correctamente.	_	Remova as pilhas, aguarde 5 ou mais minutos e volte a colocar as pilhas.
	• As pilhas estão gastas.	Substitua as pilhas gastas por umas novas.
7. A unidade não funciona.	• Existem casos em que o funcionamento é proibido no disco.	_
	 A iluminação ou a electricidade estática pode provocar avarias da unidade. 	Prima ७/I para desligar a unidade e volte a premir para ligar a unidade.

REPRODUÇÃO

SINTOMA	CAUSA POSSÍVEL	ACÇÃO CORRECTIVA
1. As imagens não aparecem no ecrã do televisor.	 O televisor não está definido para o modo AV. 	Defina o televisor para o modo AV.
	 Quando reproduzir um programa com varrimento entrelaçado, o modo de varrimento progressivo é seleccionado. 	Prima sem soltar PROGRESSIVE SCAN até desaparecer do visor do painel frontal.
 A reprodução não se inicia ou pára imediatamente depois de iniciar a reprodução com ►. 	• O disco foi colocado ao contrário.	Coloque o disco no tabuleiro com a superfície de reprodução virada para baixo. (🖙 pág. 9)
"NO DISC" aparece no visor do painel frontal.	 Colocou um disco incompatível com a unidade. 	Coloque um disco reproduzível na unidade. (🖙 pág. 5, 6)
	• Colocou um disco sujo.	Limpe o disco. (🖙 pág. 9)
	• Colocou um disco danificado.	Substitua o disco riscado ou deformado por um disco normal.
3. As imagens ficam manchadas ou distorcidas quando inicia a pesquisa de alta velocidade.	—	As imagens ficam manchadas ou distorcidas no ponto onde a velocidade de reprodução muda e não é uma avaria da unidade.
4. A reprodução não começa.	_	A reprodução não começa cerca de 30 segundos depois de a gravação parar e não é uma avaria da unidade.
5. A reprodução não pára quando selecciona um título ou um capítulo.	 O bloqueio parental está activado e o disco tem um nível superior ao definido. 	Liberte o bloqueio parental temporariamente ou altere o nível definido. (ध्र pág. 47)

<u>110 _{PT}</u> **GRAVAÇÃO**

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS (cont.)

Masterpage:Left+

(\$

SINTOMA	CAUSA POSSÍVEL	ACÇÃO CORRECTIVA
1. O programa pretendido não pode ser gravado.	 A posição do canal não corresponde à posição na área de recepção. 	Defina a posição do canal correcta para a transmissão de recepção. (🖙 pág. 98)
2. A gravação e a edição não podem ser efectuadas.	 Não colocou nenhum disco ou colocou um disco incompatível com a unidade. 	Coloque um disco gravável na unidade. (🖅 pág. 5)
	 O disco colocado não está formatado. 	Formate o disco. (🖙 pág. 106)
	• Colocou um disco de DVD-R finalizado.	A gravação e a edição não podem ser efectuadas em discos finalizados. (ﷺ pág. 107) Coloque um disco gravável na unidade.
	 O disco está cheio ou não tem espaço suficiente para o programa a gravar. 	Apague os programas desnecessários do disco ou coloque um disco vazio. (III pág. 69)
3. A programação temporizada não pode ser efectuada.	 A data e a hora não estão correctas. 	Defina a data e a hora correctamente. (🖙 pág. 104)
 A gravação do programa temporizado não começa. 	 Ocorreu uma falha de energia antes do início da gravação do programa temporizado. 	Verifique o programa temporizado. (Œ7 pág. 61)
 A programação temporizada SHOWVIEW não pode ser efectuada. 	 A data e a hora definidas na unidade não estão correctas. 	Defina a data e a hora correctamente. (🖙 pág. 104)
	 A posição do canal não corresponde à posição na área de recepção. 	Defina a posição do canal correcta para a transmissão de recepção. (🖙 pág. 98)
 A gravação automática do programa de satélite não começa. 	 O receptor de satélite não está ligado correctamente à unidade. 	Ligue o receptor de satélite ao conector L-2 IN/DECODER correctamente. (E7 pág. 88)
 "− -:− −" aparece no visor do painel frontal. 	• Ocorreu uma falha de energia.	Defina a data e a hora correctamente. (🖅 pág. 104)
8. "PROGRAM FULL" aparece no ecrã do televisor durante o programa temporizado.	 Já programou oito programas no temporizador. 	Apague os programas desnecessários da unidade e tente programar o temporizador novamente. (IF pág. 61)
 O espaço no disco não aumenta quando apaga os programas gravados. 	 Os dados do computador gravados numa unidade de DVD-RAM não podem ser apagados nesta unidade. 	Formate o disco. (Quando o disco estiver sujo, limpe o disco com um pano seco antes de formatar.) (🖙 pág. 9, 106)

INICIALIZAÇÃO

SINTOMA	CAUSA POSSÍVEL	ACÇÃO CORRECTIVA
1. A unidade está avariada.	_	Prima ७/I para desligar a unidade, prima sem soltar ७/I e, em seguida, prima ■ durante dois ou mais segundos.
2. O tabuleiro de discos não se abre.	_	 Retire o disco das seguintes formas. ligue e desligue o cabo de alimentação da tomada eléctrica. prima sem soltar o botão de abertura/ fecho (▲) da unidade até abrir o tabuleiro de disco. (demora cerca de 30 segundos.) feche o tabuleiro de discos com o botão de abertura/fecho depois de retirar o disco. (corrente eléctrica desligada)

ATENÇÃO: Esta unidade contém microcomputadores. As interferências ou os ruídos electrónicos externos podem causar avarias. Nestes casos, desligue a unidade e, em seguida, o cabo da alimentação. Volte a ligá-lo e ligue a unidade. Retire o disco. Depois de verificar o disco, opere a unidade da forma normal.

рт *111*

MENSAGENS NO ECRÃ

MENSAGEM	DESCRIÇÃO
MEMORY IS FULL NOTHING MORE CAN BE REGISTERED IN THE LIBRARY IF YOU DELETE UNNECESSARY TITLE INFORMATION, YOU CAN THEN REGISTER ADDITIONAL INFORMATION	A memória não tem espaço para o registo no sistema de navegação. A gravação não pode ser iniciada mesmo que a capacidade de gravação seja suficiente. (🖙 pág. 69)
AVAILABLE MEMORY IS LOW SOON YOU WILL NO LONGER BE ABLE TO REGISTER INFORMATION IN THE LIBRARY IF YOU DELETE UNNECESSARY TITLE INFORMATION, YOU CAN THEN REGISTER ADDITIONAL INFORMATION	A capacidade restante da memória não é suficiente para o registo no sistema de navegação. A gravação não pode ser iniciada mesmo que a capacidade de gravação seja suficiente. (IIP pág. 69)
DISC NOT REGISTERED IN THE LIBRARY REGISTER DISC?	Inseriu um disco que não está registado na biblioteca. Registe o disco conforme necessário. (🖙 pág. 75)
INSERT DISC #XXXX	Aparece quando um título seleccionado na biblioteca não estiver no disco colocado. (⊑₹ pág. 74)
CAN NOT RECORD OR MAKE PLAY LIST DELETE UNWANTED TITLES	 A gravação e/ou a edição não podem ser efectuadas com um disco de DVD-RAM colocado. O número de títulos excede 99. O número de listas de reprodução excede 999.
SET CLOCK BEFORE TIMER PROGRAMMING	Para definir o programa temporizado, o relógio tem de ser definido antecipadamente. (🖙 pág. 104)
PROGRAMME FULL DELETE UNWANTED TIMER PROGRAMME	Pode programar esta unidade para efectuar gravações temporizadas até 8 programas. Para programar mais, é necessário cancelar um programa temporizado já definido. (III pág. 61)
CAN NOT SET DISC TIMER PROGRAMMING WITH THIS DISC PREPARE A FORMATTED DISC AS DESCRIBED BELOW DVD-RAM DVD-RW (VR MODE)	Tentou a programação temporizada com um disco não compatível com a função. (🖙 pág. 58)
NO DISC INSERTED	Tentou a programação temporizada sem colocar um disco ou com um disco colocado ao contrário. (🖙 pág. 9, 58)
DISC NOT RECORDABLE Insert recordable disc	Quando colocou um disco finalizado ou só de reprodução, premiu ●. (☞ pág. 6, 107)
SHOWVIEW NO. ERROR CONFIRM SHOWVIEW NO. THEN RETRY	Introduziu um número SHOWVIEW inválido. (🖙 pág. 54)
GUIDE PROGRAMME IS NOT SET SELECT CHANNEL YOU WANT TO RECORD	Para definir o programa temporizado com o sistema SHOWVIEW, tem de definir o número do programa guia antecipadamente. (IEP pág. 97)
CAN NOT SET SHOWVIEW TIMER PROGRAMMING DURING TIMER RECORDING OR INSTANT TIMER RECORDING CANCEL TIMER RECORDING OR INSTANT TIMER RECORDING, THEN ENTER THE SHOWVIEW CODE AGAIN	Aparece quando tentar introduzir um número SHOWVIEW durante a gravação temporizada ou a gravação temporizada instantânea.
REGION CODE ERROR CHECK DISC	Não é possível reproduzir um disco nesta unidade visto que o número de região não corresponde à unidade. (🖙 pág. 6)
UNREADABLE DISC CHECK DISC	Quando colocou um disco incompatível, premiu ►. (☞ pág. 6)
COULD NOT FORMAT THE DISC CHECK THE DISC	A formatação não está completa visto que o disco pode estar sujo ou danificado. Retire o disco, limpe-o e volte a colocá-lo. (III) pág. 9, 106)
COULD NOT FORMAT THE DISC CHECK THE DISC	A finalização não está completa visto que o disco pode estar sujo ou danificado. Retire o disco, limpe-o e volte a colocá-lo. ((137) pág. 9, 107)
COULD NOT CANCEL DISC FINALISATION CHECK THE DISC	O cancelamento da finalização do disco não foi concluído porque o disco pode estar sujo ou danificado. Retire o disco, limpe-o e volte a colocá-lo. (🖙 pág. 9, 107)

<u>112</u>рт

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS (cont.)

Masterpage:Left+

(\$

MENSAGENS NO ECRÃ (cont.)

MENSAGEM	DESCRIÇÃO
PRESS [STOP] AGAIN TO STOP RECORDING	Premiu ■ durante a reprodução de memória ao vivo. (☞ pág. 38)
TIMER RECORDING COMPLETED	A gravação temporizada terminou durante a reprodução de memória ao vivo.
PLAYBACK WILL STOP THEN TIMER RECORDING WILL START	A gravação temporizada terminou durante a reprodução de memória ao vivo. A próxima gravação temporizada vai começar durante a reprodução.
COPY PROHIBITED CAN NOT RECORD	 Tentou gravar conteúdos protegidos contra cópia. Tentou gravar conteúdos de cópia única num disco incompatível com CPRM, como DVD-R.
COPY PROHIBITED CAN NOT PLAY	A unidade detectou conteúdos inválidos no início ou no meio da reprodução.
THE i.LINK DEVICE THAT YOU HAVE CONNECTED IS NOT RECOGNIZED MAKE SURE THAT THE DEVICE IS CONNECTED PROPERLY AND POWERED ON	Tentou iniciar a dobragem DV sem uma câmara de vídeo digital correctamente ligada à unidade. Verifique a ligação. (🖙 pág. 78)

GLOSSÁRIO

■ Bloqueio parental

Uma função deste sistema para determinar automaticamente se um software de DVD específico deve ser reproduzido através da comparação do nível de bloqueio parental (uma medida de classificação das cenas, etc. a partir do ponto de vista educacional) definido para o software anteriormente com o nível definido neste sistema pelo utilizador; se o nível do software for menos restritivo do que o nível definido pelo utilizador, é reproduzido.

Caixa

Um método de visualização de imagens grandes, como filmes, num centro de um ecrã 4:3 sem nenhuma parte da imagem eliminada, colocando bandas pretas no topo e no fundo do ecrã. Este nome resultou da forma do ecrã parecida literalmente com uma caixa.

■ Capítulo

Refere-se aos capítulos individuais incluídos num título.

Código de região

Um sistema que permite reproduzir discos apenas nas regiões indicadas anteriormente. Todos os países do mundo estão agrupados em seis regiões, cada região tem um código de região específico (ou número de região). Se o código de região fornecido a um disco incluir um número que corresponda ao código de região de um leitor, o leitor pode reproduzir o disco.

Controlo de reprodução (PBC)

Refere-se ao sinal gravado no CD Vídeo/SVCD para controlo de reprodução. Se utilizar os ecrãs de menus gravados num CD Vídeo/SVCD que suporte PBC, pode apreciar o software de tipo interactivo e o software com uma função de pesquisa.

■ Dolby Digital (AC-3)

Um sistema de seis canais composto pelos canais esquerdo, central, direito, posterior esquerdo, posterior direito e LFE (Canal de efeito de baixa frequência para utilização com um sub-woofer). Todo o processamento é efectuado no domínio digital. Nem todos os discos Dolby Digital contêm seis (5.1) canais de informação.

Down-mix

Mistura de estéreo interna do áudio surround multicanais efectuada por um leitor de DVD. Os sinais down-mix são transmitidos a partir dos conectores de saída estéreo.

DTS

Um formato de codificação de áudio Digital Surround configurado com seis (5.1) canais similar ao Dolby Digital. Requer um descodificador no leitor ou no receptor externo. DTS é a abreviatura de Digital Theater Systems. Nem todos os discos DTS contêm seis (5.1) canais de informação.

Frequência de amostragem

A frequência dos dados de amostragem quando converter dados analógicos para dados digitais. A frequência de amostragem representa numericamente o número de apresentações do sinal analógico original por segundo.

■ JPEG

Um sistema de compressão de dados de imagens estáticas proposto pelo Joint Photographic Expert Group, que integra uma pequena redução na qualidade da imagem apesar da relação de compressão elevada.

Um formato de ficheiro com um sistema de compressão de dados de som. "MP3" é a abreviatura de Motion Picture Experts Group 1 (ou MPEG-1) Audio Layer 3. Um CD-R/RW pode conter cerca de 10 vezes mais dados do que um CD regular com o formato MP3.

MPEG

Uma família de normas para compressão de informações audiovisuais. As normas "MPEG" incluem MPEG-1, MPEG-2 e MPEG-4. Os discos de CD Vídeo/SVCD e MP3 são baseados na norma MPEG-1 enquanto o DVD é baseado na norma MPEG-2. MPEG é a abreviatura de Moving Picture coding Experts Group.

рт 113

Menu do disco

Um ecrã preparado para seleccionar imagens, sons, legendas, multi-ângulos, etc., gravados num disco de DVD.

Multi-ângulos

Se gravar várias cenas em progresso ao mesmo tempo num título, pode seleccionar os ângulos de visão. Esta função chama-se a função multi-ângulos.

■ Multi-canais

O DVD é especificado para ter cada faixa de som com um campo de som. Os multi-canais referem-se a uma estrutura de faixas de som com três ou mais canais.

Multi-idiomas

Quando criar um título para vários idiomas, chama-se geralmente título multi-idiomas.

SC (National television system committee)

Um formato de sistema de televisão a cores e a preto e branco utilizado nos E.U.A., Canadá, México e Japão.

■ PAL (Phase Alternation by Line)

Um formato de sistema de televisão a cores utilizado na Europa Ocidental

PCM Linear (PCM: Modulação do Código de Impulsos)

Um sistema de conversão do sinal de som analógico para sinal digital para processamento posterior sem compressão de dados utilizada na conversão.

■ Relação de aspecto

A relação dos tamanhos verticais e horizontais de uma imagem. A relação horizontal vs. vertical dos televisores convencionais é 4:3 e dos televisores com ecrãs panorâmicos é 16:9.

■ Sinal de vídeo composto

Refere-se ao sinal de vídeo composto por três tipos de sinais combinados: um sinal de imagem composto por sinais de luminância e crominância com a técnica de multiplicação de frequências; sinal de rajada que fornece a base para a reprodução das cores; e o sinal de sincronização.

■ Sinal de vídeo do componente

Um sistema de sinais de vídeo em que as partes da informação necessárias para reproduzir o sinal de imagem composto por três cores primárias de luz são transmitidas através de linhas de sinais independentes. Estão disponíveis os tipos de sinais, como R/G/B, $Y/P_B/P_R$, etc

Surround

Um sistema de criação de campos de som tridimensionais cheios de realismo através da disposição de várias colunas à volta do ouvinte.

■ Varrimento entrelaçado

A imagem aparece no ecrã em duas metades no sistema de vídeo convencional. O sistema de varrimento entrelaçado coloca linhas da segunda metade da imagem entre as linhas da primeira metade da imagem.

■ Varrimento progressivo

O varrimento progressivo mostra todas as linhas horizontais de uma imagem de uma só vez como uma imagem única. Este sistema pode converter o vídeo entrelaçado do DVD para formato progressivo para ligação a um ecrã progressivo. Aumenta significativamente a resolução vertical.

Velocidade de transferência

A velocidade de transferência de dados digitais. A medida aparece geralmente em baud por segundo. O sistema de DVD aplica um sistema de velocidade de transferência variável para elevada eficiência.

DR-M10SE_11Subsidiary.fm Page 114 Wednesday, May 12, 2004 12:48 PM

114 рт

GERAIS Alimentação requerida: CA 220 V − 240 V ∼, 50 Hz/ 60 Hz Consumo de energia Alimentação ligada: 33 W Alimentação desligada: 17,6 W Temperatura Funcionamento : de 5°C a 40°C Armazenamento: de -20°C a 60°C Posição de funcionamento: Apenas horizontal Dimensões (LxAxP) : 435 mm x 70 mm x 346 mm Peso : 4,5 kg VÍDEO/ÁUDIO Disco gravável : DVD-RAM 12 cm (4,7 GB/9,4 GB) DVD-RAM 8 cm (1,4 GB/2,8 GB) DVD-R (12 cm: 4,7 GB, 8 cm: 1,4 GB para uso geral Ver. 2.0) DVD-RW (4,7 GB para Ver. 1.0/1.1) Formato de gravação DVD-RAM Formato de gravação de DVD Vídeo Formato de DVD Vídeo DVD-R DVD-RW Formato de gravação de DVD Vídeo, formato de DVD Vídeo Tempo de gravação Máximo 8 horas (com disco de 4,7 GB) (XP): Aprox. 1 hora (SP): Aprox. 2 horas : Aprox. 4 horas (LP)(EP) : Aprox. 6 horas (FR) Aprox. 1 hora – 8 horas Disco reproduzível : DVD-RAM 12 cm (4,7 GB/9,4 GB) DVD-RAM 8 cm (1,4 GB/2,8 GB) DVD-R (12 cm: 4,7 GB, 8 cm: 1,4 GB para uso geral Ver. 2.0) DVD VIDEO, DVD-RW (4.7 GB) CD Música (CD-DA) CD Vídeo Super Video CD (SVCD) CD-R/RW (Discos formatados de CD-DA, CD Vídeo/SVCD) Sistema de gravação de áudio : Dolby Digital (2 can) PCM Linear (Apenas no modo XP) Sistema de compressão de gravação de vídeo : MPEG2 (CBR/VBR)

ESPECIFICAÇÕES

Masterpage:Left0

Entrada/Saída Entrada S-video : 0,8 – 1,2 Vp-p, 75 ohms Y С : 0,2 -0,4 Vp-p, 75 ohms Saída S-video Υ : 1,0 Vp-p, 75 ohms С : 0,3 Vp-p, 75 ohms Entrada de vídeo: 0,5 - 2,0 Vp-p, 75 ohms (conector) Saída de vídeo : 1,0 Vp-p, 75 ohms (conector) Entrada de áudio: -8 dB, 50 kilohms (conector) Correspondente ao mono (esquerda) Saída de áudio : -8 dB, 1 kilohms (conector) i.Link 4 pinos para entrada DV Saída de vídeo do componente : 1,0 Vp-p, 75 ohms Y PB/PR : 0,7 Vp-p, 75 ohms Correspondente à protecção contra cópia : -18 dBm, 660 nm Óptico : 0,5 Vp-p, 75 ohms Coaxial Correspondente ao Dolby Digital e DTS Digital Surround Fluxo de bits Seleccionável no menu de definição de saída de áudio digital

SINTONIZADOR/TEMPORIZADOR

Sistema de sinal : Sinal PAL a cores e CCIR monocromático, 625 linhas 50 campos Capacidade de armazenamento de canais de televisão : 99 posições (+ posição AUX) Sistema de sintonização: Sintonizador de frequência sintetizado Cobertura de canais: VHF 47 MHz – 89 MHz/ 104 MHz – 300 MHz/ 302 MHz – 470 MHz UHF 470 MHz – 862 MHz Duração da memória de reserva : Aprox. 60 min.

ACESSÓRIOS

Acessórios fornecidos : Cabo RF, Cabo SCART de 21 terminais Controlador de satellite, Telecomando de raios infravermelhos, Duas pilhas "R6"

As especificações acima são para o modo SP, excepto se especificado em contrário. Concepção e especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

LISTA DE TERMOS

A Ajustar a qualidade de imagem AUDIO OUTPUT	45 93
B Bloqueio parental	47
C Caixa Câmara lenta Controlo de reprodução (PBC)	23 31 34
D Definição automática de canais Definição do idioma do ecrã Definição do idioma dos menus/áudio/legendas Definição manual de canais Definir o modo progressivo	98 24 24 99 45
Discos apenas para reprodução	

Discos graváveis/reproduzíveis5 Discos não reproduzíveis6

Ε

Efeito surround simulado	44
Eliminar um programa	69
Estrutura de ficheiros dos discos	. 7

F

Formato e suporte de gravação	. 7
Função de recomeço	31
Função de recomeço da gravação	51
Função de velocidade livre	53

G

Gravação temporiza	ada instantânea (ITR)	52
Gravação VPS/PDC		57

L

Library Database DVD Navi	64
Lista de reprodução	70

Μ

Marcar posições para reprodução posterior	
Memória ao vivo	35
Menu de configuração de reprodução	40
Menu do disco	
Menu do DVD	
Menu superior	
Modo de varrimento	108

Ν

Número de região	
Número do programa guia	

Р

Panorâmica e Transversal	
Pesquisa de alta velocidade	
Pesquisa de tempo	
Pesquisa por salto	
Precisão da hora	
Programação do temporizador no disco	

Masterpage:Right0

рт *115*

R	
RECORDING SET	94
Registar o disco	75
Repetição rápida	39
Reprodução aleatória	46
Reprodução de imagem estática/quadro a quadro	31
Reprodução programada	46
Reprodução repetitiva	42
Reprodução repetitiva A-B	43
S	
Selecção de ângulos	33
Selecção de legendas	33
Selecção do canal de áudio	34
Selecção do som/idioma do áudio	33
Seleccionar o intervalo de comutação da apresenta	ção de
diapositivos	46
V	
Velocidade de gravação	52

Verificar, cancelar e mudar programas61

Filename [DR-M10SE_13Cov4.fm]

 $(\mathbf{0})$ DR-M10SE_13Cov4.fm Page 116 Wednesday, May 12, 2004 12:49 PM



DR-M10



EU Impresso na Alemanha 0504MNH-ID-VE

Maio 12, 2004 12:48 pm

COPYRIGHT © 2004 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD.

<u>Page</u> 116 -6