

 $(\mathbf{\Phi})$



DVD RECEIVER COM MONITOR

KW-AVX810

()



Para cancelar a demonstração do visor, consulte a página 10.

Para instalações e conexões, consulte o manual que acompanha o produto.

* Sistema de rádio via satélite (Sat-Radio - Sirius) ainda não disponivel no Brasil.

*1 Através de acessório KT-HD300, vendido separadamente.

Para uso do cliente:

Preencha abaixo o №. do Modelo e №. de Série localizados na parte superior ou inferior do gabinete. Guarde essas informações para utilização futura.

N°. do Modelo N°. de Série

> LVT1791-001A [J]

//// MANUAL DE INSTRUÇÕES



Obrigado por ter adquirido um produto JVC.

Leia todas as instruções cuidadosamente antes de iniciar a operação, para assegurar um entendimento completo do funcionamento e obter o melhor desempenho possível do receiver.

IMPORTANTE PARA PRODUTOS A LASER

- 1. PRODUTO A LASER DE CLASSE 1
- CUIDADO: Não abra a tampa superior. Não há peças reparáveis pelo usuário dentro do receiver; qualquer reparo deve ser feito por pessoal técnico qualificado.
- CUIDADO: (Para EUA) (Para o Canadá) Radiação laser de classe II visível e/ou invisível quando aberto. Não olhe para o feixe. Radiação laser de classe 1M visível e/ou invisível quando aberto. Não olhe diretamente com instrumentos ópticos.

INFORMAÇÕES (EUA apenas)

Esse equipamento foi testado e está em conformidade com os limites dos dispositivos digitais Classe B, pertinentes à Parte 15 das Regulamentações da FCC. Esses limites são projetados para prover uma proteção razoável contra interferências prejudiciais em uma instalação residencial.

Esse equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de freqüência de rádio, sendo que se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, ele poderá causar interferências prejudiciais às comunicações de rádio.

Entretanto, não há garantia de que não ocorrerão interferências em uma instalação específica. Se esse equipamento realmente causar interferência à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ligando e desligando o equipamento, o usuário será aconselhado a tentar corrigir a interferência mediante uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou reposicionar a antena de recepção.
- Aumentar a distância de separação entre o equipamento e o receiver.
- Conectar o equipamento em uma tomada em um circuito diferente daquele em que o receiver estiver conectado.
- Consultar o revendedor ou um técnico experiente em rádio/TV para obter auxílio.

<u>Cuidado</u>

Alterações ou modificações não aprovadas pela JVC podem anular o direito do usuário de operar o equipamento.



[Somente para a União Européia]

ADVERTÊNCIAS:

Para evitar acidentes e danos

- NÃO instale qualquer aparelho nem passe cabos em locais onde:
 - possa obstruir as operações do volante e do câmbio.
 - possa obstruir a operação de dispositivos de segurança, como air bags.
 - possa obstruir a visibilidade.
- NÃO manipule o aparelho enquanto estiver dirigindo.

Caso seja necessário operar o aparelho enquanto estiver dirigindo, olhe em sua volta atenciosamente.

 O condutor não deve olhar para o monitor enquanto estiver dirigindo.

Para evitar danos à sua audição não recomendamos o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 (oitenta e cinco) decibéis (Lei Federal nº 11.291/06).





• Se isso não funcionar, reinicie o aparelho.

Cuidados com o monitor:

- O monitor embutido neste aparelho foi produzido com alta precisão, mas pode apresentar alguns pontos ineficazes. Isso é inevitável e não significa funcionamento incorreto.
- · Não exponha o monitor à luz solar direta.
- Não opere o painel tátil com uma caneta esférica ou ferramenta similar com a ponta fina.
 Toque nos botões do painel tátil diretamente com os dedos (se estiver de luvas, retire-as).
- Quando a temperatura estiver muito fria ou muito quente...
 - Alterações químicas ocorrem no interior do aparelho, causando o funcionamento inadequado.
 - As imagens podem não ser exibidas claramente ou podem apresentar movimentos lentos. As imagens podem não ser sincronizadas com o som ou a qualidade da imagem pode ser reduzida em tais ambientes.

Por segurança...

- Não aumente demais o nível do volume, pois isso dificultará o entendimento de sons externos, o que pode tornar a condução do automóvel perigosa.
- Pare o automóvel antes de realizar quaisquer operações complicadas.

Temperatura dentro do automóvel...

Se tiver estacionado o automóvel por um longo período sob um clima muito quente ou muito frio, espere a temperatura se normalizar dentro do automóvel antes de operar o receiver.

Índice

INTRODUÇÃO

Tipos de discos que podem ser reproduzidos 4
Antes da operação5
Operações básicas—
Painel do monitor/painel tátil7
Operações básicas—
Controle remoto (RM-RK252) 8
OPERAÇÕES
Preparação para as operações10
Operações comuns11
Como ouvir o rádio13

Operações com discos	16
Operações com SD	30
Operações com USB	32

DISPOSITIVOS EXTERNOS

Operações Bluetooth® —	
Telefone celular/audio player	34
Como ouvir discos da disqueteira de CD	41
Como ouvir o rádio satélite*	43
Como ouvir a transmissão do HD Radio™	46
Como ouvir o iPod	48
Uso de outros componentes externos	52

AJUSTES

Equalização do som	55
Atribuição de títulos às fontes	56
Operações do menu	57

REFERÊNCIAS

Manutenção	66
Informações adicionais sobre este receiver	67
Solução de problemas	75
Especificações	80

INTRODUÇÃO



Tipos de discos que podem ser reproduzidos

Tipo de disco	Formato de gravação, tipo de arquivo, etc.	Reproduzível	
DVD	DVD de vídeo (código regional: 1)*1	√ок	
	DVD de áudio	VNÃO	
	DVD-ROM	ANAO	
DVD gravável/regravável	DVD de vídeo		
(DVD-R/-RW* ² , +R/+RW* ³)	DVD-VR]	
DVD de video: UDF bridge DVD_VP	DivX/MPEG1/MPEG2	√ок	
 DivX/MPEG1/MPEG2/JPEG/MP3/ 	JPEG		
WMA/WAV/AAC: ISO 9660 nível	MP3/WMA/WAV/AAC*4		
1, nível 2, Romeo, Joliet	MPEG4		
	DVD+VR	×NÃO	
	DVD-RAM		
Dual Disc	Lado DVD	√ок	
	Lado Não-DVD	XNÃO	
CD/VCD	CD de áudio/CD de texto (CD-DA)		
	VCD (CD de vídeo)	VOK	
	DTS-CD*5		
	SVCD (CD Super Vídeo)	XNÃO	
	CD-ROM		
	CD-I (CD-I Ready)		
CD gravável/regravável	CD-DA		
(CD-R/-RW)	MP3/WMA/WAV/AAC*4	- √ОК	
 ISO 9660 nivel 1, nivel 2, Romeo, Ioliet 	JPEG		
Juict	DivX/MPEG1/MPEG2		
	MPEG4	XNÃO	

*1 Se inserir um disco de DVD de vídeo com um código regional incorreto, a mensagem "Region code error" (Erro no código regional) parecerá na tela.

*2 DVD-R gravado em formato multiborda também pode ser reproduzido (exceto para discos com duas camadas).

*3 Discos DVD-RW de duas camadas não podem ser reproduzidos. É possível reproduzir discos +R/+RW (somente no formato de vídeo) finalizados. Discos +RW de duas camadas não podem ser reproduzidos.

*4 Este aparelho é capaz de reproduzir arquivos AAC codificados utilizando o iTunes.

*5 Para reproduzir o som DTS, utilize a conexão digital. (🖙 Manual de instalação/conexão)

Cuidado com a reprodução do DualDisc

O lado não-DVD do "DualDisc" não está em conformidade com o padrão de "Compact Disc Digital Audio" (Áudio digital de disco compacto). Portanto, o uso do lado não-DVD do DualDisc neste produto pode não ser recomendável.



Antes da operação



 Botões do painel tátil
 Na explicação, eles estão indicados entre [].
 Para detalhes sobre as operações do painel tátil, consulte a seção de funcionamento de cada fonte.



Características da iluminação

Botões do painel do monitor

As luzes dos botões do painel do monitor apagam-se quando nenhuma ação é executada em aproximadamente 10 segundos.

As luzes acendem-se novamente nos seguintes casos:

- Ao tocar no painel tátil ou movimentar as mãos próximo ao mesmo*
- Quando você utiliza o controle remoto
- Ao receber uma chamada/mensagem de texto (para telefone celular com Bluetooth)
- Dependendo do ajuste de <Illumination>.
 (ISS página 62)

As luzes dos botões do painel do monitor permanecem acesas sempre nos seguintes casos:

- Enquanto a tela AV menu é exibida.
- Enquanto a tela **<Source Menu**> é exibida.
- Enquanto o menu < Open/Tilt> é exibido.
- Quando <Illumination> é ajustada para
 <Normal>. (ISS página 62)

<u>Tela</u>

Enquanto o aparelho estiver ligado, também é possível desativar a tela mantendo o botão DISP pressionado no painel do monitor.



- A tela é ativada novamente nos seguintes casos:
 - Ao tocar no painel tátil
 - Ao pressionar MENU, DISP, DETACH ou OPEN no painel do monitor
 - Ao receber uma chamada/mensagem de texto (para telefone celular com Bluetooth)
 - Quando o sinal da câmera traseira é recebido

Para obter detalhes sobre as operações do painel tátil, consulte a seção referente à operação de cada fonte.

INTRODUÇÃO



Como desencaixar/encaixar o painel do monitor

Desencaixe





Cuidado:

 Segure o painel do monitor com firmeza para que não o deixe cair por acidente. •

 Encaixe o painel do monitor na placa de encaixe até que esteja bem preso no local.

Operações básicas — Painel do monitor/painel tátil



Menu <**0pen/Tilt**>



Os itens sombreados não podem ser utilizados.

[Open]	Abre o painel do monitor.	
[Eject]	Ejeta o disco.	
[Close]	Fecha o painel do monitor.	
[Tilt +/-]	Inclina o painel do monitor.	
[Detach]	Para desencaixar o painel do monitor.	
[Exit]	Apaga essa tela.	

()

(•

Operações básicas — Controle remoto (RM-RK252)

Instalação das pilhas



Insira as pilhas no controle remoto obedecendo às indicações de polaridade (+ e –) corretamente.

Cuidado:

As pilhas não devem ser expostas ao calor excessivo, como luz solar direta, fogo ou algo similar.

 Se houver redução no alcance ou na eficácia do controle remoto, substitua as duas pilhas.

Antes de utilizar o controle remoto:

- Aponte o controle remoto diretamente para o sensor remoto do aparelho.
- NÃO exponha o sensor remoto à iluminação intensa (luz solar direta ou iluminação artificial).

O aparelho é equipado com a função de controle remoto para embutir no volante.

 Consulte o manual de instalação/conexão (publicação à parte) para saber como é feita a conexão.

Elementos e recursos principais



- Liga o aparelho.
 - Atenua o som se o aparelho estiver ligado.
 - Desliga o aparelho quando mantido pressionado (com o aparelho ligado).
- 2 "DISC/SD/USB/USB iPod": Busca em retrocesso
- 3 Ajusta o nível de volume.
 - Não funciona da mesma forma que o botão "2nd VOL".
- 4 Exibe a tela **< Dial Menu**>.
 - Exibe o menu < Redial > quando mantido pressionado.
 - Atende às chamadas recebidas.
- DVD/DivX 6: Mostra o menu do disco.
 - VCD: Reinicia a reprodução PBC.
 - DVD-VR: Exibe a tela da programação original.
- 6 Exibe a barra na tela.
 - Não funciona da mesma forma que "★".
- 7 Funciona com outros botões (consulte 18 e 19).
- 8 Altera as informações do visor.



9	Para operações com discos/SD/USB: • ▲ / ♥: DVD: Seleciona o título		Para operações Bluetooth: · I ◄◄ / ►► : Pulo em avanço/pulo em retrocesso (para operações com audio plaver)	
	DVD: Seleciona o título. DVD-VR: Seleciona a programação/lista de reprodução. SD/USB/outros discos (exceto VCD/CD): Seleciona as pastas. • ◄◄ / ▶► : - Pressionar brevemente: Pula em retrocesso/ pula em avanço - Manter pressionado: Busca em retrocesso/ busca em avanço Para operações com rádio FM/AM e HD Radio: • ▼: FM/AM: Seleciona as estações pré-ajustadas. HD Radio: Seleciona um canal de multitransmissão. • ◀◀ / ▶=): Funciona para procurar estações. - Pressionar brevemente: Busca automática - Manter pressionado: Busca manual Para operações do sintonizador satélite: • ▲ / ▼: Seleciona as categorias.	 10 11 12 13 14 15 16 	<pre>(para operações com audio player) "DISC/SD/USB/USB iPod": Busca em avanço Seleciona a fonte. "DISC/SD/USB/USB iPod": Inicia ou pausa a reprodução. "Bluetooth PHONE": Atende às chamadas recebidas. "Bluetooth AUDIO": Inicia a reprodução. Altera a razão de aspecto das imagens reproduzidas. "TUNER/HD Radio/SAT": Seleciona as faixas. "DISC/SD/USB": Interrompe a reprodução. "USB iPod": Entra no menu <Search Mode>. "Bluetooth AUDIO": Pausa. VCD: Retorna ao menu PBC. • DVD Video/DivX 6: Mostra o menu do disco. • VCD: Reinicia a reprodução PBC. • DVD-Vis: Mostra a tela da lista de reprodução.</pre>	
	 Pressionar brevemente: Seleciona um canal. Manter pressionado: Seleciona um canal rapidamente. Para operações com o Apple iPod: "USB iPod": ▲ / ▼: Seleciona o item anterior/seguinte I Pressionar brevemente: Pula em retrocesso/ pula em avanço Manter pressionado: Busca em retrocesso/ busca em avanço "iPod": ▼: Inicia ou pausa a reprodução. 	17 18 * ³ 19 * ³	 Faz seleções/ajustes. <1/> >: Avança ou retrocede por cinco minutos para DivX/MPEG1/MPEG2. % / fi: Muda os discos para "CD-CH." "DISC/SD/USB": Alterna o modo de inserção de números. Apaga a inserção incorreta após especificar um número errado. Não funciona da mesma forma que "SURROUND". Botões numéricos Insere números. "TUINER/HD Radio/SAT": Seleciona a estação 	۲
	 ▲ : Entra no menu principal (logo, ▲/▼/ I ← ◀/▶►): funcionam como botões de seleção do menu). I ← ◀/▶►): Pressionar brevemente: Pula em retrocesso/ pula em avanço Manter pressionado: Busca em retrocesso/ busca em avanço No modo de seleção de menu: ▼ : Confirma a seleção. ▲ : Retorna ao menu anterior. I ← ↓ ▶►: 	*1 Fu *2 Na *3 Fu	pré-ajustada diretamente. nciona somente como botão numérico (consulte 19). io utilizado neste aparelho. nciona quando pressionado com SHIFT.	

- Pressionar brevemente: Seleciona um item.

- Manter pressionado: Salta 10 itens de uma vez.

INTRODUÇÃO

9



Preparação para as operações

É possível cancelar a demonstração na tela e ajustar o relógio.

· Os itens não disponíveis serão sombreados nas telas do AV Menu.



Neste manual, indicações em inglês são utilizadas para fins de explicação. Você pode selecionar o idioma de indicação. (🖙 página 59)



 Também é possível utilizar MENU no painel do monitor.



AV Menu

Indica o tempo restante antes de a tela ser apagada automaticamente.



Cancele a demonstração.

Selecione < Off > (Desativar).

S	etup 🔲	9.6) <u>A</u>		=	
▲ _	Demonstration	Off		0	On	
	Wall Paper Color		ME		\	
	Scroll	Off	On	:e	Auto	
	Dimmer		Au	to		
	Dimmer Time Set	D	6 PM	23	7 AM	
Ba	<u>.</u>					xit

Retorna à tela anterior.

5 Ajuste o relógio.

Muda para a página do menu anterior

Setup	
Demonstration	On
Wall Paper	l netal
Color	Blue
Scroll	Off Once Auto
Dimmer	Auto
Dimmer Time Set	D 6 PM 🛤 7 AM
Back	Exit

Muda para a página do menu seguinte





 \bigcirc



Finalize o procedimento.



Operações comuns

Seleção da fonte de reprodução 🔳

 As fontes disponíveis dependem dos componentes externos conectados, das mídias acopladas e dos ajustes efetuados em <**Input**> (rଙ páginas 61 e 62).

No painel tátil:





No painel do monitor:



- "TUNER" or "HD Radio" → "SAT" → "DISC"(DVD/ VCD/CD) → "SD" → "USB" or "USB iPod" → "CD-CH", "iPod", ou "EXT-IN" → "Bluetooth PHONE" → "Bluetooth AUDIO" → "AV-IN" → (retorna ao início)
- Não será possível selecionar essas fontes se não estiverem disponíveis.

Alteração das informações do visor

• As informações disponíveis no visor variam de acordo com as fontes de reprodução.

Somente no painel do monitor:



 Toda vez que pressionar DISP, o visor muda para exibir as informações diversas.

Ex.: Quando a fonte de reprodução for um disco de DVD de vídeo.



•

* Quando <**Navigation**> for selecionado em <**AV Input**> (**I**st página 61)

11

(•

OPERAÇÕES



Ícones de atalho:

Uso dos ícones de atalho

É possível acessar facilmente algumas funções utilizadas com freqüência utilizando ícones de atalho.

· /

Proximity/Motion



A janela de atalhos será exibida.

 Para fechar a janela, pressione o botão novamente.

2 Pressione um ícone de atalho.

Beep Telephone Mutin

Initialize

(0



Os ícones dis	poníveis fariam de acordo com as fontes.
) M	Exibe o menu < Illumination >. ☞ página 62
	Altera o modo de som. ☞ página 55
G	Ativa ou desativa a repetição de faixas/capítulos. ☞ páginas 21, 31, 33, 42 e 50
$\left {\longleftrightarrow} \right $	Exibe o menu < Aspect >. ¤ङ página 59
	Ativa a função < Voice Dialing >. ¤® página 37
	Exibe o menu < Redial >. ¤® página 38
	Exibe a tela < Sirius ID >. ☞ página 61
DÂ	Exibe o menu < Blend Hold >. ☞ página 47

۲

A tela correspondente será exibida.

12

Como ouvir o rádio



Pressione [SOURCE], e depois pressione [TUNER]. (Reg página 55)

• Também é possível utilizar SOURCE no painel do monitor. Pressione-o rapidamente.

Pressione [BAND].

FM1→FM2→FM3→AM-



 $(\mathbf{0})$

2

${f 3}$ Pressione [${f \sim}$] ou [${f \wedge}$] para procurar uma estação — Busca automática.

- Busca manual: Mantenha a tecla [>]ou [>] até que "Manual Search" apareça na tela, e depois pressione repetidamente.
- O indicador ST acende-se quando recebe uma transmissão estéreo FM com potência de sinal suficiente.



()



Quando estiver difícil receber uma transmissão estéreo FM

1		
÷.,	3:45 PM	
	BO	BAND
	->62	

 Também é possível utilizar MENU no painel do monitor.

AV Menu Setup L Equalizer O Sound	Mode List Bluetooth Exit
Mode Mono SSM Title Entry	Off On Start Enter
Back	Exit (2)

A recepção melhora, mas o efeito estéreo será perdido.

• 0 indicador MONO acende-se.

Para restaurar o efeito estéreo, selecione < Off>.

Pré-ajuste automático de estações FM — SSM (Memória seqüencial de estações com sinais fortes)

Essa função serve apenas para faixas FM. É possível pré-ajustar seis estações para cada faixa.

1	3:45 PM	•	BAND
2	Também é possíve monitor.	el utilizar MENU n	io painel do
2	AV Menu Setup La Equalizer Sound	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	Exit
3	Mode Mono SSM Back	Off Start Enter Mantenh Pressiona	On A state of the

As estações FM locais com os sinais mais fortes serão buscadas e armazenadas automaticamente na faixa FM.



Pré-ajuste manual

- Ex.: Armazenar a estação FM de 92,5 MHz no número de pré-ajuste 4 da faixa FM1.
- 1 Sintonize na estação que deseja pré-ajustar.



 Também é possível visualizar a lista de pré-ajustes pressionando [____].

2 Entre na lista de pré-ajustes.

(🏠



 Também é possível utilizar MENU no painel do monitor.



3 Selecione um número de pré-ajuste.



A estação selecionada na etapa **1** agora está armazenada no número de pré-ajuste 4.

Também é possível visualizar a lista de pré-ajustes pressionando [□1] ou mantendo [▲/▼] pressionado.

Seleção de uma estação pré-ajustada

No controle remoto:



No aparelho:

Para selecionar diretamente no painel tátil



· Para selecionar na lista de pré-ajustes



()

 Também é possível utilizar MENU no painel do monitor.





OPERAÇÕES



Operações com discos

O tipo do disco é automaticamente detectado e a reprodução inicia de forma automática (em alguns discos, o menu principal do disco é exibido).

Se o disco não possuir qualquer menu, todas as faixas nele contidas serão reproduzidas repetidamente até que altere a fonte ou ejete o disco.

Se " (\$\sqrt{o}\$)" aparecer na tela, o aparelho não poderá aceitar a operação que estava tentando executar.
Em alguns casos, mesmo não exibindo " (\$\sqrt{o}\$)", as operações não serão aceitas.



0 menu < **Open/Tilt**> será exibido.

 Pressionando e mantendo o botão pressionado, você pode abrir o painel do monitor e ejetar o disco.







O painel do monitor será fechado automaticamente. Caso isso não aconteça, pressione [**Close**]. •

Cuidado:

Não insira o dedo atrás do painel do monitor.

Cuidado ao ajustar o volume:

Os discos são muito silenciosos em comparação com outras fontes de ruído. Abaixe o volume antes de reproduzir um disco para evitar danos aos alto-falantes pelo aumento repentino do nível de saída.

Quando reproduzir um disco codificado para multicanais, os sinais multicanais serão mixados.

 É possível apreciar o som multicanal por completo conectando um amplificador ou um decodificador compatível com essas fontes multicanais. (** também a página 72)



- *1 DVD-VR também indica reprodução VR-PRG (programação) ou VR-PLAY (lista de reprodução).
- *2 Indica o botão pressionado.
- *3 Velocidade de busca: $x2 \Longrightarrow x10$

Botões do painel tátil. Na explicação, eles estão indicados entre [].
 Estes botões também funcionam quando não estão aparentes no painel tátil (durante a reprodução de imagens na tela).

OPERAÇÕES



*1 Velocidade de busca: $\rightarrow 1 \Rightarrow \rightarrow 2$

- *2 Indica o botão pressionado.
- ^{∗3} Velocidade de busca: x2 ⇒x10



- *4 Indica o botão pressionado.
- *5 "No Name" (sem nome) aparecerá para CDs convencionais ou se o nome não for gravado.
- *6 Tocar na barra de informações percorre o texto quando todo o texto não é exibido.
- *7 Velocidade de busca: $x2 \Rightarrow x10$

(•

OPERAÇÕES

•



Botões de operação na tela

É possível visualizar os seguintes botões de operação durante a reprodução de imagens na tela.

• Se nenhuma operação for executada por aproximadamente cinco segundos, os botões de operação desaparecerão (exceto quando o menu do disco estiver exibido).



 \bigcirc

Para apagar as operações, toque na tela novamente.

sobre como os botões de operação funcionam particularmente para uma variedade de discos

OUNCE	
▲ ▼]	Seleciona pastas
▶ /]	Inicia ou pausa a reprodução
	Pressionar: Seleciona faixas
	Manter pressionado: Busca em retrocesso/
_	em avanço
] (*2)	Exibe ícones de atalho
PO]	Exibe a tela <av b="" menu<="">></av>
]	Interrompe a reprodução
Os botões aci	ma também funcionam quando não estão
aparentes na	tela (durante a reprodução de imagens).
Enquanto o n	nenu do disco é reproduzido para o DVD, [KEY] é
automaticame	ente exibido. No menu do disco, é possível selecionar
um item do m	enu diretamente tocando na opção desejada na tela.
3)	
ara a reproduç	ão de operações do menu do DVD/VCD/DivX
	Seleciona os itens do menu
NTER]	Confirma a seleção
OP MENU]	Exibe o menu do disco
AENU]	Exibe o menu do disco
RETURN	Retorna ao menu anterior ou exibe o menu
_	(somente para VCD com PBC)
)	
ara inserir nún	neros
)]–[9]→ [EN	ITER]
	Insere números
Direct/CLR]	 Alterna entre a entrada de capítulo/
	faixa e a entrada de título/pasta
	 Apaga o último digito quando se insere
	um número incorreto

()

Ex.: Para inserir "105," pressione [1], [0], [5], e depois [ENTER]



Seleção de modos de reprodução i

É possível utilizar os seguintes modos de reprodução: Repetição ou aleatória.

Ex.: Selecionar a repetição de faixas

1

RO E

• Também é possível utilizar MENU no painel do monitor.

2	monitor.	
-	AV Menu	
	Setup	Mode Doct
	Equalizer	📮 List
	O Sound	Bluetooth
		Exit



Quando um dos modos de reprodução for selecionado, o indicador correspondente acenderá na tela de informações da fonte.

Para cancelar, selecione <0ff>.

Tipo de disco		Repeat (Repetição)		Random (Aleatório)
	Chapter Title:	: Repete o capítulo atual* Repete o título atual		_
DVD	Chapter Progran	: Repete o capítulo atual* 1:Repete a programação atual (não disponível para a reprodução de listas)		-
DivX MPEG	Track: Folder:	Repete a faixa atual* Repete todas as faixas da pasta atual	Folder: Disc (All)	Reproduz todas as faixas da pasta atual e depois as faixas das próximas pastas aleatoriamente : Reproduz todas as faixas aleatoriamente
JPEG	Folder:	Repete todas as faixas da pasta atual		—
VCD	Track:	Repete a faixa atual* (PBC desativado)	Disc (All)	: Reproduz aleatoriamente todas as faixas (PBC desativado)
8	Track:	Repete a faixa atual*	Disc (All)	: Reproduz todas as faixas aleatoriamente
MP3/WMA/ WAV/AAC	Track: Folder:	Repete a faixa atual* Repete todas as faixas da pasta atual	Folder: Disc (All)	Reproduz todas as faixas da pasta atual e depois as faixas das próximas pastas aleatoriamente : Reproduz todas as faixas aleatoriamente

Também é possível ativar ou desativar a repetição de faixas/capítulos pressionando o ícone de atalho. *



()

21



Seleção de faixas na lista

Se o disco contiver pastas, você pode visualizar as listas de pastas/faixas (arquivos) e depois iniciar a reprodução.



 Também é possível utilizar MENU no painel do monitor.

AV Menu	
🥸 Setup	i Mode
Equalizer	List M
Sound	Bluetooth
	Exit

3 Selecione uma pasta (1) e depois uma faixa (2).



A reprodução da faixa selecionada começará.

- 1 Número da lista de pastas atual/número total de listas de pastas
- 2 Número da lista de faixas atual/número total de listas de faixas da pasta atual
- *1 Pressione para mover para as páginas anteriores/ seguintes das listas.
- *2 Veja a seguir.

É possível navegar por listas de pastas/faixas utilizando a barra conforme ilustrado.

- Pressionar: Salta os itens da lista para cima ou para baixo.
- Arrastar: Percorre os itens da lista para cima ou para baixo.



Também é possível visualizar as listas de pastas/faixas pressionando [[□01]/[♪01]] ou mantendo [▲/▼] pressionado.

Proibição da ejeção do disco i

Você pode bloquear um disco na gaveta de carregamento.



Para cancelar a proibição, repita o mesmo procedimento para selecionar <**EJECT OK?**> (EJETAR OK?).

(•)

۲

Operações utilizando o controle remoto — RM-RK252



Também funciona como CLR (apagar): Apaga uma inserção incorreta quando pressionado enquanto mantém SHIFT pressionado ao mesmo tempo.



- *2 Velocidade em câmera lenta: $1/32 \Rightarrow 1/16 \Rightarrow 1/8 \Rightarrow 1/4 \Rightarrow 1/2$
- *³ Velocidade de busca: $x2 \implies x10$

É possível alterar os seguintes itens utilizando a barra na tela: idioma do áudio, idioma da legenda, ângulo de visualização, etc. (🖙 páginas 28 e 29)

23

 $(\mathbf{0})$



*1 Velocidade de busca: $x2 \Rightarrow x5 \Rightarrow x10 \Rightarrow x20 \Rightarrow x60$

- *2 Velocidade em câmera lenta: 1/32 \Rightarrow 1/16 \Rightarrow 1/8 \Rightarrow 1/4 \Rightarrow 1/2
- *3 Velocidade de busca: $x2 \Longrightarrow x10$

É possível alterar o fluxo de áudio e a legenda (ativar/desativar) utilizando a barra na tela.

►/II

RECTICUS

JVC

Também funciona como CLR

(apagar): Apaga uma inserção

incorreta quando pressionado enquanto mantém SHIFT

pressionado ao mesmo tempo.

1

4

V

SHIFT



É possível alterar o fluxo de áudio e a legenda (ativar/desativar) utilizando a barra na tela. (somente DivX)

OPERAÇÕES

•

 $(\mathbf{0})$



Também funciona como CLR (apagar): Apaga uma inserção incorreta quando pressionado enquanto mantém SHIFT pressionado ao mesmo tempo.



- *2 Velocidade em câmera lenta: $1/32 \implies 1/16 \implies 1/8 \implies 1/4 \implies 1/2$
- *³ Velocidade de busca: x2 ⇒ x10



- *4 Velocidade de busca: $x2 \Longrightarrow x5 \Longrightarrow x10 \Longrightarrow x20 \Longrightarrow x60$
- *5 Velocidade de busca: $x2 \Longrightarrow x10$



- *6 Velocidade de busca: $x2 \Rightarrow x5 \Rightarrow x10 \Rightarrow x20 \Rightarrow x60$
- *7 Velocidade de busca: $x2 \implies x10$

OPERAÇÕES

 $(\mathbf{0})$



Utilizando as telas de listas



É possível utilizar a tela da programação original ou da lista de reprodução em qualquer momento durante a reprodução de DVD-VR com seus dados gravados.

Entre na tela da programação original/lista de reprodução.



2 Selecione o item desejado.



- 1 Número da programação original/lista de reprodução
- 2 Data de gravação
- 3 Fonte de gravação (canal de TV, terminal de entrada do equipamento de gravação, etc.)
- 4 Hora do início da gravação
- 5 Título da programação/lista de reprodução*
- 6 Barra realçada (seleção atual)
- 7 Data de criação da lista de reprodução
- 8 Número total de capítulos incluídos na lista de reprodução
- 9 Tempo de reprodução
- O título da programação original ou da lista de reprodução pode não ser exibido, dependendo do equipamento de gravação.

Operações utilizando a barra na tela

Estas operações são viabilizadas na tela utilizando o controle remoto, durante a reprodução dos seguintes discos: DVD/VCD/DivX/MPEG1/MPEG2/JPEG.

			2	3	
		SETUP	ASPECT	RETURN	
		4	5	6	
		TOPM	$\left \Delta \right $	MENU	
			8		
I			ENT		
			0		
۱		OSD	∇	DUAL	
		SHIFT	-	RECTICUE	1
	l	O	SURROUM	0 ()	1
	١		JVC		/
			RM-RK252		





Ex.: Para DVD de vídeo

- **2** Selecione um item.
- **3** Faça a seleção.

 \triangleleft

Se um menu suspenso aparecer...



Para inserir tempo/números...

: Move a posição de entrada

Seleciona um número

Para remover a barra na tela





29

OPERAÇÕES

•

Operações com SD

Este aparelho é capaz de reproduzir arquivos JPEG/MP3/ WMA/WAV/AAC* armazenados em cartão SD.

- É possível operar o cartão SD da mesma maneira que opera os arquivos em discos. (ISS páginas 18 a 27)
- Todas as faixas do cartão SD serão reproduzidas repetidamente até que a fonte seja modificada.
- Certifique-se de fazer backup de todos os dados importantes.



0 menu < Open/Tilt> será exibido.



 Este aparelho é capaz de reproduzir arquivos AAC codificados utilizando o iTunes. Este receiver não pode reproduzir arquivos com criptografia FairPlay: 3 In

Insira o cartão SD.



Empurre o cartão SD até ouvir o som de um clique. A fonte será alterada para "SD" e a reprodução iniciará.



Feche o painel do monitor.

• Se o menu < **Open/Tilt**> ainda estiver exibido:



Também é possível pressionar [Close] no menu <**Open/Tilt**>.

()

• Se o menu < Open/Tilt > não estiver exibido:



[Duas vezes]

- Cuidado:

Não insira o dedo atrás do painel do monitor.

Para ejetar o cartão SD

Empurre levemente o cartão SD.

 Também é possível ejetar o cartão SD mantendo o botão OPEN pressionado (com o painel do monitor fechado).

Cuidado:

 Não solte seu dedo rapidamente; caso contrário, o cartão SD poderá sair da gaveta de carregamento.



3

Seleção de modos de reprodução

É possível utilizar os seguintes modos de reprodução: Repetição ou aleatória.

Ex.: Selecionar a repetição de faixas

(0



(*



Quando um dos modos de reprodução for selecionado, o indicador correspondente acenderá na tela de informações da fonte.

Para cancelar, selecione <0ff>.

Tipo de arquivo		Repeat (Repetição)		Random (Aleatório)
MP3/WMA/ WAV/AAC	Track: Folder:	Repete a faixa atual* Repete todas as faixas da pasta atual	Folder: SD (All):	Reproduz todas as faixas da pasta atual e depois as faixas das próximas pastas aleatoriamente Reproduz todas as faixas aleatoriamente
JPEG	Folder:	Repete todos os arquivos da pasta atual		_

* Também é possível ativar ou desativar a repetição de faixas pressionando o ícone de atalho.

OPERAÇÕES

()



Operações com USB

É possível conectar um dispositivo de armazenamento em massa USB, como memória USB, Digital Audio Player, disco rígido portátil, etc. ao aparelho.

• Não é possível conectar o iPod ao terminal USB do aparelho. Para saber os detalhes das operações, 🖙 páginas 48 a 50.



Conecte um dispositivo USB.



A fonte mudará para "USB" e a reprodução iniciará.

Este aparelho é capaz de reproduzir arquivos JPEG/MPEG1/ MPEG2*1/MP3/WMA/ WAV/AAC*2 armazenados em um dispositivo de armazenamento em massa USB.

- É possível operar o dispositivo USB da mesma maneira que opera os arquivos em discos. (INST páginas 18 a 27)
- Todas as faixas do dispositivo USB serão reproduzidas repetidamente até que a fonte seja modificada.
- Certifique-se de fazer backup de todos os dados importantes.
- *1 Exceto para arquivos MPEG2 gravados pela filmadora JVC Everio (código de extensão <.mod>).
- *2 Este aparelho é capaz de reproduzir arquivos AAC codificados utilizando o iTunes. Este receiver não pode reproduzir arquivos com criptografia FairPlay:

Cuidado:

- Evite utilizar o dispositivo USB se houver a possibilidade de atrapalhar a sua condução segura.
- Não retire e conecte o dispositivo USB repetidamente enquanto a mensagem "Now Reading..." (Lendo...) estiver piscando na tela do monitor.
- Não ligue o automóvel se algum dispositivo USB estiver conectado.
- Interrompa a reprodução antes de desconectar o dispositivo USB.
- Não deixe um dispositivo USB no automóvel, não o exponha à luz solar direta ou a altas temperaturas para evitar a deformação ou danos ao dispositivo.
- Para saber mais detalhes sobre as operações USB,
 página 69.



3

Seleção de modos de reprodução

É possível utilizar os seguintes modos de reprodução: Repetição ou aleatória.

Ex.: Selecionar a repetição de faixas



 Também é possível utilizar MENU no painel do monitor.

2	V Menu	
	Setup	io Mode
	Fqualizer	📮 List
	O Sound	Bluetooth
		Exit

Mode	
Repeat Bandom	Off Track Folder
Back	Exit

Quando um dos modos de reprodução for selecionado, o indicador correspondente acenderá na tela de informações da fonte.

Para cancelar, selecione < Off>.

Tipo de arquivo	o Repeat (Repetição)			Random (Aleatório)
MP3/WMA/	Track:	Repete a faixa atual*	Folder:	Reproduz todas as faixas da pasta atual e
WAV/AAC	Folder:	Repete todas as faixas da pasta atual		depois as faixas das próximas pastas
				aleatoriamente
			USB (AII)	: Reproduz todas as faixas aleatoriamente
	Track:	Repete a faixa atual*	Folder:	Reproduz todas as faixas da pasta atual e
	Folder:	Repete todas as faixas da pasta atual		depois as faixas das próximas pastas
MREG-				aleatoriamente
			USB (AII)	: Reproduz todas as faixas aleatoriamente
IDEC	Folder:	Repete todos os arquivos da pasta		
-JIEG		atual		

* Também é possível ativar ou desativar a repetição de faixas pressionando o ícone de atalho.

()

33



Operações com Bluetooth[®] — Telefone celular/audio player

Para executar as operações com Bluetooth, é necessário conectar um adaptador Bluetooth (KS-BTA200) ao conector da disgueteira de CD na parte traseira.

- Consulte também as instruções fornecidas com o dispositivo e com o adaptador Bluetooth.
- Consulte a lista (fornecida com o equipamento) para saber os países onde se pode utilizar a função Bluetooth[®].

Para utilizar um dispositivo com Bluetooth através do receiver ("Bluetooth PHONE" e "Bluetooth AUDIO") pela primeira vez, é necessário estabelecer uma conexão sem fio Bluetooth entre o receiver e o dispositivo.

- Uma vez estabelecida a conexão, o dispositivo permanece registrado no receiver mesmo se reiniciá-lo. Até cinco dispositivos podem ser registrados no total.
- Somente um dispositivo pode ser conectado por vez para cada fonte ("Bluetooth PHONE" e "Bluetooth AUDIO").

Conexão de um novo dispositivo com Bluetooth

Métodos de registro (emparelhamento)

Utilize um dos seguintes itens do menu < Bluetooth> para registrar e estabelecer a conexão com o dispositivo.

 Selectione "Bluetooth PHONE" ou "Bluetooth AUDIO" como a fonte para operar o menu **< Bluetooth**>.

Open	Prepare o receiver para estabelecer uma nova conexão Bluetooth. A conexão é estabelecida com a operação do dispositivo com Bluetooth.		
Search	Prepare o receiver para estabelecer uma nova conexão Bluetooth. A conexão será estabelecida com a operação deste receiver.		

Para registrar utilizando a função <Open>

Preparação:

- · Opere o dispositivo com Bluetooth para ativar sua função Bluetooth.
- Certifique-se de que "NEW DEVICE" esteja selecionado. Se não estiver, pressione [▲] ou [▼] para selecionar essa opção.

1

3



 Também é possível utilizar MENU no painel do monitor.







4 Insira o código PIN (número de identificação pessoal)* no aparelho.

- Você pode inserir gualguer número de sua preferência (número de 1 a 16 dígitos).
- * Alguns dispositivos possuem seu próprio código PIN. Insira o código PIN especificado no aparelho.



É possível inserir somente [0] – [9].

- [BS]: Apaga o caractere antes do cursor.
- [**Del**]: Apaga o caractere sobre o cursor.
- [Enter]: Confirma a entrada.
- 5 Utilize o dispositivo com Bluetooth a conectar enquanto "Open..." estiver aparecendo na tela. Insira o mesmo código PIN (conforme inserido na etapa anterior) no dispositivo a ser conectado.

Agora a conexão foi estabelecida e você pode utilizar o dispositivo pelo aparelho.

O dispositivo permanece registrado mesmo após desconectá-lo. Utilize a função **<Connect>** (ou ative **<Auto Connect>**) para conectar o mesmo dispositivo na próxima vez (regi página 65).

Para registrar utilizando a função <Search>

- Certifique-se de que "NEW DEVICE" esteja selecionado.
 Se não estiver, pressione [▲] ou [▼] para selecionar essa opção.
- Pressione [Description] no painel tátil, ou MENU no painel do monitor.
- 2 Pressione [Bluetooth].

3 Pressione [Search].

O receiver irá procurar dispositivos disponíveis e exibirá a lista dos mesmos. (Se nenhum dispositivo for detectado, a mensagem "Device Unfound" (Dispositivo não encontrado) aparecerá.)

- 4 Selecione o dispositivo que deseja conectar.
- 5 Digite o código PIN específico do dispositivo no aparelho.
 - Consulte as instruções fornecidas com o dispositivo para verificar o código PIN.
- 6 Utilize o dispositivo com Bluetooth a conectar enquanto "Connecting..." estiver aparecendo na tela.

Agora a conexão foi estabelecida e você pode utilizar o dispositivo pelo aparelho.

Para conectar um dispositivo especial <Special Device>

- Pressione [Description] no painel tátil, ou MENU no painel do monitor.
- 2 Pressione [Bluetooth].
- 3 Pressione [Special Device]. O receiver exibirá a lista dos dispositivos pré-ajustados.
- **4** Selecione o dispositivo que deseja conectar.
- 5 Utilize a função <0pen> (ou <Search>) para conectar.

Para conectar/desconectar um dispositivo registrado

- Selecione "Bluetooth PHONE" ou "Bluetooth AUDIO" e depois selecione o dispositivo registrado que deseja conectar/desconectar.
- 2 Pressione [😥] no painel tátil, ou MENU no painel do monitor.
- 3 Pressione [Bluetooth].
- 4 Pressione [Connect] ou [Disconnect].
 - Selecione <**Connect**> (Conectar) para conectar o dispositivo selecionado.
 - Selectione < Disconnect> (Desconectar) para desconectar o dispositivo selectionado.

Para excluir um dispositivo registrado

- Selecione "Bluetooth PHONE" ou "Bluetooth AUDIO" e depois selecione o dispositivo registrado que deseja excluir.
- 2 Pressione [🔊] no painel tátil, ou MENU no painel do monitor.
- **3** Pressione [Bluetooth].
- 4 Pressione [Delete Pairing]. A tela de confirmação será exibida. Pressione [Yes].

35

 $(\mathbf{0})$



- *1 Quando um telefone celular com função de áudio for conectado, B aparecerá.
- *2 Esse botão aparece quando o adaptador Bluetooth é conectado.
- *3 Esse ajuste não afeta o nível de volume das outras fontes.

Pressione [SOURCE], e depois pressione [Bluetooth PHONE]. (1837 página 11)

- Também é possível utilizar SOURCE no painel do monitor. Pressione-o rapidamente.
- Pressione [🔊].
 - Também é possível utilizar MENU no painel do monitor.



Pressione [Bluetooth].

Estabeleça a conexão com o dispositivo, efetue uma chamada (ou ajustes utilizando o menu <Bluetooth>). (ESP páginas 64 e 65)

Quando uma chamada for recebida...

A fonte muda automaticamente para "Bluetooth PHONE".



Nome e número do telefone (se detectados)

Quando a função <Auto Answer> (Atendimento automático) estiver ativada...

O receiver atenderá à chamada recebida automaticamente. (® página 65)

Quando a função <Auto Answer> (Atendimento automático) estiver desativada... Para atender à chamada recebida

- Pressione a mensagem exibida no painel tátil.
- Pressione qualquer botão do painel do monitor (exceto (ウ/ I /ATT ou VOL +/-).

Para finalizar a chamada

- Mantenha pressionada a mensagem exibida no] painel tátil.
- Mantenha pressionado qualquer botão do painel do monitor (exceto ウ/I /ATT ou VOL +/-).
- É possível ajustar o volume do microfone. (🖙 página 65)


Quando uma mensagem de texto for recebida... 3

Se o telefone celular for compatível com o recurso de mensagem de texto, você poderá ler as mensagens na tela. • Não é possível editar ou enviar uma mensagem pelo receiver.

Quando <Message Info> (Informações da mensagem) estiver ajustada em <Auto>...

O aparelho tocará e a tela seguinte será exibida para informá-lo sobre a chegada da mensagem. (🖙 página 65)

Para ler a mensagem, pressione **[Yes].** A fonte muda para "Bluetooth PHONE".

Para ler a mensagem posteriormente, pressione [No].

 A mensagem é armazenada em <Message> (Mensagens) → <Unread> (Não lidas). (ﷺ página 64)

Quando <Message Info> (Informações da mensagem) estiver ajustada em <Manual>...

Acesse a lista de mensagens para ler as mensagens. (ﷺ páginas 64 e 65)

Para efetuar chamadas



 Também é possível utilizar MENU no painel do monitor.

2





4 Selecione um método de chamada e depois efetue a chamada.



Cancela.

Redial	Exibe a lista dos números de telefone discados.	
Received Calls	Exibe a lista das chamadas recebidas.	
Phonebook	Exibe a agenda do telefone celular conectado.	
Missed Calls	Exibe a lista das chamadas perdidas.	
Phone Number	Exibe a tela de inserção do número de telefone → "Como inserir número: de telefone" (☞ página 38).	
Voice Dialing	(Somente quando o telefone celular conectado possuir o sistema de reconhecimento de voz): → Diga o nome da pessoa para quem deseja ligar.	

DISPOSITIVOS EXTERNOS

 $(\mathbf{0})$



<u>Para interromper o toque (cancelar a</u> <u>chamada efetuada)</u>

Mantenha pressionado qualquer botão do painel do monitor (exceto $\bigcirc/I/ATT$ ou VOL +/-).

Como inserir números de telefone

• Não é possível utilizar o controle remoto para inserir números de telefone.



É possível inserir [0] – [9], [*], [#] (até 32 números)

- [BS]: Apaga o caractere antes do cursor.
- [Del]: Apaga o caractere sobre o cursor.
- [Preset]: Abre a lista de pré-ajustes. É possível pré-ajustar o número inserido selecionando um número do pré-ajuste. (🖙 página 39)
- [**Dial**]: Chama o número inserido.

(0

- Também é possível acessar a tela < Dial Menu> mantendo o botão SOURCE pressionado no painel do monitor.
- É possível ativar facilmente a função < Voice
 Dialing> pressionando o ícone de atalho.

Para rediscar números discados anteriormente







()



(•)



Pré-ajuste dos números de telefone

É possível pré-ajustar até seis números de telefone.

- Selecione o número de telefone que deseja pré-ajustar em <Phonebook>, <Redial>, <Received Calls> ou <Missed Calls>.
 - Pressione [Does no painel tátil, ou MENU no painel do monitor.
 - 2 Pressione [Bluetooth].
 - ③ Pressione [Dial Menu] e...

D	ial Menu		8
	Redial		
	Received Calls	Enter	
	Phonebook	Enter	$\mathcal{A}_{\mathcal{U}}$
	Missed Calls	Enter	$\langle \rangle$
	Phone Number	Enter	
	Voice Dialing	Enter	
Ba			Exit

Ex.: Selecionando < Received Calls>.

2 Selecione um número de telefone para armazenar.



3 Selecione um número de pré-ajuste.

Dial Menu	8
Redial	1 12341234123
Phonebook Missed Calls	3 12347878999 4 12312123535
Phone Number Voice Dialing	5 12316169661 6 12360446767
Back	Exit

Agora, "**Tom**" está armazenado no nº. de pré-ajuste 1.

Para chamar um número pré-ajustado



 Também é possível utilizar MENU no painel do monitor.

AV Menu	
🏶 Setup	io Mode
Equalizer	List Vr
Sound	Bluetooth
	Exit



É possível utilizar os seguintes botões do controle remoto para as operações de telefonia Bluetooth.

PHONE	 Exibe a tela < Dial Menu>/Atende à chamada recebida. Exibe a lista < Redial> se pressionado e mantido pressionado (independentemente da fonte).
BAND /=	Finaliza a chamada.
Vol +.	Ajusta o volume das chamadas recebidas.
SHIFT +	
[Manhtenha Pressionado]	Efetua uma chamada para os números pré-ajustados.

DISPOSITIVOS EXTERNOS



- *1 Indica o botão pressionado. Pode diferenciar do estado da operação.
- *2 Esse botão aparece quando o adaptador Bluetooth é conectado.
- *3 Não é possível selecionar "NEW DEVICE" (Novo dispositivo) quando um audio player com Bluetooth estiver conectado.



Pressione [SOURCE], e depois pressione [Bluetooth AUDIO]. (☞ página 11)

• Também é possível utilizar SOURCE no painel do monitor. Pressione-o rapidamente.



Inicie a reprodução.

- Consulte a página 34 para conectar um novo dispositivo.
- Consulte a página 35 para conectar/desconectar um dispositivo registrado.
- Consulte a página 35 para excluir um dispositivo registrado.

É possível utilizar os seguintes botões do controle remoto para as operações de áudio Bluetooth.





Como ouvir discos da disqueteira de CD

Recomenda-se utilizar a disqueteira de CD JVC compatível com MP3 em seu receiver.

• Você pode reproduzir somente CDs (CD-DA) e discos MP3.



Pressionar: Seleciona a faixa. Manter pressionado: Busca em retrocesso/em avanço Pressionar: Seleciona a pasta (somente MP3) Manter pressionado: Exibe a lista de discos

Também é possível visualizar a lista de disco mantendo [▲ / ▼] pressionado.

Preparação:

Certifique-se de que **<Changer**> esteja selecionado em **<External Input**>. (ISS página 62)

Pressione [SOURCE], e depois pressione

[CD-CH]. (🖙 página 11)

• Também é possível utilizar SOURCE no painel do monitor. Pressione-o rapidamente.



Pressione [🔊].

 Também é possível utilizar MENU no painel do monitor.

Pressione [List].

Selecione um disco para iniciar a Treprodução.



Para ir a outra lista

 Se selecionar um disco MP3, a lista de faixas da pasta atual aparecerá. Você pode selecionar uma faixa e iniciar a reprodução.



- Se selecionar uma pasta na lista, você poderá iniciar a reprodução da primeira faixa dessa pasta.
- 1 Número do disco atual
- 2 Número da pasta atual/número total de pastas
- 3 Número da faixa atual/número total de faixas da pasta atual
- *1 Pressione para mover para as páginas anteriores/ seguintes das listas.
- *2 Também é possível selecionar pastas/faixas utilizando a barra (ISS página 22).

DISPOSITIVOS EXTERNOS



Seleção de modos de reprodução

É possível utilizar os seguintes modos de reprodução: Repetição ou aleatória.

Ex.: Para selecionar a repetição de faixas de um disco MP3 (para CDs, 🖙 página 21)

Também é possível utilizar MENU no painel do

	monitor.	
2		
	AV Menu	
	Setup	Mode Dom
	Equalizer	📮 List
	O Sound	Bluetooth
		Exit



Quando um dos modos de reprodução for selecionado, o indicador correspondente acenderá na tela de informações da fonte.

()

Para cancelar, selecione <0ff>.

Tipo de disco	isco Repeat (Repetição)		Random (Aleatório)	
CD	Track: Disc:	Repete a faixa atual* Repete todas as faixas do	Disc:	Reproduz todas as faixas do disco atual aleatoriamente
		disco atual	AII:	Reproduz todas as faixas de todos os discos carregados aleatoriamente
	Track:	Repete a faixa atual*	Folder:	Reproduz todas as faixas da pasta atual e depois
	Folder:	Repete todas as faixas da		as faixas das próximas pastas aleatoriamente
MP3		pasta atual	Disc:	Reproduz todas as faixas do disco atual
	Disc:	Repete todas as faixas do		aleatoriamente
		disco atual	AII:	Reproduz todas as faixas de todos os discos
				carregados aleatoriamente

* Também é possível ativar ou desativar a repetição de faixas pressionando o ícone de atalho.

É possível utilizar os seguintes botões do controle remoto para operar a disqueteira de CD.

\bigtriangledown	Seleciona o disco.
((* •	Seleciona a pasta (somente MP3).
	 Pressionar: Seleciona a faixa. Manter pressionado: Busca em retrocesso/em avanço

42



Como ouvir o rádio satélite*

Antes de iniciar a operação, conecte um dos seguintes itens (vendidos separadamente) ao conector da disqueteira de CD localizada na parte traseira deste receiver.

- Interface do rádio satélite JVC SIRIUS, KS-SRA100, para ouvir o rádio satélite SIRIUS.
- Adaptador digital JVC Smart, XMDJVC100, para ouvir o rádio satélite XM.

Para o rádio SIRIUS

Ative sua assinatura após a conexão:

Lique o aparelho.

No painel do monitor: @///ATT





Selecione "SAT" como a fonte.

No painel do monitor: SOURCE

- IST também a página 11

O rádio satélite SIRIUS inicia a atualização de todos os canais SIRIUS. (🖙 coluna "Atualização GCI" abaixo.)

 Ao completar a atualização, o rádio satélite SIRIUS sintoniza o canal padrão, CH184.



Verifique a ID do rádio SIRIUS. (B) página 61)

Contate o SIRIUS na internet no endereco http://activate.siriusradio.com/ para ativar sua assinatura ou telefone gratuitamente para 1-888-539-SIRIUS (7474).

"Subscription Updated Press Any Key to Continue" (Assinatura atualizada. Pressione qualquer tecla para continuar) aparecerá no visor guando a assinatura estiver concluída.

Para o rádio XM

Ative sua assinatura após a conexão:

 Somente os canais 0, 1 e 247 estão disponíveis antes da ativação.



Lique o aparelho.

No painel do monitor:



Selecione "SAT" como a fonte.

(b/I/AT)

No painel do monitor:



O sintonizador universal XMDirect[™] começa a atualizar todos os canais XM. O "canal 1" é sintonizado automaticamente. (🖙 coluna "Atualização GCI" abaixo.)

3) Verifique o número de identificação de seu rádio satélite XM impresso na parte externa do sintonizador universal XMDirectTM ou sintonize-o no "canal 0".

(ISS página 44)

Contate o rádio satélite XM na internet no endereco<http://xmradio.com/activation/> para ativar sua assinatura, ou telefone para 1-800-XM-RADIO (1-800-967-2346).

Ao completar a atualização, o rádio será sintonizado em um dos canais disponíveis (canal 4 ou superior).



- Se os canais forem atualizados após assinatura, a atualização começará automaticamente. Para SIRIUS: "Channel is Updating XX% completed" (Canal em atualização, XX % concluído) aparecerá. Para XM: "UPDATING" (atualizando) aparecerá.
- A atualização demora alguns minutos para terminar.
- Não pressione gualquer botão nem execute gualquer operação até terminar a atualização.
- * Sistema de rádio via satélite (Sat-Radio Sirius) ainda não disponível no Brasil.

DISPOSITIVOS EXTERNOS

Sintonizando no canal desejado





Pressione [SOURCE], e depois pressione [SAT]. (ISP página 11)

• Também é possível utilizar SOURCE no painel do monitor. Pressione-o rapidamente.

Pressione [BAND].

→ SR1 → SR2 → SR3 -

3 Pressione [▲ CATEGORY] ou [CATEGORY ▼] para selecionar uma categoria.

 Para selecionar um canal de todas as categorias. selecione <All>.



Pressione [] ou [] para selecionar um canal para ouvir.

- Manter pressionado qualquer botão troca o canal rapidamente.
- Durante a busca, os canais inválidos e não cobertos pela assinatura serão saltados automaticamente.



Para o rádio XM

Pressione [SOURCE], e depois pressione [SAT]. (ISP página 11)





→XM1 → XM2 → XM3-



Pressione [▲ CATEGORY] ou [CATEGORY ▼] para selecionar uma categoria.

•

- Para selecionar um canal de todas as categorias] (incluindo canais não categorizados), pule esta etapa.
- Caso não selecione um canal em 15 segundos, a categoria selecionada será cancelada. Agora você pode selecionar um canal de todas as categorias.



Pressione [∨] ou [∧] para selecionar um canal para ouvir.

- Manter pressionado qualquer botão troca o canal rapidamente.
- Durante a busca, os canais inválidos e não cobertos pela assinatura serão saltados automaticamente.



Armazenamento de canais na memória

É possível pré-ajustar seis canais para cada faixa. Ex.: Armazenar um canal no número de pré-ajuste 4

1 Sintonize na estação que deseja pré-ajustar.



2 Entre na lista de pré-ajustes.



 Também é possível utilizar MENU no painel do monitor.

AV Menu	
🅸 Setup	🐌 Mode
Equalizer	E List
O Sound	Bluetooth
	Exit

3 Selecione um número de pré-ajuste.



A estação selecionada na etapa **1** agora está armazenada no número de pré-ajuste 4.

Também é possível visualizar a lista de pré-ajustes pressionando [[□1] ou mantendo [▲/▼] pressionado.

Seleção de canais pré-ajustados

No controle remoto:



 Também é possível selecionar canais pré-ajustados no aparelho da mesma forma que selecionam estações FM/AM pré-ajustadas (ESP página 15).

Seleção em listas 💼

É possível selecionar um canal utilizando as listas de categorias/canais.

- **1** Pressione [DS] no painel tátil, ou MENU no painel do monitor.
- 2 Pressione [List].



4 Selecione uma categoria (①) e depois um canal (②) da categoria selecionada.



- *1 Pressione para mover para as páginas anteriores/ seguintes da lista.
- *2 Também é possível selecionar categorias/canais utilizando a barra (ver página 22).

DISPOSITIVOS EXTERNOS

()

 (\bullet)



*Como ouvir a transmissão do HD Radio™

Antes de iniciar a operação, conecte o sintonizador HD Radio, KT-HD300 (vendido separadamente), ao conector da disqueteira de CD localizada na parte traseira do aparelho.

O que é a tecnologia HD Radio?

A tecnologia HD Radio é capaz de oferecer som digital de alta qualidade — AM digital terá a qualidade FM (estéreo) e FM digital terá a qualidade de CD — com recepção nítida e livre de estática. Além disso, as estações podem oferecer texto e dados, como nomes de artistas e títulos de músicas.

- Quando o sintonizador HD Radio estiver conectado, ele também poderá receber transmissões analógicas convencionais.
- Muitas estações do HD Radio também oferecem mais de um canal de programação. Esse serviço é chamado de] multitransmissão.
- Para localizar estações do HD Radio em sua região, visite www.hdradio.com < http://www.hdradio.com/>.



Modo de recepção do HD Radio

Consulte as operações básicas do rádio na página 10.

Quando receber canais de multitransmissão HD Radio...



Pressione [▲ CHANNEL] ou [CHANNEL ▼] para selecionar o canal desejado.

→ HD1 →→ HD2 →----> HD8 →

• "LINKING" aparecerá durante a conexão com o canal de multitransmissão.

Busca somente de estações HD Radio



- Pressione [HD SEARCH].
- 0 indicador HD SEARCH será exibido.



Pressione [~] ou [^] para procurar uma estação — Busca automática.

* Através de acessório KT-HD300 vendido separadamente.



Alteração do modo de recepção do HD Radio

Durante a recepção de uma transmissão do HD Radio, o aparelho sintoniza o áudio digital ou analógico automaticamente de acordo com as condições de recepção.

1	3:45 PM
	Também é possível utilizar MENU no painel do monitor.
2	AV Menu Setup List Sound Sound Exit
3	Mode Mono Local / DX SSM Biend Hold Back Digital Auto Exit 22

Analog	Sintonização somente do áudio
	analógico
Digital	Sintonização somente do áudio
	digital
Auto	Alterna entre áudio digital e
	analógico automaticamente

- Não ouvir o áudio do canal selecionado, mude o ajuste para <Analog> ou <Digital>.
- O ajuste mudará automaticamente para <Auto> se sintonizar ou mudar para outra estação, ou se desligar o aparelho.
- Esse ajuste não tem efeito em estações FM/AM convencionais.
- Se a estação de rádio forçar o modo de recepção para digital, o indicador DIGITAL piscará.

Como sintonizar em estações com potência de sinal suficiente

Essa função serve apenas para faixas FM. Uma vez ativada (<**Local**> selecionado), sempre funcionará na busca de estações FM.



 Também é possível utilizar MENU no painel do monitor.





Somente as estações com potência de sinal suficiente serão detectadas.

O indicador DX apaga-se, e o indicador LO acende-se.

DISPOSITIVOS EXTERNOS



Como ouvir o iPod

É	possível	conectar	n iPod	utilizando	o sequinte	cabo ou	adaptador:
∟.	possiver	concettur	0 II 0 U	utinzunuo	0 Jeguinte	cubo ou	uuuptuuoi.

	Cabo/adaptador	Para operar		
Para ouvir música	Cabo USB 2.0 (fornecido com o iPod)	🖙 "Quando conectado com o cabo USB" abaixo.		
	Adaptador de interface para iPod — KS-PD100 (não fornecido)	🖙 "Quando conectado com o adaptador de interface" na página 51.		
Para assistir ao vídeo	Cabo de áudio e vídeo USB para iPod — KS-U20K (não fornecido)	 ** "Quando conectado com o cabo USB" abaixo. Certifique-se de que <ipod (off)=""> esteja selecionado em <av input="">. (** página 61)</av></ipod> 		

Quando conectado com o cabo USB



*1 [A / V] pode não funcionar dependendo de como selecionar a faixa/vídeo atual.

Pressione [SOURCE], e depois pressione [USB iPod]. (ISP página 11)

A reprodução inicia automaticamente.

2

 Ao conectar o iPod ao terminal USB, "USB iPod" é selecionado como fonte e a reprodução inicia automaticamente.

Pressione [I→→] ou [▶→] para selecionar uma faixa ou vídeo*².

*2 Não é possível reiniciar a reprodução para fontes de vídeo.

()



Seleção de uma faixa/vídeo em <Search Mode>

3:45 PM

 Também é possível utilizar MENU no painel do monitor.

2

AV Menu	
Setup	i Mode
Equalizer	E List
O Sound	Bluetooth
	Exit

3 Selecione <Music> ou <Videos>.

Search Mode	
Music Videos Shuffle Song	Playlists Artists Artists Albums Songs Badeaste
Back	Genres Exit

- Selecionar < Shuffle Songs> inicia a reprodução.
- 4 Selecione um modo de busca (1) e o item] desejado (2).



- Repita a etapa ② até iniciar a reprodução da faixa/vídeo que desejar.
- 1 Número da faixa atual (vídeo)/número total de faixas (vídeo)

- *1 Pressione para mover para as páginas anteriores/ seguintes da lista.
- *2 Também é possível selecionar o modo de busca e as faixas/vídeos utilizando a barra. (vis página 22)

Modos de busca:

- Para <**Music**>:

Listas de reprodução, artistas, álbuns, músicas, podcasts, gêneros, compositores, audiobooks

 Para < Videos>: Listas de reprodução de vídeo, filmes, vídeos de músicas, programas de TV, podcasts de vídeo

• Os modos de busca disponíveis dependem do tipo do seu iPod.

Também é possível visualizar o modo de busca e as listas de faixas/vídeos mantendo $[\blacktriangle / \nabla]$ pressionado.

•

()



Alteração da velocidade de reprodução dos audiobooks

É possível selecionar a velocidade de reprodução do arguivo de som "Audiobook" em seu iPod.



Também é possível utilizar MENU no painel do



Normal	Reproduz na velocidade normal.	
Faster	Reproduz mais rapidamente.	
Slower	Reproduz mais lentamente.	

- de faixas pressionando o ícone de atalho. 🤜
- *2 Também é possível ativar a função < Shuffle Songs> no menu <**Search Mode**> (🖙 página 49).

Para cancelar, selecione < Off>.

 $(\mathbf{0})$

É possível visualizar a ilustração do iPod na tela.





Quando conectado com o adaptador de interface



Certifique-se de que <iPod> esteja selecionado em <External Input>. (ISP página 62)



Pressione [SOURCE], e depois pressione [iPod]. (I página 11)

A reprodução inicia automaticamente.

• Também é possível utilizar SOURCE no painel do monitor. Pressione-o rapidamente.

Pressione [◀◀] ou [▶▶] para selecionar uma faixa.

Seleção de uma faixa no menu do aparelho

1 Pressione [SEARCH] para entrar no menu do aparelho.

"SEARCH" pisca na tela durante as operações do menu.

- Esse modo será cancelado se nenhuma operação for efetuada por aproximadamente 5 segundos.
- 2 Pressione [I→→] para selecionar o item desejado.

 Pressionar:
 Seleciona um item.

 Manter pressionado:
 Salta 10 itens por vez quando houver mais de 10 itens.

3 Pressione [►/II] para confirmar a seleção.

4 Repita as etapas 2 e 3 para selecionar uma faixa.

- Quando uma faixa for finalmente selecionada, a reprodução iniciará.
- · Para retornar ao menu anterior, pressione [SEARCH].

Seleção de modos de reprodução

As operações são exatamente as mesmas que as explicadas na página 50 "iPod USB".

<Audiobooks> não será exibido na etapa 3.

•

Uso de outros componentes externos

AV-INPUT

Você pode conectar um componente externo nas tomadas LINE IN/VIDEO IN.



1

Pressione [SOURCE], e depois pressione [AV-IN]. (INST página 11)

• Também é possível utilizar SOURCE no painel do monitor. Pressione-o rapidamente.

Ligue o componente conectado e inicie a reprodução da fonte.

Para visualizar os botões de operação (🖙 página 20) durante a reprodução de imagens



Toque na tela (parte central).



Toque na tela (parte central).

• Se nenhuma operação for executada dentro de cinco segundos, os botões de operação desaparecerão.

Tela de navegação

Também é possível conectar um sistema de navegação à tomada VIDEO IN para poder visualizar a tela de navegação.

Preparação:

Certifique-se de que < Navigation > esteja selecionado em < AV Input >. (I página 61)

Para visualizar a tela de navegação

Pressione DISP no painel do monitor repetidamente. (ISP página 11)



 A relação de aspecto da tela de navegação permanece fixa em <Full>, independentemente do ajuste de <Aspect>. (Image página 59)

Para visualizar os botões de operação (INST página 20) durante a exibição da tela de navegação

• Os botões de operação exibidos na tela variam de acordo com as fontes de reprodução.



Toque na tela (parte central).

Toque na tela (parte central).

- Se nenhuma operação for executada dentro de cinco segundos, os botões de operação desaparecerão.
- Os botões acima, exceto [KEY], também funcionam quando não estão aparentes na tela (durante a exibição da tela de navegação).

Quando <Navigation> for selecionado em <AV Input> (🖙 página 61)

• É possível utilizar a fonte "AV-IN" para ouvir uma fonte de áudio conectada às tomadas LINE IN.

 $(\mathbf{0})$

EXT-INPUT

Você pode conectar um componente externo na tomada da disqueteira de CD, na parte traseira, utilizando o adaptador de entrada de linha KS-U57 ou o adaptador de entrada AUX (não fornecidos).



Preparação:

Certifique-se de que < External > esteja selecionado em < External Input>. (INST página 62)



Pressione [SOURCE], e depois pressione [EXT-IN]. (Res página 11)

• Também é possível utilizar SOURCE no painel do monitor. Pressione-o rapidamente.

•



Ligue o componente conectado e inicie a reprodução da fonte.

 $(\mathbf{0})$



Equalização do som

Equalizer	60 Hz	150 Hz	400 Hz	1 kHz	2.5 kHz	6.3 kHz	15 kHz
Flat Hard Rock							==
R&B		÷	÷	,Ë	÷	. .	
Jazz							
Dance							
	<u></u>		7 0	NENU)	DISP Z	L) DETACH	(IT

É possível alterar facilmente o modo de som pressionando o ícone de atalho.

 Para saber os valores pré-ajustados de cada modo de som, ISS página 73.



 Também é possível utilizar MENU no painel do monitor.





2

Selecione o modo de som.



Move para outros seis modos de som

Armazenamento de seus próprios ajustes

É possível armazenar seus ajustes em **<User1**>, **<User2**> e **<User3**>.





•



* Também é possível fazer ajustes movimentando cada barra diretamente.

AJUSTES

Atribuição de títulos às fontes



É possível atribuir títulos da seguinte forma:

Estações FM/AM*	Até 16 caracteres — até 30 estações.
AV-IN EXT-IN	Até 16 caracteres

* Não é possível atribuir títulos às estações do HD Radio.



Selecione a fonte. (🖙 página 11)

 Para estações FM/AM: Selecione a banda e depois sintonize em uma estação.

Entre na tela <Title Entry>.



 Também é possível utilizar MENU no painel do monitor.



3 Atribua um título.



É possível inserir até 16 caracteres (para saber quais são os caracteres disponíveis, 🖙 página 74).

•

- [Store]: Confirma a entrada.
- [◀/▶]: Move o cursor.
- [BS]: Apaga o caractere antes do cursor.
- [Del]: Apaga o caractere sobre o cursor.
- [Cap]: Muda o estilo da letra (maiúscula/ minúscula).
- $[A \rightarrow 0 \rightarrow \ddot{A}]$:
 - Muda o conjunto de caracteres.
- [Space]: Insere um espaço.

Finalize o procedimento.



56



AV Menu	
Setup	i Mode
Equalizer	List
Sound	Bluetooth
	IIII Exit

۲

As etapas a seguir detalham um dos procedimentos fundamentais. Alguns ajustes não abrem a janela de ajustes secundários, mas só a seleção de uma opção já irá alterar o ajuste.

 As indicações do visor podem diferir de acordo com a alteração das especificações.

Ex.: Alteração do ajuste de **<AV Input**>

 $(\mathbf{0})$



 Também é possível utilizar MENU no painel do monitor.



Os itens não disponíveis aparecerão sombreados.



۲

۲

AJU<u>STES</u>

Inicial: Sublinhado

()



Setup (Ajustes)

4.04		
	ltens do menu	Ajustes selecionáveis, [página de referência]
	Demonstration	 Off: Cancela. <u>On</u>: Ativa a demonstração na tela. Para interrompê-la temporariamente, toque na tela.
	Wall Paper	É possível selecionar a imagem do plano de fundo da tela. <u>Metal</u> , Sky, Bright, Plain
	Color	É possível selecionar a cor da imagem do plano de fundo. Blue, Light-Blue, Red, Orange, Yellow, Green, Purple, Dark-Blue, Dark-Green, Brown, Light-Brown, Black
	Scroll	 Off: Cancela. <u>Once</u>: As informações do disco são exibidas na tela uma vez. Auto: Repete a exibição por rolagem (em intervalos de 5 segundos). Tocar em uma barra de informações aciona a rolagem do texto, independentemente desse ajuste. I [19]
(VISOr)	Dimmer	Off: Cancela. On: Ativa o dimmer. <u>Auto</u> : Reduz a iluminação do monitor quando os faróis são acesos. ^{*1} Dimmer Time Set : Ativa o ajuste do tempo do dimmer abaixo.
play	Dimmer Time Set	Desativa/ativa o tempo do dimmer.
nis	Dimmer Level	É possível selecionar o brilho do dimmer. 01 (claro), 02 (médio), 03 (escuro)
	Bright	É possível ajustar o brilho da tela. — 15 (mais escuro) a + 15 (mais claro); Inicial <u>00</u>
	Picture Adjust * ²	É possível ajustar os seguintes itens para tornar a tela mais clara e legível para visualizar as imagens reproduzidas. O ajuste será armazenado: um para "DISC/SD/USB" (comum) e o outro para "AV-IN". -15 a +15; Inicial <u>OO</u> Bright : Ajusta se a imagem estiver muito clara ou muito escura. Contrast : Ajusta o contraste. Color : Ajusta a cor da imagem — mais clara ou mais escura. Tint : Ajusta a tonalidade se a cor da pele da pessoa não parecer natural. • Pressione [▲] ou [♥] para ajustar.

۲

*1 Conexão com o terminal ILLUMINATION CONTROL necessária. (🖙 Manual de instalação/conexão)

*2 Ajustável somente quando a fonte for "DISC/SD/USB" (a média deverá conter imagens ou filmes) ou "AV-IN".



O procedimento da configuração dos itens é detalhado na página 57.

	Itens do menu	Ajustes selecionáveis, [página de referência]				
	Aspect *3	É possível alterar a relação de aspecto da imagem.				
			Relação de aspecto do sinal de entrada			
			4:3	16:9		
		Regular: Para imagens originais 4:3	္စံံံ့	စ္ပံံံ္		
		Full: Para imagens originais 16:9	ို္	စ္ဝစ္		
/ (Visor)		Panorama: Para visualizar imagens 4:3 naturalmente em tela cheia	ွို	$\circ\circ\circ$		
Display		Auto:	 Para o modo "DISC": A relação de aspecto selecionada automaticamente para adaptar-se aos sinais de entrada. Para outras fontes de vídeo: A razão de aspecto permanece fixa em <Regular> 			
	Language *4	Selecione o idioma de indicação exibido na tela. English, Español, Français, Deutsch, Italiano, Nederlands, Svenska, Dansk, Русский, Português • Os caracteres que podem compor os títulos também podem mudar de acordo com o idioma selecionado. 🕫 [74]				
	Time Set	Inicial <u>1:00AM</u> 🖙 [10]	,			
	Time Format	Selecione o sistema 12-hour (12 horas) ou 24-hour (24 horas). 12 Hours , 24 Hours I [10]				
	OSD Clock	Quando < On > é selecionado, o horário do relógio é exibido na imagem reproduzida. 🖙 [10] <u>Off</u> , On				
lógio) 🕒	Clock Adjust *5	Off : Cancela. <u>Auto</u> : O relógio embutido será ajustado automaticamente utilizando os dados de relógio disponibilizados pelo canal de rádio satélite.				
Clock (Re	Time Zone *5 *6	Selecione a sua área residencial a partir de um dos seguintes fusos horários para o ajuste do relógio. Alaska, Pacific, Mountain, Central, <u>Eastern</u> , Atlantic, Newfoundland				
	DST (Daylight Saving Time) *5 *6	Ative essa função se a sua área residencial estiver sujeita ao DST. Off : Cancela.				

*3 Não ajustável quando nenhuma imagem for exibida.

(0

*4 Após alterar o ajuste do idioma de indicação, desligue e ligue novamente o aparelho para que seus ajustes entrem em vigor.

*5 Exibido somente quando o rádio satélite SIRIUS ou XM estiver conectado.

*6 Aparece somente quando <**Clock Adjust**> está ajustado em <**Auto**>.

59

()



	ltens do menu	Ajustes selecionáveis, [página de referência]
	Menu Language*1	Selecione o idioma do menu inicial do disco; Inicial <u>English</u> (🖙 também a página 73).
	Audio Language ^{*1}	Selecione o idioma de áudio inicial; Inicial English (🖙 também a página 73).
	Subtitle ^{*1}	Selecione o idioma inicial da legenda ou apague a legenda (Off); Inicial <u>Off</u> (#S" também a página 73).
	Monitor Type ^{*1}	Selecione o tipo do monitor para visualizar a imagem em tela cheia no monitor externo.
	16:9 4:3LB 4:3PS	 <u>16:9</u>: Selecione quando a relação de aspecto do monitor externo for 16:9. 4:3LB (Letterbox)/4:3PS (Pan Scan): Selecione quando a relação de aspecto do monitor externo for 4:3. Veja as ilustrações à esquerda para saber como as imagens são exibidas na tela.
	OSD Position*1	Selecione a posição da barra na tela. 🖙 [29]
	Position 1 Position 2	<u>1</u> : Posição mais alta 2: Posição mais baixa
Disc (Disco) 📎	File Type*1	Selecione o tipo de arquivo de reprodução quando um disco/SD/USB contiver diferentes tipos de arquivo. É possível armazenar esse ajuste separadamente para cada fonte — "DISC/SD/USB". Audio: Reproduz arquivos de áudio. Still Picture: Reproduz arquivos JPEG. Video: Reproduz arquivos DivX/MPEG1/MPEG2. (Não aplicável ao "SD") <u>Audio&Video</u> : Reproduz arquivos de áudio e DivX/MPEG1/MPEG2. (Não aplicável ao "SD")
	DivX Regist. (Registro)*1	Este receiver possui seu próprio código de registro. Após reproduzir um arquivo com o código de registro gravado, o código de registro deste receiver será substituído pela proteção de direitos autorais.
	iPod Artwork	Off: Cancela. On: Ativa a exibição de ilustrações. Para visualizar as ilustrações, pressione DISP repetidamente. ☞ [11] • Consulte também a página 71.
	D. Audio Output*1	 Selecione o formato do sinal emitido pelo terminal DIGITAL OUT (óptico). (IB) também a página 72) PCM : Selecione essa opção quando conectar um amplificador ou decodificador incompatível com os formatos Dolby Digital, DTS ou MPEG de áudio, ou quando conectar a um dispositivo de gravação. Dolby D : Selecione essa opção quando conectar um amplificador ou decodificador compatível com Dolby Digital. <u>Stream</u>: Selecione essa opção quando conectar um amplificador ou decodificador compatível com Dolby Digital.

*1 Selecionável somente para "DISC", "SD" e "USB". (A reprodução é interrompida quando o ajuste é alterado.)



O procedimento da configuração dos itens é detalhado na página 57.

	Itens do menu	Ajustes selecionáveis, [página de referência]		
sco) 💿	Down Mix *2	Ao reproduzir um disco multicanal, esse ajuste afeta os sinais reproduzidos através dos terminais LINE OUT. Dolby Surr. : Selecione essa opção para ouvir o áudio surround multicanal ao conectar um amplificador compatível com Dolby Surround. Stereo : Normalmente selecione essa opção.		
Disc (Di	D. (Dynamic) Range Compres. (Compressão) *2	Você pode beneficiar-se com um som potente a um nível de volume baixo durante a reprodução do software Dolby Digital. Auto : Selecione para aplicar o efeito ao software com codificação multicanal. <u>On</u> : Selecione para utilizar sempre essa função.		
A (-	IF Band Width *3	Auto: Aumenta a seletividade do sintonizador para reduzir ruídos de interferência entre as estações adjacentes. (O efeito estéreo poderá ser perdido.) Wide: Sujeito à interferência das estações adjacentes, mas a qualidade do som não será prejudicada e o efeito estéreo permanecerá.		
luner (Sintonizado	Area Setting	 <u>US</u>: Quando estiver utilizando na América do Norte/Central/Sul. Os intervalos AM/FM são ajustados para 10 kHz/200 kHz. Europe: Quanto estiver utilizando em outras áreas. Os intervalos AM/FM são ajustados para 9 kHz/50 kHz (100 kHz durante a busca automática). SA: Quando estiver utilizando o aparelho em países da América do Sul onde o intervalo FM for 100 kHz. O intervalo AM é ajustado para 10 kHz. 		
	Sirius ID *4	O número de identificação de seu rádio SIRIUS aparece no monitor.		
Input (Entrada) 📊	AV Input *5	Você pode determinar o uso dos terminais LINE IN e VIDEO IN. INF [52] Off: Selecione quando nenhum componente estiver conectado ("AV-IN" é ignorada durante a seleção da fonte). iPod (Off): Selecione quando for conectar o iPod utilizando o cabo de áudio e vídeo USB para iPod. INF [48] <u>Audio&Video</u> : Selecione quando conectar um componente AV, como um VCR. Audio: Selecione quando conectar um componente de áudio, como um audio player portátil. Navigation : Selecione quando conectar um sistema de navegação.		

*2 Selecionável somente para "DISC", "SD" e "USB". (A reprodução é interrompida quando o ajuste é alterado.)

*3 Aparece somente quando um sintonizador HD Radio é conectado.

*4 Aparece quando um rádio satélite SIRIUS é conectado.

(4

*5 Não selecionável quando "AV-IN" estiver selecionado como fonte.

•

()

Inicial: Sublinhado

	ltens do menu	Ajustes selecionáveis, [página de referência]			
	Camera Input *1	Off: Selecione quando nenhuma câmera traseira estiver conectada ao plugue CAMERA IN.			
Input (Entrada) ᠾ		On: Selecione quando conectar a câmera traseira ao plugue CAMERA IN. A imagem da câmera será exibida da mesma forma em que foi capturada.			
		Enquanto as imagens tiradas pela câmera forem exibidas no monitor, nenhuma mensagem será exibida.			
	External Input *2	Para conectar um componente externo ao conector localizado na parte traseira da disqueteira de CD.			
		Changer/iPod *3: Disqueteira de CD ou iPod. 🖙 [41, 51]			
		External: Qualquer outro componente que não os anteriores. 🖙 [54]			
		Para conectar o adaptador Bluetooth, a interface de rádio satélite e			
		adaptador Smart Digital, esse ajuste não é necessário. Eles são			
	-				
	Веер	Uff: Cancela. On: Ativa a tam da tagua da taglas			
		<u>Un</u> : Ativa o tom do toque de tecias.			
	Telephone Muting *4	<u>UII</u> : Cancela. Muting1: Muting2: Selecione um dos biustes para silenciar o som			
F		enquanto estiver utilizando o telefone celular.			
	Illumination	É possível apagar as luzes dos botões do painel do monitor enquanto lig			
os)		o receiver. 🖙 [5]			
Others (Outro		Normal: Sempre acesas.			
		Proximity/Motion : Acendem quando sua mão move-se próximo ao			
		painel tátil.			
		Touch Panel : Acendem quando seu dedo toca no painel tátil.			
	Motion Sensitiv.	Muda a sensibilidade do sensor para modo de desativação da iluminação.			
		Low, <u>Mid</u> , High			
	Initialize	Inicializa todos os ajustes efetuados em <av menu=""></av> . Pressione e			
		mantenha pressionado o botao [Enter] para iniciar os ajustes e reiniciar			
		o aparelho. 🖙 [3]			

*1 Conexão com o terminal de REVERSE GEAR SIGNAL necessária. Consulte o Manual de instalação/conexão. A vista posterior através da câmera aparece na tela em razão de aspecto <Full> (independentemente do ajuste da razão de aspecto) quando mudar o câmbio para a posição de marcha ré (R). Ao pressionar DISP no painel do monitor, ou mudar o câmbio para outra posição que não seja a marcha ré (R), a tela da vista posterior ficará em branco.

*2 Não selecionável quando o componente conectado ao terminal da disqueteira de CD for selecionado como fonte.

*3 O nome do componente detectado pelo conector da disqueteira de CD é exibido.

*4 Conexão com o terminal TEL MUTING necessária. Consulte o Manual de instalação/conexão.

Equalizer (Equalizador)

O procedimento da configuração dos itens é detalhado na página 57.

Flat/Hard Rock/R&B/Pop/Jazz/Dance/Country/Reggae/Classic/User1/User2/User3 🖙 [55]

(\$

Sound (Som)

Itens do menu	Ajustes selecionáveis, [página de referência]	
Fader/Balance	Adjust fader — balanço da saída entre os alto-falantes frontal e traseiro. • Upmost — somente frontal (F6) • Downmost — somente traseiro (R6)	
	Quando utilizar um sistema com dois alto-falantes, ajuste o aparecimento gradual para o centro (0).	
Back Exit	 Leftmost — somente esquerdo (L6) Rightmost — somente direito (R6); Inicial <u>0</u> 	
Volume Adjust *5	Ajusta e armazena o nível de volume do ajuste de áudio para cada fonte, comparando com o nível de volume FM. O nível de volume aumentará ou diminuirá automaticamente quando alterar a fonte. De –12 a +12 ; Inicial <u>00</u>	
Subwoofer Level	Ajusta o nível de saída do subwoofer. Nível: De –06 a +08 ; Inicial <u>00</u>	
High Pass Filter	Through: Selecione quando o subwoofer não estiver conectado. On: Selecione quando o subwoofer estiver conectado.	
Crossover	Ajuste a freqüência de cruzamento entre os alto-falantes frontal/traseiro e o subwoofer. 80Hz, <u>120Hz</u> , 150Hz	
Amplifier Gain	Você pode alterar o nível de volume máximo deste receiver.	
	Off: Desativa o amplificador interno.	
	Low: VOL 00 a 30 (Selecione se a potência máxima de cada alto-falante for	
	inferior a 50 W.)	
	High: VOL 00 a 50	

*5 Para fontes digitais: é possível efetuar os ajustes separadamente dependendo do formato de áudio — Dolby Digital/ DTS e outros. (\blacklozenge)

Inicial: Sublinhado



Mode (Modo) *1

Itens do menu	Ajustes selecionáveis, [página de referência]		
Mono	Somente para FM. (Off, <u>On</u>) 🖙 [14]		
Local / DX	Somente para FM do HD Radio. (Local , <u>DX</u>) 🖙 [47]		
SSM *2	Somente para FM. Pressione e mantenha pressionado para iniciar o SSM. 🖙 [14]		
Title Entry *3	Somente para estações FM/AM, "AV-IN" e "EXT-IN". ☞ [56]		
Blend Hold *4	Somente para a transmissão do HD Radio. 🖙 [47]		
Repeat	☞ [21, 31, 33, 42, 50]		
Random	™ [21, 31, 33, 42, 50]		
Audiobooks	Somente para "USB iPod". 🖙 [50]		
	Normal, Faster, Slower		

*1 Os itens listados no menu < Mode > variam entre as fontes de reprodução.

*2 Também disponível para AM quando um sintonizador HD Radio é conectado.

*3 Não disponível para estações AM/FM quando um sintonizador HD Radio é conectado.

^{*4} Aparece somente quando um sintonizador HD Radio é conectado.

🖡 List (Lista)

Para o modo "DISC": Folder List (lista de pastas) e Track List (lista de faixas) (ﷺ página 22) Para o modo "CD-CH": Disc List (lista de discos), Folder List (lista de pastas) e Track List (lista de faixas) (ﷺ página 41)

\lambda) Bluetooth *5

Itens do menu	Ajustes selecionáveis, [página de referência]	
Dial Menu *6	Selecione o método para efetuar a chamada. 🖙 [37]	
Message *7	Você pode ler mensagens dos seguintes históricos:	
	Unread: Mensagens não lidas.	
	Read: Mensagens lidas.	
	Unsent: Mensagens não enviadas.	
	Sent: Mensagens enviadas.	
	 O número de mensagens em cada histórico também é indicado. 	

*5 Selecionável somente para o "Bluetooth PHONE" ou "Bluetooth AUDIO". Selecione um dispositivo (ou "NEW DEVICE") antes de utilizar o menu.

*6 Somente para o dispositivo conectado ao "Bluetooth PHONE".

*7 Selecionável somente quando a fonte for "Bluetooth PHONE" e o telefone celular conectado for compatível com mensagens de texto.



O procedimento da configuração dos itens é detalhado na página 57.

	Itens do menu	Ajustes selecionáveis, [página de referência]		
Open		rs [34]		
Search		EF [35]		
Special Device		 Somente para "NEW DEVICE" (novos dispositivos). Exibe a lista de dispositivos com Bluetooth que exigem algum procedimento especial para estabelecer a conexão Bluetooth. Selecione o dispositivo que deseja conectar. Após selecionar o dispositivo, utilize a função <Open> ou <Search> (res página 34 ou 35) para conectá-lo. Após estabelecer a conexão, o dispositivo é registrado no receiver. Você poderá conectar o receiver e o dispositivo com a função <Connect> (res abaixo) na próxima vez. 		
Connect		Somente para dispositivos registrados. Após selecionar um dispositivo entre os dispositivos registrados (ﷺ páginas 34 e 35), estabeleça a conexão com o mesmo.		
Disconnect		Somente para o dispositivo a ser conectado. Desconecte o dispositivo atual antes de conectar outro dispositivo.		
Delete Pairing		Somente para dispositivos registrados. Exclui os dispositivos registrados.		
tes)	Auto Connect *8	Quando o receiver estiver ligado, a conexão é estabelecida automaticamente com Off: Nenhum dispositivo com Bluetooth. Last: O último dispositivo com Bluetooth conectado. Order: O dispositivo com Bluetooth registrado disponível que foi localizado primeiro.		
Settings (Ajust	Auto Answer *9	Off: 0 receiver não atende às chamadas automaticamente. 0 atendimento passa a ser manual. On: 0 receiver atenderá às chamadas recebidas automaticamente. Reject: 0 receiver rejeita todas as chamadas recebidas.		
	Message Info *9	Auto: O receiver informa ao usuário a chegada de uma mensagem por toque ou pela mensagem "Receiving Message" no visor. Para ler a mensagem, ☞ página 37. Manual: O receiver não informa ao usuário a chegada de uma mensagem.		
	MIC Setting *9	Ajuste o volume do microfone conectado ao adaptador Bluetooth. 01/ <u>02</u> /03		
	Version *10	As versões do software e hardware Bluetooth são exibidas.		

*8 Selecionável somente com o "Bluetooth PHONE".

*9 Somente para o telefone celular conectado ao "Bluetooth PHONE". Não selecionável quando "NEW DEVICE"

*10 (Novo dispositivo) estiver selecionado.

(0

Quando for operar o dispositivo com Bluetooth, consulte também as instruções fornecidas com o dispositivo.

65

0

()

Manutenção

Como limpar os conectores

A remoção freqüente do painel de controle pode causar a deterioração dos conectores.

Para minimizar essa possibilidade, limpe periodicamente os conectores com um cotonete ou pano umedecido em álcool. Tenha cuidado para não danificar os conectores.



Condensação da umidade

A umidade pode condensar na lente dentro do aparelho nos seguintes casos:

Após iniciar o sistema de aquecimento do automóvel.

 Se o interior do automóvel tornar-se muito úmido. Caso isso ocorra, o aparelho poderá apresentar mau funcionamento. Nesse caso, ejete o disco e deixe o receiver ligado por algumas horas até que a umidade se evapore.

Como manusear os discos

Ao remover um disco do estojo protetor, pressione o pino central do suporte do estojo para baixo e remova o disco, segurando-o pelas bordas.

- Pino central
- Sempre segure o disco pelas bordas.



Não toque na superfície da parte gravada.

Ao armazenar um disco no estojo, insira o disco cuidadosamente em volta do pino central (com a face impressa para cima).

 Certifique-se de guardar os discos nos estojos após utilizá-los.

Para manter os discos limpos

Um disco sujo pode não ser reproduzido corretamente. Se um disco acumular sujeira, limpe-o com um pano macio e linha reta do centro para as bordas.



 Não utilize nenhum solvente (por exemplo, limpadores) convencionais de disco, pulverizadores, solvente, benzina, etc.) para limpar os discos.

Para reproduzir discos novos

Discos novos podem conter algumas protuberâncias em volta das bordas internas e externas. Se for utilizado um disco com essas protuberâncias, este receiver poderá rejeitá-lo.



Para remover essas protuberâncias, esfregue as bordas com um lápis, caneta esferográfica, etc.



Informações adicionais sobre este receiver

Geral

Como ligar o receiver

 Também é possível ligar o receiver pressionando SOURCE no painel do monitor. Se a fonte estiver pronta, a reprodução iniciará.

Sintonizador (somente FM)

Armazenamento de estações na memória

 Quando a busca SSM estiver concluída, as estações recebidas serão pré-ajustadas no nº. 1 (freqüência mais baixa) ao nº. 6 (freqüência mais alta).

Disco

<u>Geral</u>

- Neste manual, as palavras "faixa" e "arquivo" são utilizadas de forma intercambiável.
- Esta receiver pode reproduzir somente arquivos de áudio em CD (CD-DA) se diferentes tipos de arquivos de áudio (MP3/WMA/WAV/AAC) forem gravados no mesmo disco.
- Este receiver pode exibir somente caracteres de um byte. Nenhum outro caractere pode ser exibido corretamente.

Inserção de um disco

 Quando um disco for inserido de cabeça para baixo ou não tiver arquivos que possam ser reproduzidos, "Cannot play this disc Check the disc" aparecerá na tela. Ejete o disco

Como ejetar um disco

- Se "No disc" aparecer após remover um disco, insira o disco ou selecione outra fonte de reprodução.
- Se o disco ejetado não for removido dentro de 15 segundos, ele será inserido automaticamente de volta na gaveta para evitar acúmulo de poeira.

Reprodução de discos graváveis/regraváveis

- Este receiver pode reconhecer um total de 5.000 arquivos e 250 pastas (máximo de 999 arquivos por pasta).
- Utilize somente discos "finalizados".
- Este receiver pode reproduzir discos multi-sessões; contudo, as sessões não-fechadas serão puladas durante a reprodução.
- Este receiver pode reconhecer um total de 25 caracteres para nomes de arquivo/pasta.
- Alguns discos ou arquivos poderão não ser reproduzidos devido às suas características ou condições de gravação.

Reprodução de DVD-VRs

 Para saber detalhes sobre o formato DVD-VR e listas de reprodução, consulte as instruções fornecidas com o equipamento de gravação.

Reprodução de arquivos Reprodução de arquivos DivX

- Este receiver pode reproduzir arquivos DivX com o código de extensão <.divx>, <.div> ou <.avi> (independentemente de letras maiúsculas/minúsculas).
- O fluxo de áudio deve estar em conformidade com MP3 ou Dolby Digital.
- O arquivo codificado no modo de varredura entrelaçada pode não ser reproduzido corretamente.
- A taxa máxima de bits para sinais de vídeo (média) é de 4 Mbps:





Reprodução de arquivos MPEG1/MPEG2

- Este receiver pode reproduzir arquivos MPEG1/MPEG2 com o código de extensão <.mpg>, <.mpeg> ou <.mod>*.
 - * <.mod> é um código de extensão utilizado para os arquivos MPEG2 gravados pelas filmadoras JVC Everio. Os arquivos MPEG2 com o código de extensão <.mod> não podem ser reproduzidos quando armazenados em um dispositivo de classe de armazenamento em massa USB.
- O formato do fluxo deve estar em conformidade com o fluxo do sistema/programa MPEG.
 O formato do arquivo deve ser MP@ML (Perfil Principal ao Nível Principal)/SP@ML (Perfil Simples ao Nível Principal)/MP@LL (Perfil Principal ao Nível Baixo).
- O fluxo de áudio deve estar em conformidade com MPEG1 Audio Layer 2 ou Dolby Digital.
- A taxa máxima de bits para sinais de vídeo (média) é de 4 Mbps:

Reprodução de arquivos JPEG

- Este receiver pode reproduzir arquivos JPEG1 com o código de extensão <.jpg> ou <.jpeg>.
- É recomendável gravar arquivos a uma resolução de 640 x 480.
- Este receiver pode reproduzir arquivos JPEG de linha de base.

Arquivos JPEG progressivos ou sem perdas não podem ser reproduzidos.

Reprodução de arquivos MP3/WMA/WAV/AAC

- Este receiver pode reproduzir arquivos com o código de extensão <.mp3>, <.wma>, <.wav> ou <.m4a> (independentemente de letras maiúsculas/minúsculas).
- Este receiver pode reproduzir arquivos que atendem às seguintes condições:
 - Taxa de bits: MP3/WMA 32 kbps – 320 kbps AAC: 16 kbps – 320 kbps
 - Freqüência de amostragem:
 48 kHz; 44,1 kHz; 32 kHz (para MPEG1)
 24 kHz; 22,05 kHz; 16 kHz (para MPEG2)
 48 kHz; 44,1 kHz; 32 kHz; 22,05 kHz (para WMA)
 44,1 kHz (para WAV)
 48 kHz; 44,1 kHz (para AAC)
- Este receiver pode exibir a versão ID3 Tag 1.0/1.1/2.2/2.3/ 2.4 (para MP3).
- Também pode exibir a tag WAV/WMA.

- Este receiver pode reproduzir arquivos gravados em VBR (taxa de bits variável).
- Os arquivos gravados em VBR apresentam discrepância na indicação de tempo decorrido.
- Este receiver não pode reproduzir os seguintes rquivos:
 - Arquivos MP3 codificados com o formato MP3i e MP3 PRO.
 - Arquivos MP3 codificados com Layer 1/2.
 - Arquivos WMA codificados com os formatos sem perda, profissional e de voz.
 - Arquivos WMA não baseados em Windows Media[®] Audio.
 - Arquivos WMA/AAC com proteção de direitos autorais com DRM.
 - Arquivos AAC codificados com outro aplicativo que não o iTunes.
 - Arquivos AAC com proteção de direitos autorais com FairPlay (exceto aqueles armazenados em um iPod).
 - Arquivos contendo dados como, por exemplo, AIFF, ATRAC3, etc.

•

SD SD

- Se "No SD Card" após remover um cartão SD, reconecte o cartão SD ou selecione outra fonte de reprodução.
- Se o cartão SD conectado não possuir os arquivos que possam ser reproduzidos ou não formatados corretamente, a mensagem "Cannot play this SD card Check the SD card" aparecerá no monitor.
 Substitua o cartão SD. Não retire ou conecte o cartão SD enquanto a mensagem "Now Reading..."
 (Lendo...) estiver exibida na tela.
- Este receiver pode reconhecer um total de 5.000 arquivos e 250 pastas (máximo de 999 arquivos por pasta).
- Este receiver pode reconhecer um total de 25 caracteres para nomes de arquivo/pasta.



USB

- Se "No USB Device" aparecer após remover o dispositivo, reconecte o dispositivo ou selecione outra fonte de reprodução.
- Se o dispositivo USB conectado não possuir os arquivos que possam ser reproduzidos ou não formatados corretamente, "Cannot play this device Check the device" aparecerá na tela.
- Este receiver não é capaz de reconhecer um dispositivo USB cuja classificação seja diferente de 5 V e exceda 500 mA.
- Enquanto reproduz a partir de um dispositivo USB, a ordem de reprodução poderá diferir de outros aparelhos.
- Este receiver pode ser incapaz de reproduzir alguns dispositivos USB ou alguns arquivos devido às suas características ou condições de gravação.
- Os dispositivos USB equipados com funções especiais, como funções de proteção de dados, não podem ser utilizados com o receiver.
- Não utilize dispositivos USB com 2 ou mais partições.
- Dependendo da forma dos dispositivos USB e das portas de conexão, alguns dispositivos USB podem não ser acoplados adequadamente ou a conexão poderá ficar frouxa.
- Ao conectar um dispositivo USB, consulte também as instruções acompanhantes.
- Conecte somente um dispositivo USB por vez ao receiver. Não utilize um hub USB.
- Este receiver poderá não reconhecer um dispositivo USB conectado através de uma leitora de cartões USB.
- Para efetuar a conexão com um cabo USB, utilize o cabo USB 2.0.
- Este receiver pode não reproduzir arquivos em um dispositivo USB adequadamente ao utilizar um cabo de extensão USB.
- Este receiver não assegura as funções adequadas ou fornecimento de alimentação a todos os tipos de dispositivos.
- Este receiver pode reconhecer um total de 5.000 arquivos e 250 pastas (máximo de 999 arquivos por pasta).
- Este receiver pode reconhecer um total de 25 caracteres para nomes de arquivo/pasta.
- Para arquivos MPEG1/2: A taxa máxima de bits para sinais de vídeo (média) é de 2 Mbps:

Informações do disco/arquivo exibidas no monitor externo

As telas a seguir aparecem somente no monitor externo. • CD



- 5 Informações da faixa
- 6 Lista de faixas
- 7 Faixa atual (barra realçada)





DivX/MPEG1/MPEG2/JPEG/MP3/WMA/WAV/AAC



- 1 Pasta atual (barra realçada)
- 2 Número da pasta atual/número total de pastas
- 3 Lista de pastas
- 4 Modo de reprodução selecionado
- Tempo de reprodução decorrido da faixa atual (não exibido para JPEG)
- 6 Estado da operação
- 7 Número da faixa atual/número total de faixas na pasta atual (número total de faixas no disco)
- 8 Informações da faixa (somente para MP3/ WMA/WAV/AAC)
- 9 Lista de faixas
- 10 Faixa atual (realçada)
- * Se os dados da tag incluir "Jacket Picture" (JPEG linha de base), esses dados serão exibidos.

Operações com Bluetooth

<u>Geral</u>

- Quando dirigir, não execute operações complexas como, por exemplo, discagem de números de telefone, utilização da agenda telefônica, etc.
 Quando essas operações forem executadas, pare o automóvel em um local seguro.
- Alguns dispositivos com Bluetooth podem não ser conectados a este receiver dependendo da versão Bluetooth do dispositivo.
- Este receiver pode não funcionar com alguns dispositivos com Bluetooth.
- As condições de conexão podem variar dependendo das circunstâncias envolvidas.
- Quando este receiver for desligado, o dispositivo será desconectado.

Mensagens de advertência para operações com Bluetooth

- Connection Error: O dispositivo está registrado, porém a conexão falhou. Utilize <Connect> para conectar o dispositivo novamente. (Err página 35)
- Error: Tente executar a operação novamente. Se "Error" aparecer outra vez, verifique se o dispositivo suporta a função que está tentando executar.
- **Device Unfound**: Nenhum dispositivo com Bluetooth foi detectado por **<Search**>.
- Loading: O aparelho está atualizando a agenda telefônica e/ou mensagens de texto.
- Please Wait...: Este receiver está se preparando para utilizar a função Bluetooth. Se a mensagem não desaparecer, desligue e volte a ligar o receiver e, em seguida, conecte o dispositivo novamente (ou reinicie o aparelho).
- Reset08: Verifique a conexão entre o adaptador e este receiver.

Ícones de tipos de telefones

- Estes ícones indicam o tipo de telefone discado no dispositivo.
 - : Telefone celular
 - : Telefone residencial
 - 📕 : Escritório
 - 🖹 : 🛛 Geral
 - Outros diferentes dos discriminados acima



Disqueteira de CD

 Se selecionar uma pasta que não contiver arquivos de música na lista (ser página 41), você ouvirá um bipe.
 Selecione outra pasta que contenha arquivos de música.

*Operações com rádio satélite

 Você também pode conectar o rádio JVC SIRIUS PnP (Plug and Play), utilizando o adaptador do rádio JVC SIRIUS, KS-U100K (não fornecido) ao conector da disqueteira de CD na parte traseira. (Selecione "EXT-IN" como fonte.)

Ligando/desligando o receiver, você pode ativar/ desativar o JVC PnP. Contudo, não pode controlá-lo a partir deste aparelho.

- Para saber mais sobre o rádio satélite SIRIUS ou fazer a assinatura, acesse http://www.sirius.com>.
- Para as últimas listagens e informações de programação de canais, ou assinatura do rádio satélite XM, acesse <http://www.xmradio.com>.

Recepção do HD Radio

 Durante a busca SSM, todas as estações, incluindo estações FM/AM convencionais, são procuradas e armazenadas na faixa desejada.

Operações com o iPod

- É possível controlar os seguintes tipos de iPods:
 - Através do cabo USB 2.0:
 - iPod video (5^a geração)*¹
 - iPod nano
 - iPod nano (2ª geração)
 - Através do adaptador de interface:
 - iPod com conector dock (3ª geração)
 - iPod com Click Wheel (4ª geração)
 - iPod mini
 - · iPod photo
 - iPod nano
 - iPod video (5ª geração)
- *1 Para assistir ao vídeo com áudio, conecte o iPod utilizando o cabo de áudio e vídeo USB (não fornecido).
- Se o iPod não reproduzir corretamente, atualize o software do seu iPod com a última versão. Para saber os detalhes sobre a atualização do seu iPod, visite <http://www.apple.com>.

- Quando você ligar este receiver, o iPod será carregado pelo aparelho.
- Enquanto o iPod estiver conectado, todas as operações do iPod serão desabilitadas. Execute todas as operações a partir deste aparelho.
- As informações de texto poderão não ser exibidas corretamente.
- As informações de texto percorrem no monitor. Este receiver é capaz de exibir até 40 caracteres quando estiver utilizando o adaptador de interface e até 128 caracteres quando estiver utilizando o cabo USB 2.0 ou o cabo de áudio e vídeo USB.

Para a conexão USB:

Quando <**iPod Artwork**> estiver ajustado em <**On**>: Não pressione qualquer tecla durante os primeiros 30 segundos ou mais de reprodução de qualquer faixa que contenha ilustrações*.

Demora 30 segundos ou mais para que a ilustração seja exibida e nenhuma operação estará disponível durante o carregamento da ilustração.

* A imagem exibida na tela do iPod durante a reprodução de uma faixa.

Ajustes do menu

- Se você mudar o ajuste de <**Amplifier Gain**> de <**High**> para <**Low**> quando o nível de volume estiver ajustado em um valor mais alto que "30", o receiver automaticamente mudará o nível de volume para "VOL 30".
- Após alterar os ajustes de <Menu Language/Audio Language/Subtitle>, desligue e volte a ligar o aparelho, e depois reinsira o disco (ou outro disco) para que seus ajustes entrem em vigor.
- Quando selecionar <16:9> para imagens cuja relação de aspecto seja 4:3, a imagem mudará ligeiramente devido ao processo de conversão da largura da imagem.
- Mesmo que <4:3 PS> esteja selecionado, o tamanho da tela poderá ser ajustado em <4:3 LB> para alguns discos.
- * Sistema de rádio via satélite (Sat-Rádio Sirius) ainda não disponivel no Brasil.

REFERÊNCIAS



Sinais de áudio emitidos pelos terminais traseiros

Através dos terminais analógicos (Speaker out/LINE OUT)

O sinal de 2 canais é emitido. Quando reproduzir um disco codificado para multicanais, os sinais multicanais serão mixados.

• 0 som DTS não pode ser reproduzido.

Através do terminal DIGITAL OUT

Sinais digitais (Linear PCM, Dolby Digital, DTS, MPEG de áudio) são emitidos.

 Para reproduzir os sons multicanais como, por exemplo, Dolby Digital, DTS e MPEG de áudio, conecte um amplificador ou decodificador compatível com essas fontes multicanais a este terminal, e ajuste <D. Audio Output> corretamente. (res página 60)

	<d. audio="" output=""></d.>	Sinais de saída		
Disco reproduzido/		<stream></stream>	<dolby d=""></dolby>	<pcm></pcm>
DVD	48 kHz, PCM Linear 16/20/24 bits	PCM Linear estéreo de 16 bits, 48 kHz * PCM Linear estéreo de 16 bits, 48 kHz		
	96 kHz, PCM Linear			
	com Dolby Digital	Fluxo de b	its Dolby Digital	PCM Linear estéreo de 16 bits, 48 kHz
	com DTS	Fluxo de bits DTS		
	com MPEG Audio	Fluxo de bits MPEG	PCM Linear estéreo o	de 16 bits, 48 kHz
CD de Áudio, CD de Vídeo		PCM Linear estéreo de 16 bits, 44.1 kHz/ PCM Linear estéreo de 16 bits, 48 kHz		
CD de Áudio com DTS		Fluxo de bits DTS		
DivX/	com Dolby Digital	Fluxo de bits Dolby Digital		PCM Linear estéreo de 16 bits, 48 kHz
MPEG	com MPEG Audio	PCM Linear de 16 bits, 32/44,1/48 kHz		
MP3/WMA		PCM Linear de 16 bits, 32/44,1/48 kHz		
WAV		PCM Linear de 16 bits, 44,1 kHz/		
AAC		PCM Linear de 16 bits, 44,1/48 kHz		

•

* Os sinais digitais podem ser emitidos a 20 ou 24 bits (à sua taxa de bits original) através do terminal DIGITAL OUT se os discos não estiverem protegidos contra cópia.

•


Valores de equalização pré-ajustados

Códigos de idiomas (para a seleção do idioma do DVD/DivX)

Código	Idioma	Código	Idioma	Código	Idioma	Código	Idioma	Código	Idioma
AA	Afar	FA	Persa	KK	Casaquistanês	NO	Norueguês	ST	Sesotho
AB	Abcásio	FI	Finlandês	KL	Groenlandês	0C	Provençal	SU	Sudanês
AF	Africâner	FJ	Fiji	ΚМ	Cambojano	OM	(Afan) Oromo	SW	Swahili
AM	Americo	FO	Faroese	KN	Kannada	OR	Oriya	TA	Tâmil
AR	Árabe	FY	Frisão	КО	Coreano (KOR)	PA	Panjabi	TE	Telugu
AS	Assamese	GA	Irlandês	KS	Kashmiri	PL	Polonês	TG	Tajik
AY	Aymara	GD	Inglês Gaélico	KU	Curdo	PS	Pashto	TH	Tailandês
AZ	Azerbeidjano	GL	Galego	KY	Kirghiz	QU	Quéchua	TI	Tigrinya
BA	Bashkir	GN	Guarani	LA	Latim	RM	Romanês Rhaeto	TK	Turcomano
BE	Bielo-russo	GU	Gujarati	LN	Lingala	RN	Kirundi	TL	Tagalo
BG	Búlgaro	HA	Hausa	LO	Laociano	RO	Romeno	TN	Setsuana
BH	Bihari	HI	Hindu	LT	Lituano	RW	Kinyarwanda	T0	Tonga
BI	Bislama	HR	Croata	LV	Latvianiano	SA	Sânscrito	TR	Turco
BN	Bengali	ΗY	Armênio	MG	Malaguês	SD	Sindhi	TS	Tsonga
BO	Tibetano	HU	Húngaro	MI	Maori	SG	Sangho	TT	Tatarça
BR	Bretão	IA	Interlíngua	MK	Macedônio	SH	Servo-croata	TW	Twi
CA	Catalão	IE	Interlíngua	ML	Malayalam	SI	Cingalês	UK	Ucraniano
C0	Corso	IK	Injupiak	MN	Mongol	SK	Eslovaco	UR	Urdu
CS	Tcheco	IN	Indonésio	MO	Moldávio	SL	Esloveno	UZ	Uzbequi
CY	Galês	IS	Islandês	MR	Marathi	SM	Samoano	VI	Vietnamita
DZ	Butanês	IW	Hebraico	MS	Malaio (MAY)	SN	Shona	VO	Volapuque
EL	Grego	JA	Japonês	MT	Maltês	SO	Somali	W0	Wolof
EO	Esperanto	ΙI	lídiche	MY	Birmanês	SQ	Albanês	ХН	Xhosa
ET	Estoniano	JW	Javanês	NA	Nauru	SR	Sérvio	Y0	loruba
EU	Basco	KA	Georgiano	NE	Nepalês	SS	Siswati	ZU	Zulu

73



Caracteres que podem compor os títulos

Além do alfabeto romano (A – Z, a – z), é possível utilizar os seguintes caracteres para atribuir títulos. (\mathbb{F} página 56)

- Quando qualquer idioma diferente de <**Русский**> for selecionado em <**Language**>. (вз página 59)

Letras maiúsculas e minúsculas

Α	Б	В	Г	Д	Е	Ж	3	И	Й	κ	Л	М	Н
0	П	Ρ	С	Т	У	Φ	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы
Ь	Э	Ю	Я	Ë	space								

а	б	в	Г	А	е	ж	3	и	й	к	л	М	н
0	п	р	С	т	У	ф	x	ц	ч	ш	щ	Ъ	ы
ь	Э	ю	я	ë	space								

Números e símbolos

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	!	"	#	\$
%	&	,	()	*	+	,	-		/	:	;	=
?	@	`	space										

 Quando qualquer idioma diferente de <**Русский**> for selecionado em <**Language**>. (ва ра́дina 59)

Letras maiúsculas e minúsculas

Á	À	Â	Ä	Ã
Å	Æ	Œ	Č	Ć
Ç	É	È	Ê	Ë
Ğ	Í	Ì	Î	Ï
Ñ	Ó	Ò	Ô	Ö
Õ	Ø	Ř	Ŕ	Š
Ś	Ş	Ú	Ù	Û
Ü	Ý	Ž	Ź	ß
Þ	Ŋ	Ð	Ŧ	Ŀ
i	IJ	ð		

á	à	â	ä	ã
å	æ	œ	č	ć
Ç	é	è	ê	ë
ě	ğ	í	ì	î
ï	ñ	ň	ń	ó
Ò	Ô	ö	Õ	Ø
ő	ř	ŕ	Š	ś
Ş	ú	ù	û	ü
ű	ŵ	ý	ŷ	ž
ź	ÿ	þ	ŋ	đ
ŧ	ŀ	1	ij	

Números e símbolos

0	1	2	3	4
5	6	7	8	9
!	"	#	\$	%
&	,	()	•
=	-	+	*	/
@	?	;	:	

- Fabricado sob licença na Dolby Laboratories. Dolby e o símbolo com D duplo são marcas comerciais da Dolby Laboratories.
- "DTS" e "DTS Digital Out" são marcas registradas da DTS, Inc.
- "DVD Logo" é uma marca comercial da DVD Format/Logo Licensing Corporation registrada nos Estados Unidos, Japão e outros países.
- DivX, DivX Ultra Certified e logotipos associados são marcas comerciais da DivX, Inc., e são utilizados sob licença.
- Produto oficial DivX[®] ultra certificado
- Reproduz todas as versões de vídeo DivX[®] (incluindo DivX[®] 6) com reprodução melhorada de arquivos de mídia DivX[®] e o formato de mídia DivX[®].
- Microsoft e Windows Media são marcas comerciais registradas ou marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.
- HD Radio[™] e o logotipo do HD Radio são marcas comerciais da iBiquity Digital Corp.
- "SIRIUS" e o logotipo do cão SIRIUS são marcas registradas da SIRIUS Satellite Radio Inc.
- XM e seus logotipos correspondentes são marcas registradas da XM Satellite Radio Inc.
- "SAT Radio", o logotipo SAT Radio e todas as marcas relacionadas são marcas comerciais da SIRIUS Satellite Radio Inc. e da XM Satellite Radio, Inc.
- A marca Bluetooth e seus logotipos são de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e seu uso pela Victor Company of Japan, Limited (JVC) é feito sob licença. Outras marcas ou nomes comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários.
- iPod e iTunes são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos Estados Unidos e em outros países.
- Este produto incorpora a tecnologia de proteção dos direitos autorais protegida por patentes dos Estados Unidos e outros direitos de propriedade intelectual. O uso dessa tecnologia de proteção dos direitos autorais deve ser autorizado pela Macrovision e é direcionado ao uso doméstico e outros usos de visualização limitada, a menos que autorizado de outra forma pela Macrovision. A desmontagem ou engenharia inversa é proibida.



Solução de problemas

O que parece ser um problema nem sempre é sério. Verifique os pontos a seguir antes de entrar em contato com a Assistência Técnica Autorizada.

 Para operações com os componentes externos, consulte também as instruções fornecidas com os adaptadores utilizados nas conexões (bem como as instruções fornecidas com os componentes externos).

	Sintomas	Causas/Soluções
	 O som não é emitido pelos alto-falantes. 	 Ajuste o volume para o nível otimizado. Verifique os cabos e conexões. O som DTS não pode ser reproduzido por terminais analógicos (Speaker out/LINE OUT).
	A tela não está clara e legível.	A luz solar do pára-brisa pode provocar esse sintoma. Ajuste o item <bright>. (🖙 página 58)</bright>
	 "Position Error Push Open Key" aparece na tela. 	O ângulo do painel do monitor foi ajustado forçadamente ou seu ajuste foi interrompido durante a abertura ou fechamento. Pressione OPEN/TILT.
	 "Mecha Error Push Reset" aparece na tela e o painel não se move. 	Reinicie o receiver. (🖙 página 3)
	• "SD Loading Error" aparece no monitor.	O SD não foi inserido por completo. Insira-o por completo no slot para fechar o painel do monitor.
Geral	 "No Signal" aparece. 	 Mude a fonte. Inicie a reprodução no componente externo conectado à tomada VIDEO IN. Verifique os cabos e conexões. Os sinais estão muito fracos.
	 Os botões do painel do monitor não funcionam. 	Quando o painel do monitor estiver aberto, somente os botões VOL +/- e OPEN/TILT funcionarão. Os outros botões não funcionarão.
	• O receiver não funciona.	Reinicie o receiver. (🖙 página 3)
	 O painel tátil não responde corretamente. A função <illumination> não funciona corretamente.</illumination> 	 Mantenha suas mãos e o painel tátil limpos e secos. Elimine a eletricidade estática e não coloque itens magnéticos próximos do receiver. Não opere o receiver até que a temperatura no interior do automóvel estabilize. Um tapete de borracha no assoalho pode causar esse sintoma.
ş	• O pré-ajuste automático de SSM não funciona.	Armazene as estações manualmente. (🖙 página 15)
FM/A	Há ruídos de estática na transmissão do rádio.	Conecte a antena corretamente.

•

	\
1	7

	Sintomas	Causas/Soluções
	• O disco não é reconhecido nem reproduz.	Ejete o disco forçadamente. (🖙 página 3)
	• O disco não é ejetado.	Desbloqueie o disco. (🖙 página 22)
	 Os discos graváveis/regraváveis não podem ser reproduzidos. As faixas nos discos graváveis/regraváveis não podem ser puladas. 	 Insira um disco finalizado. Finalize os discos com o componente que você utilizou para gravação.
	 A reprodução não inicia. 	Insira o disco corretamente.
ra		O formato dos arquivos não é suportado pelo aparelho.
n ge	A imagem reproduzida não está clara e legível.	Ajuste os itens do menu < Picture Adjust>. (I página 58)
iscos en	 O som e as imagens são às vezes interrompidos ou distorcidos. 	 Interrompa a reprodução ao dirigir em estradas irregulares. Troque o disco.
D	 Nenhuma imagem é reproduzida e "Parking Brake" aparece na tela, mesmo com o freio de mão engatado. 	O cabo do freio de mão não está conectado adequadamente. (🖙 Manual de instalação/conexão)
	Nenhuma imagem aparece no monitor	Conecte o cabo de vídeo corretamente.
	externo.	Selecione uma entrada correta ao monitor externo.
	 "Eject Error" ou "Loading Error" aparece na tela. 	Mude a fonte pressionando SOURCE.
	 "Region code error" aparece na tela ao inserir um DVD de vídeo. 	O código regional está incorreto. (¤≌ página 4)
y	O disco não reproduz.	Troque o disco.
WAV/AP		 Grave as faixas utilizando uma aplicação compatível nos discos apropriados. (IRSP página 4)
A		Adicione o código de extensão correto aos nomes dos arquivos.
P3/W/	Há geração de ruído.	A faixa reproduzida não é um arquivo de formato suportado. Salte para outra faixa do disco.
EG2/M	As faixas não reproduzem como você gostaria.	A ordem de reprodução pode diferir da ordem reproduzida em outros aparelhos.
EG1/MP	 O tempo decorrido de reprodução não está correto. 	Isso ocorre, às vezes, durante a reprodução. Isso é causado pela forma como as faixas são gravadas.
DivX/MPI	 "Not Support" aparece na tela e a faixa é saltada. 	A faixa não pode ser reproduzida.



	Sintomas	Causas/Soluções
	• Há geração de ruído.	A faixa reproduzida não é um arquivo de formato suportado. Salte para outra faixa do disco.
	 As faixas não podem ser reproduzidas conforme programado. 	A ordem de reprodução pode diferir da ordem reproduzida em outros aparelhos.
USB	• "Now Reading" está intermitente na tela.	O tempo de leitura varia dependendo do cartão SD/ dispositivo USB.
SD/I		 Não utilize diversas hierarquias e pastas. Desligue o aparelho e ligue novamente.
	 Os caracteres corretos não são exibidos (por exemplo, nome do álbum). 	Para saber quais são os caracteres disponíveis. (🖙 página 74)
	Ao reproduzir uma faixa, o som é por vezes interrompido.	As faixas não foram copiadas corretamente no cartão SD/ dispositivo USB. Copie as faixas novamente e tente outra vez.
	O dispositivo com Bluetooth não detecta o aparelho.	Este aparelho pode ser conectado a um telefone celular e a um audio player com Bluetooth ao mesmo tempo. Enquanto conectado um dispositivo, este aparelho não pode ser detectado por outro dispositivo. Desconecte o dispositivo conectado atualmente e faça a busca novamente.
	 O receiver não detecta o dispositivo com Bluetooth. O receiver não se comunica com o dispositivo com Bluetooth. 	 Verifique o ajuste Bluetooth do dispositivo. Busque a partir do dispositivo com Bluetooth. Digite o mesmo código PIN para o aparelho e o dispositivo alvo. Se o código PIN do dispositivo não estiver indicado em suas instruções, tente "0000" ou "1234". Selecione o nome do dispositivo a partir de <special device="">e, em seguida, tente conectá-lo novamente. (### páginas 35, 65)</special>
Bluetooth	 Eco ou ruído ocorre. A qualidade do som do telefone é ruim. 	Ajuste a posição do microfone. Reduza a distância entre o receiver e o telefone celular com Bluetooth. Estacione o automóvel em um local onde possa obter um sinal melhor.
	 O som é interrompido ou pulado durante a reprodução de um audio player com Bluetooth. 	 Reduza a distância entre o receiver e o audio player com Bluetooth. Desconecte o dispositivo conectado ao "Bluetooth PHONE". Desligue e volte a ligar o receiver. Quando o áudio ainda não estiver restaurado, conecte o dispositivo novamente.
	"NEW DEVICE" não pode ser selecionado em "Bluetooth AUDIO."	O audio player com Bluetooth já está conectado. Para selecionar "NEW DEVICE", desconecte-o. (☞ página 35)
	 O audio player conectado não pode ser controlado. 	Verifique se o audio player conectado suporta AVRCP (Perfil de controle remoto de áudio e vídeo).
	"Reset08" aparece na tela.	Verifique a conexão entre o adaptador e este receiver.

~	5
	N.
1	Γ.
~	

	Sintomas	Causas/Soluções	
Disqueteira de CD	• "No Disc" aparece na tela.	Insira um disco no compartimento.	
	"No Magazine" aparece na tela.	Insira o compartimento.	
	• "Cannot play this disc Check the disc" aparece na tela.	O disco atual não contém arquivos que podem ser reproduzidos. Substitua o disco por outro que contenha arquivos que possam ser reproduzidos.	
	• "Reset08" aparece na tela.	Conecte este receiver e a disqueteira de CD corretamente e pressione o botão de reinicialização da disqueteira de CD.	
	• "Reset01" – "Reset07" aparece na tela.	Pressione o botão de reinicialização da disqueteira de CD.	
	A disqueteira de CD não funciona.	Reinicie o receiver. (🖙 página 3)	
	 "CALL 1-888-539-SIRIUS TO SUBSCRIBE" aparece na tela. 	Inicie a assinatura do rádio satélite SIRIUS. (🖙 página 43)	
	• "No Signal" ou "NO SIGNAL" aparece na tela.	Mova-se para uma área onde os sinais sejam fortes.	
	• "No Antenna" ou "ANTENNA" aparece na tela.	Conecte a antena corretamente.	
	• "No CH" aparece na tela por aproximadamente	Não há transmissão no canal selecionado.	
ilite	5 segundos e depois retorna à tela anterior ao ouvir o rádio satélite SIRIUS.	Selecione outro canal ou continue ouvindo o canal anterior.	
	• "CH" aparece na tela por aproximadamente 2 segundos e depois retorna ao canal anterior	O canal selecionado não está mais disponível ou não está autorizado.	
sat	ao ouvir o radio satellte xm.		
tádio	• "NO NAME" aparece na tela.	Nenhuma informação de texto para o canal selecionado.	
R	• "UPDATING" aparece na tela e nenhum som pode ser ouvido.	O receiver está atualizando as informações do canal e isso pode demorar alguns minutos para ser concluído.	
	 "OFF AIR" é exibido na tela ao ouvir o rádio satélite XM. 	O canal selecionado não está transmitindo neste momento. Selecione outro canal ou continue ouvindo o canal anterior.	
	• "LOADING" é exibido na tela ao ouvir o rádio satélite XM.	O receiver está carregando a informação e áudio do canal. As informações de texto estão temporariamente indisponíveis.	
	• "Reset08" aparece na tela.	Reconecte este receiver e o rádio satélite corretamente e reinicie este aparelho.	
	O rádio satélite não funciona.	Reconecte o rádio satélite após alguns segundos.	



	Sintomas	Causas/Soluções
Recepção do HD Radio	 A qualidade do som muda ao receber transmissões do HD Radio. 	Ajuste o modo de recepção para <digital> ou <analog>. (☞ páqina 47)</analog></digital>
	Nenhum som pode ser ouvido.	 "Analog" está selecionado durante a recepção de toda a transmissão digital da estação do HD Radio. Selecione Digital> ou <Auto>. (ﷺ página 47) Oigital> foi selecionado durante uma recepção de sinais digital fracos ou durante uma recepção de transmissão de rádio convencional. Selecione <Analog> ou <Auto>. (ﷺ página 47)
	• "Reset08" aparece na tela.	Reconecte este aparelho e o sintonizador HD Radio corretamente e reinicie o aparelho.
	• O iPod não é ligado ou não funciona.	Verifique a conexão.Carregue a bateria.
	• O som está distorcido.	Desative o equalizador neste receiver ou no iPod.
	"Disconnect" aparece na tela.	Verifique a conexão.
	A reprodução é interrompida.	Os fones de ouvido foram desconectados durante a reprodução. Reinicie a reprodução.
	• "No Files" aparece na tela.	Nenhuma faixa está armazenada. Importe as faixas para o iPod.
iPod	• "Reset01" – "Reset07" aparece na tela.	Desconecte o adaptador do receiver e do iPod. Em seguida, conecte-o novamente.
	• "Reset08" aparece na tela.	Verifique a conexão entre o adaptador e este receiver.
	Os controles do iPod não funcionam após desconectar deste receiver.	Reinicie o iPod.
	"Restricted Device" aparece na tela.	Verifique se o iPod conectado é compatível com este receiver. (©© página 71)
	 Nenhuma operação é disponível durante a reprodução de faixas com ilustrações. 	Manuseie o receiver depois que a ilustração for carregada. (🖙 página 71)
NI-N	Nenhuma imagem aparece na tela.	 Ligue o componente de vídeo caso não esteja ligado. Conecte o componente de vídeo corretamente.
A	• A imagem reproduzida não está clara e legível.	Ajuste os itens do menu <picture adjust<="" b="">>. (☞ página 58)</picture>

Especificações

	Potência de saída:	20 W RMS \times 4 canais a 4 Ω e \leq 1% THD+N	stur Power Stongs
В	Relação sinal-ruído:	80 dBA (referência: 1 W em 4 Ω)	CEA -2006 Contract
	Impedância de carga: $4 \Omega (4 \Omega a 8 \Omega de tolerância)$		
	Faixa de controle do equalizador:	Freqüências:	60 Hz; 150 Hz; 400 Hz;, 1 kHz; 2,5 kHz; 6,3 kHz; 15 kHz
4D0		Nível:	±10 dB
FIC	Nível de saída de áudio	Nível de saída de linha/impedância:	5 V/20 kΩ de carga (escala total)
AMPLI	LINE OUT (frontal/traseiro), SUBWOOFER:	Impedância de saída:	1 kΩ
	Sistema de cores:		NTSC
	Saída de vídeo (composta):		1 Vp-p/75 Ω
	Outros terminais:	Entrada:	LINE IN, VIDEO IN, CAMERA IN, entrada USB, entrada da antena
		Saída:	VIDEO OUT
		Outros:	Disqueteira de CD, OE REMOTE, DIGITAL OUT (óptico)
	Faixa de freqüência:	FM (com intervalo de canal ajustado para 100 kHz ou 200 kHz)	87,5 MHz a 107,9 MHz
×		FM (com intervalo de canal ajustado para 50 kHz)	87,5 MHz a 108,0 MHz
M/A		AM (com intervalo de canal ajustado para 10 kHz)	530 kHz a 1.710 kHz
ΕF		AM (com intervalo de canal ajustado para 9 kHz)	531 kHz a 1.602 kHz
ORI	Sintonizador de FM	Sensibilidade útil:	11,3 dBf (1,0 μV/75 Ω)
ZAD		Sensibilidade de silenciamento a 50 dB:	16,3 dBf (1,8 μV/75 Ω)
ONI		Seletividade de alternância de canal (400 kHz)	65 dB
ĬN		Resposta de freqüência:	40 Hz a 15.000 Hz
S		Separação de estéreo:	35 dB
	Sintonizador de AM	Sensibilidade/Seletividade:	20 μV/35 dB
	Sistema de detecção de sinal:	Captação óptica sem contato (laser semicond	utor)
	Resposta de freqüência:	DVD, fs=48 kHz/96 kHz:	16 Hz a 22.000 Hz
S		VCD/CD:	16 Hz a 20.000 Hz
DVD	Faixa dinâmica:		93 dB
	Relação sinal-ruído:		95 dB
	Wow e Flutter:		Inferior ao limite mensurável



SD	Sistema de arquivo compatível:	FAT 32/16/12		
	Capacidade	8 MB a 2 GB		
	Taxa de Transferência de Dados	10 Mbps no máximo		
	Padrões USB:	USB 2.0 Full Speed		
	Taxa de Transferência de Dados	Velocidade total:12 MB no máximo Velocidade baixa: 1,5 MB no máximo		
N	Dispositivo compatível:	Classe de armazenamento em massa		
	Sistema de arquivo compatível:	FAT 32/16/12		
	Corrente máxima:	Inferior a 500 mA/5 V		
	Tamanho do painel:	Tela de cristal líquido ampla de 7″		
ĸ	Número de pixels:	336.960 pixels: 480 × 3 (horizontal) × 234 (vertical)		
LIN	Método de condução:	Formato de matriz ativa TFT (transistor de película fina)		
W	Sistema de cores:	NTSC/PAL		
	Relação de aspecto:	16:9 (ampla)		
	Requisito de potência:	Tensão operacional:	14,4 V CC (11 V a 16 V de tolerância)	
	Sistema de aterramento:		Terra negativo	
	Temperatura de armazenamento permitida:		-10°C a +60°C	
	Temperatura operacional permitida:		0°C a +40°C	
GERAL	Dimensões (L × A × P): • Com a placa de guarnição	Tamanho da instalação (aprox.):	182 mm × 111 mm × 160 mm	
	e o gabinete instalados	Tamanho do painel (aprox.):	188 mm $ imes$ 117 mm $ imes$ 10 mm	
	Massa (aprox.)	1	3,3 kg (incluindo guarnição e gabinete)	

Espaço necessário para instalação e ejeção do monitor



(0

CAUTION: Quando ejetar o monitor, deixe um espaço livre para que o monitor saia. Caso contrário, o monitor poderá obstruir as operações do volante e da alavanca de marchas, provocando um acidente de trânsito.

Unidade: mm (pol.)

O modelo e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Se o seu automóvel precisar de um kit, consulte a lista telefônica e procure por uma revendedora especialista em áudio para automóveis mais próxima.

0

REFERÊNCIAS

()





http://www.jvc.com.br

JVC



•



۲

® 2008 JVC do Brasil. IMPRESSO NO BRASIL

 \bigcirc