# JVC

FILMADORA COM DISCO RÍGIDO

# GZ-MG50U GZ-MG40U GZ-MG30U GZ-MG20U

INTRODUÇÃO	7
GRAVAÇÃO E REPRODUÇÃO	
DE VÍDEO	22
GRAVAÇÃO E REPRODUÇÃO	
DE IMAGEM	28
	31
	01
AJUSTES DE MENU	48
REFERÊNCIAS	52

PORTUGUÊS





Para desativar a demonstração, coloque o "DEMO MODE" na posição "OFF". (@pág. 48)

Para Uso do Cliente: Escreva abaixo o número do modelo (localizado na parte de baixo da câmera) e o número de série, localizado no compartimento da bateria. Guarde esta informação para consulta futura. N° do Modelo: N° de Série:

## INSTRUÇÕES





## Principais Recursos Desta Câmera

## Disco Rígido Incorporado

Esta câmera grava imagens em um grande drive de disco rígido incorporado (HDD) em vez de uma fita DV como fazem as câmeras de vídeo convencionais. Isso permite várias horas de gravação de vídeo MPEG2 de alta resolução.

## Vários Modos de Gravação

É possível escolher o modo de gravação mais adequado à qualidade da imagem, tamanho da imagem, tempo de gravação e ambiente de computador (3° pág. 62).

## Vários Recursos de Reprodução

Diferentemente da operação com fita, a reprodução é simples e fácil nesta câmera, pois não se perde tempo rebobinando ou avançando a gravação. Playlist, efeitos de reprodução e outras funções também estão disponíveis para se tirar

proveito de muitos tipos diferentes de reprodução.



## Edição de Arquivos em seu PC

O USB 2.0 permite a transferência fácil de vídeos e imagens para um computador. Com o software de edição de imagens, você pode facilmente editar vídeo e criar seus próprios DVDs. (Consulte "Leia Isso Primeiro" e o guia de instalação do software e conexão USB.)



## Impressão Direta

Se sua impressora for compatível com PictBridge, as imagens podem ser impressas simplesmente conectando a câmera com o cabo USB na impressora (☞ pág. 47).



**2** рт

## Conteúdo

## INTRODUÇÃO

INTRODUÇÃO	7
Acessórios Fornecidos	7
Índice	10
Alimentação	14
Modo de Operação	17
Ajuste do Idioma	18
Ajuste de Data/Hora	18
Ajuste do Brilho	19
Ajuste da Alça de Segurança	19
Montagem do Tripé	19
Introdução/Remoção de um Cartão SD	20
Formatação de uma Mídia de Gravação	20
Seleção de uma Mídia de Gravação	
Espaço Restante na Mídia de Gravação	21
Detecção de Queda	21

## GRAVAÇÃO E REPRODUÇÃO DE VÍDEO

GRAVAÇÃO E REPRODUÇÃO DE VÍDEO	22
Gravação de Vídeo	22
Zoom	
Reprodução de Vídeo	24
Como Utilizar a Barra de Rolagem	25
Tela de Índice por Data	25
Diversas Operações de Reprodução	25
Zoom na Reprodução	25
Conexão a uma TV, VCR ou VDR	
Reprodução em uma TV	26
Cópia para um VCR (ou Gravador de DVD)	
Reprodução utilizando o Controle Remoto	27

## GRAVAÇÃO E REPRODUÇÃO DE IMAGEM

GRAVAÇÃO E REPRODUÇÃO DE IMAGEM	28
Gravação de Imagem	28
Zoom	28
Captura de Imagem Contínua	28
Reprodução de Imagens	29
Apresentação de Slides	29
Tela de Índice de Arquivos de Imagem	29
Como Utilizar a Barra de Rolagem	30
Tela de Índice por Data	30
Rotação da Imagem	30
Zoom na Reprodução	30

OPERAÇÕES AVANÇADAS	31
RECURSOS DE GRAVAÇÃO Compensação de Iluminação de Fundo	<b>31</b> 31
Controle de Exposição de um Ponto Luz LED Aiustes Manuais no Menu MSET	31 31 .22
Como Selecionar um Item de Menu Exposição Manual	32
Foco Manual Balanço de Branco	33
Velocidade do Obturador Programa AE Efeito	
RECURSOS DE REPRODUÇÃO	37
Efeitos Wipe ou Fader Efeitos de Reprodução	37 37
GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS	38
Visualização de Informações de Arquivo	
Exclusão de Arquivos	
Limpeza de uma Mídia de Gravação	40
Copiar/Mover Arquivos de Imagem	
Reinicialização do Número de Arquivo	
Reprodução de uma Plavlist	
Configuração de Impressão DPOF	
Impressão Direta em uma Impressora com	
PrintBridge	
AJUSTES DE MENU	48
Alteração dos Ajustos dos Monus	18
Menus Comuns para Todos os Modos	48
Menus de Gravação de Vídeos	
Menus de Reprodução de Vídeos	50
Menus de Gravação de Imagens	51
Menus de Reprodução de Imagens	51
REFERÊNCIAS	52
Localização e Resolução de Problemas	52
Indicações de Aviso	
Cuidados	
Especificações	60
TERMOS Con	tracapa

## рт 3

## **4** рт

#### NOTAS: Caro Cliente, Obrigado por adquirir esta câmera com disco rígido. A placa de informações técnicas e cuidados de Antes de utilizá-la, por favor, leia as informações de segurança estão na parte inferior e/ou na parte segurança e precauções contidas nas páginas 4-5 para traseira da unidade principal garantir uma utilização segura deste produto. A placa com o número de série está no compartimento da bateria. As informações sobre tensões e cuidados de PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA segurança do adaptador CA estão nas suas partes superior e inferior. CUIDADO Este produto tem uma lâmpada fluorescente que RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO contém uma pequena quantidade de mercúrio. O NÃO ABRA descarte desses materiais devem ser regulamentados CUIDADO: PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO REMOVA A TAMPA (OU PARTE TRASEIRA). em sua comunidade por questões ambientais. Para informações sobre descarte e reciclagem, por AS PEÇAS INTERNAS NÃO DEVEM SER REPARADAS PELO USUÁRIO favor, entre em contato com as autoridades locais, ou CONSULTE A ASSISTÊNICIA TÉCNICA QUANTO A PESSOAL com a Electronics Industries Alliance: QUALIFICADO PARA O SERVIÇO <http://www.eiae.org> O flash luminoso com símbolo de ponta de flecha Quando o equipamento for instalado em um armário ou dentro de um triângulo equilátero visa a alertar o prateleira, assegure-se de deixar espaço suficiente em usuário guanto a presença de "eletricidade perigosa", não isolada, dentro do invólucro do seu redor para ventilação (10 cm (3-15/16") ou mais, em produto, que pode ter grandeza suficiente para ambas laterais, parte superior e traseira). constituir risco de choque para as pessoas Não bloqueie os orifícios de ventilação. (Se os orifícios de ventilação estiverem bloqueados, o O ponto de exclamação dentro de um triângulo calor não poderá sair) eqüilátero visa a alertar o usuário quanto a presença de instruções importantes de operação e Não coloque o aparelho próximo a fontes de chama, manutenção (serviço) nos documentos que como velas. acompanham o aparelho. Ao descartar as baterias, devem ser considerados os problemas ambientais e as normas ou leis locais ADVERTÊNCIA: PARA EVITAR RISCO DE CHOQUE regendo o descarte das mesmas devem ser estritamen-OU INCÊNDIO, NÃO EXPONHA ESTA UNIDADE À CHUVA OU UMIDADE. te seguidas. O aparelho não deve ser exposto a goteiras ou locais onde possa espirrar líquido. Não utilize o equipamento na banheira ou em locais CUIDADOS: com água Também não coloque sobre a unidade recipientes Esta câmera foi projetada para ser utilizada com sinais de cores de televisão no sistema NTSC. Não pode ser contendo água ou líquidos (tais como cosméticos ou medicamentos, vasos de flor ou plantas, xícaras, etc.). utilizada para reprodução em uma televisão com outro padrão. Entretanto, a gravação ao vivo e a reprodução (Deixar cair água ou qualquer outro líquido no equipamento poderá causar choque elétrico ou incêndio.) no monitor LCD são possíveis em qualquer lugar. Utilize bateria JVC BN-VF707U e, para recarregá-la, ou para fornecer energia à câmera a partir de uma

tomada CA, utilize o adaptador CA multitensão fornecido. (É necessário um adaptador de conversão adequado para suprir os diferentes tipos de tomadas

CA nos diferentes países.)

Não aponte a objetiva na direção do sol. Isso pode causar lesões ao olho e também pode levar a um mau funcionamento do circuito interno. Há também o risco de

incêndio e choque elétrico. CUIDADO!

As seguintes notas dizem respeito a possíveis danos físicos à câmera e ao usuário.

Carregar ou segurar a câmera pelo monitor LCD pode resultar em queda da unidade ou mau funcionamento. Não utilize tripé em superfícies instáveis ou

desniveladas, pois ele poderá tombar e causar sérios danos à câmera.

## CUIDADO!

Não é recomendado conectar cabos (Audio/Video, S-Video, etc.) e deixá-los sobre a TV, pois alguém pode tropeçar neles e derrubar a câmera, podendo resultar em sérios danos.

## **IMPORTANTES INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA**

- Leia estas instruções. 1.
- 2. Guarde-as.
- Preste atenção a todas as advertências. 3.
- 4 Siga todas as instruções.
- 5. Não utilize o aparelho perto da água.
- 6. Limpe-o apenas com pano seco.
- Não bloqueie as aberturas de ventilação. Instale o 7. aparelho de acordo com as instruções do fabricante.
- Não o instale nas proximidades de uma fonte de 8. calor, tais como radiadores, registros de calor, fogões, ou outros aparatos (incluindo amplificadores) que produzam calor.
- Apenas utilize conexões e 9. acessórios especificados pelo fabricante
- 10. Utilize apenas com carrinho, plataforma, tripé, suporte ou mesa especificados pelo fabricantes ou vendidos com o aparelho.



рт 5

Ao utilizar um carrinho, tome cuidado ao movimentá-lo para evitar queda e os danos conseqüentes.

- 11. Tire o equipamento da tomada durante tempestades com raio ou quando não for utilizado por longos períodos.
- 12. Consulte a assistência técnica quanto a pessoal qualificado para o serviço. O serviço é necessário quando o aparelho apresentar qualquer dano, seja cabo de força ou plugue danificado, líquido ou objetos caídos em seu interior, exposição à chuva ou umidade, ou quando não funcionar normalmente ou se tiver caído.

## **6** рт

## Antes de Utilizar esta Câmera

Esta câmera grava vídeo no formato MPEG2 compatível com o formato SD-VIDEO.

Lembre-se de que esta câmera não é compatível com outros formatos de vídeo digital.

## Lembre-se de que esta câmera destina-se à utilização exclusiva do comprador.

Qualquer utilização comercial sem a devida permissão é proibida. (Mesmo ao gravar um evento como um show, performance ou exibição para divertimento pessoal, recomenda-se obter uma permissão prévia.)

### Não golpeie nem sacuda o disco rígido.

Antes de gravar um vídeo, assegure-se de fazer um teste de gravação.

Reproduza o teste para assegurar-se de que vídeo e o áudio foram gravados adequadamente.

#### Faça um backup dos dados importantes gravados.

Proteja seus dados importantes copiando-os para um PC. Recomenda-se copiá-los do PC para um DVD ou outra mídia de gravação para armazenagem. Consulte o guia de instalação do software e conexão USB.

## Notas importantes ao solicitar conserto ou inspeção.

Quando a câmera é consertada ou inspecionada, os dados podem ser apagados e o disco rígido formatado. Faça backup de toda a informação antes de requerer o conserto ou inspeção.

## Se ocorrer um problema com o Cartão de Memória SD, leve-o junto com a câmera.

Quando requerer conserto de avarias a seu revendedor ou ao centro de assistência técnica JVC, assegure-se de levar junto com a câmera o Cartão de Memória SD. A ausência de um ou outro não permite que a causa seja diagnosticada e o conserto não pode ser feito adequadamente.

## Notas importantes sobre destruição ou descarte da câmera.

Ao formatar ou apagar dados utilizando a câmera ou funções do PC, apenas a informação de administração do arquivo é modificada. Os dados não são totalmente apagados do disco rígido. Para apagar totalmente os dados, recomendamos a utilização de um software, disponível comercialmente, especificamente projetado para essa finalidade.

Leia também "Cuidados" nas páginas 57 a 59.

- Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. "Dolbly" e o símbolo de dois Ds são marcas da Dolby Laboratories.
- A MASCOT CAPSULE

MascotCapsule é marca registrada da HI CORPORATION no Japão. Copyright © 2001 HI CORPORATION. Todos os direitos reservados.

 Outros produtos e nomes de empresas incluídos neste manual de instruções são marcas e/ou marcas registradas de seus respectivos proprietários.

## INTRODUÇÃO

## Adaptador CA AP-V14U

- Bateria BN-VF707U
- Cabo Áudio/Vídeo
- Cabo USB (consulte o guia de instalação do software e conexão USB) ĕ
- (5) Alça de Ombro (ver página 8 para a colocação)
- Tampa para a Objetiva (ver página 8 para 6 a colocação)
- $\overline{O}$ CD-ROM

1

2

3

- 8
- Unidade de Controle Remoto RM-V730U Bateria de Lítio CR 2025\* (para a unidade de 9
- controle remoto)
- 10 Filtro de Núcleo para Cabos (ver página 9 para a colocação) Grande-Å (x1): Cabo Áudio/Vídeo

Grande-B (x2): Cabo USB/Cabo S-Vídeo Pequeno (x1): Cabo CC

\* Uma bateria de lítio é pré-instalada na unidade de controle remoto no momento da expedição (com folha isolante). Para utilizar a unidade de controle remoto, remova a folha isolante.

## NOTAS:

- A fim de manter o desempenho ideal da câmera, os cabos fornecidos devem ser equipados com um ou mais filtros de núcleo. Se um cabo tiver apenas um filtro de núcleo, a extremidade mais próxima do filtro deve ser conectada à câmera.
- Assegure-se de utilizar os cabos fornecidos para conexão. Não utilize quaisquer outros cabos.



Acessórios Fornecidos









рт 7

INTRODUÇÃO

#### INTRODUÇÃO **8** PT

## Colocação da Alça de Ombro

Siga a ilustração. 1 Abra a tira de velcro.

**2** Passe a alça pelo orifício.

**3** Dobre-a para trás e passe-a pela guia e pela fivela. Para ajustar o comprimento da alça, solte e depois aperte a alça na fivela.

4 Deslize a guia da alça totalmente na direção do orifício.



## Colocação da Tampa da Objetiva

Para proteger a objetiva, conecte a tampa da objetiva, fornecida, à câmera como mostrado na ilustração. NOTA:

Para confirmar se a tampa da objetiva foi colocada correta-mente, assegure-se de que a mesma está alinhada à câmera.



Coloque aqui durante a gravação.







. Guia da Alça

## INTRODUÇÃO

## Colocação do Filtro de Núcleo

Conecte os filtros de núcleo nos cabos. Os filtros de núcleo reduzem a interferência.

1 Solte as travas nas duas extremidades do filtro de núcleo.



2 Introduza o cabo através do filtro de núcleo, deixando aproximadamente 3 cm de cabo entre o plugue e o filtro de núcleo. Enrole o cabo em torno da parte externa do filtro de núcleo, como mostrado na ilustração.





Dobre o cabo para que não fique solto.
3 Feche o filtro de núcleo até ouvir o clique de

## fechamento.



## NOTAS:

Tome cuidado para não danificar o cabo.
Ao conectar um cabo, ligue a extremidade com filtro na câmera.

Puxe a extremidade (a) do monitor LCD e abra-o totalmente. Ele pode girar 270°.

**Monitor LCD** 



INTRODUÇÃO

РТ 9



ao disparar.

• Tenha cuidado de não cobrir 25 durante a reprodução.

#### INTRODUÇÃO PT 11

## Controles

- 1 Interruptor de Modo [MODE] (\* pág. 17)
- 2
- 3
- 4
- Botão de Luz [LIGHT] (\* pág. 17) Botão de Luz [LIGHT] (\* pág. 31) Botão de Informação [INFO/□] (\* pág. 38) Botão Reproduzir/Parar [▶]] (\* pág. 24, 29) Botão de Busca para Frente [▶ (▶)] (\* pág. 25)/ (5) Botão Direito [>]/ Interruptor de Modo Auto/Manual [**▲**/] (☞ pág. 17)
- Botão de Salto para Frente [V] (☞ pág. 25)/Botão 6 para Baixo [V] / Botão de Ajuste Manual [M] SET] (\* pág. 32)
- Botão de Busca para Trás [<(◄◄)] (☞ pág. 25)/  $\overline{7}$ Botão Esquerdo [< ] Botão Menu [MENU] (\* pág. 48)
- (8)
- (9)
- Botão Delete [ííí] (☞ pág. 39) Botão de Salto para Trás [∧] (☞ pág. 25)/ Botão para Cima [∧]/ Botão de Compensação de (10) Iluminação de Fundo [77] (\* pág. 31)/ Botão de Controle de Exposição de um Ponto (\* pág. 31)
- Interruptor de Energia (Power) [OFF, F, 6] (11) (@ pág. 17)
- Botão de Bloqueio (@ pág. 17) (12)
- (13) Botão de Bloqueio do LCD
- Botão de Zoom [T/W] (@ pág. 23) (14)
- Controle de Volume do Alto-falante (@ pág. 24)
- Botão Início/Parada de Gravação (\* pág. 22, 28) (15) Botão de Liberação da Bateria [BATT.] (\* pág. 14) (16)

## Conectores

- Os conectores estão localizados abaixo das tampas.
- Conector de Saída S-Vídeo [S] (\* pág. 26) Ð
- Conector de Saída de Áudio/Vídeo [AV] 18
- Conector USB (Universal Serial Bus) (consultar o guia de instalação do software e guia de conexão USB)
- 20 Conector de Entrada CC [DC] (\* pág. 14)

## Indicadores

- [21] Luz Indicadora de Ligação/Carga
   [POWER/CHARGE] (☞ pág. 14, 17)
   [22] Luz Indicadora de Acesso [ACCESS] (Acende ou pisca quando se acessa um arquivo. Não desligue a alimentação nem remova a bateria/adaptador CA enquanto estiver acessando os arquivos durante a gravação ou reprodução.)

## **Outras Partes**

- Orifício de Reset [RESET] (\* pág. 52) Monitor LCD 23
- 24

31

32

- Alto-falante 25
- Compartimento da Bateria (@ pág. 14) 26 Sensor Remoto (@ pág. 27)
- 27 Sensor da Câmera
- Objetiva 28
- Luz LED (*\** pág. 31) Microfone Estéreo 29 30
  - Orifício da Alça de Ombro (@ pág. 8)

  - Alça de Segurança (\* pág. 19) Tampa do Cartão SD (\* pág. 20)
- 33 Orifício de Suporte (@ pág. 19) 34
- Soquete de Montagem do Tripé (@ pág. 19) 35

## 12 PT INTRODUÇÃO

## Indicações no Monitor LCD

Durante a Gravação de Vídeo e Imagem



- 1 Indicador de Modo Manual (@ pág. 17) A: Modo Automático
  - M: Modo Manual
- Indicador de Modo Tele Macro (@pág. 50) (2)
- (3) Razão de Zoom Aproximada (@ pág. 23, 50)
- Indicador de Zoom (@ pág. 23, 50) Indicador de Fechamento do Diafragma **(4)** (5) (🕿 pág. 31, 32)
- 6
- Indicador de Modo de Efeito (\* pág. 36)  $\bigcirc$ Indicador de Controle de Brilho (\* pág. 19, 49)
- (8) Indicador de Bateria (@ pág. 54)
- (9) Data/Hora (@ pág. 49)
- Indicador de Mídia Selecionada (@ pág. 21, 49) (10)
- Indicador de Detecção de Queda (\* pág. 21) (11)
- (12) Indicador de Ajuste do Foco Manual (\* pág. 33)
- (13) Indicador de Balanço de Branco (@ pág. 34)
- (14) Indicador de Modo Programa AE (@ pág. 36)
- Velocidade do Obturador (@ pág. 35) (15)
- m: Indicador de Alcance Noturno
- (16) Indicador de Luz (\* pág. 31)
- 17) ±: Indicador de Ajuste de Exposição (@ pág. 32) Indicador de Compensação de Iluminação de Fundo (@ pág. 31)
  - : Indicador de Controle de Exposição de um Ponto (@ pág.31)

## Durante a Gravação de Vídeo



- 1
- Indicador de Modo (\* pág. 17) Indicador de Modo Panorâmico (\* pág. 50) Indicador de Corta Vento (Wind Cut) (\* pág. 50) (2)
- (3) 4
- Qualidade da Imagem: [U] (ultra elevada), [F] (alta), [N] (normal), [E] (economia) (@ pág. 50) (5) Tempo Restante (@ pág. 22, 62)
- 6
- Contador (@ pág. 49)  $\overline{7}$ ●REC: (aparece durante a gravação) (☞ pág. 22)
- (aparece durante o modo gravação em stand-by) (@ pág. 22)
- (8) Indicador de Estabilizador de Imagem Digital (DIS) (@ pág. 50)

## Durante a Gravação de Imagens



- Indicador de Modo (@ pág. 17) 1
- 2
- Ícone de Foco (\* pág. 28) Tamanho da Imagem: 1152 (1152x864)\*, 1024(1024x768)\*, 640(640x480) (\* pág. 51) 3
- \* Não disponível para GZ-MG30U/GZ-MG20U. 4 Qualidade da Imagem: FINE (alta) ou STD (padrão)
- (@ pág. 51)
- (5) Número de Disparos Restantes (@ pág. 63)
- 6 Indicador de Modo de Disparo Contínuo
- 密 pág. 28)
- $\overline{\mathbf{7}}$ Ícone de Disparo (@ pág. 28)
- (8) Indicador de Gravação com Retardo (@ pág. 51)

## Durante a Reprodução do Vídeo



- 1 Indicador de Modo (@ pág. 17)
- 2 Indicador de Reprodução da Playlist (aparece
- quando a playlist é reproduzida) (\* pág. 43)
- 3 Qualidade da Imagem: [U] (ultra-elevada), [F] (alta),
- [N] (normal), [E] (economia) (\* pág. 50) Modo de Reprodução (\* pág. 24) 4
  - : Reprodução
  - : Pausa
  - Busca Rápida para Frente

  - Busca Rápida para Frente
     Busca Rápida para Trás
     Câmera Lenta para Frente
     Câmera Lenta para Trás
- (5)
- © (7) (8)
- 9
- 10
- (o número à esquerda mostra a velocidade) Contador (☞ pág. 49) Indicador de Nível de Volume Indicador de Bateria (☞ pág. 54) Data (☞ pág. 49) Indicador de Mídia Selecionada (☞ pág. 21, 49) Indicador de Modo de Efeito (☞ pág. 36) Indicador de Efeito Wipe/Fader (☞ pág. 37, 50) Ŭ

#### INTRODUÇÃO **РТ 13**

## Durante a Reprodução de Imagens



- Indicador de Modo (@ pág. 17) 1 2
- Número do Arquivo/Pasta 3 Indicador de Reprodução em Apresentação de Slides (\* pág. 29) Indicador de Bateria (\* pág. 54)
- 4
- 5 Data/Hora (@ pág. 49)
- 6 Indicador de Mídia Selecionada (@ pág. 21, 49)

## 14 PT INTRODUÇÃO

## **Alimentação**

Esta máquina conta com dois sistemas de alimentação, o que permite que você escolha a fonte de energia mais apropriada. Não utilize as unidades de alimentação com outros equipamentos.

## Carregamento da Bateria

## Luz Indicadora de Ligação/Carga



## **1** Coloque o interruptor de energia na posição **OFF**.

**2** Com a flecha da bateria apontada para baixo, empurre a bateria levemente contra o compartimento.

- Se a tampa do compartimento estiver conectada, remova-a deslocando **BATT**.
- **3** Deslize a bateria até que fique travada no lugar.
- 4 Conecte o adaptador CA à câmera.

**5** Conecte o adaptador CA à tomada. A luz indicadora de ligação/carga na câmera pisca para indicar que a carga começou.

**6** Quando a luz indicadora de ligação/carga apagar, o carregamento terminou. Tire o adaptador CA da tomada. Desconecte o adaptador CA da câmera.

#### Para soltar a bateria

Enquanto estiver deslizando BATT, remova a bateria.

## Tempo necessário para carga

Bateria	Tempo de Carga
BN-VF707U*	Aprox. 1 hora e 30 minutos
BN-VF714U	Aprox. 2 horas e 40 minutos
BN-VF733U	Aprox. 5 horas e 40 minutos

\*Fornecida

#### INTRODUÇÃO РТ 15

### NOTAS:

- · Este produto inclui patente e outra tecnologia proprietária e irá operar apenas com Bateria de Dados JVC. Utilize baterias JVC BN-VF707U/ VF14U/VF733U. A utilização de baterias genéricas que não são da JVC pode causar danos ao circuito interno de carga.
- Se a tampa de proteção estiver colocada na bateria, remova-a primeiro.
- Durante a carga, a câmera não pode ser utilizada.
- O carregamento não é possível se um tipo errado de bateria for utilizado.
- Assegure-se de utilizar bateria com a marca da flecha (△). A câmera não liga se a tampa do compartimento de bateria não tiver a marca ( $\triangle$ ).
- Ao carregar a bateria pela primeira vez, ou depois de um longo período, a luz indicadora de ligação/carga pode não acender. Nesse caso, remova a bateria da máquina e tente carregá-la novamente.
- Se o tempo restante de operação da bateria continuar extremamente curto mesmo depois de uma carga completa, isto indica que ela está muito usada e precisa ser substituída. Por favor, compre uma nova.
- Uma vez que o adaptador processa eletricidade internamente, ele esquenta durante a utilização. Assegure-se de utilizá-lo apenas em áreas bem ventiladas.
- É possível carregar as baterias BN-VF707U/VF14U/ VF733U sem a câmera utilizando o carregador de bateria AA-VF7 opcional.
- Depois de passar 5 minutos no modo stand-by, a câmera desligará automaticamente sua alimentação via adaptador CA. Nesse caso, a carga da bateria inicia se a mesma for colocada na câmera.

## Utilização da Bateria

Execute os passos 2 - 3 de "Carregamento da Bateria".

### Tempo máximo de utilização contínua

Tempo máximo de utilização contínua		GÃ
Bateria	Tempo de Gravação	
BN-VF707U*	Aprox. 1 hora (55 minutos)	I
BN-VF714U	Aprox. 2 horas e 10 minutos (2 horas)	=
BN-VF733U	Aprox. 5 horas (4 horas e 45 minutos)	

\*Fornecida

(): quando o LED estiver aceso.

#### NOTAS

- O tempo de gravação fica significativamente reduzido nas seguintes condições:
  - O zoom ou modo de gravação em standby forem utilizados repetidas vezes.
- O modo de reprodução for utilizado repetidamente. • Antes de uma utilização longa, recomenda-se preparar
- bateria suficiente para 3 vezes o tempo de gravação planejado.

## ATENÇÃO:

- Antes de desligar a fonte de alimentação, assegure-se de que o interruptor de energia da câmera esteja desligado. A falha em cumprir essa recomendação pode resultar em mau funcionamento da câmera.
- Se a câmera estiver sujeita a descarga eletrostática, desligue a energia antes de utilizá-la novamente.

## 16 PT INTRODUÇÃO

## Sistema de Dados da Bateria

Você pode verificar a energia restante na bateria, bem como o tempo de gravação.

Assegure-se de que a bateria esteja conectada.

**2** Abra o monitor LCD totalmente.

**3** Pressione [INFO/ ] várias vezes e a tela de estado da bateria aparecerá.

- Ela é exibido por aproximadamente 3 segundos se o botão for pressionado e liberado rapidamente, e por aproximadamente 15 segundos se for pressionado e mantido assim por muitos segundos.
- Se "COMMUNICATING ERROR" aparecer em vez do estado da bateria, mesmo se você tiver pressionado [INFO/c] várias vezes, é possível que haja um problema com sua bateria. Nesse caso, consulte seu revendedor JVC mais próximo.
- O display de tempo de gravação só deve ser utilizado como guia. Ele é exibido em unidades de 10 minutos.

## Utilização da Alimentação CA

Execute o passo 4 de "Carregamento da Bateria".

#### NOTA:

O adaptador CA realiza a seleção automática de tensão na faixa CA de 110V a 240V.

## Sobre as Baterias

**PERIGO!** Não tente deixar as baterias de lado, ou expôlas à chama ou calor excessivo, pois isso pode causar incêndio ou explosão.

ADVERTÊNCIA! Não deixe que a bateria ou seus terminais entrem em contato com metais, pois isso pode resultar em curto-circuito e possivelmente iniciar um incêndio.

## Para recuperar a função original da indicação precisa de energia da bateria

Se a indicação de energia da bateria estiver diferente do tempo de operação real, carregue totalmente a bateria e em seguida descarregue-a. Entretanto, essa função pode não voltar se a bateria foi utilizada por um longo período sob condições de temperatura extremamente alta ou baixa, ou se foi carregada muitas vezes.

## INTRODUÇÃO PT 17

NTRODUÇÃO

## Modo de Operação

Para ligar a câmera, coloque o interruptor de energia na posição ▶ ou ● enquanto pressiona o botão de bloqueio localizado no interruptor.
A luz indicadora de ligação/carga acende.

Para desligar a câmera, coloque o interruptor na posição **OFF**.

## 1 Interruptor de Energia



Ajuste o modo de operação apropriado de acordo com sua preferência utilizando os interruptores de energia e MODE e o botão  $>(\underline{\mathbb{M}} / \underline{\mathbb{M}})$ .

## 1 Posição do Interruptor de Energia

Coloque o interruptor na posição de gravação 💿 ou reprodução 🕞 enquanto pressiona o botão de bloqueio.

### Interruptor de Energia



## 2 Modo Gravação/Reprodução

Escolha o modo de gravação/reprodução utilizando o interruptor **MODE**.

🕌 : Modo Vídeo (🛩 pág. 22, 24)

Modo Imagem (\* pág. 28, 29)

## 3 Modo Automático/Manual

Pressione e mantenha pressionado >(☎/☎) para escolher o modo de gravação auto/manual. Quando o modo manual é selecionado, o indicador M aparece no monitor LCD.

Modo Automático:

É possível gravar sem utilizar nenhum efeito especial ou com ajuste manual.



Modo Manual: É possível estabelecer várias funções na gravação manual. (\* pág. 31-37)

## Para votar ao modo de gravação automática Pressione e mantenha pressionado >(M/M)

novamente de modo que apareça o indicador A.

## 4 Operação Power-Linked

Quando o interruptor de energia é colocado na posição , também é possível ligar/desligar a câmera abrindo/ fechando o monitor LCD.

## 18 PT INTRODUÇÃO

## Ajuste de Idioma

idioma do display pode ser alterado. (@ pág. 48, 49)

DISPLAY

LANGUAGE

1 Coloque o interruptor de energia na posição

▶ OU ●.

2 Pressione MENU. A tela de

menu aparece.

**3** Pressione ∧ /∨ para selecionar [DISPLAY], em seguida pressione ► **II**.

**4** Pressione ∧ /∨ para selecionar [LANGUAGE], em seguida pressione ► **||**.

**5** Pressione  $\wedge / \vee$  para escolher o idioma desejado,

em seguida pressione

6 Pressione MENU para voltar à tela normal.

## Ajustes de Data/Hora

A data/hora de início da gravação é registrada no arquivo de vídeo/imagem e pode ser verificada pressionando-se **INFO** durante a reprodução. (\* pág. 24, 29)

Além disso, é possível encontrar o arquivo desejado na tela de índice por data. (\* pág. 30)

1 Coloque o interruptor de

energia na posição 🕞 ou 💽.

**2** Pressione **MENU**. A tela de menu aparece.

**3** Pressione  $\wedge / \vee$  para selecionar [DISPLAY], em

seguida pressione ► ]]. 4 Pressione ∧ / ∨ para

selecionar [CLOCK ADJUST], em seguida pressione **II**. O mês é destacado.

5 Pressione ∧/∨ para introduzir o mês, em seguida pressione ► II. Repita a operação para introduzir o dia, o ano, a hora e o minuto.

6 Pressione **MENU** para voltar à tela normal.

Bateria de Lítio Recarregável do Relógio Interno

Se a câmera não for utilizada por aproximadamente três meses, a bateria de lítio do relógio será descarregada e a data/hora armazenada na memória será perdida. Quando isso ocorrer, primeiro conecte a câmera a uma tomada, utilizando o adaptador CA por mais de 24 horas para recarregar a bateria de lítio. Em seguida, efetue o ajuste de data/hora antes de utilizar a câmera. Observe que a câmera pode ser utilizada sem o ajuste de data/hora.



## Ajuste do Brilho

O brilho do display pode ser ajustado.

1 Coloque o interruptor de energia na posição 🕞 ou

enquanto pressiona o botão de bloqueio localizado
no interruptor.

2 Abra totalmente o monitor LCD (\* pág. 9)

**3** Pressione **MENU**. A tela de menu aparece.

4 Pressione  $\bigwedge / \bigvee$  para selecionar [DISPLAY], em seguida pressione  $\blacktriangleright$  ]].

5 Pressione <a>/></>></></a> para

selecionar [BRIGHT] e pressione I. O indicador de controle de brilho aparece.

6 Pressione </ > até alcançar o brilho adeguado.

**7** Pressione pil para limpar o indicador de controle de brilho do display.

\* -----+

## INTRODUÇÃO PT 19

## Ajuste da Alça de Segurança

**1** Ajuste a tira de velcro.

**2** Passe sua mão direita por dentro do laço e aperte a alça.

**3** Ajuste seu polegar e seus dedos através da alça para operar facilmente o botão início/ parada de gravação, o interruptor de energia e o botão de zoom. Assegure-se de apertar a fita de velcro de acordo com sua preferência.



## Montagem do Tripé

Para conectar a câmera a um tripé, alinhe o pino e o parafuso de direção com o soquete de montagem e o orifício de suporte na câmera. Em seguida, aperte o parafuso no sentido horário.

 Alguns tripés não são equipados com pinos.



## 20 PT INTRODUÇÃO

## Introdução/Remoção de um Cartão SD

É possível utilizar um cartão SD como uma mídia de gravação na abertura SD. Consulte a página 62 sobre mídia aprovada para trabalhar com esta câmera.



- Assegure-se de que a câmera esteja desligada.
- 2 Abra a tampa do Cartão SD.

**3** Para introduzir um cartão SD, insira-o firmemente com a borda cortada primeiro.

Para remover um cartão SD, aperte-o uma vez. Depois que o cartão SD sair da câmera, puxe-o.

Não toque no terminal do lado oposto à etiqueta.

4 Feche a tampa do cartão SD.

#### Para proteger arquivos importantes

Empurre a orelha de proteção gravar/apagar na lateral do cartão na direção de "LOCK". Isso evita que o cartão SD seja regravado. Para gravar nesse cartão, coloque a orelha na posição oposta a "LOCK" antes de inseri-lo.

#### NOTA:

Antes de utilizar um cartão SD novo, é necessário formatá-lo. (\* pág. 20)

#### ATENÇÃO:

Não insira nem retire o cartão SD quando a máquina estiver ligada, pois isso pode danificá-lo ou fazer com que a câmera fique impossibilitada de reconhecer se o cartão SD foi ou não instalado.

## Formatação de uma Mídia de Gravação

É possível formatar (inicializar) o disco rígido (HDD) incorporado ou os cartões SD. Você deve formatar os cartões SD recentemente comprados com esta câmera antes de utilizá-los. Isso garante velocidade e operação estáveis ao acessar a mídia de gravação. Esteja atento para que todos os arquivos e dados, incluindo os arquivos protegidos, sejam apagados. (\* pág. 38)

**1** Coloque o interruptor de energia na posição

▶ ou ●. 2 provisional M

2 Pressione MENU. A tela de menu aparece.

**3** Pressione  $\land / \lor$  para selecionar [REC MEDIA SETTING], em seguida pressione  $\blacktriangleright$  ]].

4 Pressione ∧/∨ para selecionar [FORMAT], em seguida pressione ► ]].

5 Pressione ∧/∨ para selecionar [HDD] ou [SD], em seguida pressione ►II.

6 Pressione ∧/∨ para

- selecionar [EXECUTE], em seguida pressione ► ]]. • Pressionando o botão ► ]] enquanto seleciona [HDD]
- e apertando e mantendo apertado o botão 🗑 no passo 5, é possível apagar os dados do disco rígido em um formato que é difícil de recuperar. Além disso, repetindo esse procedimento, é possível tornar os dados ainda mais difíceis de serem recuperados. Quando se formata dessa maneira, uma barra de progresso de formatação é mostrada.
- Para cancelar a formatação, selecione [CANCEL], em seguida pressione

## CUIDADO:

Não remova o cartão SD nem realize qualquer outra operação (como por exemplo desligar a alimentação) durante a formatação. Se a mídia de gravação ficar corrompida, formate-a novamente.

#### NOTA:

Não formate a mídia de gravação no PC. Assegure-se de formatar a mídia de gravação na câmera.



#### INTRODUÇÃO PT 21

## Seleção de uma Mídia de Gravação

Escolha a mídia de gravação antes de iniciar a gravação ou reprodução (\* pág. 48, 49). Exemplo: ao gravar imagens em um cartão SD.

Coloque o interruptor de energia na posição ▶ OU ●.

2 Pressione MENU. A tela de menu aparece.

**3** Pressione  $\wedge / \vee$  para selecionar [REC MEDIA SETTING], em seguida pressione

**4** Pressione  $\wedge / \vee$  para selecionar [IMAGE MODE], em seguida pressione

**5** Pressione  $\wedge / \vee$  para selecionar [SD], em seguida pressione

6 Pressione MENU para voltar à tela normal.

## Espaço Restante na Mídia de Gravação

Isso permite verificar o espaço restante na mídia de gravação e o tempo disponível para cada modo de qualidade de imagem. Antes da verificação, estabeleça a mídia de gravação que você deseja verificar em [REC MEDIA SETTING]. (\* pág. 48, 49). Exemplo: Ao verificar o espaço no HDD

Coloque o interruptor de energia na posição .

## 2 Pressione INFO/ . A tela

MAX RECORDING TIME aparece

## Modo de qualidade de

imagem exibido ULTRA-ELEVADA

- ALTA
- F Ν
- NORMAL E ECONÔMICA

Para detalhes sobre a qualidade de imagem, consulte a página 50.

Para retornar à tela normal Pressione INFO/ repetidas vezes.

## Detecção de Queda

Essa função desliga a alimentação automaticamente para evitar danos ao HDD quando a câmera cai acidentalmente. Essa função é ativada no momento da expedição. Se a alimentação for desligada em virtude da função de

detecção de queda, coloque o interruptor na posição OFF, e ligue novamente a alimentação.

## Para desligar essa função

Coloque [DROP DETECTION] na posição [OFF]. O indicador 📷 aparece. (🛩 pág. 49)

#### CUIDADO:

A colocação desta função na posição off aumenta as chances de danos ao circuito interno do disco rígido caso a câmera caia acidentalmente.

#### NOTAS:

- Esta função não pode proteger o disco rígido toda vez que ele cai.
- colocada na posição [OFF]. Para utilização normal, coloque esta função na posição [ON].
- Se a função de detecção de queda for ativada sem que a câmera tenha caído, coloque-a na posição [OFF] antes de continuar a utilizá-la.
- Se a queda for detectada durante o disparo, o arquivo obtido pode ser salvo na pasta [EXTMOV] (\* pág. 22).



REC MEDIA SETTING

IMAGE MODE

NTRODUÇÃO

## 22 PT GRAVAÇÃO E REPRODUÇÃO DE VÍDEO

## Gravação de Vídeo



- 2 Coloque o interruptor MODE na posição 🔐.
- A câmera vem programada de fábrica para gravar no disco rígido incorporado. Para mudar a mídia de gravação, consulte as páginas 21, 48 e 49.
- Para mudar a qualidade da imagem, consulte as páginas 48 e 50.
- Para utilizar o flash, consulte a página 31.

**3** Pressione o botão de início/parada da gravação para comecar a gravar.

[U] [0h56m]

• REC

- O valor aproximado de tempo de gravação restante é exibido no display.

4 Para parar uma gravação,

pressione novamente o botão de início/parada de gravação.

### NOTAS:

- Se não for efetuada nenhuma operação de gravação ou reprodução (vídeo ou imagens) durante 5 minutos e a bateria estiver sendo utilizada, a câmera desligase automaticamente para poupar energia. Para ligar a câmera novamente, coloque o interruptor de energia na posição **OFF** e em seguida em **>** ou Quando estiver utilizando o adaptador CA, a câmera entra no modo de suspensão (sleep) (a luz de acesso acende e o monitor LCD desliga-se). Para cancelar o modo sleep, execute uma operação qualquer como, por exemplo, o zoom.
- Se a câmera aquecer, o indicador REC começa a piscar. Se a câmera continuar a aquecer, pare de filmar para proteger a mídia de gravação. Em seguida, desligue a câmera e espere que ela arrefeça. (\* pág. 55)
- Se não conseguir gravar ou salvar os dados corretamente, os arquivos de vídeo não serão salvos na pasta [SD\_VIDEO] normalmente utilizada para vídeo. Em vez disso, os arquivos são salvos na pasta [EXTMOV].
- Para reproduzir esses arquivos, consulte "Para reproduzir arquivos na pasta [EXTMOV]" (\* pág. 24).
- Poderá haver diferenças de brilho entre o vídeo e a imagem (foto) ainda que o objeto gravado seja o mesmo.
- Os nomes dos arquivos de vídeo são atribuídos como número hexadecimais seqüenciais. Por exemplo, inicie de 1 a 9 seguido de A a F.
- Para desativar os sons de operação, consulte a página 48.
- Para saber o tempo de gravação aproximado, consulte a página 62.
- Depois de gravar vídeo durante 12 horas consecutivas, a gravação pára automaticamente.
- Sempre que um vídeo for gravado, um novo arquivo é criado para cada 4 GB de captura contínua.

### Zoom

O zoom pode ser utilizado para filmar planos aproximados ou com uma grande angular. É possível fazer ampliações de até 15x\* com o zoom óptico.

#### Mais zoom

Mova o botão de zoom na direção de T (teleobjetiva).

#### Menos zoom

Mova o botão de zoom na direção de W (grande angular).

W (grande angular)

## T (teleobjetiva)



- Quanto mais mover o botão de zoom, mais rápida será a aplicação do zoom.
- Uma ampliação acima de 15x\* será efetuada por processamento digital da imagem e, por isso, é denominada "zoom digital". O zoom digital pode ir até 700x\*. Defina o valor do [ZOOM] para [60X] ou [700X1\* (~ páq 50)
- [700X]\*. (\* pág. 50)
  \* Para a GZ-MG30U/GZ-MG20U o zoom óptico pode ir até 25x, o zoom digital até 800x e o [ZOOM] pode ser definido para [100X] ou [800X].

## GRAVAÇÃO E REPRODUÇÃO DE VÍDEO PT 23

#### NOTAS:

- O cabo de S-Vídeo é opcional. Assegure-se de utilizar o cabo de S-Vídeo YTU94146A. Entre em contato com o centro de assistência JVC descrito no folheto incluído na embalagem para mais detalhes sobre a sua disponibilidade. Assegure-se de ligar a extremidade com filtro de núcleo à câmera. O filtro de núcleo reduz interferências.
- Durante a utilização do zoom, o foco pode ficar instável. Nesse caso, programe o zoom antes de começar a gravar, bloqueie a focalização utilizando o modo de foco manual (3º pág. 33) e, em seguida, aplique mais ou menos zoom durante a gravação.
- Com o zoom digital a qualidade da imagem pode diminuir.
- A função de filmagem "Macro" pode ser utilizada a uma distância tão curta como aproximadamente 5 cm do objeto quando o botão de zoom é colocado totalmente na posição W.
- Se aplicar o zoom a um objeto próximo da objetiva, a câmera pode efetuar automaticamente uma redução, dependendo da distância em que se encontre. Nesse caso, coloque [TELE MACRO] em [ON]. (P pág. 50)

### Exclusão de Arquivos

Pressionando 📷 durante o modo de gravação, o último arquivo gravado é apagado. (🕫 pág. 39)

 Entretanto, se o modo de gravação (vídeo ou imagem) estiver ativado ou, se desligar e ligar a câmera depois da gravação, o arquivo não poderá ser apagado.

## **24** PT GRAVAÇÃO E REPRODUÇÃO DE VÍDEO

## Reprodução de Vídeo



- Coloque o interruptor de energia na posição 🕞.
- 2 Coloque o interruptor MODE na posição 🔐
- A tela de índice de vídeos é exibida. A imagem da tela de índice mostra a primeira parte da filmagem.
- Se a alimentação for desligada enquanto a reprodução do vídeo estiver em pausa, a câmera memoriza a cena em que o vídeo foi interrompido.
   Nesse caso, a cena interrompida é visualizada quando

a alimentação for novamente ligada.

- Para substituir a mídia de gravação para reprodução, consulte as páginas 21, 48 e 49.
- **3** Pressione  $\bigwedge / \bigvee / \langle / \rangle$  para selecionar o arquivo de vídeo que deseja reproduzir.
- 4 Pressione ► II para iniciar a reprodução.
- 5 Para parar a reprodução, pressione novamente ►

#### Para voltar à tela de índice

Mova o botão de zoom para **W** com a reprodução parada.

### Para ajustar o volume do alto-falante

Durante a reprodução, mova o botão de zoom no sentido de  ${\bf T}$  para aumentar o volume ou, no sentido de  ${\bf W},$  para baixar o volume.

### Para ligar/desligar o display de data Coloque [DATE/TIME] em [ON], [AUTO] ou

[OFF]. (☞ pág. 48, 49)

## Para ligar/desligar o display na tela Pressione várias vezes INFO/

Para verificar informações do arquivo Pressione INFO/ com a reprodução parada.

## (☞ pág. 38)

## Para reproduzir arquivos na pasta [EXTMOV]

Se os dados não puderem ser gravados corretamente, os arquivos de vídeo são salvos na pasta [EXTMOV]. (\* pág. 22)

Para reproduzir os arquivos na pasta [EXTMOV], pressione o botão de início/parada ou o botão START/ STOP no controle remoto quando a tela de índice for exibida no passo **2**, em seguida vá para o passo **3** depois que aparecer a indicação [MPG]. Para voltar à tela de índice, pressione novamente o botão início/parada ou o botão START/STOP no controle remoto.

- A informação do arquivo e as funções de criação da Playlist não estão disponíveis para arquivos da pasta [EXTMOV].
- Quando apagar os arquivos da pasta [EXTMOV], faça-o no PC.

#### NOTAS:

- As imagens reproduzidas podem ser vistas no monitor LCD ou numa televisão conectada à câmera. (\* pág. 26)
- Em transições de cenas, a imagem pode parar momentaneamente ou podem ocorrer interrupções de som.
- No entanto, isso não é sinal de mau funcionamento.
- A data e o contador podem ser exibidos durante a reprodução. (\* pág. 49)
- Se a câmera aquecer, o indicador b começa a piscar. Se a câmera continuar a aquecer, a reprodução deve ser interrompida para proteger a mídia de gravação. Em seguida, desligue a câmera e espere que ela esfrie. (\* pág. 56)
- Quando um cabo é ligado ao conector AV, não se ouvirá o som nos alto-falantes.

## Como Utilizar a Barra de Rolagem

Pode-se utilizar a barra de rolagem vertical na tela de índice para localizar rapidamente os arquivos desejados. A barra de rolagem é útil para apagar arquivos (\* pág. 39), para criar uma Playlist (\* pág. 42), etc.

1 Mova o botão de zoom no sentido de W para

selecionar a barra de rolagem na tela de índice.

## **2** Pressione $\wedge / \vee$ para exibir a página anterior ou a

- seguinte.Se pressionar e manter
- pressionado ∧ / ∨, começa a busca em alta velocidade. • Se encontrar o arquivo

desejado, mova o botão de zoom na direção de T e selecione o respectivo arquivo.

## Tela de Índice por Data

Pode-se encontrar também o arquivo desejado por meio da tela de índice por data. Os arquivos estão ordenados de acordo com a data de gravação.

Aperte o botão de zoom

duas vezes na direção de **W**. A tela de índice por data aparece.

**2** Pressione  $\wedge / \vee$  para selecionar a data desejada. Os

arquivos gravados na data

selecionada são visualizados no lado direito da tela

 Para visualizar o arquivo seguinte ou o anterior, selecione a barra de rolagem movendo o botão de zoom na direção de W e pressione ∧ / ∨.

**3** Pressione **II**. Os arquivos gravados na data selecionada são visualizados na tela de índice.

## Diversas Operações de Reprodução

### Reprodução de imagens (pausa)

Pressione II durante uma reprodução normal.

- Para voltar à reprodução normal, pressione
- novamente ► 👖.

### Reprodução de busca

Durante a reprodução normal, pressione > para buscar para frente ou em < para buscar para trás.

- Pressionar 

   várias vezes aumenta a velocidade de busca em cada direção. (de -60x a +60x)
- Para voltar à reprodução normal, pressione

## GRAVAÇÃO E REPRODUÇÃO DE VÍDEO PT 25

#### Localização do ponto de início de um arquivo ou salto para o arquivo seguinte

Pressione V para localizar o ponto de início do próximo arquivo. Pressionar V várias vezes salta os arquivos progressivamente.

Pressione  $\bigwedge$  para localizar o ponto de início do arquivo atual. Pressionar  $\bigwedge$  várias vezes salta os arquivos na direção contrária.

 Se pressionar vou durante a reprodução ou busca normal, a reprodução recomeça depois que localizar o ponto de início de um arquivo.

## Reprodução quadro a quadro

Com a reprodução parada, pressione < ou >.

• Pressionar várias vezes < ou > faz avançar ou recuar uma imagem, quadro a quadro.

Para voltar à reprodução normal, pressione

## Reprodução em câmera lenta

Com a reprodução parada, pressione  $\langle ou \rangle$  e mantenha por mais de 2 segundos.

 Para parar uma reprodução em câmera lenta, pressione

## Zoom na Reprodução

Pode-se ampliar a imagem de reprodução até 5x.

Durante a reprodução normal, no ponto em que deseja aplicar zoom, pressione ► II para parar a reprodução.

**2** Mova o botão de zoom para a posição **T** para aplicar mais zoom.

 A imagem integral é exibida na pequena tela do lado inferior direito. A marca \* indica o ponto central da área ampliada.

**3** Pressione  $\bigwedge / \bigvee / \langle / \rangle$  para ir até a área ampliada que deseja visualizar.

**4** Para aplicar menos zoom, mova o botão na direção de **W** 

 Quando o zoom é colocado na posição máxima na direção de W (grande angular), apertando o botão na direção de W muda o display para a tela de índice.
 (\* páq. 25)

## Exclusão de Arquivos de Vídeo

Pressione  $\overline{m}$ , em seguida pressione  $\wedge / \vee$  para selecionar [EXECUTE] e pressione  $\square$ .

 É possível selecionar o arquivo que deseja apagar pressionando

 Para apagar vários arquivos de uma só vez, consulte a página 39.



Barra de Rolagem



## 26 PT GRAVAÇÃO E REPRODUÇÃO DE VÍDEO

## Conexão a uma TV, VCR ou VDR



- AUDIO L IN\* (Branco)
- AUDIO R IN\* (Vermelho)
- Amarelo para VIDEO IN (conecte se a televisão/VCR/ VDR tiver apenas conectores de entrada de A/V).
- Preto para S-VIDEO IN (conecte se a televisão/ VCR/VDR tiver conectores de entrada S-VIDEO IN e A/V. Nesse caso, não será necessário ligar o cabo amarelo de vídeo).
- Não necessários para a reprodução de imagens estáticas (fotos).

#### NOTAS:

- O cabo de S-Vídeo é opcional. Assegure-se de utilizar o cabo de S-Vídeo YTU94146A.
- Entre em contato com o centro de assistência JVC descrito no folheto incluído na embalagem para mais detalhes sobre sua disponibilidade.
- Assegure-se de ligar a extremidade com filtro de núcleo à câmera. O filtro de núcleo reduz interferências.
- Recomenda-se utilizar o adaptador de CA como fonte de alimentação em vez da bateria. (3º pág. 16)
- Coloque o volume de som da televisão no mínimo para evitar um pico de som brusco quando ligar a câmera.
- Para ligar a câmera a um PC, consulte o guia de instalação do software e de conexão USB.

## Reprodução em uma TV

1 Verifique se os equipamentos estão todos desligados.

**2** Ligue a câmera a uma televisão, VCR ou VDR como mostrado na ilustração.

## No caso de usar um VCR ou VDR, vá para o passo 3. Caso contrário, vá para o passo 4.

**3** Ligue a saída do VCR/VDR à

- entrada da televisão, de acordo com o manual de instruções do VCR/VDR.
- **4** Ligue a câmera, o VCR/VDR e a televisão.

**5** Coloque o VCR/VDR no modo de entrada AUX e a televisão no modo VIDEO.

6 Inicie a reprodução na câmera. (\* pág. 24)

Para escolher se as indicações a seguir serão

#### exibidas na TV conectada ou não. • Data/hora

Coloque [DATE/TIME] em [AUTO], [ON] ou [OFF]. (\* pág. 48, 49)

- Contador
- Coloque [SCENE COUNTER] em [ON] ou [OFF]. (\* pág. 48, 49)

(Pressionar o botão INFO/ também liga/desliga os displays).

## Cópia para um VCR (ou Gravador de DVD)

A seguir, a explicação de como copiar para um VCR. Para copiar para um gravador de DVD, consulte seu manual de instruções.

1 Execute os passos de 1 a 6, acima.

**2** No ponto em que desejar começar a cópia, inicie a gravação no VCR. (Consulte o manual de instruções do VCR).

**3** Para p arar a cópia, pare a gravação no VCR e a reprodução na câmera.

## Reprodução Utilizando o Controle Remoto

A unidade de controle remoto com funções completas pode operar esta câmera à distância, bem como as operações básicas (reprodução, parada, pausa, avanço rápido e retrocesso) do seu VCR.

## Instalação da Bateria

O controle remoto utiliza uma bateria de lítio (CR2025).

**1** Retire o suporte da bateria empurrando a lingüeta de trava.



**2** Insira a bateria no suporte e assegure-se de que tem a marca "+" visível.

3 Desloque o suporte para trás até ouvir um clique.

## Área Efetiva do Feixe

Ao utilizar o controle remoto, aponte-o para o sensor remoto. A distância efetiva

aproximada do feixe transmitido para a utilização em interiores é de . 5 m. Utilize o controle remoto



direcionado para a frente da câmera virado para a objetiva.

NOTA: O feixe transmitido poderá não ser eficaz ou poderá funcionar incorretamente se o sensor remoto estiver exposto à luz direta do sol ou iluminação forte.

#### GRAVAÇÃO E REPRODUÇÃO DE VÍDEO PT 27



Botão INDEX

Ð Botão DATE

## **28** PT GRAVAÇÃO E REPRODUÇÃO DE IMAGENS

## Gravação de Imagem Interruptor de Energia Botão de Bloqueio Botão de Zoom MODE MODE Botão de Início/ Parada de Gravação

- 1 Coloque o interruptor de energia na posição .
- 2 Coloque o interruptor MODE na posição 👩.
- A câmera vem programada de fábrica para gravar imagens no disco rígido incorporado. Para mudar a mídia de gravação, consulte as páginas 21, 48 e 49.
- Para mudar a qualidade da imagem, consulte as páginas 48 e 51.
- Para utilizar o flash, consulte a página 31.

**3** Pressione o botão de início/parada da gravação, para

começar a gravar. O valor aproximado de tempo da gravação restante aparece no display. Durante a gravação aparece o indicador **PHOTO**. A imagem é gravada.

 Para verificar a imagem antes de gravá-la, pressione o botão de início/parada da gravação até meio e não o solte. Quando a imagem capturada é focalizada, aparece o indicador e e, em seguida, pára de piscar. Para cancelar a gravação, solte o botão de início/ parada de gravação. Para gravar a imagem na mídia de gravação, pressione totalmente o botão de início/ parada da gravação.

### NOTAS:

- Poderá haver diferenças de brilho entre o vídeo e a imagem (foto) ainda que o objeto gravado seja o mesmo.
- Para desativar o som do obturador, consulte a página 48.
- Para saber o número aproximado de imagens que podem ser armazenadas, consulte a página 63.

### Zoom

O zoom pode ser utilizado para fazer tomadas de planos aproximados ou com uma grande angular. Para mais detalhes, consulte a página 23.

## Captura de Imagem Contínua

Se o modo de captura contínua for ativado, mantendo pressionado o botão de início/parada da gravação no passo **3** do tópico "Gravação de imagens" (\* pág. 28), consegue-se um efeito semelhante ao de fotografias em série.

(Intervalo entre imagens: aprox. 0,5 segundo) Para utilizar esta função, coloque [CONTINUOUS SHOOTING] em [ON].

(@ pág. 51) O indicador 🕞 aparece no display.

- Para desativar esta função, coloque [CONTINUOUS SHOOTING] em [OFF].
- Dependendo da mídia de gravação utilizada, a captura contínua poderá funcionar ou não funcionar corretamente.
- A velocidade de captura contínua diminui ao efetuar filmagens contínuas repetidamente.

## Exclusão de Arquivos

Pressionando-se m durante o modo de gravação, o último arquivo gravado é apagado. (@ pág. 39)

 Entretanto, se o modo de gravação (vídeo ou imagem) estiver ativado ou, se desligar e ligar a câmera depois da gravação, o arquivo não poderá ser apagado.

## Reprodução de Imagem



- Coloque o interruptor de energia na posição 🕞
- 2 Coloque o interruptor MODE na posição 👩.
- A imagem capturada mais recente é exibida. • Para substituir a mídia de gravação por uma que deseja reproduzir, consulte as páginas 21, 48 e 49.
- 3 Pressione < para ver o arquivo anterior. Pressione > para ver o arquivo seguinte.

Para ligar/desligar o display da data/hora Coloque [DATE/TIME] em [ON], [AUTO] ou [OFF]. (\* pág. 48, 49)

Para ligar/desligar o display na tela / verificar a informação do arquivo (@ pág. 38) Pressione várias vezes INFO/

#### NOTAS:

- Imagens capturadas e armazenadas na mídia de gravação com outro equipamento podem não ser reproduzidas corretamente.
- Pode-se aplicar mais ou menos zoom ou rotacionar imagens. (@ pág. 30)

#### GRAVAÇÃO E REPRODUÇÃO DE IMAGENS PT 29

## Apresentação de Slides

Pode-se reproduzir automaticamente todas as imagens salvas na mídia de gravação.

- Coloque o interruptor de energia na posição 🛌.
- 2 Coloque o interruptor MODE na posição 👩
- Uma imagem é exibida.
- Para substituir a mídia de gravação por uma que
- deseja reproduzir, consulte as páginas 21, 48 e 49.
- 3 Pressione ► II para iniciar a apresentação de slides.

IMAGENS

- Se pressionar 
   v
   durante a apresentação de slides, os
- arquivos são exibidos na ordem decrescente.
- Se pressionar 🔨 durante a apresentação de slides, os arquivos são exibidos na ordem crescente.
- Para parar uma apresentação de slides, pressione novamente



## Tela de Índice de Arquivos de Imagens

Pode-se visualizar vários arquivos gravados numa mídia de gravação, um de cada vez. Esta exploração de arquivos torna mais fácil a localização de um determinado arquivo.

1 Mova o botão de zoom para a posição W quando uma imagem gravada é exibida

• O display muda para a te de índice.

<b>1</b> .	CAR NO A	m	
ela	XX	K S	
		2/#	S
	the second second		

**2** Pressione  $\wedge / \vee / \langle / \rangle$ para mover o quadro para o arquivo desejado.

3 Pressione ► II. O arquivo selecionado é exibido.

## **30** PT GRAVAÇÃO E REPRODUÇÃO DE IMAGENS

## Como Utilizar a Barra de Rolagem

Pode-se utilizar a barra de deslocamento vertical na tela de índice para localizar rapidamente os arquivos desejados. A barra de rolagem é útil para apagar arquivos (@ pág. 39), configurar o formato DPOF (\* pág. 46), etc.

1 Mova o botão de zoom na direção de W para selecionar a barra de rolagem na tela de índice.

**2** Pressione  $\sqrt{\sqrt{para}}$  para exibir

a página seguinte ou anterior.

· Se pressionar e manter /v, inicia a busca a alta

velocidade. • Se encontrar o arquivo desejado, mova o botão de zoom direção de T e selecione o respectivo arquivo.

## Tela de Índice por Data

Também é possível encontrar o arquivo desejado por meio da tela de índice por data. Os arquivos estão ordenados de acordo com a data de gravação.

1 Execute o passo 1 em "Tela de índice de arquivos de imagem" (@ pág. 29) para ver a tela de índice.

**2** Aperte o botão de zoom duas vezes na direção de W. A tela de índice por data é exibida.



**3** Pressione  $\wedge / \vee$  para

selecionar a data desejada. Os arquivos gravados na data selecionada são visualizados no lado direito da tela.

 Para visualizar a data seguinte ou anterior, selecione a barra de rolagem movendo o botão de zoom na direção de W, e pressione / /

4 Pressione ► . Os arquivos gravados na data selecionada são visualizados na tela de índice.

## Rotação da Imagem

Pode-se rotacionar a imagem fixa no sentido horário ou anti-horário.

- Coloque o interruptor de energia na posição
- 2 Coloque o interruptor MODE na posição 📩
- Uma imagem é exibida.
- Para substituir a mídia de gravação por uma que deseja reproduzir, consulte as páginas 21, 48 e 49.
- **3** Pressione  $\bigvee$  para rotacionar 90° no sentido horário. • Cada vez que pressiona V, a imagem é rotacionada no sentido horário.  $(90^\circ \rightarrow 180^\circ \rightarrow 270^\circ \rightarrow 0^\circ)$
- 4 Pressione ∧ para rotacionar 90° no sentido anti-horário.
- Cada vez que pressiona <a>∧</a>, a imagem é rotacionada no sentido anti-horário.  $(270^\circ \rightarrow 180^\circ \rightarrow 90^\circ \rightarrow 0^\circ)$

## Zoom na Reprodução

Pode-se ampliar a imagem de reprodução até 5x.

- Coloque o interruptor de energia na posição F.
- 2 Coloque o interruptor MODE na posição 👩
- Uma imagem é exibida.
- Para substituir a mídia de gravação por uma que deseja reproduzir, consulte as páginas 21, 48 e 49.
- **3** Mova o botão de zoom na direção de **T** para aplicar
- mais zoom. • A imagem integral é exibida na pequena tela do lado
- inferior direito. A marca \* indica o ponto central da área ampliada.
- **4** Pressione  $\bigwedge / \bigvee$  para ir até a área ampliada que deseja visualizar.
- 5 Para aplicar menos zoom, mova o botão na direção de W.
- Quando o zoom é colocado na posição máxima na direção de W (grande angular), apertando o botão na direção de W muda o display para a tela de índice. (\* pág. 29)

## Exclusão de Arquivos de Imagem

Pressione  $\overline{\mathbb{m}}$ , em seguida  $\bigwedge / \bigvee$  para selecionar [EXECUTE] e pressione ► ....

- · Pode-se selecionar o arquivo que deseja apagar pressionando < / >
- Para apagar vários arquivos de uma só vez, consulte a página 39.

## Compensação de Iluminação de Fundo 🛛 🔐 / 💼

A compensação de iluminação de fundo clareia o objeto rapidamente. Com uma simples operação, as partes escuras do objeto são clareadas ao aumentar a exposição.

Coloque o interruptor de energia na posição .

2 Pressione e mantenha pressionado  $>(\mathbb{A}/\mathbb{M})$  até

que M seja exibido.

**3** Pressione  $\bigwedge$  ( $\fbox$ ) uma vez para fazer aparecer o indicador  $\fbox$ .

Para cancelar a compensação de iluminação de fundo Pressione  $\bigwedge$  (2) duas vezes para fazer desaparecer o indicador .

## Controle de Exposição de um Ponto 🛛 🔒 / 💼

A seleção da área de medição de um ponto permite uma compensação de exposição mais precisa. Pode-se selecionar uma das três áreas de medição.

Coloque o interruptor de energia na posição .

**2** Pressione e mantenha pressionado  $>(\square/\square)$  até que  $\square$  seja exibido.

3 Pressione ∧ ((∑)) duas vezes para fazer aparecer o indicador [...].

• A moldura da área de medição de um ponto aparece no centro ( ).

4 Pressione < / > para selecionar a moldura da área de medição de um ponto desejada.

5 Pressione MI. A configuração está concluída.

## Para travar a exposição

Após o passo **4**, pressione e segure **▶ 1** por mais de 2 segundos. O indicador **1** será exibido.

Para cancelar o controle de exposição de um ponto Pressione ∧ () uma vez para fazer desaparecer o indicador [...].

## NOTAS:

- Se algumas outras funções estiverem ativadas, pode não ser possível a utilização do controle de exposição.
- Dependendo do local e das condições de filmagem, o resultado ótimo pode não ser obtido.

## RECURSOS DE GRAVAÇÃO PT 31

Ao gravar com luz insuficiente à noite, a luz LED acende para melhorar a visibilidade.

Pressione **LIGHT** para ligar a luz e exibir um dos seguintes indicadores:

- : A luz fica sempre acesa, independentemente das condições do ambiente.
- A : A luz acende automaticamente quando a luz é insuficiente.

## Para apagar a luz

Pressione LIGHT várias vezes para fazer desaparecer o indicador ()/30.

## 32 PT RECURSOS DE GRAVAÇÃO

## Ajustes Manuais no Menu MSET

Pode-se utilizar as funções de gravação manual com facilidade a partir da seleção de itens no menu MSET.

## Como Selecionar um Item de Menu

1 Coloque o interruptor de energia na posição .

**2** Pressione e mantenha pressionado >(M/M) até que M é exibido.

**3** Pressione  $\bigvee(\square SET)$ . A tela de menu aparece.

4 Pressione ∠ / > para selecionar um item desejado do menu MSET, em seguida, pressione ► .

Há 6 itens no menu MSET. **AE:** exposição manual (\* pág. 32) **AF:** foco manual (\* pág. 33) **WB:** balanço de branco (\* pág. 34) **S.SP:** velocidade do obturador (\* pág. 35) **P.AE:** programa AE (\* pág. 36) **EF:** efeito (\* pág. 36)

Os passos  ${\bf 5}$  e  ${\bf 6}$  abaixo são exemplos da configuração manual de exposição.

**5** Pressione </ > para

selecionar uma definição, em seguida, pressione ► II. A configuração está concluída.



AUTO AUTO AUTO AUTO OFF OFF AE AF WB S.SP P.AE EF

**6** Pressione  $\bigvee(\square SET)$  para fechar o menu MSET.

#### NOTA:

Durante a gravação, as opções [S.SP], [P.AE] e [EF] não podem ser selecionadas, mesmo se  $V(\mathbb{M}SET)$  for pressionada.

## Exposição Manual

#/ **D** 

A exposição manual é recomendada nas seguintes situações:

- Quando filmar contra a luz ou quando o fundo for muito claro.
- Quando filmar em um fundo natural com muito reflexo, por exemplo, uma praia ou pista de ski.
- Quando o fundo for muito escuro ou o objeto muito claro.
- Selecione [AE] no menu MSET. (@ pág. 32)

 $2 \text{ Se [AUTO] for selecionado, pressione } \bigwedge. \text{ (apenas modo vídeo)}$ 

- **3** Para clarear a imagem, pressione >. Para escurecer
- a imagem, pressione **<**. • Faixa de ajuste
- Para gravação de vídeo: -6 a +6 ou AUTO (exposição automática)

Para gravação de imagem: -2.0 a +2.0 (EV)

- 4 Pressione ► II. A configuração está concluída.
- **5** Pressione  $\bigvee(MSET)$  para fechar o menu MSET.

### Para bloquear a exposição

Após o passo 5, pressione e mantenha ► II por mais de 2 segundos. O indicador III aparece.

#### NOTAS:

- Não se pode utilizar a exposição manual quando [P.AE] estiver em [SPOTLIGHT] ou [SNOW] (3<sup>er</sup> pág. 36), ou com a compensação de iluminação de fundo.
- Se a configuração não produzir alteração visível do brilho, coloque [GAIN UP] em [ON]. (3 pág. 50)

## Foco Manual

O sistema AF de gama total oferece a possibilidade de focalização contínua, desde close-up até o infinito. Entretanto, o foco correto pode não ser obtido dependendo das condições de filmagem. Nesse caso, utilize o modo de foco manual.

1 Selecione [AF] no menu MSET. (@pág. 32)

**2** Se [AUTO] estiver selecionado, pressione  $\bigwedge e$ , em seguida, pressione  $\blacktriangleright$  **[]**.

**3** Pressione > para focalizar um objeto mais próximo.

(▲►▲). Pressione < para focalizar um objeto mais distante.

## 

• Quando o nível de foco não puder ser regulado para mais perto ou mais longe, 🛓 ou 👤 irá piscar.



Focalizar um objeto afastado

Focalizar um objeto mais próximo

## RECURSOS DE GRAVAÇÃO PT 33

Para voltar ao foco automático Selecione [AUTO] no passo **2**.

## O foco manual é recomendado nas seguintes situações:

- Quando dois objetos estiverem superpostos na mesma cena.
- Quando a iluminação for fraca.
- Quando o objeto não tiver contraste (diferença de zonas claras e escuras), como, por exemplo, uma
- parede plana de uma só cor, ou um céu azul limpo.\*
  Quando um objeto escuro quase não puder ser visto no display.
- Quando a cena contiver padrões diminutos ou uma repetição regular de padrões idênticos.
- Quando se captura uma cena num fundo com muito contraste.
- \* Os seguintes avisos de pouco contraste ficam piscando: ▲, ◄, ► e ▲.

OPERAÇÕES AVANÇADAS

## **34** PT RECURSOS DE GRAVAÇÃO

## Balanço de Branco

O balanço de branco é normalmente ajustado automaticamente para uma correta reprodução de cor sob várias condições de iluminação. Entretanto, pode-se também selecionar os seguintes modos de acordo com as situações de filmagem.

Selecione [WB] no menu MSET. (\* pág. 32)

2 Pressione ∧ / ∨ para selecionar o modo desejado. № MWB: para ajuste manual do balanço de branco dependendo da fonte de luz.

"Ajuste manual de balanço de branco" (" pág. 34)

FINE: Quando filmar no exterior num dia ensolarado.

CLOUD: Quando filmar no exterior num dia nublado.
 HALOGEN: Quando utilizar luz de vídeo ou iluminação similar.

3 Pressione ► II. O ajuste é concluído.

4 Pressione ∨(MSET) para fechar o menu MSET.

Para retornar ao balanço automático de branco Selecione [AUTO] no passo **2**.

## Equilíbrio Manual de Branco

1 Selecione [MWB], no menu WB. (☞ pág. 34)

**2** Coloque uma folha de papel branco em frente ao objeto. Regule o zoom ou se posicione de maneira que a folha de papel branco ocupe totalmente a tela.



Papel branco

3 Pressione e mantenha pressionado o botão ►II até

que o indicador  $\begin{tabular}{c} \begin{tabular}{c} \end{tabular}$  comece a piscar e depois pare de piscar.

## NOTAS:

- No passo 2, pode ser difícil de focalizar o papel branco. Nesse caso, utilize uma focalização manual. (\* pág. 33)
- Em interiores, um objeto pode ser filmado sob diferentes condições de iluminação (natural, fluorescente, luz de uma vela, etc.). Como a temperatura de cor é diferente dependendo da fonte de luz, a tonalidade do objeto também varia em função do ajuste do equilíbrio de brancos. Utilize esta função para obter um resultado mais natural.
- Uma vez ajustado manualmente o equilíbrio de branco, a configuração permanecerá mesmo que desligue a energia ou retire a bateria.

## Velocidade do Obturador

É possível regular manualmente a velocidade do obturador. Uma velocidade alta do obturador pode congelar o movimento de um objeto a alta velocidade e uma velocidade baixa do obturador pode embaçar um objeto para dar a impressão de movimento.

1 Selecione [S.SP], no menu MSET. (\* pág. 32)

**2** Se [AUTO] estiver selecionado, pressione  $\Lambda$ .

**3** Pressione < / > para selecionar a velocidade do obturador desejada. A velocidade do obturador é exibida.

É possível selecionar os seguintes valores para a velocidade do obturador:

• Se não conseguir alterar o valor, pressione

NIGHTALIVE	Velocidade do obturador fixada em 1/2 segundo. Isso permite filmar com pouca luz em locais sombrios. Aparece o indicador 📷.
1/4 1/8 1/15 1/30	Uma velocidade lenta do obturador pode embaçar um objeto para dar uma impressão de movimento harmonioso.
1/60	Velocidade do obturador fixada em 1/60 segundo. As faixas pretas que normalmente aparecem ao filmar uma tela de televisão ficam mais estreitas.
1/100	Velocidade do obturador fixada em 1/100 segundos. Há uma redução do tremido produzido por uma luz fluorescente ou uma lâmpada de mercúrio.
1/250 1/500 1/1000* 1/2000* 1/4000*	Uma velocidade do obturador mais rápida possibilita captar um objeto em movimento, quadro a quadro, com uma grande nitidez. Pode-se utilizar esta configuração quando uma programação automática não surtir o efeito desejado, com o modo (SPORTS), no programa AE. (* pág. 36)

\* Não disponível na gravação de imagens.

4 Pressione MI. A programação está concluída.

Para alterar a velocidade do obturador Pressione ► II, em seguida selecione a velocidade do obturador desejada pressionando < / > e ► II.

Para voltar à velocidade automática do obturador Selecione [AUTO], no passo **3**.

## NOTAS:

- Recomenda-se utilizar um tripé quando gravar com uma velocidade baixa de obturador.
- A velocidade do obturador pode ser ajustada separadamente para filmes e imagens.

## **36** PT RECURSOS DE GRAVAÇÃO

## Programa AE

Pode-se utilizar as opções do programa AE para situações de filmagem específicas.

Selecione [P.AE], no menu MSET. (\* pág. 32)

2 Pressione ∧ / ∨ para selecionar o modo desejado. ★ TWILIGHT: Torna mais naturais as cenas ao

entardecer.

SPOTLIGHT: O objeto em primeiro plano é destacado e o fundo fica mais embaçado.

SPORTS: Uma velocidade mais rápida do obturador permite a captura de um objeto em movimento rápido um quadro por vez, de forma mais brilhante. A velocidade do obturador é ajustada automaticamente entre 1/250 e 1/4000 de segundo.

**SNOW:** Compensa objetos que possam parecer demasiadamente escuros quando filmados em ambientes extremamente claros, como na neve.

3 Pressione MII. A programação está concluída.

Para desativar o programa AE Selecione [OFF], no passo 2.

## Efeito

É possível acrescentar efeitos especiais a imagens gravadas.

Selecione [EF], no menu MSET. (\* pág. 32)

**2** Pressione  $\bigwedge / \bigvee$  para selecionar o modo desejado. **SEPIA:** A imagem fica com uma tonalidade

castanha, como numa fotografia antiga. B/W **MONOTONE:** A imagem fica em preto e branco, como nos filmes antigos.

CLASSIC FILM\*: A imagem fica com aspecto de filme antigo pelo efeito de saltar quadros.

STROBE\*: A imagem parece uma série de tomadas instantâneas consecutivas.

\* Não disponível na gravação de imagens estáticas.

3 Pressione ► II. A programação está concluída.

4 Pressione V(MSET) para fechar o menu MSET.

Para desativar o efeito

Selecione [OFF], no passo 2.

## Efeitos Wipe ou Fader

É possível visualizar vídeos com vários efeitos de transição de cena.

- Coloque o interruptor de energia na posição
- 2 Coloque o interruptor MODE na posição 🏨

3 Pressione MENU. A tela de menu aparece.

**4** Pressione  $\wedge / \vee$  para selecionar [WIPE/FADER], em seguida, pressione  $\triangleright$  ]].

5 Pressione ∧ / ∨ para selecionar o efeito desejado.
 M FADER-WHITE: Funde o aparecimento/desaparecimento gradual de uma cena com uma tela branca.
 B FADER-BLACK: Funde o aparecimento/desaparecimento gradual de uma cena com uma tela preta.
 B FADER-BLW: Transforma gradualmente uma tela preta e branca numa tela a cores ou transforma gradualmente uma tela a cores numa tela preta e branca.

▶ WIPE-CORNER: Varre uma tela preta do canto superior direito para o canto inferior esquerdo ou funde uma tela a partir do canto inferior esquerdo para o canto superior direito, transformando-o numa tela preta.

WIPE-WINDOW: A cena começa no centro de uma tela preta varrendo em direção aos cantos ou a cena começa nos cantos, varrendo em direção ao centro.
 WIPE-SLIDE: Varre uma tela da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita.

• WIPE-DOOR: Varre as duas metades de uma tela preta abrindo-a como portas; uma para a esquerda e a outra para a direita, mostrando uma cena, ou funde a tela da esquerda e da direita, fazendo reaparecer a tela preta que encobre a cena.

▶ WIPE-SCROLL: A cena é introduzida por um efeito de varredura a partir de uma tela preta de baixo para cima ou retirada da tela por um efeito de varredura de cima para baixo, deixando uma tela preta.

▶ WIPE-SHUTTER: A cena é introduzida por um efeito de varredura a partir do centro de uma tela preta para cima e para baixo ou retirada da tela por um efeito de varredura a partir de cima e de baixo para o centro, deixando uma tela preta.

6 Pressione MI. A programação está concluída.

7 Pressione MENU para fechar a tela de menu.

• O efeito wipe ou fader selecionado funciona quando inicia ou termina uma reprodução.

#### Para desactivar o efeito

Selecione [OFF] no passo 5.

## Efeitos de Reprodução

É possível visualizar vídeos ou imagens com efeitos especiais.

- Coloque o interruptor de energia na posição ►.
- 2 Coloque o interruptor MODE na posição 💥 ou 👩
- **3** Pressione **MENU**. A tela de menu aparece.

**4** Pressione  $\bigwedge / \bigvee$  para selecionar [EFFECT], em seguida, pressione  $\bowtie$ ].

**5** Pressione  $\wedge / \vee$  para selecionar o efeito desejado.

SEPIA: A imagem fica com uma tonalidade

Castanha, como numa fotografia antiga. B/W **MONOTONE:** A imagem fica em preto e branco, como nos filmes antigos.

CLASSIC FILM\*: A imagem fica com aspecto de filme antigo pelo efeito de saltar quadros.

STROBE\*: A imagem parece uma série de tomadas instantâneas consecutivas. **OPERAÇÕES AVANÇADAS** 

\* Não disponível na gravação de imagens estáticas.

6 Pressione ► II. A programação está concluída.

7 Pressione MENU para fechar a tela de menu.

## Para desativar o efeito

Selecione [OFF] no passo 5.

## 38 PT GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS

Visualização de Informações de Arquivos 🔐 / 💼

É possível obter informações sobre arquivos no modo reprodução.

## Informação Sobre Arquivos de Vídeo

Pressione INFO/ com a reprodução parada. Aparecem as informações sobre o arquivo. FILE: Nome do arquivo FOLDER: Nome da pasta DATE/TIME: Data e a hora da gravação PB TIME: Tempo de reprodução (comprimento do arquivo) QUALITY: Qualidade da imagem ( pág. 50)

PROTECT: Estado da proteção do arquivo (\* pág. 38)

 Se pressionar INFO/a na tela de índice (\* pág. 25), as informações sobre o arquivo selecionado são exibidas.

Para desativar a visualização das informações Pressione INFO/ várias vezes.

## Informações Sobre Arquivos de Imagens

Pressione INFO/□ com a imagem na tela. Aparecem as informações sobre o arquivo. FILE: Nome do arquivo FOLDER: Nome da pasta DATE/TIME: Data e a hora da gravação SIZE: Tamanho da imagem (☞ pág. 51) QUALITY: Qualidade da imagem (☞ pág. 51) PROTECT: Estado da proteção do arquivo (☞ pág. 38) • Se pressionar INFO/□ na tela de índice (☞ pág. 29), as informações sobre o arquivo selecionado são exibidas.

Para desativar a visualização das informações Pressione várias vezes INFO/

## Proteção de Arquivos

É possível proteger arquivos contra uma exclusão acidental.

Coloque o interruptor de energia na posição

#/ n

- 2 Selecione o tipo de arquivo (vídeo ou imagem)
- utilizando o interruptor **MODE**.
- **3** Pressione **MENU**. Aparece a tela de menu.

**4** Pressione  $\bigwedge / \bigvee$  para selecionar [PROTECT], em seguida, pressione  $\blacktriangleright$  ]].

## Para proteger o arquivo que está sendo exibido

**5** Pressione  $\bigwedge / \bigvee$  para selecionar [CURRENT], em seguida, pressione  $\bowtie$ ].

**6** Pressione  $\wedge / \vee$  para selecionar [EXECUTE], em seguida, pressione  $\mid$ ].

- É possível selecionar o arquivo anterior ou seguinte pressionando
- Para desativar a proteção, selecione o arquivo

## protegido e execute os passos 5 e 6.

## Protegendo vários arquivos

**5** Pressione  $\wedge / \vee$  para selecionar [FILESELECT], em seguida, pressione  $\triangleright$  ]].

• Aparece a tela de índice.

**6** Pressione  $\bigwedge / \bigvee / \langle / \rangle$  para selecionar o arquivo que deseja proteger, em seguida, pressione  $\blacksquare$ .

- A marca On aparece no arquivo.
- Para proteger outros arquivos, repita o passo 6.
- A barra de rolagem também pode ser utilizada com o botão de zoom e pressionando-se ∧ / ∨. (∞ pág. 25, 30)
- Se mover o botão de zoom na direção de T, aparece a tela de pré-visualização. Se mover o botão de zoom na direção de W volta a tela de índice.

## 7 Pressione MENU.

 $\label{eq:pressione} 8 \mbox{ Pressione } \ensuremath{\wedge} / \ensuremath{\bigtriangledown} \mbox{ para selecionar [QUIT], em seguida, pressione } \ensuremath{\bullet} \ensuremath{\blacksquare} \ensuremath{\blacksquare} \ensuremath{\bullet} \ensuremath{\bullet} \ensuremath{\blacksquare} \ensuremath{\bullet} \ensuremat$ 

- Os arquivos selecionados ficam protegidos.
- Para desativar a proteção, selecione o arquivo protegido no passo 6.

## Para proteger todos os arquivos

**5** Pressione  $\wedge / \vee$  para selecionar [PROTECT ALL], em seguida, pressione  $\triangleright$  ]].

**6** Pressione  $\wedge / \vee$  para selecionar [EXECUTE], em seguida, pressione  $\triangleright$  ]].

Todos os arquivos ficam protegidos.

## Para desativar a proteção em todos os arquivos

5 Selecione [CANCEL ALL], e pressione ►

6 Pressione ∧ /∨ para selecionar [EXECUTE], em seguida, pressione ► ]].

### CUIDADO:

Não retire a mídia de gravação nem execute nenhuma outra operação (como desligar a câmera) durante o processo de proteção dos arquivos. Além disso, assegure-se de utilizar o adaptador de CA fornecido, pois a mídia de gravação pode ser danificada se a carga da bateria acabar durante o processo de proteção dos arquivos. Se a mídia de gravação ficar corrompida, formate-a. (\* pág. 20)

## GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS

Exclusão de Arquivos

Pode-se apagar arquivos desnecessários.

## Exclusão de Arquivos Utilizando o Botão 而

1 Coloque o interruptor de energia na posição F.

**2** Selecione o tipo de arquivo (vídeo ou imagem) utilizando o interruptor **MODE**.

**3** Pressione ////// para exibir o arquivo

desejado, em seguida, pressione 🗑 .

 O arquivo também pode ser selecionado na tela de índice. (\* pág. 25, 29)

4 Pressione  $\wedge / \vee$  para selecionar [EXECUTE], em seguida, pressione  $\parallel$ ].

## NOTA:

Pressionando-se i durante o modo de gravação, o último arquivo gravado é apagado. Entretanto, se o modo de gravação (vídeo ou imagem) estiver ativado ou, se desligar e ligar a câmera depois da gravação, não poderá excluir o arquivo.

## Exclusão de Arquivos a Partir da Tela de Menu

1 Coloque o interruptor de energia na posição 🕞.

2 Selecione o tipo de arquivo (vídeo ou imagem)

utilizando o interruptor **MODE**.

**3** Pressione **MENU**. Aparece a tela de menu.

4 Pressione  $\wedge / \vee$  para selecionar [DELETE], em seguida, pressione  $\triangleright$  ]].

### Para apagar um arquivo que está sendo exibido

**5** Pressione  $\wedge / \vee$  para selecionar [CURRENT], em seguida, pressione  $\parallel$ ].

**6** Pressione  $\bigwedge / \bigvee$  para selecionar [EXECUTE], em seguida, pressione  $\bowtie$ ].

É possível selecionar o arquivo anterior ou seguinte pressionando

-.

¥) 🖸

## **40** PT GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS

## Exclusão e seleção de vários arquivos

**5** Pressione  $\wedge / \vee$  para selecionar [FILE SELECT], em seguida, pressione ► .....

• Aparece a tela de índice

**6** Pressione  $\wedge / \vee / \langle / \rangle$  para selecionar o arquivo que deseja apagar, em seguida, pressione

Para selecionar outros arquivos, repita o passo 6.

- A barra de rolagem também pode ser utilizada com o botão de zoom e pressionando-se  $\wedge / \checkmark$ . (@ pág. 25, 30)
- Se mover o botão de zoom na direção de T, aparece a tela de pré-visualização. Se mover o botão de zoom na direção de W voltará a tela de índice.

## 7 Pressione MENU.

8 Pressione <a>/ </a> para selecionar [EXECUTE AND QUIT], em seguida, pressione

Os arquivos selecionados são excluídos.

#### Exclusão de todos os arquivos

5 Pressione ∧ / ∨ para selecionar [DELETE ALL], em seguida, pressione ►....

6 Pressione ∧ / ∨ para selecionar [EXECUTE], em seguida, pressione ►.....

• Para cancelar a operação, selecione [CANCEL] e pressione

#### NOTAS:

- Arquivos protegidos não podem ser excluídos. Para poder excluir arquivos protegidos, é preciso primeiro remover sua proteção. (\* pág. 39)
- Uma vez excluídos, os arquivos não poderão ser recuperados. Verifique bem os arquivos antes de excluí-los.

### CUIDADO:

Não retire a mídia de gravação nem execute nenhuma outra operação (como desligar a câmera) durante o processo de proteção dos arquivos. Além disso, assegure-se de utilizar o adaptador de CA fornecido, pois a mídia de gravação pode ser danificada se a carga da bateria acabar durante o processo de proteção dos arquivos. Se a mídia de gravação ficar corrompida, formate-a. (@ pág. 20)

## Limpeza de uma Mídia de Gravação

A velocidade de escrita numa mídia de gravação tem tendência a se tornar mais lenta após muito tempo de utilização. Para recuperar a velocidade original, efetue uma limpeza periodicamente. A função de limpeza é equivalente à função de "desfragmentação" do PC.

## / **C**a

## NOTAS:

- Assegure-se de utilizar o adaptador de CA fornecido como fonte de alimentação. (@ pág. 16)
- Recomendamos executar uma verificação do disco regularmente no PC, levando em conta que não existem dados no disco rígido da câmera.
- Coloque o interruptor de energia na posição

#### ▶ ou ●.

2 Pressione MENU. Aparece a tela de menu.

3 Pressione ∧ / ∨ para selecionar [REC MEDIA

SETTING], em seguida, pressione

4 Pressione ∧ / ∨ para selecionar [CLEAN UP], em seguida, pressione ►....

**5** Pressione  $\wedge / \vee$  para selecionar [HDD] ou [SD], em seguida, pressione ►II.

 Se o adaptador de CA não estiver conectado à câmera, aparece uma mensagem de aviso. Nesse caso, conecte adaptador de CA

**6** Pressione  $\Lambda / V$  para selecionar [EXECUTE], em seguida, pressione

• Para cancelar a operação de limpeza, selecione [CANCEL] e pressione

7 Quando o processo de limpeza estiver concluído, aparece a indicação [CLEANING UP COMPLETED]. Pressione para concluir a operação.

• Dependendo da unidade de disco rígido, poderá demorar alguns minutos para que esse processo seja concluído.

### CUIDADO:

Não retire a mídia de gravação, nem execute nenhuma outra operação (como desligar a câmera) durante o processo de limpeza.

## GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS

	PT <b>4</b> 1	
Copiar/Mover Arquivos de Imagens	Para copiar ou mover arquivos selecionando-os	
É possível efetuar cópias ou mover arquivos de imagens entre o disco rígido (HDD) incorporado e o cartão SD a partir da tela.	<ul> <li>7 Pressione ∠ / &gt; para selecionar [FILE], em seguida, pressione ► ]].</li> <li>• Aparece a tela de índice.</li> </ul>	
<ul> <li>Antes de proceder as etapas seguintes:</li> <li>Assegure-se de que o cartão SD está inserido na abertura SD.</li> <li>Assegure-se de que a mídia de gravação de destino tem espaço livre suficiente.</li> <li>Coloque o interruptor de energia na posição</li> <li>ou .</li> </ul>	<ul> <li>8 Pressione ∧/∨ para selecionar o arquivo desejado, em seguida, pressione ►]].</li> <li>A marca (▶) aparece no arquivo selecionado.</li> <li>Para selecionar outros arquivos, repita esse passo.</li> <li>A barra de rolagem também pode ser utilizada com o botão de zoom e ∧/∨. (☞ pág. 30)</li> <li>9 Pressione MENU para voltar à tela anterior.</li> </ul>	
<b>2</b> Pressione <b>MENU</b> . Aparece a tela de menu.	<b>10</b> Pressione $\sqrt{\sqrt{2}}$ para selecionar [EXECUTE], em	SAC
<ul> <li>3 Pressione ∧ / ∨ para selecionar [REC MEDIA SETTING], em seguida, pressione ▶   .</li> <li>4 Pressione ∧ / ∨ para selecionar [COPY/MOVE], em seguida, pressione ▶   .</li> <li>5 Pressione ∧ / ∨ para selecionar [COPY] ou [MOVE], em seguida, pressione ▶   .</li> <li>COPY: Os arquivos são copiados para a mídia de gravação de destino, mas os originais mantêm-se na mídia de gravação de origem.</li> <li>MOVE: Os arquivos são movidos para a mídia de gravação de destino e os arquivos originais (exceto gravação de destino e os arquivos originais (exceto gravação de destino e os arquivos originais (exceto gravação de sector de lativa) são arguandem a mídia</li> </ul>	<ul> <li>seguida, pressione ►   .</li> <li>1 A transferência de arquivos é iniciada.</li> <li>Para interromper uma transferência de arquivos, pressione ►   , selecione [EXECUTE] e pressione ►   .</li> <li>12 Quando aparecer a indicação [COPYING (MOVING) COMPLETED], pressione ►    para concluir a operação.</li> <li>Para copiar ou mover todos os arquivos de imagens estáticas para a mídia de gravação</li> <li>7 Pressione </li> </ul>	OPERAÇÕES AVANÇAI
de origem.	Pressione	
<b>6</b> Pressione $\langle / \rangle$ para selecionar para onde irá copiar/ mover e pressione $\bigvee$ . (HDD $\rightarrow$ SD ou SD $\rightarrow$ HDD)	<ul> <li>Pressione / /v para selecionar [EXECUTE], em seguida, pressione   .</li> <li>Se desejar cancelar a operação, selecione [CANCEL] e pressione   .</li> </ul>	
	<b>9</b> A transferência de arquivos é iniciada.	
	<ul> <li>Para interromper uma transferência de arquivos, pressione</li></ul>	

Quando aparecer a indicação [COPYING (MOVING) COMPLETED], pressione ► II para concluir a operação.

## 42 PT GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS

#### Reinicialização do Número de Arquivo **# / D**

Reinicializando o número do arquivo (nome), cria-se uma nova pasta. Os novos arquivos serão salvos nessa pasta. Essa função é útil para separar os arquivos novos de arquivos já gravados.

1 Coloque o interruptor de energia na posição

▶ OU ●.

2 Pressione MENU. Aparece a tela de menu.

3 Pressione ∧ / ∨ para selecionar [REC MEDIA

SETTING], em seguida, pressione 4 Pressione  $/\sqrt{}$  para selecionar [NO. RESET], em

seguida, pressione ► ....

**5** Pressione  $\wedge / \vee$  para selecionar o tipo de arquivo (vídeo ou imagem), em seguida, pressione ► II.

**6** Pressione  $\wedge / \vee$  para selecionar [EXECUTE], em seguida, pressione ► .....

## 7 Pressione

• Uma nova pasta será criada (por exemplo, [101JVCSO]) e o número do arquivo será reinicializado (por exemplo, "PIC\_0001.JPG").

## Criação de uma Playlist

É possível criar uma Playlist fazendo uma coleta de arquivos de vídeo gravados.

- 1 Coloque o interruptor de energia na posição 🗩.
- 2 Coloque o interruptor MODE na posição 🔐
- **3** Pressione **MENU**. Aparece a tela de menu.
- 4 Pressione  $\Lambda/V$  para selecionar [PLAY LIST], em seguida, pressione

**5** Pressione // para selecionar [EDIT], em seguida, pressione

**6** Pressione  $\wedge / \vee$  para selecionar [NEW LIST], em

seguida, pressione

7 Pressione <a>/></>></>></></a> para movimentar, para cima ou para baixo, as imagens em miniatura dos arquivos gravados e selecionar um arquivo para adicionar à Playlist.



Imagens em miniatura de arquivos gravados

• A barra de rolagem também pode ser utilizada com o botão de zoom e pressionando-se  $\bigwedge / \bigvee$ . (\* pág. 25)

8 Pressione MI. Aparece a moldura para seleção de um ponto de inserção.

9 Pressione ∧/∨ para movimentar, para cima e para baixo, as imagens em miniatura de uma Playlist e selecione a posição

onde deseia inserir o

arquivo selecionado.



Playlist

• A barra de rolagem também pode ser utilizada com o botão de zoom e 🔨 / 🗸. (🛩 pág. 25)

10 Pressione NII. O arquivo selecionado é

adicionado à Playlist.

- Para adicionar outros arquivos, repita os passos de 7 a 10.
- **11** Pressione **MENU**. Aparece a tela de confirmação.

**12** Pressione  $\wedge / \vee$ , para selecionar [SAVE AND

QUIT], em seguida, pressione

• Para voltar à tela normal, selecione [CANCEL].

• Se não quiser salvar a Playlist, selecione [DELETE AND QUIT].

## GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS

Para verificar o conteúdo de uma Playlist reproduzindo vídeos

É possível verificar o conteúdo de uma Playlist antes de salvá-la.

**1** Após o passo **10**, Pressione > para selecionar uma imagem de miniatura da Playlist.

**2** Pressione  $\wedge / \vee$  para selecionar a cena que deseja verificar.

3 Pressione ► II. A reprodução da Playlist é iniciada com a cena selecionada.

- A reprodução pára automaticamente no final da Playlist.
- Para interromper a reprodução, pressione > ]], em seguida, mova o botão de zoom na direção de W.

## Para verificar apenas a cena de transição

**1** Após o passo **10**, selecione a cena de transição com **>**.

 Se uma cena estiver selecionada, pressione uma vez mais > para selecionar a barra de transição de cenas.

**2** Pressione  $\wedge / \vee$  para selecionar a transição da cena que deseja verificar.

3 Pressione ► II para iniciar a reprodução da transição de cena selecionada.

## Para apagar o arquivo adicionado à Playlist

**1** Após o passo **10**, Pressione > para selecionar uma imagem de miniatura da Playlist.

**2** Pressione  $\bigwedge / \bigvee$  para selecionar o arquivo que deseja apagar, e depois em  $\widehat{m}$ .

#### NOTAS:

- É possível exibir o menu da Playlist pressionando-se o botão PLAYLIST no controle remoto.
- Podem ser criadas até 99 Playlists.
- Cada Playlist pode conter 99 cenas.
- Se apagar os arquivos originais, eles também serão excluídos da Playlist.
- Os arquivos na pasta [EXTMOV] não podem ser utilizados para criar Playlists.

É possível ver seus vídeoclipes originais a partir da reprodução de uma Playlist. (Para criar uma Playlist, consulte ~ pág. 42)

Coloque o interruptor de energia na posição **F**.

- 2 Coloque o interruptor MODE na posição 🏰
- **3** Pressione **MENU**. Aparece a tela de menu.
- 4 Pressione // para selecionar [PLAY LIST], em
- seguida, pressione ► ....

**5** Pressione  $\wedge / \vee$  para selecionar [PLAYLIST CONTENTS], em seguida, pressione  $\square$ . Aparece a tabela de Playlists.

## **6** Pressione $\wedge / \vee$ para

selecionar a lista que deseja reproduzir. (O formato de apresentação da data e hora depende do país

onde a câmera é vendida).
A barra de rolagem também

pode ser utilizada com o botão de zoom e  $\bigwedge / \bigvee$ . ( $\gg$  pág. 25)

7 Pressione ► II para iniciar a reprodução.

- Durante a reprodução da Playlist, a marca "P" aparece no canto superior esquerdo da tela.
- Se mover o botão de zoom na direção de W enquanto a reprodução está parada, aparece a tela de índice da Playlist. Pode-se ver o conteúdo da Playlist e selecionar uma cena desejada. Para voltar à tela de reprodução, mova o botão de zoom para a posição T.
- É possível utilizar diversas funções de reprodução durante a reprodução. (\* pág. 25)

8 Para parar a reprodução, pressione

 Para voltar ao modo de reprodução normal, selecione [ALL SCENES] no passo 6.

#### NOTA:

É possível visualizar o menu da Playlist pressionando-se o botão PLAYLIST no controle remoto.



## 44 PT GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS

Adição/Exclusão de Arquivos numa Playlist

Pode-se editar as Playlist existentes adicionando ou excluindo arquivos.

Coloque o interruptor de energia na posição

2 Coloque o interruptor MODE na posição 🏭

**3** Pressione **MENU**. Aparece a tela de menu.

**4** Pressione  $\wedge / \vee$  para selecionar [PLAY LIST], em seguida, pressione  $\mid$ ].

**5** Pressione  $\wedge / \vee$  para selecionar [EDIT], em seguida, pressione  $\mid$  ].

**6** Pressione  $\wedge / \vee$  para selecionar a Playlist que deseja editar e depois pressione  $\triangleright$  **||**.

 Para adicionar ou excluir arquivos, execute os passos de 7 a 12 descritos no tópico "Criando uma Playlist" (\* pág. 42) ou, de 1 a 2 descritos no tópico "Para excluir o arquivo adicionado à Playlist" (\* pág. 43).

## Alteração do Nome de uma Playlist

O nome predefinido da Playlist será a data e hora em que foi criada. Se desejar, pode mudar o nome utilizando a tela de teclado.

Coloque o interruptor de energia na posição **F**.

- 2 Coloque o interruptor MODE na posição
- **3** Pressione **MENU**. Aparece a tela de menu.
- 4 Pressione / / para selecionar [PLAY LIST],

## e em ▶Ⅱ.

**5** Pressione  $\wedge / \vee$  para selecionar [RENAME], em seguida, pressione  $\parallel$ ]. Aparece a tabela de Playlists.

**6** Pressione  $\bigwedge / \bigvee$  para selecionar a Playlist cujo nome deseja alterar.

- A barra de rolagem também pode ser utilizada com o botão de zoom e ∧ / ∨. (☞ pág. 25)
- A miniatura aparece no lado superior direito.

7 Pressione Aparece a tela do teclado.

**8** Pressione  $\wedge / \vee / \langle / \rangle$  para selecionar o arquivo desejado e pressione  $\triangleright$  **1**.

- Repita esse processo para escrever todas as letras do nome.
- É possível mudar o tipo de caracter (maiúsculas, minúsculas ou marcas), selecionando [A/a/@].
- Para corrigir uma letra, selecione [←] ou [→] e pressione ▶ ]] para mover o cursor para a letra, em seguida, pressione [CLEAR] e pressione ▶ ]].

**9** Pressione  $\bigwedge / \bigvee / \langle / \rangle$  para selecionar [ $\leftarrow$ ], em seguida, pressione  $\blacktriangleright$  ]].

• Para cancelar, selecione [CANCEL] e pressione

### Exclusão de uma Playlist

É possível excluir Playlists desnecessárias.

Coloque o interruptor de energia na posição **—**.

2 Coloque o interruptor MODE na posição 🔐.

3 Pressione MENU. Aparecerá a tela de menu.

4 Pressione  $\wedge / \vee$  para selecionar [PLAY LIST], em seguida, pressione  $\parallel$ ].

**5** Pressione  $\wedge / \vee$  para selecionar [DELETE], em

seguida, pressione MII. Aparecerá a tabela de Playlists.

**6** Pressione  $\bigwedge / \bigvee$  para selecionar a Playlist que deseia apagar.

• A miniatura aparece no lado superior direito.

• Para excluir todas as Playlists de uma vez, selecione [DELETE ALL].

7 Pressione

8 Pressione ∧ / ∨ para selecionar [EXECUTE], em seguida, pressione ► ]]. A Playlist selecionada é excluída.

- Para cancelar, selecione [CANCEL] e pressione 
  Mesmo que uma Playlist seja excluída, os arguivos
- originais não são apagados.

## Cópia a Partir de uma Playlist

É possível utilizar uma Playlist para fazer uma cópia para um equipamento externo.

Conecte a câmera no aparelho de videocassete (VCR) com um cabo S/AV. (☞ pág. 26)

**2** Ajuste o VCR para a entrada VIDEO/AUXILIARY e ative o modo de standby da gravação.

 Para mais detalhes sobre como definir a entrada VIDEO/AUXILARY, consulte as instruções do VCR.

**3** Coloque o interruptor de energia na posição **>**.

4 Coloque o interruptor MODE na posição 🄐.

5 Pressione MENU. Aparecerá a tela de menu.

**6** Pressione  $\wedge / \vee$  para selecionar [PLAY LIST], em seguida, pressione  $\parallel$ ].

**7** Pressione  $\land / \lor$  para selecionar [PLAYLIST CONTENTS], em seguida, pressione  $\triangleright$  ]]. Aparecerá a tabela de Playlists.

**8** Pressione  $\bigwedge / \bigvee$  para selecionar a lista que deseja copiar.

 A barra de rolagem também pode ser utilizada com o botão de zoom e ∧ / ∨. (☞ pág. 25)

**9** Pressione >. Aparecerá a tela de cópia.

**10** Pressione ∧ /∨ para selecionar [START PLAYBACK], em seguida, pressione ► **II**. A reprodução

na câmera é iniciada. • Uma tela preta é exibida durante 5 segundos, no início

e no fim da reprodução da Playlist.
Para cancelar, pressione ∧ / ∨ para selecionar

[CANCEL], e pressione

**11** Enquanto a tela preta é exibida por 5 segundos, comece a gravação no VCR. (Consulte o manual de instruções do VCR).

**12** Para interromper a cópia, pare a gravação no VCR enquanto a tela preta é exibida por 5 segundos.

## 46 PT GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS

## Configuração de Impressão DPOF

Esta câmera é compatível com o formato DPOF (Digital Print Order Format). Isso permite definir quais imagens serão impressas e o número de impressões. Esse recurso é muito útil porque permite a impressão em impressoras compatíveis com DPOF ou o envio de uma mídia de gravação para um laboratório fotográfico para ser impresso.

O

## Imprimir selecionando uma imagem

Coloque o interruptor de energia na posição ▶.

- 2 Coloque o interruptor MODE na posição 👩.
- 3 Pressione MENU. Aparecerá a tela de menu.

**4** Pressione  $\wedge / \vee$  para selecionar [DPOF], em seguida, pressione  $\triangleright$  **1**. Aparecerá a tela de menu DPOF.

**5** Pressione  $\wedge / \vee$  para selecionar [SELECT IMAGES], em seguida, pressione  $\triangleright$  ]].

**6** Pressione  $\bigwedge / \bigvee / \langle / \rangle$  para selecionar o arquivo deseiado, em seguida,

## pressione

- A barra de rolagem também pode ser utilizada com o botão de zoom e ∧ / ∨.
   (☞ pág. 30)
- Se mover e segurar o botão de zoom na direção de T, appropré a tolo do pré view

aparecerá a tela de pré-visualização de imagens.

## 7 Pressione <a>/></></a> para

selecionar o número de impressões (máximo 15 impressões), em seguida,

pressione ► **II**. • Para configurar a impressão

de outras imagens, repita os passos **6** e **7**.

8 Pressione **MENU** para concluir a programação.

• Para cancelar, selecione a mesma imagem no passo 6.

#### NOTAS:

- A configuração do formato DPOF suporta até um máximo de 999 imagens.
- A impressão DPOF só pode ser especificada para imagens gravadas no cartão SD. Para especificar imagens gravadas no disco rígido, é preciso primeiro copiar os arquivos de imagem para o cartão SD antes de definir a impressão. (\* pág. 41)
- A função do índice por data não pode ser utilizada.

## Para imprimir todas as imagens (uma impressão por imagem)

**1** Abra a tela do menu DPOF. (*\** "Imprimir selecionando uma imagem")

**2** Pressione  $\wedge / \vee$  para selecionar [ALL1], em seguida, pressione  $\triangleright$  ].

**3** Pressione  $\wedge / \vee$  para selecionar [EXECUTE], em seguida, pressione  $\triangleright$ ]].

4 Pressione MENU para concluir a programação.

#### Para confirmar a configuração DPOF

Abra a tela do menu DPOF. ( "Imprimir selecionando uma imagem")

**2** Pressione  $\wedge / \lor$  para selecionar [CHECK SETTINGS], em seguida, pressione  $\triangleright$  ]].

**3** Se necessário, altere o número de impressões para o

arquivo desejado, executando os passos de 6 a 7

descritos no tópico "Imprimir selecionando uma imagem".

**4** Pressione **MENU** para voltar à tela anterior.

#### Para restaurar a configuração DPOF anterior

**1** Abra a tela do menu DPOF. (*\** "Imprimir selecionando uma imagem")

2 Pressione  $\wedge / \vee$  para selecionar [RESET], em seguida, pressione  $\parallel$ ].

**3** Pressione  $\wedge / \vee$  para selecionar [EXECUTE], em seguida, pressione  $\mid$  ].

4 Pressione ▶ II para concluir a restauração.



## Impressão Direta em uma Impressora com PictBridge

Se a sua impressora for compatível com PictBridge, poderá conectá-la diretamente à câmera por meio de um cabo USB e imprimir as imagens com grande facilidade. Também poderá utilizar a configuração DPOF. (3 pág. 46)

#### NOTA:

Depois de selecionar [DIRECT PRINT] no menu, conecte o cabo USB.

Imprimir selecionando uma imagem

Coloque o interruptor de energia na posição **—**.

2 Coloque o interruptor MODE na posição 👩.

3 Pressione MENU. Aparecerá a tela de menu.

**4** Pressione ∧ /∨ para selecionar [DIRECT PRINT], em seguida, pressione ▶ ]]. Aparecerá a mensagem [PLEASE CONNECT PRINTER].

**5** Conecte a câmera à impressora com um cabo USB.

 Depois de alguns momentos, aparecerá o menu de impressão.

**6** Pressione  $\wedge / \vee$  para selecionar [SELECTED

PRINT], em seguida, pressione ► II.

**7** Pressione  $\langle / \rangle$  para selecionar o arquivo desejado, em seguida, pressione |

8 Pressione </ > para definir

o número de impressões.
É possível definir de 1 a 99



**9** Pressione  $\wedge / \vee$  para selecionar [DATE], em

impressões.

seguida, pressione  $\langle / \rangle$  para selecionar [ON] ou [OFF].

 Selecione [ON] para imprimir a data ou [OFF] para não imprimir.

**10** Pressione  $\wedge / \vee$  para selecionar [PRINT], em seguida, pressione  $\parallel$  ]. A imagem é impressa.

Para cancelar a configuração da impressão Pressione  $\wedge / \lor$  para selecionar [CANCEL], em seguida, pressione  $\blacktriangleright$  ].

## GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS

Para parar uma impressão, depois de já ter iniciado

Pressione Aparecerá a tela de confirmação.

**2** Pressione  $\/\/$  para selecionar [EXECUTE], em seguida, pressione  $\$  ].

## Para imprimir utilizando a configuração de formato DPOF

Se a impressora for compatível, pode-se utilizar a configuração de formato DPOF. (\* pág. 46)

Coloque o interruptor de energia na posição **>**.

2 Coloque o interruptor MODE na posição 📩

**3** Pressione **MENU**. Aparecerá a tela de menu.

**4** Pressione ∧ /∨ para selecionar [DIRECT PRINT] em seguida, pressione ▶ ]]. Aparecerá a mensagem [PLEASE CONNECT PRINTER]. **DPERAÇÕES AVANÇADAS** 

5 Conecte a câmera à impressora com um cabo USB.

• Depois de alguns momentos, aparecerá o menu de impressão.

O Pressione ∧ / ∨ para selecionar [DPOF PRINT], em seguida, pressione ► ]].

**7** Pressione  $\bigwedge / \bigvee$  para selecionar [PRINT], em seguida, pressione  $\blacktriangleright$  **1**. As imagens são impressas.

 Para confirmar a configuração DPOF, pressione //v para selecionar [CHECK SETTINGS], em seguida, pressione II. Depois, pressione MENU para voltar ao menu anterior.

### NOTA:

O

Se a impressora não for reconhecida, ou se desejar repetir a impressão direta na impressora PictBridge, desligue o cabo USB, selecione novamente [DIRECT PRINT] no menu e volte a conectar o cabo.

## 48 PT AJUSTES DE MENU

## Alteração dos Ajustes dos Menus

É possível modificar as configurações de menu para personalizar a câmera. Acesse a tela de menu desejada seguindo os passos abaixo, então modifique as diversas configurações.



Selecione o modo de operação.

### Para os menus de gravação:

Coloque o interruptor de energia na posição . Para os menus de reprodução: Coloque o interruptor de energia na posição .

2 Selecione 🏰 (vídeo) ou 📩 (imagem) utilizando o interruptor MODE.

**3** Pressione **MENU**. Aparecerá a tela de menu.

4 Selecione o submenu e a opção de menu desejados  $\cos n/\sqrt{e}$ 

• Para voltar à tela normal, pressione MENU.

- Para ver o guia de operação, pressione INFO/ quando a tela de menu for exibida. (Em alguns tipos de menu, o guia de operação não aparece). Para remover o guia de operação, pressione novamente INFO/
- Mesmo que o item do menu seja exibido, há alguns itens que não podem ser configurados dependendo do modo selecionado (vídeo/imagem, gravação/ reprodução). Nesse caso, o submenu não pode ser acessado ou a configuração não pode ser modificada.

## Menus Comuns para Todos os Modos

[] = Programação de fábrica

## SASIC SETTING

## PRESET

EXECUTE: restaura todos os valores programados na fábrica. [CANCEL]: retorna à tela de menu sem executar a

restauração (reset).

## DEMO MODE

OFF: desativa a função.

**[ON]:** ativa o modo de demonstração e mostra os diversos recursos no display.

- Essa demonstração é executada nos seguintes casos: • Quando a tela de menu é fechada, depois que [DEMO
- MODE] tiver sido colocado em [ON].
  Com o modo [DEMO MODE] configurado para [ON], se não for executada nenhuma operação por 3 minutos depois que o interruptor de energia tenha sido
- colocado na posição .
  Se executar alguma operação durante a demonstração, ela pára temporariamente. Se nenhuma operação
- for executada por mais de 3 minutos, a demonstração recomeçará.

## NOTAS:

- A demonstração só funciona com o cabo de alimentação CC ligado e não com a bateria.
- Se houver um cartão SD inserido na câmera, a demonstração não iniciará, mesmo se o modo estiver ativado [ON].
- O modo [DEMO MODE] permanecerá em [ON], mesmo que a alimentação da câmera seja desligada.

## OPERATION SOUND

OFF: desliga o som da operação.

**BEEP:** o sinal sonoro é emitido quando se liga ou desliga a alimentação e no início e fim da gravação. [**MELODY**]: em vez de um sinal sonoro, ouve-se uma melodia sempre que se executa uma operação.

## REMOTE

OFF: faz com que a câmera não receba o sinal do controle remoto.

[ON]: ativa a operação com o controle remoto.

## DROP DETECTION

## OFF: desativa a função.

[ON]: desliga automaticamente a alimentação para evitar que o HDD se danifique quando se deixa cair a câmera acidentalmente. (@ pág. 21)

## CUIDADO:

A desativação (off) desta função aumenta a chance de danificar o disco incorporado se a câmera cair acidentalmente.

## **REC MEDIA SETTING**

## VIDEO MODE

[HDD1 / SD

IMAGE MODE [HDD] / SD

A seleção de mídia pode ser definida para o modo de gravação ou reprodução vídeo (🔐) ou imagem (👩). HDD: o disco rígido incorporado é selecionado como mídia de gravação. SD: o cartão SD é selecionado como uma mídia de gravação.

## FORMAT

## [HDD] / SD

Pode-se formatar (inicializar) o disco rígido incorporado ou cartões SD. (\* pág. 20)

## CLEAN UP

## [HDD] / SD

A velocidade de escrita numa mídia de gravação tem tendência a ficar mais lenta após muito tempo de utilização. Para recuperar a velocidade original, é necessário efetuar uma limpeza periódica. (\* pág. 40)

### COPY/MOVE

[COPY] / MOVE

Pode-se copiar ou mover imagens entre o disco rígido incorporado e o cartão SD. (\* pág. 41)

#### **AJUSTES DE MENU** PT 49

## NO. RESET

[VIDEO] / IMAGE Reiniciando o número de arquivo (nome), uma nova

pasta é criada. Os novos arquivos serão salvos nessa pasta. (@ pág. 42)

## 

### BRIGHT

Quando esta opção é selecionada, aparecerá o indicador de controle do brilho. Ajuste o brilho do display utilizando <//>
, em seguida, pressione 
(\* pág. 19)

## DATE/TIME

OFF: a data/hora não aparece. [AUTO]: Indica a data/hora durante aproximadamente 5 segundos nos seguintes casos.

- Quando o interruptor de energia é colocado de
- OFF para .
- Quando a reprodução é iniciada.
- Quando a data muda durante a reprodução.
- ON: Aparece sempre a data/hora.

#### NOTAS:

- Apenas a data é exibida para a reprodução de vídeo.
- Pode-se programar uma configuração diferente para cada modo (gravação/reprodução de vídeo e gravação/reprodução de imagens).

## SCENE COUNTER

[OFF]: desativa a função. ON: mostra o contador no modo de vídeo.

### LANGUAGE

[ENGLISH] / FRANÇAIS / DEUTSCH / ESPAÑOL / PORTUGUÊS/ 日本語 A configuração de idioma pode ser alterada (\* pág. 18)

## CLOCK ADJUST

'Ajustes de data/hora" (@ pág. 18)

MENU **JUSTES DE** 

## **50** PT AJUSTES DE MENU

## Menus de Gravação de Vídeos

## [] = Programação de fábrica

## QUALITY

Selecione a qualidade de imagem desejada.

Modo	Tamanho (pixels)	Taxa de bit
(em ordem		
de qualidade)		
ULTRA FINE]	720 x 480	8,5 Mbps
F FINE	720 x 480	5,5 Mbps
NOMAL	720 x 480	4,2 Mbps
E ECONOMY	352 x 240	1,5 Mbps

## WIDE MODE

#### [OFF]: desativa a função

16:9 WIDE: para reprodução em televisões com uma razão de aspecto 16:9. Expande a imagem naturalmente para ocupar toda a tela sem distorcer. Aparece o indicador wa Ao utilizar este modo, consulte o manual de instruções do televisor panorâmico. Durante uma reprodução/gravação numa TV 4:3, faixas pretas podem ser inseridas na parte superior e inferior da tela.

#### NOTAS:

- O modo 16:9 WIDE não pode ser utilizado ao utilizar o modo ECONOMY.
- Utilize software que suporte visualização panorâmica ao reproduzir no PC vídeos que foram gravados no modo 16:9 WIDE.

## WIND CUT

## [OFF]: desativa a função.

**ON:** ajuda a reduzir o ruído provocado pelo vento. Aparece o indicador **S**.

### GAIN UP

**OFF:** a imagem no escuro é gravada sem ajuste do brilho da imagem.

**[ON]:** a imagem no escuro fica com mais brilho. Entretanto, é produzido um aspecto geral granulado.

## DIS

OFF: desativa a função.

**[ON]:** compensa a instabilidade das imagens provocada pelos movimentos da câmera, sobretudo, em grandes ampliações. Aparece o indicador ().

## NOTAS:

- Uma estabilização precisa pode não ser possível se a mão tremer muito ou dependendo das condições da filmagem. Nesse caso, o indicador () pisca ou se apaga.
- Desative esse modo se estiver gravando com a câmera montada num tripé.

## B<sub>3</sub> CAMERA SETTING

### ZOOM

GZ-MG50U/GZ-MG40U

15X: só está disponível o zoom óptico até 15X.
[60X]: o zoom digital pode ir até 60X.
700X: o zoom digital pode ir até 700X.

#### GZ-MG30U/GZ-MG20U

25X: só está disponível o zoom óptico até 25X.[100X]: o zoom digital pode ir até 100X.800X: o zoom digital pode ir até 800X.

### TELE MACRO

[OFF]: desativa a função. ON: pode-se filmar um motivo ampliado, a uma distância de 70 cm. Aparece o indicador **1**2.

### Menus de Reprodução de Vídeo

[] = Programação de fábrica

## PLAY LIST

[PLAY LIST CONTENTS] / EDIT / RENAME / DELETE Pode-se criar uma Playlist para reproduzir clipes originais. (\* pág. 42 - 45)

## WIPE/FADER

☞ "Efeitos Wipe ou Fader" (☞ pág. 37)

## EFFECT

"Efeitos de reprodução" (\* pág. 37)

### PROTECT

[CURRENT] / FILE SELECT / PROTECT ALL / CANCEL ALL

Pode-se proteger arquivos contra uma exclusão acidental. (\* pág. 38)

## DELETE

[CURRENT] / FILE SELECT / DELETE ALL Pode-se excluir arquivos desnecessários.(\* pág. 39)

## Menus de Gravação de Imagens

[] = Programação de fábrica

## QUALITY

[FINE] / STANDARD Selecione a qualidade de imagem desejada.

### IMAGE SIZE\*

[1152 x 864] / 1024 x 768 / 640 x 480 Selecione o tamanho de imagem desejado. \* Não disponível para GZ-MG30U/GZ-MG20U.

## SELF-TIMER

### [OFF] / 2SEC / 10SEC

Se o temporizador automático (gravação com retardo) for ativado, a imagem é gravada só 2 ou 10 segundos depois de pressionado o botão de início/parada. Aparece o indicador  $\mathfrak{S}_{2}$  ou  $\mathfrak{S}_{2}$ .

## CONTINUOUS

SHOOTING [OFF]: desativa a função. ON: pode-se gravar imagens continuamente. O indicador 🕞 aparece no display. (☞ pág. 28)

## GAIN UP

[OFF]: a imagem no escuro é gravada sem ajuste do brilho.

**ON:** a imagem no escuro fica com mais brilho. Entretanto, é produzido um aspecto geral granulado.

## **CAMERA SETTING**

## TELE MACRO

O item de menu de TELE MACRO é o mesmo que o descrito na página 50.

## AJUSTES DE MENU

## Menus de Reprodução de Imagens

[] = Programação de fábrica

## DPOF

"Configuração de impressão DPOF" (\* pág. 46)

## DIRECT PRINT

 "Impressão direta em uma impressora com PictBridge" (" pág. 47)

## EFFECT

"Efeitos de reprodução" (> pág. 37)

## PROTECT

DELETE

As opções de menu de PROTECT e DELETE são iguais às descritas na página 50.

AJUSTES DE MENU

## 52 PT REFERÊNCIAS

## Localização e Resolução de Problemas

A câmera é um dispositivo controlado por um

microcomputador. Ruídos e interferências externos (de um televisor, rádio, etc.) podem impedir o seu funcionamento correto.

→Para resolver o problema siga, em primeiro lugar, as instruções descritas a seguir.

- →Se não conseguir resolver o problema, reinicialize a câmera. (Consulte "Para reinicializar a câmera", abaixo.)
- →Se o problema persistir, consulte o revendedor JVC mais próximo.

#### Para reinicializar a câmera

① Pressione RESET para reinicializar utilizando um pedaço de fio ou outro instrumento com ponta. A alimentação é desligada uma vez e volta a ser ligada automaticamente.



## RESET

- ② Se não acontecer nada, coloque o interruptor de energia na posição OFF, retire a fonte de alimentação (bateria ou adaptador de CA) da câmera e volte a colocá-la.
- ③ Execute [PRESET] a partir do menu. A câmera volta à programação de fábrica. (☞ pág. 48)

### Alimentação

#### Sem alimentação.

- A fonte de alimentação não está bem conectada.
- →Conecte o adaptador de CA corretamente.
- (☞ pág. 14)
- A bateria não está bem colocada.
- →Retire a bateria e volte a colocá-la corretamente. (☞ pág. 14)

- →Substitua a bateria sem carga por outra totalmente carregada. ( pág. 14)
- Não aparece imagem.
- Quando utilizar o adaptador de CA, a câmera entra no modo de suspensão (sleep), a luz de acesso acende e o monitor LCD desliga.
- →Para cancelar o modo de suspensão, execute uma operação qualquer como, por exemplo, o zoom.
- A alimentação foi desligada acidentalmente.
- A função de detecção de queda entrou em operação.
   (\* pág. 21)
- →Mude o interruptor de alimentação para OFF e ligue novamente a alimentação. Para desativar a detecção de queda, coloque [DROP DETECTION] em [OFF]. (☞ pág. 49)

#### Gravação

#### A gravação não pode ser efetuada.

- Aparece a mensagem [MEMORY CARD IS FULL].
- →Substitua a mídia de gravação por uma nova ou exclua arquivos desnecessários. (☞ pág. 20, 39)

A mídia de gravação não foi selecionada corretamente.
 →Selecione a mídia de gravação. (☞ pág. 21, 48, 49)
 Quando se filma um objeto iluminado por uma luz forte, aparecem umas linhas verticais.

Não é sinal de mau funcionamento.

Se, durante a filmagem, virar a tela diretamente para o sol, ela fica vermelha ou preta durante algum tempo.

• Não é sinal de mau funcionamento.

Durante a gravação, a informação data/hora não aparece.

• A definição de [DATE/TIME] está em [OFF].

- →Coloque [DATE/TIME] em [ON]. (☞ pág. 49) Os indicadores no monitor LCD estão piscando.
- Certos modos de programa AE, efeito, DIS e outras

funções que não podem ser utilizadas simultaneamente são selecionadas ao mesmo tempo.

O zoom digital não funciona.

• [ZOOM] está programado para [15X]\* (zoom óptico).

→Programe [ZOOM] para [60X] ou [700X]\*. (\* pág. 50)

 O zoom digital não está disponível no modo de gravação de imagem.

\* Para o modelo GZ-MG30U/GZ-MG20U, o zoom óptico pode ir até 25X, e [ZOMM] pode ser ajustado para [100X] ou [800X].

<sup>•</sup> A bateria está sem carga.

#### A imagem gravada é branca

- A velocidade do obturador está definida para NIGHTALIVE ou baixa velocidade.
- →NIGHTALIVE e a velocidade baixa só é utilizada em condições de escuridão. (☞ pág. 35)

#### Reprodução

#### A reprodução não pode ser executada.

- A mídia de gravação não foi selecionada corretamente.
- →Selecione a mídia de gravação. (☞ pág. 21, 48, 49)
- A reprodução começa mas não aparece nenhuma imagem na televisão à qual a câmera está conectada.
   Defina o modo de entrada da televisão ou canal de vídeo adequado para reprodução de vídeo.

#### A mesma imagem é exibida por muito tempo durante a reprodução de vídeo ou a velocidade é inconstante.

- Se a superfície do cartão SD estiver danificada, a leitura dos dados fica difícil e esses fenômenos aparecem. Essa câmera fará todos os esforços para ler os dados, mas, se tal estado se mantiver durante algum tempo e não for possível reproduzir, a câmera pára automaticamente.
- →Recomenda-se efetuar uma verificação do disco regularmente no PC, considerando que não existem dados no disco rígido da câmera.

### Recursos avançados

### O foco não se ajusta automaticamente.

- · O foco foi colocado no modo manual.
- →Coloque a câmera no modo de foco automático. (☞ pág. 33)
- A objetiva está suja ou com umidade condensada.
   Limpe a objetiva e verifique novamente a qualidade
- da focalização. (\* pág. 56)

## A cor da imagem parece estranha

- A fonte de luz ou o objeto não tem a "cor" branca. Ou então existem diferentes fontes de luz por trás do objeto.
- →Tente um ajuste manual de balanço de brancos. (☞ pág. 34)

### A imagem gravada está muito escura.

- A filmagem foi feita contra a luz.
- →Experimente uma compensação de iluminação de fundo (☞ pág. 31) ou uma exposição manual. (☞ pág. 32)

### A imagem gravada está muito clara.

- O próprio objeto é muito claro.
- →Experimente uma exposição manual. (☞ pág. 32)

## A configuração de balanço de branco não pode ser ativada.

- O modo sépia (SEPIA) ou monotom (MONOTONE) está ativado.
- →Desative o modo sépia (SEPIA) ou monotom

(MONOTONE) antes de definir o balanço de brancos. (\* pág. 36)

## REFERÊNCIAS PT 53

- O efeito fader em preto e branco não funciona.
  O modo sépia (SEPIA) ou monotom (MONOTONE)
- está ativado.
- →Desative o modo sépia (SEPIA) ou monotom (MONOTONE). (☞ pág. 37)
- A imagem parece ter sido filmada com uma velocidade de obturador muito lenta.
- Quando a filmagem é feita no escuro, a imagem tornase altamente sensível à luz se [GAIN UP] estiver definido em [ON].
- →Se desejar que a luz pareça mais natural, coloque [GAIN UP] em [OFF]. (☞ pág. 50)

#### A velocidade de captura contínua de imagens é baixa.

 A velocidade de captura contínua cairá quando se efetuam capturas contínuas repetidamente, quando se utilizam determinadas mídias de gravação ou sob certas condições de gravação. (3 pág. 28)

## **Outros problemas**

## O indicador de ligação/carga da câmera não acende durante a carga.

- A carga pode ser difícil com temperaturas extremamente altas ou muito baixas.
- →Para proteger a bateria, recomendamos carregá-la em locais com uma temperatura entre 10°C e 35°C. (☞ páq. 58)

O processamento de dados é muito lento depois de ligar a alimentação ou quando se faz mudança de modo.

REFERÊNCIAS

- Existem muitas imagens (cerca de 1.000 ou mais) armazenadas na mídia de gravação.
- Copie os arquivos armazenados para um PC e apague-os da mídia de gravação.

## Aparece a mensagem [SET DATE/TIME!].

- A bateria de lítio do relógio interno está sem carga.
- A informação de data/hora previamente definida foi apagada.
- →Ligue a câmera a uma tomada de CA utilizando o adaptador de CA durante 24 horas, para carregar a bateria de lítio do relógio. Depois insira a informação de data/hora. (☞ pág. 18)

#### Os arquivos não podem ser excluídos.

- Os arquivos estão protegidos.
- →Primeiro, retire a proteção dos arquivos para poder excluí-los. (☞ pág. 38, 50)

## Quando a imagem é impressa na impressora, aparece uma barra preta na parte inferior da tela

- Não é um sinal de mau funcionamento.
- ➔Grave com DIS ativado para evitar essa situação. (☞ pág. 50)

## 54 PT REFERÊNCIAS

As imagens no monitor LCD aparecem escuras ou esbranquiçadas.

- Em locais expostos a baixas temperaturas, as imagens tornam-se escuras em virtude das características do monitor LCD. Isso não é um sinal de mau funcionamento.
- →Ajuste o brilho e o ângulo do monitor LCD. (☞ pág. 9, 19, 49)
- Quando termina a vida útil da lâmpada fluorescente do monitor LCD, as imagens ficam mais escuras.
- →Consulte o distribuidor JVC mais próximo.

## Aparecem pontos coloridos em todo o LCD.

 O LCD é fabricado com uma tecnologia de alta precisão. Entretanto, pontos de luz pretos ou claros (vermelhos, verdes ou azuis) podem aparecer constantemente no monitor LCD. Esses pontos não ficam gravados na imagem. Isso não se deve a um defeito da unidade. (Pontos efetivos: mais de 99,99%)

#### O cartão SD não pode ser retirado da câmera.

→Empurre o cartão SD para dentro algumas vezes. (☞ pág. 20)

#### A imagem não aparece no monitor LCD.

- A definição de brilho do monitor LCD está
- muito escura.
- →Ajuste o brilho do monitor LCD. (☞ pág. 19, 49)

## Indicações de Aviso

As indicações a seguir serão exibidas na tela. (Indicador da bateria)

Mostra a carga restante da bateria.

Nível da carga restante



 Quando a bateria está quase vazia, o indicador da bateria começa a piscar. Quando a bateria estiver totalmente sem carga, a alimentação é automaticamente desligada.

### SET DATE/TIME!

- Aparece se não tiver sido definida a informação de data/hora. (@ pág. 18)
- Aparece quando a bateria interna (lítio) do relógio estiver descarregada e a informação de data/hora inserida tiver sido apagada. (\* pág. 18)

#### LENS CAP

Aparece durante 5 segundos quando a alimentação é ligada com o interruptor de energia na posição • e estiver demasiado escuro ou não tiver sido retirada a tampa da objetiva.

### PLEASE INSERT MEMORY CARD!

Aparece quando não há cartão SD inserido no slot SD. (\* pág. 20)

### HARD DISK DRIVE IS NOT FORMATTED

Aparece quando o disco rígido incorporado precisa ser formatado.

### THIS CARD IS NOT FORMATTED

Aparece quando um cartão não-formatado é inserido. HARD DISK DRIVE IS FULL

Aparece quando o disco rígido incorporado está cheio e não é possível gravar.

## MEMORY IS FULL

Aparece quando o cartão SD estiver cheio e a gravação não é possível.

#### HDD ERROR!

## MEMORY CARD ERROR!

Aparece quando ocorrem alguns erros com a mídia de gravação.

- Remova o cartão e insira-o novamente. Se o erro não desaparecer, substitua o cartão por um que funcione corretamente. (P pág. 20, 62)
- Efetue uma limpeza para restaurar a capacidade da mídia de gravação. (30 pág. 40)
- Recomenda-se efetuar uma verificação do disco regularmente no PC, sob a condição de que não existem dados no disco rígido da câmera.

## CHECK CARD'S WRITE PROTECTION SWITCH

Aparece quando se tenta gravar com a orelha de proteção do cartão SD na posição "LOCK". (\* pág. 20)

## NO VIDEO FILES STORED!

Aparece quando se tenta reproduzir um vídeo e não existem arquivos de vídeo.

#### NO IMAGE FILES STORED!

Aparece quando se tenta reproduzir uma imagem e não há arquivos de imagens.

### CLOSE COVER

Aparece se a tampa do cartão SD estiver aberta ao copiar/mover um arquivo. (\* pág. 41)

### NO MEMORY CARD

Aparece quando o cartão SD não está inserido na abertura para a operação de copiar/mover. (\* pág. 41)

### NO SUPPORTED FILES

Aparece se não existirem arquivos JPEG (imagens) para copiar ou mover para a mídia de gravação. (\* pág. 41)

### NUMBER OF FOLDERS OVERFLOW

Aparece quando o número de pastas excede o limite permitido numa operação de copiar/mover arquivos.

## MEMORY CARD ERROR! REINSERT CARD OR CHANGE CARD.

Aparece quando a câmera não reconhece o cartão SD carregado. Retire-o e volte a inseri-lo, ou substitua-o por outro. (<sup>37</sup> pág. 20)

### FILE SYSTEM MAY HAVE PROBLEM. FORMAT IS RECOMMENDED AFTER COPYING WANTED DATA.

O sistema de arquivos da mídia de gravação apresenta problemas. Recomendamos que se faça uma cópia de segurança dos dados, então formate a mídia de gravação. (\* pág. 20)

#### VIDEO MANAGEMENT FILE IS BROKEN. TO RECORD/PLAYBACK VIDEO, RECOVERY IS REQUIRED. RECOVER?

O arquivo de gestão de vídeo está estragado. É necessário efetuar uma recuperação para poder gravar ou reproduzir arquivos de vídeo. Pressione ∧ / ∨ para selecionar [YES], em seguida, pressione ▶ ]] para recuperar o arquivo de gerenciamento de vídeo. Se o arquivo de vídeo não for exibido na tela de índice de vídeos apesar da recuperação, o arquivo é movido para a pasta [EXTMOV]. Pressione o botão de início/parada da gravação na tela de índice para exibir [MPG] e selecione o arquivo desejado.

#### NO VIDEO MANAGEMENT FILE VIDEO FILES HAVE BEEN MOVED TO MPEG FOLDER

Os dados não podem ser gravados corretamente, ou o arquivo de gerenciamento de vídeo foi apagado ou não é possível encontrá-lo. Os arquivos de vídeo foram movidos para a pasta MPEG (EXTMOV). (\* pág. 22)

#### PLAY LIST'S MANAGEMENT INFORMATION IS BROKEN. REMAKE PLAY LIST AGAIN.

A informação de gerenciamento da Playlist está danificada. Volte a criar a Playlist. (3 pág. 42)

NO REGISTERED SCENES IN PLAY LIST. SOME OF SCENES MAY NOT BE PLAYED BACK. Os arquivos de vídeo registados na Playlist não existem. Algumas das cenas podem não ser reproduzidas.

### REGISTERED SCENES IN PLAY LIST IS

**EMPTY. THIS PLAY LIST WILL BE DELETED.** Não há cenas registadas na Playlist. A Playlist será apagada.

### CAMERA TEMPERATURE IS GOING UP. TURN CAMERA OFF, PLEASE WAIT.

A temperatura da câmera está muito alta. Desligue-a e aguarde algum tempo.

### CAMERA TEMPERATURE IS TOO LOW. KEEP CAMERA POWER ON, PLEASE WAIT.

A temperatura da câmera está muito baixa. Mantenha-a ligada e aguarde algum tempo.

## RECORDING FAILURE

- O desempenho da mídia de gravação é ruim. Utilize a função de limpeza [CLEAN UP] do menu.
   (3° pág. 40, 49)
- A velocidade de escrita da mídia de gravação é lenta ou a mídia de gravação está danificada. Utilize uma mídia de gravação cuja operação seja garantida. Consulte a página 62 para informações sobre as mídias aprovadas para funcionar com esta câmera.
- A mídia de gravação sofreu vibrações ou solavancos. Não submeta a mídia de gravação a vibrações ou solavancos.

## RECORDING MAY NOT BE CORRECT ON THE MEMORY CARD

Os dados podem não ser gravados corretamente na mídia de gravação. Tente gravar novamente. Ou então, limpe a mídia de gravação. (3 pág. 40, 49)

## 56 PT REFERÊNCIAS

## MEMORY CARD CANNOT BE PLAYED BACK CORRECTLY

A mídia de gravação não pode ser reproduzida corretamente. Tente outra vez.

CANNOT USE IN VIDEO MODE

A operação não está disponível no modo de vídeo.

## DROP DETECTION WORKED AND THE POWER IS TURNED OFF

A função de detecção de queda entrou em funcionamento e a alimentação foi desligada. O arquivo que estava sendo gravado pode ter sido gravado na pasta [EXTMOV]. (\* pág. 22)

## Limpeza da Câmera

Antes de limpar a câmera, desligue-a e retire a bateria e o adaptador de CA.

## Para limpeza externa

Limpe cuidadosamente com um pano macio embebido em água e sabão diluído e torça-o bem para retirar a sujeira mais pesada. Depois, volte a limpar com um pano seco.

## Para limpar o monitor LCD

Limpe o monitor cuidadosamente com um pano macio. Tenha cuidado para não danificá-lo.

## Para limpar a objetiva

Limpe cuidadosamente com um papel de limpeza apropriado.

## NOTAS:

- Evite utilizar agentes de limpeza fortes como a benzina ou o álcool.
- Antes de realizar a limpeza, deve-se retirar a bateria e/ou desligar outras fontes de alimentação.
- Se não for periodicamente limpa, a objetiva pode ficar embolorada.
- Ao utilizar um produto de limpeza ou um tecido com algum tratamento químico, preste atenção às precauções que devem ser tomadas para cada produto.

## Cuidados

## Adaptador de CA

Ao utilizar o adaptador de CA fora dos Estados Unidos

O adaptador de CA realiza a seleção automática de tensão de 110 V a 240 V.

## UTILIZAÇÃO DO PLUGUE ADAPTADOR DOMÉSTICO

Em caso de conexão do cabo de força da unidade a uma tomada de CA diferente do padrão americano C73, utilize um plugue adaptador, conhecido como "Siemens Plug", como mostrado. Para esse plugue adaptador, consulte o revendedor JVC mais próximo.



Terminais

### Bateria

A bateria fornecida é do tipo de íons de lítio. Antes de utilizar a bateria fornecida ou uma opcional, leia as seguintes precauções de segurança:

Para evitar acidentes

...não queime.

...não coloque os terminais em

curto-circuito. Ao transportar a

câmera, verifique se a tampa da bateria está colocada. Se a tampa da bateria não estiver colocada, transporte a câmera dentro de um saco plástico.

- ...não a modifique nem desmonte.
- ...**não** exponha a bateria a temperaturas superiores a 60°C porque pode sobreaquecer, explodir ou provocar um incêndio.
- ... utilize apenas os carregadores recomendados.

## REFERÊNCIAS PT 57

- Para evitar danos e prolongar a vida útil ... não a sujeite a choques desnecessários.
- ... carregue-a num ambiente onde a temperatura esteja dentro das tolerâncias mostradas no gráfico abaixo. Esta é uma bateria tipo reação química - as temperaturas mais frias impedem a reação química, enquanto as temperaturas mais quentes podem impedir que a
- carga seja concluída. ... guarde-a num local frio e seco. A exposição prolongada a altas temperaturas aumenta a des
- prolongada a altas temperaturas aumenta a descarga natural e diminui a vida útil da bateria. ... carregue-a totalmente e descarregue-a de seis em
- seis meses se for armazená-la por um longo período de tempo.
- ... retire-a do carregador ou unidade de alimentação quando não estiver sendo utilizada, uma vez que algumas máquinas mantêm eletricidade mesmo quando estão desligadas.

## NOTAS:

 Recomenda-se utilizar apenas baterias JVC genuínas com a câmera. A não utilização de baterias JVC pode danificar o circuito interno de carregamento.

## É normal a bateria aquecer depois de ser carregada ou utilizada.

#### Especificações de faixa de temperatura Carga: 10°C a 35°C

Operação: 0°C a 40°C

Armazenamento: -20°C a 50°C

 Quanto mais baixa for a temperatura, mais tempo levará para recarga.

# REFERÊNCIAS

## 58 PT REFERÊNCIAS

### Mídia de Gravação

- Siga as indicações abaixo para evitar corromper ou danificar dados gravados.
- Não dobre nem deixe cair a mídia de gravação, nem a exponha a vibrações, pressões ou choques fortes.
- · Não deixe espirrar água no disco.
- Não utilize, substitua nem guarde a mídia de gravação em locais expostos à eletricidade estática forte ou ruído elétrico.
- · Não desligue a alimentação da câmera nem retire a bateria ou o adaptador de CA durante a filmagem, reprodução ou ao acessar a mídia de gravação.
- · Não coloque a mídia de gravação perto de objetos que gerem campos magnéticos fortes ou emitam ondas eletromagnéticas.
- · Não guarde a mídia de gravação em locais muito úmidos ou com altas temperaturas. · Não toque nas partes de metal.
- Copie os arquivos gravados para o PC. A JVC não se responsabiliza pela perda dos dados. (Reco-
- menda-se a cópia dos dados do PC para um DVD ou outra mídia de armazenamento).
- Um mau funcionamento pode provocar falhas no desempenho da mídia de gravação. A JVC não fornecerá nenhuma compensação pela perda de conteúdos

## **Monitor LCD**

- · Para evitar danificar o monitor LCD, NÃO ... faça pressão sobre ele, nem o sujeite a choques.
- ... descanse a câmera com o LCD para baixo. Para prolongar a vida útil
- .. evite limpá-lo com um pano áspero
- · Preste atenção aos seguintes fenômenos ao utilizar o monitor LCD. Eles não constituem mau funcionamento.
- ... ao utilizar a câmera, a superfície em torno do monitor LCD pode aquecer.
- ... se deixar a alimentação ligada durante muito tempo, a superfície em torno do LCD aquece.

## Unidade Principal

### • Por razões de segurança, NÃO

- abra a estrutura da câmera.
- ... desmonte nem modifique a unidade.
- coloque os terminais da bateria em curto-circuito. Quando não a estiver utilizando, mantenha-a afastada de objetos metálicos.
- ... deixe entrar na unidade substâncias inflamáveis, água ou objetos metálicos.
- ... retire a bateria nem desconecte a fonte de alimentação quando a câmera estiver ligada.
- ... deixe a bateria dentro da câmera quando não a estiver utilizando

### • Evite utilizar a câmera nas seguintes condições

- ... em locais sujeitos a pó ou umidade excessiva. ... em locais sujeitos a cinzas ou vapores, como perto
- de um fogão. ... em locais sujeitos a vibrações ou choques excessivos.
- ... perto de um aparelho de televisão.
- ... perto de aparelhos que gerem campos elétricos ou magnéticos fortes (alto-falantes, antenas transmissoras, etc.).
- ... em locais sujeitos a temperaturas extremamente elevadas (acima de 40°C) ou extremamente baixas (abaixo de 0°C).
- NÃO deixe a câmera
- ... em locais com mais de 50°C.
- em locais com umidade extremamente baixa (abaixo de 35%) ou extremamente elevada (acima de 80%). ... sob luz solar direta.
- ... num veículo fechado no verão
- perto de um aquecedor.

- Para proteger a câmera, NÃO
- ... deixe que fique molhada.
- ... a deixe cair nem bata com ela em objetos rígidos. ... a sujeite a vibrações ou choques excessivos durante
- o transporte.
- ... mantenha a objetiva apontada para objetos extremamente brilhantes durante muito tempo.
- ... exponha a objetiva à luz solar direta. ... a balance excessivamente quando utilizar a alça de mão.
- ... balance excessivamente a bolsa maleável com a câmera lá dentro.

## Como Manipular um CD-ROM

- Tenha cuidado para não sujar nem riscar a superfície espelhada (face oposta à superfície impressa). Não escreva nem coloque adesivos em nenhuma das superfícies. Se o CD-ROM estiver sujo, limpe-o com cuidado, passando um pano macio do centro para fora.
- Não utilize sprays nem outros produtos de limpeza para discos convencionais.
- Não dobre o CD-ROM nem toque na superfície espelhada.
- Não guarde o CD-ROM num local empoeirado, quente ou úmido. Mantenha-o afastado da luz solar direta.

## REFERÊNCIAS PT 59

Defeitos graves		Alterações ou modificações não aprovadas pela JVC	
Se ocorrer um defeito, de imediatamente e entre er local JVC. Quando se dirigir ao reve assistência técnica JVC p a câmera e a mídia de gr um dos dois, não será po o conserto não poderá se	eixe de utilizar a câmera m contato com o revendedor endedor ou ao centro de para reparar os defeitos, leve ravação. Se deixar de levar ossível diagnosticar a causa e er feito de maneira correta.	poderiam anular o direito do usuário de operar o equipamento. Este equipamento foi testado e cumpre com os limites para um dispositivo digital classe B, conforme a parte 15 das normas da FCC. Esses limites foram constituídos para oferecer uma proteção razoável contra interferências prejudiciais à comunica- ção de rádio. Entretanto, não há garantia de que não ocorrerá interferência numa instalação particular. Se este equipamento causar interferência à recepção de	
A câmera é um dispositiv microcomputador. Ruídos um televisor, aparelho de seu funcionamento corre primeiro a fonte de alime CA, etc.) e aguarde algun ligá-la e siga o procedime <b>Declaração de Conform</b> Número do modelo:	vo controlado por um se interferências externos (de a rádio, etc.) podem impedir o to. Nesse caso, desligue intação (bateria, adaptador de ns minutos; depois, volte a ento usual desde o início. ildade GZ-MG50U GZ-MG40U GZ-MG30U GZ-MG20U	um aparelho de rádio ou televisão, o que pode ser determinado desligando e ligando novamente o equipamento, o usuário pode tentar corrigir a interferência tomando uma ou mais medidas dentre as que seguem: Reorientar ou colocar em outro local a antena de recepção. Aumentar a separação entre o equipamento e o receptor. Conectar o equipamento a uma outra tomada num circuito diferente daquele em que está conectado o receptor. Consultar o revendedor ou um técnico especialista em rádio/TV	
Nome comercial: Grupo responsável: Endereço:	JVC JVC AMERICAS CORP. 1700 Valley Road	Esse aparelho digital de Classe B é compatível com a	 
Telefone: Este dispositivo está em das Normas da FCC. A o condições a seguir: (1) E causar interferência preju qualquer interferência req que não causa operação	Wayne, N.J. 07470 973-317-5000 conformidade com a Parte 15 operação está sujeita às iste dispositivo não pode udicial, e (2) deve aceitar cebida, incluindo interferência indesejada.	norma canadense ICES-003.	REFERÊNCIAS

\_\_\_\_\_

## 60 PT REFERÊNCIAS

## **Especificações**

## Geral

Fonte de alimentação CC 11 V (com o adaptador de CA) CC 7,2 V (com a bateria) Consumo de energia Aprox. 4,5 (4,8)\* W \* Ao utilizar a luz LED Aprox. 5,2 W (máximo; ao carregar a bateria) Dimensões (L x A x P) 67 mm x 70 mm x 109 mm Peso Aprox. 320 g (Sem a bateria, tampa da objetiva e alça) Aprox. 380 g (Com a bateria, tampa da objetiva e alça) Temperatura durante o funcionamento 0°C a 40°C Umidade durante o funcionamento 35% a 80% Temperatura durante o armazenamento -20°C a 50°C Captação 1/4,5" (1,330,000 pixels) CCD - Não é válido para GZ-MG20 e GZ-MG30 Para GZ-MG20 e GZ-MG30 - 1/6" e (680 000 pixels) CCD

Câmera

#### Objetiva GZ-MG50U/GZ-MG40U: F 1,2 a 2,8, f = 3,0 mm a 45 mm, objetiva de zoom elétrico 15:1 GZ-MG30U/GZ-MG20U: F 1,2 a 3,2, f = 2,2 mm a 50 mm, objetiva de zoom elétrico 25:1 Diâmetro do filtro GZ-MG50U/GZ-MG40U: ø30,5 mm GZ-MG30U/GZ-MG20U: ø27 mm Monitor LCD 2,5" medido na diagonal, painel LCD/sistema de matriz ativa TFT Alto-falante Mono Luz LED A uma distância de 1,5 m (distância recomendada para filmagem)

## REFERÊNCIAS PT 61

### Para áudio/vídeo

Formato SD-VIDEO Formato de gravação/reprodução Vídeo: MPEG-2 Áudio: Dolby Digital (2 canais) Formato de sinal Padrão NTSC Modo de gravação (vídeo) ULTRA FINE: 720 x 480 pixels, 8,5 Mbps (CBR) 720 x 480 pixels, 5,5 Mbps (CBR) 720 x 480 pixels, 4,2 Mbps (VBR) FINE: NORMAL: ECONOMY: 352 x 240 pixels, 1,5 Mbps (VBR) Modo de gravação (áudio) ULTRA FINE: 48 kHz, 384 kbps 48 kHz, 384 kbps 48 kHz, 256 kbps FINE: NORMAL: ECONOMY: 48 kHz, 128 kbps

## Para imagem estática (foto)

Formato JPEG Tamanho da imagem GZ-MG50U/GZ-MG40U: 3 modos (1152 x 864 / 1024 x 768 / 640 x 480) GZ-MG30U/GZ-MG20U: Apenas 1 modo (640 x 480) Qualidade da imagem 2 modos (FINE/STANDARD)

## Para os conectores

AV

Saída S-Vídeo: Y: 1,0 V (p-p), 75 $\Omega$ , analógica C: 0,29 V (p-p), 75 $\Omega$ , analógica Saída de vídeo: 1,0 V (p-p), 75 $\Omega$ , analógica Saída de áudio: 300 mV (rms), 1 k $\Omega$ , analógica, estéreo **USB** Tipo Mini USB-B, compatível com USB 1.1/2.0

## Adaptador de CA

Requisitos de alimentação CA 110 V a 240 V~, 50 Hz/60 Hz Saída CC 11 V \_\_\_\_, 1 A

## **Controle Remoto**

Fonte de alimentação CC 3 V Duração da bateria Aprox. 1 ano (depende da freqüência de utilização) Distância de operação Menos de 5 m Temperatura durante o funcionamento 0°C a 40°C Dimensões (L x A x P) 45 mm x 11 mm x 105 mm Peso Aprox. 40 g (incluindo bateria)

O design e as especificações estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.

REFERÊNCIAS

## 62 PT REFERÊNCIAS

Tempo de Gravação e Número de Imagens

As tabelas abaixo mostram o tempo aproximado de gravação e o número de imagens que podem ser armazenadas. O número aumenta ou diminui dependendo das

condições, tais como, qualidade da imagem e/ou do tamanho da imagem. A primeira coluna da tabela indica as condições.

## Mídias de gravação compatíveis

Os cartões SD indicados abaixo têm a garantia de funcionar com esta câmera. Outros não têm garantia de funcionamento, portanto, deve-se ter cuidado ao adquiri-los.

**Cartões de memória SD:** Panasonic, TOSHIBA, pqi (apenas imagens estáticas) e SanDisk

- Se utilizar outras mídias, os dados podem não ser gravados corretamente ou os dados já gravados podem ser perdidos.
- Os MultiMediaCards não são compatíveis.
- Para gravação de vídeo, utilize um cartão de memória SD de alta velocidade (pelo menos 10MB/s).

Tempo de gravação aproximado (vídeo) (Os números representam "minutos")

Disco rígido incorporado

Qualidade	GZ-MG50U GZ-MG30U	GZ-MG40U GZ-MG20U
ULTRA FINE	430	290
FINE	640	430
NORMAL	850	570
ECONOMY	2250	1500

Cartão SD

Qualidade	128 MB	256 MB	512 MB	1 GB
ULTRA FINE	1	3	7	14
FINE	2	5	10	21
NORMAL	3	6	14	27
ECONOMY	8	18	37	73

## REFERÊNCIAS PT 63

# Número aproximado de imagens que podem ser armazenadas (fotos) Disco rígido incorporado

-	
GZ-MG50U GZ-MG30U	GZ-MG40U GZ-MG20U
9999	9999
9999	9999
9999	9999
9999	9999
9999	9999
9999	9999
	GZ-MG50U GZ-MG30U 9999 9999 9999 9999 9999 9999

<ul> <li>Cartão SD</li> </ul>				
Tamanho/ qualidade da imagem	128 MB	256 MB	512 MB	1 GB
640 x 480/ FINE	770	1555	3140	6040
640 x 480/ STANDARD	1100	2225	4490	8635
1024 x 768/ FINE*	320	645	1305	2515
1024 x 768/ STANDARD*	350	1110	2240	4315
1152 x 864/ FINE*	215	440	895	1725
1152 x 864/ STANDARD*	350	705	1425	2745

\* Apenas para GZ-MG50U/GZ-MG40U.

\* Apenas para GZ-MG50U/GZ-MG40U.

REFERÊNCIAS

## TERMINOLOGIA

## ۸

Α		Μ
Adaptador de CA	57	Ma
Ajustes de Data/Hora	18	Me
Ajuste do Brilho	19, 49	Mo
Ajuste do Idioma	18, 49	Mo
Alteração dos Ajustes dos Menus4	48 - 51	Mo
Exclusão de Arquivos	23	Mo
Apresentação de Slides	29	0
В		Or
Barra de Rolagem	25, 30	P
Bateria 14 -	16, 57	•
С		Pia
Captação Contínua	28	Pre
Carregamento da Bateria	14	Pre
Cartão de Memória SD	20	0
Compensação de Iluminação de Fundo	31	Q
Conexão a uma Televisão ou VCR	26	Qı
Configuração de Impressão DPOF		R
(Digital Print Order Format)	46	Re
Controle da Exposição de um Ponto	31	Re
Controle Remoto	27, 61	Re
Cópia para um VCR/DVD	26, 45	Ro
Copiar/Mover Arquivos de Imagens	41, 49	S
D		5
Dados da Bateria	16	30
Deteccão de Queda	21	
Ε		Та
- Efoito	26 27	Te
Efeites Wine/Eader	30, 37	le
Equilíbrio de Brancos	3/	Ie
Estabilização da Imagem Digital (DIS)	50	Ie
Exposição Manual	32 33	V
F	02,00	Ve
- Face Manual	22	Vo
Foco Mallual	20 40	Ζ
	20, 49	Zo
1		
Impressão Direta	47	
Indicações de Aviso	54	
Informações sobre Arquivos	38	
L		
Limpeza de uma Mídia de Gravação	40, 49	
Luz LED	31	

Mais Ganho (Gain Up)       50         Menu MSET       32         Modo de Demonstração       48         Modo Panorâmico       50         Monitor LCD       9, 12, 58         Montagem do Tripé       19         O       Operação Rowerd inked       17
P
PlayList         .42 - 45, 50           Programa AE         .36           Proteção Contra o Vento         .50           Proteção de Arquivos         .38, 50
Q
Qualidade da Imagem 50, 51
R
Reinicialização do Número do Arquivo       42, 49         Reprodução em Câmera Lenta       25         Resolução de Problemas       52         Rotação da Imagem       30
S
Som de Operação 48 T
Tamanho da Imagem       51         Tela de Índice       24, 29         Tela de Índice por Data       25, 30         Tele Macro       50, 51         Temporizador Automático       51         V       V
Velocidade do Obturador
Zoom23, 25, 28, 30, 50

ΡΤ

# JVC

© 2005 Victor Company of Japan, Limited



SAC:0800 0142080

www.jvc.com.br