JVC



Índice

CONTRATO DE LICENÇA DO SOFTWARE DA JVC	. 2
Aviso aos Usuários	. 4
Requisitos do Sistema	. 4
Instalação do Software (Windows®)	. 5
Conectando (Windows®)	. 6
Vizualizando o Conteúdo de um Cartão de	
Memória (Windows®)	. 6
Copiando Arquivos para o PC (Windows®)	. 7
Reproduzindo Arquivos no PC (Windows®)	. 8
Desconectando o Cabo USB (Windows®)	. 8
Conectando (Macintosh)	. 9
Vizualizando o Conteúdo de um Cartão de	
Memória (Macintosh)	. 9
Copiando Arquivos para o PC (Macintosh)	10
Reproduzindo Arquivos no PC (Macintosh).	10
Desconectando o Cabo USB (Macintosh)	11
Manual do Usuário/Ajuda/Leia-me	
(Windows®)	11

MANUAL DE INSTALAÇÃO DO SOFTWARE E CONEXÃO USB



LYT1642-016A BQX0365

CONTRATO DE LICENÇA DO SOFTWARE DA JVC

IMPORTANTE

AOS CLIENTES: LEIA COM ATENÇÃO O PRESENTE CONTRATO DE LICENÇA ANTES DE INSTALAR OU UTILIZAR O PROGRAMA DE SOFTWARE DENOMINADO "DIGITAL PHOTO NAVIGATOR" ("Programa") NO SEU PC.

O direito de utilização do Programa é concedido pela Victor Company of Japan, Limited ("JVC") ao Consumidor na condição de que o Consumidor aceite as condições aqui mencionadas.

Caso o Consumidor não aceite as condições aqui estabelecidas, o Consumidor não poderá instalar nem utilizar o Programa. NO ENTANTO, INSTALAR OU UTILIZAR O PROGRAMA INDICA A ACEITAÇÃO POR PARTE DO CONSUMIDOR DESTES TERMOS E CONDIÇÕES.

DIREITOS AUTORAIS; DE PROPRIEDADE

O Consumidor reconhece que todos direitos autorais e outros direitos de propriedade intelectual do Programa são de propriedade da JVC e do seu licenciador, e permanecem em propriedade da JVC e de tal licenciador. O Programa está protegido pelas leis de direito autorais do Japão e de outros países, e pelas Convenções associadas.

2 CONCESSÃO DE LICENÇA

- (1) Nos termos e condições do presente Contrato, a JVC concede ao Consumidor o direito não exclusivo de utilizar o Programa. O Consumidor pode instalar e utilizar o Programa numa unidade HDD ou em outros dispositivos de armazenamento incorporados no PC do Consumidor.
- (2) O Consumidor pode fazer uma (1) cópia do Programa apenas para fins de cópia de segurança pessoal ou de arquivo.

3 RESTRIÇÃO RELATIVA AO PROGRAMA

 O Consumidor não pode realizar engenharia inversa, descompilar, desmontar, revisar ou modificar o Programa, exceto se for expressamente autorizado pela lei em vigor.

- (2) O Consumidor não pode copiar nem utilizar o Programa, no todo ou em parte, para outros fins que não os expressamente especificados no presente Contrato.
- (3) O Consumidor não tem o direito de conceder uma licença de utilização do Programa e não pode distribuir, alugar, arrendar ou transferir o Programa a terceiros ou de qualquer outra forma permitir a utilização do Programa por parte de terceiros.

4 GARANTIA LIMITADA

A JVC garante que qualquer suporte magnético no qual o Programa seja disponibilizado tem a garantia de fabricação durante um período de trinta (30) dias a partir da data de aquisição de qualquer produto fornecido juntamente com o Programa. A responsabilidade integral da JVC e o recurso exclusivo do Consumidor relativo ao Programa será a substituição do suporte magnético defeituoso.

À EXCECÃO DAS GARANTIAS EXPRESSAS AQUI INDICADAS E ATÉ AO LIMITE MÁXIMO PERMITIDO PELA LEI EM VIGOR. A JVC E OS SEUS LICENCIADORES EXCLUEM A SUA RESPONSABILIDADE SOBRE QUAISQUER OUTRAS GARANTIAS. EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO MAS NÃO SE LIMITANDO A GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM FIM ESPECÍFICO RELATIVAMENTE AO PROGRAMA E AOS MATERIAIS IMPRESSOS, CASO SURJA ALGUM PROBLEMA COM OU CAUSADO PELO PROGRAMA. O CONSUMIDOR DEVERÁ INCORRER NOS CUSTOS DE RESOLUÇÃO DE TAL PROBLEMA.

5 RESPONSABILIDADE LIMITADA

NO LIMITE MÁXIMO PERMITIDO PELA LEI APLICÁVEL. EM NENHUM CASO SERÁ A JVC E OS SEUS LICENCIADORES RESPONSÁVEL POR QUALQUER DANO INDIRETO, ESPECIAL, ACIDENTAL OU CONSEQUENCIAL, INDEPENDENTE-MENTE DA FORMA DE AÇÃO, QUER EM CONTRATO, PREJUÍZO, RESULTANTE OU DE QUALQUER FORMA RELACIONADO COM A UTILIZAÇÃO OU INCAPACIDADE DE UTILIZAÇÃO DO PROGRAMA. MESMO QUE A JVC TENHA SIDO INFORMADA SOBRE A POSSIBILIDADE DE OCOR-RÊNCIA DE TAIS DANOS. O CONSUMIDOR INDENIZARÁ E ISENTARÁ A JVC DE QUALQUER PERDA, RESPONSABILIDADE OU CUSTO RESULTANTE OU DE QUALQUER FORMA RELACIONADO COM RECLAMAÇÕES APRESENTADAS POR TERCEIROS E RESULTANTES DA UTILIZAÇÃO DO PROGRAMA.

-2 -

6 TERMO

O presente Contrato torna-se efetivo na data em que o Consumidor instala e utiliza o Programa no computador e continua efetivo até o término nos termos da disposição aqui mencionada. Caso o Consumidor infrinia qualquer uma das disposições do presente Contrato, a JVC pode rescindir o presente Contrato sem avisar previamente o Consumidor. Neste caso, a JVC pode interpor ação contra o Consumidor por danos causados pela infração do Consumidor. Caso o presente Contrato seja rescindido, o Consumidor deve destruir de imediato o Programa armazenado no computador (incluindo a eliminação da memória do computador do Consumidor) e abdicar da propriedade de tal Programa.

7 CONTROLE DE EXPORTAÇÃO

O Consumidor concorda em não expedir, transferir ou exportar o Programa ou as informações e tecnologia subjacentes a quaisquer países aos quais o Japão e outros países em questão tenham interposto um embargo a tais mercadorias.

8 GERAL

- (1) Nenhuma modificação, alteração, adição, eliminação ou outra alteração do ou ao presente Contrato será válida exceto quando redigida e assinada por um representante autorizado da JVC.
- (2) Se qualquer uma das partes do presente Contrato for invalidada por ou em resultado de qualquer lei com jurisdição sobre o presente Contrato, as disposições restantes permanecerão em vigor e em efeito.
- (3) O presente Contrato será regido e interpretado mediante a legislação japonesa. A Comarca de Tóquio tem jurisdição sobre todos os litígios resultantes da execução, interpretação e aplicação do presente Contrato.

Victor Company of Japan, Limited

AVISO:

- Utilize este equipamento de acordo com os procedimentos de funcionamento descritos neste manual.
- Utilize apenas o CD-ROM fornecido. Nunca utilize outro CD-ROM para executar este software.
- Não tente modificar este software.
- As alterações ou modificações efetuadas sem aprovação da JVC podem anular a capacidade de utilização do equipamento concedida ao usuário.

Como manusear um CD-ROM

- Tenha cuidado para não sujar nem riscar a superfície espelhada (lado oposto à superfície impressa). Não escreva nem coloque uma etiqueta autocolante na superfície frontal nem na superfície posterior. Se o CD-ROM ficar sujo, limpe-o cuidadosamente com um pano macio a partir do orifício central até à extremidade externa.
- Não utilize agentes de limpeza convencionais para discos nem sprays de limpeza.
- Não dobre nem toque na superfície espelhada do CD-ROM.
- Não guarde o CD-ROM num local com pó, quente ou úmido. Mantenha-o afastado da incidência direta dos raios solares.

É possível consultar as informações mais recentes (em inglês) sobre o programa de software fornecido no nosso servidor WEB em http://www.jvc-victor.co.jp/english/index-e.html

Aviso aos Usuários

A utilização deste software é autorizada nos termos da licença de software.

Quando entrar em contato com os escritórios da JVC mais próximos ou o distribuidor da JVC no seu país, sobre problemas relativos ao software (consulte a JVC Worldwide Service Network em http://www.jvcvictor.co.jp/english/worldmap/index-e.html), preencha os campos abaixo para ter sempre as informações necessárias disponíveis.

Nome do produto		
Modelo		
Probl	ema	
Mensagem de erro		
	Fabricante	
	Modelo	
		□ Desktop □ Notebook
PC	CPU	
	OS (Sistema Operacional)	
	Memória	МВ
	Espaço Livre no Disco Rígido	МВ

Observe que, dependendo do problema descrito, será necessário esperar algum tempo até obter as respostas de que necessita.

A JVC não pode responder a perguntas sobre o funcionamento básico do PC nem sobre as especificações ou desempenho do sistema operacional, de outros aplicativos ou dos controladores.

Requisitos do Sistema

■ Windows®

É necessário respeitar os seguintes requisitos para conectar a câmera de vídeo digital ao PC e para utilizar o Digital Photo Navigator.

SO: Windows[®] 2000 Professional (2000) (pré-instalado), Windows[®] XP Home Edition (XP) (pré-instalado), ou Windows[®] XP Professional (XP) (pré-instalado) CPU: Intel[®] MMX[™] Pentium[®], mínimo de 200 MHz

RAM: Mínimo de 64 MB

Espaço livre no disco rígido: Mínimo de 10 MB para a instalação, recomendados no mínimo 500 MB

Conector: Conector USB

Tela: Resolução de 800 x 600 pontos com cores de 16 bits

Diversos: Internet Explorer 5.5 ou superior

Macintosh

É necessário respeitar os seguintes requisitos para conectar a câmera de vídeo digital ao PC.

Hardware: iMac, iBook, Power Mac G4 ou G5, PowerBook G3 ou G4, eMac, Mac Mini equipado com um conector USB

SO: Mac OS X (10.2.8, 10.3.1 à 10.3.9, 10.4.2 à 10.4.7)

RAM: Mínimo de 128 MB

- O funcionamento do software fornecido, não é garantido em todos os computadores pessoais mesmo que respeitem os requisitos indicados acima.
- Se seu PC não atender aos requisitos de sistema acima, você poderá utilizar o leitor/gravador USB CU-VUSD70 opcional, o adaptador de cartão para PC CU-VPSD60 ou o adaptador para disquete CU-VFSD50 para carregar os arquivos no cartão de memória para o disco rígido em seu PC.
- Windows[®] é uma marca registrada ou uma marca comercial da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou outros países.
- Macintosh é uma marca registrada da Apple Inc.
- Os outros nomes de produtos e empresas mencionados neste manual de instruções são marcas comerciais e/ou marcas registradas dos respectivos proprietários.

Instalação do Software (Windows®)

Siga o procedimento descrito abaixo para instalar o software. Feche todos os outros aplicativos que esteja utilizando. (Certifiquese de que não há outros ícones de aplicativos na barra de estado).

Digital Photo Navigator 1.5

Este aplicativo é utilizado para organizar imagens fixas e convertê-las para diversos formatos.

- Coloque o CD-ROM fornecido no PC.
- 2 Siga as instruções na tela para concluir a instalação.

A tela [License Agreement] (Contrato de Licença) será exibida.



Clique em [Yes] (Sim).

Em seguida, a tela [Choose Destination Location] (Selecionar a Localização de Destino) será exibida.



Clique em [Next] (Seguinte).

Em seguida, a tela [Select Program Folder] (Selecionar Pasta do Programa) será exibida.



Clique em [Next] (Seguinte). A tela [Setup Status] (Status do Programa de Configuração) será exibida. Aguarde um pouco até que a instalação seja concluída.

InstallShield Wizard	Statement of the local division of the local	<u>×</u>
Setup Status		1-14
Digital Photo Navigato	1.5 Setup is performing the requested operat	ions.
Installing		
C:\Program Files\Digit	al Photo Navigator 1.5\lk6Tilf.dl	
	21%	
		Cancel

Quando a instalação for concluída, a tela [Digital Photo Navigator Setup] (Configuração do Digital Photo Navigator) será exibida e irá perguntar se deseja criar um ícone na área de trabalho.

Digital Pl	noto Navigator Se	tup	×
2	Do you want to cr	eate the Icon on th	e Desktop?
	<u>Y</u> es		

Se precisar de um ícone, clique em [Yes] (Sim). Se não precisar, clique em [No] (Não).

NOTA:

Se instalar um software que já esteja instalado, o programa de desinstalação será iniciado. Se isso acontecer, quando a desinstalação for concluída, execute a instalação novamente.

Conectando (Windows®)

Conectando cabo USB

Conecte o cabo USB para copiar imagens fixas em um cartão de memória para o PC.



- Para garantir a segurança, certifique-se de que todos os aparelhos estejam desligados antes de fazer qualquer conexão.
- 2 Utilize o cabo USB para conectar a Câmera de Vídeo Digital ao PC.

NOTAS:

- Recomendamos utilizar o transformador de CA como fonte de energia, em vez da bateria.
- Quando o cabo USB estiver conectado, ligar ou desligar a câmera de vídeo digital ou alternar o modo VIDEO/ MEMORY (DSC) na câmera de vídeo digital provoca mal funcionamento do PC.
- Se você conectou a câmera de vídeo digital ao PC através de um hub USB, problemas de compatibilidade entre o hub e o PC podem resultar em instabilidade na operação do PC. Se isso ocorrer, conecte a câmera de vídeo digital diretamente ao PC, não através do hub.
- Não utilize uma extensão de cabo USB.

Vizualizando o Conteúdo de um Cartão de Memória (Windows®)

- Certifique-se de que haja um cartão de memória na câmera de vídeo digital.
- 2 Ajuste o Interruptor VIDEO/ MEMORY da câmera de vídeo digital para "MEMORY" (Memória).
- 3 Ajuste o Interruptor de Energia da câmera de vídeo digital para "PLAY" (Reproduzir) enquanto estiver pressionando o Botão de Travar localizado no interruptor. A câmera de vídeo digital será ligada.

[USB] será exibido no monitor LCD da câmera de vídeo digital.

5 Quando estiver utilizando o Windows® XP: Remember Disk (1)

A janela [Removable Disk] (Disco Removível) será exibida na tela do PC após alguns instantes. Selecione [Open folders to view



files using Windows Explorer] (Abrir pastas para exibir arquivos utilizando o Windows Explorer) e clique em [OK].

NOTA:

Se a janela [Removable Disk] (Disco Removível) não for exibida, confirme a conexão ($(\square p pg. 6)$ ou realize os passos 1) e 2 abaixo.

Quando estiver utilizando o Windows[®] 2000:

 Clique duas vezes no ícone [My Computer] (Meu Computador) na área de trabalho. O ícone [Removable Disk] (Disco Removível), que representa o cartão de memória na câmera de vídeo digital, será exibido na janela [My Computer] (Meu Computador).

My Computer					Elle E
Ele Edit Mew Go	Figurites	Help			ER.
	- 11 Up	×.	Coopy	Pasta	Undo
Agdress 📓 My Comput	ir.				2
51		_	2	rd I	37
	3% Floppy	(C)	(0)	Control	DieHUp
Computer	071	िय	-04		Thermoreney
	Schadulari	Printers	110	(PTUTOTO)	
Removable Disk (E:)	Tesks		Folders	Diek(E)	7
APROVADA DEL	-		E LAG	- marine	/

2 Clique duas vezes no ícone [Removable Disk] (Disco Removível).

6 As pastas no cartão de memória serão exibidas.



Imagens fixas

Dados da configuração DPOF

Tipos de arquivos diferentes serão armazenados em pastas diferentes.

[DCIM]: Contém pastas com imagens fixas (extensão ".jpg")

[MISC]: Contém pastas com dados da configuração DPOF

NOTAS:

- Salvar os tipos de arquivos errados em um cartão de memória ou excluir arquivos ou pastas de um cartão de memória pode causar problemas na operação da câmera de vídeo digital. Quando for necessário excluir um arquivo de um cartão de memória, exclua-o a partir da câmera de vídeo digital.
- Se estiver utilizando um cartão de memória totalmente novo, primeiro você terá que inicializar o cartão de memória com a câmera de vídeo digital. Pode ser que você não consiga copiar arquivos do cartão de memória para o PC sem inicializar o cartão.
- Pode ser que a extensão de arquivo não seja exibida dependendo da configuração da opção [FOLDER] (Pasta) do Windows[®].

Copiando Arquivos para o PC (Windows®)

Imagens fixas que estão armazenadas em um cartão de memória podem ser copiadas para o PC e serem reproduzidos no PC.

Execute o procedimento em "Ver o Conteúdo de Um Cartão de Memória (Windows[®])" (
pg. 6).



As pastas no cartão de memória serão exibidas.

- 2 Crie uma nova pasta, insira o nome da pasta e, em seguida, clique duas vezes na pasta.
 - Por exemplo, crie uma nova pasta na pasta [My Pictures] (Minhas Imagens).
- 3 Selecione a pasta que será copiada e, em seguida, arraste e solte esta pasta na pasta de destino.



 Para copiar imagens fixas: Copie a pasta dentro da pasta [DCIM].

" será exibido no monitor LCD da câmera de vídeo digital e a pasta será copiada do cartão de memória para o PC.

NOTA:

Reproduzindo Arquivos no PC (Windows®)

Utilize um aplicativo compatível com o formato de arquivo JPEG. Para visualizar uma imagem fixa, clique duas vezes no arquivo imagem fixa (extensão ".jpg").

Desconectando o Cabo USB (Windows®)

Antes de carregar ou descarregar cartões de memória ou desligar o PC, primeiro desconecte o cabo USB e desligue a câmera de vídeo digital.

- Confirme que "← = →" não esteja sendo exibido no monitor LCD da câmera de vídeo digital.
- 2 Clique

duas vezes no ícone [Safely



Remove Hardware] (Remover o Hardware com Segurança) ou [Unplug or Eject Hardware] (Desconecte ou Ejete o Hardware) na barra de status.

A caixa de diálogo [Safely Remove Hardware] (Remover o Hardware com Segurança) ou [Unplug or Eject Hardware] (Desconecte ou Ejete o Hardware) será exibida.

Windows[®] XP: Se não for exibido, aguarde um pouco e, em seguida, vá para o passo 5. 3 Selecione [USB Mass Storage Device] ou [USB Disk] (Disco USB) e, em seguida, clique em [Stop] (Parar).



A caixa de diálogo [Stop a Hardware device] (Parar um dispositivo de Hardware) será exibida.

4 Clique em [OK].

Windows[®] 2000: Se uma mensagem indicando que o dispositivo pode ser removido com segurança for exibida, clique em [OK] e, em seguida, clique em [Close].



*O nome do modelo depende da câmera de vídeo digital conectada.

- 5 Desconecte o cabo USB.
- 6 Ajuste o Interruptor de Energia da câmera de vídeo digital em "OFF" (Desligado).

A câmera de vídeo digital será desligada..

Conectando (Macintosh)

Conecte o cabo USB para copiar arquivos de imagem fixa em um cartão de memória para o PC.



- Para garantir a segurança, certifique-se de que todos os aparelhos estejam desligados antes de fazer qualquer conexão.
- 2 Utilize o cabo USB para conectar a câmera de vídeo digital ao PC.

NOTAS:

- Recomendamos utilizar o transformador de CA como fonte de energia, em vez da bateria.
- Quando o cabo USB estiver conectado, ligar ou desligar a câmera de vídeo digital ou alternar o modo VIDEO/ MEMORY (DSC) na câmera de vídeo digital provoca mau funcionamento do PC.
- Se você conectou a câmera de vídeo digital ao PC através de um hub USB, problemas de compatibilidade entre o hub e o PC podem resultar em instabilidade na operação do PC. Se isso ocorrer, conecte a câmera de vídeo digital diretamente ao PC, não através do hub.
- Não utilize uma extensão de cabo USB.

Vizualizando o Conteúdo de um Cartão de Memória (Macintosh)

- Certifique-se de que haja um cartão de memória na câmera de vídeo digital.
- 2 Ajuste o Interruptor VIDEO/ MEMORY da câmera de vídeo digital para "MEMORY" (Memória).
- 3 Ajuste o Interruptor de Energia da câmera de vídeo digital para "PLAY" (Reproduzir) enquanto estiver pressionando o Botão Travar localizado no interruptor.
- 4 Conecte a câmera de vídeo digital ao PC com um cabo USB. ((□) pg. 9)

[USB] será exibido no monitor LCD da câmera de vídeo digital. O ícone do cartão de memória será exibido na área de trabalho.

- Dependendo do tipo de OS (Sistema Operacional) utilizado, iPhoto será iniciado se o cartão de memória contiver uma pasta DCIM.
- 5 Clique duas vezes no ícone do cartão de memória na área de trabalho.



Imagens fixas

Dados da configuração DPOF

Tipos de arquivos diferentes serão armazenados em pastas diferentes.

[DCIM]: Contém pastas com imagens fixas (extensão ".jpg")

[MISC]: Contém pastas com dados da configuração DPOF

NOTAS:

- Salvar os tipos de arquivos errados em um cartão de memória ou excluir arquivos ou pastas de um cartão de memória pode causar problemas na operação da câmera de vídeo digital. Quando for necessário excluir um arquivo de um cartão de memória, exclua-o a partir da câmera de vídeo digital.
- Se estiver utilizando um cartão de memória totalmente novo, primeiro você terá que inicializar o cartão de memória com a câmera de vídeo digital. Pode ser que você não consiga copiar arquivos do cartão de memória para o PC sem inicializar o cartão.

Copiando Arquivos para o PC (Macintosh)

Imagens fixas que estão armazenadas em um cartão de memória podem ser copiadas para o PC e serem reproduzidos no PC.

 Clique duas vezes no ícone do cartão de memória na área de trabalho.



As pastas no cartão de memória serão exibidas.

- 2 Crie uma nova pasta, insira o nome da pasta e, em seguida, clique duas vezes na pasta.
- Selecione a pasta que será copiada e, em seguida, arraste e solte esta pasta na pasta de destino.



 Para copiar imagens fixas: Copie a pasta dentro da pasta [DCIM].

NOTA:

Reproduzindo Arquivos no PC (Macintosh)

Utilize um aplicativo compatível com o formato de arquivo JPEG. Para visualizar uma imagem fixa, clique duas vezes no arquivo de imagem fixa (extensão ".jpg"), ou arraste e solte o arquivo no ícone do aplicativo.

Desconectando o Cabo USB (Macintosh)

Antes de carregar ou descarregar cartões de memória ou desligar o PC, primeiro

desconecte o cabo USB e desligue a câmera de vídeo digital.

 Arraste o ícone do cartão de memória na área de trabalho no ícone [Trash] (Lixeira).



 Se a mensagem de confirmação for exibida, clique em [OK].



- 2 Confirme que "← = →" não esteja sendo exibido no monitor LCD da câmera de vídeo digital.
- **3** Desconecte o cabo USB.
- 4 Ajuste o Interruptor de Energia da câmera de vídeo digital em "OFF" (Desligado).

A câmera de vídeo digital será desligada.

Manual do Usuário/Ajuda/ Leia-me (Windows®)

Este manual refere-se apenas à instalação do software e à conexão ao PC. Para obter mais detalhes de cada software, consulte o manual do usuário/ajuda/Leia-me.

Digital Photo Navigator

 O manual de instruções está incluso no CD-ROM no formato PDF. Clique com o botão direito do mouse no ícone CD-ROM em [My Computer] (Meu Computador) e, em seguida, clique em [Open] (Abrir). Clique duas vezes na pasta [Docs] (Documentos).

Abra o arquivo "Start.pdf" e clique no botão do idioma desejado. Não se esqueça de que é necessário o Adobe® Acrobat® ReaderTM ou Adobe® Reader® instalado para ler os arquivos em PDF.

 É possível baixar o Adobe[®] Reader[®] a partir do web site da Adobe: http://www.adobe.com/







@ 2007 JVC do Brasil. IMPRESSO NO BRASIL