

Handleiding voor de firmware-update van de CD-ontvanger

Inleiding

- Dit document beschrijft de procedure en voorzorgsmaatregelen voor het bijwerken van de firmware van de CD/USB-ontvanger.
- Wanneer zich een fout voordoet tijdens het bijwerken van de firmware, kan de CD/USB-ontvanger onbruikbaar worden. Lees de volgende procedure en voorzorgsmaatregelen aandachtig alvorens te beginnen met het updaten van de firmware.
- Voor de basisbedieningen van de CD/USB-ontvanger raadpleegt u de betreffende gebruiksaanwijzing voor uw model.

Doelmodel en firmwareversie

Het updateprogramma kan worden gebruikt voor de firmwareversies van de hieronder getoonde modellen.

| Doelmodellen | Doelfirmwareversies → Bijgewerkte versies | Bestandsnaam updateprogramma (grootte) |
|--|--|--|
| KD-R450, KD-R451, KD-R452, KD-R453, KD-R454, KD-R455, KD-R456, KD-R457, KD-R459, KD-SR40, KD-AR555, KD- R551, KD-R556, KD-R557, KD- R650, KD-R651, KD-R656, KD- SR60, KD-AR755, KD-R750, KD- R751, KD-R756, KD-R757, KD- R758, KD-R850BT, KD-R851BT, KD-R852BT, KD-AR855BT, KD-R859BT, KD-SR80BT, KD- AR959BS, KD-R950BT, KD- R951BT, KD-R959BT, KD-R856BT, KD-R858BT, KW-R510, KW-R710, KW-R910BT | Ver 0131 of eerder → 0132 | J14S265.rom (1,9 MB) |
| KD-X110, KD-X115, KD-X210, KD-X215, KD-X310BT, KD- X31MBS | Ver 0117 of eerder → 0118 | J14S266.rom (1,9 MB) |
| KD-DB65 | Ver 0118 of eerder → 0119 | J14S267.rom (1,9 MB) |
| KD-DB95BT | Ver 0113 of eerder → 0114 | J14S268.rom (1,9 MB) |
| KD-R85MBS | Ver 0130 of eerder → 0131 | J14S265.rom (1,9 MB) |



- Voor meer informatie over hoe u de firmwareversie kunt controleren, raadpleegt u "De firmwareversie controleren" hieronder.

Werkproces

- Stap 1** Download de firmwarebestanden en kopieer ze naar het USB-geheugen.
- Stap 2** Update de firmware. (Dit duurt ongeveer 5 minuten.)
Reset de CD/USB-ontvanger.
- Stap 3** Controleer of de firmware is geüpdatet.

Het updatemedium aanmaken

Maak het updatebestand aan op uw PC.

- Download het juiste updateprogramma voor het model en de firmwareversie die moeten worden bijgewerkt.
- Kopieer het updateprogramma naar de rootdirectory van de USB-opslag.



- U kunt het updateprogramma ook naar een apparaat kopiëren dat audiobestanden bevat en de firmware vanaf dat apparaat bijwerken.
- De update kan niet worden uitgevoerd wanneer het updateprogramma in een onderliggende map is geplaatst.
- Wanneer de bestandsnaam van het updateprogramma gewijzigd is, kan de update niet worden uitgevoerd.

De firmwareversie controleren

- Druk op de knop [MENU] en houd deze ingedrukt.
Activeer de modus voor het instellen van functies.
- Draai aan de knop [VOL] om "SETTINGS" weer te geven en druk op de knop [VOL].
- Draai aan de knop [VOL] om "F/W UPDATE" weer te geven en druk op de knop [VOL].
- Draai aan de knop [VOL] om "SYSTEM" weer te geven en druk op de knop [VOL].
De huidige firmwareversie wordt weergegeven.

Procedure voor firmware-update

- Sluit het medium met het updateprogramma aan op de CD/USB-ontvanger.
- Druk op de knop [MENU] en houd deze ingedrukt.
Activeer de modus voor het instellen van functies.
- Draai aan de knop [VOL] om "SETTINGS" weer te geven en druk op de knop [VOL].
- Draai aan de knop [VOL] om "F/W UPDATE" weer te geven en druk op de knop [VOL].
- Draai aan de knop [VOL] om "SYSTEM" weer te geven en druk op de knop [VOL].
- Druk opnieuw op de knop [VOL].
- Draai aan de knop [VOL] om "YES" weer te geven en druk op de knop [VOL].
De update begint, waarbij "UPDATING" wordt weergegeven. De update duurt **ongeveer 5 minuten**, waarna "COMPLETED" wordt weergegeven.
- Druk op de ontgrendeltoets om het voorpaneel los te maken.
- Druk op de resettoets.
De firmware-update wordt van kracht.
- Het voorpaneel opnieuw aanbrengen.
- Controleer of de firmwareversie is bijgewerkt door "De firmwareversie controleren" te raadplegen.



- Wanneer "NO FILE" wordt weergegeven**
 - Controleer of het updateprogramma zich bovenaan de hiërarchie bevindt.
 - Controleer of de bestandsnaam van het updateprogramma de juiste is voor het model dat moet worden bijgewerkt.
- Als „WAIT“ (wachten) langer dan 5 minuten wordt weergegeven, kan de update van de firmware mislukken. Controleer in dit geval de volgende punten**
 - Verwijder het USB-geheugen en plaats het terug.
 - Controleer of uw USB-geheugen een beveiligingsfunctie heeft. Zo ja, gebruik er dan een zonder beveiligingsfunctie.
 - Er is mogelijk een probleem met uw USB-geheugen. Maak de update met een ander USB-geheugen.
 - De firmware is niet succesvol gedownload en gekopieerd naar het USB-geheugen. Herhaal het downloaden en kopiëren.

Voorzorgsmaatregelen

- Parkeer het voertuig op een veilige plek voordat u de update gaat uitvoeren. Laat de motor lopen om te voorkomen dat de accu leegraakt.
- Zet de motor of de voeding van de CD/USB-ontvanger niet uit tijdens het uitvoeren van de update.** De update kan anders niet correct worden uitgevoerd en de CD/USB-ontvanger kan onbruikbaar worden.