

Guia de Actualização do Firmware do Receptor CD

Introdução

- Este documento descreve o procedimento e precauções para a actualização do firmware do receptor CD/USB.
- Se ocorrer um erro enquanto estiver a actualizar o firmware, o receptor CD/USB poderá ficar inutilizável. Certifique-se de que lê cuidadosamente o procedimento e precauções seguintes antes de actualizar o firmware.
- Para obter mais informações sobre o receptor CD/USB, consulte o manual de instruções adequado para o seu modelo.

Modelo Abrangido e Versão de Firmware

O actualizador pode ser utilizado nas versões de firmware dos modelos indicados abaixo.

Modelos Visados	Versões de firmware visadas → Versões actualizadas	Nome de ficheiro do actualizador (tamanho)
KD-R450, KD-R451, KD-R452, KD-R453, KD-R454, KD-R455, KD-R456, KD-R457, KD-R459, KD-SR40, KD-AR555, KD-R551, KD-R556, KD-R557, KD-R650, KD-R651, KD-R656, KD-SR60, KD-AR755, KD-R750, KD-R751, KD-R756, KD-R757, KD-R758, KD-R850BT, KD-R851BT, KD-R852BT, KD-AR855BT, KD-R859BT, KD-SR80BT, KD-AR959BS, KD-R950BT, KD-R951BT, KD-R959BT, KD-R856BT, KD-R858BT, KW-R510, KW-R710, KW-R910BT	Ver 0131 ou anterior → 0132	J14S265.rom (1,9 MB)
KD-X110, KD-X115, KD-X210, KD-X215, KD-X310BT, KD-X31MBS	Ver 0117 ou anterior → 0118	J14S266.rom (1,9 MB)
KD-DB65	Ver 0118 ou anterior → 0119	J14S267.rom (1,9 MB)
KD-DB95BT	Ver 0113 ou anterior → 0114	J14S268.rom (1,9 MB)
KD-R85MBS	Ver 0130 ou anterior → 0131	J14S265.rom (1,9 MB)



- Para saber como verificar a sua versão de firmware, consulte a secção “Verificação da Versão de Firmware”.

Fluxo de trabalho

- Passo 1.** Transferir os ficheiros de firmware e copiá-los para a memória USB.
- Passo 2.** Actualize o firmware. (demora cerca de 5 minutos).
Reinicialize o receptor CD/USB.
- Passo 3.** Verifique se o firmware foi actualizado.

Criação do suporte de actualização

Crie o suporte de actualização no seu PC.

- Transfira o actualizador adequado para o modelo e a versão de firmware a serem actualizados.
- Copie o actualizador para o dispositivo de memória USB sem criar qualquer pasta.



- Pode também copiar o actualizador para um dispositivo com ficheiros áudio e actualizar a firmware a partir dele.
- A actualização não pode ser executada se for copiada para dentro de uma pasta.
- Se o nome de ficheiro do actualizador for alterado, a actualização não poderá ser executada.

Verificação da Versão de Firmware

- Mantenha pressionado o botão [MENU].
Entre no modo de definição de funções.
- Rode o botão [VOL] para apresentar “SETTINGS” e prima o botão [VOL].
- Rode o botão [VOL] para apresentar “F/W UPDATE” e prima o botão [VOL].
- Rode o botão [VOL] para apresentar “SYSTEM” e prima o botão [VOL].
A versão actual do firmware é exibida.

Procedimento de actualização do firmware

- Ligue o suporte de actualização ao receptor CD/USB.
- Mantenha pressionado o botão [MENU].
Entre no modo de definição de funções.
- Rode o botão [VOL] para apresentar “SETTINGS” e prima o botão [VOL].
- Rode o botão [VOL] para apresentar “F/W UPDATE” e prima o botão [VOL].
- Rode o botão [VOL] para apresentar “SYSTEM” e prima o botão [VOL].
- Prima novamente o botão [VOL].
- Rode o botão [VOL] para apresentar “YES” e prima o botão [VOL].
A actualização começa com a apresentação de “UPDATING”. A actualização deve ficar concluída em **aproximadamente 5 minutos**; quando terminar, a mensagem “COMPLETED” é apresentada.
- Premere il tasto rilascio per staccare il frontalino.
- Prima o botão de reiniciar.
É iniciada a actualização da firmware.
- Attacco del frontalino.
- Verifique se a versão de firmware está actualizada, consultando a secção “Verificação da Versão de Firmware”.



• Quando é apresentado “NO FILE”

- Verifique se o actualizador se encontra no topo da hierarquia.
- Verifique se o nome de ficheiro do actualizador adequa-se ao modelo a ser actualizado.

• Se “WAIT” (ESPERAR) for apresentado durante mais de 5 minutos, pode ter falhado a actualização do firmware. Neste caso, verifique os seguintes itens

- Puxe para fora a memória USB e insira-a novamente.
- Verifique se a sua memória USB tem função de segurança. Se assim for, use uma sem função de segurança.
- A sua memória USB pode ter um problema. Atualize com outra memória USB.
- O firmware não foi descarregado e copiado com sucesso para a memória USB. Descarregue-o e copie-o novamente.

Precauções

- Certifique-se de que estaciona o veículo num local seguro antes de realizar a actualização. Mantenha o motor em funcionamento para evitar o esgotamento da bateria.
- Não desligue o motor ou a alimentação do receptor CD/USB durante a actualização.** A actualização não pode ser realizada correctamente e o receptor CD/USB pode tornar-se inutilizável.