

Guide d'actualisation du micrologiciel pour le récepteur CD

Introduction

- Ce document décrit la procédure à suivre et les précautions à prendre pour l'actualisation du micrologiciel pour le récepteur CD/USB.
- En cas d'erreur lors de l'actualisation du micrologiciel, le récepteur CD/USB risque de devenir inutilisable. Lisez attentivement le descriptif de la procédure et les précautions suivantes avant d'actualiser le micrologiciel.
- Pour connaître le fonctionnement basique du récepteur CD/USB, consultez le mode d'emploi correspondant à votre modèle.

Modèle et version du micrologiciel concernés

Avec ce dispositif, vous pouvez actualiser les versions du micrologiciel des modèles ci-dessous.

Groupe de modèles	Modèle concerné	Version du micrologiciel concernée → Version actualisée	Nom du fichier d'actualisation (taille)
A	KD-R770BT, KD-R771BT, KD-R771BTM, KD-R774BT, KD-R870BT, KD-R875BTS, KD-R871BT, KD-RD87BT, KD-SR82BT	Ver 0135 ou antérieure → 0136	J16S322.rom (6,50 Mo)
B	KD-R97MBS, KD-R975BTS, KD-R970BTS, KD-R971BT, KD-RD97BT	Ver 0135 ou antérieure → 0136	J16S323.rom (6,50 Mo)
C	KW-R925BTS, KW-R920BTS, KW-R920BT	Ver 0135 ou antérieure → 0136	J16S323.rom (6,50 Mo)
D	KD-X330BTS, KD-X330BT, KD-X33MBTS, KD-X33MBT	Ver 0122 ou antérieure → 0123	J16S324.rom (6,50 Mo)
E	KD-DB97BT	Ver 0121 ou antérieure → 0122	J16S325.rom (6,50 Mo)
F	KW-DB92BT	Ver 0121 ou antérieure → 0122	J16S325.rom (6,50 Mo)



- Pour savoir comment vérifier la version du micrologiciel, reportez-vous à la section "Vérification de la version du micrologiciel".

Phases de la procédure

- Étape 1** Téléchargez les fichiers du micrologiciel et copiez-les dans la mémoire USB.
- Étape 2** Procédez à la mise à jour du micrologiciel. (Ceci prend 2 minutes environ.)
Réinitialisez le récepteur CD/USB.
- Étape 3** Assurez-vous que le micrologiciel a bien été actualisé.

Création du support d'actualisation

Créez le support d'actualisation sur votre ordinateur.

- Téléchargez le dispositif d'actualisation correspondant au modèle et à la version du micrologiciel à mettre à jour.
- Copiez le dispositif d'actualisation dans le premier niveau de hiérarchie de la clé USB.




- Vous pouvez aussi copier le dispositif d'actualisation sur un périphérique contenant des fichiers audio et actualiser le micrologiciel à partir de ce périphérique.
- L'actualisation ne pourra être effectuée s'il est copié dans un dossier.
- L'actualisation ne peut pas être effectuée si le nom du fichier d'actualisation est modifié.

Vérification de la version du micrologiciel

- Appuyez sur la touche [F/W] et maintenez-la enfoncée.
L'appareil passe en mode de réglage des fonctions.
- Tournez la molette [VOL] pour afficher "SETTINGS", puis appuyez sur la molette [VOL].
- Tournez la molette [VOL] pour afficher "F/W UPDATE", puis appuyez sur la molette [VOL].
- Tournez la molette [VOL] pour afficher "SYSTEM", puis appuyez sur la molette [VOL].
La version actuelle du micrologiciel s'affiche.

Procédure d'actualisation du micrologiciel

- Connectez le support d'actualisation au récepteur CD/USB.
 **KD-R975BT, KW-R925BTS**
Ne la connectez pas au port USB situé à l'arrière.
- Appuyez sur la touche [F/W] et maintenez-la enfoncée.
L'appareil passe en mode de réglage des fonctions.
- Tournez la molette [VOL] pour afficher "SETTINGS", puis appuyez sur la molette [VOL].
- Tournez la molette [VOL] pour afficher "F/W UPDATE", puis appuyez sur la molette [VOL].
- Tournez la molette [VOL] pour afficher "SYSTEM", puis appuyez sur la molette [VOL].
- Appuyez de nouveau sur la molette [VOL].
- Tournez la molette [VOL] pour afficher "YES", puis appuyez sur la molette [VOL].
L'actualisation commence lorsque l'indication "UPDATING" s'affiche.
L'actualisation devrait s'achever dans **environ 2 minutes**. Une fois terminée, l'indication "COMPLETED" s'affichera.
- Le récepteur redémarre automatiquement.
L'actualisation du micrologiciel prend effet.
- Vérifiez que la version du micrologiciel a bien été actualisée, en consultant la section "Vérification de la version du micrologiciel".



- Si le message "NO FILE" s'affiche**
 - Vérifiez que le fichier d'actualisation est bien enregistré dans le premier niveau de hiérarchie.
 - Vérifiez que le nom du fichier d'actualisation correspond à celui indiqué pour le modèle à actualiser.
- Si « WAIT » (attente) s'affiche pendant plus de 5 minutes, vous risquez de rater la mise à jour. Dans ce cas, vérifiez les éléments suivants**
 - Retirez la carte USB et insérez-la de nouveau.
 - Vérifiez si votre carte USB a la fonction de sécurité. Si oui, utilisez celle sans fonction de sécurité.
 - Votre carte USB peut avoir un problème. Mise à jour avec une autre carte USB.
 - La mise à jour n'est pas téléchargée et copiée sur la carte USB avec succès. Téléchargez et copiez à nouveau.

Précautions

- Garez toujours le véhicule dans un lieu sûr avant de procéder à l'actualisation. Maintenez le moteur en marche afin d'éviter la décharge de la batterie.
- Ne coupez pas le moteur et n'éteignez pas le récepteur CD/USB lors d'une mise à jour.** Cette dernière ne pourrait être effectuée correctement, et le récepteur CD/USB risquerait de devenir inutilisable.