Introdução

- Este documento descreve o procedimento e as precauções para a actualização do firmware do receptor AV 2018.
- Se ocorrer algum erro enquanto actualiza o firmware, o receptor AV
 2018 poderá ficar inutilizado. Assegure-se de que lê cuidadosamente o procedimento que se segue e as precauções, antes de actualizar o firmware.

Modelo Visado e Versão de Firmware

O actualizador pode ser utilizado nas versões de firmware dos modelos indicados abaixo.

Modelos Visados	Versões de firmware visadas → Versões actualizadas
KW-M745DBT	20190911_v6.*.* ou anterior
(Áreas cobertas: Europa)	→ 20210520_v6.*.*
KW-M745DBT	20191025_v6.*.* ou anterior
(Áreas cobertas: Ásia, Oceânia)	→ 20210521_v6.*.*
KW-M741BT	20190524_v6.*.* ou anterior → 20190912 v6.*.*

 Para saber como verificar a sua versão de firmware, consulte a secção "Verificar a versão do firmware".

Fluxo de trabalho

Passo 1. Faça o download dos ficheiros de firmware e copie-os para a memória USB.

USB USB

ISPBOOT.BIN

mcu.bin

- Passo 2. Actualize o firmware. (Demora cerca de 5 minutos.)
- Passo 3. Verifique se o firmware foi actualizado.

Criação do suporte de actualização

Crie o suporte de actualização no seu PC.

- 1. Transfira as Atualizações do site da Internet.
- 2. Descomprima o ficheiro transferido.
- 3. Copie o ficheiro descomprimido para o topo da hierarquia no dispositivo de memória USB (sem criar qualquer pasta).

Atenção

 Para atualizar, utilize um dispositivo de memória USB com as especificações mostradas abaixo. A atualização não é possível em dispositivos de memória USB com outras especificações.
 Padrão USB: USB 2.0
 Capacidade: 8 GB a 32 GB
 Sistema de ficheiros: FAT 32

- Não copie o atualizador para um dispositivo que contenha ficheiros de som. É altamente recomendado um dispositivo de memória USB vazio.
- A actualização não pode ser executada se for copiada para dentro de uma pasta.
- Se o nome de ficheiro do actualizador for alterado, a actualização não poderá ser executada.

Verificar a versão do firmware

1. Pressione o botão <FNC>.



2. Toque em [SETUP].



3. ① Toque em [Special].② Toque em [Software Information].



4. Verifique a versão.



Actualizar o programa

- 1. Ligue o dispositivo de memória USB. Aparece a mensagem de confirmação.
- 2. Toque em [Yes]



3. Toque em [ARM Update] para iniciar a atualização. (Demora cerca de 2 minutos.)



Cuidado: O ecrã pode ficar em branco durante alguns segundos. Não retire o dispositivo de memória USB nem Desligue a alimentação da unidade durante o Procedimento de Atualização.

- 4. Reinicialização do Sistema.
- 5. Retire o dispositivo de memória USB. Mais uma vez, conecte o dispositivo de memória USB.
 - Aparece a mensagem de confirmação.
- 6. Toque em [Yes]
- 7. Toque em [MCU Update] para iniciar a atualização. (Demora cerca de 3 minutos.)



- 8. Assim que o ecrã "MCU update success!." for exibido.
- 9. Reinicialização do Sistema. Retire o dispositivo de memória USB.
- 10. Verifique se a versão de firmware está actualizada, consultando a secção "Verificar a versão do firmware".

Precauções

- Certifique-se de que estaciona o veículo num local seguro antes de realizar a actualização. Mantenha o motor em funcionamento para evitar o esgotamento da bateria.
- Não desligue o motor nem a alimentação do receptor de Navegação/ Multimédia enquanto estiver a proceder à actualização. A actualização não poderá ser efectuada correctamente e o receptor de Navegação/Multimédia poderá ficar inutilizado.