

Handleiding voor de firmware-update van de CD-ontvanger

Inleiding

- Dit document beschrijft de procedure en voorzorgsmaatregelen voor het bijwerken van de firmware van de CD/USB-ontvanger.
- Wanneer zich een fout voordoet tijdens het bijwerken van de firmware, kan de CD/USB-ontvanger onbruikbaar worden. Lees de volgende procedure en voorzorgsmaatregelen aandachtig alvorens te beginnen met het updaten van de firmware.
- Voor de basisbedieningen van de CD/USB-ontvanger raadpleegt u de betreffende gebruiksaanwijzing voor uw model.

Doelmodel en firmwareversie

Het updateprogramma kan worden gebruikt voor de firmwareversies van de hieronder getoonde modellen.

Doelmodellen	Doelfirmwareversies → Bijgewerkte versies	Bestandsnaam updateprogramma (grootte)
KD-X38MBS, KD-X482BT, KW-X850BT	Ver V108 of eerder → V109	J22S568.rom (14,5 MB)
KD-T720BT, KD-T920BTS, KD-T925BTS, KW-R950BTS	Ver V111 of eerder → V112	J22S574.rom (14,5 MB)
KD-SX27BT, KD-X182BT, KD-X280BT, KD-X282BT, KD-XD28BT	Ver V107 of eerder → V108	J22S566.rom (6,9 MB)
KD-X380BTS, KW-X855BTS, KW-X850BTS	Ver V110 of eerder → V111	J22S576.rom (14,5 MB)
KD-X480BHS	Ver V107 of eerder → V108	J22S577.rom (14,5 MB)
KD-X482DBT	Ver V107 of eerder → V108	J22S578.rom (14,5 MB)
KD-DB922BT, KW-DB95BT	Ver V109 of eerder → V110	J22S579.rom (14,5 MB)



- Voor meer informatie over hoe u de firmwareversie kunt controleren, raadpleegt u "De firmwareversie controleren" hieronder.

Werkproces

- Stap 1** Download de firmwarebestanden en kopieer ze naar het USB-geheugen.
- Stap 2** Update de firmware. (Dit duurt ongeveer 5 minuten.)
Reset de CD/USB-ontvanger.
- Stap 3** Controleer of de firmware is geüpdatet.

Het updatemedium aanmaken

Maak het updatebestand aan op uw PC.

- Download het juiste updateprogramma voor het model en de firmwareversie die moeten worden bijgewerkt.
- Pak het gedownloade bestand uit.
- Kopieer het updateprogramma naar de rootdirectory van de USB-opslag.



- U kunt het updateprogramma ook naar een apparaat kopiëren dat audiobestanden bevat en de firmware vanaf dat apparaat bijwerken.
- De update kan niet worden uitgevoerd wanneer het updateprogramma in een onderliggende map is geplaatst.
- Wanneer de bestandsnaam van het updateprogramma gewijzigd is, kan de update niet worden uitgevoerd.

De firmwareversie controleren

- Druk op de knop [⏮] en houd deze ingedrukt.
- Draai aan de knop [VOL] om "SYSTEM" weer te geven en druk op de knop [VOL].
- Draai aan de knop [VOL] om "F/W UPDATE" weer te geven en druk op de knop [VOL].
- Draai aan de knop [VOL] om "UPDATE SYSTEM" weer te geven en druk op de knop [VOL].
"UPDATE SYSTEM" wordt weergegeven.
- Druk op de knop [VOL].
De huidige firmwareversie wordt weergegeven.

Procedure voor firmware-update

- Sluit het medium met het updateprogramma aan op de CD/USB-ontvanger.
- Druk op de knop [⏮] en houd deze ingedrukt.
- Draai aan de knop [VOL] om "SYSTEM" weer te geven en druk op de knop [VOL].
- Draai aan de knop [VOL] om "F/W UPDATE" weer te geven en druk op de knop [VOL].
- Draai aan de knop [VOL] om "UPDATE SYSTEM" weer te geven en druk op de knop [VOL].
"UPDATE SYSTEM" wordt weergegeven.
- Druk op de knop [VOL].
"F/W UP" wordt weergegeven.
- Druk opnieuw op de knop [VOL].
"FILE CHECK" wordt weergegeven.
- Draai aan de knop [VOL] om "YES" weer te geven en druk op de knop [VOL].
De update begint, waarbij "UPDATING" wordt weergegeven. De update duurt **ongeveer 5 minuten**, waarna "COMPLETED" wordt weergegeven.
- De ontvanger start automatisch opnieuw op.
De firmware-update wordt van kracht.
- Controleer of de firmwareversie is bijgewerkt door "De firmwareversie controleren" te raadplegen.



- Wanneer "NO FILE" wordt weergegeven**
 - Controleer of het updateprogramma zich bovenaan de hiërarchie bevindt.
 - Controleer of de bestandsnaam van het updateprogramma de juiste is voor het model dat moet worden bijgewerkt.
- Als „WAIT“ (wachten) langer dan 5 minuten wordt weergegeven, kan de update van de firmware mislukken. Controleer in dit geval de volgende punten**
 - Verwijder het USB-geheugen en plaats het terug.
 - Controleer of uw USB-geheugen een beveiligingsfunctie heeft. Zo ja, gebruik er dan een zonder beveiligingsfunctie.
 - Er is mogelijk een probleem met uw USB-geheugen. Maak de update met een ander USB-geheugen.
 - De firmware is niet succesvol gedownload en gekopieerd naar het USB-geheugen. Herhaal het downloaden en kopiëren.

Voorzorgsmaatregelen

- Parkeer het voertuig op een veilige plek voordat u de update gaat uitvoeren. Laat de motor lopen om te voorkomen dat de accu leegraakt.
- Zet de motor of de voeding van de CD/USB-ontvanger niet uit tijdens het uitvoeren van de update.** De update kan anders niet correct worden uitgevoerd en de CD/USB-ontvanger kan onbruikbaar worden.