

Spotify

Met Spotify is uw muziek overal. Sporten, feesten of relaxen, de juiste muziek is altijd binnen handbereik. Er zijn miljoenen liedjes te vinden op Spotify—van oude favorieten tot de laatste hits. Kies de muziek waar u van houdt, of laat Spotify u verrassen.

U kunt Spotify streamen vanaf uw aangesloten iPod touch/iPhone of Android-apparaten.

- Installeer de laatste versie van de Spotify-applicatie op uw iPhone, iPod touch of Android-apparaat en creëer een account.


Vorbereitung

- 1 Verbind het apparaat.
 - **Voor Android:** Koppel het Android-apparaat aan via Bluetooth.
 - **Voor iPod touch/iPhone:** Verbind iPod touch/iPhone.
- 2 Selecteer het apparaat dat u wilt gebruiken en de verbindingmethode op het **<APP Connection select>** van het **<APP/iPod SETUP>** -scherm. (Pagina 41)
- 3 Selecteer „**Spotify**” als bron. (Pagina 10)
De Spotify-applicatie is gestart.

Afspeelbedieningen

U kunt Spotify bedienen met behulp van de afstandsbediening. Alleen afspelen, pauzeren en overslaan, zijn beschikbaar.

Indicaties en knoppen op het bronbedieningscherm



Afspeelinformatie

- 1 Afbeeldingsgegevens
- 2 Duim omhoog/ omlaag of Afspeelmodus (zie hieronder).
- 3 Nummerinformatie
 - Raak de tekst-bladerknoppen aan als niet de gehele tekst wordt getoond.


Bedieningsknoppen

- [☰] Geeft het lijst-selectiescherm weer.
- [⏪] Creëert nieuw station.
- [⏮] [⏭] Selecteert een nummer.
- [▶]* Begint het afspelen.
- [⏸]* Pauzeert het afspelen.
- [⏩] Slaat huidige nummer/artiest op naar **<Your Music>**.
- [👉] Duim naar beneden voor het huidige nummer en ga naar het volgende nummer.
- [👍] Registreert het huidige nummer als een favoriet.
- [↺] Activeert/deactiveert de herhaal afspelen-modus.
- [🔀] Activeert/deactiveert de shuffle afspelmodus.
- [🔊] Dempst het geluid. (Bladzijde 6)
 - Tik op [🔊] om het geluid weer te herstellen.

* Tijdens het afspelen wordt [▢] weergegeven en wanneer het afspelen wordt gepauzeerd dan wordt [▶] weergegeven.

Spotify

Uw eigen station creëren (Start Radio)




- Voer een nummer/artiest/afspeellijst in en selecteer dan het gewenste nummer. Het afspelen van uw station begint met het geselecteerde nummer.


- U kunt uw eigen station personaliseren door het duimpje omhoog (👍) of duimpje omlaag (👎) te gebruiken.

Een nummer selecteren

- Geef het lijst-selectiescherm weer.



- Selecteer het lijsttype (<Your Music>/<Browse>/<Radio>) (①), en selecteer vervolgens een gewenst item (②).



- Druk op [👍] om terug te keren naar de bovenste laag.
- Druk op [👎] om terug te keren naar de bovenste laag.

- Verbind iPod touch/iPhone aan deze eenheid met een kabel of via Bluetooth.
 - Bij het verbinden via een kabel: Gebruik KS-U62 (optionele accessoire) of USB 2.0 kabel (accessoire van de iPod/iPhone).

Android™

- Bezoek Google Play™ en zoek naar „Spotify” om te installeren.
- Bluetooth moet zijn ingebouwd en de volgende profielen moeten worden ondersteund.
 - SPP (Serial Port Profile)
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

OPMERKING

- Zorg ervoor dat u op uw smartphone-applicatie bent ingelogd. Als u geen Spotify-account heeft, kunt u er gratis een creëren vanaf uw smartphone of op www.spotify.com.
- Omdat Spotify een service van een derde partij is, kunnen de kenmerken ervan zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd. Bijgevolg kan de compatibiliteit geheel of gedeeltelijk in gevaar komen, of is het mogelijk dat de diensten onbeschikbaar worden.
- Sommige functies van Spotify kunnen niet vanaf deze unit worden bestuurd.
- Voor problemen bij gebruik van deze applicatie, neem contact op met Spotify op www.spotify.com.
- Maak verbinding met het internet met behulp van LTE, 3G, EDGE, of WiFi.
- Spotify en Spotify logos zijn handelsmerken van de Spotify Group.



Benodigheden voor Spotify

Telefoon of iPod touch

- Installeer de laatste versie van de Spotify-applicatie op uw iPhone of iPod touch. (Zoek naar „Spotify” in de Apple iTunes App Store om de meest recente versie te installeren.)