

2019 AV接收机固件升级指南

简介

- 本文介绍了2019AV接收机固件升级的步骤和注意事项。
- 如果在固件升级中发生错误，2019AV接收机将可能无法使用。在对固件升级之前，请务必仔细阅读以下操作步骤和注意事项。

适用机型和固件版本

升级程序可用于下列机型的固件版本。

机型分组	适用机型	适用固件版本 → 升级的版本	升级程序文件 名称 (容量)
A	KW-V250BT, KW-V250BTM, KW-V255DBT, KW-V25BT	Ver 0.0.115* ¹ 或更早 → 0.0.116	J18S472.rom (41.60 MB)
		Ver 0.0.203 或更早 → 0.0.204	J28S472.rom (41.60 MB)
B	KW-V350BT	Ver 0.0.108* ² 或更早 → 0.0.109	J18S473.rom (41.60 MB)
		Ver 0.0.203 或更早 → 0.0.204	J28S473.rom (41.60 MB)

*1 对于早于0.0.115的固件版本，在更新至0.0.204之前您需要更新至0.0.116。

*2 对于早于0.0.108的固件版本，在更新至0.0.204之前您需要更新至0.0.109。



· 关于固件版本的检查方法，请参照“查阅固件版本”。

操作步骤

- 第1步 下载固件文件，复制到USB存储器。
- 第2步 升级固件。(大约需要5分钟。)对本机复位。
- 第3步 检查固件是否完成了升级。

制作升级媒体

使用电脑制作升级媒体。


1. 从网站下载升级程序。
2. 解压下载的文件。
3. 将解压的文件复制到USB存储器的最高层级。




- USB存储器
文件系统: FAT 16/32
- 请勿将更新程序复制到含有音频文件的设备中。强烈建议使用空白的USB存储器。
- 如果复制到一个文件夹内，升级将无法进行。
- 如果变更升级程序文件名称，则无法进行升级。

查阅固件版本


1. 触摸 HOME (主页) 屏幕上的 [Settings (⚙️)]。



2. 触按 [System Information] 显示系统信息画面。




3. 确认版本。



程序升级

1. 触摸 HOME (主页) 屏幕上的 [Settings (⚙️)]。
2. 触按 [System Information] 显示系统信息画面。
3. 触按 [Update]。



4. 连接USB存储器开始升级。(大约需要5分钟。)
小心：画面可能出现数秒钟的空白。
在升级过程中，不得拔出USB存储器或切断本机电源。
 5. 显示“Update completed”画面后，拆除USB存储器。
 6. 对本机复位。
- 如果版本为0.0.116/0.0.109，请再次更新。**
7. 参照“查阅固件版本”，确认固件版本是否升级。

注意事项

- 无法使用其他媒体完成升级。
- 在进行升级操作之前，请务必将汽车停在安全地点。请保持发动机运行，防止蓄电池耗尽。
- 在升级过程中，不得关闭发动机、或切断AV接收机电源，否则升级无法正常完成，并且多媒体接收机将可能无法使用。否则升级无法正常完成，并且AV接收机将可能无法使用。